
La giunzione PN: caratteristiche statiche

- Diagramma a bande di una giunzione PN in equilibrio
- concentrazione di elettroni e lacune
- carica totale.
- Si noti la piccola iniezione di portatori rispetto al drogaggio.
- La concentrazione delle cariche rispetta la legge dell'azione di massa:



$$n_{0}\left(-x_{p}\right)=\sqrt[n_{i}^{2}]{N_{A}};\quad p_{0}\left(x_{n}\right)=\sqrt[n_{i}^{2}]{N_{D}};\quad p_{0}\left(-x_{p}\right)=N_{A};\quad n_{0}\left(x_{n}\right)=N_{D}$$


A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

1/29

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: caratteristiche statiche


- Diagramma a bande di una giunzione PN in condizioni di polarizzazione diretta,
- concentrazione di elettroni e lacune
- carica totale.
- Si noti che la regione di carica spaziale è più stretta e che ci sono maggiori portatori minoritari iniettati.
- La barriera si <u>riduce</u> di qVA
- Nascono i quasi-livelli di Fermi



A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: caratteristiche statiche

- Diagramma a bande di una giunzione PN in condizioni di polarizzazione inversa,
- concentrazione di elettroni e lacune
- carica totale.
- Si noti che la regione di carica spaziale è più <u>larga</u> e che ci sono maggiori portatori minoritari iniettati.
- La barriera <u>aumenta</u> di qVA
- Nascono i quasi-livelli di Fermi



A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

3/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: caratteristiche statiche – teoria di Shockley

Ipotesi di studio:

- Gli effetti di Generazione e Ricombinazione nella regione svuotata si compensano
- Esternamente alla regione di carica spaziale si ha una regione quasi neutra con campo elettrico trascurabile → tutto il potenziale applicato si trova sulla regione svuotata

Dalle equazioni di Shockley si ha:

$$n_0\left(x\right) = n_i \exp\!\left(\frac{E_F - E_{Fi}\left(x\right)}{k_B T}\right) \quad p_0\left(x\right) = n_i \exp\!\left(\frac{E_{Fi}\left(x\right) - E_F}{k_B T}\right)$$

Lontano dalla giunzione si ha: $qV_{bi}=E_{Fi}(-\infty)-E_{Fi}(+\infty)$, quindi:

$$V_{bi} = rac{k_B T}{q} \log \left(rac{N_D N_A}{n_i^2}
ight)$$
 potenziale di built-in

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: caratteristiche statiche – teoria di Shockley

Tenendo presente che la densità di corrente è costante in tutte le sezione del diodo, e che ci sono quattro componenti :

$$J = J_{n,t} + J_{n,d} + J_{h,t} + J_{h,d}$$

Tenendo presente che:

- la corrente di trascinamento dei portatori minoritari è trascurabile
- □ l'ipotesi di G+R=0

Sulla base di queste ipotesi si può scrivere che:

$$J_n\left(x \le -x_p\right) = J_{n,d}$$

$$J_n\left(x_n\right) = J_n\left(-x_p\right)$$

$$J_h\left(x \ge x_n\right) = J_{h,d}$$

$$J_h\left(x_n\right) = J_h\left(-x_p\right)$$

Le correnti minoritarie sono solo diffusive

Le correnti si conservano attraverso la regione svuotata

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

5/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: caratteristiche statiche – teoria di Shockley

Si ha dunque che la corrente totale è esprimibile per mezzo dei soli componenti minoritari e quindi diffusivi:

$$J \equiv J(x_n) = J_n(x_n) + J_h(x_n) = J_n(-x_p) + J_h(x_n) = J_{n,d}(-x_p) + J_{h,d}(x_n)$$

Valutando dunque le componenti diffusive ai limiti della regione di svuotamento:

$$J \equiv J_{n,d} \left(-x_p \right) + J_{h,d} \left(x_n \right) = q D_n \left. \frac{dn'}{dx} \right|_{-x_n} - q D_h \left. \frac{dp'}{dx} \right|_{x_n}$$

Riprendendo le eq. di Shockley si trova una relazione simile alla legge dell'azione di massa ma applicabile alla condizione fuori equilibrio:

equilibrio:
$$p(-x_p)n(-x_p) = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fh}}{k_B T}\right) = n_i^2 \exp\left(\frac{V_A}{V_T}\right)$$

$$p(x_n)n(x_n) = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fh}}{k_B T}\right) = n_i^2 \exp\left(\frac{V_A}{V_T}\right)$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: caratteristiche statiche – teoria di Shockley

Nell'ipotesi di piccole iniezioni:

$$n\left(-x_{p}\right) = \frac{n_{i}^{2}}{N_{A}} \exp\left(\frac{V_{A}}{V_{T}}\right)$$

$$p(x_n) = \frac{n_i^2}{N_D} \exp\left(\frac{V_A}{V_T}\right)$$

Da cui si calcola solo l'eccesso rispetto alla condizione di equilibrio:

 $n'(-x_p) = \frac{n_i^2}{N_A} \left[\exp\left(\frac{V_A}{V_T}\right) - 1 \right]$

$$p'(x_n) = \frac{n_i^2}{N_D} \left[\exp\left(\frac{V_A}{V_T}\right) - 1 \right]$$

Riprendendo uno dei risultati trovati per mezzo dell'equazione di continuità, cioè la legge di diffusione delle cariche minoritarie →

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

7/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: caratteristiche statiche – teoria di Shockley

$$n'(x) = n'(-x_p) \exp\left(\frac{x + x_p}{L_{hn}}\right)$$
$$p'(x) = p'(x_n) = \exp\left(\frac{-x + x_n}{L_{nn}}\right)$$


Si giunge finalmente al calcolo della corrente:

$$J = qD_n \frac{dn'}{dx} \Big|_{-x_p} - qD_h \frac{dp'}{dx} \Big|_{x_n} = \frac{qD_n n'(-x_p)}{L_{np}} + \frac{qD_h p'(x_n)}{L_{pn}}$$

ossia:

$$J = q n_i^2 \left(\frac{D_n}{N_A L_{np}} + \frac{D_h}{N_D L_{np}} \right) \left[\exp \left(\frac{V_A}{V_T} \right) - 1 \right]$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica



La giunzione PN: elettrostatica Si analizza adesso come la regione di carica spaziale è legata al potenziale applicato. Assumiamo che il livello di Fermi intrinseco sia il riferimento energetico della struttura, allora: $\frac{d^2 E_{Fi}}{dx^2} = \frac{q\rho}{\varepsilon}$ Il profilo di carica sia brusco come quello in figura:

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: elettrostatica

Si può dunque scrivere l' eq. di Poisson

$$\frac{d^2 E_{Fi}}{dx^2} = \begin{cases} 0\\ -\frac{q^2 N_A}{\varepsilon}\\ \frac{q^2 N_A}{\varepsilon}\\ 0 \end{cases}$$

integrando la precedente:

$$\frac{dE_{Fi}}{dx} = \begin{cases} 0\\ -\frac{q^2 N_A}{\varepsilon} x + A\\ \frac{q^2 N_A}{\varepsilon} x + B \end{cases}$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

11/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: elettrostatica

Ma il campo deve essere continuo e quindi alle estremità della regione svuotata deve essere nullo, da queste si calcola A e B

$$\frac{dE_{Fi}}{dx} = \begin{cases} 0\\ -\frac{q^2 N_A}{\varepsilon} (x + x_p) \\ \frac{q^2 N_A}{\varepsilon} (x - x_n) \\ 0 \end{cases}$$

Integrando una seconda volta:

$$E_{Fi} = \begin{cases} -\frac{q^2 N_A}{2\varepsilon} (x + x_p)^2 + B \\ \frac{q^2 N_A}{2\varepsilon} (x - x_n)^2 + C \\ D \end{cases}$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: elettrostatica

Supponiamo che di volere assumere come riferimento il lato sinistro della struttura, dobbiamo dunque imporre che:

$$E_{Fi} = \begin{cases} 0 & \text{x<-xp} \\ -q \left(Vbi - V_A\right) & \text{x>xn} \end{cases}$$

Dalla prima condizione si ha A=0, per continuità in $x=-x_p$ anche B=0, mentre in x=0 si ha:

 $-\frac{q^2 N_A}{2\varepsilon} x_p^2 = \frac{q^2 N_A}{2\varepsilon} x_n^2 + C$

Imponendo anche la condizione in $x=x_n$ si ha:

$$C = -\frac{q^2 N_A}{2\varepsilon} x_n^2 - \frac{q^2 N_A}{2\varepsilon} x_p^2 = -q \left(Vbi - V_A \right)$$

$$x_n N_D = x_n N_A$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

13/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: elettrostatica

Notando che la struttura è neutra e pertanto vale la : $x_n N_D = x_p N_A$

Si arriva a scrivere che

$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon N_{eq} \left(V_{bi} - V_A\right)}{qN_D^2}} \qquad \qquad \frac{1}{N_{eq}} = \frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A}$$

Possiamo scrivere la carica immagazzinata come:

$$Qj = qAx_nN_D = |qAx_pN_A| = A\sqrt{2q\varepsilon N_{eq}(V_{bi} - V_A)}$$


Ed infine la capacità:

$$Cj = \frac{dQj}{dV_A} = A\sqrt{\frac{q\varepsilon N_{eq}}{2(V_{bi} - V_A)}}$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN in polarizzazione inversa elevata

La trattazione sin qui esposta non tiene conto di fenomeni che intervengono in condizioni di forte polarizzazione inversa, al quale il diodo subisce il fenomeno del breakdown :



I fenomeni in questione sono essenzialmente 3:

- 1. Moltiplicazione a valanga
- 2. Rottura per effetto tunnel, detto di Zener
- 3. Rottura per perforazione diretta: carica spaziale che raggiunge i contatti ohmici

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica


15/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN in polarizzazione inversa elevata

Nel caso della moltiplicazione a valanga

- In caso di alti campi, i portatori acquisiscono alta energia e provocano la generazione di coppie elettrone-lacuna
- Questi ultimi a loro volta sono accelerati causano ionizzazione per impatto e quindi un processo moltiplicativo




A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN in polarizzazione inversa elevata

Nel caso della rottura per effetto tunnel (o Zener)

- si tratta di giunzioni molto drogate in cui la regione svuotata è sottile, tale da ammettere perforazione per effetto tunnel.
- Si ha il passaggio degli elettroni in banda di valenza alla banda di conduzione attraverso la banda proibita.
- La corrente aumenta all'aumentare della tensione inversa a causa dell'aumento di stati affacciati




A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

17/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: comportamento dinamico

La presenza di portatori minoritari in eccesso all'esterno della carica spaziale, da luogo ad un effetto capacitivo



La presenza di portatori minoritari in eccesso all'esterno della carica spaziale, da luogo ad un effetto capacitivo.

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: comportamento dinamico

La carica nelle due regioni 'neutre' è:

$$Q'_{n} = qA \int_{x_{n}}^{\infty} p'(x_{n}) \exp\left[-(x - x_{n})/L_{hn}\right] dx = qAp'(x_{n}) L_{hn}$$

$$Q'_{p} = -qA \int_{-\infty}^{x_{p}} n'(-x_{p}) \exp\left[(x + x_{p})/L_{hp}\right] dx = -qAn'(-x_{p}) L_{hp}$$

Inserendo la dipendenza della carica in eccesso dalla tensione di polarizzazione:

$$Q'_{n} = qA \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}} L_{hn} \left(e^{V_{A}/V_{T}} - 1 \right)$$
$$Q'_{p} = -qA \frac{n_{i}^{2}}{N_{A}} L_{nh} \left(e^{V_{A}/V_{T}} - 1 \right)$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

19/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: comportamento dinamico

Infine le capacità differenziali sono:

$$C_{Dn=} \left| \frac{dQ_n'}{dV_A} \right| = \frac{qA}{V_T} \frac{n_i^2}{N_D} L_{hn} e^{V_A/V_T}$$

$$C_{Dp=} \left| \frac{dQ_p'}{dV_A} \right| = \frac{qA}{V_T} \frac{n_i^2}{NA} L_{np} e^{V_A/V_T}$$

Si definisce quindi Capacità di Diffusione la somma delle due capacità differenziali:

$$C_D = C_{Dn} + C_{Dp}$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: comportamento dinamico

Esiste infine una semplice relazione tra corrente di diffusione e la carica accumulata:

$$AJ_{n,d} = A \frac{qD_n n'(-x_p)}{L_{np}} = A \frac{qL_{np} n'(-x_p)}{\tau_n} = -\frac{Q'_p}{\tau_n}$$

Dove si è sfruttata la relazione: $\sqrt{D_n \tau_n} = L_{np}$

Analogamente per la carica lato N. Valutando infine la conduttanza differenziale, nell'ipotesi che n>>p:

$$G_d = \frac{dI}{dV} = \frac{qA}{V_T} \frac{n_i^2}{N_A L_{np}} e^{V_A/V_T}$$

Si giunge alla:

$$C_D = \tau_n G_d$$


A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

21/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: circuito equivalente

Dall'analisi precedente siamo in grado di estrarre il modello equivalente a grande-segnale per il diodo




Il quale risponde alla espressione complessiva della corrente pari a:

$$i\left(t\right) = I_{0}\left(e^{V_{A}\left(t\right)/V_{T}}-1\right) + \left[C_{D}\left(V_{A}\left(t\right)\right) + C_{J}\left(V_{A}\left(t\right)\right)\right]\frac{dV_{A}}{dt}$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione PN: comportamento dinamico

Transitorio di chiusura OFF → ON



A causa della capacità in parallelo al diodo, la tensione non può commutare istantaneamente. Pertanto si ha a t=0+ un overshoot:

$$i_F(0^+) \approx (E_F + E_R)/R$$

A transitorio avvenuto:

$$i_F(0^+) \approx E_F / R$$


A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

23/28

Dispositivi Elettronici – La giunzione PN

La giunzione PN: comportamento dinamico

Transitorio di apertura ON → OFF



Anche in questo caso la tensione ai capi del diodo non può commutare istantaneamente. Pertanto si ha a t=0+ una conduzione inversa:

$$i_F(0^+) \approx \frac{-E_R}{R}$$


 $A.\ A.\ 07\text{-}08\text{ - }Universit\`{a}\ degli\ Studi\ di\ Firenze,\ Laurea\ Specialistica\ in\ Ingegneria\ Elettronica$

La giunzione PN: comportamento dinamico

Transitorio di apertura ON → OFF

Durante la fase di conduzione inversa i portatori in eccesso esauriscono con un andamento come in fig.

Sino a t_I la concentrazione in eccesso resta maggiore di zero e la corrente è inversa.



Nella fase compresa tra $t_{\rm I}$ e $t_{\rm I+II}$ si riduce sino a circa I_0 , una stima del tempo di recovery si dalla:


$$t_r \approx \tau_h \log \left(1 + \frac{I_F}{I_R} \right)$$

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

25/28



Integrated Circuit Fabrication Overview



Top view of an integrated pn diode.

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

