

Elettrotecnica industriale

Seminario sul Fotovoltaico

La definizione di fonti rinnovabili

Le fonti rinnovabili sono definite come le fonti energetiche che risultano essere pressoché inesauribili e sono in grado di rigenerarsi in tempi brevi.

La radiazione solare

- L'energia irradiata dal Sole ha origine in seguito a processi di fusione dell'idrogeno contenuto al suo interno. La propagazione della radiazione avviene in maniera sferica, fino al raggiungimento della fascia esterna dell'atmosfera terrestre. All'interno del Sole si hanno moltissime reazioni nucleari di fusione, tra cui vi è la reazione che trasforma l'idrogeno in elio; tale processo genera calore che viene poi trasmesso verso gli strati esterni per i tre processi di trasferimento del calore, irraggiamento, conduzione e convezione (par. 4.1.1). L'energia viene poi trasmessa attraverso lo spazio per irraggiamento.
- La fotosfera è lo strato esterno della zona convettiva e può essere considerata come la sorgente della maggior parte della radiazione solare. L'irraggiamento complessivo solare, calcolato a livello della fotosfera, è circa 63000KW/m², che corrisponde ad una temperatura di 5779K.
- Il valore della potenza irraggiata subisce una attenuazione geometrica dovuto alla propagazione. Quando la radiazione ha percorso la distanza Sole—Terra (149.5 milioni di Km), assume un valore nettamente inferiore e quantificabile a 1367W/m². Questo valore di radiazione prende il nome di costante solare. Dato che la distanza Terra-Sole varia periodicamente durante l'anno, la costante solare indicata è invece un valore medio; il valore dell'irraggiamento varia comunque, rispetto a tale valore tra 3%, assumendo il valore massimo durante il periodo invernale e il minimo durante quello estivo.

La Radiazione Solare

Emissioni sole: 175-178 miliardi MW, solo 1350 W/m² raggiungono l'atmosfera (variabile durante l'anno del ± 3% a causa dell'ellitticità dell'orbita terrestre). Solo 1000 arrivano alla superficie terrestre (valori medi e con cielo sereno).

La radiazione solare fuori dell'atmosfera (detta costante solare, H0) ha una intensità pari a 1,4 kW/m².

L'energia solare sfruttabile è sotto forma di radiazione ed ha una lunghezza d'onda variabile tra 0.2 e 3 micron.


La radiazione solare fuori dall'atmosfera ha valore costante tutto l'anno. La radiazione solare che raggiunge la terra (Hh) dipende da fattori quali:


- Latitudine; Altitudine; Stagione; Ora; Meteo locale.

(Fonte: UNIFI – Dip. Energetica)

Spettro della radiazione elettromagnetica e Costante solare

1100nm vicino infrarosso limite massimo per la generazione fotovoltaica





Distanza Terra-Sole: 147 milioni di km

La radiazione solare


- Radiazione solare = radiazione elettromagnetica
- Fotone:
- particella elementare (quanto) della radiazione solare
- sia Onda che Particella: dualismo onda-corpuscolo

La luce è composta da fotoni di energia differenti:

$$\mathbf{E}_{\text{fotoni}} = \mathbf{h} \mathbf{v}$$
$$\mathbf{v} = \mathbf{c} / \lambda$$

Spettro solare:

- ultravioletto (UV): 0.20 < λ < 0.38 μm
- visibile (VIS): $0.38 < \lambda < 0.78 \mu m$
- infrarosso (IR): 0.78 < λ < 10.0 μm



source: www.vicphysics.org/documents/events/stav2005/spectrum.JPG

Spettro del corpo nero: SOLE

La radiazione solare

radiazione solare


è l'energia ricevuta all'interno dell'atmosfera sottoforma di onde elettromagnetiche e si

divide in:

odiretta

odiffusa

oriflessa



La Radiazione Solare

Quando la radiazione attraversa l'atmosfera, viene scissa in 4 parti:

- Riflessa (dalle nubi)
- Diffusa in tutte le direzioni (urto con N₂, O₂, vapore, CO₂, O₃)
- Assorbita e riemessa come IR
- Diretta (raggiunge la Terra)

Insolazione = energia media giornaliera (kWh/m² al giorno o mese o anno) che colpisce una superficie piana orizzontale. Inclinazione e orientamento del pannello influenzano l'energia prodotta. L'ideale è l'incidenza perpendicolare al pannello!


Irraggiamento = Potenza istantanea (in kW/m²) che colpisce la superficie terrestre. É maggiore avvicinandosi all'equatore.

La radiazione solare

Strumenti per la misura della radiazione solare

- Piranometro
- Piroeliometro
- Albedometro

Diagramma di radiazione solare



La radiazione globale totale Nord Italia: 1100kWh/m2 e 1300kWh/m2

Centro italia: 1200kWh/m2 e 1600 kWh/m2

Sud italia: 1600kWh/m2 e 1800kWh/m2

Grafico a barre

Declinazione e Angolo solare

Declinazione

- Posizione angolare del sole all'apice (mezzogiorno solare) rispetto al piano dell'Equatore. Varia tra – 23.45° (il 21/12) e +23.45° (il 21/6).

Equazione di Cooper (espressa in °)


$$\delta = 23.45 sen(2\pi \frac{284+n}{365})$$
 n=giorno dell'anno

Solstizio d'inverno:21/12 Solstizio d'estate: 21/6

Equinozio di primavera: 21/3 Equinozio d'autunno: 21/10

Angolo di ora solare


- Spostamento angolare ad Est o Ovest del Meridiano locale
- È 0 all'apice,
- Varia di 15° per ora



 $\alpha = 90^{\circ} - Latitudine + declinazione$

Latitudine di Firenze: 43°47'14"N

Declinazione e Angolo solare




Tecniche di realizzazione della cella fotovoltaica

• Metodo *Czochralski* = crescita epitassiale

Il processo consiste nel sollevamento verticale a bassissima velocità di un seme monocristallino di silicio, immerso inizialmente per pochi millimetri in un crogiolo contenete siliciopuro fuso. Il seme monocristallino è, in pratica, una bacchetta con sopra un sottile strato di silicio in forma monocristallina. Gli atomi di silicio fuso, a contatto con il seme monocristallino, si orientano secondo il reticolo atomico della struttura del silicio; La temperatura del silicio nel crogiuolo èmantenuta di pochi gradi superiore a quella di fusione (1414°C), e aderendo al seme monocristallino, che gradualmente viene estratto dalla massa fusa, si solidifica molto rapidamente conservando la struttura monocristallina del seme a cui aderisce. Il controllo rigoroso della temperatura del materiale fuso, dell'atmosfera nella camera, e della velocità di estrazione, nonché assenza assoluta di vibrazioni, consente la produzione di fusi perfettamente cilindrici e altamente puri. L'operazione successiva consiste nel tagliare il fuso tramite un disco diamantato, ottenendo i dischi con spessore di pochi decimi di millimetro chiamati wafer; i Wafer costituiranno quindi il supporto (substrato) per i diversi dispositivi elettronici. Dato che la quantità di dispositivi ricavabili da una singola fetta è proporzionale al suo diametro, col tempo si è cercato di realizzare fusi con diametro sempre maggiore. Attualmente si realizzano fusi con un diametro di circa 30 centimetri. Un cristallo di Si prodotto con il metodo Czochralski si indica con CZ


Metodo Czochralski



- •Controllo della temperatura del silicio fuso
- Controllo della velocità di estrazione della bacchetta contente il seme di silicio puro

Tecniche di realizzazione della cella fotovoltaica


Metodo floating zone



Nel metodo di float zone (FZ) un cristallo con struttura e composizione spuria si muove attraverso una zona ove il materiale è liquido partendo da un seme cristallino che, come nel metodo Czochralski, ne orienta gli atomi nella zona fusa. Questo metodo è stato usato inizialmente per purificare i CZ sfruttando gli effetti di segregazione delle impurezze e di riassestamento della struttura nella zona fusa in forma di mono cristallo. Questo metodo permette di ottenere monocristralli di alta purezza e cristallinità. Nel metodo FZ la fusione viene effettuata in vuoto o in gas inerte ed è ad impurezze zero perché la zona di fusione non è a contatto diretto con il crogiolo come nel processo CZ. I problemi del metodo FZ sono quelli correlati al collasso della zona fusa che rimane compatta e solidale al solido grazie unicamente alle forze di tensione superficiale del fuso. I diametro massimo per pani ottenuti con il metodo FZ sono di 20 mm. Con metodi molto sofisticati si possono però raggiungere diametri 150 mm.

Diagramma a bande e verifica del salto energetico


- Livelli energetici
- Salto in banda di conduzione
- Costante di planck



Impurità del III gruppo come il Boro Impuirità del V gruppo come il fosforo Il silicio è un elemento del IV gruppo della tabella degli elementi ed ha un struttura tetraedrica


Effetto fotovoltaico


- Osservato per la prima volta da A. Edmond Becquerel (1839)
- Teoria effetto fotoelettrico: 1905 A. Einstein
- Prima cella FV:
 1954 Laboratori Bell (Stati Uniti)
- Effetto fotovoltaico: elettrone nella banda di valenza di un materiale (generalmente semiconduttore) passa alla banda di conduzione a seguito dell'assorbimento di un fotone



Livelli energetici del silicio

Costante di Plack: h=4.135x10⁻¹⁵eV






Modello equivalente della cella fotovoltaica


Modello semplificato:

$$I(V) = I_{sc} - I_{dark}(V)$$

caso diodo ideale:

$$I(V) = I_{sc} - I_{o}(e^{qV/KT}-1)$$






source: www.antonio.licciulli.unile.it/tesine2003

I_{ph}: corrente fotogenerata

V Rs: resistenza di serie

Rp: resistenza parallela

Modello equivalente della cella con resistenze di perdita



$$I = I_{L} - I_{D} - I_{P} = I_{L} - I_{0} \left\{ exp \left[\frac{e(V + IR_{S})}{NmKT_{cel}} \right] - 1 \right\} - \frac{V + IR_{S}}{R_{P}}$$

L corrente in uscita

I_I fotocorrente

I_D corrente del diodo

I_P corrente di perdita

I₀ corrente inversa di saturazione

N numero di celle in serie (30-36 ad unità) m fattore di idealità del diodo (tra 1 e 2)

K costante di Boltzman

T_{cel} temperatura della cella


e carica dell'elettrone

V tensione della cella

R_s resistenza in serie


R_P resistenza di scambio

Variazione dell'Irraggiamento




Relazione di proporzionalità diretta tra la variazione dell'irraggiamento e la corrente fotogenerata

Variazione della Temperatura



Variazione della tensione in funzione della temperatura -0.4%/°C

Punto di massima potenza




Fill Factor

E' il fattore di riempimento. Consiste matematicamente nel rapporto tra il prodotto Tensione e corrente nel punto di massima potenza e tensione e corrente di corto circuito

$$FF = \frac{V_{MP} \cdot I_{MP}}{V_{SC} \cdot I_{SC}}$$

E' un parametro che tiene conto della qualità realizzativa della cella fotovoltaica, e di come le resistenze serie(dovute ai contatti) influenzano la caratteristica I-V della cella



TIPOLOGIA

- 1-Monocristallina(grigio scuro uniforme)
- 2-Policristallina(blu scura variegata)
- 3-Amorfa (marrone scura uniforme)

Tecnologia FV di riferimento	Superficie m²/kWp
Silicio cristallino	6 ÷ 10
Silicio amorfo	15 ÷ 20
CIS (Rame – Indio – diselenio)	11 ÷ 13
Altre tecnologie thin-film	12 ÷ 16


L'efficienza di conversione delle celle raggiunge un valore limite per la tecnologia pari al 25% (dovuto alla regione di svuotamento)

- Celle a film sottile (silicio amorfo tellurio di cadmio
- Celle organiche
- Celle in tripla giunzione (40%) (InGaP GaAs -Ge)
- Celle a concentrazione

$$I = Jsc \cdot A \cdot FF \cdot CF$$

Sistemi a concentrazione

- Concentratori a torre (con specchi concentratori)
- Concentratori a profilo parabolico (riflessione)
- Concentratori a lenti di fresnel (diffrazione)



- Differenti tipologie di celle
- Calcolo della corrente in funzione del fattore di concentrazione

- Potenza di picco (W)
- Tensione MPP (V_{MPP})
- Tensione a vuoto (V_{OC})
- Corrente MPP (I_{MPP})
- Corrente di corto circuito (I_{SC})
- Tensione massima di sistema (V_{MAX})
- Coefficiente di variazione della tensione a vuoto (%/°C, mV/°C)
- Coefficiente di variazione della corrente di corto circuito (%/°C , mA/°C)
- Tolleranza (tensioni e correnti)
- Certificazione (IEC 61215)
- Classe di protezione (Classe II)

Standard Test Condition


Per poter valutare correttamente le caratteristiche tecniche di un modulo fotovoltaico e poter effettuare un confronto fra questi, è necessario creare una situazione standard alla quale vengono effettuate tutte le misure elettriche e meccaniche che lo caratterizzeranno.

- Potenza di irraggiamento : 1.000W/m²
- Spettro elettromagnetico: AM: 1,5
- Temperatura della cella solare: 25°C.


NOCT (800 W/m², 20°C, AM 1,5, WS: 1m/s)

Misura della temperatura nominale di lavoro di cella – Conoscere tale valore permette di ottenere una caratteristica sul reale funzionamento della cella

Air Mass



Dalla cella fotovoltaica al modulo fotovoltaico



Connessioni elettriche nei moduli fotovoltiche

- I moduli fotovoltaici sono contraddistinti da un numero di celle FV che risulta essere un multiplo di di 18 celle:
- 18-36-54-72 celle connesse tra loro in serie con un numero di tre diodi di bypass

La scatola di giunzione

