

Fisica dello Stato Solido Appendice 3 Metodi di produzione dei semiconduttori per elettronica



Corso di Laurea Specialistica Ingegneria Elettronica a.a.07-08





Per la produzione di silicio si parte dalla silice SiO₂ (sabbia), uno degli elementi più abbondanti in natura. Questa viene fatta reagire in una fornace con carbone per produrre quello che si chiama il silicio di qualità metallurgica (Metallurgical Grade Silicon, MGS), di purezza circa 98%, attraverso la reazione:

$$SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$$

Abbiamo visto che una concentrazione di impurità dell'ordine di 10^{14} cm⁻³ produce forti variazioni nelle proprietà elettriche del semiconduttore. Dato che nel cristallo di silicio vi sono circa 5×10^{22} atomi/cm³ è necessaria una purezza maggiore di una parte per 10^8 .


Il silicio deve essere quindi prima convenientemente purificato per poter essere utilizzato per produrre dispositivi elettronici. Il MGS viene ridotto in pezzi e fatto reagire con acido cloridrico (HCI) per produrre triclorosilano, attraverso la reazione:

$$Si + 3HCl(gas) \rightarrow SiHCl_3 + H_2$$

Le impurezze originariamente presenti nel silicio (AI, Fe, P, Cr, Mn, Ti, V, C), anch'esse reagendo con HCI, producono varie forme di cloridi con differente punto di ebollizione. Per distillazione frazionata, è perciò possibile separare il SiHCI₃ dalla maggior parte delle impurità presenti nel MGS.

Il tricolorosilano così purificato viene fatto reagire con idrogeno molecolare gassoso ad elevata T per formare silicio con grado di purezza maggiore (Electronic Grade Silicon:EGS):

$$SiHCl_3 + H_2 \rightarrow 2Si + 3HCl$$



Sebbene l'EGS sia relativamente puro, esso è ancora in forma policristallina, non utilizzabile per i dispositivi elettronici. Lo step successivo è quello di crescere silicio a singolo cristallo, di solito con metodo Czochralski (pronuncia: "ciocralschi"), detto anche CZ.


Crescita del silicio con metodo Czochralski

Si tratta della tecnica più usata per la crescita di cristalli semiconduttori da utilizzarsi in elettronica.




Il polisilicio EGS, in pezzi, viene posto in un crogiolo di quarzo in una camera in atmosfera controllata di un gas inerte come Argon. Il crogiolo viene riscaldato a circa 1400°C.

Un cristallo di silicio, usato come seme, (diametro ca 0.5cm lunghezza ca 10cm) posto sull'estremità di



un'asta, viene messo a contatto con il polisilicio fuso in modo da immergere la sua estremità nel materiale fuso.

L'asta viene quindi posta in rotazione (moto antiorario) mentre il crogiolo è ruotato in senso orario, il cristallo seme viene intanto fatto salire molto lentamente. La parte del fuso, così estratta, si raffredda formando la fase solida cristallina. Se all'interfaccia tra seme e fuso si ha proprio la temperatura di fusione del silicio, si riesce a produrre una barra continua di silicio singolo cristallo, chiamato lingotto, che crescerà quando l'asta viene spostata verso l'alto.




Il lingotto così prodotto ha lunghezza 1-2 metri. Controllando attentamente temperatura e velocità di rotazione della barra e del crogiolo si può controllare il diametro del lingotto durante la crescita.



Prof. Mara Bruzzi – Appendice n. 3 - Fisica dello Stato Solido Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica a.a.07-08

Sistema industriale per la crescita CZ



- + Diametro crogiolo ~0.5 m
- + Temperatura del fuso circa 1400 °C
- + Rotazione crogiolo 2-20 rpm
- + Pressione Ar 20-30 mbar




- + Diametro lingotto 100-300 mm
- + Rotazione cristallo 10-30 rpm
- + pull rate circa 0.3 1.5 mm/min

Crescita con metodo Float Zone (FZ)

Il processo FZ serve a ottenere silicio singolo cristallo ultra puro, molto importante se il Si deve avere elevata resistività. Consiste nelle fasi seguenti:

- 1. Una barra di polisilicio è montata verticalmente in una camera a vuoto o in atmosfera controllata di un gas inerte.
- 2. Una bobina circolare può scorrere lungo la barra: è attivata con una potenza RF tale da fondere una zona lunga circa 2 cm della barra.

3. Viene mossa la bobina lungo la barra in modo da spostare la zona fusa. Questo movimento, compiuto più volte sull'intera lunghezza permette di purificare la barra di polisilicio così da formare un lingotto composto interamente da un singolo cristallo di silicio.



Crescita epitassiale

Epitassia (dal greco: *epi* "sopra" e *taxis* "in modo ordinato") descrive una crescita cristallina ordinata su un substrato monocristallino.

Film epitassiali possono essere cresciuti da precursori gassosi o liquidi. Il substrato agisce come cristallo 'seme' ed il film depositato prende da esso struttura reticolare e orientazione. Se il film è depositato su un substrato della stessa composizione il processo è omoepitassiale, altrimenti è eteroepitassiale. La crescita omoepitassiale è utilizzata per crescere un materiale con maggiore purezza del substrato di partenza e per fabbricare strato d diverso drogaggio. La crescita eteroepitassiale è applicata per crescere film cristallini di quei materiali percui è impossibile ottenere in altro modo dei singoli cristalli (ad esempio GaN su zaffiro), oppure per costruire eterogiunzioni. (ad esempio AlGaInP su GaAs).

La crescita epitassiale è utilizzata per fabbricare BJT e CMOS con silicio, è particolarmente importante per la fabbricazione di eterogiunzioni con semiconduttori III-V. Silicio epitassiale è di solito cresciuto utilizzando la vaporphase epitaxy (VPE). Nel caso i precursori siano metallorganici la tecnica prende il nome di *MOVPE*. L'epitassia da fasci molecolari (Molecular-beam epitaxy MBE) e da fase liquida (liquid-phase epitaxy: LPE) sono usate soprattutto per i semiconduttori composti.

Crescita di silicio epitassiale

Nel caso del silicio ci sono quattro principali sorgenti gassose per la crescita epitassiale industriale:

- 1) tetra cloruro di silicio (SiCl₄);
- 2) triclorosilano (SiHCl₃);
- 3) diclorosilano (SiH₂Cl₂)
- 4) silano (SiH₄).

Per esempio, la reazione che produce la formazione di Si epitassiale nel caso del silano è:

$$SiH_4 \rightarrow Si + 2H_2$$
.


Nel caso di SiCl₄:

$$SiCl_4 + 2H_2 \rightarrow Si + 4HCI$$
.

MOVPE

MOVPE (Metal-organic vapour phase epitaxy) è un processo per la produzione di sistemi semiconduttori complessi, utilizzati in dispositivi moderni quali lasers, transistors per cellulari e LED.

Nel caso della produzione di GaAs, per esempio, si parte da precursori gassosi composti di gallio ed arsenico, come arsenic hydride (AsH₃) ed il composto metallorganico trimethyl gallium (TMGa). Sono inseriti nel reattore per mezzo di un gas di trasporto (idrogeno o azoto) a T ambiente.




Il reattore contiene un substrato, cioè un wafer molto sottile di GaAs a singolo cristallo, che viene riscaldato. Le temperature variano da circa 500 °C a 1500 °C a seconda del materiale da produrre. Per produrre GaAs puro, i gas precursori devono reagire e produrre radicali, questo avviene già in parte luogo nella fase gassosa a causa del calore emesso dal substrato o dalle collisioni delle molecole con il gas di trasporto. I frammenti si muovono verso la superficie del substrato, insieme con le restanti molecole di AsH₃ e TMGa, a causa dell'elevata temperatura, reazioni avvengono al substrato per incorporare As e Gast. Mara Bruzzi – Appendice n. 3 - Fisica dello Stato Solido

Mr. Mara Bruzzi – Appendice n. 3 - Fisica dello Stato Solido Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica a.a.07-08


La reazione al substrato al può essere scritta in generale come:

$$R_n M(v) + ER_n'(v) \rightarrow ME(s) + nRR'(v)$$

dove R ed R' rappresentano un radicale organico (metile, etile, isopropile, ...) o H o loro combinazioni, M è un metallo del gruppo II o III, E è un elemento di un gruppo V o VI, n = 2 or 3 a seconda che stia avvenendo una MOVPE II–VI o III–V , v ed s denotano rispettivamente le fasi vapore e solida delle specie.



Il prodotto non volatile ME è generalmente depositato sul substrato mentre il prodotto volatile RR' è fatto fuoriuscire dalla camera. Per esempio, la formazione di lnP e $ln_xGa_{1-x}As$ è descritta dalle reazioni seguenti:



Il *substrato* oltre a servire come supporto, partecipa come catalizzatore delle reazioni che avvengono durante la deposizione. Inoltre, il suo reticolo cristallino serve come "piano di costruzione" dei nuovi strati atomici nella crescita epitassiale. La produzione di wafers GaAs o InP da utilizzarsi come substrati nella crescita epitassiale è simile a quella del silicio. L'epitassia del composti di nitruro è più difficile perchè non è possibile al momento utilizzare come substrato un wafer di nitruro a singolo cristallo. Si utilizzano substrati di Al₂O₃ o SiC perchè le loro proprietà cristalline sono simili a quelle dei nitruri. Il substrato è posto su un piano di grafite (*suscettore*) che serve per garantire una maggiore omogeneità nella distribuzione della temperatura e dei gas precursori sul

precursors

Group III_

precursors

Showerhead

Thermocouple

Heater element

Quartz liner

Exhaust

Optical window

Susceptor

Substrates

Exhaust

Suscettore e substrato sono riscaldati da emettitori a IR o riscaldati con RF.

substrato.

Le frazioni restanti delle molecole di gas precursori si combinano parzialmente formando metano. La miscela che fuoriesce dalla camera contiene gas tossici e infiammabili, trasportati da un gas come l'idrogeno, di elevate potenzialità esplosive. La miscela deve quindi essere fltrata, neutralizzata e diluita prima di fuoriuscire dalla camera. Tutto ciò avviene nel gas scrubber.

Prof. Mara Bruzzi – Appendice n. 3 - F Laurea specialistica in Ingegneria E

MBE

La MBE (Molecular Beam Epitaxy) è un metodo di crescita film a singolo cristallo di elevata purezza, inventato alla fine degli anni 60 presso i laboratori della Bell Telephone da J. R. Arthur and A. Y. Cho. La crescita avviene in ultra alto vuoto (10⁻⁸ Pa) con bassi ratei di deposizione (tipicamente meno di 1000 nm per minuto).

to Buffer Chamber

In MBE con sorgenti a stato solido,

elementi ultra-puri vengono riscaldati separata-mente per portarli alla sublimazione. Gli elementi gassosi condensano sul substrato, dove possono reagire tra loro. Il termine "beam" significa che gli atomi evaporati non interagiscono tra loro

7nm AlAsSb
. (0.87nm) AlAs
. (1.74nm) GaAs
InGaAs
InAs
. (0.87nm) AlAs
7nm AlAsSb

o con altri elementi nella camera a vuoto fino a che Gauge raggiungono il substrato, a causa dei lunghi liberi

cammini medi degli atomi. In figura mostrato come esempio il reattore MBE per la crescita dell'eterostruttura InGaAs/AIAsSb. Le sorgenti a stato solido utilizzate sono: AI, Ga, In del III gruppo, più Si utilizzato come drogante. Come materiali del gruppo V: P₂, As₂ and Sb₂.

Prof. Mara Bruzzi – Appendice n. 3 - Fisica dello Stato Solido Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica a.a.07-08

Effusion cells

Gar

In.

Sk

Ba

N2

P4, P2

As4. As2

Sb4, Sb2

RHEED Screen