DC

DC1
SweepVar="Vdiode"
Start=0.00
Stop=0.25

VAR

VAR1
Vdiode=1.0

di_hp_HSMS2855_20000301
D1

d 2

d 1

I_Probe
Idiode

V_DC
SRC1
Vdc=Vdiode V

+

−