

Le Reti Locali I protocolli della famiglia IEEE802

Ing. Daniele Tarchi email: tarchi@lart.det.unifi.it http://lart.det.unifi.it

Telecommunication Networks Lab

Reti in area locale (LAN)

- Nascono per interconnettere sistemi di elaborazione delle informazioni e periferiche distribuiti in un'area geografica limitata Estensione massima ≈ km
 - · Singolo edificio
 - Campus


 - Sono generalmente reti private Proprietà, amministrazione e gestione sotto il controllo di una singola organizzazione.
 - I primi esempi sono nati all'interno di grandi aziende. IBM, Bell System ...
 - Fattori trainanti:
 - Diminuzione del costo delle risorse hardware
 - Distribuzione delle risorse di calcolo
 - Necessità di interconnessione
 - Flessibilità nella gestione e facile espandibilità





Reti in area locale (LAN)





- Estensione geografica limitata
- Risorse di rete condivise
 - è necessario un meccanismo di arbitraggio per risolvere i conflitti quando due o più elaboratori vogliono trasmettere contemporaneamente sullo stesso link
- Mezzo trasmissivo
 - a capacità elevata (molto maggiore di quella richiesta da ogni utente)
 - Il basso ritardo di propagazione stimabile a priori
 - con basso tasso d'errore (es. < 10⁻¹⁰).
- Trasmissione a pacchetto.



Telecommunication Networks Lab

DET - Department of Electronics and Telecommunications

Evoluzione delle LAN



- Ethernet: inizio '70: Digital, Intel, Xerox DIX, 1982: Ethernet a 10 Mbit/s: accesso condiviso CSMA/CD
- IEEE 802.3: 1985 redatto standard simile a Ethernet (LLC, fisico)
- Token Ring: nata nel 1976 in IBM, topologia a stella, velocità 4 Mbit/s - 1982: IEEE 802.5 e velocità a 16 Mbit/s: accesso a "token".
- Fast Ethernet: Ethernet a 100 Mbit/s
- Gigabit Ethernet: Ethernet a 1 Gbit/s





DET - Department of Electronics and Telecommunications

Standards IEEE



- Active Working Groups and Study Groups

 802.1 Higher Layer LAN Protocols Working Group

 802.3 Ethernet Working Group

 802.11 Wireless LAN Working Group


 802.15 Wireless Personal Area Network (WPAN) Working Group


 - 802.16 Broadband Wireless Access Working Group 802.17 Resilient Packet Ring Working Group
 - 802.18 Radio Regulatory TAG 802.19 Coexistence TAG


 - 802.20 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) Working Group 802.21 Media Independent Handoff Working Group 802.22 Wireless Regional Area Networks
- Inactive Working Groups and Study Groups
 802.2 Logical Link Control Working Group
 802.5 Token Ring Working Group
- 802.12 Demand Priority Working Group
 Disbanded Working Groups and Study Groups
 802.4 Token Bus Working Group
 802.6 Metropolitan Area Network Working Group
 802.7 Broadband TAG

 - 802.8 Fiber Optic TAG 802.9 Isochronous LAN Working Group

 - 802.10 Security Working Group 802.14 Cable Modem Working Group (Temporarily housed off-site)








Reti in area locale (LAN)





- Ogni scheda si occupa dei dettagli della trasmissione e ricezione in maniera indipendente dalla CPU
 - Elabora i segnali elettrici in transito sul mezzo
 - La scheda attende il transito di un PDU
 - Ne fa una copia, verifica il destinatario ed effettua un primo controllo di errore
 - Se rientra fra i destinatari deposita il PDU in un buffer ed avverte la CPU altrimenti lo scarta
 - Si occupa dei dettagli riguardanti il formato di un PDU
 - Si adatta alla velocità di trasmissione dei dati richiesta dalla rete
- Le schede si differenziano a seconda del tipo di rete



Per individuare univocamente ogni stazione le viene assegnato un numero identificativo chiamato indirizzo di accesso al mezzo (MAC address)



L'indirizzo di mittente e destinatario dovranno essere inseriti in ogni PDU

Telecommunication Networks Lab

DET - Department of Electronics and Telecommunications

ETHERNET IEEE 802.3



- Reti in area locale (LAN) Nata nei primi anni '70 centro di ricerca Xerox 10 Mbps
 - Rete a bus con controllo degli accessi CSMA/CD
 - Specifiche standardizzate dall'IEEE
 - · Livello Fisico e livello Data Link
 - Sviluppi:
 - 1995 Fast Ethernet 100 Mbps
 - 1998 Gigabit Ethernet 1 Gbps
 - 2000 wireless Ethernet



Telecommunication Networks Lab

DET - Department of Electronics and Telecommunications

ETHERNET IEEE 802.3






- Protocollo MAC per arbitrare l'accesso alla risorsa trasmissiva condivisa
 - · CSMA/CD
 - Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
- Lunghezza e struttura del frame



- Tipologia di collegamento
 - Lunghezza massima del collegamento







Telecommunication Networks Lab

DET - Department of Electronics and Telecommunications

Ethernet IEEE 802.3



- Ethernet era originariamente basato sull'idea di computer che comunicano su un cavo coassiale condiviso che è quindi un mezzo trasmissivo di tipo broadcast. Benché molto simile ai sistemi radio, esistono (ovviamente) alcune differenze come la maggior facilità nel capire le collisioni. Il nome Ethernet deriva infatti da etere che era il nome del mezzo in cui si credeva si propagassero le onde radio.
- Da questo concetto primitivo Ethernet è evoluta verso quella tecnologia di rete complessa che tutti conosciamo e che permette il collegamento fra il maggior numero di computer nel mondo. Il cavo coassiale è stato rimpiazzato da collegamento punto-punto connessi fra loro tramite hub e/o switch per ridurre I costi di istallazione e aumentare l'affidabilità.





CSMA/CD shared medium Ethernet



- Lo schema di accesso multiplo al canale usato in Ethernet è
 carrier sense multiple access with collision detection
 (CSMA/CD) che vuol dire accesso multiplo ad ascolto della
 portante con rilevazione della collisione. Lo schema è
 relativamente semplice rispetto ad altre tecnologie di accesso
 multiplo. Quando un computer vuole inviare un pacchetto,
 segue il seguente algoritmo:
 - Frame pronto per la trasmissione
 - Il canale è libero? Se no, aspetta fino a che diventa libero
 - Inizia a trasmettere
 - C'è stata una collisione? Se si segui la procedura di collisione.
 - Fine della trasmissione



E' simile a quello che avviene durante una cena, quando gli invitati aspettano a parlare che tutti gli altri abbiano



Se due ospiti iniziano a parlare contemporaneamente ambedue si fermano e spettano per un certo periodo di tempo prima di iniziare di nuovo.

Telecommunication Networks Lab

DET - Department of Electronics and Telecommunications

Repeater e Hub




- A causa della degradazione del segnale e problemi di temporizzazione I cavi coassiali pongono dei limiti alla lunghezza massima; per esempio I cavi 10BASE5 posso avere una lunghezza massima di 500 metri.
- Una lunghezza maggiore può essere ottenuta tramite repeater che trasmettono I pacchetti Ethernet e I segnali di collisione. I repeaters possono essere usati per collegare fino a cinque segmenti Ethernet fra di loro.
- L'approccio a bus è stato ben presto sostituito dall'approccio ad albero che semplifica le varie fasi di gestione e installazione tramite I cosiddetti repeaters multiporta o hub.
- Il limite dell'hub è che si comporta in maniera del tutto analoga ad un repeater non risolvendo quindi il problema dell'half-duplex. Il throughput è limitato a quello corrispondente un singolo link.




unication Networks Lab. DET - Department of Electronics and Telecommunicati

Bridging and switching













	Cabla	aggio in	Ethern	·	802.3
Indi di Frensi	Nome	Cavo	Lunghezza max. segmento	Nodi/segment o	Vantaggi
akyeli Gud	10Base5	Coassiale spesso	500 m	100	Cavo originale
(V) Università degli S	10Base2	Coassiale sottile	185 m	30	Non occorre hub
	10Base-T	Doppino Intrecciato	100 m	1024	Più economico
RT	10Base-F	Fibra ottica	2000 m	1024	Più efficiente





Evoluzioni di Ethernet



- Fast Ethernet
 - Nel 1992 IEEE riunì il comitato 802.3 per standardizzare LAN ad alta velocità
 - Erano già presenti altre reti, ma più adatte per dorsali
 - Fu standardizzata nel 1995 con il nome IEEE 802.3u
 - E' compatibile con Ethernet e si limita a ridurre il tempo di bit da 100ns a 10ns
- Gigabit Ethernet
 - La standardizzazione iniziò nel 1995 e si concluse nel 1998 con il nome 802.3z
 - Riduce il tempo di bit a 1ns
 - Utilizza più doppini in parallelo
 - Deve prevedere meccanismi per il controllo del flusso efficienti (backward compatibility)





Cablaggi Fast e Gigabit Ethernet







Nome	Cavo	Lunghezza max. segmento	Vantaggi
100Base-T4	Doppino Intrecciato	100 m	UTP cat. 3
100Base-TX	Doppino Intrecciato	100 m	Full DX 100 Mbps (UTP cat. 5)
100Base-FX	Fibra ottica	2000 m	Full DX 100 Mbps

Nome	Cavo	Lunghezza max. segmento	Vantaggi
1000Base-SX	Fibra ottica	550 m	Fibra multimodale
1000Base-LX	Fibra ottica	5000 m	Fibra mono e multimodale
1000Base-CX	2 coppie STP	25 m	Doppino schemato
1000Base-T	4 coppie UTP	100 m	UTP cat. 5