# Generalità sulle Misure di Grandezze Fisiche

- Misurazioni indirette
- Esempi di stima di incertezze

Torino, 28-May-02

1

#### MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Testi consigliati

- Norma UNI 4546 Misure e Misurazioni; termini e definizioni fondamentali - Milano - 1984
- Norma UNI-CEI 9 Guida all'espressione dell'incertezza nella misurazione - Milano - 1997
  - UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Misurazioni indirette

Il misurando non è messo a confronto con una grandezza di riferimento della stessa specie (campione), ma

il valore del misurando e' ottenuto

#### elaborando i risultati di una o piu' misurazioni dirette

effettuate su grandezze ad esso collegate

Torino, 28-May-02

3

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris

#### Misurazioni indirette

- Esempi:
  - Velocità di un oggetto: misurazioni dirette di lunghezza e tempo
  - Densità di una sostanza: misurazioni dirette di massa e di volume
  - Volume di un solido sferico: misurazione diretta di lunghezza (diametro)
  - Resistenza di un resistore: misurazioni dirette di tensione e corrente

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Misurazioni indirette

- La maggior parte delle misure è ottenuta in questo modo
- Motivazione della scelta: quasi sempre per ragioni di comodita' (costo,...)
  - Con riferimento agli esempi:
    - la densità potrebbe essere ottenuta anche con un densimetro
    - la resistenza potrebbe essere ottenuta per confronto con resistore campione

Torino, 28-May-02

5

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris

#### Misurazioni indirette

 La misurazione indiretta presuppone l'esistenza di un modello

$$n' = f(n_1, n_2, ... n_i ... n_m)$$

che lega le m misure  $n_i$  delle grandezze  $q_1, ...q_m$  alla misura n' della grandezza q'

 La presenza del modello implica una incertezza aggiuntiva "di modello": f(...) non descrive adeguatamente le relazioni nel mondo empirico

Torino, 28-May-02

#### MISELN-GEN-04 Marco Parvis Misurazioni indirette • Esempi: - Velocità: v = l / t– Densità: $\delta = m / V$

- Volume:  $V = \pi \cdot d^3 / 6$ - Resistenza: R = V / I

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

Franco Ferraris

#### Stima delle incertezze Modello deterministico

- Ipotesi:
  - Sono **definite e note** le incertezze δn; delle misure dirette n<sub>i</sub>

$$n_i = n_{io} \pm \delta n_i$$

- Le grandezze qi sono tutte indipendenti
- Le incertezze δn; sono **piccole** rispetto alle misure n<sub>i</sub>
- Sono definite e calcolabili le derivate parziali prime di f rispetto alle variabili indipendenti

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

MISELN-GEN-04

### Stima Modello deterministico

 Il valore centrale n'<sub>o</sub> da attribuire alla misura è dato da:

$$n'_{o} = f(n_{10}, n_{20}, \dots, n_{m0})$$
- con  $n_{io}$  valori centrali delle misure  $n_{i}$ 

 L'incertezza massima δn' da attribuire alla misura è data da:

$$\delta n' = \left| \frac{\partial f}{\partial n_1} \right| \delta n_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial n_2} \right| \delta n_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial n_m} \right| \delta n_m$$

Torino, 28-May-02

9

Franco Ferraris Marco Parvis

Franco Ferraris


#### Marco Parv


Esempi (a > 0, b > 0)

• Somma x = a + b  $\delta x = E_x = \delta a + \delta b$ 

• Differenza x = a - b  $\delta x = E_x = \delta a + \delta b$ 

Torino, 28-May-02





# • Piccolo incremento $x = a + \Delta; \left| \frac{\Delta}{a} \right| << 1$ $\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{\delta a}{|a|} + \left| \frac{\Delta}{a} \right| \cdot \frac{\delta \Delta}{\Delta} = \varepsilon_a + \left| \frac{\Delta}{a} \right| \varepsilon_\Delta$ Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Modello probabilistico

 La stima n'<sub>o</sub> da attribuire alla misura è data da:

$$n'_{o} = f(n_{10}, n_{20}, \dots, n_{mo})$$

con n<sub>io</sub> valori stimati delle misure n<sub>i</sub>
 ottenute con le misurazioni dirette

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

# Stima delle incertezze modello probabilistico - l

- Ipotesi analoghe al caso deterministico:
  - Sono definite e note le incertezze tipo u<sub>ni</sub> delle misure dirette n<sub>i</sub>
  - Le grandezze q<sub>i</sub> sono tutte statisticamente indipendenti
  - Le incertezze tipo  $u_{n_i}$  sono **piccole** rispetto alle misure  $n_i$
  - Sono definite e calcolabili le derivate parziali prime di f rispetto alle variabili indipendenti

Torino, 28-May-02

15

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

### Stima modello probabilistico - I

 La varianza composta u<sup>2</sup><sub>n</sub>, da attribuire alla misura è data da:

$$u_n^2$$
, =  $\left(\frac{\partial f}{\partial n_1}\right)^2 u_{n_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial n_2}\right)^2 u_{n_2}^2 + \dots \left(\frac{\partial f}{\partial n_m}\right)^2 u_{n_m}^2$ 

 L'incertezza tipo composta u<sub>n'</sub> è la radice quadrata positiva della varianza composta

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

# Stima delle incertezze modello probabilistico - Il

- Se non vale l'ipotesi di non correlazione:
  - Sono definite e note le incertezze tipo u<sub>ni</sub> delle misure dirette n<sub>i</sub>
  - Le grandezze q<sub>i</sub> sono correlate
  - Le incertezze tipo  $u_{n_i}$  sono piccole rispetto alle misure  $n_i$
  - Sono definite e calcolabili le derivate parziali prime di f rispetto alle variabili indipendenti

Torino, 28-May-02

17

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Stima modello probabilistico - II

 La varianza composta u<sup>2</sup><sub>n</sub>, da attribuire alla misura è data da:

$$u_{n'}^2 = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial n_i}\right)^2 u_{n_i}^2 + 2\sum_{i=1}^m \sum_{j=i+1}^{m-1} \frac{\partial f}{\partial n_i} \frac{\partial f}{\partial n_j} u_{n_i, n_j}$$

 dove u<sub>n<sub>i</sub>,n<sub>j</sub></sub> è la covarianza stimata associata a n<sub>i</sub> e n<sub>i</sub>

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-04

#### Stima modello probabilistico - II

• Anche in questo caso:

L'incertezza tipo composta u<sub>n'</sub> è la radice quadrata positiva della varianza composta

Torino, 28-May-02

19

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

Franco Ferraris

Marco Parvis

#### Stima modello probabilistico - II

 La covarianza delle medie aritmetiche di due variabili aleatorie p e q è data da:

$$u_{p,q} = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{k=1}^{m} \left( p_k - \overline{p} \right) \left( q_k - \overline{q} \right)$$

Torino, 28-May-02

Esempi (a > 0, b > 0, non correlati)


• Somma

$$x = a + b$$


$$u_x^2 = u_a^2 + u_b^2$$
• Differenza


$$x = a - b$$

$$u_x^2 = u_a^2 + u_b^2$$




Pag. 11









MISELN-GEN-04 Franco Ferraris Marco Parvis

#### **Ohmetro**


Metodo di misurazione in cui lo strumento fornisce direttamente la misura.


Prestazioni metrologiche definite da:


- Caratteristiche dello strumento
- Grandezze di influenza
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)

L'incertezza intrinseca del misurando sarà discussa una sola volta parlando del ponte di Wheatstone

Torino, 28-May-02







MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Metodo "volt-amperometrico"

Metodo di misurazione **indiretto** in cui il valore di resistenza è ottenuto come:

$$R = \frac{V}{I}$$

a partire dalle **misurazioni dirette** di un voltmetro ed un amperometro.

Torino, 28-May-02

31

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris

#### Metodo "volt-amperometrico"

Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche degli strumenti, grandezze di influenza e composizione delle incertezze
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)
- Tipo di circuito impiegato per la misurazione: voltmetro "a monte" oppure voltmetro "a valle" (problema del carico strumentale o "consumo")

Torino, 28-May-02

#### MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Metodo "volt-amperometrico"

Misurazione indiretta: si sommano le incertezze relative degli strumenti :

$$R = \frac{V}{I} \Longrightarrow \varepsilon_R = \varepsilon_V + \varepsilon_I$$

Esempio: strumenti elettromeccanici in classe 1

$$\begin{cases} V_{FS} = 100V & \delta V = 1V & V = 80V \\ I_{FS} = 10A & \delta I = 0.1A & I = 4A \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \varepsilon_V = 1.25\% \\ \varepsilon_I = 2.5\% \\ \varepsilon_I = 2.5\% \end{cases}$$

$$R = \frac{V}{I} = 20\Omega; \varepsilon_R = 3.75\%$$

Torino, 28-May-02


33

#### MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis


#### Metodo "volt-amperometrico"


Gli strumenti non sono "ideali"




- L'amperometro ha una resistenza interna R<sub>A</sub> non nulla
- Il voltmetro ha una resistenza interna R<sub>V</sub> non infinita

Torino, 28-May-02





# Il ponte di Wheatstone Metodo di misurazione in cui il valore di resistenza è ottenuto per "confronto" del resistore incognito con resistori campione Il confronto si effettua ricercando un equilibrio di tensioni, cioè la misura nulla di una tensione "a vuoto"



Pag. 19

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Il ponte di Wheatstone

Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche dei resistori impiegati
- Grandezze di influenza
- Risoluzione del galvanometro
- Fenomeni secondari (forze termoelettromotrici, resistenze di contatto,...)
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)

Torino, 28-May-02

39

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis


#### Il ponte di Wheatstone


L'incertezza su  $R_X$  relativa ai **resistori impiegati** si ottiene con le regole di composizione delle incertezze:

$$R_X = \frac{R_A}{R_B} R_C \Rightarrow \varepsilon_{R_X} = \varepsilon_{R_A} + \varepsilon_{R_B} + \varepsilon_{R_C} + \varepsilon_{\delta_i}$$

- Note:
- I termini  $\epsilon_{\delta_i}$  rappresentano gli effetti secondari di cui si tiene conto nel calcolo delle incertezze
- Nel calcolo delle incertezze  $\varepsilon$  si è tenuto conto delle **grandezze di influenza** (temperatura, tempo, ...)

Torino, 28-May-02





MISELN-GEN-04 Franco Ferraris Marco Parvis

#### Il ponte di Wheatstone

- L'incertezza dovuta ad alcuni **effetti secondari** si può valutare con prove "ad hoc".
- I principali effetti secondari sono:
  - le forze termoelettromotrici (FTEM)
  - le resistenze di contatto.
- Questi effetti secondari sono:
  - correggibili con opportuni modelli
  - riducibili con opportuni procedimenti

Torino, 28-May-02 43

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Il ponte di Wheatstone

Una **FTEM** è una tensione che si genera quando:

- Esiste una giunzione tra materiali diversi
- Esiste una differenza di temperatura tra i punti del circuito.




 $e_{FTEM} = f(T_1 - T_2) \approx \alpha (T_1 - T_2) + \beta (T_1 - T_2)^2 + \dots$ 

 $\alpha \approx 5 \div 50 \mu V / K; \beta \approx 0$ 

44

Torino, 28-May-02



MISELN-GEN-04 Franco Ferraris Marco Parvis

#### Il ponte di Wheatstone

La **resistenza di contatto** è quella resistenza che si genera ove esiste un contatto mobile tra due conduttori.

Le resistenze di contatto sono causa di problemi perché:

- Il valore varia ogni volta che si fa il contatto
- Si tratta di resistenze non note che si pongono in serie ai diversi elementi e ne alterano il valore

Torino, 28-May-02

