# ΙοΤ Μετεωρολογικός Σταθμός 1ο Λύκειο Σερρών



# Τελικό Project

Αφού είδαμε τη λειτουργία κάθε μιας διάταξης ξεχωριστά, ήρθε η στιγμή να συνδέσουμε όλα τα επιμέρους τμήματα σε ένα ενιαίο σύνολο.

# Η Τελική Διάταξη

Η τελική διάταξη περιλαμβάνει

- Τη μονάδα **Master**. Είναι η μονάδα που
  - ο παίρνει τις μετρήσεις,
  - ο τις εμφανίζει στην οθόνη
  - ο τις μεταδίδει στη μονάδα Slave.

### Αποτελείται από


- o Arduino Mega
- Αισθητήρας DHT11
- ο Αισθητήτρας ΒΜΡ280
- ∘ Οθόνη Αφής TFT LCD 2,8"
- ο Παρελκόμενα
- Τη μονάδα **Slave**. Είναι η μονάδα που
  - ο δέχεται τις μετρήσεις από τη μονάδα Master,
  - ∘ τις αποθηκεύει στην μονάδα αποθήκευσης,
  - τις εμφανίζει με τη μορφή ιστοσελίδας στο τοπικό δίκτυο
  - ο τις μεταδίδει στο Twitter.

#### Αποτελείται από

- o Arduino Uno WiFi
- SD Card Module
- Παρελκόμενα

Η τελική διάταξη απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.





Στο σχήμα αντί για Arduino WiFi χρησιμοποιήθηκε "απλό" Arduino μιας και δεν βρέθηκε αντίστοιχη διάταξη.



# Σύγχρονη Σύνδεση i2c

Μία από τις κύριες δυσκολίες είναι η επικονωνία μεταξύ Arduino Mega και Arduino Uno WiFi.

Γίνεται σύγχρονα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο **i2c**. Για να λειτουργήσει το πρωτόκολλο αυτό απαιτείται η βιβλιοθήκη Wire.h και στις δύο διατάξεις αλλά και φυσική σύνδεση μεταξύ των Arduino ως εξής

- SDA SDA
- SCL SCL
- Κοινή γείωση

Για καλύτερο συντονισμό, προτιμότερο είναι στις παραπάνω συνδέσεις να χρησιμοποιήσουμε τα εξειδικευμένα pin που έχει κάθε μονάδα.

Μιας και η τελική διάταξη αποτελείται από δύο μονάδες, υπάρχει κώδικας που τρέχει στο Master και διαφορετικός κώδικας που τρέχει στο Slave.

Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω



## Κώδικας Master

```
#include <Adafruit GFX.h>
#include <MCUFRIEND kbv.h>
#include <TouchScreen.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#define BMP_SCK 29 // Έξοδος SCK του αισθητήρα στο Pin 13 του Arduino
#define BMP_MISO 27 // Έξοδος SDO του αισθητήρα στο Pin 12 του Arduino
#define BMP_MOSI 25 // Έξοδος SDI του αισθητήρα στο Pin 11 του Arduino
#define BMP_CS 23 // Έξοδος CS του αισθητήρα στο Pin 10 του Arduino
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
#define DHTPIN 31 // Το Ψηφιακό Pin 6 θα χρησιμοποιηθεί για διάβασμα δεδομένων
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Βασικό Αντικείμενο για αποθήκευση Μετρήσεων
Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK); // Βασικό Αντικείμενο Μετρήσεων
float temperature;
float pressure;
float hum;
String msg = "";
char buff[20];
int counter = 0;
const int XP=8,XM=A2,YP=A3,YM=9; //240x320 ID=0x9341
const int TS_LEFT=878,TS_RT=119,TS_TOP=107,TS_BOT=896;
MCUFRIEND_kbv tft;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
Adafruit_GFX_Button t_btn, h_btn, p_btn, all_btn;
int pixel_x, pixel_y; //Touch_getXY() updates global vars
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
```



```
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE OxFFFF
void setup(void){
counter += 1;
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
bmp.begin();
dht.begin();
uint16_t ID = tft.readID();
if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486;
tft.begin(ID);
tft.setRotation(0);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setFont(NULL);
t_btn.initButton(&fft, 120, 60, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "TEMP(C)", 2);
h_btn.initButton(&tft, 120, 130, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "HUMM(%)", 2);
p_btn.initButton(&tft, 120, 200, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "PRESS(mb)", 2);
all_btn.initButton(&tft, 120, 270, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "ALL", 2);
t btn.drawButton(false);
h_btn.drawButton(false);
p_btn.drawButton(false);
all_btn.drawButton(false);
}
void loop(void){
Serial.println(counter);
pressure = bmp.readPressure(); // Αποθήκευση τιμής Ατμοσφαιρικής Πίεσης
temperature = bmp.readTemperature(); // Αποθήκευση τιμής Θερμοκρασίας
hum = dht.readHumidity();
                                // Αποθήκευση τιμής Υγρασίας (DHT.humidity) στη μεταβλητή hum
bool down = Touch_getXY();
t_btn.press(down && t_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
h btn.press(down && h btn.contains(pixel x, pixel y));
p_btn.press(down && p_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
all_btn.press(down && all_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
 if (t_btn.justReleased() || h_btn.justReleased() || p_btn.justReleased() || all_btn.justReleased()){
    t_btn.drawButton();
    h_btn.drawButton();
    p_btn.drawButton();
```



```
all_btn.drawButton();
 }
  if (t_btn.justPressed()) {
   msg = String(temperature) + " C";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(10, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  if (h_btn.justPressed()) {
   msg = String(hum) + "%";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(10, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  if (p_btn.justPressed()) {
   msg = String(pressure/100) + " mbar";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(10, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  }
  if (all_btn.justPressed()) {
   msg = String(temperature) + " C\n\n" + String(hum) + " %\n\n" + String(pressure/100) + " mbar";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(0, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  }
  // Δημιουργία String τιμών
  msg = String(temperature);
  msg += ",";
  msg += String(hum);
  msg += ",";
  msg += String(pressure/100);
  msg += "\n";
  msg.toCharArray(buff,20); // Μετατροπή String σε πίνακα Χαρακτήρων για μετάδοση
  for(int i=0;i<20;i++){ // Μετάδοση 20 χαρακτήρων
   Wire.beginTransmission(9); // Εκκίνηση μετάδοσης στη διεύθυνση 9 (dummy τιμή)
   Wire.write(buff[i]);
                             // Μετάδοση ενός Χαρακτήρα
   Wire.endTransmission(); // Τέλος Μετάδοσης
 }
  delay(500); // Αναμονή 0,5 sec
}
```



```
bool Touch_getXY(void){
 TSPoint p = ts.getPoint();
  pinMode(YP, OUTPUT);
  pinMode(XM, OUTPUT);
  digitalWrite(YP, HIGH);
  digitalWrite(XM, HIGH);
  bool pressed = (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE);
 if (pressed) {
    pixel_x = map(p.x, TS_LEFT, TS_RT, 0, tft.width());
    pixel_y = map(p.y, TS_TOP, TS_BOT, 0, tft.height());
 }
 return pressed;
}
void showmsgXY(int x, int y, int sz, const GFXfont *f, const char *msg){
  //int16_t x1, y1;
 //uint16_t wid, ht;
  tft.setFont(f);
  tft.setCursor(x, y);
  tft.setTextColor(RED);
 tft.setTextSize(sz);
 tft.print(msg);
```



### Κώδικας Slave

```
#include <SPI.h>
#include <WiFiNINA.h>
#include <Wire.h>
#include "Twitter.h"
#include <SD.h>
const int chipSelect = 10;
char ssid[] = SECRET_SSID;
char pass[] = SECRET_PASS;
int keyIndex = 0;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
Twitter twitter("MY_SECRET_KEY");
char msg[20] = "";
char x = 0;
String message = "";
String rest = "";
String temperature = "";
String humidity = "";
String pressure = "";
int index = 0;
int counter = 0;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 if (!SD.begin(chipSelect)) { // Αν η ενεργοποίηση της κάρτας ΔΕΝ πετύχει
   Serial.println("Card failed, or not present"); // Τύπωσε μήνυμα αποτυχίας
   while (1); // Μπες σε ατέρμονα βρόχο
 }else{
 Serial.println("card initialized."); // Αλλιώς εκτύπωσε μήνυμα επιτυχίας
 }
 Wire.begin(9);
                       // Επικοινωνία στη διεύθυνση 9 (dummy τιμή)
 Wire.onReceive(receiveEvent); // Όταν δέχεσαι είσοδο εκτέλεσε τη συνάρτηση διαχείρισης receiveEvent
 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
 // don't continue
 while (true);
 String fv = WiFi.firmwareVersion();
 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {</pre>
```



```
Serial.println("Please upgrade the firmware");
}
// attempt to connect to Wifi network:
while (status != WL CONNECTED) {
 Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
 Serial.println(ssid);
 // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
 status = WiFi.begin(ssid, pass);
  // wait 10 seconds for connection:
 delay(1000);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(WiFi.localIP());
printWifiStatus();
void loop(){
counter += 1;
index = message.indexOf(',');
                                          // Βρες που είναι το κόμμα στο μήνυμα που έλαβες
temperature = message.substring(0,index); // από την αρχή μέχρι το κόμμα είναι η θερμοκρασία
rest = message.substring(index+1);
                                         // μετά το κόμμα μέχρι το τέλος είναι το υπόλοιπο μήνυμα
index = rest.indexOf(',');
                                   // που είναι το καινούριο κόμμα
humidity = rest.substring(0,index); // από την αρχή μέχρι το κόμμα είναι η υγρασία
pressure = rest.substring(index+1); // μετά το κόμμα μέχρι το τέλος είναι η πίεση
if(counter == 30){ // αν ο μετρητής είναι 30 (=30 * 0,5 = 15 sec)
 // Αποθήκευσε τις μετρήσεις στην Κάρτα SD
 String dataString = temperature + "," + humidity + "," + pressure + "\n"; // String μετρήσεων
 File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
  dataFile.println(dataString);
   dataFile.close();
  Serial.println("Data Saved to Disk!");
 }else{
  Serial.println("error opening datalog.txt");
 }
}
if(counter == 120){// αν ο μετρητής είναι 120 (=120 * 0,5 = 60 sec)
// Στείλε το μήνυμα Μετρήσεων στο Twitter
Serial.println("-----");
String myData = "";
myData = "Θερμοκρασία: " + temperature + " C\n";
```



```
Serial.println(myData);
 myData += "Υγρασία: " + humidity + " % \n";
 myData += "Ατμοσφαιρική Πίεση: " + pressure + " mbar";
 myData.toCharArray(msg,140);
 if (twitter.post(msg)) {
 int status = twitter.wait();
 if (status == 200) {
   Serial.println("------ OK.");
 } else {
   Serial.print("----- TWEET failed : code ");
   Serial.println(status);
 }
 } else {
 Serial.println("----- connection failed.");
counter = 0;
// Υποστήριξη Ιστοσελίδας Μετρήσεων
 WiFiClient client = server.available();
 if (client) {
 Serial.println("new client");
 boolean currentLineIsBlank = true;
  while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
     client.println("HTTP/1.1 200 OK");
     client.println("Content-Type: text/html");
     client.println("Connection: close");
     client.println("Refresh: 5");
     client.println();
     client.println("<!DOCTYPE HTML>");
     client.println("<html>");
     client.println("<body>");
     client.println("<h1>IoT Meteorologic Hub @ 1st Lyceum of Serres</h1>");
     client.print("<h3>Temprature: ");
     client.print(temperature);
     client.print(" C");
     client.println("<br /><br />");
     client.print("Humidity: ");
     client.print(humidity);
     client.print(" %");
     client.println("<br /><br />");
     client.print("Pressure: ");
```



```
client.print(pressure);
     client.print(" mbar</h3>");
     client.println("<br />");
     client.println("</body>");
     client.println("</html>");
     break;
    if (c == '\n') 
     currentLineIsBlank = true;
    } else if (c != '\r') {
     currentLineIsBlank = false;
    }
   }
  }
  delay(1);
 client.stop();
 Serial.println("client disconnected");
 message = "";
delay(500);
// Συνάρτηση Χειρισμού εισόδου από την i2c
void receiveEvent(int bytes){
x = Wire.read(); // Αποθήκευση της εισόδου με τη μορφή int
 message += x; // Σύνθεση μηνύματος Εισόδου
void printWifiStatus() {
 Serial.print("SSID: ");
 Serial.println(WiFi.SSID());
 IPAddress ip = WiFi.localIP();
 Serial.print("IP Address: ");
 Serial.println(ip);
 long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
 Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
```



