

# Chương 5: Điều chế góc sóng mang liên tục



## 5.1 Điều chế FM & PM

- 5.1 Điều chế tần số (FM) và điều chế pha (PM)
- 5.2 Băng thông truyền FM/PM
- 5.3 Sơ đồ điều chế FM/PM
- 5.4 Giải điều chế FM/PM

- Thông số
- $f_{\Delta} << f_c$   $0 < \phi_{\Delta} \le 180^{\circ}$
- Biểu thức
- Dang sóng
- Công suất
- Phổ
- Băng thông

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



# Điều chế góc



## Biểu thức FM/PM

 $x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi(t)) = A_c \cos\Theta_c(t) = A_c \operatorname{Re} \left[e^{j\Theta_c(t)}\right]$ 

- Góc tức thời:  $\Theta_{c}(t)$
- Tần số tức thời:  $f(t) = \frac{\dot{\Theta}_c(t)}{2\pi} = f_c + \frac{\dot{\phi}(t)}{2\pi}$
- Pha tức thời:  $\phi(t)$

 $\dot{\phi}(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$ 

3

Instantaneous phase Instantaneous frequency

PM 
$$\phi_{\Delta}x(t)$$
  $f_{c} + \frac{\phi_{\Delta}\dot{x}(t)}{2\pi}$ 

FM  $2\pi f_{\Delta}\int_{t_{0}}^{t}x(\lambda)d\lambda$   $f_{c} + f_{\Delta}x(t)$ 

$$x_{c}(t) = A_{c} \cos(\omega_{c}t + \phi_{\Delta}x(t)) \quad x_{c}(t) = A_{c} \cos(\omega_{c}t + 2\pi f_{\Delta} \int_{t_{0}}^{t} x(\lambda)d\lambda)$$

$$S_{T} = \frac{A_{c}^{2}}{2}$$

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn


2



## Dạng sóng FM/PM



#### Ví dụ















Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

hiệu điều chế FM với hệ số  $f_{\Lambda}$  và sóng mang  $A_{c}$ . $cos(w_{c}.t)$ 

$$\rightarrow x_{FM}(t) =$$

2) Cho tín hiệu thông tin  $x(t) = A_m \cdot \sin(w_m \cdot t)$ , viết biểu thức tín hiệu điều chế PM với hệ số  $\phi_{\Lambda}$  và sóng mang  $A_c.\cos(w_c.t)$ 

1) Cho tín hiệu thông tin  $x(t) = A_m \cdot \cos(w_m \cdot t)$ , viết biểu thức tín

$$\rightarrow x_{PM}(t) =$$

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



## Phổ FM/PM đơn tần



$$x(t) = \begin{cases} A_m \sin \omega_m t & \text{PM} \\ A_m \cos \omega_m t & \text{FM} \end{cases}$$

$$\phi(t) = \beta \sin \omega_m t$$
, with  $\beta = \begin{cases} \phi_{\Delta} A_m & \text{PM} \\ \frac{A_m}{f_m} f_{\Delta} & \text{FM} \end{cases}$ 

$$x_{c}(t) = A_{c}\cos(\omega_{c}t + \phi(t)) = x_{ci}(t)\cos\omega_{c}t - x_{cq}(t)\sin\omega_{c}t$$

$$= A_c \left\{ \underbrace{\cos(\beta \sin \omega_m t)}_{\downarrow} \cos \omega_c t - \underbrace{\sin(\beta \sin \omega_m t)}_{\downarrow} \sin \omega_c t \right\}$$

Periodic functions



5

# Biểu thức (dạng có thế vẽ phố) của tín hiệu sau điều chế góc

$$\cos(\beta \sin \omega_m t) = J_0(\beta) + \sum_{n \text{ even}}^{\infty} 2 J_n(\beta) \cos n\omega_m t$$


$$\sin(\beta \sin \omega_m t) = \sum_{n \text{ odd}}^{\infty} 2 J_n(\beta) \sin n\omega_m t$$

$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_c J_n(\beta) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

 Kết quả trên không đổi cho phổ biên độ trong trường hợp thay đổi pha của sóng mang và tín hiệu thông tin (với điều kiện phố không trùng lặp).



## Đồ thị hàm Bessel loại 1



Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



# Bảng hàm Bessel loại 1 (sai số 1%)

n	$J_a(0.1)$	$J_{s}(0.2)$	$J_n(0.5)$	$J_n(1.0)$	$J_n(2.0)$	$J_n(5.0)$	$J_n(10)$	n
0	1.00	0.99	0.94	0.77	0.22	-0.18	-0.25	0
1	0.05	0.10	0.24	0.44	0.58	-0.33	0.04	1
2			0.03	0.11	0.35	0.05	0.25	2
3				0.02	0.13	0.36	0.06	3
4			,		0.03	0.39	-0.22	4
5						0.26	-0.23	5
6						0.13	-0.01	6
7						0.05	0.22	7
8						0.02	0.32	8
9							0.29	9
10			$1  \ell^{\pi}$	os(βsin			0.21	10
11	$J_n($	$(\beta) = \frac{1}{2}$	_   co	os(β $sin$	$(\lambda - n)^2$	l) dλ	0.12	. 11
12		2	$\pi J_{-\pi}$				0.06	12
13							0.03	13
14							0.01	14

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

10

12



$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_c J_n(\beta) \cos(\omega_c + n\omega_m) t \quad \text{Vi du 1}$$

Consider tone-modulated FM with  $A_c = 100$ ,  $A_m f_{\Delta} = 8$  kHz, and  $f_m = 4$  kHz. Draw the line spectrum for  $f_c = 30 \text{ kHz}$  and for  $f_c = 11 \text{kHz}$ .

$$\beta = 8 \text{ kHz}/4 \text{ kHz} = 2$$
 $f_c = 30 \text{ kHz}$ 
 $f_c = 11 \text{ kHz}$ 


Note "folded" terms at  $\begin{vmatrix} 11 - 12 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 11 - 16 \end{vmatrix} = 5 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 11 - 16 \end{vmatrix} = 5 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 11 - 16 \end{vmatrix} = 5 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ kHz}$ 
 $\begin{vmatrix} 1 - 13 \end{vmatrix} = 1 \text{ k$ 

11

# Phổ FM/PM đa tần

$$x(t) = A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t$$

$$\Rightarrow x_c(t) = A_c \sum_{n = -\infty}^{\infty} \sum_{m = -\infty}^{\infty} J_n(\beta_1) J_m(\beta_2) \cos(\omega_c + n\omega_1 + m\omega_2) t$$



Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



#### 5.2 Băng thông FM/PM



# Băng thông theo tần số tức thời

- Khi A<sub>m</sub> cố định và f<sub>m</sub> cố định
  - Trường hợp β có trong bảng tra (sai số ε)

$$0.01 < \varepsilon < 0.1$$

$$J_M(\beta) \ge \varepsilon \quad J_{M+1}(\beta) \le \varepsilon$$

- Trường hợp β không có trong bảng tra → ước lượng  $B = 2M(β) f_m$ 
  - Tiêu chuẩn Carson:  $B = 2.(1 + \beta).f_m$
- Khi  $A_m$  thay đổi  $[0 \div 1]$  và  $f_m$  thay đổi  $[0 \div W] \rightarrow$  tính băng thông tối đa theo tiêu chuẩn Carson
  - FM ( $f_m$  = W và  $A_m$  = 1):  $B_{FM}$  = 2.( $f_m$  +  $A_m$ . $f_\Delta$ ) →  $B_{FMmax}$  = 2.(W +  $f_\Delta$ ) = 2.(1 + D).W với tỉ số di tần tối đa D =  $f_\Delta$ /W
  - PM ( $f_m = W \text{ và } A_m = 1$ ):  $B_{PMmax} = 2.(1 + \phi_A).W$

- Độ di tần (Δf): phạm vi thay đổi tần số tức thời quanh tần số sóng mang (thường đối xứng)
- Băng thông theo tần số tức thời =  $2 \times \Delta f$

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

13

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

14

16



# Các thuật ngữ FM đơn tần



Ví dụ 2

Carrier signal  $A_c \cos(\omega_c t)$ Carrier frequency  $\omega_c = 2\pi f_c$ 

Modulating wave m(t) $A_{m}\cos(\omega_{m}t)$  A single tone frequency

 $\omega_m = 2\pi f_m$  (radians/sec) Modulating frequency

Deviation sensitivity  $k_f$  (f<sub>A</sub>) Deviation

 $\Delta f = k_f A_m$ 

Modulation Index

Instantaneous frequency  $f_i = f_C + k_f A_m \cos(\omega_m t) = f_C + \Delta f \cos(\omega_m t)$ 

 $\varphi_{FM}(t) = A_C \left| \cos \left( \omega_C t + k_f \left( \int_{-\infty}^{t} m(\alpha) d\alpha \right) \right) \right|$ , generally

 $\varphi_{\text{FM}}(t) = A_{\text{C}} \left[ \cos \left( \omega_{\text{C}} t + \frac{k_f A_m}{f_{-}} \sin(\omega_m t) \right) \right]$ Modulated wave  $\varphi_{\text{EM}}(t) = A_{c} \left[ \cos(\omega_{c}t + \beta \sin(\omega_{m}t)) \right]$ 

 $\varphi_{FM}(t) = 10 \left[ \cos \left( 2\pi (10^6)t + 8\sin(2\pi (10^3)t) \right) \right]$ 

Determine

- a) the carrier frequency f.
- the modulation index β
- the peak frequency deviation  $\Delta f$
- d) the bandwidth of  $\varphi_{FM}(t)$

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn 15 Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



## Phổ FM/PM đơn tần



## Băng hẹp FM/PM

 $x(t) = \begin{cases} A_m \sin \omega_m t & \text{PM} \\ A_m \cos \omega_m t & \text{FM} \end{cases}$ 

$$\phi(t) = \beta \sin \omega_m t, \quad with \quad \beta = \begin{cases} \phi_{\Delta} A_m & \text{PM} \\ \frac{A_m}{f_m} f_{\Delta} & \text{FM} \end{cases}$$

$$x_{c}(t) = A_{c} \cos(\omega_{c}t + \phi(t)) = x_{ci}(t) \cos(\omega_{c}t - x_{cq}(t)) \sin(\omega_{c}t)$$

$$= A_{c} \left\{ \underbrace{\cos(\beta \sin(\omega_{m}t))}_{\downarrow} \cos(\omega_{c}t - \underbrace{\sin(\beta \sin(\omega_{m}t))}_{\downarrow}) \sin(\omega_{c}t) \right\}$$

Periodic functions


Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

17

• Narrow band:  $\beta \ll 1$  and thus (from Taylor expansion):

$$x_{ci}(t) \cong A_c \qquad x_c(t) \cong A_c \cos \omega_c t - A_c \beta \sin \omega_m t \sin \omega_c t$$

$$x_{cq}(t) \cong A_c \phi(t) \qquad = A_c \cos \omega_c t - \frac{A_c \beta}{2} \cos(\omega_c - \omega_m) t + \frac{A_c \beta}{2} \cos(\omega_c + \omega_m) t$$



Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn


18


20



# 5.3 Sơ đồ điều chế

• Điều chế trực tiếp/ gián tiếp






• Điều chế băng hẹp/ băng rộng



# Điều chế NBPM (độ nhạy pha nhỏ)




$$x_c(t) \approx A_c \cos \omega_c t - A_c \phi_{\Delta} x(t) \sin \omega_c t$$

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn 19 Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



# Điều chế WBFM (gián tiếp)



$$f_{1}(t) = f_{c_{1}} + \frac{\phi_{\Delta}}{2\pi T}x(t)$$

$$f_{2}(t) = nf_{1}(t) = nf_{c_{1}} + n\frac{\phi_{\Delta}}{2\pi T}x(t)$$

$$\frac{\phi_{\Delta}}{2\pi T} = 15 \text{ Hz}$$

$$f_{2}(t) = nf_{1}(t) = nf_{c_{1}} + n\frac{\phi_{\Delta}}{2\pi T}x(t)$$

$$f_{2}(t) = nf_{1}(t) = nf_{c_{1}} + n\frac{\phi_{\Delta}}{2\pi T}x(t)$$

$$\frac{\varphi_{\Delta}}{2\pi T} = 15 \text{ Hz} \qquad f_{c_1} = 200 \text{ kHz} \qquad f_{\Delta} = 75 \text{ kH}$$

$$\Rightarrow n = 75 \text{ kHz/}_{15 \text{ Hz}} = 5000 \qquad nf_{c_1} \cong 1000 \text{ MHz} \Rightarrow f_{LO} = 900 \text{ MHz}$$

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



#### 5.4 Giải điều chế FM/PM

- **Tách sóng pha:** cho ra thành phần chênh lệch pha tức thời giữa tín hiệu ngõ vào và tín hiệu sóng mang.
- Tách sóng tần số: cho ra đạo hàm của thành phần chênh lệch pha tức thời giữa tín hiệu ngõ vào và tín hiệu sóng mang.
- Đều là các tách sóng đồng bộ (cần đồng bộ sóng mang điều chế)


Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

22

24



## Các loại tách sóng



	x(t) is input to an ideal	Detector output proportional to			
i)	Coherent detector	x <sub>c</sub> (t)			
ii)	Envelope detector	A(t)			
iii)	Phase detector	φ(t)			
iv)	Frequency detector	$\frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$			



## Tóm tắt

- Đặc tính và phân loại điều chế góc?
- Thông số, biểu thức, dạng sóng, phổ, băng thông, công suất, SNR và sơ đồ điều chế/giải điều chế?
- Mối quan hệ giữa các loại điều chế?
- So sánh ưu nhược điểm của mỗi loại điều chế?
- Úng dụng của mỗi loại điều chế?
- Hàm Bessel loại 1 dùng trong FM/PM?

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn 23 Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn



#### Bài tập 1



# Bài tập 2

- Cho tín hiệu đơn tần cần điều chế  $x(t) = 0.8\cos 4\pi t$  (t:ms) và sóng mang  $10\sin 20\pi t$  (t:ms).
- a) Tín hiệu x(t) được điều chế tần số (FM) với độ nhạy di tần  $f_{\Delta}$  = 2.5KHz. Vẽ phổ biên độ (tần số dương) của tín hiệu sau điều chế.
- b) Tín hiệu x(t) được điều chế pha (PM) với độ nhạy di pha  $\phi_{\Delta}$  = 2.5rad. Xác định băng thông của tín hiệu sau điều chế.
- c) Thiết kế 1 sơ đồ nguyên lý của bộ điều chế FM với độ nhạy di tần  $f_{\Delta}$  từ các bộ điều chế PM (độ nhạy di pha  $\phi_{\Delta}$ ), bộ tạo sóng mang, bộ tích phân/vi phân, bộ khuếch đại và bộ cộng.
- d) Thiết kế 1 sơ đồ nguyên lý của bộ giải điều chế FM từ các bộ giải điều chế PM, bộ tích phân/vi phân, bộ khuếch đại và bộ cộng.

• Cho sóng mang có biểu thức 10cos10πt (t:ms).

- a) Cho tín hiệu sau điều chế tần số  $x_{FM}(t) = 10\cos(10\pi t + 2\sin\pi t)$  (t:ms) với độ nhạy di tần  $f_\Delta$ = 2KHz. Xác định băng thông của tín hiệu sau điều chế và tính công suất của tín hiệu thông tin cần điều chế.
- b) Cho tín hiệu  $x(t) = 0.5 \sin 2\pi t$  (t:ms) được điều chế pha (PM) với độ nhạy di pha  $\phi_{\Delta} = 90^{\circ}$ . Vẽ dạng sóng và ước lượng băng thông truyền theo tiêu chuẩn Carson của tín hiệu sau điều chế.

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

25

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn

26


28



## Bài tập 3

Vẽ dạng sóng điều chế FM và PM cho tín hiệu

sau:





## Bài tập 4

Cho tín hiệu đơn tần 100 Hz điều chế FM với chỉ số điều chế  $\beta = 1$  sau đó đi qua bộ lọc thông dải lý tưởng có băng thông 250 Hz xung quanh tần số sóng mang 500 Hz.

- a) Xác định các tần số ngõ vào và ngõ ra bộ lọc?
- b) Tính tỉ số công suất tín hiệu ngõ ra và ngõ vào bộ lọc?

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn 27 Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn