Συστήματα Μικροϋπολογιστών 1η Ομάδα Ασκήσεων 2022

Στεφανής Παναγιώτης (el19096) Μιχάλης Τσιλιμιγκουνάκης (el19001)

1η Άσκηση

Στην άσκηση αυτή αποθηκεύουμε στην μνήμη, από την θέση 0900H και πάνω, τους αριθμούς από το 255 μέχρι το 0. Ενδιάμεσα ελέγχουμε πόσα μηδενικά έχει ο κάθε αριθμός κάνοντας 8 right shifts και αυξάνοντας τον counter των μηδενικών (καταχωρητής DE) ανάλογα.. Δύο ακόμα έλεγχοι κοιτάνε πότε ένας αριθμός είναι μεταξύ του 20 και του 70 (συμπεριλαμβάνοντας τα άκρα) και αυξάνουν τον καταχωρητή C ανάλογα.

```
1 IN 10H ; memory protection off
2 MVI A, FFH ; accu = 255
3 MVI C,00H ; 20-70 numbers counter
4 LXI D,0000H; zeros counter
5 LXI H.0900H ; first number memory address
6 FOR:
         MVI B.09H ;b=9 to count the zeros of current number
         MOV M.A ; store number in memory
0 L1:
         DCR B
         JZ L2 ; if we have iterated through every digit
         RRC; else shift right
          JC L1 ; if digit = 1 go to L1 to check the next digit
         INX D; else count +1 zeroz
          JMP L1 ; go to L1 to check next digit
         CPI 71H; check if number is <=70
17 L2:
          JNC L3; if no go to L3 to store next number
         CPI 20H; else check if number is >=20
          JC L3; if no go to L3 to store next number
         INR C ; else increase counter for numbers between 20 and 70
23 L3:
         DCR A; decrease remaining numbers counter
          INX H; point to next memory location
         CPI FFH; check if we stored every number in range [0,255]
          JNZ FOR; if no go to FOR
          RST 1
          END
```

2η Άσκηση

Το πρόγραμμα εδώ περιμένει το LSB των διακοπτών να γίνει on, ενώ πριν ήταν off και μετά το ανάποδο. Ενώ δηλαδή ήταν on να γίνει off. Έτσι κάνει branch και ξεκινάει να αναβοσβήνει τα LED. Αν ενδιάμεσα σε αυτή την λειτουργία έρθει πάλι διαδοχή off-on-off στο LSB των DIP, κάνουμε reset έναν καταχωρητή που μετράει πόσες φορές έχουν ανάψει και σβήσει τα LED.

```
LXI B,00C8H
                           ;Load registers BC with 200 for 200ms delay
2 START:
                           ;Load DIP switches
          LDA 2000H
                           ;Right shift to check the LSB
          RRC
                           ; If LSB is off go to LSBOFF label
          JNC LSBOFF
          JMP START
                           ;Else check again (loop)
7 LSBOFF:
          LDA 2000H
                           ;load again
          RRC
                           ;right shift to get LSB
          JC LSBON
                           ;if lsb is on, go to LSBON label
          JMP LSBOFF
                           ;else check again
12 LSBON:
                           ;load DIP switches again
          LDA 2000H
          RRC
                           ;right shift to get LSB
                           ;E=37 to turn on and off LEDs ~15sec (2*37*200ms=~75*200ms)
          MVI E,25H
                           ;If lsb is off turn on leds
          JNC LED
          JMP LSBON
                           else wait for the lsb to turn off;
18 LED:
          LDA 2000H
                           :load DIP
          RRC
                           ;get LSB
          JC LED2
                           ;if LSB=1 go LED2 to check if we have to reset timer
          MVI A,00H
                           ;else a=0 to turn on LEDs
          STA 3000H
                           ;output leds
          CALL DELB
                           ;add delay
                           ;a=1 to turn off all leds
          MVI A, FFH
          STA 3000H
                           ;output leds
          CALL DELB
                           ;add delay
                           ;decrease turn-on/off counter
          DCR E
          JNZ LED
                           ;if timer!=0 go to LED to flash leds again
          JMP START
                           ;else go to start to check DIP
31 LED2:
          LDA 2000H
                           ;load DIPs
                           ;right shift to get LSB
          RRC
          JNC RESET_TIMER ;if LSB=0 go to RESET_TIMER to reset timer
          MVI A,00H
                           ;A=00000000 to turn on LEDs
          STA 3000H
                           ;output LEDs
          CALL DELB
                           ;add delay
          MVI A, FFH
                           ;A=11111111 to turn off all LEDs
          STA 3000H
                           ;output LEDs
          CALL DELB
                           ;add delay
          DCR E
                           ;decrease flash times counter
          JNZ LED2
                           ;if counter!=0 go to LED2 to flash again
                           ;else go to START to check DIPs
          JMP START
44 RESET_TIMER:
          MVI E,25H
                           ;reset timer
          JMP LED
                           ;go to LED
47 FINISH:
          END
```

3η Άσκηση

i) Το πρόγραμμα αυτό ανιχνεύει ποιο είναι το αριστερότερο ενεργό DIP switch, και στην συνέχεια ανάβει το αντίστοιχο LED και όλα τα αριστερά του. Αυτό το κάνει με χρήση μιας μάσκας, με την οποία σε κάθε επανάληψη κάνουμε λογικό AND με τον A, ώστε να σβήσουν τα δεξιά LED, που βρίσκονται δεξιότερα του ενεργού DIP switch.

```
1 START:
          MVI B.08H
                           ;Initialize B with 8 decimal
          LDA 2000H
                           ;Load switch input
4 L1:
          RLC
                           :Left shift
          JC POSITION
                           ; If Carry is 1, go to find the position
          DCR B
                           ;Decrease B by 1
          JZ TURNOFF
                           ;If B is 0, we want all leds OFF
          JMP L1
                           ;Else jump to L1 (loop)
10 POSITION:
          MVI A, FEH
                           ;11111110 --> A
          MVI C,FEH
                           ;11111110 --> C , C is gonna be a mask
          DCR B
                           ;Decrease B by 1
          JZ TURNALL
                           ;If B is 0 we want all leds ON
16 CHECK:
          DCR B
                           ;Loop here while B > 0
          JZ LED
                           ;if B=0 go to LED to turn on the right LEDs
          RLC
                           ;Right shift A
          ANA C
                           ;A logical AND C to turn off next LSB LED
          MOV C,A
                           ;C=A to refresh mask and use it again next time
          JMP CHECK
                           ;go to CHECK
23 LED:
          CMA
                           ;Complement of A (inverse led logic)
          STA 3000H
                           ;Output LEDs
          JMP START
                           ;Go to START to check DIP switches
27 TURNALL:
          MVI A,00H
                           ;all leds ON
          STA 3000H
                           ;Output LEDs
          JMP START
                           ;Jump to START for continuous operation
33 TURNOFF:
          MVI A, FFH
                           ;all leds OFF
          STA 3000H
                           ;Output LEDs
          JMP START
                           ;Jump to START for continuous operation
          END
```

ii) Το πρόγραμμα αυτό αναμένει το πάτημα ενός hardware key. Αν το κουμπί είναι μεταξύ 1 και 4 αναβοσβήνουν τα 4 LSB των LED για 4 φορές. Αν έχει πατηθεί πλήκτρο μεταξύ 5 έως 8 αναβοσβήνουν τα 4 MSB LEDs 4 φορές. Αυτό γίνεται με την ρουτίνα "KIND" η οποία περνάει στον Α τον κωδικό του πλήκτρου που πατήθηκε. Με 2 iterators στην συνέχεια οι οποίοι αρχικοποιούνται σε 8 και 4 και μειώνονται σε κάθε επανάληψη, ελέγχουμε σε ποια από τις 2 ομάδες ανήκει το πλήκτρο που πατήθηκε.

```
LXI B,01F4H
3 START:
          CALL KIND
                           detect an keyboard stroke and store the value in A
          MVI D,08H
                           ;D=8 because we want to detect only the buttons 1-8
          MVI E,04H
                           ;E=4 to check if the button is between 1 and 4 or
                           ;between 5 and 8
8 L1:
          CMP D
          JZ LED MSB
                           ;If A=D before E=0 go to turn on the MSBs
          DCR D
                           ;decrease by 1 the D in each iteration
          DCR E
                           ;decrease by 1 the E in each iteration
          JNZ L1
                           ;If E=0 go to check if the button is between 1-4
          MVI E,04H
                           :E=4
          CMP D
15 L2:
          JZ LED_LSB
                           ;If A=D before E=0 go to turn on the MSBs
          DCR D ;decrease by 1 the D in each iteration
          DCR E
                           ;decrease by 1 the E in each iteration
          JZ START
                           ;if E=0 jump to START because no button between 1-8
                           ;has been pressed
          JMP L2
                           ;else jump again to L2
23 LED_LSB:
          MVI E.04H
                           ;E=4 to turn on/off 4 times
                           ;A=11110000 to turn on 4 LSBs
25 L3:
          MVI A, F0H
          STA 3000H
                           ;Output LEDs
          CALL DELB
                           ;Add Delay
          MVI A, FFH
                           ;A=11111111 to turn off 4 LSBs
                           ;Output LEDs
          STA 3000H
          CALL DELB
                           :Add delay
                           :decrease E
          DCR E
          JZ START
                           ;If E=0 jump to start
          JMP L3
                           :else jump to L3
35 LED MSB:
          MVI E,04H
                           ;E=4 to turn on/off 4 times
37 L4:
          MVI A,0FH
                           ;A=00001111 to turn on 4 MSBs
          STA 3000H
                           ;Output LEDs
          CALL DELB
                           ;Add delay
                           ;A=11111111 to turn off 4 MSBs
          MVI A, FFH
          STA 3000H
                           :Output LEDs
          CALL DELB
                           ;Add delay
          DCR E
                           ;Decrease E
          JZ START
                           ;If E=0 go to start to check for key stroke
          JMP L4
                           ;Else, go to L4 to flash again
          END
```

iii) Το πρόγραμμα εδώ αναμένει από το πληκτρολόγιο να πατηθεί κάποιο πλήκτρο και στην συνέχεια εκτυπώνει τον κωδικό του στην οθόνη.

```
IN 10H
DCR B
             ;Decrease B
LDA 1800H ;load to A the reading button's port (porta anagnosis pliktron)
ANI 07H
CPI 06H ; check if A=00000110 i.e. the INSTR STEP button is pushed JZ SHOW ; If yes jump to show in order to display it in 7-segments
JZ SHOW
;CPI 03H
STA 2800H
LDA 1800H ;load to A the reading button's port (porta anagnosis pliktron)
CPI 06H
             ;check if A=00000110 i.e. the RUN button is pushed
JZ SHOW
CPI 05H
JZ SHOW
CPI 03H
STA 2800H
LDA 1800H
JZ SHOW
J7 SHOW
CPI 03H
JZ SHOW
LDA 1800H
CPI 06H
JZ SHOW
CPI 03H
JZ SHOW
```

66	LINE4:	MVI A,EFH	
67		STA 2800H	
68		LDA 1800H	
69		ANI 07H	
70		MVI C,04H	;For 4
71		CPI 06H	
72		JZ SHOW	
73		MVI C,05H	;For 5
74		CPI 05H	
75		JZ SHOW	
76		MVI C,06H	;For 6
77		CPI 03H	
78		JZ SHOW	
79			
80	LINE5:	MVI A,DFH	
81		STA 2800H	
82		LDA 1800H	
83		ANI 07H	
84		MVI C,07H	;For 7
85		CPI 06H	
86		JZ SHOW	
87		MVI C,08H	;For 8
88		CPI 05H	
89		JZ SHOW	
90		MVI C,09H	;For 9
91		CPI 03H	
92		JZ SHOW	
93			
94	LINE6:	MVI A,BFH	
95		STA 2800H	
96		LDA 1800H	
97		ANI 07H	
98		MVI C,0AH	;For A
99		CPI 06H	
100		JZ SHOW	
101		MVI C,0BH	;For B
102		CPI 05H	
103		JZ SHOW	
104		MVI C,0CH	;For C
105		CPI 03H	
106		JZ SHOW	
107			


108	LINE7:	MVI A,7FH	
109		STA 2800H	
110		LDA 1800H	
111		ANI 07H	
112		MVI C,0DH	;For D
113		CPI 06H	
114		JZ SHOW	
115		MVI C,0EH	;For E
116		CPI 05H	
117		JZ SHOW	
118		MVI C,0FH	;For F
119		CPI 03H	
120		JZ SHOW	
121		JMP START	;If no button is pushed loop to start to load again
122			
123	SHOW:	LXI H,0A04H	;load to H the correct memory position
124		MOV A,C	;Move to A the code for the button that is being pushed
125		ANI 0FH	;We keep the 4 LSBs
126		MOV M,A	;And store them in 0A04H i.e. in the fifth postion of 7-segment display
127			;Next memory position
128		MOV A,C	
129		ANI F0H	;We keep the 4 MSBs
130		RLC	;Transfer them in LSBs's position
131		RLC	
132		RLC	
133		RLC	
134		MOV M,A	;Store them in 0A05H i.e. in the last postion of 7-segment display
135		LXI D,0800H	;Load to D the fisrt position of block 0A00H - 0A05H to be ready for DCD
136		CALL STDM	
137		CALL DCD	;display the code
138		JMP START	;Loop to start for continuous operation
139		END	

4^η Άσκηση

Στο πρόγραμμα αυτό υλοποιούμε τις boolean πράξεις τους σχήματος και εμφανίζουμε τα αποτελέσματα στο αντίστοιχο LED. Σαν ροή προγράμματος, υπολογίζουμε κάθε φορά μία πράξη και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα της προσωρινά στον B και στην συνέχεια τα υπόλοιπα αποτελέσματα γίνονται OR με το περιεχόμενο του B (τα αποτελέσματα των προηγούμενων πράξεων).

```
1 START:
2 LDA 2000H
                   ;load DIP
3 ANI 08H
                   ;isolate 4th digit (00001000)
                  ;A1 is now in B
4 MOV B,A
5 LDA 2000H
                  ;load DIP
6 ANI 04H
                   ;isolate 3rd digit (00000100)
7 RLC
                  ;shift it left to OR it with A1
8 ORA B
                  ;A1 OR B1
9 RRC
                  ;double right shift to put it in second LED
10 RRC
11 MOV B,A
                   ;X1 is in B
13 LDA 2000H
                   ;load DIP
                   ;isolate 1st digit (00000001)
14 ANI 01H
                  ;C has B0
15 MOV C,A
16 LDA 2000H
                   ;load DIP
                   ;isolate 2nd digit (00000010)
17 ANI 02H
                   ;A has A0
18 RRC
9 ORA C
                   ;A0 or B0
                   ;shift it left to AND it with X1
0 RLC
1 ANA B
                   ;X0 = (A0 \text{ or } B0) \text{ AND } X1
2 RRC
                   ;shift it right to put in first LED
3 ORA B
                   ;add result in B
4 MOV B,A
                   ;B now has 0,0,0,0,0,0,x1,x0
6 LDA 2000H
                   ;load DIP
 ANI 10H
                   ;isolate 5th digit (00010000)
8 MOV C,A
                   ;C has B2
9 LDA 2000H
                   ;load DIP
0 ANI 20H
                   ;isolate 6th digit (00100000)
                   ;shift it right to AND with B2
1 RRC
2 ANA C
                   ;C = B2 AND A2
MOV D,A
                   ;D has A2 AND B2 (to use it later for X3)
34 RRC
                   ;shift right 2 times to put in X2 position
35 RRC
36 ORA B
                   ;add X2 to B
37 MOV B,A
                   ;B now has 0,0,0,0,0,X2,X1,X0
                   ;load DIP
39 LDA 2000H
40 ANI 40H
                   ;isolate 7th digit (01000000)
41 MOV C,A
                   ;C has B3
                   ;load DIP
42 LDA 2000H
43 ANI 80H
                   ;isolate 8th digit (10000000)
                   ;shift right to perform AND with B3
44 RRC
                   ;A = A3 AND B3
45 ANA C
46 RRC
                   ;double right shift to perform XOR with X2
 RRC
                   ;A = (A3 AND B3) XOR X2
8 XRA D
9 RRC
                   ;shift right to put in X3 position
O ORA B
                   ;add B result to A
1 CMA
                   ;complement A (inverser LED logic)
 STA 3000H
                   ;output LEDs
 JMP START
                   ;run again
4 END
```

5η Άσκηση



Στην παραπάνω φαίνεται η εσωτερική δομή μιας SRAM 128x4bit. Τα bit A0 έως A7 είναι τα bit διεύθυνσης ενώ τα bit D0 εώς D3 αποτελούν την γραμμή δεδομένων.

Έστω ότι θέλουμε να διαβάσουμε κάτι στην διεύθυνση 1111001. Μέσω των τριών MSB (A4,A5,A6) επιλέγουμε μία απο τις 8 γραμμές της SRAM. Οι 4 πολυπλέκτες 16 σε 1, οι οποίοι ελέγχονται από τα 4 LSB (A3-A2-A1-A0) θα επιλέξουν μία τετράδα που θα συνδεθεί στις γραμμές των δεδομένων. Στο παράδειγμα μας θα επιλεγεί η 8η γραμμή και τα 4 LSB θα επιλέξουν την 6η θέση κάθε πολυπλέκτη.

Όσον αφορά το πότε γίνεται ανάγνωση ή εγγραφή, αυτό καθορίζεται από τα τρία σήματα (CS)', (WE)' και (RD)'.

Αν θέλουμε να διαβάσουμε από την συγκεκριμένη θέση θα είναι 0 τα σήματα (CS)' και (RD)' και 1 το (WE)' άρα θα ενεργοποιηθεί η κάτω AND πύλη που αφορά το READ και αυτή με την σειρά της θα ενεργοποιήσει την κάτω τετράδα απομονωτών που αναφέρονται στο διάβασμα.

Αντίστοιχα αν θέλουμε να γράψουμε στην συγκεκριμένη θέση, θα έχουμε 0 στα (CS)' και (WE)' και 1 στο (RD)'. Έτσι θα ενεργοποιήθεί η πάνω AND πύλη και αυτή με την σειρά της θα ενεργοποιήσει την πάνω τετράδα απομονωτών που επιτρέπουν την εγγραφή.


Για την ανάγνωση και την εγγραφή χρησιμοποιούμε 2 πύλες AND, 3ων εισόδων η κάθε μία, ώστε να μην γίνει ούτε ανάγνωση ούτε εγγραφή αν έρθει ταυτόχρονα σήμα (λανθασμένο) εγγραφής και ανάγνωσης.

6η Άσκηση


Ο χάρτης μνήμης είναι ο εξής:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Addres	Chip
0	$\begin{bmatrix} \\ 0 \end{bmatrix}$	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000H	ROM1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17FFH	2K
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800H	ROM2
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27FFH	4K
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800H	RAM
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2FFFH	2K
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000H	RAM
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4FFFH	8K

α) Υλοποιούμε το σύστημα μνήμης του 8085 με έναν αποκωδικοποιητή 3 σε 8 και λογικές πύλες Για να γίνεται η ενεργοποίηση του κάθε memory chip θα χρησιμοποιήσουμε τα A11, A12, A13, A14. Τα 3 πρώτα θα αποτελέσουν την είσοδο του αποκωδικοποιητή.



β) Υλοποιούμε πάλι τον ίδιο χάρτη μνήμης, ωστόσο τώρα χρησιμοποιούμε μόνο λογικές πύλες.



 $7^\eta\,\text{Askhol}$

Ο χάρτης μνήμης του μΥ-Σ 8085:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Address	Chip
0	l 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000H	ROM1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1FFFH	4K
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000H	RAM1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2FFFH	4K
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000H	RAM2
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4FFFH	8K
0	 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000H	ROM
0	<u> </u> 1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7FFFH	12K

Πάλι στον αποκωδικοποιητή θα στείλουμε τα Α12, Α13, Α14.

