

Κριτήρια Αξιολόγησης Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Αθ. Δ. Παναγόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ



Σημαντικά Μεγέθη στις Τηλεπικοινωνίες



Ισχύς ή Ενέργεια: προφανώς όσο μεγαλύτερη ισχύ τόσο πιο αξιόπιστη η επικοινωνία. Ωστόσο ο στόχος είναι να μειώσουμε την απαιτούμενη ισχύ μετάδοσης και να μεγιστοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα ζεύξης.

Ρυθμός Δεδομένων: Ο στόχος είναι να έχουμε μεγάλο ρυθμό δεδομένων. Ωστόσο για μια σταθερή ισχύ εκπομπής η ενέργεια που μεταδίδεται ανά δυαδικό ψηφίο θα μειωθεί γιατί θα μειωθεί το χρόνος διάρκειας ενός bit.

Εύρος Ζώνης

Πιθανότητα Λάθους

Απαιτήσεις για Καθυστέρηση

Πολυπλοκότητα





Λόγος Σήματος προς Θόρυβο: Signal to noise ratio, SNR ή S/N

Ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος προς την ισχύ θορύβου που εισάγει ο δέκτης

 $SNR = \frac{P_r}{P_N}$

$$ASNR = average SNR = E[SNR]$$

Ισχύς του σήματος – τυχαία μεταβλητή





Λόγος Σήματος προς Θόρυβο συν Παρεμβολή:

Εκτός από το θόρυβο ένας άλλος παράγοντας υποβάθμισης Είναι η παρεμβολή (interference).

- Οφείλεται είτε σε χρήστες του ίδιου τηλεπικοινωνιακού συστήματος (π.χ. Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών-Ενδοσυστημική)
- Π.χ. Από άλλα ασύρματα συστήματα Διασυστημική

$$SNIR = \frac{P_r}{P_N + P_I}$$

$$ASNIR = average SNIR = E[SNIR]$$

Ισχύς επιθυμητού σήματος / ισχύς παρεμβάλλοντος- τυχαίες μεταβλητές





Λόγος Σήματος προς Παρεμβολή:

$$SIR = \frac{P_r}{P_I}$$

$$SNIR = \begin{cases} \frac{S}{N}, & N >> I \text{ noise dominant} \\ \frac{S}{I}, & I >> N, \text{ interference dominant} \end{cases}$$



Ρυθμός Σφάλματος bit ή συμβόλου:

Ο ρυθμός σφάλματος bit/symbol Bit Error Rate/Symbol Error Rate

BER/SER Μετρούμενο, εκτιμώμενο, θεωρητικό

μέσο ποσοστό σφαλμάτων σε bits/symbols





Αποδοτικότητα Ισχύος: Power Efficiency

ορίζεται το απαιτούμενο SNR που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένης επίδοσης της πιθανότητας σφάλματος bit/συμβόλου.





Φασματική Απόδοση: Spectral Efficiency

$$\frac{R}{B}$$
 (bps/Hz)

Όπου R ο ρυθμός εκπομπής bits/sec

Και

Β: το διαθέσιμο εύρος ζώνης

Συμψηφισμός/Ανταλλαγή/Trade off : Μεταξύ αποδοτικότητας ισχύος και αποδοτικότητα φάσματος





Θεμελιώδες Άνω Όριο Φασματικής Απόδοσης= Ρυθμός Μετάδοσης Πληροφορίας Χωρητικότητα Καναλιού (channel capacity)

$$C = B \log_2(1 + SNR) \text{ (bps)}$$

Αυξάνεται

Είτε με αύξηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης

Είτε με τη Σηματοθορυβική σχέση



Χωρητικότητα Shannon



Το **Θεώρημα του Shannon** δίνει το άνω όριο στη χωρητικότητα μιας ζεύξης σε bits per second (bps) Συναρτήσει του διαθέσιμου εύρους ζώνης και του Διαθέσιμου SNR (signal-to-noise ratio) της ζεύξης).

Telephone Line

Για μια τυπική τηλεφωνική γραμμή με SNR 30dB και ένα audio bandwidth of 3kHz, έχουμε μέγιστο ρυθμό δεδομένων

 $C = 3000 * log_2(1001)$ που είναι λίγο λιγότερο από 30 kbps

Satellite TV Channel


Για ένα κανάλι τηλεοπτικό δορυφορικής τηλεόρασης με SNR 20dB και ένα κανάλι video 10MHz, έχουμε μέγιστο ρυθμό δεδομένων

C=10000000 * $log_2(101)$ που είναι περίπου 66 Mbps.



Channel Capacity vs. SNR







Trade Off



Ο Shannon (1948) καθόρισε το trade off μεταξύ:

Ρυθμός μετάδοσης, Εύρος Ζώνης, Ισχύς Σήματος, Ισχύς Θορύβου

$$R < B log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 \cdot B}\right)$$
 (αξιόπιστη επικοινωνία)


$$E_b = \text{energy transmitted per information bit} = \frac{P}{R} \iff P = E_b \cdot R$$

$$\frac{R}{B} < \log_2 \left(1 + \frac{E_b \cdot R}{N_0 \cdot B} \right)$$

$$\frac{E_b}{N_0} > \frac{2^{\frac{R}{B}} - 1}{R/B} (\alpha \xi i \acute{\sigma} \pi i \sigma \tau \eta \ \epsilon \pi i κοινων i \alpha) \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{dB} = 10 \log \left(\frac{E_b}{N_0}\right)$$











Πιθανότητα Διακοπής της Επικοινωνίας Outage Probability

Ορίζεται ως η πιθανότητα ο ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας να λάβει τιμή μικρότερη από κάποιο κατώφλι.

$$P_{out} = \text{Prob}[C \le R_{thr}]$$

Ή εναλλακτικά η πιθανότητα το λαμβανόμενο στο δέκτη SNR να λάβει μικρότερη τιμή από κάποιο κατώφλι.

$$P_{out} = \text{Prob}[SNR \leq SNR_{thr}]$$





Πιθανότητα Διακοπής της Επικοινωνίας Outage Probability σε επίπεδο ισχύος:

$$P_{out} = \operatorname{Prob}[P_r \leq P_{thr}]$$

λαμβάνοντας υπόψη και την παρεμβολή:

$$P_{out} = \text{Prob}[SNIR \leq SNIR_{thr}]$$

$$P_{out} = \text{Prob}[SIR \leq SIR_{thr}]$$





Διαθεσιμότητα - Availability

$$P_{avail} = 1 - P_{out} = \text{Prob}[P_r \ge P_{thr}]$$

λαμβάνοντας υπόψη και την παρεμβολή:

$$P_{avail} = \text{Prob}[SNIR \ge SNIR_{thr}]$$

$$P_{avail} = \text{Prob}[SIR \ge SIR_{thr}]$$





Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!

"It is dangerous to put limit on wireless"

Guglielmo Marconi (1932)

