

Frequency Modulation Διαμόρφωση Συχνότητας

Αθ. Δ. Παναγόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ



Βασικές Έννοιες



Η Διαμόρφωση FM και η Διαμόρφωση PM αποτελούν τα δύο είδη διαμόρφωσης γωνίας.

Τα αντίστοιχα διαμορφωμένα δίδονται από τις σχέσεις:

1. Διαμόρφωση ΡΜ

$$c_{PM}(t) = A\cos(\omega_c t + \psi + k_{PM} \cdot f(t))$$

2. Διαμόρφωση FM

$$c_{FM}(t) = A\cos\left(\omega_{c}t + \psi + k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right)$$

Το σήμα f(t) προέρχεται από το σήμα αναλογικής πληροφορίας a(t).

Η Διαμόρφωση FM βρίσκει ακόμα ευρεία εφαρμογή στην Ευρυεκπομπή Ραδιοφωνικών Σημάτων (αναλογικό ραδιόφωνο).




Θεμελιώδεις Σχέσεις στην FM Διαμόρφωση



Η Διαμόρφωση FM χρησιμοποιείται για την ασύρματη μετάδοση αναλογικής ακουστικής πληροφορίας Broadcasting.

Το διάγραμμα που συστήματος:



a(t): Η ακουστική πληροφορία

 $f(t)=k \ a(t)$: Το ανάλογο του a(t) ηλεκτρικής μορφής σήμα πληροφορίας.

 $c_{FM}\left(t
ight)$: Το διαμορφωμένο σήμα FM.

 $ilde{c}_{FM}\left(t
ight)$:Το σήμα εκπομπής μετά την ενίσχυση και το φιλτράρισμα του $\;c_{FM}\left(t
ight)$



Θεμελιώδεις Έννοιες



Το διαμορφωμένο σήμα FM

$$c_{FM}(t) = A\cos\left(\omega_{c}t + \psi + k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right)$$

ω_c: η κυκλική φέρουσα συχνότητα

 k_{FM} : η ρυθμιζόμενη παράμετρος που περιγράφει ποσοτικά πως ενσωματώνεται το σήμα πληροφορίας f(t)

$$\theta(t) = \omega_c t + \psi + k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot dx$$

2. Στιγμιαία Συχνότητα:
$$ω_i(t) = \frac{d\left(\theta(t)\right)}{dt} = ω_c + k_{FM} \cdot f(t)$$
 γωνιακή



Θεμελιώδεις Έννοιες



3. Στιγμιαία Απόκλιση Συχνότητας (από τη φέρουσα συχνότητα):

$$\Delta \omega_i(t) = \omega_i(t) - \omega_c = k_{FM} \cdot f(t)$$

Μέσω του διαμορφωτή, ρυθμίζεται ώστε η μέγιστη απόκλιση να εκατέρωθεν της φέρουσας να είναι συμμετρική.

4. Μέγιστη Απόκλιση Γωνιακής Συχνότητας :

$$\Delta \omega_{\max} = \max_{t} \left(\Delta \omega_i(t) \right) = k_{FM} \cdot \max_{t} \left(f(t) \right)$$

5. Δείκτης Διαμόρφωσης :
$$\beta = \frac{\Delta \omega_{\max}}{\Omega_m} = \frac{k_{FM} \cdot \max\left(f(t)\right)}{\Omega_m}$$

 Ω_m : Το γωνιακό εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος.

Β_m εύρος ζώνης



Εύρος Ζώνης RF



$$\Omega_{RF} = 2 \cdot (1 + \beta) \Omega_{m}$$


$$B_{RF} = 2 \cdot (1 + \beta) B_{m}$$


$$K\alpha v \acute{o} v \alpha \varsigma \ Carson$$

Ρυθμίζεται με ρύθμιση παραμέτρου: β

$$\Delta \omega_{\max} = k_{FM} \cdot \max_{t} \left(f(t) \right)$$








Σύγκριση FM/AM DSB



Για να γίνει η σύγκριση έστω το παρακάτω τηλεπικοινωνιακό σύστημα :



 $SNR_{dem} = \frac{ισχύς του αποδιαμορφωμένου σήματος στην έξοδο του συστήματος λήψης ισχύς του θορύβου που συνοδεύει το αποδιαμορφωμένο σήμα$

 $To~SNR_{dem}~$ περιγράφει ποσοτικά την ποιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Για να κάνουμε τη σύγκριση, θεωρούνται δύο μεταδόσεις ΑΜ-DSB και FM π.χ. ακουστικής πληροφορία εύρους ζώνης Ω_m : Με την ίδια ισχύ εκπομπής και τις ίδιες συνθήκες μετάδοσης.

 SNR_{dem}^{FM} , SNR_{dem}^{AM}



Αποδεικνύεται πως ισχύει:

Figure _ of _ merit _
$$1 = \frac{SNR_{dem}^{FM}}{SNR_{dem}^{AM}} = 3\beta^2$$

Η FM ραδιοφωνία πραγματοποιείται με β=5 $\Rightarrow 3eta^2 > 1\left(eta > 1/\sqrt{3}
ight)$

Οι μεταδόσεις FM ραδιοφωνίας ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ έναντι των μεταδόσεων ΑΜ ως προς την ποιότητα του αποδιαμορφωμένου σήματος που επιτυγχάνουν.

Figure _of _merit _2 =
$$\frac{\Omega_{RF}^{FM}}{\Omega_{RF}^{AM}} = 1 + \beta$$

Ta μεγέθη: Figure of merit 1, Figure of merit 2

περιγράφουν το ποιοτικό όφελος από τη χρήση της FM αντί της AMDSB και το σχετικό κόστος σε εύρος ζώνης RF.



Σύγκριση FM/AM DSB



Στην υπηρεσία radio broadcasting (ραδιοφωνική ευρυεκπομπή) ο δείκτης διαμόρφωσης ρυθμίζεται στην τιμή του 5.

Το σημαντικό πλεονέκτημα FM έναντι AM DSB είναι 75.

Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε είτε

- Για ραδιοφωνική ευρυεκπομπή υπό μικρότερη ισχύ.
- Για διεύρυνση της περιοχής κάλυψης

Οι διάφορες μη γραμμικές διαδικασίες (σε εκπομπή και λήψη) παραμορφώνουν τα διαμορφωμένα σταθερού πλάτους σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα διαμορφωμένα σήματα μεταβλητού πλάτους.

Η FM είναι **Σταθερής** περιβάλλουσας υπερτερεί της ΑΜ που είναι Μεταβλητής περιβάλλουσας.



Διαμόρφωση FM στενής ζώνης (NBFM)



Το διαμορφωμένο σήμα FM γίνεται:

$$c_{FM}(t) = A\cos\left(\omega_{c}t + \psi + k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right)$$

$$c_{FM}(t) = A\cos\left(\omega_{c}t + \psi\right)\cos\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right) - A\sin\left(\omega_{c}t + \psi\right)\sin\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right)$$

Όταν
$$\beta \ll 1$$
 $\Delta \omega_{\max} \ll \Omega_m \left(\Delta f_{\max} \ll B_m\right)$

$$\Delta \omega_{\max} \ll \Omega_m \left(\Delta f_{\max} \ll B_m \right) \kappa \alpha \iota \ \Omega_m \ll \omega_c \left(B_m \ll B_c \right)$$

$$\Rightarrow \Delta \omega_i(t) \ll \omega_c \quad (\Delta f_i(t) \ll f_c)$$



Διαμόρφωση FM στενής ζώνης (NBFM)



$$c_{FM}(t) = A\cos\left(\omega_{c}t + \psi\right)\cos\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right) - A\sin\left(\omega_{c}t + \psi\right)\sin\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right)$$

$$\cos\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right) = 1, \quad \sin\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right) \approx k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx$$

$$c_{NBFM}(t) \approx A\cos(\omega_c t + \psi) - A\sin(\omega_c t + \psi) \cdot k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx$$

$$C_{_{NBFM}}\left(\omega\right) = \frac{1}{2}A\Big[\delta\Big(\omega-\omega_{_{c}}\Big) + \delta\Big(\omega+\omega_{_{c}}\Big)\Big] + \frac{1}{2}Ak_{_{FM}}\Bigg[\frac{F\Big(\omega-\omega_{_{c}}\Big)}{\omega-\omega_{_{c}}} - \frac{F\Big(\omega+\omega_{_{c}}\Big)}{\omega+\omega_{_{c}}}\Bigg]$$


Είναι σήμα της μορφής ΑΜ DSBFM γίνεται:



Διαμόρφωση FM στενής ζώνης (NBFM)



$$s(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) - \beta A_c \sin(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_m t)$$



Διαμορφωτής φάσης στενού εύρους ζώνης

$$c_{FM}(t) = A\cos\left(\omega_{c}t + \psi\right)\cos\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right) - A\sin\left(\omega_{c}t + \psi\right)\sin\left(k_{FM} \cdot \int_{-\infty}^{t} f(x) \cdot dx\right)$$



Διαμόρφωση FM από ημίτονο



$$s(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) - \beta A_c \sin(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_m t)$$

$$s(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{2} \beta A_c \left[\cos(2\pi (f_c + f_m)t) - \cos(2\pi (f_c - f_m)t) \right]$$

Συγκρίνοντας την παραπάνω σχέση με την αντίστοιχη που ορίζει μια κυματομορφή ΑΜ:

$$s_{AM}(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2} \mu A_c \left[\cos(2\pi (f_c + f_m)t) + \cos(2\pi (f_c - f_m)t)\right]$$


βλέπουμε ότι στην περίπτωση ημιτονικού σήματος διαμόρφωσης, η βασική διαφορά μεταξύ μιας κυματομορφής ΑΜ και μιας κυματομορφής FM στενής ζώνης είναι το πρόσημο της κάτω πλευρικής συχνότητας.




NBFM/AM



AM



NBFM





Διαμόρφωση FM από ημίτονο



$$f(t) = acos(\omega_m t)$$

$$\omega_{i}(t) = \omega_{c} + k_{FM} \cdot acos(\omega_{m}t) = \omega_{c} + \Delta\omega \cdot cos(\omega_{m}t)$$

$$\Delta\omega = k_{FM}a$$

$$\theta(t) = \omega_{\rm c} t + (\Delta \omega/\omega_{\rm m}) \sin(\omega_{\rm m} t) = \omega_{\rm c} t + \beta \sin(\omega_{\rm m} t)$$

$$c(t) = A\cos(\omega_c t + \beta\sin(\omega_m t))$$

$$\begin{split} c(t) &= A \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n \left(\beta \right) cos \left(\left(\omega_c + n \omega_m \right) t \right) = A \left\{ J_0 \left(\beta \right) cos \left(\omega_c t \right) \right. \\ &+ J_1 \left(\beta \right) \left[cos \left(\left(\omega_c + \omega_m \right) t \right) - cos \left(\left(\omega_c - \omega_m \right) t \right) \right] \\ &+ J_2 \left(\beta \right) \left[cos \left(\left(\omega_c + 2 \omega_m \right) t \right) + cos \left(\left(\omega_c - 2 \omega_m \right) t \right) \right] + ... \right\} \end{split}$$


Το διακριτό φάσμα της s(t):

$$S(f) = \frac{A_c}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \left[\delta(f - f_c - nf_m) + \delta(f + f_c + nf_m) \right]$$



Διαμόρφωση FM από Ημίτονο






 $J_n(\beta) \in R$

$$J_{-n}(\beta) = (-1)^n J_n(\beta)$$

 $|J_n(\beta)| \to 0$ για μεγάλες τιμές του n υπό σταθερό β

 $\left|J_n(\beta)\right| \to 0$ για μεγάλες τιμές του β υπό σταθερό n

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(\beta) = 1$$



Διαμόρφωση FM από Ημίτονο



Η παραπάνω σχέση υποδεικνύει πως το διαμορφωμένο από ημιτονοειδές σήμα πληροφορίας σήμα FM διαθέτει γραμμικής μορφής φάσμα, άπειρου εύρος με φασματικές συνιστώσες στις συχνότητες ω_c +n ω_m, n ακέραιος με αντίστοιχη ισχύ:

$$P_{n} = \frac{A^{2}}{2} |J_{n}(\beta)|^{2} = \frac{A^{2}}{2} J_{n}^{2}(\beta)$$

$$P = \frac{A^{2}}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_{n}^{2}(\beta) = \frac{A^{2}}{2}$$

Οι φασματικές συνιστώσες καθίστανται αμελητέες όταν το n υπερβαίνει μια τιμή που εξαρτάται από το β.

$$\frac{A^2}{2}J_n^2(\beta) < 0.01 \frac{A^2}{2} \Rightarrow J_n^2(\beta) < 0.01$$
 $n > n_0 = [\beta] + 1$
 $\mathbf{W}_{\mathrm{RF}} = 2 \, \mathbf{n} \, \omega_{\mathrm{m}}$ Συμμετρικό ως προς τη φέρουσα



Κανόνας Carson – Ρύθμιση β



Στις πρακτικές εφαρμογές της διαμόρφωσης FM, το σήμα πληροφορίας είναι τυχαία διαδικασία ακουστικής μορφής.

Το φάσμα της FM είναι θεωρητικά άπειρο και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί θεωρητικά. Συνεπώς για να υλοποιηθεί στην πράξη μια μετάδοση FM, η άπειρου εύρους ζώνης έξοδος του διαμορφωτή πρέπει να περιορισθεί φασματικά.


$$\Omega_{RF} = 2 \cdot (1 + \beta) \cdot \Omega_{m}$$

$$B_{RF} = 2 \cdot (1 + \beta) \cdot B_{m}$$

$$\kappa \alpha v \acute{o} v \alpha \varsigma \tau o \upsilon Carson$$

Β_m : εύρος ζώνης ακουστικής πληροφορίας

B_{RF}: εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που απαιτείται για τη μετάδοση του διαμορφωμένου σήματος FM.



Προς Βαθμίδα RF

Το εύρος ζώνης του BPF ρυθμίζεται σύμφωνα με τον κανόνα του Carson.




Κανόνας Carson – Ρύθμιση β



Η παράμετρος β καθορίζει το εύρος ζώνης μετάδοσης συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντική.

$$\beta = \frac{k_{FM} \cdot \max \left(f(t) \right)}{B_m}$$

Από τον ορισμό του β βλέπουμε πως εξαρτάται από το εύρος τιμών που μπορεί να λάβει το β.





Παραγωγή Κυματομορφών FM




Δύο βασικές μέθοδοι για την παραγωγή κυματομορφών FM:

- Έμμεση FM (indirect FM) όπου το σήμα διαμόρφωσης χρησιμοποιείται αρχικά για την παραγωγή κυματομορφής FM στενής ζώνης και στη συνέχεια χρησιμοποιείται πολλαπλασιασμός συχνότητας (frequency multiplication) για την αύξηση της απόκλισης συχνότητας στο επιθυμητό επίπεδο.
- Άμεση FM όπου η συχνότητα του φέροντος μεταβάλλεται απ' ευθείας σύμφωνα με το σήμα βασικής ζώνης στην είσοδο.






Το βασικό κύκλωμα που χρησιμοποιείται για την έμμεση υλοποίηση της είναι ο πολλαπλασιαστής συχνότητας.









METATPOTTERS

GUXVÒTUZAS

MOX/GTIS

GUXVOTUZAS

C2(t)

DIGHOPAWTUS


NBFM



f(+)

ENLEGOS STAL OPPWINS FM










Διαμορφωτής

Για να υλοποιήσουμε τον διαμορφωτή ενός σήματος βασικής ζώνης, χρειαζόμαστε απλώς έναν ταλαντωτή που να παράγει ένα ημίτονο του οποίου μεταβάλλεται η συχνότητα.

Τέτοιος ταλαντωτής μπορεί να είναι Voltage Controlled Oscillator (VCO), δηλαδή ταλαντωτής του οποίου η συχνότητα μεταβάλλεται από τάση.

Ένα τέτοιο κύκλωμα είναι:




όπου ο μεταβλητός πυκνωτής (varicap/varactor) μπορεί να υλοποιηθεί από μια ανάστροφα πολωμένη δίοδο της οποίας η χωρητικότητα μεταβάλλεται ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τάση.





Ισοδύναμα, μπορούμε να απλουστεύσουμε το κύκλωμα ως εξής:



Αυτό το κύκλωμα έχει μια μεταβλητή συχνότητα η οποία, με γνώσεις από ανάλυση κυκλωμάτων, είναι:

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C(t)}}$$

όπου η στιγμιαία χωρητικότητα είναι $C(t) = C_0 + \Delta C \cos 2\pi f_m t$ αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ημιτονοειδές (με συχνότητα f_m) σήμα εισόδου m(t).

Τότε η στιγμιαία συχνότητα γίνεται:

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C_0}\sqrt{1+\frac{\Delta C}{C_0}\cos2\pi f_m t}} \label{eq:fi}$$





Ορίζουμε $f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C_0}}$, και χρησιμοποιούμε την προσέγγιση $\sqrt{1+\epsilon}\simeq 1+\frac{\epsilon}{2}$. Τότε:

$$f_i(t) \simeq \frac{f_0}{1 + \frac{\Delta C}{2C_0} \cos 2\pi f_m t}$$

Επιπλέον προσεγγίζουμε $\frac{1}{-1+\epsilon} \simeq 1 - \epsilon$.

$$f_i(t) \simeq f_0 \left[1 - \frac{\Delta C}{2C_0} \cos 2\pi f_m t \right]$$

$$f_i(t) \simeq f_0 - \underbrace{\frac{f_0 \Delta C}{2C_0}}_{\Delta f} \cos 2\pi f_m t$$

όπου θέσαμε τον σταθερό όρο $\frac{f_0 \Delta C}{2C_0} = \Delta f$ $= f_0 + \Delta f \cos 2\pi f_m t$


Δηλαδή φτάσαμε στο επιθυμητό σήμα FM, για το οποίο ισχύει $f_i(t) = f_c + k_f m(t)$.





Η άμεση διαμόρφωση FM βασίζεται στη μεταβολή της χωρητικότητας ενός συντονισμένου κυκλώματος συναρτήσει του σήματος πληροφορίας.

Το κύκλωμα που χρησιμοποιείται στην άμεση διαμόρφωση FM είναι ο ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση VCO (voltage controlled oscillator) και περιλαμβάνει συντονισμένο LC κύκλωμα. Ένα συντονισμένο κύκλωμα LC έχει συχνότητα συντονισμού.



Ο ταλαντωτής VCO είναι ένα συντονιζόμενο κύκλωμα L-C, η χωρητικότητά του οποίου είναι μεταβλητή. $C = C + \Delta C(t)$

 $C = C_o + \Delta C(t)$ όπου C_o ρυθμιζόμενη τιμή ηρεμίας.





Η στιγμιαία συχνότητα συντονισμού αυτού του κυκλώματος είναι

$$\omega_{\sigma}(t) = \left(LC\right)^{-1/2} = \left(L\left(C_o + \Delta C(t)\right)\right)^{-1/2} =$$

$$= \left(LC_o\right)^{-1/2} \cdot \left(1 + \frac{\Delta C(t)}{C_o}\right)^{-1/2}$$

Υποθέτοντας $\Delta C(t) \ll C_o \kappa \alpha i \left(1+x\right)^{-1/2} \approx 1-0.5x, x \ll 1$

Η συχνότητα συντονισμού προσεγγίζεται από τη σχέση:

$$\omega_{\sigma}(t) = \omega_{o}\left(1 - 0.5\frac{\Delta C(t)}{C_{o}}\right), \ \dot{o}\pi o \upsilon \ \omega_{o} = \left(LC_{o}\right)^{-1/2} \ \eta \ \tau \iota \mu \dot{\eta} \ \eta \rho \varepsilon \mu \dot{\iota} \alpha \varsigma \ \tau \eta \varsigma.$$





Όμως, με χρήση διόδων Varactor η μεταβολή της χωρητικότητας ΔC μπορεί να καταστεί ανάλογη προς το σήμα πληροφορίας, δηλαδή

$$\Delta \omega = \mathbf{k}_{FM} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{t})$$


$$k_{FM} = 0.5 \cdot k \cdot \omega_0 / C$$

Επομένως, με κατάλληλη ρύθμιση των παραμέτρων ενός ταλαντωτή VCO, υλοποιείται κύκλωμα μέσω του οποίου η στιγμιαία συχνότητα του ημιτονοειδούς σήματος εξόδου καθίσταται ανάλογη της τάσης εισόδου η οποία είναι ανάλογη του σήματος πληροφορίας.



Αποδιαμόρφωση FM





$$e_{o}(t) = \frac{dc_{FM}}{dt} = -A\left[\omega_{c} + k_{FM}f(t)\right] \sin\left(\omega_{c}t + \int_{-\infty}^{t} f(x)dx\right)$$

$$k_{FM}f(t) << \omega_{c}$$

$$a(t) = A\omega_c[1 + (k_{FM}/\omega_c) f(t)]$$

Με βάση των προηγηθείσα ανάλυση, η ύπαρξη του διευκρινιστή μετατρέπει την αποδιαμόρφωση FM σε αποδιαμόρφωση σήματος μορφής AMDSB με ισχυρό ενσωματωμένο φέρον, η φέρουσα συχνότητα του οποίου εμφανίζει πολύ μικρή διακύμανση.



Αποδιαμόρφωση FM



Ο διευκρινιστής συχνότητας αποτελείται από ένα κύκλωμα κλίσης (slope circuit) ακολουθούμενο από φωρατή περιβάλλουσας. Το ιδανικό κύκλωμα κλίσης χαρακτηρίζεται από συνάρτηση μεταφοράς που είναι καθαρά φανταστική και μεταβάλλεται γραμμικά με τη συχνότητα μέσα σε μια προδιαγραμμένη περιοχή.


Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι ο περιορισμός πλάτους, όντας μη γραμμική διαδικασία, αποτελεί αιτία παραμόρφωσης και εισαγωγής πρόσθετου θορύβου φάσης, πέραν του θορύβου φάσης που υπερτέθηκε στο διαμορφωμένο σήμα FM λόγω του ζωνο-περατού θορύβου του τηλεπικοινωνιακού διαύλου.




Radio AM-FM



Ραδιοφωνική Εκπομπή ΑΜ




Ραδιοφωνική Εκπομπή FM





Ομόδυνος Δέκτης








Ομόδυνος Δέκτης




- ✓ Αναγκαία η λειτουργία συντονισμένων κυκλωμάτων για την φασματική απομόνωση του σήματος εκπομπής
- Ανάγκη υλοποίησης φασματικού παραθύρου όσο το δυνατόν μικρότερου εύρους ζώνης.
 Δημιουργία επάλληλων εν σειρά συντονισμένων κυκλωμάτων για την υλοποίηση ενός BPF μεταβλητής συχνότητας.
- ✓ Η συνολική συνάρτηση μεταφοράς είναι το γινόμενο των επιμέρους συναρτήσεων μεταφοράς
- ✓ Απαιτεί την ταυτόχρονη μετακίνηση της κεντρικής συχνότητας των επί μέρους φίλτρων, δηλαδή συγχρονισμένη μηχανική κίνηση





Υπερετερόδυνος Δέκτης










Το ΑΜ διαμορφωμένο σήμα



$$x(t) = [A_c + m(t)] \cos 2\pi f_c t$$







$$y(t) = [A_c + m(t)] \cos 2\pi f_c t \cos 2\pi f_l t$$

= $\frac{1}{2} [A_c + m(t)] [\cos 2\pi (f_c - f_l)t + \cos 2\pi (f_c + f_l)t].$


$$f_1 = f_c - f_{IF}$$

Low-Side Injection (LSI) $f_1 = f_c - f_{TF}$ High-Side Injection (HSI) $f_1 = f_c + f_{TF}$


$$f_l = f_c + f_{IF}$$

Η έξοδος του Μίκτη

 $y(t) = \frac{1}{2} [A_c + m(t)] [\cos 2\pi f_{IF} t + \cos 2\pi (2f_c + f_{IF}) t]$



Αυτό απορρίπτεται από το IF





$$x(t) = [A_{c1} + m_1(t)] \cos 2\pi f_c t + [A_{c2} + m_2(t)] \cos 2\pi (f_c + 2f_{IF})t.$$

Κάποιο άλλο σήμα που περιέχει την συχνότητα είδωλο

$$f_{im} = f_c + 2f_{IF}$$

Η έξοδος του Μίκτη $f_l = f_c + f_{I\!F}$

$$y(t) = \frac{1}{2} [A_{c1} + m_1(t)] [\cos 2\pi (f_c - f_l)t + \cos 2\pi (f_c + f_l)t]$$


+
$$\frac{1}{2} [A_{c2} + m_2(t)] [\cos 2\pi (f_c + 2f_{IF} + f_l)t + \cos 2\pi (2f_{IF} + f_c - f_l)t]$$

Από το IF θα περάσει και το σήμα της συχνότητας είδωλο

$$y(t) = \left\{ \frac{1}{2} [A_{c1} + m_1(t)] + \frac{1}{2} [A_{c2} + m_2(t)] \right\} \cos 2\pi f_{IF} t$$
$$+ \frac{1}{2} [A_{c1} + m_1(t)] \cos 2\pi (2f_c + f_{IF}) t$$
$$+ \frac{1}{2} [A_{c2} + m_2(t)] \cos 2\pi (2f_c + 3f_{IF} + f_l) t.$$









Η έξοδος του Η έξοδος του $\frac{1}{2} [A_c + m(t)]$

$$\frac{1}{2}[A_c + m(t)]$$












Συχνότητα ΡΦ σταθμού 90.1 ΜΗz














Στερεοφωνικό FM



Στο στερεοφωνικό FM θέλουμε να μεταδίδουμε 2 σήματα ήχου (αριστερό και δεξί) αντί για μόνο 1. Επειδή όμως στην εποχή που υλοποιήθηκε το στερεοφωνικό FM είχαν ήδη διαδοθεί οι μονοφωνικοί δέκτες, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα είδος πολυπλεξίας που να μην επηρέαζε τις ακροάσεις τους.

Η στερεοφωνική διαμόρφωση λειτουργεί στέλνοντας το άθροισμα και τη διαφορά των δύο σημάτων (αριστερού και δεξιού). Στη συνέχεια, κρατάμε το άθροισμα, μετακινούμε τη διαφορά λίγο πιο πάνω στη συχνότητα, και προσθέτουμε έναν πιλοτικό τόνο ανάμεσα στα δύο κανάλια





FM Διαμορφώσεις




FM Stereo kai RDS

- Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί FM εκπέμπουν στερεοφωνικό σήμα.
- Δηλαδή, τα σήματα που στέλνονται σε κάθε ηχείο είναι διαφορετικά (αλλά αρκετά συσχετισμένα, στη γενική περίπτωση).
- Μία λύση είναι να εκπέμψουμε δύο διαφορετικά σήματα πληροφορίας L και R.
- Ωστόσο, στην πράξη, εκπέμπονται τα σήματα L+R και L-R για τους εξής λόγους
 - Δέκτες που δεν υποστηρίζουν στερεοφωνική λήψη αρκεί να αποδιαμορφώσουν το σήμα L+R.
 - Στη γενική περίπτωση τα σήματα L και R είναι αρκετά συσχετισμένα. Επομένως, το σήμα L-R έχει, γενικά, μικρή ενέργεια και χαμηλές συχνότητες. Επομένως, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας εκπομπής και φάσματος (επειδή, κατά μέσο όρο, το εύρος ζώνης του σήματος L-R είναι μικρότερο από το εύρος ζώνης των σημάτων L και R).



FM Stereo








FM & PM Διαμορφώσεις




FM Stereo kai RDS (2)




- Όπως φαίνεται στο σχήμα, το σήμα βασικής ζώνης που αποστέλλεται στο διαμορφωτή αποτελείται από τα εξής σήματα πληροφορίας:
 - Το σήμα L+R (στην περιοχή 0 15 kHz).
 - Το σήμα L-R διαμορφωμένο κατά AM-DSB SC γύρω από τα 38 kHz.
 - Μια ημιτονική φέρουσα στα 19 kHz.
 - Ένα ψηφιακό σήμα RDS διαμορφωμένο κατά AM-DSB SC γύρω από τα 57 kHz (περισσότερα για ψηφιακά σήματα όταν μιλήσουμε για ψηφιακή μετάδοση).





Στερεοφωνικός πομπός FM.




Φάσμα βασικής ζώνης πολυπλεγμένου στερεοφωνικού σήματος FM



FM & PM Διαμορφώσεις



FM Stereo kai RDS (3)





- Η φέρουσα εισάγεται στα 19 kHz αντί για τα 38 kHz γιατί είναι πιο εύκολο να απομονωθεί σε αυτήν την περιοχή (αντί για τα 38 kHz).
- Επίσης, από τη φέρουσα στα 19 kHz μπορεί να δημιουργηθεί φέρουσα και στα 57 kHz για την αποδιαμόρφωση του σήματος RDS.
- Το σήμα του σχήματος διαμορφώνεται κατά γωνία και αποστέλλεται στο κανάλι.
- Στον αποδιαμορφωτή επιτελείται η αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή, το σήμα αποδιαμορφώνεται κατά γωνία και, στη συνέχεια, τα επιμέρους σήματα αποδιαμορφώνονται κατά πλάτος.



Διαμόρφωση FM







Έμμεσος διαμορφωτής γωνίας

- (α) Γενική μέθοδος
- (β) Υλοποίηση έμμεσου διαμορφωτή FM





Ένας έμμεσος διαμορφωτής FM διαχειρίζεται σήματα στην περιοχήτων ακουστικών συχνοτήτων ως εξής. Αρχικά, δημιουργεί σήμα FM με β=0.2 και φέρουσα συχνότητα 300kHz. Το τελικό σήμα FM που μεταδίδεται πρέπει να έχει φέρουσα συχνότητα 90MHz και μέγιστη απόκλιση συχνότητας 60kHz.

Χρησιμοποιώντας ένα πολλαπλασιαστή συχνότητας και ένα μετατροπέα συχνότητας, να σχεδιασθούν δύο έμμεσοι διαμορφωτές FM που παράγουν το επιθυμητό τελικό σήμα.

Λύση

Το αρχικό σήμα FM στενής ζώνης είναι της μορφής

$$c_{i}(t) = A_{i} \cos(\omega_{i}t + k \int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau)$$

όπου f(t) το ακουστικό σήμα πληροφορίας. Η αρχική μέγιστη απόκλιση συχνότητας είναι

$$\Delta f = k \cdot \max\{f(t)\}$$





και ο αρχικός δείκτης διαμόρφωσης είναι

$$\beta = \frac{\Delta f}{B_m} = 0.2$$

όπου B_m το εύρος ζώνης του σήματος f(t). Θεωρώντας ότι η μέγιστη ακουστική συχνότητα που μεταδίδεται είναι 15kHz, η μέγιστη απόκλιση συχνότητας του αρχικού, στενής ζώνης, σήματος FM προκύπτει

$$\Delta f = 0.2 \cdot 15 \text{kHz} = 3 \text{kHz}$$

 α) Έστω ότι στον υπό σχεδίαση έμμεσο διαμορφωτή FM προηγείται ο πολλαπλασιαστής συχνότητας και ακολουθεί ο μετατροπέας συχνότητας. Τότε, το λειτουργικό διάγραμμα του έμμεσου διαμορφωτή είναι αυτό του σχήματος που ακολουθεί.



Δεδομένου ότι ο μετατροπέας συχνότητας δεν μεταβάλλει τις παραμέτρους Δf και β, ο πολλαπλασιαστής συχνότητας πρέπει να αυξήσει τη μέγιστη απόκλιση συχνότητας ώστε να αυξηθεί αντίστοιχα και ο δείκτης διαμόρφωσης και, μάλιστα, να λάβει την τελική τιμή του. Άρα ο πολλαπλασιαστής συχνότητας πρέπει να πολλαπλασιάζει επί

$$n = \frac{60 \text{kHz}}{3 \text{kHz}} = 20$$





Συνεπώς, το σήμα στην έξοδο του πολλαπλασιαστή συχνότητας είναι της μορφής

$$c_2(t) = A_2 \cos \left(20\omega_1 t + 20k \int_{-\infty}^{t} f(\tau) d\tau\right)$$

όπου

$$20\omega_1 = 20 \cdot 2\pi \cdot 300$$
krad / s = 12π Mrad / s

Επομένως, η φέρουσα συχνότητα του σήματος στην έξοδο του πολλαπλασιαστή συχνότητας είναι f, = 6MHz.

Για να παραχθεί τελικό σήμα FM με φέρουσα συχνότητα 90MHz, η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή του μετατροπέα συχνότητας πρέπει να είναι $f_{1,0}$ =(90 \pm 6)MHz,

δηλαδή 96 ή 84MHz. Το τελικό σήμα c(t), που προκύπτει στην έξοδο του μετατροπέα συχνότητας, είναι της μορφής (t σε δευτερόλεπτα)

$$c(t) = A\cos\left(2\pi \cdot 90 \cdot 10^6 t + 20k \int_{-\infty}^{t} f(\tau) d\tau\right)$$

Υπενθυμίζεται ότι ο μετατροπέας συχνότητας αποτελείται από διαμορφωτή γινομένου που πολλαπλασιάζει τα σήματα $c_2(t)$ και $\cos(\omega_{LO}t)$, ακολουθούμενο από ζωνοπερατό φίλτρο περί τη συχνότητα των 90MHz με εύρος ζώνης διέλευσης ίσο προς το εύρος ζώνης του σήματος $c_2(t)$. Το εύρος αυτό είναι όσο και το εύρος ζώνης του σήματος $c_3(t)$.

$$B = 2(1 + 20.0.2) \cdot 15kHz = 150kHz$$





β) Αν υποτεθεί ότι ο μετατροπέας συχνότητας προηγείται του πολλαπλασιαστή συχνότητας και επειδή ο μετατροπέας συχνότητας δεν μεταβάλλει τη μέγιστη απόκλιση συχνότητας, η επιθυμητή μεταβολή της θα προέλθει μόνο από τον πολλαπλασιαστή συχνότητας. Άρα, όταν ο πολλαπλασιαστής συχνότητας ×20 τοποθετηθεί στο τέλος της αλυσίδας του διαμορφωτή FM, το σήμα εισόδου του πρέπει να είναι της μορφής

$$c_2(t) = A_2 \cos \left(2\pi \cdot (90/20) \cdot 10^6 t + k \int_{-\infty}^{\tau} f(\tau) d\tau\right)$$

Επομένως, ο τοπικός ταλαντωτής του μετατροπέα συχνότητας, του οποίου η έξοδος είναι σήμα με φέρουσα συχνότητα 90/20MHz=4.5MHz, πρέπει να ταλαντώνεται σε μια από τις δύο συχνότητες

$$f_{LO} = (4.5 \pm 0.3)MHz$$





Τα ακουστικά σήματα στη ραδιοφωνία FM έχουν εύρος ζώνης 15kHz, ενώ ο δείκτης διαμόρφωσης ρυθμίζεται στην τιμή 5. Πώς υλοποιείται σε ένα ραδιοφωνικό δέκτη FM η μετάθεση του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει στους 104.8MHz στην περιοχή της ενδιάμεσης συχνότητας των 10.7MHz; Ποιά η σκοπιμότητα αυτής της μετάθεσης συχνότητας;

Λύση

Τα ραδιοφωνικά σήματα FM έχουν εύρος ζώνης

$$B_{RF} = 2 \cdot (1 + \beta) \cdot B_{m} = 2 \cdot (1 + 5) \cdot 15 \text{kHz} = 180 \text{kHz}$$

Το ραδιοφωνικό σήμα FM με φέρουσα συχνότητα 104.8MHz καταλαμβάνει τη ζώνη συχνοτήτων (104.8 – 0.09)MHz έως (104.8 + 0.09)MHz και γράφεται υπό τη μορφή


$$c(t) = A\cos\left(2\pi \cdot 104.8 \cdot 10^6 t + k \int_{-\infty}^{t} f(x) dx\right)$$

Αν c(t) το σήμα FM που επιλέγεται κατά περίπτωση με κατάλληλη ρύθμιση του μεταβλητού ζωνοπερατού φίλτρου RF του δέκτη η φασματική μετάθεση των ραδιοφωνικών σημάτων από την περιοχή ραδιοσυχνοτήτων στην ενδιάμεση συχνότητα $f_{IF} = 10.7 MHz$ της ραδιοφωνίας FM πραγματοποιείται με χρήση του μεταβλητού μετατροπέα συχνότητας που φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί



ΑΣΚΗΣΗ ΕΜ





Στο μεταβλητό αυτό κύκλωμα, η συχνότητα f_{Lo} του τοπικού ταλαντωτή LO μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση

$$f_{RF} - f_{LO} = f_{IF} = 10.7 MHz$$

όπου f_{RF} η φέρουσα συχνότητα του προς φασματική μετάθεση σήματος FM του ραδιοφωνικού σταθμού που επιλέγει ο ακροατής.





Στη συγκεκριμένη περίπτωση, f_{RF} =104.8MHz, οπότε η f_{LO} ρυθμίζεται στην τιμή 94.1MHz. Επίσης, το ζωνοπερατό φίλτρο BPF του μεταβλητού μετατροπέα συχνότητας έχει σταθερή ζώνη διέλευσης τη ζώνη (10.7 – 0.09)MHz έως (10.7 + 0.09) MHz.

Η συγκεκριμένη μετάθεση συχνότητας έχει καθιερωθεί για τη ραδιοφωνία FM παγκοσμίως και γίνεται με στόχο τη μείωση του κόστους των ραδιοφωνικών δεκτών FM με ταυτόχρονη αύξηση της αξιοπιστίας τους. Οι δύο αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται αφού:

- το κύριο μέρος της ενίσχυσης των ραδιοφωνικών σημάτων FM πραγματοποιείται στη στενή ζώνη συχνοτήτων (10.7 0.09) έως (10.7 + 0.09)ΜΗz αντί της κατά πολύ ευρύτερης 88ΜΗz έως 108ΜΗz
- (ii) η αποδιαμόρφωση FM που απαιτείται για την τελική ανάκτηση του σήματος πληροφορίας πραγματοποιείται πάντα από την ενδιάμεση συχνότητα των 10.7MHz και όχι από την εκάστοτε επιλεγόμενη φέρουσα συχνότητα που μεταβάλλεται στο εύρος συχνοτήτων της ραδιοφωνίας FM 88MHz έως 108MHz.





Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!

"It is dangerous to put limit on wireless"

Guglielmo Marconi (1932)

