# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ **4** 


# $EI\SigmaO\DeltaO\Sigma - E\XiO\DeltaO\Sigma 8085 (I/O)$

Εντολές Εισόδου – Εξόδου Δεδομένων στον **8085** 

IN port Π.χ. IN 20H

OUT port Π.χ. OUT 30H





### MAKPOENTOΛΕΣ

- Μια μακροεντολή, όπως μια διαδικασία, είναι μια ομάδα εντολών που εκτελούν μια εργασία.
- Οι εντολές τοποθετούνται στο πρόγραμμα από τον assembler στο σημείο που καλείται.
- Η χρήση μακροεντολών βοηθά στη δημιουργία νέων οδηγιών που θα αναγνωρίζονται από το συμβολομεταφραστή.
- Με την χρήση μακροεντολών μπορούμε να επεκτείνουμε το βασικό σύνολο εντολών του 8ο85 που έχουμε στην διάθεσή μας

# MAKPOENTOΛΕΣ

- Ο ορισμός της μακροεντολής ξεκινά με το όνομα.
- Οι παράμετροι είναι προαιρετικές και επιτρέπουν την ίδια μακροεντολή να χρησιμοποιείται σε διαφορετικά σημεία μέσα σε ένα πρόγραμμα με διαφορετικά δεδομένα σαν είσοδο.

όνομα **MACRO** <παράμετρος>

Σώμα της macro

**ENDM** 

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗΣ

Υλοποιήστε μια μακροεντολή, SWAP Q,R που εναλλάσσει τα περιεχόμενα οποιονδήποτε δύο καταχωρητών γενικού σκοπού B, C, D, E, H και L. Η εκτέλεση της μακροεντολής δεν πρέπει να επηρεάζει τα περιεχόμενα των υπολοίπων καταχωρητών που δεν μετέχουν στην εναλλαγή.

# **SWAP MACRO**

```
SWAP MACRO Q,R
  PUSH PSW ; στοίβα\leftarrowA, F
  MOV A,Q
  MOV Q,R
  MOV R,A
  POP PSW ; A, F\leftarrowστοίβα
ENDM
Για παράδειγμα η εντολή SWAP H,B
αντικαθίσταται από το παρακάτω σύνολο εντολών:
  PUSH PSW
  MOV A,H
  MOV H,B
  MOV B,A
   POP PSW
```

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085 Κα $\theta$ . Κ. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ

### ΣΤΟΙΒΑ

- Μια δομή LIFO
- Χρησιμοποιείται από την αριθμητική λογική μονάδα (ALU) για αποθήκευση διευθύνσεων επιστροφής
- Χρειάζεται τον δείκτη στοίβας (SP Stack Pointer)
- Χρησιμεύει επίσης για την αποθήκευση καταχωρητών όταν ζητούνται δεδομένα και οι καταχωρητές δεν επαρκούν (push, pop)

# ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΒΑΣ - PUSH


### **PUSH Reg Pair**

$$((SP) - I) \leftarrow (Reg H)$$

$$((SP) - 2) \leftarrow (Reg L)$$


$$(SP) \leftarrow (SP) - 2$$


Reg H Reg L
PUSH B B C
PUSH D D E
PUSH H H L
PUSH PSW A Flags



# ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΒΑΣ - ΡΟΡ

# POP Reg Pair $(Reg L) \leftarrow ((SP))$ $(Reg H) \leftarrow ((SP) + 1)$ $(SP) \leftarrow (SP) + 2$





# ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΕΣ

- Ανάγκη να εκτελείται η ίδια σειρά εντολών σε διαφορετικά σημεία
- Γιατί όχι μακροεντολές?
  - Μεγάλη μνήμη
  - Στις μακροεντολές ο assembler πάει και βάζει κάθε φορά τις εντολές της μακροεντολής στο σημείο που την καλούμε

# ΚΛΗΣΗ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑΣ

### **CALL Address**

$$((SP) - I) \leftarrow (PCH)$$


$$((SP) - 2) \leftarrow (PCL)$$

$$(SP) \leftarrow (SP) - 2$$

(PC) ← Address

### **RET**

$$(PCL) \leftarrow (SP)$$
  
 $(PCH) \leftarrow ((SP)+1)$   
 $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ 



### ΚΛΗΣΗ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ

# Cσυνθήκη Address

Αν ισχύει η συνθήκη (NZ, Z, NC, C, PO, PE, P, M) τότε:

((SP) - 1) ← (PCH)

 $((SP) - 2) \leftarrow (PCL)$ 

(SP) ← (SP) - 2


(PC) ← Address

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΩΝ


```
0000 LXI SP,610H
   Κύριο Πρόγραμμα
0180 CALLSUBR A
0183 (επόμενη εντολή)
   Υπόλοιπο Κυρίου Προγρ.
     END
;Υπορουτίνα Α
0400 SUBR_A: PUSH H
0401
         PUSH D
0402
      PUSH B
0403
         PUSH PSW
   Κύριο Σώμα Υπορ. Α
0420
         CALL SUBR B
0423 Υπόλοιπες Εντολές Υπορ. Α
```


```
0436
       POPPSW
0437
       POPB
0438
       POPD
       POPH
0439
0440
       RET
;Υπορουτίνα Β
0510 SUBR_B:
               PUSH
                      Н
0511
       PUSH
               D
0512
       PUSH
0513
       PUSH
               PSW
   Κύριο Σώμα Υπορ. Β
0536
       POPPSW
0537
       POPB
0538
       POP D
       POPH
0539
0540
       RET
```

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΩΝ



# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΩΝ





# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΩΝ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

```
START:
LXI SP,610H
MVI H, 01H
MVI C, 05H
CALL SUBR_A
HLT
SUBR_A:
   PUSH H
   PUSH D
   PUSH B
   PUSH PSW
   CALL SUBR B
   POP PSW
   POP B
   POP D
   POP H
   RET
```

```
SUBR_B:
  PUSH H
  PUSH D
  PUSH B
  PUSH PSW
  POP PSW
  POP B
  POP D
  POP H
  RET
```

# ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

- Σε συστήματα αυτοματισμού απαραίτητες
- Η εκτέλεση εντολών εισάγει χρονοκαθυστέρηση έτσι κι αλλιώς

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε assembly (8085 στα 2 MHz). Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο μέγιστος χρόνος καθυστέρησης που μπορεί να επιτευχθεί;

MVI A,DELAY
NOP
NOP
LOOP:
DCR A
JNZ LOOP

### ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

2 MHz άρα I/(2MHz) = 0.5 μsec χρόνος ανά κατάσταση

```
MVI A,DELAY; 7 κατ. × 500 nsec/κατ.=3.5 μsec

NOP; 4 κατ.

NOP; 4 κατ.

LOOP:

DCR A; 4 κατ. 500 nsec/κατ. = 2 μsec

JNZ LOOP; 7 κατ. 500 nsec/κατ. = 3.5 μsec ἡ 10 κατ.=5 μsec
```

Για DELAY=Ι έχουμε 7+4+4+4+7=26 καταστάσεις ή  $26\times0.5$ μsec = 13μsec Για DELAY>Ι έχουμε  $7+4+4+(4+10)\times(DELAY-I)+(4+7)=26+I4\times(DELAY-I)$  Για DELAY = 142 έχουμε  $26+I4\times14I=2000$  κατ. -> 1000μsec = 1msec

# ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2


```
DELAY:
  LXI B,1000D
mSEC:
  <ο κώδικας του παραδείγματος 1 για DELAY=140>
  NOP
  DCX B
  MOV A,B
  ORA C
  JNZ mSEC
  RET
```


# ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

```
DELAY:
  LXI B,1000D ;10 καταστάσεις
mSEC:
  <ο κώδικας του παραδείγματος 1 για DELAY=140> ;1972 κατ.
  NOP
                 ; 4 καταστάσεις
                 ; 6 καταστάσεις
  DCX B
                ; 4 καταστάσεις
  MOV A,B
                ; 4 καταστάσεις
  ORA C
  JNZ mSEC ; 7 ή 10 καταστάσεις
                 ; 10 καταστάσεις
  RET
```

T = 10+1000x(1972+4+6+4+4+10)-3+10 = 2000017 κατ. -> 1000008.5 μsec ≈ Isec

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: XPONOMETPO





Πόρτα Εισόδου: 10Η

Πόρτα Εξόδου: 20Η

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ - ΛΥΣΗ

```
Ε,00 ; Μηδενισμός της ένδειξης
   MVI
INPUT:
   IN
          ΙΟΗ ; Είσοδος από την πόρτα ΙΟΗ
   RRC
               ; To bit I(bI) στο κρατούμενο
          RESET
                    ; Av bI=I το χρονόμετρο γίνεται RESET
   JC
   RRC
               ; Το bit 2(b2) στο κρατούμενο
          DISPLAY ; Αν είναι 0 το χρονόμετρο παγώνει
   INC
          ; (Παρακάμπτεται η αύξηση του μετρητή)
   CALL DELAY
                    ; Καθυστέρηση Ι sec
   MOV A,E
   INR A ; και αύξηση της ένδειξης
   DAA
               ; Προσαρμογή της ένδειξης σε BCD μορφή
   MOV E,A
   CPI
         60Η ; Έφτασε το χρονόμετρο στο 59?
   INZ
          DISPLAY ; Αν όχι συνεχίζεται η χρονομέτρηση
RESET:
   MVI
          E,0
               ; Μηδενίζεται το χρονόμετρο
DISPLAY:
   MOV A,E
   OUT 20H ; Εμφάνιση της ένδειξης στους ενδείκτες
   IMP
          INPUT
   END
```

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: XPONOMETPO – ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ TSIK

- Είσοδος: Διακόπτες στην 2000h
  - BI για reset στο 2ο LSB (στο bit I)
  - B2 για εκκίνηση/πάγωμα στο 3ο LSB (στο bit 2)
- Έξοδος στην 7-segment display στα 2 δεξιότερα ψηφία

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: XPONOMETPO – ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ TSIK

ΜVΙ Α,10Η ;Καθαρισμός STA OBF2Η ;οθόνης STA OBF3H STA OBF4H STA OBF5H MVI E,00H INPUT: LDA 2000H RRC RRC JC RESET1 RRC JNC DISPLAY

JNC DISPLAY MVI B,03H MVI C, E8H ;1000d=03E8h CALL DELB MOV A, E INRA CMC DAA MOV E, A CPI 60H JNZ DISPLAY

RESET1: MVI E,00H DISPLAY: MOV A, E ANI OFH STA OBFOH ;Μονάδες MOV A, E RRC RRC RRC RRC ANI OFH STA OBF1Η ; Δεκάδες CALL DCD JMP INPUT END

# ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ

### TSIK:

- CALL DELB (έτοιμη ρουτίνα)
  - Παίρνει σαν είσοδο στο ζεύγος B-C τον χρόνο που θέλουμε σε msec

### JUBINMITRA:

Βοηθητικό πρόγραμμα Subroutine > Insert Delay Subroutine όπου ο χρήστης ορίζει τις
 παραμέτρους (πόσοι καταχωρητές πόσα μsec κάθε loop) και παράγεται αυτόματα μια ρουτίνα