## Nubart Live

## **Instrucciones**


 Haz login en t1p.de/tourguide
 Ten a mano este enlace y tus datos de acceso en tu smartphone.

Si utilizas tarjetas personalizadas con el logotipo de tu empresa, el enlace será diferente. En ese caso, emplea el enlace que hayas recibido por correo electrónico.


- Clica en "open group".
- Asegúrate de que todos tengan su tarjeta.
- Pide a los visitantes que escaneen el código QR de su tarjeta. Si no saben cómo, pídeles que vayan a nub.art y que empleen nuestro escáner de QRs integrado. También pueden introducir el código único impreso en la tarjeta.
- Abre tu propio escáner (1) y lee todos los QRs de todos los integrantes del grupo. (Si lo prefieres, puedes dar este paso antes de distribuir las tarjetas).
- Cierra tu escáner cuando hayas terminado para evitar que tu smartphone consuma batería innecesariamente.
- Clica en "unmute" (3) y empieza a hablar.
- El espectrómetro (2) debería mostrar una señal. Esto indica que se recibe el sonido de tu voz.

Si no ves ninguna señal en el espectrómetro al hablar, tu micrófono no está activo. Asegúrate de no tener ninguna otra aplicación abierta que requiera un micrófono.

- En la parte inferior de la pantalla verás una serie de "semáforos" (5). Cada uno de ellos corresponde a un miembro del grupo.
  - Esperando conexión con el receptor
    La conexión está siendo establecida.
  - La conexión se ha establecido con éxito.







Disconnect

8

9

<u></u>

- Cada miembro del grupo recibe un número secuencial (5) que podrá ver en su smartphone. Si hay un problema de conexión, este número te ayudará a identificar al usuario afectado.
- El receptor puede utilizar el botón de reproducción /pausa (8) para activar o desactivar el sonido.
- Es espectrómetro debería mostrar una señal.

Si un miembro del grupo ve una señal en el espectrómetro (7), pero no puede oírte, hay un problema con su salida de audio. Pídele que intente subir el volumen y/o que cierre cualquier aplicación que pueda tener abierta y que requiera una señal de audio.

- Ahora habla a través del micrófono. Recomendamos que no hables muy alto para reducir el efecto eco de la latencia: la voz recibida por el receptor a través del smartphone debería ser la predominante.
- Pide al grupo que desconecte su conexión WIFI para evitar interferencias con redes WIFI abiertas (a menos que hagas la ruta en un espacio cerrado cubierto por una red WIFI en toda su extensión).
- Pide al grupo que desconecte el modo de ahorro de batería.
- Di al grupo que puede escribirte una pregunta en cualquier momento clicando en el botón (10). (Cuando haya pregunas verás una luz roja en el botón (4): pulsa sobre ella para verlas).
- Inicia el tour.

7

10

- Si en algún momento se pierde la conexión de forma permanente, puedes utilizar el botón "reload" (2) para reiniciar todas las conexiones a la vez. ¡No hace falta que los miembros del grupo vuelvan a escanear sus tarjetas!
- Sólo si el visitante cierra accidentalmente el navegador, puede que tenga que volver a escanear el código de la tarjeta.
- Cuando hayas terminado el tour, clica en "close group".
  (Si tienes previsto hacer más rutas con los mismos participantes, puedes dejar el grupo abierto. Así evitas volver a escanear los códigos QR).