CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıttır**. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

Kimi Ararsınız: OT Emniyet/Siber Güvenlik Sorumlusu ve Bakım Mühendisi. 1- Emniyeti doğrula (Freze/bıçak ve PUR tutkal sıcaklığını kontrol et). 2-Servis hesabının erişimini kapat. 3- PLC/ağ loglarını (snapshot) kaydet

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

Egzoz Doğrulama: Işık perdesi, kapak switch'leri ve STO emniyet zincirini test et. **Korunan Kanıt:** PLC konfigürasyon yedeği, PCAP ağ dökümü ve HMI logları. **Kapatılan Hesap:** Gece 03:00'te giren **Servis Hesabı**

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

Olay zamanı (10:15), etkilenen PLC, sızılan hesap ve olası fiziksel etkiler raporda yer almalı.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

Kök Neden: Siber Güvenlik Uzmanı. **Etki:** OT Mühendisi. **Önlem:** Sistem Yöneticisi (Hesabın silinmesi ve MFA zorunluluğu).

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

Firewall/VPN bağlantı logları, Jump Server erişim kayıtları ve PLC/HMI değişiklik geçmişi.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.