


คู่มือการติดตั้ง มือจับชนิด 3 servo


ในการประกอบมือจับหุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0 ชนิด 3 servo มีขั้นตอนดังนี้

- 1. ให้เปิดโค๊ดเริ่มต้นสำหรับใช้งานควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0 จากนั้นเรียกใช้งานฟังก์ชัน arm_down_open(); ซึ่งจะทำให้แขนกล เอาแขนลงมาขนานกับพื้นและกางฝ่ามือออกให้เป็นแนวเดียวกันกับหน้า เซนเซอร์
- 2. จากนั้นอัปโหลดโค๊ดไปยังหุ่นยนต์



ภาพที่ 1 ภาพแสดงหน้าต่าง arduino

3. ประกอบ servo ทั้ง 3 ตัวเข้ากับตำแหน่งของ servo ที่กำหนดให้ ตามภาพที่ 2 เสียบสาย servo เข้ากับขา pin ใน port servo ให้ถูกต้อง จากนั้นใส่ถ่านเข้าไปในรางถ่านแล้วเปิดสวิทช์ไปที่ ON เพื่อให้ servo หมุนไปยังตำแหน่งเริ่มต้น ตาม คำสั่ง arm_down_open();



ภาพที่ 2 ภาพแสดงการติดตั้ง servo และ port servo




4. ประกอบแขนยก ขึ้น - ลง เข้ากับ servo ให้ได้แนวขนานกับพื้นให้ได้มากที่สุด (อาจจะไม่ขนาดกับพื้น 100 % ก็ได้เดี๋ยว จะปรับค่าตัวแปรใน code อีกครั้ง) ตามภาพที่ 3 พร้อมทั้ง ประกอบฝ่ามือทั้ง 2 ข้างเข้ากับ servo ควบคุมฝ่ามือ ให้ได้ ใกล้เคียงกับภาพ โดยให้แนวของฝ่ามือ ขนานไปกับหน้าเซนเซอร์ของหุ่นยนต์ ตามภาพที่ 4 และประกอบเพลทรองฝ่า





ภาพที่ 4 ภาพแสดงการติดตั้ง servo สำหรับฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง



ภาพที่ 5 ภาพแสดงการติดตั้ง servo สำหรับแขนกล ที่เรียบร้อย

ทดลองการใช้การตามคำสั่งดังต่อไปนี้

arm_up_close(); //--->> ยกแขนขึ้นหุบฝ่ามือเข้า เอาไว้ใช้งานตอนก่อนเริ่มการแข่งขัน

arm_open_down(); //--->> กางฝ่ามือออก แล้วแขนขนานกับพื้น

arm_down_open(); //--->> แขนขนานกับพื้น แล้วกางฝ่ามือออก

arm_open_up(); //--->> กางฝ่ามือออก แล้วยกแขนขึ้นตั้งฉากกับพื้น

arm_up_open(); //--->> ยกแขนขึ้นตั้งฉากกับพื้น แล้วกางฝ่ามือออก

arm_down_close(); //--->> แขนขนานกับพื้น แล้วหุบฝ่ามือเข้าปลายฝ่ามือชนกัน

arm_up_close(); //--->> ยกแขนขึ้นตั้งฉากกับพื้น แล้วหุบฝ่ามือเข้าปลายฝ่ามือชนกัน



คำสั่งการใช้งานของ servo ทั้ง 3 ตัว ดังนี้

port servo ที่เชื่อมต่อ ประกอบด้วย 34, 35, 36, 37, 38, 39

servo(36, 90);

องศาที่ใช้งาน ตั้งแต่ 0 – 180 องศา

ฟังก์ชันการใช้งาน servo สำหรับแขนกลของหุ่นยนต์ MyRP-Pro V2.0

servo(36, 50); สำหรับแขนยกขึ้น ลง ค่า 50 แขนขนานกับพื้น ตั้งการยกขึ้นให้เพิ่มค่านี้ให้มากขึ้น

servo(34, 100); สำหรับฝ่ามือข้างซ้าย ค่า 100 ฝ่ามือซ้ายกางออกขนานกับเซนเซอร์ ตั้งการหุบเข้าให้ลดค่านี้ ลงและต้องการกางออกให้เพิ่มค่านี้ให้มากขึ้น

servo(35, 100); สำหรับฝ่ามือข้างขวา ค่า 100 ฝ่ามือขวากางออกขนานกับเซนเซอร์ ตั้งการหุบเข้าให้ลดค่านี้
ลงและต้องการกางออกให้เพิ่มค่านี้ให้มากขึ้น

หมายเหตุ ตอนประกอบแขนกล หากตอนประกอบแขนกลและแขนกลมีการยกขึ้น หรือ ต่ำลงเล็กน้อย
หรือ ฝ่ามือซ้ายหรือขวา หุบเข้า หรือกางออกเล็กน้อยให้ไปตั้งค่าตัวแปร ในหน้าต่างแรกที่อยู่บนสุดของ
โปรแกรม ให้แขนกลเป็นไปตามที่กำหนดคือ แขนยกขึ้นลง ให้ขนานกับพื้น และฝ่ามือซ้าย ขวา กางออกข
นากับเซนเซอร์ ดังภาพที่ 6

