9

# การได้มาซึ่งข้อมูลด้วย Python และ Tkinter

# 9.1 พื้นฐาน

้วิธีการเปิด ():ฟังก์ชันนี้เป็นวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุด ที่มีอยู่ใน Python และใช้เพื่อจัดการไฟล์

ในการเปิดคำสั่ง le:

>>>f = เปิด ('test.txt', 'w')

คำสั่งนี้สร้างไฟล์ test.txt ในโฟลเดอร์เดียวกับที่ไฟล์ ล่าม Python ถูกบันทึกหรือตำแหน่งจากตำแหน่งที่รันโค้ด

โหมดที่สามารถใช้กับฟังก์ชัน open() ได้มีอธิบายไว้ใน ตาราง 9.1.

วิธีเขียน ():เมื่อไฟล์เปิดอยู่ในโหมดเขียน

้วิธีเขียน () ใช้เพื่อเริ่มเขียนไปยังวัตถุไฟล์ วิธีเขียน () รับอาร์กิวเมนต์อินพุตในรูป แบบของสตริงเท่านั้น

> > >F.write("สวัสดีชาวโลก!\n")

ในที่นี้ "Hello World" เป็นสตริง และ \n หมายถึงอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ในการ เขียนลำดับของสตริง ใช้เมธอด writelines():

- >> >sq = ["การเขียนโปรแกรม Python สำหรับ Arduino\n", "ลาก่อน\n"]
- >>>W.writelines(as.)

วิธีปิด ():ใช้เมธอด close() เพื่อปิดไฟล์ และ วัตถุไฟล์ไม่สามารถใช้ได้อีก คำสั่งคือ:

> > >W.close()

้วิธีการอ่าน ():วิธี read() นื้จะอ่านข้อมูลของไฟล์ ใช้ วิธีนี้ เปิดไฟล์ด้วยโหมดที่เข้ากันได้กับการอ่าน เช่น w+, r, r+ หรือ a+:

> > >D = เปิด ('test.txt', 'r')

> > >กลัว()

### Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino

ตารางที่ 9.1 คำอธิบายของ Modes

โหมด	คำอธิบาย
W	โหมดนี้เปิดไฟล์เพื่อเขียนเท่านั้น มันเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่
W+	โหมดนี้เปิดไฟล์เพื่อเขียนและอ่านทั้งสองอย่าง มันเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ โหมดนี้เปิดไฟล์เพื่อ
R	อ่านเท่านั้น
r+	โหมดนี้เปิดไฟล์เพื่อเขียนและอ่านทั้งสองอย่าง
อา	โหมดนี้เปิดไฟล์สำหรับการต่อท้าย โดยเริ่มจากส่วนท้ายของเอกสาร
a+	โหมดน้ำจะเปิดไฟล์สำหรับการต่อท้ายและการอ่าน โดยเริ่มจากจุดส้นสุดของ เอกสาร.

```
'สวัสดีชาวโลก!\ทการเขียนโปรแกรม Python สำหรับ Arduino\ทบาย\ท'
```

```
> > >ง. ปีด()
```

ด้วยวิธีนี้ เนื้อหาทั้งหมดของไฟล์จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ หากต้องการอ่านเนื้อหาทีละบรรทั้ด ให้ใช้เมธอด readlines():

```
> > >D= เปิด ('test.txt', 'r')
>> X =D.readlines()
>>>พิมพ์ X
[ˈสวัสดีชาวโลก!\n', 'การเขียนโปรแกรม Python สำหรับ Arduino\n', 'ลาก่อน\n']
```

#### > > >ง. ปิด()

### 9.2 ไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV ใช้เพื่อเก็บข้อมูลใน Python ตัวเขียน CSV ใช้เพื่อเขียนข้อมูลบนไฟล์ CSV และผู้ อ่านอ่านด้วยคำสั่งง่ายๆ:


```
นักเขียน CSV
   นำเข้า csv
   data = [[1, 2, 3], ['a', 'b', 'c'], ['Python', 'Arduino', 'Programming']]
   พร้อม open('example.csv', 'w ') เป็น f:
       w = csv.writer(a)
       สำหรับแถวในข้อมูล:
           w.writeow(แถว)
```

# การได้มาซึ่งข้อมูลด้วย Python และ Tkinter

โปรแกรมอ่าน CSV
 นำเข้า CSV
 ด้วย open('example.csv', 'r') เป็นไฟล์:
 r = csv.reader(le)
 สำหรับแถวใน r:
 พิมพ์แถว

# 9.3 การจัดเก็บข้อมูล Arduino ด้วยไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV สามารถใช้เก็บข้อมูลทางประสาทสัมผัสจาก Arduino ได้ เพื่อทำความเข้าใจ แนวคิด จะมีการหารือเกี่ยวกับระบบ ระบบประกอบด้วย Raspberry Pi, Arduino, เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไพโรอิเล็กทริก (PIR) (เซ็นเซอร์ดิจิตอล), โพเทนชิออมิเตอร์ (POT) (เป็นเซ็นเซอร์อะนาล็อก) และแหล่งจ่ายไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลทางประสาทสัมผัส ด้วยไฟล์ CSV และ Arduino ที่เชื่อมต่อกับ Pythonรูปที่ 9.1แสดงแผนภาพวงจรของ ระบบ



รูปที่ 9.1 แผนภาพวงจรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ PIR และ POT กับ Arduino UNO และ Pi

### Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino

### การเชื่อมต่อ:

- เชื่อมต่อข้วหนึ่งของ POT กับ +5 V อีกข้วหนึ่งเข้ากับกราวด์ และปัดน้ำฝนเพื่อ ยึด (A0) ของ Arduino Uno
- เชื่อมต่อพิน (Vcc และกราวด์) ของเซ็นเซอร์ PIR กับ +5 VDC และกราวด์ตาม ลำดับ
- ต่อพิน (OUT) ของเซ็นเซอร์ PIR เข้ากับพิน (7) ของ Arduino Uno
- เชื่อมต่อ Arduino Uni กับ Raspberry Pi ผ่าน USB

### 9.3.1 สูตร

```
นำเข้า csv # นำเข้าไลบรารี CSV
   นำเข้า pyrmata # นำเข้าห้องสมุด pyrmata นำเข้า
   เวลารอ # นำเข้าบอร์ดห้องสมุดเวลา =
   pyrmata.Arduino ('/dev/ttyUSB0') ນັ້u =
   pyrmata.util.Iterator (ບອຣ໌ດ)
   it.start() # start iterator
   PIR_pin = board.get_pin('d:7:i') # เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ PIR กับพิน 7 เป็นอินพุต
   POT_pin = board.get_pin('a:0:i') # เชื่อมต่อ POT กับพิน 0 เป็นอินพุตโดยเปิด
   ('SensorDataStore .csv', 'w') เป็น f:
      w = csv.writer(a)
      o. writerow(["Number", "Potentiometer", "Motion sensor"]) i =
      0
      PIR_Data = PIR_pin.read () # อ่านเซ็นเซอร์ PIR
      POT_Data = POT_pin.read () # อ่าน POT ในขณะที่
      ฉัน < 25:
         uau(1)
         ถ้า PIR Data ไม่มี:
            ผม += 1
            แถว = [i, POT_Data, PIR_Data]
            พ. นักเขียน(แถว)
      พิมพ์ "เสร็จสิ้นขั้นตอน CSV พร้อมแล้ว!"
      board.exit()
```

# การได้มาซึ่งข้อมูลด้วย Python และ Tkinter

149

# 9.4 การพล็อตตัวเลขสุ่มโดยใช้ Matplotlib

การติดตั้ง matplotlib เป็นกระบวนการที่ง่ายบน Ubuntu ด้วยคำสั่งง่ายๆ:

\$ sudo apt-get ติดตั้ง python-matplotlib


คลิกที่ "ใช่" เมื่อได้รับแจ้งให้ติดตั้งการพึ่งพา ไลบรารี matplotlib จัดเตรียมเมธอด plot() เพื่อสร้างแผนภูมิเส้น เมธอด plot() ใช้รายการหรือโครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์ที่ประกอบด้วย ตัวเลขจำนวนเต็มหรือจุดอ้างอิงเป็นอินพุต Plot() ใช้ค่าสำหรับx-แกนและย-แกน ถ้าให้สอง อาร์เรย์เป็นอินพุต หากมีการระบุรายการหรืออาร์เรย์เพียงรายการเดียวเป็นอินพุต plot() จะ ถือว่าค่าสำหรับย-แกนและสร้างค่าที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับx-แกน:

pyplot.plot(x, y)

ในการเปลี่ยนรูปแบบของเส้นและตัวสร้างด้วยสีที่ต่างกัน สามารถใช้เมธอด plot() เช่น สำหรับคำสั่งรูปแบบเส้นทึบ:

pyplot.plot(x, y, '-')

รูปที่ 9.2แสดงการพล็อตของตัวเลขสุ่ม



รูปที่ 9.2 การพล็อตตัวเลขสุ่ม

tiny.one/IoT-BSc facebook.com/somsacki

150

Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino

### 9.4.1 สูตร

สำหรับการสร้างและพล็อตตัวเลขสุ่ม:

```
นำเข้าสุ่ม
R = ช่วง (0,25)
S = [random.randint(0,100) สำหรับ r ในช่วง (0,25)] รูปที่ 1 = pyplot.gure()
pyplot.plot(R, S, '-')
pyplot.title('พล็อตจำนวนเต็มแบบสุ่ม....')
pyplot.xlabel('แกน X สำหรับ R')
pyplot.ylabel('แกน Y สำหรับ S')
pyplot.show()
```

### 9.5 พล็อตเรียลไทม์จาก Arduino

การวางแผนข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก Arduino เป็นงานสำคัญที่ข้อมูลทางประสาทสัมผัสมี ความสำคัญ เพื่อทำความเข้าใจแนวคิด ค่า POT แบบเรียลไทม์จะกล่าวถึงในส่วนนี้ ระบบ ประกอบด้วย Raspberry Pi, Arduino, POT และแหล่งจ่ายไฟ Arduino เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ผ่าน USB ข้วหนึ่งของ POT เชื่อมต่อกับ +5 V อีกข้วหนึ่งกับกราวด์ และที่ ปัดน้ำฝนเชื่อมต่อกับพิน (A0) ของ Arduino (รูปที่ 9.3). หากต้องการพล็อตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้เลือนปุ่ม POT และตรวจสอบผลลัพธ์

การพล็อตแบบเรียลไทม์สามารถทำได้โดยใช้การรวมกันของฟังก์ชันไพพล็อต ion(), draw(), set\_xdata() และ set\_data() วิธีการ ion() ใช้เพื่อเริ่มต้นโหมดโต้ตอบของ pyplot สิ่งนี้ช่วยในการเปลี่ยน .แบบไดนามิกxและyค่าของแปลงใน gure:

```
pyplot.ion()
```


เมื่อตั้งค่าโหมดโต้ตอบแล้ว พล็อตจะถูกวาดโดยการเรียกเมธอด draw() ตอนนี้ เริ่มต้นพล็อ ตด้วยชุดข้อมูลว่าง 0 ในกรณีนี้:

```
pData = [0] * 25
```

ในอาร์เรย์นี้สำหรับyค่าพีดาต้า,ใช้เพื่อผนวกค่าจากเซ็นเซอร์ในวง while เพื่อต่อท้ายค่าใหม่ ล่าสุดไปยังอาร์เรย์ข้อมูลนี้ และวาดพล็อตใหม่ด้วยอาร์เรย์ที่อัปเดตเหล่านี้สำหรับxและyค่า

```
pData.append(oat(a0.read()))
ισα pData[0]
```

# การได้มาซึ่งข้อมูลด้วย Python และ Tkinter



รูปที่ 9.3 แผนภาพวงจรสำหรับเชื่อมต่อ POT กับ Arduino

เมธอด set\_xdata() และ set\_ydata() ใช้เพื่ออัปเดตxและyข้อมูลแกน

l1.set\_xdata([i for i in xrange(25)]) l1.set\_ydata(pData) # อัปเดตข้อมูล pyplot.draw() # อัปเดตพล็อต

ข้อมูลโค้ด [i for i in xrange(25)] คือการสร้างรายการตัวเลขจำนวนเต็ม 25 ตัวที่จะเริ่ม ต้นที่ละน้อยที่ 0 และส้นสุดที่ 24

## 9.5.1 สูตร

// จาก matplotlib นำเข้า pyplot นำเข้า pyrmata # นำเข้าเวลานำเข้าไลบรารี pyrmata เป็นรอ กระดาน = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') wait.sleep(5) # wait for 5 Sec มัน = pyrmata.util.Iterator(บอร์ด) it.start() # start iterator POT\_pin = board.get\_pin('a:0:i') # เชื่อมต่อ POT กับพิน A0 เป็นอินพุต

tiny.one/IoT-BSc facebook.com/somsacki

152

### Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino

```
pyplot.ion()
pData = [0.0] * 25 q
= pyplot.gure()
pyplot.title('พล็อตข้อมูลเรียลไทม์จาก POT')
ax1 = pyplot.axes()
11, = pyplot.plot(pData)
pyplot.ylim([0, 1])
ในขณะที่จริง:
  ลอง:
sə.uəu(1)
     pData.append(oat(POT_pin.read()))
     pyplot.ylim([0, 1])
     เดล พีดาต้า[0]
     11.set_xdata([i for i in xrange(25)])
     l1.set_ydata(pData) # อัปเดตข้อมูล
     pyplot.draw() # อัปเดตพล็อตยกเว้น
     KeyboardInterrupt:
     board.exit()
     หยุดพัก
```

## 9.6 การรวมพล็อตใน Tkinter Window

มาตรา 9.5อธิบายวิธีการวาดพล็อตสำหรับข้อมูลทางประสาทสัมผัสอย่างต่อเนื่องจาก Arduino ด้วยความช่วยเหลือของ POT Python มีความสามารถในการรวมเข้ากับไลบรารี matplotlib และอินเทอร์เฟซกราฟิก Tkinter สำหรับวงจรเดียวกันกับรูปที่ 9.3จะมีการ กล่าวถึงการรวมนี้ โปรแกรมใช้การเชื่อมต่อของ Tkinter กับ matplotlib

### 9.6.1 สูตร

นำเข้า sys # นำเข้า sys ไลบรารี จาก matplotlib นำเข้า pyplot # นำเข้าไลบรารี นำเข้า pyrmat # นำเข้าไลบรารี นำเข้าเวลาทีรอ # ห้องสมุดเวลานำเข้า นำเข้า Tkinter # นำเข้าห้องสมุด

### tiny.one/IoT-BSc facebook.com/somsacki

153


### การได้มาซึ่งข้อมูลด้วย Python และ Tkinter

```
def start_button_press():
     ในขณะที่จริง:
         ถ้า FLAG.get():
  wait.sleep(1) # รอ 1 วินาที
           pData.append(oat(POT_pin.read()))
           pyplot.ylim([0, 1])
           เดล พีดาต้า[0]
           11.set_xdata([i for i in xrange(25)])
           l1.set_ydata(pData) # อัปเดตข้อมูล
           pyplot.draw() # อัปเดตพล็อต
           TOP.update()
         อื่น:
           FLAG.set(ns)
           หยุดพัก
def หยุดชั่วคราว_button_press():
  FLAG.set(เท็จ)
def exit_button_press():
  พิมพ์ "ออกจากการบันทึกข้อมูล..." หยุด
ชั่วคราว_button_press()
  board.exit()
  pyplot.close(g)
  TOP.เลิก()
  TOP.ทำลาย()
  พิมพ์ "เสร็จแล้ว....."
  sys.exit()
บอร์ด = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0')
# ใช้เธรด iterator เพื่อหลีกเลี้ยงบัฟเฟอร์ overow =
pyrmata.util.Iterator (บอร์ด)
it.start() # start iterator
# กำหนดบทบาทและตัวแปรให้กับขาอะนาล็อก 0
POT_pin = board.get_pin('a:0:i') # อ่าน POT
#ผ้าใบ Tkinter
TOP = Tkinter.Tk()
TOP.title("Tkinter + matplotlib")
# สร้าง ag เพื่อทำงานกับ indenite while loop
FLAG = Tkinter.BooleanVar(TOP)
```

```
Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino
```

```
FLAG.set(ns)
pyplot.ion()
pData = [0.0] * 25 gure
= pyplot.gure()
pyplot.title ('โพเทนซิออมิเตอร์')
ax1 = pyplot.axes ()
11, = pyplot.plot(pData)
pyplot.ylim([0, 1])
# สร้างปุ่มเริ่มและเชื่อมโยงกับวิธีการกดปุ่มเริ่มต้น
start_Button = Tkinter.Button (บนสุด text="Start" คำสั่ง = start_
   button_press)
start_Button.grid(คอลัมน์=1,แถว=2)
# สร้างปุ่มหยุดและเชื่อมโยงกับวิธีการกดปุ่มหยุดชั่วคราว
Pause_Button = Tkinter.Button (บนสุด, ข้อความ = "หยุดชั่วคราว", คำสั่ง = หยุดชั่วคราว_
   button_press)
# สร้างปุ่มออกเพื่อออกจากหน้าต่าง
exit_Button=Tkinter.Button(TOP,text="Exit",command=exit_button_press)
exit_Button.grid(column=3, row=2)
TOP.mainloop()
```

รันโปรแกรมและหน้าต่างจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (รูปที่ 9.4). พล็อตสามารถควบคุมได้โดยใช้ ปุ่ม "เริ่ม", "หยุดชั่วคราว" และ "ออก" คลิกที่ปุ่มเริ่มต้นและหมุนปุ่ม POT และดูการ เปลี่ยนแปลงในพล็อต กระบวนการสามารถหยุดชั่วคราวหรือปิดโปรแกรมด้วยปุ่ม "ออก"



รูปที่ 9.4 พล็อตสำหรับข้อมูลเรียลไทม์จาก Arduino