

Jundi Shapur

University of Technology-Dezful

مبانی فتوگرامتری فصل هشتم: توجیهات

Nurollah Tatar Fundamental of Photogrammetry Semester 2021




فهرست مطالب

- تبدیل و ترسیم
- توجیهات در فتوگرامتری
- مروری بر تبدیلات سه بعدی
 - توجیه داخلی
 - توجیه نسبی
 - توجیه مطلق
 - توجیه خارجی



• به مجموعه عملیاتی که عامل انسانی از روی زوج تصاویر استریو با دید سه بعدی مرز عوارض را ترسیم میکند، عملیات تبدیل می گویند. در واقع عبارتست از تبدیل عکس به نقشه





Fundamental of Photogrammetry
N. Tatar

Jundi Shapur





- برای تبدیل عکس به نقشه می توان به (۱) تبدیل و ترسیم روی
 اورتوفتو و (۲) تبدیل و ترسیم با برجسته بینی اشاره کرد.
- تبدیل و ترسیم از روی اورتوفتو باعث انتقال خطاهای اورتوفتو به نقشه میشود. این کار بیشتر شبیه نقاشی کردن است تا نقشه برداری!
- در مقابل، تبدیل و ترسیم با دید برجسته بینی به شرط انتخاب زوج عکسهای مناسب و رفع اعوجاجات روشی مهندسی است.



• در حال حاضر در ارتوفتو حاصل از تصاویر فتوگرامتری، لبه ساختمانها کیفیت مناسبی ندارد و یک نوع سایش یا گسترش ابعاد ساختمانها در آن دیده می شود. لذا ترسیم عوارض از روی ارتوفتو یک نوع نقاشی است تا نقشه برداری!








- ترسیم منحنی میزان ها به صورت اتوماتیک از ابر نقاط یا مدل رقومی ارتفاعی حاصل از فتوگرامتری نیز از منظر کارتوگرافی و بصری به خصوص در مناطق شهری دارای خطاهای فراوانی است که نیاز به ویرایش دستی دارد.
- در مناطق شهری عوارض غیر زمینی بسیاری وجود دارند که باید از ابر نقاط حذف شوند و خطوط شکست زیادی وجود دارند که که برای تولید منحنی میزان باید ترسیم شوند.






ویرایش منحنی میزان ها:

در کارتوگرافی بایستی منحنی میزانهای واقع در ساختمانها در حذف شوند و ...



- ویرایش منحنی میزان ها:
- در روشهای اتوماتیک تولید ابرنقطه از روی تصاویر فتوگرامتری به دلیل اشتباهات تناظریابی با یکسری اشتباهات و میخ شدگیها روبرو هستیم که بایستی حذف شوند.





- روش ترسیم اتوماتیک منحنی میزان از ابر نقاط صرفاً برای مناطق تپه ماهوری و کوهستانی غیرشهری از لحاظ معیارهای زمان، هزینه و کیفیت منطقی است.
- در مناطق شهری، روش برحسته بینی بسیار عملی تر و با کیفیت تر است.
- همچنین ترسیم دو بعدی روی ارتوفتوموزائیک و سه بعدی کردن با DSM نیز مشکلات زیادی به همراه دارد.



- به طور کلی ترسیم نقشه در حالت برجسته بینی چون مستقیماً با عکس های اصلی به صورت سه بعدی توسط عامل تبدیل انجام می گیرد از لحاظ دقت و جزییات هندسی، دقت توصیفی، کامل بودن و سازگاری عوارض دارای کیفیت بسیار بالاتری از ترسیم دو بعدی نقشه از روی اور توفتو است.
- علاوه براین سازمان نقشه برداری تنها نقشههای حاصل از دید برجسته بینی را تایید می کند.


Orientations




- توجیه در اصطلاح به معنی جهت دار کردن یا سمت و سو دادن
- توجیه در فتوگرامتری به معنی پیدا کردن (تعیین) مسیر یک پرتو نسبت به یک سیستم مختصات مشخص است.
- سیستم مختصات می تواند سیستم مختصات داخل دوربین، یک سیستم مختصات مطلق یا یک سیستم مختصات نسبی باشد.




• در فتوگرامتری با چهار نوع توجیه سر و کار داریم:




- 1. توجیه داخلی
- 2. توجیه نسبی
- 3. توجیه مطلق
- 4. توجیه خارجی







توجیه داخلی (Interior Orientation):






- توجیه داخلی
- توجیه داخلی عبارتست از پیدا کردن مسیر نور نسبت به محور اصلی. یا به عبارتی "بازسازی هرم داخلی دوربین هوایی"
 - هدف از توجیه داخلی، بدست آوردن مقادیر زیر میباشد:
 - 1. فاصله كانونى (f)
 - 2. موقعیت نقطه اصلی (xp, yp)
 - در دوربینهای متریک این مقادیر برای عکسها تقریبا ثابتند.



- توجیه داخلی
- در دوربینهای آنالوگ، سه پارامتر برای توجیه داخلی وجود $(x_{p,p} \ y_{p,p} \ f)$ دارد.
- در دوربینهای رقومی چهار پارامتر در نظر گرفته میشود. پارامتر اضافهتری که در دوربینهای رقومی در نظر گرفته میشود، فاصله کانونی متفاوت در راستای X و Y است.

$$(x_{p,p} \quad y_{p,p} \quad f_x \quad f_y)$$







- روشهای توجیه داخلی:
- به طور کلی روشهای توجیه داخلی عبارتند از:
 - 1. توجیه داخلی آنالوگ
- منطبق کردن فیدوشل مارکها به روش مکانیکی
 - 2. توجیه داخلی تحلیلی
- اندازه گیری فیدوشل مارک به صورت دستی بعلاوه $2D \rightarrow 2D \rightarrow 2D$
 - 3. توجیه داخلی رقومی
 - اندازه گیری فیدوشل مارک به صورت اتوماتیک Fundamental of Photogrammetry– Orientations N. Tatar Jundi Shapur



- مراحل توجیه داخلی دستگاهی:
- آماده کردن دیاپوزتیوها و قراردادن آنها در دستگاههای مکانیکی
- حذف اعوجاجات عدسی با قابهای تصحیح کننده اعوجاج شعاعی (قابهای با شیشه کروی)
- انطباق نقطه اصلی دیاپوزتیو (XP, yp) بر روی محور عدسی پروژکتور
 - تنظیم فاصله اصلی پروژکتور (معرفی f)



• توجیه داخلی تحلیلی:

- پیشتر در فصل سوم این درس و همچنین تمرینات شماره ۲ عملیات مبانی فتوگرامتری و تمرین شماره ۴ مبانی فتوگرامتری نمونهای از توجیه داخلی تحلیلی (محاسباتی) انجام گرفت.
- لازم به ذکر است در آن تمرینات مختصات نقطه اصلی (xp, yp) به عنوان یک شیفت جداگانه به مختصات ها اعمال می شد. ولی مهمترین مرحله برآورد پارامترهای تبدیل برای توجیه داخلی

بود که انجام گرفت.




- توجیه داخلی رقومی:
- تفاوت توجیه داخلی رقومی با توجیه داخلی تحلیلی اینست که در توجیه داخلی تحلیلی مختصات فیدوشل مارکها به صورت دستی اندازه گیری میشود ولی در توجیه داخلی رقومی فیدوشل مارکها به صورت اتوماتیک انجام میگیرند.
- در تمرین شماره سه عملیات مبانی فتوگرامتری (تمرین نرم افزار متاشیپ) نمونهای این توجیه را شاهد بودیم. اگرچه در


آنجا لازم بود موقعیت اندازه گیری شده، تصحیح شود.
amental of Photogrammetry– Orientations Jundi Shapur



- مدلهای توجیه داخلی تحلیلی ارقومی:
- بسته به تغییر بعدهای به وجود آمده معمولا از مدلهای تبدیل دو بعدی به دو بعدی زیر برای توجیه داخلی استفاده می شود:
 - 1. مدل متشابه
 - 2. مدل افاین
 - 3. مدل پروژکتیو
 - 4. چند جملهای ها







• توجیه نسبی (Prientation • Orientation • اسبی (Prientation • اسبی (


توجیه نسبی عبارتست از چرخاندن عکسها حول محور اپتیکی شان به نحوی که پرتوهای نظیر همدیگر را قطع کنند.



- *توجیه نسبی*:
- در صورتی که دو تصویر استریو نسبت به هم توجیه شوند، امکان دید برجسته بینی بدون پارالاکس ۷ بوجود خواهد آمد.








توجیه نسبی:

وقتی تصاویر استریو نسبت به هم توجیه شوند نقاط متناظر و مراکز عکسی در یک صفحه قرار می گیرند که به آن صفحه اپی پولار می گویند.





• توجیه نسبی و توجیه خارجی:


هر عکس با سه دوران و سه جابجایی می تواند نسبت به یک سیستم مختصات توجیه شوند. لذا هر عكس شش پارامتر دارد که به آنها پارامترهای توجیه خارجي مي گويند.

Zo



- توجیه نسبی:
- از آنجا که توجیه نسبی برای یک زوج عکس استریو تعریف می شود در مجموع ۱۲ پارامتر خواهیم داشت.
- فرض کنید مبداء سیستم مختصات مدلی، مرکز تصویر اول باشد و توجیه سیستم مختصات مدلی بگونهای باشد که تصویر اول هیچگونه دورانی نداشته باشد. در این صورت ۶ پارامتر از پارامترهای توجیه نسبی مشخص میشوند.

دانگاه صنتی جذی باپورد. نول



- توجیه نسبی:
- توجیه نسبی
 - یک طرفه



- توجیه نسبی:
- به عبارتی مقدار دوران عکس اول صفر خواهند بود. همچنین مختصات مرکز تصویر در سیستم مختصات مدلی صفر خواهند بود.
- بسته به ابعاد دستگاه، می توان فاصله بین دو مرکز تصویر را نیز ثابت در نظر گرفت. این کار باعث می شود مدل سه بعدی با واقعیت یک مقیاس کلی داشته باشد.




- توجیه نسبی:
- روش فوق حالت خاصی از توجیه نسبی بود که به آن توجیه نسبی یکطرفه می گویند.
- مشابه روش فوق می توان با ثابت در نظر گرفتن هفت پارامتر، و پیدا کردن پنج پارامتر دیگر محورهای اپتیکی دو تصویر را نسبت به هم توجیه کرد. چنانچه از روش توجیه نسبی یکطرفه استفاده نشود به آن توجیه نسبی دو طرفه می گویند.



توجیه نسبی:

- ٔ بنابراین برای توجیه نسبی پنج پارامتر وجود دارد.
- چنانچه پرتوهای نظیر گذرنده از دو تصویر استریو در پنج
- ر ر ر ریر ریا نقطه مدلی همزمان همدیگر را قطع کنند، آن دو تصویر
 - نسبت به هم توجیه شده اند.






- توجیه نسبی:
- در قدیم توجیه نسبی در دستگاههای مکانیکی انجام می گرفت؛ که به آنها توجیه نسبی دستگاهی نیز گفته می شود. روشهای توجیه نسبی دستگاهی در ادامه به طور مختصر ارائه می شوند.
- در مقابل با روی کار آمدن رایانهها، روش های تحلیلی پا به عرصه وجود نهادند. این روشها در ترمهای آینده به شما آموزش داده میشوند.



- انواع توجیه نسبی دستگاهی:
- برای توجیه نسبی دستگاهی دو روش کلی وجود دارد:
- 1. توجیه نسبی یکطرفه (dependent relative orientation)
- در این روش یکی از پروژکتورها ثابت باقی میماند و پروژکتور دیگر سه دوران و دو جابجایی را اعمل می کند.
 - 2. توجیه نسبی دو طرفه (independent relative orientation)
 - در این روش تنها با دوران پروژکتورها توجیه نسبی انجام میگیرد.





Left image			Right image
	5	6	
تصویر چپ	1	2	تصویر رام
	3	4	:}


• انواع توجیه نسبی دستگاهی:

• در هر عکس ۹ ناحیه موثر وجود دارد که به آنها نواحی گروبر نیز می گویند. که در توجیه نسبی یرتوهای نظیر را در ۵ نقطه از این نواحی متقاطع خواهیم کرد.



- توجیه نسبی دستگاهی:
- چنانچه در پنج نقطه از این شش ناحیه پرتوهای نظیر متقاطع شوند، آنگاه برای همه نقاط مدل پرتوهای نظیر خودبه خود متقاطع خواهند بود.
- در واقع عامل انسانی در دستگاههای مکانیکی با دوران و جابجایی پروژکتورها توجیه نسبی را حل در پنج نقطه حل می کرد و پس از آن تبدیل و ترسیم را انجام می داد.





دستگاهی:

اثر المانهای توجیه
 نسبی بر نقاط
 مدلی در یک نگاه

OrientationsJundi Shapur



• توجیه نسبی دستگاهی یکطرفه سمت راست:

- **K** کایا
- φ في
- ω اومگا

- ترتیب اعمال المانهای توجیه نسبی یکطرفه
 - سمت راست در شکل زیر مشاهده میشود.

سمت راست در نقطه ۵

 4 ابتدا المان by در نقطه ۱، سپس K مست by ابتدا المان by ابتدا المان by در نقطه 2 κ_r 1 $_{Y_{or}}$ 1 $_{Y_{or}}$ 3 $_{W_r}$ 3 $_{W_r}$ 5 $_{W_r}$ 5

Dependent RO

Fundamental of Photogrammetry

Orientations

N. Tatar

Jundi Shapur




• توجیه نسبی دستگاهی دوطرفه:

در شکل زیر مشاهده می شود.

 Δ سمت راست در نقطه ω

- کایا K
- ترتیب اعمال المانهای توجیه نسبی دوطرفه φ في
- ω اومگا

• ابتدا المان k سمت چپ در نقطه ۱، سیس • سمت راست در نقطه ۲، سیس ϕ سمت چپ در نقطه ۳، سیس φ سمت راست در نقطه ۴،



Independent RO

Mal of Photogrammetry— Orientations Jundi Shapur



• توجیه نسبی دستگاهی:

• در روشهای فوق، با دوران یا جابجایی پروژکتورها پارالاکس Y را با المانهایی که اشاره شد در نقاط واقع در نواحی گروبر حذف می کنیم. در واقع طی یک فرآیند تکراری و به ترتیبی که در اسلایدهای قبل گفته شد با تغییر دوران و جابجایی پروژکتورها پارالاکس y در نقاط مختلف مدل حذف میشود. وقتی در پنج نقطه پارلاکس لاحذف شود، مدل برجسته بینی ایجاد میشود.



• توجیه نسبی دستگاهی:

• از آنجا که باز مدلی معمولا ثابت در نظر گرفته میشود، هر پروژکتور می تواند سه دوران و دو جابجایی تجربه کند. بنابراین ۱۰ المان قابل تغییر داریم. با توجه به اینکه توجیه نسبی به تغییر ۵ المان نیاز دارد؛ ۲۵۲ حالت برای توجیه نسبی وجود دارد که با در نظر گرفتن المانهای وابسته با ۵۰ حالت میتوان $\binom{10}{5} = \frac{10!}{5!(10-5)!} = 252$ توجیه نسبی انجام داد.

دانشگاه صنعتی جندی شابور دز فول

گ توجیهات در فتوگرامتری

• توجیه نسبی دستگاهی:

• المانهای زیر برای پروژکتور چپ و راست اثر یکسان ولی تفاوت

$$bx' = -bx''$$
 $by' = -by''$ $bz' = -bz''$ $\omega' = \omega''$ علامت دارند:

• در عمل توجیه نسبی با هفت المان مستقل می تواند انجام شود

که در سه گروه دستهبندی میشوند:

$$bz \varphi' \varphi''$$
 گروه مقیاسی 2.

 ω



- توجیه نسبی دستگاهی:
- توجیه نسبی ۵ مجهول دارد که از میان هفت المان مستقل اسلایدهای قبل به ۵۰ حالت مختلف می توان المانهای توجیه نسبی را انتخاب کرد. به عبارتی با انتخاب ۵ المان از المانهای فوق می توان پارالاکس ۷ را در پنج نقطه حذف کرد.
- توجیه نسبی یکطرفه سمت راست که در اسلایدهای قبل ارائه شد، یکی از این حالتها بود.



• توجیه نسبی دستگاهی:

• در توجیه نسبی معمولا با حذف پارالاکس y در نقطه ۴ بر روی سایر نقاط دوباره یک پارالاکس ۷ ایجاد می شود. چنانچه مقدار پارالاکس y در نقطه پنجم به طور کامل با اومگا حذف شود پارالاکس y سایر نقاط تشدید می شود. برای حذف پارالاکس y در تمام نقاط معمولا نصف پارالاکس y نقطه پنجم حذف می شود و طی یک فرآیند تکراری توجیه نسبی حل می گردد.




- توجیه نسبی دستگاهی:
- راه حل دیگری که برای حذف پارالاکس نقطه پنجم وجود دارد، استفاده از ضریب تصحیح اضافی است. که پرداختن به آن از حوصله این درس خارج است.
- به دلایل زیر ممکن است در تکرار دوم پارالاکس Y حذف نشود:
- الف) عدم تقارن نقاط ۱ تا ۶؛ ب) کوهستانی بودن منطقه؛ ج) مقدار پارالاکس نقطه پنجم خطادار محاسبه شده باشد؛ د) خطادار بودن حذف پارالاکس ۷ در نقاط ۱ تا ۴



- توجیه نسبی دستگاهی:
- برای توجیه نسبی لازم است توجیه داخلی به طور کامل انجام شده باشد.
- چنانچه توجیه داخلی با خطا حل شده باشد، با حذف پارالاکس y در پنج نقطه در سایر نقاط پارالاکس y باقی خواهد ماند!
- همچنین چنانچه در دستگاه خطا سیستماتیک وجود داشته باشد، توجیه نسبی به طور کامل حل نمی گردد.




- مراحل توجیه نسبی:
- برای توجیه نسبی، یکسری نقاط متناظر اندازه گیری میشود.





• توجیه نسبی:




نسبی و باز نمونه برداری تصاویر استریو در راستای هندسه ایی یولار مدل سه بعدی ایجاد میشود.



- توجیه نسبی تحلیلی:
- توجیه نسبی دستگاهی و عددی دقت مناسبی ندارند.
- روشهای تحلیلی به دلیل استفاده از تعداد نقاط بیشتر و معادلات دقیقتر از دقت بالایی برخوردارند.
 - توجیه نسبی تحلیلی به دو روش انجام می گیرد:
 - 1. توجیه نسبی با معادلات شرط هم خطی
 - 2. توجیه نسبی با معادلات شرط هم صفحهای




• شرط هم خطی:





• شرط هم خطی:



a فرض کنید مختصات هر نقطه ماننددر سیستم مختصات مرکز عکسی برابر

باشد با:
$$egin{aligned} x_a & x_o & x_o$$

مختصات زمینی نقطه $egin{aligned} A & c & X_A \\ Y_A & Y_A & A \end{aligned}$ مختصات زمینی نیز برابر است با:

Fundamental of Photogrammetry

Orientations

N. Tatar

Jundi Shapur



- شرط هم خطی:
- چنانچه مختصات مرکز تصویر در سیستم مختصات زمینی برابر $\begin{pmatrix} X_L \\ Y_L \\ Z_L \end{pmatrix}$ باشد با: $\begin{pmatrix} X_L \\ Y_L \\ Z_L \end{pmatrix}$ آنگاه طبق شرط هم خطی رابطه هر نقطه زمینی با متناظر

$$egin{pmatrix} x_a - x_o \ y_a - y_o \ -f \end{pmatrix} = \lambda R egin{pmatrix} X_A - X_L \ Y_A - Y_L \ Z_A - Z_L \end{pmatrix}$$
 :ابر است با:

ه که در آن R ماتریس دوران و λ یک مقیاس کلی است.



دانشگاه صنعتی جندی شابور دز فول

- شرط هم خطی:
- با ساده سازی فرم برداری فوق شرط هم خطی برابر است با:

$$\begin{pmatrix} x_{a} - x_{o} \\ y_{a} - y_{o} \\ -f \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{A} - X_{L} \\ Y_{A} - Y_{L} \\ Z_{A} - Z_{L} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$x_{a} - x_{o} = \lambda \left[m_{11}(X_{A} - X_{L}) + m_{12}(Y_{A} - Y) + m_{13}(Z_{A} - Z_{L}) \right]$$

$$y_{a} - y_{o} = \lambda \left[m_{21}(X_{A} - X_{L}) + m_{22}(Y_{A} - Y) + m_{23}(Z_{A} - Z_{L}) \right]$$

$$-f = \lambda \left[m_{31}(X_{A} - X_{L}) + m_{31}(Y_{A} - Y) + m_{33}(Z_{A} - Z_{L}) \right]$$





- شرط هم خطی:
- با تقسیم جمله اول و دوم بر جمله سوم معادلات شرط هم خطی برابر خواهند بود با:

$$x_a - x_o = -f \frac{\left[m_{11}(X_A - X_L) + m_{12}(Y_A - Y) + m_{13}(Z_A - Z_L) \right]}{\left[m_{31}(X_A - X_L) + m_{31}(Y_A - Y) + m_{33}(Z_A - Z_L) \right]}$$

$$y_a - y_o = -f \frac{\left[m_{21}(X_A - X_L) + m_{22}(Y_A - Y) + m_{23}(Z_A - Z_L) \right]}{\left[m_{31}(X_A - X_L) + m_{31}(Y_A - Y) + m_{33}(Z_A - Z_L) \right]}$$



- شرط هم خطی:
- المانهای ماتریس دوران نیز برابرند با:


$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos k & \cos \omega \sin k + \sin \omega \sin \varphi \cos k & \sin \omega \sin k - \cos \omega \sin \varphi \cos k \\ -\cos \varphi \sin k & \cos \omega \cos k - \sin \omega \sin \varphi \sin k & \sin \omega \cos k + \cos \omega \sin \varphi \sin k \\ \sin \varphi & -\sin \omega \cos \varphi & \cos \omega \cos \varphi \end{pmatrix}$$

X که در آن ω و ϕ به ترتیب برابرند با دوران حول محور ω و ω و ω و ω و ω و ω




- توجیه نسبی با شرط هم خطی:
- معادلات و روابط مربوط به توجیه نسبی با شرط هم خطی در

درس فتوگرامتری تحلیلی ارائه میشود.






• شرط هم صفحهای:



در شرط هم صفحهای مراکز تصویر، نقاط متناظر و نقطه زمینی شان روی یک صفحه قرار می گیرند.





- شرط هم صفحهای:
 - معادلات

$$\begin{vmatrix} b_{x} & b_{y} & b_{z} \\ X_{1i} & Y_{1i} & Z_{1i} \\ X_{2i} & Y_{2i} & Z_{2i} \end{vmatrix} = 0$$


• ادامه توجیه نسبی

شرط هم صفحه در درس فتوگرامتری تحلیلی



- توجیه مطلق (absolute orientation):
- پس از تولید مدل سه بعدی در توجیه نسبی، برای انطباق آن به واقعیت توجیه مطلق انجام می گیرد.
- هدف از توجیه مطلق تبدیل مختصات مدلی به مختصات زمینی (واقعی) است.
- برای این کار کافی است سه نقطه متناظر زمینی، و مدلی وجود داشته باشد.





توجیه مطلق:

المان خواهند بود. زيرا سه دوران، سه انتقال و یک مقیاس کلی بین مختصات وجود دارد.

Fundamental of Photogrammetry

Orientations

N. Tatar


Jundi Shapur




- توجیه مطلق:
- اگر توجیه نسبی به درستی انجام نگرفته باشد، یک تغییر ارتفاع در مختصات نهایی خواهیم داشت.
- اگر توجیه داخلی به درستی انجام نگرفته باشد یک نوع پیچیدگی و یا کشیدگی در مختصات نهایی شاهد خواهیم بود.
 - بدون توجیه داخلی، توجیه نسبی امکان ندارد.
 - و بدون توجیه نسبی امکان توجیه مطلق هم وجود ندارد.


Elements of Exterior Orientation

Figure 15: Elements of Exterior Orientation



- · Omega is a rotation about the photographic x-axis
- Phi is a rotation about the photographic y-axis
- Kappa is a rotation about the photographic z-axis








• توجیه خارجی (exterior

:(orientation



توجیه خارجی عبارتست از برآورد پارامترهای موقعیت (X, Y, Z) و وضعیت (ω, φ, k) دوربین در لحظه عکسبرداری (پارامترهای توجیهی مرکز تصویر)



- توجیه خارجی:
- پارامترهای توجیه خارجی را میتوان از طریق معادلات شرط هم خطی بدست آورد.
- همچنین چنانچه پارامترهای وضعیت و موقعیت توسط دستگاههای IMU و GPS به طور دقیق اندازه گیری شده باشند، سایر توجیهات و همچنین تهیه نقشه توسط معادلات توجیه خارجی و شرط هم خطی امکانپذیر است.



تمرین شماره ۸

• در مورد دستگاهها مکانیکی و نرم افزارهای تبدیل و ترسیم فتوگرامتری تحقیق کنید.

• نتیجه این تحقیق را تا هفته آینده به آدرس

noorollah.tatar@gmail.com با موضوع "تمرین شماره ۸ درس مبانی فتوگرامتری" ایمیل کنید.



