

#### MOCKOBCKUN авиационный институт

**OXPAHA** ТРУДА на вц

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

# МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

#### ОХРАНА ТРУДА НА ВЦ

Методические указания к дипломному проектированию

> Утверждено на заседании редсовета 26 сентября 1990 г.

Москва Издательство МАИ 1991 620.4 (075)

0-926

удк: 658.382:681.3 (071.1)

Авторы-составители: Н.И. Бобков, Т.В. Голованова

Охрана труда на ВЦ: Методические указания к дипломному проектированию/Авт.-сост.: Н.И. Бобков, Т.В. Голованова - М.: Изд-во МАИ, 1991. - 28 с.: ил.

Дани рекомендации по подготовке дипломного проекта по разделу "Охрана труда на ВЦ" при выполнении преддипломной практики в подразделениях, использующих вичислительную технику. Рассмотрени вопросы организации рабочих мест и совершенствования условий производственной среды пользователей ЭВМ. Приведен список нормативно-справочной, методической и специальной литературы.

Для студентов, а также преподавателей-консультантов.

Рецензенты: В.Л. Лапин, Р.Д. Тохунц

# © Московский авиационный институт, 1991

#### BBEITHME

Электронно-вычислительная техника является неотъемлемой частью большинства автоматизированных информационно-управляющих систем, используемых в различных областях. Применение ЭНМ освобождает человека от непроизводительной работы, связанной с обработкой информации, изменяет характер его труда. Однако при этом увеличивается доля умственного и нервно-напряженного труда, возрастает психоэмоциональная нагрузка. При значительной трудовой нагрузке, нерациональной организации работы и неблагоприятных факторах производственной среды быстро снижается работоспособность операторов, уменьшается производительность труда и ухудшается качество работы, может развиться перенапряжение, а в отдельных случаях возникнуть срыв трудовой деятельности — дистресс.

Улучшение условий труда операторов ЭВМ во многом зависит от научно обоснованной организации рабочих мест и проведения мероприятий по оздоровлению производственной среды.

## І. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛА

Основная задача студента дипломника при выполнении раздела "Охрана труда" заключается в разработке мероприятий по удучшению условий труда персонала, работающего с вычислительной техникой. Для того чтобы дать конкретные предложения, необходимо провести анализ фактического состояния условий труда на ВЦ или в помещениях, оснащенных ЭВМ (ПЭВМ), в период преддипломной практики и собрать исходный материал для выполнения данного раздела.

Собираются следующие сведения:

- І. Характер и особенности выполняемых работ, режим труда.
- 2. План помещений ВЦ с указанием расположения рабочих мест и оборудования.
- 3. Перечень применяемого оборудования, его тип и основные ха-

- размер экрана ВДТ и символов, цвет изображения и его качество, наличие регулировок;
- конструкция клавиатуры (отделяемая, неотделяемая), особенности расположения клавиш и кнопок управления, их форма, размеры, усилие нажатия.
  - 4. Особенности организации рабочих мест:
- размеры рабочих зон, возможность регулировки оборудования и мебели в соответствии с антропометрическими данными работающего персонала;
- оснащенность дополнительными приспособлениями, облегчающими работу (устройства биомеханической разгрузки рук, пюпитры и т.п.).
  - 5. Условия труда в подразделении:
- количество работающих в помещении, площадь и объем, приходящиеся на одного работающего;
- микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, температура нагретых поверхностей оборудования), наличие в воздухе помещений пыли и вредных веществ, их источники;
- наличие и характеристика источников щума с указанием их местонахождения на плане помещения;
- вид производственного освещения (естественное, искусственное, совмещенное), система освещения (общее или комбинированное), тип светильников и источников света, их конструктивные особенности и расположение, величина освещенности рабочих мест, равномерность распределения светового потока, наличие блескости и зеркальных отражающих поверхностей;
- характеристика помещения по опасности поражения электрическим током, питающие напряжения, тип сети и режим нейтрали, наличие средств защиты от поражения;
- характеристика помещений по пожароопасности, возможные при-

Эргономический анализ должен включать определение соответствия рабочего места и его элементов целевому назначению, антропометрическим данным пользователей, характеру решаемых задач и требованиям нормативных документов. В анализе необходимо указать также предельно допустимые значения рассматриваемых факторов производственной среды, регламентируемые ГОСТ ами и нормами, соответствие (или несоответствие) фактических данных требуемым.

#### 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕТО МЕСТА

Выбор средств ввода и вывода информации. Видеотерминальные устройства (ВДТ) должны отвечать следующим требованиям:

- яркость свечения экрана не менее IOO кл/м2;
- минимальный размер светящейся точки не более 0,4 мм для монохромного дисплея и не более 0,6 для цветного:
  - контрастность изображения не менее 0.8;
- четкость изображения (перепад яркости на границе линии фона) - 70 кд/м2:
- максимальное количество цветов при цветном изображении не более 16, при черно-белом изображении число градации серого 8;
- количество знаков в строке не менее 64, количество строк не менее 24;
- размер экрана по диагонали не менее 31 см; высота символов на экране - не менее 3,8 мм, при этом расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 40...80 см;
- видеомонитор должен быть оборудован поворотной площадкой, позволяющей перемещать его в горизонтальной и вертикальной плоскос-тях и изменять угол наклона экрана, экран должен иметь антибликер-ное устройство.

Клавиатура дисплея не должна бить жестко связана с монитором. В клавиатуре должна бить предусмотрена возможность звуковой обратной связи включения клавиши. Диаметр клавиши (ширина) 10...19 мм, усилие нажатия 0,25-1,5 н. Клавиши должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4...0,6. Толщина клавиатуры на уровне среднего ряда не более 30 мм, угол наклона 12...15°, цвет клавиатури должен приближаться к цвету корпуса монитора.

При работе с текстовой информацией (в режиме ввода данных, редактирования текста и чтения с экрана) наиболее целесообразным с физиологической точки зрения является предъявление черных знаков на светлом (белом) фоне.

При выборе монитора необходимо учитывать качество изображения, особенности построения отображаемой информации, параметри символов. Оптимальное расстояние между знаками соответствует 15...20% от их высоти, расстояние между строками по вертикали – 50%, высоти знаков, расстояние между словами (пробел) – не менее 70% высоти знака.

При выборе клавиатуры (а также при ее разработке) учитывают соответствие геометрии клавиатуры особенностям кисти человека и руководствуются следующими рекомендациями:

- I) предпочтительно переходить от клавиатури "прямолинейные ряды скошенные столоцы" к клавиатуре "дугообразные ряды прямые столоцы". В этом случае расположение клавиш более соответствует строению кисти;
- 2) целесообразно применение клавиатуры с расположением клавиш неравной высоты, соответствующей неравной длине пальцев (мальтрон пульт). При работе за таким пультом оператор, случайно ошибшийся рядом клавиатуры, получает тактильную информацию об этом:
- 3) следует выбирать клавиатуру с оптимальным углом утапливания клавиш. При естественном положении кисти предпочтительный угол утапливания клавиши  $\gamma$  в среднем равен  $55^{\circ}$  (по отношению к оси предплечья) (рис. Іа). Если клавиша утапливается в консоли вертикально, то для обеспечения оптимального угла надавливания на клавишу, кисть должна бы находиться под углом  $\mathcal{L}=90^{\circ}-55^{\circ}=35^{\circ}$  к горизонтали, что неудобно. Рекомендуемый компромисс состоит в том, чтобы клавиши утапливались под углом к вертикали в среднем  $\beta=21,5^{\circ}$ . При этом угол между горизонтально расположенным предплечьем и кистью будет  $\mathcal{L}=13,5^{\circ}$  (рис. Іб).




Рис. I. Определение оптимального угла утапливания клавиш

Наиболее оптимальное решение обеспечивания правильной позы при работе на клавишных аппаратах — разделение клавиатуры на две отдельные для левой и правой руки и расположение каждой из них под углом друг к другу.

Предпочтительный цвет клавиатуры — светло-серый с черным шрифтом. Часто используемые поля клавиш располагают внизу справа, редко используемые — вверху слева.

Компоновка рабочего места. Компоновка рабочего места может широко варыироваться в зависимости от типа рабочего места (РМ профессионального или непрофессионального оператора), вида решаемых задач, комплектности технических средств и иметь нестандартный характер. Может быть предложено большое число вариантов компоновки РМ: клавиатура соединена с экраном жестко или подвижно, дисплей расположен прямо перед оператором или в стороне от него, клавиатура стоит на столе или встроена, предусмотрено или отсутствует место для записей или справочных материалов. Примеры конструктивно-компоновочных решений РМ с дисплейными терминалами приведены в [14]. При выполнении работ только по вводу данных экран и клавиатуру целесообразно располагать на одной линии, а документ - слева от клавиатуры. Для задач, требующих длительных записей, внесения поправок в документ, документ и экран могут размещаться на одной линии, а клавиатура смещаться вправо или экран и клавиатура остаются на одной линии, а документ переносится вправо от клавиатуры.

Для удобства оператора в условиях интенсивной работы целесообразно применение отделяемой клавиатуры. Встроенные клавиатуры более удобны для компактных настольных дисплеев.

Определение габаритных и компоновочных размеров рабочего места, выбор его элементов. Габаритные и компоновочные параметры рабочего места определяются антропометрическими характеристиками человека. На рабочем месте различают следующие виды пространств:

досягаемая зона — та часть пространства, которая ограничена крайними точками вытянутых верхних и нижних конечностей при неизменном положении тела. Размер данного пространства зависит от пропорций тела, степени усилия при достижении крайней точки пространства и от устойчивости положения;

функциональная зона — часть досятаемой зоны, где конечности могут выполнять физиологически естественные рабочие движения в устойчивой рабочей позе;

оптимальная зона — часть функциональной зоны, в которой конечности способны продолжительное время совершать естественные рабочие движения с наибольшей точностью, быстротой, усилием и с наименьшими утомлениями.

Пространственная организация рабочего места в основном определяется размерами и формой сенсорного и моторного пространства, формой и параметрами элементов рабочего места и пространственным расположением элементов относительно работающего. Размеры и форма информационного и моторного поля регламентированы ГОСТ 12.2.032-78 [8]. Основными элементами рабочего места, оснащенного дисплеем, являются рабочая поверхность, экран дисплея, клавиатура, рабочее кресло. Высота сидения определяет все остальные пространственные параметры и функционально связана с высотой рабочей поверхности. Их взаимное расположение обеспечивает рабочую позу, влияет на производительность труда и комфорт работающего, поэтому при организации рабочего места рассматриваются взаимосвязанно. При соответствии высоты рабочей поверхности выполняемой работе достигается наибольшая производительность труда. При организации рабочего места необходимо учитывать различие в размерах мужчин и женщин. Мужчины в среднем на 100 мм выше, уровень глаз у них в положении сидя в среднем на 85 мм выше, чем у женщин. Если рабочее место предназначено для работы как мужчин, так и женщин, то оптимальна регулируемая высота рабочей поверхности в пределах 670-800 мм, при отсутствии регулировки -725 мм [14] . Высота нижнего ряда клавиатуры от плоскости пола выбирается в пределах 670-700.мм, рекомендуемая -650 мм. Высота экрана от пола до нижнего края определяется высотой уровня глаз оператора и требованиями перпенцикулярности плоскости экрана к нормальной линии взора. При регулируемой высоте рекомендуемые значения 950-I000 мм, при отсутствии регулировки 970-I050 мм. угол наклона экрана от вертикали  $0-30^{\circ}$ , оптимальный составляет 150. Удаленность клавиатуры от переднего края стола до нижнего ряда клавиатуры 80-100 мм, для неподвижного размещения клавиатуры. Расстояние от переднего края стола до экрана дисплея 500-700 мм, а при отсутствии регулировки рекомендуемое значение - 500 мм. угол наклона рабочей поверхности рекомендуется от 10 до 20°, а клавиатуры 7-15° в зависимости от ее высоты.

При работе на наклонной поверхности осанка более правильная и меньше усталость мышц спины. Определить оптимальный угол на-клона рабочей поверхности можно аналитически по значениям досягаемости руками любой точки рабочей поверхности (рис. 2) по формуле:  $\log \theta = (h_1 - h_2)/(d_1 - d_2)$ .

ширина рабочей поверхности не должна быть меньше, чем рабочее пространство в горизонтальной плоскости и величина должна быть не менее 700 мм. Размеры рабочей поверхности выбираются в зависимости от количества и габаритов применяемого комплекса технических средств, а также характера выполняемой работы. Оптимальные размеры рабочей поверхности стола 1600х800 мм. Она может быть прямочтольной, иметь вырез для корпуса работающего или углубление для клавиатуры.

Для работ, требующих ведения записей необходимо предусмотреть соответствующую площадь в оптимальной зоне моторного поля. Рекомендуемые размеры поверхности для записей 600х400 мм для прямоугольной формы и 900х600 мм для треугольной. Под столешницей рабочего стола предусматривается свободное простран-




Рис. 2. Определение оптимального угла наклона рабочей поверхности

ство для ног размерами: по высоте не менее 600 мм, по ширине 500 мм, глубине - 650 мм.

При работе на клавиатуре, не требующей систематического перевода взора с рабочей поверхности, например, на удаленный экран дисплея, высота сидения приспосабливается к высоте рабочей поверхности. Рекомендуемая высота сидения 460 мм [1]. Для людей с разными размерами тела требуется разная высота. Рекомендуется выбирать высоту сидения равную длине голени со стопой, поэтому конструкция кресла должна предусматривать регулировку в пределах 400-500 мм. Тип сидения выбирают в виде рабочего кресла или стула, которые снабжены подъемно-поворотными устройствами, обеспечивающими регулировку высоты сидения, спинки, а также изменение угла наклона спинки. Рабочее кресло должно иметь подлокотники.

Рекомендуемые размеры рабочих кресел:

Сидение - высота 420+540 мм, ширина 400+450 мм, глубина 380+420 мм, угол наклона 0+5<sup>0</sup>.

Спинка — высота верхней кромки относительно сидения 320 мм, высота опорной поверхности относительно сидения I50+280 мм, ширина 360+400 мм, горизонтальный радиус 460 мм, вертикальный радиус 620 мм, угол наклона 95+110°.

Подлокотники — длина 200+280 мм, ширина 50+80 мм, высота 210+250 мм, расстояние между подлокотниками 480+500 мм.

Поверхность сидения и спинки должна быть полумяткой, с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым покрытием. Конструктивные варианты кресел представлены в [1].

На рабочем месте предусматривается подставка для ног длиной 400 и шириной 300 мм, обеспечивающая регулировку высоты в пределах 0...150 мм и угол наклона 0...20°, имеющая рифленое покрытие и бортик высотой 10 мм по нижнему краю.

Оптимальное положение тела работающего достигается регулированием высоты рабочей поверхности, сидения и пространства для ног. Регулируемые параметры для операторов и рабочих при легкой сборочной работе выбирают в зависимости от роста в соответствии с таблицей I.

Таблица I Размеры элементов рабочего места

Рост человека,		сота рабочей поверхности, мм, при выполнении работы			Высота простран-	<u> </u>
CM	очень тонкой зритель- ной	тонкой	легкой	легкой сбороч- ной и т.п.	ног, мм	сидения,
I40	760	670	590	510	500	330
I45	785	695	615	535	520	350
150	810	720	640	565	545	365
155	830	740	665	590	<b>56</b> 5	380
160	855	765	690	620	590	400
165	880	790	715	650	6IO	415
170	905	815	740	675	635	430
175	930	840	765	705	655	450
I80	950	860	790	735	675	465
185	975	885	815	76 <b>0</b>	700	480
I90	I000	910	840	790	720	500

Размеры рабочего места с нерегулируемыми параметрами
при работе сидя

Нормируемая величина	Значение, мм, для рабочего места				
	женщин	ниржум	женщин и мужчин		
Высота рабочей поверхности в зависимости от характера работ:					
очень тонкие зрительные работы (гравировка, карто- графия, сборка очень мелких					
деталей)  очень тонкие работы (мон- таж мелких деталей, станоч-	930	1020	975		
ные работы, требующие высо- кой точности и т.п.) легкие работы (монтаж бо- лее крупных деталей, контор-	835	905	870		
ская работа и т.п.) печатание на машинке, пер-	700	750	725		
фораторах и т.п.	630	680	655		
Высота сидения Расстояние от сидения до ниж-	400	430	420		
него края рабочей поверхности Размеры пространства для ног:	I50	<b>I5</b> 0	I50		
высота	600	600	600		
mndnma	500	500	500		
глубина	650	650	650		
Размеры подставки для ног:					
длина ширина	400 300	<b>400</b> 300	400 300		

В тех случаях, когда невозможно осуществить регулирование висоти рабочей поверхности, ее следует выбирать по таблице 2 для человека ростом 180 см, а оптимальное положение тела работающих более низкого роста обеспечивают за счет увеличения висоти рабочего сидения и подставки для ног. В случаях, когда невозможно осуществить регулирование висоти рабочей поверхности и подставки для ног ГОСТ 12.2.032-78 допускает применение оборудования с нерегулируемой висотой рабочей поверхности. В этом случае числовие значения параметров рабочего места определяют по табл. 2.

### з. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА

Любая работа выполняется в определенной производственной среде, в которой на работающего одновременно воздействуют различные производственные факторы, влияющие условия труда. На операторов наибольшее влияние оказывают санитарно-гигиенические (микроклимат, шумы и вибрации, условия зрительной работы) и психофизиологические (умственное перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки) факторы.

## 3.1. Требования к возлушной среде

Во всех производственных помещениях ВЦ параметры микроклиматта должны соответствовать требованиям СН 4088-86 "Микроклимат производственных помещений". В залах с работающей вычислительной техникой, на рабочих местах с пультами, при операторских работах параметры микроклимата должны соответствовать значениям, представленным в табл. 3 [5].

Таблица 3 Параметры микроклимата на рабочих местах операторов

	Период года				
Параметр	холодный	теплый			
Оптимальная температура, <sup>о</sup> С Допустимая температура, <sup>о</sup> С Относительная влажность, % Скорость движения воздуха,м/с	2224 2125 6040 0,I	2325 2226 6040 0,I0,2			

# 3.2. Требования к уровням шума и вибрации

Допустимые уровни шума на рабочих местах должны соответствовать требованиям ГОСТ I2.I.003-83 и СН 3223-85 [6, I0]. Уровни звука и эквивалентные уровни звукового давления в помещениях, где работают математики-программисти и операторы ВДТ, не должны превышать 50 дБА; в помещениях, где работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический и измерительный контроль — 60 дБА; в помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) — 65 дБА; на рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин — 75 дБА [5]. Указанные уровни должны быть снижены на 5 дБА при выполнении напряженной работы, а также при длительности смены более 8 ч. Напряженная работа принимается в соответствии с СН 3223-85. Для рабочих мест при работах с ПЭВМ или ВДТ выписка из санитарных норм приведена в табл. 4.

Общая вибрация оборудования на рабочих местах не должна превышать предельно допустимых величин, установленных ГОСТ 12.1.012-78.

Таблица 4 Допустимые уровни звукового давления  $L_{\partial on}$  на рабочем месте при работе с ПЭВМ или ВДТ

		Уровни	звуково	го давл	ения, д	ţБ		Уровни
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц								<b>звука,</b> дБА
63	I25	250	500	1000	2000	4000	8000	
71	61	54	49	45	<b>4</b> 2	40	38	50

# 3.3. Требования к условиям зрительной работы

Освещение в помещениях ВЦ должно быть совмещенным (естественное и искусственное). Вид естественного освещения — боковое.

Величина коэффициента естественной освещенности ( e ) должна соответствовать СНиП II-4-79 и составлять: не менее I,5% для работ высокой точности; не менее I% для работ средней точности.

Искусственное освещение необходимо осуществлять в виде комбинированной системы освещения с использованием люминесцентных источников света. Величина искусственной освещенности на рабочих местах должна соответствовать нормированным значениям согласно СНиП П-4-79. Разряды и подразряды зрительных работ сотрудников ВЦ определяют по табл. 5.

Таблица 5 Разряды и подразряды зрительных работ

Разряд и подразряд зрительной работы	Рабочие места и поверхности
llir Iya Iyo	Пульты ЭВМ, дисплеев Пульты перфорационных машин Машинные залы, комнаты подго- товки информации

При работе операторов и программистов с ВДТ, имеющим негативное изображение (светлые знаки на темном фоне), величина искусственной освещенности при системе общего освещения должна составлять: при систематическом использовании дисплеев и работе в режиме диалога не ниже 200 лк (в горизонтальной плоскости); при использовании ВДТ и одновременной работе с документами, а также при вводе данных в ЭВМ — не ниже 500 лк [5].

Отношение яркости экрана ВДТ к яркости окружающих его поверхностей не должно превышать в рабочей зоне 3:1.

Линия взора оператора должна быть перпендикулярна центру экрана, оптимальное отклонение в вертикальной плоскости  $\pm 5^{\circ}$ , допустимое  $\pm 10^{\circ}$ .

Оптимальный угол обзора в горизонтальной плоскости от центральной оси экрана должен быть  $\pm 15^{\circ}$ , допустимый  $-\pm 30^{\circ}$ .

## 3.4. Требования к помещениям и размещению оборудования

Размещение оборудования в помещениях ВЦ следует осуществлять по принципу однородности видов выполняемых работ. Для оптимизации условий труда персонала необходимо устанавливать ВДТ в помещения смежные и изолированные от помещений с печатающими устройствами.

Минимальная ширина проходов с передней стороны пультов и панелей управления оборудованием ЭВМ при однорядном его расположении не менее I м, при двухрядном - не менее I,2 м. ВДТ должны располагаться при однорядном их размещении на расстоянии не менее I м от стен, рабочие места с дисплеями должны располагаться между собой на расстоянии не менее I,5 м.

Площадь помещений для работников ВЦ из расчета на одного человека следует предусматривать не менее 6,0 м<sup>2</sup>, а объем не менее 19,5 м<sup>3</sup>.

Поверхности в помещениях должны иметь матовую и полуматовую фактуру для исключения попадания отраженных бликов в глаза работающих.

# 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЦ

К санитарно-гигиеническим факторам, определяющим условия работы в помещениях ВЦ относятся: микроклимат, ПДК вредных веществ в воздухе, уровни шумов, освещенность рабочих мест. Для улучшения условий труда необходимо правильно выбрать мероприятия.

## 4. І. Нормализация воздуха производственных помещений ВЦ

Для обеспечения заданных параметров микроклимата целесообразно предусматривать кондиционирование воздуха и создавать небольшое избыточное давление для исключения поступления неочищенного воздуха в производственные помещения. Количество подаваемого воздуха в расчете на одного работающего определяется объемом помещений, числовые данные представлены в [II, 5].

Основой для расчета систем кондиционирования воздуха является расчет избытка тепла в ВЦ. Избыток тепла в помещениях ВЦ складывается из следующих составляющих:

$$Q = Q_{osop} + Q_{J} + Q_{oce} \pm Q_{ocp.K} , \qquad (4.1)$$

где Q — количество тепла в помещении ВЦ, Вт;  $Q_{osop}$ — тепло от оборудования ВЦ, Вт;  $Q_{\sigma}$ — поступление тепла от персонала ВЦ, Вт;  $Q_{oce}$ — выделение тепла электрическим освещением, Вт;  $Q_{orp,\kappa}$ — поступление летом (со знаком +) и потери зимой (со знаком —) тепла через ограждающие конструкции, Вт.

В помещении ВЦ источником тепла является следующее оборудование: ЭВМ, вспомогательные устройства, испытательные приборы, паяльники. Выделение тепла от стоек вычислительной машины, устройств ввода и вывода информации и вспомогательного оборудования

принимаются по данным каталогов, справочной информации заводовизготовителей и по результатам теплотехнических испытаний машинных залов ЭВМ. При отсутствии этих данных можно определить величину теоретически возможного выделения тепла от оборудования по следующей формуле:

$$Q_{050p} = K_1 K_2 N_{050p} , \qquad (4.2)$$

где  $K_{\bullet}$  – коэффициент использования установочной мощности оборудования (обычно  $K_{\bullet}=0.95$ );  $K_{2}-$  коэффициент, учитывающий процент одновременно работающего оборудования (  $K_z = 0.8 - 1.0$ );

 $N_{obop}$  - суммарная установочная мощность оборудования, Вт. Количество полного тепла, выделяемого одним человеком q в помещении ВЦ обычно принимают из расчета 140 Вт. Отсюда

$$Q_n = nq, \qquad (4.3)$$

где и - количество работающих в смену.

Количество тепла, поступающего от электрического освещения, определяют по фактической мощности осветительной установки:

$$Q_{ocb} = K_3 K_4 N_{ocb} , \qquad (4.4)$$

где  $N_{acs}$  - суммарная установочная мощность светильников,  $\mathrm{Br}$ ;  $\mathcal{K}_3$  коэффициент, зависящий от способа установки светильников производственного освещения и типа источников света (  $K_3 = 1$  для подвесных светильников с люминесцентными лампами,  $K_3 = 0.7-0.9$  для лами накаливания,  $K_3 = 0.15-0.45$  для светильников, встроенных в подвесной потолок);  $K_{\mu}$ - коэффициент, учитывающий пуско-регулирующую аппаратуру светильника ( $K_{\mu}=$  I,2-I,3).

Для ориентировочных расчетов при применении ламп накаливания можно принимать величину 0,10-0,20 Вт на I м° площади пола на освещенности, при применении люминесцентных ламп -0,05 Вт на I м площади на I лк освещенности.

Расчет тепла, поступающего от солнечного излучения, а также теплопотерь через ограждающие конструкции помещений представлен в [2], численные значения коэффициентов даны в СНиП 2.04.05-86 [I2].

После определения избытка тепла в помещении необходимо рассчитать производительность системы кондиционирования воздуха, которая обеспечит оптимальные микроклиматические условия в помещении ВЦ.

Лля системы конциплонирования воздуха (СКВ) различают полную (с поправкой на уточки воздуха в сетях) производительность и полезную (используемую в кондиционируемых помещениях). Полную производительность определяют в м<sup>3</sup>/ч по формуле:

$$L_{n} = K_{nor} \cdot L \quad , \tag{4.5}$$

где  $K_{nor}$  - коэффициент, учитывающий потери в воздуховодах, определяется по СНиП П-33-75. При установке кондиционера вне обслуживаемого помещения для воздуховодов из металла и пластмасс  $K_{nor} =$ = I,I...I,I5; L - полезная производительность системы, м $^3/$ ч.

Полезную производительность СКВ согласно [2] определяют по максимальным избыточным тепловым потокам в помещении в теплый период года по явному теплу Q (Вт) по формулам:

при удалении всего воздуха из одной зоны помещения (в частности из обслуживаемой зоны)

$$L = \frac{3.6Q}{cg\Delta t_p} ; \qquad (4.6)$$

при удалении только части воздуха из нижней обслуживаемой зоны помещения

$$I = \frac{3.6Q - c\rho L_{03} (t_{03} - t_0)}{c\rho \Delta t_{\rho}} + L_{03} , \qquad (4.7)$$

где c – удельная теплоемкость воздуха, c = I кДж/(кг • K);  $\rho$  – плотность воздуха, кг/м $^3$  (  $\rho$  = I,2 кг/м $^3$ );  $L_{o3}$  – количество воздуха, удаляемого из обслуживаемой зоны, м $^3/$ ч;  $t_{os}$ ,  $t_o$  - температура воздуха в обслуживаемой зоне и подаваемого в помещение,  $^{
m O}$ С;  $_{\it L} t_{\it p}$  полная разность температур:

$$\Delta t_{p} = t_{y} - t_{0} - K_{\rho_{03}} (t_{03} - t_{0}), \qquad (4.8)$$

 $\Delta t_p = t_y - t_0 - K_{los} (t_{los} - t_0)$ , (4.8) где  $t_y$  – температура воздуха, удаляемого из помещения, <sup>о</sup>С;  $K_{los}$  – коэффициент воздухообмена, рассчитывается по формуле:

$$K_{gos} = (t_y - t_o) / (t_{os} - t_o)$$
 (4.9)

Определив значение требуемой производительности системы кондиционирования воздуха в помещении ВЦ, по справочникам - каталогам [9] подбирают необходимый кондиционер. Например, центральные кондиционеры КТЦ 2 выпускаются номинальной производительностью по воздуху: 10; 20; 31,5; 40; 63; 80; 125; 160; 200 и 250 тыс.м<sup>3</sup>/ч. В соответствии с этим они обозначаются КТЦ 2-10, КТЦ 2-20 и т.д.

# 4.2. Выбор и расчет мероприятий по снижению уровней шума

Источниками шума в помещениях ВЦ являются вычислительные машины, встроенные вентиляторы в стойках ЭВМ, лентопротяжные механизмы, устройства ввода и вывода информации, установки кондиционирования воздуха, преобразователи напряжения. В зависимости от числа одновременно работающих устройств и их технического состояния уровни шума могут быть достаточно высокими.

В помещениях ВЦ снижение шума, создаваемого на рабочих местах, достигается в основном двумя путями: ослаблением шума самих источников и строительно-акустическими мероприятиями (изоляция источников шума, применение звукопоглощающих облицовок, экранирование рабочих мест).

Чтобы оценить акустическую обстановку в помещениях и разработать рекомендации по ее нормализации, необходимо провести акустический расчет. Расчет включает:

- І. Выявление источников шума и определение уровней звукового давления в октавных полосах частот на среднегеометрических частотах октавных полос 63; I25; 250; 500; I000; 2000; 4000; 8000 Гц и уровень звука в дБА.
- 2. Выбор рабочих мест в помещении, для которых производят расчет.
- 3. Определение уровней звукового давления в октавных полосах частот в поле прямого звука и ожидаемые уровни звукового давления в октавных полосах частот с учетом отраженного звука.
- 4. Определение допустимых уровней  $L_{don}$  в расчетных точках в соответствии с ГОСТ I2.I.003-83 и СН 3223-85 [6, I0].
- 5. Сравнение уровней звукового давления (прямого и ожидаемо-го).
- 6. Выбор мероприятий (если превышаются допустимые значения) для обеспечения требуемого снижения шума.
  - 7. Расчет эффективности выбранных мероприятий.

Звуковое поле в помещении состоит из поля прямого звука, идущего от источника (источников) шума, и поля отраженного (от ограждающих поверхностей) звука.

Шумовые характеристики основных устройств ЭВМ типа ЕС приведены в табл. 6.

Уровни звукового давления  $L_{\rho}$  и уровни звуковой мощности  $L_{W}$ , создаваемые устройствами ЭВМ ЕС

Наименова- ние уст- ройств	Уровни, дБ	63	I25	250	500	I000	2000	4000	8000	уров- ни звука, дБА
Процессор, мульти- плексный	$\mathcal{L}_{p}$	68	68	68	67	63	62	56	49	69
канал, оператив- ная память	L <sub>w</sub>	74	75	76	78	76	75	70	65	
Печатающее	$L_{\rho}$	6I	66	72	74	74	7I	70	64	79
устройство	Lw	76	76	78	84	86	84	84	80	
Накопитель на сменных	$L_{oldsymbol{ ho}}$	65	66	67	72	68	66	64	56	74
магнитных дисках	$L_{w}$	71	73	75	76	74	75	69	66	

В каждом помещении имеется область, где преобладает прямой звук, называемая зоной прямого звука, и область действия отраженного звука, называемая зоной отраженного звука. Граница между ними определяется предельным радиусом:

$$r_{np} = \sqrt{BP/4\Omega}, \qquad (4.10)$$

где  $B = A/(1-\Delta)$  — постоянная помещения, м $^2$ ;  $\Phi$  — фактор направленности источника (  $\Phi$  = I для ненаправленных источников);  $\Omega = 4\pi$  — полный пространственный угол (в стерарадианах), в который излучается звук; A — эквивалентная площадь звукопоглощения, м $^2$ ; A =  $\Delta S_{orp}$ , где  $\Delta$  — показатель звукопоглощения в помещении;  $S_{orp}$  — суммарная площадь ограждающих поверхностей, м $^2$ .

В области частот 63+I000 Гц  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0$  в области частот 2000... 8000 Гц  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + (1 - \mathcal{L}_0) m \bar{t}$ ,

 $\mathcal{L}_{\rho}$  — коэффициент звукопоглощения поверхности:

$$\mathcal{L}_{o} = (1/S_{orp}) \sum_{i} \mathcal{L}_{qi} S_{orpi}, \qquad (4.11)$$

где  $\mathcal{A}_i$ - коэффициент звукопоглощения элемента ограждающей поверхности с площадью  $\mathcal{S}_{orp\ i}$  . Коэффициенты звукопоглощения различных материалов приводятся в справочниках

$$mt = \frac{\beta_a}{4340} \frac{4v}{S_{000}}$$
, (4.12)

где  $\beta_{\alpha}$  - коэффициент поглощения звука в воздухе, дБ/км, значения приведены в табл. 8; v - объем помещения.  $M^3$ .

Таблица 8

Коэффициенты поглощения звука в воздухе  $\beta_a$ , дБ/км, при  $t=20^{\circ}\mathrm{C}$ , относительной влажности 60%

Среднегеометрические частоты октавных полос	I25	250	500	1000	2000	4000	8000
Pa	0,3	I,I	2,8	5,2	9,6	25	83

Если рабочее место оператора или другого работника находится в зоне прямого звука, то рассчитывается только уровень звукового давления прямого звука. Уровень звукового давления прямого звука, создаваемого на расстоянии 🖍 от него, согласно[4] равен

$$L_{npam}(r) = L_w - 20 lgr - 11,$$
 (4.13)

где  $L_{w}$ - уровень звуковой мощности источника, дБ.

Для определения уровней звукового давления в октавных полосах частот на расстоянии 🖍 от источника необходимо в форму-звуковой мощности источника в октавных полосах частот начиная с частоты 63 Гц:

$$L_{63\,npsm}(r) = L_{W63} - 20 \, lgr - 11 \, ds \quad (4.14)$$

и так далее до частоты 8000 Гц.

Если в помещении имеется несколько источников шума, то расчет производится по формуле:

$$L_{\rho\rho}(r) = 10 \log \sum_{i=1}^{n} 10^{0.1} L_{\rho\rho}(r)_{i}$$
 определяется от каждого источника (с учетом конкретного

расстояния от данного источника до рабочего места).

Если рабочее место находится в зоне отраженного звука, то вычисляется ожидаемый уровень шума:

$$L = L_{w} - 20 \, lg \, r - 10 \, lg \, B - 5 \, db$$
 (4.16)

При наличии нескольких источников щума в помещении расчет производится аналогично формуле 4.15.

При определении ожидаемых на рабочем месте уровней звукового давления в октавных полосах частот, необходимо в формуле (4.16) вместо  $L_{W}$  подставлять  $L_{WK3}$ ,  $L_{W125}$  и так да-

Полученные значения уровней звукового давления прямого и ожидаемого необходимо сравнить с допустимыми значениями  $L_{don}$  [6].

Если уровни звукового давления прямого звука укладываются в допустимые пределы, а ожидаемые уровни шума на рабочем месте выше этих значений, то необходимо уменьшить интенсивность отраженных волн. Добиться этого можно облицовкой части внутренних поверхностей ограждений помещения звукопоглощающими материалами (или конструкциями).

Величины требуемого снижения ожидаемого уровня звукового давления в октавных полосах частот определяется в каждой октавной полосе, как разность ожидаемого уровня шума, полученного согласно формуле (4.16) и допустимого уровня

$$\Delta Z_{\tau n \rho \sigma} = Z - Z_{\partial \sigma \sigma} . \tag{4.17}$$

Далее необходимо выбрать звукопоглощающий материал или конструкцию, которые обеспечили бы требуемые снижения шума. Выбор проводят по величине коэффициента звукопоглощения «[3].

Расчет максимально возможного снижения уровня звукового давления после применения звукопоглощающей облицовки выбранным материалом можно провести по формулам:

в диапазоне частот 63-1000 Гц

$$\Delta L_{max} = 10 lg \left[ 1 + 50r^{2} \left( 1 - \frac{\sum S_{orpi}}{S_{orp}} \right) / \sum_{i} d_{i} S_{orp_{i}} \right]; \quad (4.18)$$

в диапазоне частот 2000+8000 Тц

$$\Delta L_{max} = 10 \log \left\{ 1 + 50 r^{2} \left[ 1 - \frac{\sum_{i} d_{i} S_{orpi}}{S_{orp}} - \frac{\sum_{i} d_{i} S_{orpi}}{S_{orp}} \right] - \left( 1 - \frac{\sum_{i} d_{i} S_{orpi}}{S_{orp}} \right) \frac{\beta_{a} \cdot v}{1085 S_{orp}} \left[ \frac{1}{\sum_{i} d_{i} S_{orpi}} \right] \cdot (4.19)$$

Если  $\Delta L_{max} > \Delta L_{\tau \rho e \bar{s}}$ , то звукопоглощающий материал выбран правильно. Если это условие не выполняется, то необходимо подобрать другой материал с большим коэффициентом звукопоглощения & и провести расчет.

Если в помещении ВЦ на рабочих местах окажется, что не только ожидаемые уровни шума, но и уровни звукового давления прямого звука превышают норму, то методом звукопоглощения уменьшить его нельзя и необходимо использовать звукопоглощающие конструкции.

Основными звукоизолирующими конструкциями, которые можно применить в помещениях ВЦ являются перегородки и экраны. Вибирать материал для ограждающей конструкции надо таким образом, чтобы звукоизоляция этими ограждениями во всех октавных полосах частот от 63 до 8000 Гц (частотная характеристика) обеспечила на рабочих местах уровень шума не превышающий нормы.

Определить частотную характеристику выбранного материала, согласно работы [4], можно по графикам. Частотная характеристика звукоизоляции ограждения из бетона, кирпича и т.п. состоит из трех прямолинейных отрезков: AB , BC , CD . Прямые AB и CA расположены параллельно оси абсцисс, а прямая BC имеет наклон 7,5 дБ/октаву. Общий вид частотной характеристики представлен на рис. 3. Построение графика частотной характеристики проводится в следующем порядке: I) определяется частота  $f_B$  в зависимости от толщини hограждения (бетона, кирпича)  $f_{B} = 290$  Гц при  $m_{A} = 50$  мм,  $f_{A} =$ = 250 Іц при h = 100 мм,  $f_B$  = 225 Іц при h = 150 мм,  $f_B$  = = 210 Гц при h= 250 мм,  $f_B$  = 200 Гц при h = 300 мм; 2) рас-считывается  $R_B$  в зависимости от массы m в кг I м<sup>2</sup> выбранного материала по формуле

$$R_B = 22 \, lgm - 12 \, db$$
; (4.20)

3) проводится горизонтальная прямая AB от f=0 до  $f=f_B$ на уровне  $R = R_B$ ; 4) проводится прямая BC с наклоном 7,5 дБ на октаву (на каждое удвоение частоты) до уровня R = 60 дБ; 5) от точки  $\mathcal C$  прямая  $\mathcal C \mathbb D$  идет горизонтально на уровне 60 дБ.

Частотные характеристики звукоизоляции ограждений из металла и стекла имеют вид ломаных линий. Общий вид представлен на рис. 4. Координаты прямых AB и  $B\mathcal{E}$  для различных материалов массой приведены в табл. 9.

Если материал выбран правильно, то частотная характеристика ограждения должна располагаться ниже кривой требуемого снижения уровня шума, построенной в той же системе координат.




Рис. 3. Частотная характеристи- Рис. 4. Частотная характеристи-ка звукоизолирующей перегородки ка звукоизолирующей перегородки Рис. 3. Частотная характеристииз бетона или кирпича

из металла или стекла

Таблица 9

# Координаты частотной характеристики звукоизолирующих материалов

Материал	$\mathcal{R}_{\!\scriptscriptstyleoldsymbol{\mathcal{A}}}$ , д $\mathbb{B}$	$f_{\mathcal{B}}$ , Гц	$R_{\mathcal{B}}$ , д $\mathbb{B}$	$f_c$ , $\mathfrak{A}^{\mathbf{B}}$	$R_c$ , д $\mathbb B$
Сталь	$22 + 9 lq \frac{h}{h_o}$	6000/h	39	2 J <sub>B</sub>	3I
Алюминиево-магние- вые сплавы	22+9 ly h	6000/h	32	** <u></u>	22
Стекло силикатное	18 + 8,5 lg h	8000/h	35	***	29
Стекло органическое	$12 + 12 \lg \frac{h}{h_0}$	17000/h	37	**	30
Асбестоцементные листы	$22 lg \frac{m}{m_o} - 12$	II000/h	36	<sup>1†</sup>	30
Сухая гипсовая штукатурка	$22 lg \frac{m}{m_v}$ -12	I9000/h	36	11	30

В ряде случаев в помещении ВЦ нельзя установить перегородку. тогда для защиты от шума можно применить акустический экран. Снижение уровня звукового давления на рабочем месте при применении экрана определяется согласно [4] по формуле

$$\Delta L = 10 \log \frac{1 + 25 r_{\kappa}^{2} / B}{10^{-0.1} \Delta L_{\kappa\rho} + 25 r_{\kappa}^{2} / B_{1}}, \qquad (4.21)$$

где  $P_{\mathcal{H}}$  — расстояние от акустического центра k —го источника до расчетной точки, м; B и  $B_{\mathcal{H}}$  — постоянные помещения соответственно до и после установки экрана, м<sup>2</sup>;  $\Delta L_{\mathcal{H}}$  — акустическая эффективность экрана, дБ:

 $\Delta L_{3\kappa\rho} = -10 lg \sum_{i=1}^{3} 10^{-0.1} \Delta L_{3\kappa\rho}^{i}, \qquad (4.22)$ 

где  $\Lambda L_{3\kappa\rho}^{i}$  – акустические эффективности экрана бесконечной протяженности соответственно при i=1 в плане, при i=2 и 3 по внсоте.




Рис. 5. График зависимости акустической эффективности экрана от  $f \cdot \delta_{ik}$ 

Определяются  $\Delta L_{g_{K\rho}}^{i}$  по графику, изображенному на рис. 5, в зависимости от  $f \cdot \delta_{i}$ .

$$\delta_i = \alpha_i + b_i - d_i$$
,  $i = 1,2,3$ , (4.23)

где  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  — кратчайшее расстояние, м, от поверхности источника шума соответственно до верхней и до боковых границ экрана;  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$  — кратчайшие расстояния, м, соответственно от верхней и боковых границ экрана до расчетной точки;  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $d_3$  — кратчайшие расстояния, м, от расчетной точки до соответственно поверхности источника и элементов его поверхности, ближайщих к боковым границам экрана согласно схеме, представленной на рис. 6.




Рис. 6. Схема расположения источника шума и рабочей точки (PT)

# 4.3. <u>Мероприятия по обеспечению условий</u> зрительной работы

При проектировании осветительной установки целесообразно применение люминесцентных источников света в светильниках общего освещения типа ЛБ, ЛХБ, ДРЛ, которые наиболее подходят по спектральному составу. Тип светильника выбирают с учетом ограничения прямой и отраженной блескости. Рекомендуется применять светильники и преимущественно отраженного или рассеянного света (УСП-5, УСП-35, ЛВООЗ и т.п.). Светильники общего освещения располагают равномерно рядами параллельно световым проемам. Для уменьшения коэффициента пульсаций применяют многоламповые светильники с комненсирующими пуско-регулирующими аппаратами.

При проведении светотехнических расчетов для помещений с ВДТ и ПЭВМ коэффициент запаса  $K_3$  выбирают равным 1,4.

При размещении ВДТ на рабочей поверхности уровень глаз оператора должен приходиться на центр экрана или 2/3 его высоты. Для улучшения условий зрительной работы при считывании информации с экрана ВДТ увеличивают угол рассматривания символов  $\Delta$ . Чем больше угол рассматривания, тем легче воспринимать информацию и меньше устают глаза. Оптимальный угол рассматривания символов на экране 24-35 угловых минут. Допустимый -20. Угол рассматривания символов определяют по формуле:  $tg \Delta/2 = s/2t$ ,

где  $\beta$  - высота буквы и цифры, мм;  $\ell$  - расстояние глаз до объекта информации на экране, мм;  $\Lambda$  - угол рассматривания в угловых минутах.

Для цветных ВДТ оптимальное цветовое сочетание, вызывающее наименьшее утомление: темно-зеленый фон и белые знаки. При использовании монохромного монитора оптимальным цветом отображения светящихся знаков сложной конфигурации является желто-зеленый участок спектра с длиной волны 500-570 нм, имеющий максимальную видимость. Не рекомендуется применять красный, фиолетовый, синий и голубой цвета для отображения знаков сложной конфигурации, так как они приводят к более выраженному утомлению глаз.

При разработке программного обеспечения можно одновременно применять не более 7 цветов.

Яркостный контраст цветных знаков и фона выбирают не менее 60%. Величина контраста определяется отношением:  $K=L_{max}/L_{min}$ , где  $L_{max}$ - максимальная яркость экрана, кд/м²;  $L_{min}$ - минимальная яркость экрана, кд/м².

При обратном контрасте:  $L_{max}$ - соответствует яркости знака,  $L_{min}$ - яркости фона.

При прямом контрасте:  $L_{max}$ - соответствует яркости фона,  $L_{min}$  - яркости знака.

При работе на ВДТ рекомендуется применять следующие виды освещения дисплейных залов в зависимости от способа размещения рабочих мест:

- а) естественное освещение при расположении рабочих мест в один ряд по длине помещения на расстоянии 0,8-I,0 м от стены с оконными проемами и установкой экранов ВДТ перпендикулярно данной стене;
- б) искусственное общее освещение при расположении мониторов по периметру помещения, одно— трехрядной расстановке рабочих мест или при центральном расположении рабочих мест в два ряда по длине дисплейного зала с экранами, обращенными в противоположные стороны (при зашторенных окнах);
- в) совмещенное освещение при одно, двух и трехрядном расположении рабочих мест, когда экран и поверхность рабочего стола находятся перпендикулярно стене со светопроемами.

Для окраски стен помещений целесообразно выбирать следующие швета: светло-голубой, светло-зеленый, светло-серый.

Оптигмальные цвета поверхностей рабочих столов: цвет натуральной древе сины, голубой, светло-зеленый, светло-серый. 26

### JINTEPATYPA

- I. Аруин А.С., Зациорский В.М. Эргономическая биомеханика. - М.: Машиностроение, 1988.
- 2. Богуславский В.Г., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. М.: Стройиздат, 1985.
- 3. Борьба с шумами и вибрациями в авиационной промышленности: Методические указания к дипломному проектированию/М.И. Дайнов, Л.И. Малько, В.Н. Яров. М.: Изд-во МАИ, 1989.
- 4. Борьба с щумом на производстве: Справочник, Е.Я. Юдин, Л.А. Борисов и др. М.: Машиностроение, 1985.
- 5. Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров. М.: Минздрав СССР, 1988.
- 6. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
- 7. ГОСТ 12.I.OI2-78.ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности.
- 8. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
- 9. Кондиционеры: Каталог-справочник. М.: ЦНННТЭ Строймаша. 1981.
- 10. СН 3223-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах.
  - II. СН 4088-86 Микроклимат производственных помещений.
  - 12. СНиП 2.04.85-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
  - 13. СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение.
- 14. Романов Г.М., Туркина Л.С., Колпащиков Л.С. Человек и дисплей. — Л.: Машиностроение, 1986.
- 15. Яров В.Н., Малько Л.И. Методические указания к дипломному проектированию "Защита от шума и вибраций". М.: МАИ.1985.

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

	_	едение	3
	I.	Задачи преддипломной практики по сбору материала	3
	2.	Организация рабочего места	5
	3.	Производственная среда	12
		3. I. Требования к воздушной среде	12
		3.2. Требования к уровням шума и вибрации	13
		3.3. Требования к условиям зрительной работы	13
		3.4. Требования к помещениям и размещению оборудова-	
		ния	14
	4.	Рекомендации по обеспечению условий труда в помеще-	
XRNH	ВЦ	·····	15
		4. І. Нормализация воздуха производственных помеще-	
		4.I. Нормализация воздуха производственных помеще- ний ВЦ	
		ний ВЦ	15
		ний ВЦ	15
		ний ВЦ	I5 I8

Тем. план 1991, поз. 225

ОХРАНА ТРУДА НА ВЦ

Методические указания к дипломному проектированию

Авторы-составители:

Бобков Николай Ильич

Голованова Татьяна Венедиктовна

Редактор Т.А. Чебакова

Техн. редактор Е.А. Смирнова

Подписано в печать 5.09.91

Бум. офсетная. Формат 60х84 І/Іб. Печать офсетная

Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,62. Тираж 500

Зак. 2619/186. Цена 15 к.

Типография издательства МАИ

125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4.