
TLA逻辑分析仪原理与应用 硬件调试基础教程



ZhangKai(张楷), Tektronix China kai.zhang@tektronix.com

数字系统无处不在



您在设计什么

蜂窝电话

工作站

航空

打印机

机器人

PDA

交通控制

ATM

其它......

电话系统

音频系统

自动控制

交换机

工业控制

视频游戏

调制解调器

计算机

HDTV

个人电脑


磁盘设备

雷达系统


数码相机

无线局域网

您的数字系统里面有什么?




数字系统信号特点



数字系统的调试过程

- 首先启动硬件电路
- 调试硬件的设计错误
- 调试部局或结构错误
 - ▶ 短路,开路,连接错误等
- 设计上的冗余
 - ▶ 决定定时margins
- 软硬件结合
 - ▶ 启动代码,诊断
 - ▶ 低层软件驱动
 - ▶ 实时代码
 - ▶ 应用代码

数字系统调试过程选用的工具




"如果我知道问题在哪,我就能解决它"

工程师只有能够"看"到造成问题的根源,才能够解决问题

要"看到"设计电路的问题需要好的看的工具,正确的选择工具就十分重要

逻辑分析仪是最好的实时"看到"软/硬件集成问题的工具



逻辑分析仪前言

- ► WWW :
 - Who need a LA ?(谁需要逻辑分析仪?)
 - Why do you need a LA?(为什么要用逻辑分析仪,其他工具不可?)
 - What is a LA ?(逻辑分析仪是什么东西?)
- ▶ 另一种WWW:
 - http://www.tek.com/LA

为什么需要逻辑分析仪?

- ▶因为其他仪器不能用以解决以下问题
 - 同时观测许多路信号(例如16位数据, 8位A/D)
 - "看到"数字电路的真实运行情况
 - 以数字电路的运行的方式观测信号
 - 能够逻辑组合触发,序列触发来精确定位系统的运行情况
 - 实时跟踪微处理器的代码流
 - 捕获间歇性系统故障
 - 系统崩溃的原因跟踪

逻辑分析仪是什么?

时域仪器 频域仪器 调制域仪器


逻辑分析仪

电压 vs 时间 功率 vs 频率 频率 vs 时间 逻辑 vs 时间 示波器 频谱或FFT分析仪 调制域分析仪 逻辑分析仪

逻辑分析仪的主要功能

- ▶捕获
 - 同时捕获多路数字信号,允许DUT全速运行
- ▶ 触发
 - 只观察您关心的数据,定位您怀疑的故障点
- ▶ 存储
 - 存的数据可以用作对纠缠不清的逻辑或代码进行后处理分析
- ▶显示
 - 你需要有意义的信息显示,而不是一大堆杂乱无章二进制代码流

TLA逻辑分析仪工作原理




数字信号的探测

逻辑探头:


- 通道数多
 - ▶ 所以一般每个通道上都有颜色标记(打开Setup 窗,Activity按钮)
- 有限的动态范围
- 1-bit 垂直分辨率(可引入比较器来实现)
 - ▶ 输入(或探头)有阀值设置
 - 一些探头它是固定的(TTL/CMOS logic)
 - 其它一些探头则是可变的(+/- 5-10V;TLA700 2V~5.2V)
- 附加的电路/连接头/地 影响整体性能
 - 影响内容包括 采样时钟/锁定 和状态机
- 逻辑分析仪探头的创新技术
 - 探测模拟信号
 - 连接方便灵活
 - 保证最大的信号完整性

数字域中的阀值比较




逻辑探头的负载

Effects of Loading



容性负载更重要,特别是在高速数字电路中

TLA5000逻辑探头(P6417/P6418/P6419)






TLA700支持的逻辑探头

P6960 & P6980 Connectorless D-Max™ Probing Technology




- 34 Ch high density
- Single-ended & differential
- cSpring (cLGA) connection
- Via-in-pad land pad capability







Analog Probes


P6960 & P6980 系列逻辑探头



提供最好的信号完整性: 支持Via-in-pad








iLink™ 逻辑分析仪工具包


iCapture™技术提供最灵活的探测方案



TLA iCapture技术 (2 GHz 带宽)



- 一个探头同时观测模拟/数字信号
- ▶ 提供2 GHz模拟带宽
- Any 136 logic analyzer input channels multiplexed to 4 analog output BNCs
- Analog probe outputs are always 'live'




数字信号的采集和分析

两种测试方法: 异步和同步

- ▶ 定时 (异步的概念):测量信号何时变化
 - 逻辑分析仪内部产生采样时钟(因此该时钟与数据信号无关)
 - 要求内时钟频率远高于被测系统的时钟频率, 越快越好
 - 用于电路时序分析,硬件分析
- ▶ 状态 (同步的概念): 观测总线上发生了什么
 - 由被测系统产生采样时钟,决定如何采集数据
 - 需要 外接同步时钟
 - 用于同步/状态分析,微处理器执行分析


定时分析

- ▶时钟由逻辑分析仪内部时钟发生器产生
- ▶时钟频率越高,分辨率越好
- ▶定时分析显示的波形真实地反映了被测信号的时序关系
- ▶准确地测量各信号间的相对时间关系,绝对时间和信号时延
- ▶定时分析技术的新发展
 - -引入高速定时分析(MagniVu采样)




定时分析

- 内部时钟应比被测量信号快5到10倍



看看有什么区别?


4 ns. Timing: FF-Q is always low, Glitch missed







8 GHz 定时分析和800 MHz 状态分析, 可以在任何通道, 任何模块完成数字信 号同时观测!




- 8 GHz (125 ps) @ 16 Kb depth
- 4/2/1 GHz adjustable sample rate
- Independent MagniVu™ and Main triggers
- Always available in ALL clocking modes

异步时序分析的应用场合

- 硬件调试, 硬件/软件联调
 - 替代示波器监视 许多通道间 的时序关系
 - 提供比示波器更强有力(或示波器不具备)的触发能力
 - 分析多个不同总线信号(地址线、数据线、控制线)
 - 检测通道,毛刺,时钟偏差问题
 - 准确的脉宽和边沿到边沿测量,发现定时问题
 - 与示波器联合观测,揭示信号完整性问题


典型的定时测量(一)

- 测量脉冲宽度




每一个逻辑电路的信号脉冲宽度会直接影响电路的运行情况

- 测量边沿到边沿的时间



典型的定时测量(二)

测量建立/保持时间建立时间和保持时间是多少?是否满足器件手册的技术指标?




如何发现信号的建立/保持时间违规?

Table 2-1: 74F174 electrical characteristics


Parameter	Limits ¹
Setup time (t _s)	3.0 ns
Hold time (t _h)	1.0 ns
Propagation Delay (t _{PHL})	4.0 ns (min.) to 8.0 ns (max.)

Some of the specifications, such as the propagation delay, may vary because of circuit design and load conditions.




典型的定时测量(三)

测量信号经过数字器件的传输时延经过这几个器件,信号的传输时延是多少?会不会造成建立时间违规?



典型的定时测量(四)

- 测量数字系统中的毛刺!



为什么总会出现一些读写错误, 原来是毛刺!那么多信号, 到底哪一个有毛刺?


如何发现多路数字信号中的逻辑毛刺?

快数字信号沿带来的问题

产生信号完整性问题

数字 信号

模拟信号




信号完整性问题源自下列复杂的相互作用

输出驱动器 信号路径的布局 信号路径负载 信号路径终端 接地和功率的分布

信号完整性问题

源自功能错误


信号争用




左批2日



竞态




毛刺错误 毛刺触发 & 显示




毛刺错误

将A3 总线扩展成 4个 信号线



毛刺错误


使用 8 GHz (125 ps) MagniVu 定时观看 A3(3) 毛刺



使用 125 ps 分辨率测量A3(3) 毛刺


毛刺调试 (增加模拟视图)

8 GHz 定时,同时实现深定时 及2 GHz模拟复用器 通过逻辑分析仪探头



毛刺错误

模拟测量时间与数字信号有关




使用外部示波器及逻辑分析仪探头测量A3(3)毛刺


由PCB反射产生的毛刺




PCB 反射错误 125 ps MagniVu 定时



总线串扰错误




同步分析(状态分析)




- 时钟由被测系统产生
- 当外部时钟有效时, LA 才采集数据
- 时钟只需和系统时钟一样快,并不是越快越好


基本锁存单元




提早的数据




违反建立时间



违反保持时间



晚到的数据




D触发器的电气特性

Table 2-1: 74F174 electrical characteristics

Parameter	Limits ¹
Setup time (t _s)	3.0 ns
Hold time (t _h)	1.0 ns
Propagation Delay (t _{PHL})	4.0 ns (min.) to 8.0 ns (max.)

Some of the specifications, such as the propagation delay, may vary because of circuit design and load conditions.


某些指标,例如传播延迟,会因电路设计和加载条件而变化



逻辑分析仪的触发

什么是触发

触发—由一个数据字、字或事件的序列来控制获取数据, 选择观察系统工作情况的窗口 触发字—多位逻辑组合,是用来选择数据窗口的数据字



触发能帮您做些什么?

- 告诉 LA 您想观察哪一种情况出现的数据
- 动态告诉 LA何时存储数据,存哪些数据
- 送信号以触发其它模块
- 与其它测试工具联合调试
- 众多资源使您能选择更适当的触发条件
 - ▶ 更快的找到问题
- 软件调试和联调需要更复杂的触发器
 - ▶ 当循环.顺序事件时触发
 - If A, Then B, Else C

触发器资源

- ▶ 触发状态机检测事件并采取行动
 - 事件(如果.....)


 - ▶ 字识别 范围识别

 - ▶ 序列识别 计数(51bits,>100days@4ns)
 - ▶ 外部事件 定时
 - 动作(则执行.....)
 - ▶ 停/启存储
- 转到状态X

- ▶ 外部脉冲
- 控制定时器
- ▶ 暂停数据存储 控制计数器
 - 触发

触发状态机


- 检测序列事件
- 对每种状态采取动作
 - ▶ 控制计数器/计时器
 - ▶ 转到 State X
 - ▶ 触发其它模块如DSO模块
 - ▶ 触发系统
- TLA700/5000 有16个状态!



触发状态机


每一state 检查一个或多个条件

- ▶ 每个状态下最多4或16个If / Then / Else结构
- ▶ 每个IF下的条件最多可设8个条件相与或相或



简单触发库 (easy trigger)


高手之路的出发点 直接调用触发函数库或做少量修改后调用



Traditional

PowerTrigger Trigger Interface

- For power users
- Each EasyTrigger
 can be modified
 in PowerTrigger
 interface
- Users can select which interface is their default




触发在调试中的应用(一)

- 搜索毛刺

毛刺触发功能搜索数字系统中的所有毛刺

△问题的提出


- —硬件与系统调试经常会出现:功能和时序均正常,但系统仍无法正常工作
- ——随机性故障的原因分析
- —~窄脉冲引起



逻辑分析仪毛刺触发

Δ毛刺(Glitch)定义:

- —毛刺是一种在*一个采样时钟周期内*两次通过门限电平的窄脉冲
- 毛刺的形式 (常见的有4种)



△毛刺检测

- —提高采样频率
- —专用毛刺检测电路

△毛刺检测原理

—如果初始状态为"0"电平,那么当检测到("1"→"0")的跳变,就检测了一个正向毛刺, 负向毛刺则相反。

△毛刺触发


—当毛刺出现时,产生触发,毛刺触发是LA的重要功能

触发在调试中的应用(二)

- 建立/保持时间违规触发
 - 专门搜索数字系统中的建立/保持时间违规现象
- 建立/保持时间违规触发在数字
 - 系统硬件调试至关重要!

数字电路和数字器件的传输时延会造成数据的建立/保持时间违规

高速数字电路的建立/保持时间越来越短,需要足够高的采样率才能测试




禁止跳变区

联合触发在调试中的应用

- 模拟信号和数字信号的联合观测
 - ▶ 发现数字系统中的信号完整性问题
 - ▶ 更深层次的分析故障产生的原因
 - ▶ 极大的提高数字系统的调试效率

联合触发在调试中的应用

- 为什么信号完整性如此重要?



联合触发在调试中的应用

- 为什么实际信号会这样?



数字系统的设计调试人员为什么 离不开示波器?

数字信号有很复杂的模拟属性

- PCB印制版的信号分布情况,布线的 拓扑结构
- 信号输出的驱动能力
- 任何在信号通路上的负载
- 信号通路上的端接

振铃效应

反射

正/负过冲

毛刺

时钟偏差


抖动


EMI

跳地效应

电源纹波


在用逻辑分析仪找到毛刺后,接下来我该怎么办?





整合观测功能- iView

- ▶ 在任意时刻都可以进行模拟/数字信号的同时观测
- ▶ 逻辑分析仪自动获取, 时间相关的显示外部示波器的模拟信号
 - 就象内部的TLA700数字示波器模块一样
- ▶ 灵活的交互触发方式
 - 逻辑分析仪触发示波器
 - 示波器触发逻辑分析仪
 - 独立触发
 - 系统触发工具使连接设置十分容易
- ▶ 鼠标点击一个按钮就可以启动两台仪器
- ▶ 每个仪器也可以独立使用




逻辑信号的存储

采集存储器

表示存储的最大数据量,根据不同的应用可以选择不同的存储深度

- 主存储器(TLA700-> 64K,128K,...64M):对应2ns 50ms
 时间分辨率
- 深内存=存储更长时间的(数据)
 - ▶ <u>跳变定时方式</u>扩充存储能力
 - ▶ <u>时钟限定</u>扩充内存容量
- MagniVu存储器(16K):对应125ps定时分辨率
 - ▶ 触发点前后各8K
 - ▶ 用于故障或关注点的局部放大和高精度时间测试


为什么深内存十分重要?




- 软件/固化软件调试 时带来的最大的优点
 - ▶ 长时间跟踪
- 故障点和造成故障点的原因可能相隔很长的时间
- 跟踪串行数据流
 - ▶如HDTV, 通讯

如何有效的利用有限的存储空间?

- ▶ 跳变存储
 - 逻辑变化(0 to 1,1 to 0)时才存储
 - 在高采样率时,节约或者说更有效地利用内存



常规存储和跳变存储的区别



最好所有的采集存储器都能运用跳变存储

块存贮方式

问题的提出:

对于有限的LA内存,如何解决有规律大量数据的采样问题。

块存贮概念:

当信号满足触发条件时,LA存贮触发点前后各31 个采样点,共63个采样点构成一个数据块。 下次满足触发条件,仍然如此存贮,即仅把满足条件的数据快存入TLA中。

优点:

节省内存,成块跟踪


块存贮应用

- •硬件/软件中断入口子程序的执行情况
- •考查计数器的进位情况

8 bit Counter 256次循环一次


16bit Counter 64k次循环一次

32bit Counter 4G次循环一次




数据的显示


从硬件角度



从软件角度




显示方式



•六种形式:

- •列表显示
 - ●数据显示(同步或异步都可)
 - •程序代码显示(同步分析)
- •波形显示
 - ●主要用于定时分析(内时钟)
 - •也能用于同步分析(外时钟)
- •高级原代码显示
 - •软件调试, 软硬件联调
- •直方图显示
 - •软件调试和优化
- ●图形显示
 - ●XY模式
- •协议显示


波形显示



列表显示

	Sample	Q-Start Address	Q-Stari Data	Q-Start Mnemonic		Timestamp
	8175	006039BA	2F07	MOVELL D7,-(A7)	>	-6.188,000 us
	8176 8179	006039BC 006039BE	2007 E588	MOVE.L D7,D0 LSL.L #2,D0	>	-5.688,000 us
	8180	00603900	D087	ADD.L D7,D0	> >	-4.563,000 us -4.188,000 us
	8181	00603902	E588	LSL.L #2,D0	>	-3.813,000 us
	8182	00603904	2075	MOVEA.L (OC,A5,DO.L),AO	>	-3.438,000 us
	8184	00603908	4E90	JSR (AO)	>	-2.688,000 us
	8191	006043EC	48E7	MOVEM.L D76,-(A7)	>	0 ps
	8193	006043F0	2C3C	MOVE.L #000003E8,D6	>	749.500 ns
	8200	006043F6	23FC	MOVE.L #00000410,00001020	> >	3.374,500 us
	8205	00604400	23FC	MOVE.L #00000404,00001024	>	5.249,500 us
	8212	0060440A	23FC	MOVE.L #00000401,00001028	>	7.874,500 us
	8219	00604414	23FC	MOVE.L #00004001,0000102C	>	10.499,000 us
	8226	0060441E	23FC	MOVE.L #00001001,00001030	>	13.124,500 us
	8233	00604428	23FC	MOVE.L #00000401,00001034	>	15.749,000 us
	8240	00604432	4EB9	JSR 00604498	>	18.374,500 us
	8248	00604498	42B9	CLR.L 00001038	>	21.374,500 us
	8251	0060449E	42B9	CLR.L 0000103C	>	22.499,500 us
	8256	006044A4	4E75	RTS	>	24.374,500 us
	8262	00604438	7E00	MOVEQ #00000000,D7	>	26.687,000 us
	8263	0060443A	2007	MOVE.L D7,D0	>	27.062,000 us
	1 8264	00604 <mark>4</mark> 30	E5 <u>8</u> 8	LSL.L #2,ĎO	>	27.436,500 us
			1	1		†
采村	洋点 地址	L总线	数据总	.线 反汇编助记符		数据时标

直方图显示




- *直方图显示各程序模块执行时间的分布情况,调用概率统计分析
- —时间直方图:测量子程序运行占用CPU的时间(找到最大值)
- —地址直方图:调用子程序次数和概率分布
- *应用:
- 性能分析与改进性能
- ——软件性能分析(例如程序运行速度分析)
- —硬件性能分析(例如I/0传输速度分析)


幅值形式

应用:


- —测量D/A、A/D输出,观测TV的RGB数字化视频信号
- —控制过程实时显示, 优化控制过程
- —数字滤波器
- —显示程序运行情况




TLA在雷达测试中的XY显示方式




数据过滤和彩色显示功能




着色




着色




添加更多颜色"定义"




添加更多颜色"定义"



把它们放在一起...



实时数据信号




TLA逻辑分析仪的新功能 (>V4.3版本)

iLink™ 逻辑分析仪工具包 iVerify™帮您设计 最可靠的数字系统








使用示波器输出的眼图进行多通道分析





iVerify:多通道眼图 TLA7Axx逻辑分析仪和TDS示波器


















iVerify




iVerify:多通道眼图 TLA7Axx逻辑分析仪和TDS示波器




iVerify™

最高408条通道的高分辨率眼图




iVerify 七项测量



眼图测量


分析最多408条通道的眼图数据




- 回 四边形模板
- ◎ 六边形模板
- ➡ 眼图极限
- 📴 上限和下限模板
- 點 斜边
- 🛂 水平直方图
- 垂直直方图

眼图测量

四边形







Results:		
Channels Inside the	Mask:	
Probe	Name	Number of Hits
Probe A2(0) A2(1)		830
A2(1)		0
A2(2)		0

iVerify

突出显示一条通道,迅速定位问题



iVerify统计分析



TLA逻辑分析仪的 软硬件平台和接口

操作平台和软硬件接口

▶ 操作系统

- 完全开放的WINDOWS2000(TLA600/700)
- UNIX
- 封闭的独有操作系统

▶ 软件兼容性的要求

- 与数字系统的设计开发工具能够完全兼容(EDA设计软件, 开发调试工具...)
- 各种数据能够方便的导入和导出,和开发团队人员资源共享
- 方便生成各种测试报告

▶ 硬件扩展接口

- RS232, 并口, 可刻录光驱, 软驱, 以太网口, PCMCIA扩展槽, USB接口, 活动硬盘, TRIGGER IN/OUT 接口

开放式平台 - Windows 2000

- PentiumIII w/256MB or 512B DRAM
- ▶可替换的硬驱动
 - 对具有"安全意识"的终端用户是很理想的
- ▶ 内部CD-RW
- ▶ 更高分辨率
 - 1024x768(TLA 715 仅内部显示)
 - 1600x1200(TLA 721 or TLA 715 外部显示)
- ▶ 多重- 监视器显示

扩展你的世界



- 内部CD-RW
- 可替换硬件驱动器

TPI.NET对TLA进行编程控制

- Addition of New Functionality to TLA Programmatic Interface
- Extending TPI Capabilities
 - Significant new functionality
- Utilizing .NET technologies
- Continued Support of Existing COM TPI Functionality
 - No new COM functionality

TLA逻辑分析仪的操作——5个步骤

硬件调试操作练习

- ▶ 硬件设置
 - 连接探头, 查看探头的色标, 注意数据和 GND信号线
- ▶ 软件设置
 - 进入SETUP窗口, 检查探头连接是否良好
 - 您做定时分析还是状态分析?(选择时钟)
 - 根据连接的通道分配自定义组Group
 - 进入EASY TRIGGER触发窗口,在
 trigger on a group value 填入AA(当 计数器=AA时触发)
 - 新建波形窗口
- ▶ 运行(RUN)

