

# HINO CONNECT For Fleet Manager Application Manual







สามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ IOS และ Android








#### สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. HINO CONNECT สำหรับ ผู <sup>้</sup> ดูแลฟลีท ประกอบไปด <sup>้</sup> วย 4 เมนู หลัก	1
2. เมนูหลัก เมนู "ภาพรวม"	2
เมนู "รกของฉัน"	3
เมนู "การvับขี่แบบปลอดภัย"	3
เมนู "การvับขี่แบบประหยัด"	4
เมนู "อัตราการใช <sup>้</sup> น้ำมันเฉลี่ย"	4
เมนู "จอคไม <sup>่</sup> คับเครื่องรวม"	5
เมนู "ความเร็วเกินกำหนด"	6
3. เมนูหลัก เมนู "ภาพรวมข <sup>้</sup> อมูลล <sup>่</sup> าสุด"	7
เมนู "สถานะล <sup>่</sup> าสุด"	8
เมนู "คนขับ"	8
เมนู "เหตุการณ์"	9
เมนู "พฤติกรรมการvับงี่"	10
4. เมนูหลัก เมนู "คนขับของฉัน"	11
เมนู "ข <sup>้</sup> อมูลคน <b>ง</b> ับ"	12
5. เมนูหลัก เมนู "รถของฉัน"	13
6. เมนู "การตั้งค่า"	14



### แอปพลิเคชัน HINO CONNECT สำหรับ ผู<sup>้</sup>คูแลฟลีท ประกอบไปด**้**วย 4 เมนู หลัก คือ





#### 1. ภาพรวม

เมนูภาพรวมใช้สำหรับดูสรุปภาพรวมของรถในด้านต่าง ๆโดยแบ่งหน้าตามแต่ละหัวข้อดังนี้





### 1.1 🖊 รถของฉัน

เมนู "รถของฉัน" ในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์รถ โดยผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาของการแสดง ข้อมูลได<sup>้</sup> (แสดงมากที่สุด 7 วัน)



# 1.2 🔹 การขับขี่แบบปลอดภัย


เมนู "การขับขี่แบบปลอดภัย" ในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลคะแนนของการขับขี่แบบปลอดภัย โดยข<sup>้</sup>อมูลจะแสดงตามกราฟในวันที่ผู้ใช<sup>้</sup>เลือกดู






# 1.3 💋 การขับขี่แบบประหยัด

เมนู "การขับขี่แบบประหยัด" ในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลคะแนนของการขับขี่แบบประหยัดโดยข<sup>้</sup>อมูลจะแสดง ตามกราฟในวันที่ผู้ใช<sup>้</sup>เลือกดู



### 1.4 🔒 อัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ย


เมนู "อัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ย" ผู้ใช้สามารถดูอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยของวันที่เลือกได**้**จากเมนูนี้





# 1.5 ⊘ จอดไม่ดับเครื่องรวม


เมนู "จอดไม<sup>่</sup>ดับเครื่องรวม" ผู<sup>้</sup>ใช<sup>้</sup>สามารถดูข<sup>้</sup>อมูลการจอดไม<sup>่</sup>ดับเครื่องของวันที่เลือกได<sup>้</sup>จากเมนูนี้





# 1.6 🔅 ความเร็วเกินกำหนด


เมนู "ความเร็วเกินกำหนด" ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลความเร็วเกินกำหนด, ผิดกฎหมายขนส่ง และพฤติกรรม การขับขี่ ของวันที่เลือกได้จากเมนูนี้





### 2. ภาพรวมข้อมูลล**่**าสุด

เมนูภาพรวมข้อมูลล่าสุดใช้สำหรับดูข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ โดยแบ่งหน้าตามแต่ละหัวข้อดังนี้






### 2.1 🖊 สถานะล่าสุด

เมนู "สถานะล่าสุด" ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรถในฟลีทของท่านในเวลาล่าสุดได้จากเมนูนี้ โดยข้อมูล จะประกอบไปด้วย 4 สถานะหลักด้วยกันคือ 1.วิ่ง 2.ดับเครื่อง 3.จอดไม<sup>่</sup>ดับเครื่อง 4.ความเร็วเกิน และ ยังแสดงจำนวนรถทั้งหมดที่อยู่ในฟลีท โดยดูได<sup>้</sup>จากข้อมูลในกราฟวงกลม



2.2 🚨 🚨 คนขับ


เมนู "คนงับ" ผู้ใช้สามารถดูง<sup>\*</sup>อมูลสถานการณ<sup>์</sup>รูดใบงับงี่งองคนงับในฟลีทงองท<sup>่</sup>านได<sup>้</sup>จากเมนูนี้ โดยเมนูหน<sup>\*</sup>านี้จะแบ<sup>่</sup>งสถานะงองคนงับออกเป็น 3 สถานะด<sup>\*</sup>วยกันคือ 1.รูดบัตร 2.ใบงับงื่ผิดประเภท 3.ไม่ได<sup>้</sup>รูดบัตร และยังแสดงจำนวนคนงับทั้งหมดที่อยู่ในฟลีท โดยดูได<sup>้</sup>จากง<sup>\*</sup>อมูลในกราฟวงกลม





2.3 ม เหตุการณ์


้เมนู "เหตุการณ์" ผู้ใช้สามารถดูพฤติกรรมการขับขี่ในเหตุการณ์ล่าสุดของรถในฟลีทของท่านได้จากเมนูนี้





### 2.4 Q พฤติกรรมการขับขึ่


เมนู "พฤติกรรมการขับขี่" ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับในฟลีทของท่านได้จากเมนูนี้ โดยเมื่อมีการกระทำดังหัวข<sup>้</sup>อที่แสดง ก็จะมีการแสดงข<sup>้</sup>อมูลขึ้นเป็นจำนวนครั้งที่ทำและตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็น สีแดง





#### 3. คนขับรถของฉัน


เมนู "คนขับรถของฉัน" เป็นเมนูที่แสดงข<sup>้</sup>อมูลคนขับรถทั้งหมดในฟลีทของท<sup>่</sup>านแบบรายบุคคล





#### 3.1 ข้อมูลคนขับ


ผู้ใช<sup>้</sup>สามารถกดเลือกดูข<sup>้</sup>อมูลของคนขับรถในฟลีทของท่านแบบรายบุคคลได้โดยกดเลือกที่ชื่อ คนขับ หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าจอข<sup>้</sup>อมูลของคนขับรถที่ท่านเลือก โดยสามารถกดเลือกดูกราฟ การขับขี่ได**้**2มุมมอง คือ 1.การขับขี่แบบประหยัด 2.การขับขี่แบบปลอดภัย





#### 4. รถของฉัน

เมนู "รถของฉัน" ผู้ใช<sup>้</sup>สามารถดูข<sup>้</sup>อมูลและสถานะรถล<sup>่</sup>าสุดแบบรายคันได้ที่เมนูนี้



โดยผู้ใช้สามารถกดเลือกดูข้อมูลรถที่ท่านต้องการดูมากขึ้นได้ >หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่างรถ แบบราย คัน และไปที่จุดบนแผนที่ที่รถอยู่



5. 🏚 การตั้งค่า

### ผู้ใช้สามารถกดตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้ที่เมนู "การตั้งค่า"

