セキュア IoT プラットフォーム Azure Sphere

アヴネット株式会社

マイクロコントローラデバイス向けのセキュアloTプラットフォーム

2020年2月 General Availability!

Azure Sphere MCU

接続性と信頼された

"Hardware Root of Trust" & 提供するマイクロソフトのセキュリティ テクノロジーが組み込まれた状態で シリコンパートナーから提供される。


Azure Sphere OS

新しいIoTエクスペリエンスを実現する "信頼されたプラットフォーム"を作るため に、10年間のライフタイムを提供する。


Azure Sphere Security Service

全てのAzure Sphereデバイスをガード する; D2D、D2C通信に対する信頼さ れたブローカー、新たな脅威の検知、デ バイスセキュリティの更新を提供する。

マイクロソフト: セキュアデバイスに求める7つのセキュリティ属性



Azure Sphere MCU Architecture Overview



Azure Sphere MCU




MediaTek MT3620

IoT向けハイレベルセキュリティ シングルチップトライコアMCU

- ・POSIXアプリ用のCortex-A7 with NEON/EPU 500MHz
- ・I/Oアプリ用の2 x Cortex-M4E 192MHz
- 4MB RAM + 16MB FLASH(8MB Runtime + 8MB Backup)
- ・スタンダードMCUペリフェラル GPIO(up to 76), PWM(12), Counter(6) SPI(5 configurable),I2C(5 configurable),UART(5 configurable) ADC(8 Channels, 12bit SAR, 2M sample/sec) I2S(2 interfaces)
- ・N9 32bit RISCコア Wifi サブシステムコントローラ
- ·802.11 b/g/n準拠
- ・動作環境 3.3V、-40°C~85°C

Microsoft Plutonセキュリティサブシステム

- ・デバイス毎にユニークなランダムキーを生成
- ・エントロピー監視システム付きのハードウェア乱数発生器
- ・暗号鍵はソフトウェアからアクセスが不可能なE-fusesに格納
- ・AES暗号化、SHAハッシュ、公開鍵アクセラレータ
- ・ECDSAによるセキュアブート
- ・ユニット間はファイアウォールによって保護



Wi-FiRF



Azure Sphere MCU

NXP and Microsoft Bring Microsoft Azure Sphere Security to the Intelligent Edge with a New Energy-Efficient Processor

June 12, 2019 at 12:03 PM EDT

News Highlights:

- Companies partner to accelerate development of secure edge-to-cloud connected experiences
- Collaboration includes development of a new crossover applications processor in NXP's i.MX 8 series integrates
 Microsoft's Azure Sphere security architecture and Pluton Security Subsystem
- Customers will be able to harness the high-performance and energy efficiency of NXP's i.MX 8 applications
 processors combined with Microsoft's unequalled security and assurance provided by Azure Sphere certified chips

SANTA CLARA, Calif., June 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) today announced collaboration with Microsoft to deliver a new Microsoft Azure Sphere certified crossover applications processor, as an extension to their popular i.MX 8 high-performance applications processor series. The collaboration will deliver a secure, ultra-efficient, intelligent embedded processor for edge nodes that seamlessly runs Azure Sphere's security platform while also providing multi-core heterogeneous computing, rich graphics experience, and low-power audio processing capabilities. Limited sampling of the product is planned to begin in Q4 2020.



Azure Sphere MCU

Qualcomm Technologies to Enhance Secure Cellular Connectivity Solutions with Microsoft Azure Sphere for the IoT

— Qualcomm Technologies to Deliver the First Cellular-Enabled Azure Sphere Certified Chips —

OCT 15, 2019 | BARCELONA | Qualcomm products mentioned within this press release are offered by Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm Technologies, Inc., a wholly owned subsidiary of Qualcomm Incorporated, announced today at its 5G Summit in Barcelona, Spain that it is developing the first cellular chip optimized and certified for Microsoft's Azure Sphere Internet of Things (IoT) operating system. Qualcomm Technologies' new Azure Sphere-certified chipset for IoT will include hardware-level security, come preconfigured with the Azure Sphere, and will automatically connect to Azure Sphere security cloud services.

Azure Sphere OS Overview

ARM Trust Zoneによる仮想的に分離された実行環境

セキュリティモニター (セキュアワールド)


- セキュアブート
- ハードウェアファイアウォール
- 重要なシリコンコンポーネントを管理

カスタムLinuxカーネル(ノーマルワールド) A7ハイレベルアプリケーション

- アプリケーションコンテナ内での実行
- POSIX準拠アプリケーションランタイム
- 1アプリケーションで256kBのメモリ使用

OSサービス

- ネットワークファイアウォール
- Wi-Fi認証
- アプリケーションデバッガなど



リアルタイム処理 デバイスへの高速応答

1/0ファイアウォール

Azure Sphere Security Service Overview

全ての Azure Sphere搭載デバイスを接続・保護

保護する

デバイスと顧客を、全ての通信に対する証明書ベースの認 証で保護する

検知する


新たに出現したセキュリティへの脅威を、デバイス上の障害 を自動化されたプロセスで検知する

対応する

完全に自動化されたデバイス上のOSアップデート機能で 脅威に対応する

許可する

Azure Sphere で強化されたデバイスへの、ソフトウェアの容易なアップデートを許可する



Azure Sphere Development / Visual Studio


Azure Sphere SDK for Visual Studio 2019 アプリケーションテンプレート for C クロスコンパイラ コマンドラインツール

プロユースの優れた統合開発環境

コーディングからサイドローディングとラインデバックまで一貫して可能 様々なバスを搭載した開発、検証ボード

Azure Sphere OS が提供するAPIを通じてハードウェアにアクセス


アプリケーション開発のみに集中してアイデアをすばやく形に出来る



Azure Sphere MT3620 Development Kit


Windows 10 Anniversary Update以降

Internet of Things on Azureクラウド



Azure IoT アーキテクチャ例

Azure IoT は、バッチ処理からストリーム分析まで IoT データの用途に合わせたシステム構成ができます。また IoT Edge のエッジ技術によりエッジ側で処理するシステムを構築することもできます。



Azure IoT Central



Azure Sphere Hands-On

はじめに

- アジェンダ
- 1. Azure Sphere 開発環境とデバイスの準備
- 2. Azure Sphere 組み込みアプリケーションの開発

Lab1: Blinkサンプル(Lチカ)

- 3. Over The Air (OTA) でアプリケーションの配信
- 4. Azure Sphere IoTアプリケーションの開発

Lab2: Azure IoTHubにつなげてAzure IoTHubの基本機能を理解する

Lab3: Azure IoT CentralにつなげてAzure IoT Centralの基本機能を理解する

はじめる前の準備を確認しよう

- PCとハンズオンキットの準備 以下の条件を満たしている必要があります。
 - ✔ Windows 10 Anniversary Update 以降を実行している PC、または Ubuntu 18.04 LTS を実行している Linux マシン
 - ✓ 1つ以上の空きがあるUSBポート
 - ✔ Azure Sphere 開発ボード
 - ✓ Visual Studio 2019 (Community/Professional/Enterprise) またはVisual Studio Code

- Azure Sphere用アカウントの準備
 - ✓ マイクロソフトアカウントが必要

- Azure IoT (DPS/IoTHub/IoT Central) 用アカウントの準備
 - ✓ 有効なAzure Subscriptionが必要


1. Azure Sphere 開発環境の準備

開発ボードの準備をしよう




1. 開発ボードとPCをUSBケーブルで接続します。接続するとドライバーが 自動的にダウンロードされてインストールされます。 ドライバーが自動 的にインストールされない場合は、[デバイス マネージャー] でデバイス 名を右クリックし、「ドライバーの更新] を選択します。

※ 初めて開発ボードを接続する場合には必ずSDKをインストールする前にこの手順を実行します。



3. ダウンロードしたAzure_Sphere_SDK_Preview_for_Visual_Studio.exe を実行して SDK をインストールします。



- 2. Azure Sphere SDK preview for Visual Studioをダウンロードします。インストーラは<u>ここ</u>からダウンロードできます。
- 4. インストールが完了するとTAP Windows アダプタが"Azure Sphere"というネットワークデバイスが追加されデバッガ用に"192.168.35.1"のIPアドレスが振られます。

手動でOSを更新しよう

デバイスで実行されているSphere OSのバージョン18.11以降ではインターネットに接続されると自動的に更新済みバージョンのOSをOTAで受信して更新します。

以降24時間毎に更新されたSphere OSがないか確認され更新の必要があれば自動的に受信して更新されます。これはアプリケーションにより最大24時間、延期できます。

デバイスのSphere OSが18.11よりも古い場合、もしくは手動で更新したい場合には以下の手順で更新できます。

- 1. 開発ボードがPCが接続されていることを確認してください。
- 2. Azure Sphere Developer Command Promptを開きます。
- 3. 最新のAzure Sphere SDK preview for Visual Studioがインストールされていることを確認します。
- 4. 現在のOSバージョンを確認します。
 - > azsphere device show-os-version

5. 次のコマンドでリカバリを実行します。

> azsphere device recover

Starting device recovery. Please note that this may take up to 10 minutes.

Board found. Sending recovery bootloader.

Erasing flash.

Sending images.

Sending image 1 of 16.

Sending image 2 of 16.

. . .

Sending image 16 of 16.

Finished writing images; rebooting board.

Device ID: <GUID>

Device recovered successfully.

Command completed successfully in 00:02:37.3011134.

Azure Sphereを要求(Claim)しよう

Azure SphereデバイスはAzure Sphereテナントから要求(Claim)される必要があります。デバイスを要求するとデバイスに一意に割り当てられたデバイスIDがAzure Sphereテナントと関連付けられます。Azure Sphere Security ServiceはデバイスIDを使ってデバイスを識別、認証します。

一つの組織に一つのAzure Sphereテナントを 作成することが推奨されています。

重要!

<u>これは一度限りのオペレーションですので譲</u> 渡やなんらかの理由で他のテナントへと移動 したいとしても出来ません。

- 1. Azure Sphere Developer Command Promptを開きます。
- 2. Azure Sphere テナントヘサインインします。
 - > azsphere login

サインインすると利用できるテナントが表示されます。 本ハンズオンの場合には"AvnetJapan"というテナントが表示されます。

- 3. Azure Sphereデバイスを要求(Claim)します。
 - > azsphere device claim

Claimを実行すると以下のような結果が表示されます。

Claiming device.

Claiming attached device ID '<device ID>' into tenant ID 'd343c263-4aa3-4558-adbb-d3fc34631800'.

<u>Successfully claimed device ID '<device ID>' into tenant ID</u> 'd343c263-4aa3-4558-adbb-d3fc34631800'.

Command completed successfully in 00:00:05.5459143.

コマンドライン

Azure SphereをWi-Fiに接続しよう

- 1. 開発ボードがPCが接続されていることを確認してください。
- 2. Wi-Fiのアクセスポイントを設定します。
 - > azsphere device wifi add --ssid <u>SSID名</u> --psk <u>ネットワークキー</u> --targeted-scan

現在のところ接続できるアクセスポイントは802.11 b/g/n およびWPA/WPA2がサポートされます。



3. 現在の接続を確認します。

> azsphere device wifi show-status

SSID: SphereDemo

Configuration state : enabled Connection state : connected

Security state: psk Frequency: 2442 Mode: station

Key management : WPA2-PSK WPA State : COMPLETED IP Address : 192.168.1.15

MAC Address: 52:cf:ff:3a:76:1b

Command completed successfully in 00:00:01.3976308.

秘匿されたSSID、ブロードキャストしていない SSIDの場合は指定必要

ハンズオン環境のWi-Fi

SSID名:

ネットワークキー:

SphereDemo SphereDemo

デバック状態とフィールド状態とは

既定では、アプリケーションのデバッグは許可されていませんのでazsphere device enable-development コマンドを実行し、アプリケーションのOTAを無効化してVisual Studioからのデバックを有効にします。

反対にOTAでアプリケーションを配信する場合にはazsphere device enable-cloud-testコマンドを実行し、デバック機能を無効にしてOTAによるアプリケーション配信を有効にします。

azsphere device enable-development

appdevelopment機能の適用 アプリケーションのOTA無効 デバイスのリブート

azsphere device enable-cloud-test

appdevelopment機能の削除 サイドロードされたアプリケーションの削除 アプリケーションのOTA有効

Azure Sphereをデバック状態にする

- 1. 開発ボードがPCが接続されていてかつインターネットに接続されていることを確認してください。
- 2. Azure Sphereのデバック機能 (appdevelopment) を有効にします。

> azsphere device enable-development

実行すると以下のような表示がされてデバイスがデバック用に準備されます。

Getting device capability configuration for application development.

Downloading device capability configuration for device ID '<device ID'.

Successfully downloaded device capability configuration.

Successfully wrote device capability configuration file 'C:\Users\user\user\uperapData\uperapData\uperapDocal\uperapTemp\uperpD732.tmp'.

Setting device group ID 'a6df7013-c7c2-4764-8424-00cbacb431e5' for device with ID '<device ID>'.

Successfully disabled over-the-air updates.

Enabling application development capability on attached device.

Applying device capability configuration to device.

Successfully applied device capability configuration to device.

The device is rebooting.

Installing debugging server to device.

Deploying 'C:\(\perp\) Program Files (x86)\(\perp\) Microsoft Azure Sphere SDK\(\perp\)DebugTools\(\perp\)gdbserver.imagepackage' to the attached device.

Image package 'C:\frac{1}{2}Program Files (x86)\frac{1}{2}Microsoft Azure Sphere SDK\frac{1}{2}DebugTools\frac{1}{2}gdbserver.imagepackage has been deployed to the attached device.

Application development capability enabled.

<u>Successfully set up device '<device ID>' for application development, and disabled over-the-air updates.</u>
Command completed successfully in 00:00:38,3299276.

2. Azure Sphere 組込みアプリケーションの開発

Lab1の概要と目的

• 概要

このラボではマイコンをつかった開発の基本としてAzure Sphere開発ボードに搭載されたLEDの点滅を行うプログラムを開発します。

目的


Visual Studioの基本的な使い方、コーディングと実行、デバック方法などを体験します。 またAzure Sphereの開発環境、アプリケーションマニュアプリケーションマニュアプリケーションタイムについて理解します。

Visual Studio

Lab1: Blinkサンプルを実行しよう

Visual StudioからLEDサンプルを実行

1. Visual Studio 2019を起動して**新しいプロジェクトの作成** をクリックします。



2. プラットフォームからAzure Sphere を選択してAzure Sphere Blinkを選択して次へクリックします。



Visual Studio

Lab1: Blinkサンプルを実行しよう

Visual StudioからLEDサンプルを実行

1. 項目はデフォルトのままで作成をクリックします。



2. GDB Debugger(HL Core)を選択して実行ボタンを押すと開発ボードの LED1が点滅を開始します。これはアプリケーションがWi-Fi経由の配信 ではなくサイドローディングされて実行されたことを意味します。



3. Visual Studio 2017の基本的な使い方については \underline{cc} から学ぶことができます。

アプリケーションマニュフェストとは

アプリケーションマニュフェストにはアプリケーションで使用されるリソースが記述されています。Capabilitiesセクションに列記されていないリソースはアプリケーションから使用することができません。アプリケーションマニュフェストは app_manifest.jsonというファイルですべてのアプリケーションに含まれます。

https://docs.microsoft.com/ja-JP/azure-sphere/app-development/app-manifest

```
アプリケーションマニュフェストの例
  "SchemaVersion": 1.
  "Name": "MyTestApp",
  "ComponentId": "072c9364-61d4-4303-86e0-b0f883c7ada2",
  "EntryPoint": "/bin/app",
  "CmdArgs": ["-m", "262144", "-t", "1"],
  "Capabilities": {
    "AllowedConnections": ["my-hub.example.net", "contoso.azure-devices.net", "global.azure-devices-provisioning.net"],
   "DeviceAuthentication": "77304f1f-9530-4157-8598-30bc1f3d66f0",
    "Gpio": [ 15, 16, 17, 12 ],
    "I2cMaster": [ "ISU2" ].
    "MutableStorage": { "SizeKB": 64, },
    "SpiMaster": [ "ISU1" ],
    "SystemTime": true.
    "Uart": [ "ISU0" ].
    "WifiConfig": true
```

Lab1: LEDの色を変えてみよう

• 問題

LEDの色は割り当てられたGPIOピンの出力を"Low"にすることで点灯させます。 この色を変更してみましょう。

```
// the extensible samples here: <a href="https://github.com/Azure/azure-sphere-samples">https://github.com/Azure/azure-sphere-samples</a>
Log_Debug(
"#nVisit https://github.com/Azure/azure-sphere-samples for extensible samples to use "starting point for full applications.\footsyn");

// Change the GPIO number here and in app_manifest.json if required by your hardware.
int fd = GPIO_OpenAsOutput(9, GPIO_OutputMode_PushPull, GPIO_Value_High);
if (fd < 0) {
    Log_Debug(
    "Error opening GPIO: %s (%d). Check that app_manifest.json includes the GPIO user streets of the component of the component
```

ハードウェアユーザーガイド

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure-sphere/hardware/mt3620-user-guide



Azure Sphere Application Runtime

Azure Sphere SDKに含まれているアプリケーションランタイムは以下のものがあります。

- 基本API https://docs.microsoft.com/ja-JP/azure-sphere/app-development/baseapis

 - ✔POSIXベース C 開発ライブラリ ・・・ カスタムされたmusl libcライブラリ for Azure IoT

for Web Service

✓ Azure IoT C SDKライブラリ

・・・ Azure IoTへ接続するためのライブラリ

✔ curl ライブラリ

・・・ HTTP/HTTPS転送ライブラリ

✓ TLS utilities library

- ・・・ TLSを介した相互認証のためのライブラリ
- Applibs https://docs.microsoft.com/ja-JP/azure-sphere/reference/applibs-reference/api-overview
 - ・・・ ハードウェアなどを操作するためのAPI ✓ デバイス固有APL

基本APIはAzure Sphere用にいくつかの機能が除外されたサブセットになっています。



Azure Sphere Samples on GitHub

Azure Sphere で動かすことができる公式アプリケーションサンプルはGitHub(世界中のデベロッパーが自身の作品を公開することができるウェブサービス)で公開されています。



https://github.com/Azure/azure-sphere-samples

補足説明

その他のAzure Sphere サンプル

hackstar.ioではハードウェアエンジニア向けに様々な作品が投稿されています。




https://www.hackster.io/microsoft/products/azure-sphere-mt3620-starter-kit

3. Azure Sphere アプリケーションの展開

補足説明

OTAの仕組みを理解しよう



Azure Sphere OSのフィード

Azure Sphere OSフィードは2つあります。

https://docs.microsoft.com/ja-JP/azure-sphere/deployment/deployment-microsoft-feeds

Retail Azure Sphere OS Feed

(3369f0e1-dedf-49ec-a602-2aa98669fd61)

実稼働環境用のOSが配信されるフィードでエンドユーザーに提供するアプリケーションはこのOSフィードを参照するフィードを使う必要があります。

• Retail Evaluation Azure Sphere OS Feed (82bacf85-990d-4023-91c5-c6694a9fa5b4)

アプリケーションの検証用フィードで、Retail Azure Sphere OS Feedがリリースされる14日前にリリースされます。アプリケーションの互換性に問題がないかこの期間で検証することができます。


既定のデバイスグループ

- **Development**: アプリケーション開発用。
 OSフィードはRetail Evaluation OS / アプリケーションの更新は無効
- Field Test: デバイスのテスト用。
 OSフィードはRetail OS / アプリケーション更新は有効
- Production: 運用環境のデバイス用。OSフィードはRetail OS / アプリケーション更新は有効
- **Field Test OS Evaluation**: OSと新しいアプリケーションの互換性検証用。 OSフィードはRetail Evaluation OS / アプリケーション更新は有効
- **Production OS Evaluation**: OS と運用環境アプリケーションの互換性検証用。 OSフィードはRetail Evaluation OS / アプリケーション更新は有効

コマンドライン


プロダクトを作成しよう

> azsphere product create --name <ProductName> <u>任</u>意のプロダクト名を指定



Image

OS Feed
Retail
RetailEval



コマンドライン

デバイスグループを作成しよう

> azsphere device-group create --name <GroupName> ← 任意のグループ名を指定 --osfeed "Retail" --productname "<ProductName>" **Image Product Device Group** Development Field Test Production **Production OS Evaluation OS Feed** Field Test OS Evaluation Retail GroupName -RetailEval Chip SKU

アプリケーションを追加しよう


コマンドライン

> azsphere device-group deployment create --devicegroupname "GroupName"

--productname "ProductName"

--filepath "イメージパッケージのパス"






補足説明

アプリケーションを配信しよう

> azsphere device enable-cloud-test --devicegroupname "GroupName" --productname "ProductName"



コマンドライン

OTAの設定を確認する

- デバイスに既にインストールされているアプリケーション
 - > azsphere device image list-installed

- OTAでデバイスにインストールされるべきアプリケーション
 - > azsphere device image list-targeted

4. Azure Sphere IoTアプリケーションの開発

Lab2の概要と目的

• 概要


このラボはAzure Sphereを Azure IoTへ接続します。

またAzure IoTHubの基本的な機能であるD2CおよびC2Dのテレメトリとデバイスツインの動作を確認します。

目的

Azure IoT Device SDKを使ったアプリケーションの動作を理解します。またIoTHubのデータを確認するDevice Explorerの使い方も理解します。

Lab2: IoTHubを理解しよう



AzureクラウドとIoTアプリケーション/デバイスとの双方向通信のハブ


主な機能

- デバイスとクラウドとのメッセージ送受信(テレメトリ)
- ・クラウドからデバイス上のメソッド呼び出し(ダイレクトメソッド)
- ・デバイスの管理(デバイスツイン)
- ・デバイスごとの認証
- ・ファイルアップロード
- ・メッセージのルーティング



Lab2: IoTHubでデバイス管理の例 その1


デバイスの再起動



バックエンドアプリが再起動の開始をダイレクトメソッドを呼び出すことで通知してデバイスアプリはReportedプロパティを使って再起動の状況を更新します。

Lab2: IoTHubでデバイス管理の例 その2

ソフトウェアの構成




バックエンドアプリはデバイスアプリの構成をDesiredプロパティを使用して通知します。 デバイスアプリはReportedプロパティを使って構成の状況を報告します。

Lab2: <u>Device Provisioning Serviceって</u>?

IoTHubへゼロタッチでデバイスをプロビジョニングするIoTHubのヘルパーサービスです。 Azure Sphereと連携するIoTHubを設定するとDPSを使ってAzure Sphereデバイスを IoTHubへ自動的にプロビジョニングすることができます。


IoTHubへ自動登録



- 1. <u>デバイスはClaimをする</u>ことでAzure Sphere テナントに 関連付けがされている
- 2. Azure DPSとAzure IoTHubを資格情報を使用してリンクする。
- 3. Azure SphereテナントCA証明書をDPSへアップロードして秘密鍵の保有を証明することで証明書を登録します。

この設定をすることでデバイスはAzure DPSに接続する時に デバイス証明書とテナントCA証明書を送信して受け取った DPSは検証済み証明書を元にIoTHubに自動的に登録します。

Lab2: Azure IoTの準備をしよう



• Azure Sphere 用の Azure IoT ハブを設定する


https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure-sphere/app-development/setup-iot-hub

- 手順 1. Azure PortalでIoTHubとDPSを作成してリンクする
- 手順 2. Azure Sphere テナントCA証明書をダウンロードする
- 手順3. Azure Sphere テナントCA証明書をDPSへアップロードして確認コードを生成する
- 手順4. Azure Sphere テナントCA証明書を検証する
- 手順 5. 検証したAzure Sphere テナントCA証明書を使って登録グループを作成する

Lab2: GitHubからサンプルコードをダウンロードしよう



1. GitHubのAzure Sphere Samplesのdownloadリンクからzipファイルでダウンロードします。



Visual Studio

Azureポータル

コマンドライン

- 1. Visual Studio 2019を起動して**ファイル>開く>CMake**からGitHubから ダウンロードした**AzureloT/CMakeLists.txt**を開きます。
- 2. ソリューションエクスプローラからapp_manifest.jsonを開きます。

```
"SchemaVersion": 1,
"Name": "AzureloT",
"ComponentId": "819255ff-8640-41fd-aea7-f85d34c491d5",
"EntryPoint": "/bin/app",
"CmdArgs": [],
"Capabilities": {
"AllowedConnections": [ "global.azure-devices-provisioning net" ],
"Gpio": [ "$SAMPLE_BUTTON_1", "$SAMPLE_BUTTON_2", "$SAMPLE_LED" ],
"DeviceAuthentication": "000000000-0000-0000-00000000000"
},
"ApplicationType": "Default"
```

- 3. アプリケーションの接続先情報を修正します。
- Allow Connctions \Rightarrow DPS \circ Global device endpoint \succeq IoT Hub \circ Host Name
- CmgArmgs ⇒ DPSのScopeID
- DeviceAuthentication ⇒ Azure Sphere TenantID

・ IoTHub (Azure Portal上からIoTHubの概要で確認)

Hostname : labuser20hub.azure-devices.net

Pricing and scale tier : S1 - Standard

Number of IoT Hub units: 1

• DPS (Azure Portal上からDPSの概要で確認)

Service endpoint : labuser20dps.azure-devices-provisioning.net

Global device endpoint: global.azure-devices-provisioning.net

ID Scope : 0ne0009E740

Pricing and scale tier : S1

- TenantID (Azure Sphere コマンドラインから確認)
 - > azsphere tenant list

Visual Studio

Lab2: Azure IoT Hub サンプルを実行しよう


このサンプルアプリケーションは次のような機能を持っています。

Azure IoT Hubとの通信

- IoTHubへ温度(シミュレーションデータ)を送る
- ボタンAを押すと"ButtonPressイベントを送信する
- ボタンBを押すと"Orientation"ステート(シミュレーションデータ)を送る

デバイスのコントロール

- LEDをコントロールする。
- 1. デバックを開始するとVisual Studioの出力ウィンドウに様々な情報が表示されます。正常に開発キットと通信が開始されるとアプリケーションが実行され ます。



Azureポータル

Device Explorer

Device Explorerを使ってサンプルアプリケーションから送信されるメッセージ、デバイスツインを確認できます。


まずはDevice ExplorerをIoTHubへ接続します。

- 1. Azureポータルへアクセスして作成した準備済みのIoTHubを選択します。
- 2. IoTHubから**共有アクセスポリシー>ポ**リシー>**iothubowner>接続文字 列-プライマリーキー**をコピーします。



3. Device Explorerを起動してConfigurationタブを開きます。


- 4. Device Explorerを起動してConfigurationタブを開きます。
- 5. Connection Informationから**IoTHubConnection String**へコピーした接続文字列を貼り付け**Update**をクリックします。





メッセージ/テレメトリの送受信を確認します。

- 1. Device Explorerを起動して**Data**タブを選択します。
- 2. Device IDのドロップダウンメニューから自分のSphereデバイスを選択してMonitorをクリックします。
- 3. ボタンBを押すと**Event Hub Dataウィンドウ**にIoTHubへ送られたメッセージが表示されます。



4. Visual Studio の出力タブで送られたデータが確認できます。




Visual Studio

Device Explorer

デバイスツインの確認

1. Device Explorerを起動して**Management**タブを開きTwinPropsを クリックします。



2. 自分の**Sphereデバイスを選択**して**Refresh**をクリックするとTwinプロパティが更新されます。



3. Device Twinの右側ウィンドウでLedBlinkRatePropertyのdesiredセクションに新しい設定を書き込みSendをクリックするとデバイスのLEDが点灯します。

4. Visual Studioの出力タブで設定変更メッセージを確認します。

```
出力元(S): Device Output


[Azure IoT Hub client] INFO: AzureIoT_DoPeriodicTasks calls in progress...
[Azure IoT Hub client] INFO: AzureIoT_DoPeriodicTasks calls in progress...
[Azure IoT Hub client] INFO: AzureIoT_DoPeriodicTasks calls in progress...
[Azure IoT Hub client] INFO: AzureIoT_DoPeriodicTasks calls in progress...
INFO: Received desired value 1 for LedBlinkRateProperty, setting it to 1.
[Azure IoT] INFO: Set reported property 'LedBlinkRateProperty' to value 1.
[Azure IoT] Hub client] INFO: AzureIoT_DoPeriodicTasks calls in progress
```

開発ボード

Lab2: センサーを接続しよう


1. 開発ボードの電源を切った状態でセンサーを接続します。 https://docs.microsoft.com/ja-JP/azure-sphere/hardware/mt3620-user-guide

	MT3620	DHT11	Wire
Ground	Header 1, pin 2	-	grey
Data	Header 1, pin 4	out	purple
3.3V	Header 3, pin 3	+	blue






接続イメージ



H1: グランドとデータ



H3: 3.3V



DHT11: センサー側

Lab2: 実際のセンサーデータを送ろう

- 1. 配布したDHTlib.cとDHTlib.hをAzureloTフォルダをコピーします。
- 2. CMakeLists.txtとmain.c、App_manifest.jsonを編集します。

Oapp_manifest.json

・GPIO 0を追加

"Gpio": ["\$SAMPLE_BUTTON_1", "\$SAMPLE_BUTTON_2", "\$SAMPLE_LED", "\$MT3620_RDB_HEADER1_PIN4_GPIO"],

OCMakeLists.txt

・ADD EXECUTABLEにDHTlib.cを追加

ADD_EXECUTABLE(\${PROJECT_NAME} main.c epoll_timerfd_utilities.c parson.c DHTlib.c)

Omain.c

- ・43行目に以下のコードを挿入 #include "DHTlib.h"
- ・以下のコードをコメントアウト(78行目付近) //static void SendSimulatedTemperature(void);
- ・79行目に以下のコードを挿入 static void SendRealTemperature(void);
- ・以下のコードをコメントアウト (191行目付近)
- // SendSimulatedTemperature();
- ・192行目に以下のコードを挿入

SendRealTemperature();

```
・以下のコードをコメントアウト(536行目付近)
//void SendSimulatedTemperature(void)
//{
   static float temperature = 30.0;
   float deltaTemp = (float)(rand() % 20) / 20.0f;
   if (rand() \% 2 == 0) {
     temperature += deltaTemp;
   } else {
     temperature -= deltaTemp;
   char tempBuffer[20];
   int len = snprintf(tempBuffer, 20, "%3.2f", temperature);
   if (len > 0)
     SendTelemetry("Temperature", tempBuffer);
・552行目に以下のコードを挿入
void SendRealTemperature(void)
DHT SensorData* pDHT = DHT ReadData(0);
 if (pDHT != NULL) {
 char tempBuffer[20]:
 int len = snprintf(tempBuffer, 20, "%3.2f", pDHT->TemperatureCelsius);
 if (len > 0)
 SendTelemetry("Temperature", tempBuffer);
```

Lab3の概要と目的

• 概要


このラボではloT Centralへテレメトリデータを送信すると共にクラウドからデバイス (LED) のコントロールを行います。

目的

Azure IoT Centralとの接続方法を理解します。またAzure IoT Centralのダッシュボードの使い方とデバイスからのテレメトリデータを可視化する方法について理解します。

Lab3: Azure IoT Centralって?

プログラミング不要のSaaS型のIoTソリューションです。クラウドに不慣れな方でも簡単にIoTを実現できます。



デバイスの接続と管理

テレメトリデータ取り込み コマンド送信、コントロール

設定した監視ルールを元に アクションをトリガ


ダッシュボード表示による データの可視化

接続台数5台までは無料




Lab3: Azure IoT Central アプリケーションを作成しよう


1. <u>loT Centralアプリケーションマネージャ</u>からBuildをクリックします。



2. サインインしてCustom appをクリックします。




3. Application nameは任意、Application Templateは"custom application" を選択します。その他はデフォルト



Lab3: Azure IoT Central アプリケーションを作成しよう

4. アプリケーションが作成されるとAzure IoT Centralアプリケーションのポータルが表示されます。



IoT Central

Lab3: デバイステンプレートを作成しよう

1. デバイステンプレートを作成するをクリックします。



2. デバイステンプレート > 新しいテンプレート > カスタムを選択します。



3. デバイステンプレートの名前を任意で入力します。




4. 作成をクリックするとデバイステンプレートが作成されます。

Lab3: デバイステンプレートを理解しよう

デバイスが持っているテレメトリや状態、イベントなどの種類を定義します。ここに同じデータを上げてくる デバイスを登録していくことで個々のデバイスに対しては個別に定義する必要がありません。



IoT Centralを理解しよう



IoT Central

Lab3: 測定データを表示する設定をしよう

1. デバイステンプレートの**測定**から+**新規**をクリックして**テレメトリ**を作成します。

		re Dev Kit (1.0.0) ィ コマンド ルール ダッシュホード
十 新規		
テレメトリ 恵定が作成されていません	^	
状態 画定が作成されていません	^	
イベント 脚定が作成されていません	^	測定とは、デバイスから送信されるラ トのデータのことです。新しい測定を 転情報 ロ
場所 測定が作成されていません	100	

2. Display Nameに"温度"、Field Nameに "Temperature"、表示する温度 の最低最大値などを入力して保存をクリックします。

☐ Save × Cancel			
Create Telemetry			
Display Name * ①			
Temperature			
Field Name * ①			
Temperature			
Telemetry			
Units ①			
Degrees			
Minimum Value ①			
0			
Maximum Value ①			
100			
Decimal Places ①			
For example, 2			


Lab3: ボタンイベントを表示する設定をしよう

IoT Central

1. デバイステンプレートの**測定**から**+新規**をクリックして**イベント**を作成します。



2. Display Nameに"ボタン"、Field Nameに "ButtonPress"、既定の重要度は"Information"を選択して保存をクリックします。




IoT Central

Lab3: 状態を表示する設定をしよう

1. デバイステンプレートの**測定**から+**新規**をクリックして**状態**を作成します。



2. Display Nameに"向き"、Field Nameに " Orientation"を入力して保存を クリックします。



3. 値は"Up"と"Down"の2つを作成します。





IoT Central

Lab3: LEDをコントロールする設定をしよう

1. デバイステンプレートの設定から切り替えをクリックします。

	デバイス テンプレート
	Azure Sphere Dev Kit (1.0.0)
	測定 設定 プロパティ コマンド ルール ダッシュボード
ライブラリ	
12 回数	
□ 日付	
□ 切り替え	
□ ラベル	設定によって、 す。新しい設プ
	(=:

2. Display Nameに"LED"、Field Nameに "StatusLED"、その他を適時入力して保存をクリックします。

□ 保存 × キャンセル 切り替え の構成
Display Name * ①
LED
フィールド名* ①
StatusLED
テキスト表示オン ①
ON
テキスト表示オフ ①
OFF
初期の値* ①

Lab3: デバイスを作成しよう

コマンドライン

IoT Central


1. デバイスメニューから作成したテンプレートを選択して + をクリックして**実際**をクリックします。



2. Azure SphereのデバイスIDを貼り付けます。


デバイスIDは azsphere device show-attached で取得できますが入力するデバイスIDは小文字で入力する必要があるのでPowerShellで変換します。

powershell -Command ((azsphere device show-attached)[0] -split ': ')[1].ToLower()



Lab3: Azure IoT Central & Azure Sphere

Azure Sphere テナントの証明書を登録することで簡単にデバイスを接続できます。



Azure Sphere デバイス

- 1. <u>デバイスはClaimをする</u>ことでAzure Sphere テナントに 関連付けがされている
- 2. Azure SphereテナントCA証明書をIoT Centralへアップロードして秘密鍵の保有を証明することで証明書を登録します。

この設定をすることでデバイスはAzure IoT Centralに接続すると自動で登録されるようになります。



Lab3: Azure IoT CentralをAzure Sphereと連携しよう




• Azure Sphereと連携する Azure IoT Centralを設定する
https://docs.microsoft.com/ja-JP/azure-sphere/app-development/setup-iot-central

- 手順 1. Azure IoT Centralアプリケーションを作成する(前のステップで作成済み)
- 手順 2. Azure Sphere テナントCA証明書をダウンロードする
- 手順3. Azure Sphere テナントCA証明書をIoT Centralへアップロードして確認コードを生成する
- 手順4. Azure Sphere テナントCA証明書を検証する
- 手順 5. 検証したAzure Sphere テナントCA証明書を使ってテナントIDを検証する

Lab3: GitHubからサンプルコードをダウンロードしよう



1. GitHubのAzure Sphere Samplesのdownloadリンクからzipファイルでダウンロードします。



Lab3: Azure IoT Central サンプルを実行しよう

Azureポータル

コマンドライン

- 1. Visual Studio 2017を起動してファイル>開く>プロジェクト/ソリューションからGitHubからダウンロードしたAzureloT.slnを開きます。
- 2. ソリューションエクスプローラからapp manifest.jsonを開きます。

```
"SchemaVersion": 1,
"Name": "AzureloT",
"ComponentId": "819255ff-8640-41fd-aea7-f85d34c491d5",
"EntryPoint": "/bin/app",
"CmdArgs": [],
"Capabilities": {
"AllowedConnections": [ "global.azure-devices-provisioning.net" ],
"Gpio": [ "$SAMPLE_BUTTON_1", "$SAMPLE_BUTTON_2", "$SAMPLE_LED" ],
"DeviceAuthentication": "000000000-0000-0000-000000000000"
},
"ApplicationType": "Default"
```

- 3. アプリケーションの接続先情報を修正します。
- ・AllowConnctions ⇒ Azure IoT Central内のIoTHub、DPS
- CmgArmgs \Rightarrow Azure IoT Central σ ScopeID
- DeviceAuthentication ⇒ Azure Sphere TenantID

4. ダウンロードしたZipファイルの中、Sample/AzureIoT/Toolsにある ShowIoTCentralConfig.exeをコマンドプロンプトから実行します。

azure-sphere-samples-master\Samples\AzureIoT\Tools>ShowIoTCentralConfig.exe Tool to show Azure IoT Central configuration for Azure Sphere applications

Are you using a Work/School account to sign into your IoT Central Application (Y/N)?y Getting your IoT Central applications

You have one IoT Central application 'akk-iotcentral'.

Getting the Device Provisioning Service (DPS) information.

Getting a list of IoT Central devices.

Find and modify the following lines in your app_manifest.json:

'CmdArgs": ["xxxxxxxxxxx"],

"AllowedConnections": ["global.azure-devices-provisioning.net", "iotc-3xxxxxxxxxxxxxxxxx3.azure-devices.net"],

"DeviceAuthentication": "--- YOUR AZURE SPHERE TENANT ID--- ",

Obtain your Azure Sphere Tenant Id by opening an Azure Sphere Developer Command Prompt and typing the following command:

'Azsphere tenant show-selected'

- TenantID (Azure Sphere コマンドラインから確認)
 - > azsphere tenant list

Visual Studio

Lab3: Azure IoT Central サンプルを実行しよう


このサンプルアプリケーションは次のような機能を持っています。

Azure IoT Centralとの通信

- IoT Centralへ温度(シミュレーションデータ)を送る
- ボタンAを押すと"ButtonPressイベントを送信する
- ボタンBを押すと"Orientation"ステート(シミュレーションデータ)を送る

デバイスのコントロール


- LEDをコントロールする。
- 1. デバックを開始するとVisual Studioの出力ウィンドウに様々な情報が表示されます。正常に開発キットと通信が開始されるとアプリケーションが実行され ます。








Lab3: Azure IoT Central でデータを確認しよう



Lab3: Azure IoT Central でLEDを切り替えよう

1. 作成したトグルを切り替えてUpdateボタンをクリックするとしばらくして開発ボード上のLEDが連動します。





いろいろ困ったら・・・

- Azure Sphere 公式ドキュメント
 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure-sphere/
- Azure Sphere公式フォーラム
 https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/home?forum=azuresphere (MSDN)
 https://stackoverflow.com/search?q=azuresphere (StackOverflow)
- 新機能リクエスト https://feedback.azure.com/forums/915433-azure-sphere
- Azureサポートプラン ✓プレミアムサポートサービス(有償)