1 アセンブラについて

本資料は、計算機科学実験及演習 3 で利用可能な SIMPLE 向けアセンブラーに関するものです。 命令に関する詳細は、別資料の SIMPLE 設計資料 (ver 4.0: 20200415) を参照してください。

1.1 使い方

テキストに命令を実行順で書き下します。引数については以下の表 1 の順で記載してください。サンプルテキストとして sample1.txt を用意してありますのでそちらもご確認ください。インプットするファイルが準備できたら、

\$python3 assembler.py input-file [output-file]

で、当プログラムを実行します。python のバージョンは 3.7.6 です。output-file を省略した場合は標準出力に出力されます.

表1 input-file 内の引数の表記順

命令	第一引数	第二引数	第三引数
ADD	R[Rd]	R[Rs]	
IADD	R[Rd]	R[Rs]	d
SUB	R[Rd]	R[Rs]	
ISUB	R[Rd]	R[Rs]	d
AND	R[Rd]	R[Rs]	
IAND	R[Rd]	R[Rs]	d
OR	R[Rd]	R[Rs]	
IOR	R[Rd]	R[Rs]	d
XOR	R[Rd]	R[Rs]	
IXOR	R[Rd]	R[Rs]	d
CMP	R[Rd]	R[Rs]	
MOV	R[Rd]	R[Rs]	
SLL	R[Rd]	d	
SLR	R[Rd]	d	
SRL	R[Rd]	d	
SRA	R[Rd]	d	
IN	R[Rd]		
OUT	R[Rs]		
HLT			
LD	R[Ra]	d	R[Rb]
ST	R[Ra]	d	R[Rb]
LI	R[Rb]	d	
В	d		
BE	d		
BLT	d		
BLE	d		
BNE	d		
IBE	R[Rd]	R[Rs]	d
IBLT	R[Rd]	R[Rs]	d
IBLE	R[Rd]	R[Rs]	d
IBMT	R[Rd]	R[Rs]	d