

Informática de Gestão Arquitectura de Computadores

Linguagem
Assembly x86 & Emu8086

Docente: eng . Kzuzi Rodolfo

QUEM É O PROF



Eng^o Nzuzi Rodolfo Henriques Manuel

E-mail:nzuzimanuel@instic.uniluanda.ao

E-mail: nzuzirodolfo9@gmail.com

Código ORCID: 0009-0007-1463-3369










APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO DA DISCIPLINA

Esclarecimentos e Procedimentos

https://github.com/nzuziRodolfo/Arquitectura_Computadore_2024.git






EMU8086

Objetivos


Conhecer o emulador 8086

Microprocessadores 80x86 16 bits






Conceitualização








Instruções que o processador é capaz de executar. Essas instruções, chamadas de código de máquina, são representadas por sequências de bits, normalmente limitadas pelo número de bits do registrador principal (8, 16, 32, 64 ou 128) da CPU.Notação legível por humanos para o código de máquina que uma arquitetura de computador específica utiliza.





Conceitualização





Tradutor ou compilador

Programas que convertem um programa usuário escrito em alguma linguagem (fonte) para uma outra linguagem (alvo).


Montador/Assembler



Um tradutor onde a linguagem fonte é a linguagem de montagem e a linguagem alvo é a linguagem de máquina.

Exemplo: nasm, tasm, and masm para x86








Unidade de Processamento Central (CPU)

História

Linguagem/Código de Máquina (primeira geração)



Linguagem de montagem (segunda geração)



Linguagens de alto nível

(+)Complexidade (-)

(-)Produtividade (+)

Por que usar linguagem de montagem?

(+)Desempenho(-)

(+)acesso à máquina(-)

Código menor e mais rápido

- Cartão inteligente
- Drivers

- Tratadores de interrupções de baixo nível em um S.O.
- Controladores em sistemas embutidos de tempo real

O que é a arquitetura x86 ?






Essa arquitetura nasceu no **8086**, que foi um microprocessador da Intel que fez grande sucesso.



Daí em diante a Intel lançou outros processadores baseados na arquitetura do 8086 ganhando nomes como: 80186, 80286, 80386 etc. Daí surgiu a nomenclatura 80x86 onde o x representaria um número qualquer, e depois a nomenclatura foi abreviada para apenas x86.Nos dias atuais a Intel e a AMD fazem um trabalho em conjunto para a evolução da arquitetura, por isso os processadores das duas fabricantes são compatíveis máquina.

O que é a arquitetura x86 ?





Essa arquitetura nasceu no **8086**, que foi um microprocessador da Intel que fez grande sucesso.

- O avô é o microprocessador 8086 de 16 bits lançado em 1978;
- □ Os pais são os processadores de 32 bits: 80386, 80486, Pentium e Pentium IV;
- ☐ A **geração atual de processadores** são processadores de 64 bits: Intel Core i3, i5, i7




REQUISITOS PARA APRENDER ASSEMBLY



Conhecimento de alguma linguagem de programação de alto nível (java, c#, c/c++,...) isso pode o ajudar muito.

É assumido que você tem um pouco de conhecimento sobre representação de número (hex/bin).




A SINTAXE ASSEMBLY DO 8086


Linguagem montadora não é sensível à letra maiúscula ou minúscula

Para facilitar a compreensão do texto do programa, sugere-se.

- Uso de letra maiúscula para código
- Uso de letra minúscula para comentários

Regras





DE PROPOSITO GERAL


AXC Acumulador -> dividido em AH / AL Usado em operações aritméticas.

BX: Base -> dividido em BH / BL Usado para indexar tabelas de memória (ex.: índice de vetores).

CX: Contador -> dividido em CH / CL Usado como contador de repetições em loop e movimentação repetitiva de dados.

DX: Dados ->dividido em DH / DL Uso geral

Registadores



DE PROPOSITO GERAL

Ligadas a bx índice de vetores.


SI registrador de índice de fonte.


DI - registrador de índice de destino.

BP - ponteiro báse.

SP - ponteiro pilha.

Apesar do nome de um registro, é o programador que determina o uso para cada registro de propósito geral. O propósito principal de um registro é armazenar um número (variável).






REGISTRADORES DE SEGMENTO

- S pontos ao segmento que contém o programa atual.
- DS geralmente pontos a segmento onde variáveis estão definidas.
- ES registradores de segmento extra, está até um coder definir seu uso.
- SS pontos ao segmento que contém a pilha

Embora é possível armazenar qualquer dados no registrador de segmento , esta nunca é uma idéia boa. Os registradores de segmento têm um propósito muito especial - apontando a blocos acessíveis de memória.).

Registadores



REGISTRADORES DE PROPÓSITO ESPECIAIS

- 🐉 🃭 🧿 ponteiro de instrução.
- Registrado flags determina o estado atual do microprocessador.

Registrador IP sempre trabalha junto com o registrador de segmento CS e aponta a instrução a executar actualmente.

Registrador flags é modificado automaticamente pelo CPU depois de operações matemáticas, isto permite determinar o tipo do resultado, e determinar condições para transferir o controle de outras partes do programa

Registadores

Variável é um local na memória.

- nome pode ser qualquer letra ou uma combinação de dígito, entretanto deve começar com uma letra.
- valor pode ser algum valor numérico em qualquer sistema de numeração (hexadecimal, binário, ou decimal), ou ''? '' símbolo para variáveis que não são inicializadas

Variável é um local na memória.

Nosso compilador suporta dois tipos de variáveis: BYTE e word.

Sintaxe para declaração de uma variável:

nome DB valor

nome DW valor

DB - serve para Definir Byte.

DW - serve para Definir word

Variáveis

```
Destino, Fonte
 Cópia o segundo operando (fonte) para o primeiro
operando (destino).

    Ambos operandos devem ser o mesmo tamanho que

pode ser um byte ou uma palavra
Transferencia permitidas
MOV REG, memória,
MOV memória , REG,
MOV REG, REG,
MOV memória, imediato,
MOV REG, imediato,
REG: AX, BX, CX, DX, AH, AL, BL, BH, CH, CL, DH, DL, DI,
SI, BP, SP, ... 2
memória: [BX], [BX+SI+7], variável
imediato: 5, -24, 3Fh, 10001101b
```

Vejamos exemplo com instrução de MOV:

ORG 100h

MOV AL, var1

MOV BX, var2

RET ; stops the program.

VAR1 DB 7

var2 DW 1234h



Códigos ASCII		
Caracteres	HEX	DEC
espaço	20H	32
0 a 9	30H a 39H	48 a 57
A até Z	41H a 5AH	65 a 90
a até z	61H I 7AH	97 a 122
Enter	13H	18

Conjunto de instruções

Movimiento de datos.

MOV, PUSH, POP, XCHG, IN, OUT

Aritméticas.

ADD, SUB, INC, DEC, MUL, DIV, CMP

Lógicas. (Trabalham a nível de bit.)

AND, OR, XOR, TEST

Deslocamento e rotação. (Trabalham a nível de bit.)

SHL, SHR, ROL, ROR

Conjunto de instruções

fransferência de control. Saltos incondicional. JMP

Saltos condicionales.

JE, JA, JB, JNE, JNA, JNB, JC, JZ, JNC, JNZ

Control de laços.

LOOP

Conjunto de instruções

PUSH: transfere 2 ou 4 bytes ate a pilha

POP faz o inverso

O objetivo destas instrução é de guardar em um momento determinado o valor de registrador e logo retira-lo quando os necessite.

XCHG

Troca o conteúdo de um registrador com conteúdo de outro registrador ou uma localização de memoria; não se pode executar em registros de segmento.

outro registrador ou uma localização de memoria; não se pode executar em registros de segmento.



UNIVERSIDADE DE LUANDA

Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação

Busque auxilio em livro, não pare por aqui!

Docente: eng Enzuzi Rodolfo