

3. 入力 画面の見方

伝票を入力し、自動配置を作る画面です（途中の伝票は省いています）。

搬入日

2026/09/25

📅

(金曜日)

あさ

ひる

入力をクリック

FAX伝票 1枚 / 仮 1件

伝票 1

品目 1件

種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
製品 ▼	製品1	111	500	4000	8P	×

+ 品目を追加

伝票を削除

仮伝票 1

FAX未着

品目 2件

種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▼	仕掛品3	ロット	2000	14000	7P	×
充填品 ▼	仕掛品4	ロット	2000	28500	14P 半	×

+ 品目を追加

FAX受領済みにする

伝票を削除

+ FAX伝票を追加



+ 仮伝票を追加

▶ 自動配置を作成

記号	名前	何をするとところか	詳しくは
A	搬入日	荷物が届く日。あさ・ひるで共通です。	P3
B	あさ／ひる	朝の搬入分と昼の搬入分を切り替えます。入力とは別々です。	P3
C	入力をクリア	選んでいる側の入力をすべて消します（確認が出ます）。	P3
D	伝票の枚数	FAX伝票の枚数と仮伝票の件数。手元のFAXと照合します。	P4
E	伝票の入力欄	種別・品名・ロット・SNP・個数を入力します。	P3
F	パレット数	個数とSNPから自動で出ます。端数は「半」です。	P4
G	×（行の削除）	その品目の行を消します。入力済みなら確認が出ます。	—
H	+ 品目を追加	同じ伝票に、品目の行を足します。	P3
I	伝票を削除	伝票を丸ごと消します（確認が出ます）。	—
J	FAX未着	仮伝票の印です。FAXはまだ届いていません。	P4
K	FAX受領済みにする	照合を終えた仮伝票を、FAX伝票に切り替えます。	P5
L	+ FAX伝票を追加	FAX1枚につき1つ、伝票を足します。	P3
M	+ 仮伝票を追加	FAX未着の荷物を、予定表から入力する伝票を足します。	P4
N	▶ 自動配置を作成	入力から配置を作ります。作り直すと手動の調整は破棄されます。	P5

4. 配置編集 画面の見方

自動配置の結果を、盤の上で整える画面です。



上は画面の上部です。

倉庫外の1マスを選び、帯を出しています。

左は盤のうち、倉庫内のメインです。

盤は、壁を挟んで上が倉庫外（軒下①・軒下②・出庫口横・5棟壁際）、下が倉庫内（メイン・PC横・EV横）です。盤の全体はP7の図で見られます。

記号	名前	何をするところか	詳しくは
A	あさ／ひる	朝・昼の配置を切り替えます。	P3
B	配置不可エリアを設定	使えないマスを指定し、避けて配置し直します。	P8
C	表示設定	退避スペースの位置と、マスの大きさを変えます。	—
D	戻す・進むの帯	選んだ枚数と、戻す・進む。選択中や戻せるときに出ます。	P6
E	凡例	マスの番号と、品名／ロット・パレット数の対応です。	P6
F	退避スペース	荷物を一時的に逃がす置き場です。ここへドラッグします。	P8
G	エリア名	置き場の名前です。	P7
H	マスの番号	パレット1枚。数字は凡例の番号です。	P6
I	列の下の方	置いた枚数／置ける枚数（配置不可のマスを除く）。	P6
J	点線の枠の列	通路の列です。メインが埋まってから使います。	—
K	灰色のマス	列の端の緊急用の通路です。自動配置では使いません。	—
L	破線の区切り	1つの列に2つのロットを入れた（混載）境目です。	P7
M	「半」の印	端数のパレットを置くマスです。	P9

5. 配置図 画面の見方

配置を表にして確かめ、印刷する画面です。

記号	名前	何をするとところか	詳しくは
A	あさ／ひる	朝・昼の配置図を切り替えます。別々に印刷します。	P11
B	表示倍率	画面で見るときの大きさを変えます。	P10
C	⇒ テキスト編集	表の文字を書き足し・書き換えます。	P10
D	印刷	配置図をA4横で印刷します。	P11
E	通知	下段の欄が足りず、上段に回したときなどにします。	P10
F	日付・合計・あさ／ひる	搬入日と曜日、合計パレット数、あさ／ひるです。	P10
G	上段の表	メイン以外の置き場の荷物。見出しは置き場の名前です。	P10
H	下段の表	メインに置いた荷物です。	P10
I	引き出し線	下段の欄から、メインの置き場所を指します。	P10
J	○ (パレット)	パレット1枚。太枠で囲んだ範囲が1ロットです。	P2
K	「半」の丸	端数のパレットを置くマスです。	P10
L	行番号	段の番号です。現場で呼んでいる段の名前と同じです。	—
M	列番号	メインの列の番号です。	—
N	灰色のマス	通路のマスです。	P11
O	灰色の数字の丸	列の下端の緊急用マスに置いたパレット。数字は列番号です。	—