## Arbiter PUF 逻辑回归建模

这里给出简单的建模方法,即对所有延迟设参数进行建模。 我们知道逻辑回归的公式是:


$$Y = g(w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + ... + w_nx_n)$$

相对于线性回归,它在多了 sigmoid 函数 (上图公式中的 g() 函数), g() 的作用是使得 Y 的值保持在 0 到 1 之间,其表达式如下:

$$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

我们拥有简单的逻辑回归公式,是不是简单的将 Arbiter PUF 的输入激励当做逻辑回归的输入 $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ 就行了呢?显然是不行的。

我们建模要符合 Arbiter PUF 实际的工作原理。举如下例子:



如图,这是一个简单 4 阶 Arbiter PUF 对应激励(1011)的路径图,我们产生一位响应,只需要比较蓝红两条路径的信号传播快慢就行了。我们设逻辑回归的参数为{w0,w1,w2,w3,w4},如果以(1011)作为输入,得到的结果为w0+w1+w3+w4显然没有任何意义。

这时就需要变通了,我们需要在输入或者设参数上做点手脚来遵循 Arbiter PUF 的工作原理。我这里给出一种最好理解的方式,即对 Arbiter PUF 的所有延迟段进行设参数。图中的  $(w_{11}, w_{12}, w_{13}, w_{14})$  对应之前图中的 (p, s, t, q),这时我们产生响应相当于比较 (w12+w24+w33+w42) 和 (w13+w21+w32+w43) 的大小。即判断以下两个矩阵对应位置相乘后求和的正负,

可见激励(1011)和矩阵 C是一一对应的,我们只需要对激励进行扩展就能完成建模。当然还有其他的设参数方式以及对应的激励扩展方式,但是万变不离其宗,建模还是要符合 Arbiter PUF 的工作原理,才能建出好的模型,大家加油。