CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH BPAC@2026AP

Phần I: Cài đặt:

BPAC@2026_RT chạy trên nền tảng TIA portal WinCC Runtime chuyên biệt của Siemens do vậy máy tính của trạm cần được cài đặt phần mềm chuyên biệt mang tên: **SIMATIC WinCC Runtime**

Máy tình dùng cho SCADA yêu cầu phải có Card mạng dùng để kết nối Ethernet với PLC, phân chia tài nguyên khi cài đặt Windowns bắt buộc phải có ổ đĩa D:\ để chừa chương trình và lưu trữ dữ liệu(*"D:\BPAC_2026RT\LuuDL_BPAC\")*

Sau khi đã cài đặt **SIMATIC WinCC Runtime** và chạy EKB để lấy Licenskey thì copy file BPAC2026_RT vào ổ đĩa D:\ sau đó copy file có tên BPAC.pwf và dán Shortcut ra ngoài màn hình chính(Desktop)