
5 CAMRY
Charging
Power Source
1
2
3
4
5A
AM1
10A
GAUGE1
IG1 Relay
10A
IG2
C 7
Combination
Meter
Charge
5A
ALT–S
30A
AM2
I15
Ignition SW
W
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
Cut Off
120A ALT
FL MAIN
3. 0W
Battery
Cowl Side Panel LH
Instrument Panel
Reinforcement RH
A15(A), A16(B)
Alternator
Y–G(LHD)
Y (RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)