SERVIDOR WEB ACCEDIDO MEDIANTE HIPERVÍNCULOS

MATERIALES NECESARIOS:

Tarjeta Wemos D1 Cable USB a micro. Compilador de Arduino

INDICACIONES: Compilar el siguiente sketch en Arduino IDE y grabarlo en Wemos D1 // Una vez que se grabe en Wemos es posible que sea necesario pulsar botón RESET #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "MEGACABLE-F79F"; const char* password = "x363RtMd"; int ledPin = LED_BUILTIN; WiFiServer server(80); void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, LOW); // Conectar a la red Wi fi Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Conectando a "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); Serial.println(""); Serial.println("WiFi conectada"); // Start the server

Serial.println("Servidor iniciado ");

server.begin();

```
// Print the IP address
 Serial.print("Use esta URL: ");
 Serial.print("http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.println("/");
}
void loop() {
 // Verifica si un cliente se ha conectado
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
  return;
 }
 // Espera hasta que el cliente envíe algún dato
 Serial.println("nuevo cliente ");
 while(!client.available()){
  delay(1);
 }
 // Lee la primera línea de respuesta
 String request = client.readStringUntil('\r');
 Serial.println(request):
 client.flush(); //Espera hasta que se hayan enviado todos
 // los caracteres salientes del buffer.
 // Acopla la respuesta
 int value = LOW:
 if (request.indexOf("/LED=apagado") != -1) { // El LED de la Wemos opera con
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                       // lógica invertida
  value = HIGH;
 if (request.indexOf("/LED=encendido") != -1){
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  value = LOW;
 }
 // Devuelve la respuesta
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println(""); // No olvidar esta
 client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 client.println("<html>");
 client.print("Led pin ahora en: ");
```

```
if(value == HIGH) {
  client.print("APAGADO"); // EI LED de la Wemos opera con
                    // lógica invertida
else {
  client.print("ENCENDIDO");
 client.println("<br><-br>");
 // Lógica negativa en LED de Wemos D1
 client.println("Click <a href=\"/LED=apagado\">aqui</a> Apaga el LED de la Wemos D1 <br/> <br/> (br>");
 client.println("Click <a href=\"/LED=encendido\">aqui</a> Enciende el LED de la Wemos D1<br/>br>");
 client.println("</html>");
 delay(1);
 Serial.println("Cliente desconectado");
 Serial.println("");
}
```

CONEXIONES:


No es necesario realizar conexiones en los GPIO.

OBSERVACIONES PRÁCTICAS:

En el IDE de Arduino seleccionar herramientas y luego Monitor serie, debe aparecer similar a lo que se indica en la figura siguiente:

```
- 0
COM3
                                                                                       Enviar
18:10:24.865 ->
18:10:24.865 -> Conectando a MEGACABLE-F79F
18:10:25.442 -> ......
18:10:32.230 -> WiFi conectada
18:10:32.230 -> Servidor iniciado
18:10:32.230 -> Use esta URL : http://192.168.100.16/
```

Abrir el navegador y pulsar la URL que se indica en el monitor serial. Pulsar en los hipervínculos y comprobar que se puede controlar el encendido y apagado del LED construido en la placa Wemos D1:



A medida que se pulsan las opciones en los hipervínculos del servidor web, en el monitor serial aparece lo siguiente:

```
21:27:59.797 -> nuevo cliente
21:27:59.797 -> GET /LED=apagado HTTP/1.1
21:27:59.797 -> Cliente desconectado
21:27:59.797 ->
21:28:01.970 -> nuevo cliente
21:28:01.970 -> GET /LED=apagado HTTP/1.1
21:28:01.970 -> Cliente desconectado
21:28:01.970 ->
21:28:02.037 -> nuevo cliente
21:28:02.037 -> GET /favicon.ico HTTP/1.1
21:28:02.037 -> Cliente desconectado
21:28:02.037 ->
21:28:02.772 -> nuevo cliente
21:28:03.302 -> GET /LED=encendido HTTP/1.1
21:28:03.302 -> Cliente desconectado
-- -- -- ---
```