SERVIDOR WEB PARA ENTRADA DIGITAL

MATERIALES:

- 1 Wemos D1 R1
- 1 Protoboard mediano
- 1 Resistor 1 KOhm (CA-NE-NE-CA) o (CA-NE-RO)
- 2 alambres dupont M-M ROJO
- 1 alambre dupont M-M NARANJA
- 1 alambre dupont M-M NEGRO
- 1 Push button NA

Compilador IDE Arduino

INSTRUCCIONES:

Compilar y grabar el siguiente código en el hardware:

String encabezado = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n";


```
String html_CadenaCruda = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'/>
<meta charset='utf-8'>
<meta http-equiv='refresh' content='1'>
<style>
 body {font-size:100%;}
 #main {display: table; margin: auto; padding: 0 10px 0 10px; }
 h2 {text-align:center; }
 p { text-align:center; }
</style>
 <title>Lectura de push button HTML</title>
</head>
<body>
 <div id='main'>
   <h2>Servidor Web autoactualizable leyendo push button en HTML</h2>
   <div id='cont'>
    Contador de actualizaciones = %cont%
   </div>
 </div>
```

```
</body>
</html>
)=====";
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "MEGACABLE-F92F";
const char* password = "w2434435TFew";
int pinEntrada4 = 4; // Se utilizará la entrada D4 de la Wemos D1
int valorEntrada4 = 0;
WiFiServer server(80);
String temporalString = "";
unsigned int cont = 0;
void setup()
  pinMode(pinEntrada4, INPUT); // se prepara como entrada al pin 4
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println("El puerto serie iniciado a 115200");
  Serial.println();
  // Conectarse a la red Wi Fi
  Serial.print(F("Conectando a ")); Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
     Serial.print(".");
     delay(500);
  Serial.println("");
  Serial.println(F("[CONNECTED]"));
  Serial.print("[IP ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("]");
  // iniciar un servidor
  server.begin():
  Serial.println("Servidor iniciado");
}
```

```
void loop()
  // Verificar si un cliente se ha conectado
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) { return; }
  cont ++;
  temporalString = html_CadenaCruda;
  temporalString.replace("%cont%", String(cont));
  client.flush();
  client.print( encabezado );
  client.print( temporalString );
  valorEntrada4 = digitalRead(pinEntrada4); //lectura digital de pin
  client.print(" ");
  client.print("El valor digital de entrada es: ");
  client.print(valorEntrada4);
  Serial.print("contador = "); Serial.println(cont);
  delay(5);
 // El cliente será desconectado cuando la función retorna y el objeto 'client' es destruido
```

CONEXIONES:

}




PRUEBA:

Después de grabar en el hardware activar el monitor serie (en el menú, herramientas) y observar la IP que deberá teclearse en el navegador.

Después de teclear la IP debe aparecer lo siguiente:



Al presionar el push button debe aparecer lo siguiente:



Servidor Web autoactualizable leyendo push button en HTML

Contador de actualizaciones = 41

El valor digital de entrada es: 1