## **MATERIALES NECESARIOS:**

Tarjeta Wemos D1
Cable USB a micro.
Compilador de Arduino
1 Servomotor de 5V 180°
1 fuente de voltaje de 5 V
1 Alambre dupont M-M ROJO
1 Alambre dupont M-M NARANJA
2 Alambre dupont M-M NEGRO
1 caja de microdestornilladores

Serial.println("");

INDICACIONES: Compilar el siguiente sketch en Arduino IDE y grabarlo en Wemos D1

// Una vez que se grabe en Wemos es posible que sea necesario pulsar botón RESET #include <ESP8266WiFi.h> #include <Servo.h> Servo servo1; // se crea un objeto servo1 int grado = 90; // se establece un grado inicial const char\* ssid = "MEGACABLE-F3767F"; const char\* password = "Kw2345FtMd"; WiFiServer server(80); void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); servo1.attach(4); // Conectar linea de señal servo a /D4 de Wemos D1 // Conectar a la red Wi fi Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Conectando a "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL\_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(".");

```
Serial.println("WiFi conectada");
 // Start the server
 server.begin();
 Serial.println("Servidor iniciado ");
 // Presenta la dirección IP
 Serial.print("Use esta URL: "):
 Serial.print("http://");
 Serial.print(WiFi.localIP()):
 Serial.println("/");
void loop() {
// Consulta si se ha conectado algún cliente.
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) { // al NO haber cliente, espera
  return;
 }
 Serial.print("Nuevo cliente: ");
 // Espera hasta que el cliente envíe datos.
 while(!client.available()){ delay(1); }
 // Lee la información enviada por el cliente.
 String req = client.readStringUntil('\r');
 Serial.println(reg);
client.flush();
 // Realiza la petición del cliente.
    if (req.indexOf("aumenta") != -1) {grado = grado + 5; servo1.write(grado);}
    if (reg.indexOf("disminuye") != -1){grado = grado - 5; servo1.write(grado);}
 // Página WEB
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println("");
 client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 client.println("<html>");
 client.println("<head><meta charset=utf-8></head>");
 client.println("<body><center><font face='Arial'>");
 client.println("<h1>Control de servomotor 0 a 180°</h1>");
 client.println("<h2><font color='#009900'>Curso de I o T</font></h2>");
 client.println("<h3>Servidor web</h3>");
 client.println("<br>><br>");
client.println("<a href='aumenta'><button>Pulsa para aumentar 5 grados.</button></a>"):
 client.println("<a href='disminuye'><button>Pulsa para disminuir 5 grados.</button></a>");
 client.println("<br>");
```

Se usará una fuente de 5 V externa, uniendo la tierra de la fuente con la tierra de la tarjeta Wemos D1 de la siguiente manera:

NARANJA del servomotor conectar a pin /D4 de Wemos D1
CAFÉ del servomotor conectar a GND de la Wemos D1
ROJO del servomotor conectar a ROJO (5 V) de la fuente de voltaje
NEGRO de la fuente de voltaje (5 V) (En esta funte es –V) conectar con GND de la Wemos D1.




Al utilizar una fuente como la que se muestra en la figura, las conexiones para obtener 5 Volts se deben realizar de la siguiente manera:

- -V conectaremos el alambre NEGRO de tierra GND de Wemos.
- +V conectaremos el alambre ROJO de 5 V.

Puede ser necesario ajustar con la perilla ginaroria +V ADJ para obtener exactamente 5 V.

OBSERVACIONES PRÁCTICAS: El servomotor debe girar 180° (en ambos sentidos).



## Control de servomotor 0 a 180°

Curso de I o T

Servidor web

Pulsa para aumentar 5 grados. Pulsa para disminuir 5 grados.

Grado de giro

125