# SERVIDOR WEB PARA CAPTAR SEÑAL ANALÓGICA Y DESPLEGAR CON BARRA

#### **MATERIALES:**

```
1 Wemos D1 R1
1 Protoboard mediano
1 Resistor 100 Ohms (CA-NE-NE-NE)
2 alambres dupont M-M ROJO
1 alambre dupont M-M NARANJA
1 alambre dupont M-M NEGRO
1 Potenciómetro de 10 KOhms
Editor Visual Studio Code con extensión Platformio
```

#### **INSTRUCCIONES:**

Compilar y grabar el siguiente código en el hardware:

```
String header = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n";
String html_Cadena2=R"=====(
  <style>
   .contenedor { /* vincula con "contenedor" en html */
      background-color: rgb(192, 192, 192);
      width: 80%;
      border-radius: 15px;
   .propiedades { /* vincula con "propiedades" en html */
      background-color: rgb(116, 194, 92);
      color: white:
      padding: 1%;
      text-align: right;
      font-size: 20px;
      border-radius: 15px;
   .porcentaje { /* vincula con "porcentaje" en html */
      width:%x%%:
 </style>)====";
String html_Cadena3 = R"=====(
  <div class="contenedor">
     <div class="propiedades porcentaje">%x%%</div> <!- porcentaje remplazado -->
  </div>)=====";
```

```
String html_CadenaCruda = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'/>
   <meta charset='utf-8'>
<style>
    body {font-size:100%;}
    #main {display: table; margin: auto; padding: 0 10px 0 10px; }
    h2 {text-align:center; }
    p { text-align:center; }
</style>
<script>
function refresca(PeriodoDeRefrescamiento)
setTimeout("location.reload(true);", PeriodoDeRefrescamiento); //se ejecuta location.reload después
// de PeriodoDeRefrescamiento
window.onload = refresca(100); // el argument de refresca se guardará como
// PeriodoDeRefrescamiento
</script>
<title>ADC</title>
</head>
<body>
<div id='main'>
<h2>Servidor Web de conversión analógica a digital en HTML</h2>
<div id='cont'>
Contador de actualizaciones = %cont%
</div>
</div>
</body>
</html>
)=====";
#include <ESP8266WiFi.h>
//const char* ssid = "TP-LINK CPM":
//const char* password = "unadm.2018";
const char* ssid = "MEGACABLE-F79F";
const char* password = "w245TtMd";
int pinEntrada4 = 4: // Se utilizará la entrada D4 de la Wemos D1
int valorEntrada4 = 0;
WiFiServer server(80);
String temporalString = "";
unsigned int cont = 0:
void setup()
```

```
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println("El puerto serie iniciado a 115200");
Serial.println();
// Conectarse a la red Wi Fi
Serial.print(F("Conectando a ")); Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL CONNECTED)
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.println("");
Serial.println(F("[CONNECTED]"));
Serial.print("[IP ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("]");
// iniciar un servidor
server.begin();
Serial.println("Servidor iniciado");
}
//-----
void loop()
{
// Verificar si un cliente se ha conectado
WiFiClient client = server.available();
if (!client) { return; }
cont ++;
temporalString = html CadenaCruda;
temporalString.replace("%cont%", String(cont));
client.flush();
client.print( header );
client.print( temporalString );
client.print(" ");
int c = analogRead(0); // valor análogo
int porc=c*100/1024; // porcentaje del valor análogo, ADC de 10 bits 0 a 1023
client.print("<html>");
temporalString=html_Cadena2
temporalString.replace("%x%", String(porc)); // reemplaza porcentaje en html Cadena2
client.print(temporalString):
client.print("<h2> Valor de la señal análoga </h2>");
client.print("<h2>");
client.print( c );
client.print("</h2>");
temporalString=html_Cadena3;
temporalString.replace("%x%", String(porc)); // reemplaza porcentaje en html Cadena3
```

## Servidor Web de conversión analógica a digital en HTML

Contador de actualizaciones = 802

### Valor de la señal análoga

**792** 

77%