MATERIALES:

```
1 Wemos D1 R1
1 Protoboard mediano
1 Resistor 10 a 14 Ohms (CA-AM-NE-NE)
2 alambres dupont M-M ROJO
1 alambre dupont M-M NARANJA
1 alambre dupont M-M NEGRO
Compilador IDE Arduino
1 Potenciómetro 10 K
```

INSTRUCCIONES:

Compilar y grabar el siguiente código en el hardware:

```
String header = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n";
// Inicia la cadena cruda
String CadenaCruda = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'/>
 <meta charset='utf-8'>
 <style>
  body {font-size:100%;}
  #main {display: table; margin: auto; padding: 0 10px 0 10px; }
  h2 {text-align:center; }
  p { text-align:center; }
 </style>
 <script>
  function actualizaContador()
  // al terminar su conteo descendente
  // el timer ejecuta obtenerCuenta
    ajaxLoad('obtenerCuenta');
   var SolicitudAjax = null;
  if (window.XMLHttpRequest) { SolicitudAjax = new XMLHttpRequest(); }
  // El objeto XMLHttpRequestEs el que permite la comunicación asíncrona (en segundo plano)
  // con el servidor.
  else
                     { SolicitudAjax = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }
 function ajaxLoad(ajaxURL)
 // Aquí está la parte de Ajax:
  {
```


```
if(!SolicitudAjax){ alert('AJAX is not supported.'); return; }
   SolicitudAjax.open('GET',ajaxURL,true);
   SolicitudAjax.onreadystatechange = function()
    if(SolicitudAjax.readyState == 4 && SolicitudAjax.status==200)
      var ResultadoDeAjax = SolicitudAjax.responseText;
      document.getElementById('cont_ParteDePagina').innerHTML = ResultadoDeAjax;
      //hace referencia a la parte que se va a actualizar
    }
   SolicitudAjax.send();
  setInterval(actualizaContador, 200);
  // Cuando el timer inicia, es llamado actualizaContador
  // después de 200 ms (porque el timer tiene un contador descendente)
  // actualizaContador llama ajaxLoad()y es cuando se realiza el
  // trabajo de desplegar el valor actualizado del contador
 </script>
 <title>ADC Auto refresh parcial AJAX</title>
</head>
<body>
 <div id='main'>
   <h2>Lectura analógica autoactualizable usando AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)</h2>
   <!--establece un elemento id indicando que es el contador
    de la página que se va a autoactualizar sin que se autoactualice toda la página web -->
    cont = 0
   <!-- cont inicia en cero -->
   </div>
 </div>
</body>
</html>
)===="; // Se cierra cadena cruda
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "MEGACABLE-F73429A";
const char* password = "R2324H5tJd";
WiFiServer server(80);
String request = "";
unsigned int cont = 0;
```

```
void setup()
{
  Serial.begin(115200):
  Serial.println();
  Serial.println("Puerto serie a velocidad 115200");
  Serial.println();
  // Conectar a la red WiFi
  Serial.print(F("Conectando a ")); Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
     Serial.print(".");
     delay(500);
  Serial.println("");
  Serial.println(F("[CONNECTED]"));
  Serial.print("[IP ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("]");
  // start a server
  server.begin():
  Serial.println("Servidor iniciado");
}
void loop()
  // Verifica si un cliente se ha conectado
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) { return; }
  // Lee la primera linea de la petición
  request = client.readStringUntil('\r');
  // El servidor está constantemente verificando por si hay una
  // solicitud, y cuando obtiene una, verifica si la petición
  // incluye la cadena "obtenerCuenta"
  if ( request.indexOf("obtenerCuenta") > 0 ) // si la petición
  // contiene la cadena "obtenerCuenta":
   {
     cont ++; // se incrementa contador
     client.print( header ); // se despliega en página Web
     client.print("<html>");
```

```
client.print( "<h2> contador </h2>" );
  client.print( "<h2>" );
  client.print( cont );
  client.print( "</h2>" );
  int lecturaADC = analogRead(0);
  client.print( "<h2> Lectura analógica a digital </h2>" );
  client.print( "<h2>" );
  client.print( lecturaADC );
  client.print( "</h2>" );
  client.print("</html>");
  Serial.print("cont="); //Se despliega en monitor
  Serial.println(cont);
  Serial.print("Lectura ADC="); //Se despliega en monitor
  Serial.println(lecturaADC);
}
else
// de lo contrario que la petición NO CONTIENE obtenerCuenta
//enviamos la página Web y reseteamos cont a cero
{
  client.flush();
  client.print( header );
  client.print( CadenaCruda );
  cont = 0;
}
delay(5);
```

}


CONEXIONES:



PRUEBA:

Después de grabar en el hardware activar el monitor serie (en el menú, herramientas) y observar la IP que deberá teclearse en el navegador.

Después de teclear la IP y girando el potenciómetro a su valor menor, debe aparecer lo siguiente:



Lectura analógica autoactualizable usando AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)


contador

57

Lectura analógica a digital

1

Girando el potenciómetro a su valor mayor, debe aparecer lo siguiente:



Lectura analógica autoactualizable usando AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)

contador

157

Lectura analógica a digital

1024