ENDER EL LED EN PLACA WEMOS

MATERIALES NECESARIOS:

Tarjeta Wemos D1 Cable USB a micro. Compilador de Arduino

INDICACIONES: Compilar el siguiente sketch en Arduino IDE y grabarlo en Wemos D1 //-----// Una vez que se grabe en Wemos es posible que sea necesario pulsar botón RESET void setup() { // inicializa el pin como digital el pin LED_BUILTIN como salida. pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // LED_BUILTIN se refiere al led construido en la placa // Este bucle se ejecuta repetitivamente: void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje) delay(1000); // Retardo de 1 segundo digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Apaga el LED (el nivel de voltaje es LOW) delay(1000); // Retardo de 1 segundo // Nota en diversas placas el LED construido en la tarjeta opera con lógica negativa

CONEXIONES:

No es necesario realizar conexiones en los GPIO.

OBSERVACIONES PRÁCTICAS: Al compilarse y grabarse en Wemos D1 debe observarse la intermitencia repetitiva encendiendo y apagando el LED construido en la placa o tarjeta Wemos D1.