Лабораторная работа №1

Цель работы:

Знакомство со средой разработки.


Программное обеспечение:

STM32CubeIDE.


Порядок выполнения работы:

Часть І. Создание проекта при помощи генератора кода.


1. Создайте рабочую папку для проекта. Запустите STM32CubeIDE, в открывшемся окне задайте путь к вашей рабочей папке. В пути к рабочей папке и названии проекта не должно быть русских букв. В этой папке будут храниться все лабораторные работы.




2. В появившемся окне необходимо создать проект. Либо нажмите «Start new STM32 project», либо «File->New->STM32 Project».




3. После открытия окна выбора конечного устройства, в поле «Part Number» необходимо ввести наименование микроконтроллера – STM32F446RET. Из списка необходимо выбрать вариант - STM32F446RET6.



4. В следующем окне необходимо ввести название проекта, выберете язык — С, типы выходного файла — Executable, тип проекта — STM32Cube; нажмите Finish. На сообщение необходимо ответить Yes.



5. В открывшемся окне появится схематичное изображение микроконтроллера. Для того что бы задать режим работы пина, необходимо нажать на него и выбрать режим.



Задайте для пина PB5 режим – GPIO_Output.

- 6. Сгенерируйте код, для этого нажмите Project->Generate Code на панели инструментов. Откроется новая вкладка с кодом программы "main.c". Если "main.c" не открылся, то его необходимо открыть вручную, он находится в Project Explorer по пути Core->Src->main.c.
- 7. В данном режиме программирования контроллера, пользователю необходимо писать код исключительно в областях, которые имеют следующие начало и конец:

```
/* USER CODE BEGIN ### */
/* USER CODE END ### */
```

Где ### - наименование блока пользовательского кода созданное генеротором.

8. Написание первой программы:

```
В область с названием: /* USER CODE BEGIN WHILE */, после строк
```

```
while (1)
{
Добавьте следующий код:

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5);


HAL_Delay(1000);
```

9. После написания кода нажмите Project->Build all для компиляции кода. Если в программе нет ошибок то в Build Console будет надпись: "Build Finished".

10. Для программирования контроллера достаточно нажать кнопку Run на панель инструментов:




При первом запуске откроется окно конфигурации запуска, в котором необходимо выбрать (если автоматически не указан) исполняемый файл программы с расширением .elf.



После выполнения всех действий на плате должен начать изменять свой цвет светодиод.


Часть II. Создание пустого проекта.

- 1. Создайте новый проект в рабочем пространстве выполнив пункты 2 и 3 части I.
- 2. В окне свойств проекта выберете пустой проект Target Project Type: Empty, нажмите Finish.




3. Откройте файл программы проекта: Название проекта -> Src -> main.c


4. В данном варианте работы для взаимодействия с микроконтроллером необходимо вручную подключить библиотеки. Для этого необходимо зайти в свойства текущего проекта: Пр.кнопкой мыши на названии проекта -> Properties.



В открывшемся окне необходимо перейти по пути: C/C++ General -> Paths and Symbols.



Самый оптимальный – добавить библиотеки из проекта с использованием HAL, с использованием относительного пути:



После добавления библиотек нажать – Apply and Close.

5. Написание программы:

Добавьте в main файл текст, чтобы он соответствовал изображению ниже:

```
#include <stdint.h>
#include "stm32f446xx.h"

#if !defined(_SOFT_FP__) && defined(_ARM_FP)
    #warning "FPU is not initialized, but the projec
#endif

int main(void)
{
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
    GPIOB->MODER |= 1 << 5*2;

    /* Loop forever */
    for(;;)
    {
        GPIOB->ODR ^= GPIO_ODR_OD5;
        for(uint32_t i = 0; i < 1600000; i++);
    }
}</pre>
```

6. Для отправки программы на контроллер повторите пункты 9 и 10 части I.

Задания

- 1. Выполните все действия из части I.
- 2. Модифицируйте программу так, чтобы вместо пина РВ5 использовался РА8.
- 3. Модифицируйте программу так, чтобы вначале изменялось состояние на PB5, а через задержку на PA8.
- 4. Выполните все действия из части II.
- 5. По возможности выполните задачи 2 и 3 для части II.

Все пункты заданий по очереди продемонстрируйте преподавателю.