Цель работы:


Работа с 7-сегментным индикатором при помощи GPIO.

Программное обеспечение:

STM32CubeIDE.

Обшие сведения:

7-сегментный индикатор - один из самых популярных и простых видов отображение арабских цифр и других символов. Индикатор представляет собой набор светодиодов с объединенным либо анодом, либо катодом, в зависимости от типа. Можно управлять каждым сегментом в отдельности.



Для примера возьмем дисплей с общим катодом и 2 разрядами. Для начала выведем $\mathbf{0}$; для этого необходимо подключить пины 7, 6, 4, 2, 1, 9 (a, b, c, d, e, f - соответственно) к "+" питания через резисторы, а пины 3, 8 к "-"(GND). Для вывода $\mathbf{1}$ - подключаем пины 6, 4 (b, c) к "+". Остальные цифры выводятся аналогично.

Порядок выполнения работы:

Часть I. Разработка программы при помощи кодгенератора.

- 1. Запустите STM32CubeIDE, в открывшемся окне выберете путь к вашей рабочей папке. В пути к рабочей папке и названии проекта не должно быть русских букв. В этой папке должны храниться все лабораторные работы.
- 2. На основе документации определить тип индикатора (с общим катодом или анодом). Изучить схему подключения индикатора к отладочной плате микроконтроллера.
- 3. Инициализировать необходимые для управления индикатором выводы микроконтроллера.
- 4. Разработать программу для вывода цифр на одном разряде.
- 5. Разработать программу, чтобы по нажатию красной кнопки значение на одном разряде индикатора увеличивалось, а по нажатию синей уменьшалось.

- 6. Разработать программу для вывода цифр на всех разрядах.
- 7. Разработать программу, чтобы по нажатию красной кнопки значение на индикаторе увеличивалось, а по нажатию синей уменьшалось.

Часть II. Разработка программы при помощи регистров.

- 1. Запустите STM32CubeIDE, в открывшемся окне выберете путь к вашей рабочей папке. В пути к рабочей папке и названии проекта не должно быть русских букв. В этой папке должны храниться все лабораторные работы.
- 2. На основе документации определить тип индикатора (с общим катодом или анодом). Изучить схему подключения индикатора к отладочной плате микроконтроллера.
- 3. Инициализировать необходимые для управления индикатором выводы микроконтроллера.
- 4. Разработать программу для вывода цифр на одном разряде.
- 5. Разработать программу для вывода цифр на всех разрядах.

Задания

- 1. Выполните все действия из части I.
- 2. По возможности выполните все действия из части II.

Все пункты заданий по очереди продемонстрируйте преподавателю.