RADIOGRAFÍA DE UN PREFORMADO



Los preformados también conocidos como remates, proporcionan la tensión necesaria, protegen a los cables de fibra óptica del esfuerzo mecánico al que son sometidos por el viento y otros movimientos.



Material: Fabricado con varillas de alambre aluminizado.



Código de color: Indica donde comenzar a instalar el cable, además sirve para identificar para que diámetro de cable se puede usar*. El código de colores es diferente para cada fabricante.



Construcción: Una pierna ligeramente corta para mejor instalación.

Somos distribuidores autorizados de



*Tip: Si no conoces el diámetro de tu cable, puedes medirlo con un vernier y así poder elegir el remate adecuado.



#AprendeConIncom