INTERNATIONAL DE BAJA	DOCUMENTO ISE-7.5-01	REV. A
CALIFORNIA SA DE CV	INSTRUCCIÓN	02 / 2008
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	ENTREGA DEL VEHICULO	Página 1 de 2
ELABORO Jesus Ramón Rosas Delgado	AUTORIZO Ernesto García I	Manjarrez

## **REGISTRO DE REVISION**

FECHA	No. DE ARTICULO	BREVE DESCRIPCION	AUTORIZACION
02 / 2008	N/A	Emisión Original	Director Ejecutivo
		ARTICULO	ARTICULO DESCRIPCION

# **DISTRIBUCION**

DIRECCION EJECUTIVA	ADMINISTRACION
GERENCIA DE SERVICIO (2)	GERENCIA DE POST-VENTA
TALLER DE SERVICIO (3)	GERENCIA COMERCIAL
ALMACÉN DE REFACCIONES (3)	GERENCIA DE VENTAS

INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	DOCUMENTO ISE-7.5-01	REV. A
	INSTRUCCION	02/ 2008
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	ENTREGA DEL VEHICULO	Página 2 de 2

### 1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

1.1 AS.-Asesor de Servicio

## 2. DOCUMENTOS RELACIONADOS

2.1 Factura

### 3. EQUIPO Y HERRAMIENTA

3.1 Radio de banda corta

### 4. RESPONSABILIDADES

- 4.1 Es responsabilidad del AS
  - 4.1.1 Solicitar por radio a Labores Generales que pase a la oficina
  - 4.1.2 Entregar la llave del vehículo
  - 4.1.3 Recibir la llave del vehículo al término de la actividad
  - 4.1.4 Solicitar al cliente le muestre copia amarilla de factura de crédito o la factura original
  - 4.1.5 Indicar al cliente que las refacciones están dentro del vehículo cuando este aplique
  - 4.1.6 Entregar la llave y el vehículo al cliente

## 4.2Es responsabilidad de Labores Generales

- 4.2.1 Pasar con el AS por la llave del vehículo a entregar
- 4.2.2 Dirigirse al área de vehículos liberados
- 4.2.3 Encender el vehículo correspondiente a la tarjeta de la llave
- 4.2.4 Verificar el lugar donde se encuentra el vehículo, no debe de haber derrames por líquidos o aceite en la parte de abajo
- 4.2.5 Trasladar el vehículo al área de recepción
- 4.2.6 Quitar el forro y el tapete
- 4.2.7 Apagar el vehículo
- 4.2.8 Entregar la llave al AS