## 百问网 SPI 模块使用手册

最新资料: http://pan.baidu.com/s/1dDyBKOD

20150317 第 1 版

## 1 硬件介绍


S3C2440 开发板是嵌入式 Linux 学习的首选,而众多 S3C2440 开发板上没有搭配 SPI 芯片,但是 SPI接口也是挺重要的。所以百问网开发了 SPI模块,它上面有 SPI Flash 和 SPI OLED。 OLED 是一类显示器,大量用于各种工业控制设备、可穿戴设备、玩具、儿童教育产品上面。

百问网 SPI 模块外形如下,它通过不同的转接板可以接到 JZ2440、MINI2440、TQ2440 上面。

SPI 模块正反面:



JZ2440、MINI2440、TQ2440 转接板:



注意: 在 JZ2440 转接板上,还添加了 I2C 芯片 AT24C08、可调电阻,可以用来做 I2C 实验、ADC 实验。


## 1.1 JZ2440 上的连接方法

JZ2440 出厂时没有焊接插针,购买 SPI 模块时我们会提供插针,你需要自己焊接插针到板子上。焊接并不复杂,如果你没有工具,随便找一个手机、电脑维修店让他们帮忙。 步骤如下:

- ① 用镙丝刀拆下开发板的两个塑料盖
- ② 把插针焊接到下图红圈所示位置



③ 把 JZ2440 转接板如下图接上,要注意对齐位置: JZ2440 上最右边的插针连到红圈位置:




- ④ 装上塑料盖
- ⑤ 把 SPI 模块接到转接板上,注意,不要接反了: OLED 屏跟可调电阻(红圈)在同一面。



- 1.2 MINI2440 上的连接方法
- ① 把 MINI2440 转接板如下图所示,接到 MINI2440 上面的 GPIO 接口
- ② 把 SPI 模块接到转接板上,注意,不要接反了: OLED 屏跟可调电阻(红圈)在同一面。



- 1.3 TQ2440 上的连接方法
- ① 把TQ2440 转接板如下图所示,接到TQ2440上面的GPIO接口,它电源插口(红圈)旁边。
- ② 把 SPI 模块接到转接板上,注意,不要接反了: OLED 和 LCD 的屏幕在同一面。



## 2 裸板实验

按视频操作

3 Linux 实验

按视频操作

淘宝: 100ask.taobao.com

论坛: www.100ask.net, www.100ask.org

公司微博: 百问科技 个人微博: 韦东山

邮箱: weidongshan@qq.com

微信: baiwenkeji

