



LUMINI DE CRACIUN


 Conectați un LED la microcontroler. Scrieți un program care va porni și opri dioda la intervale de jumătate de secundă pentru a obține un efect de clipire.



SISTEM- O SINGURĂ LUMINĂ




PLACĂ EXPERIMENTALĂ




SOLUȚIE

```
• int led = 2;
                                //definește led-ul = 2
  void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
                              //setează instrucțiunea
                                led ca ieșire
   digitalWrite(led, LOW);
                              //stinge led-ul-stare
                                inițială
  void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
                              //aprinde led-ul
   delay(500);
                              //așteaptă 500 ms -
                                jumătate de secundă
  digitalWrite(led, LOW);
                              //stânge led=ul
  delay(500);
                              //așteaptă 500 ms -
                                jumătate de secundă
```




LIMINIȚE DE CRĂCIUN


Conectați două LED-uri la microcontroler.
 Scrieți un program care va aprinde și stinge
 LED-urile la intervale de jumătate de secundă
 pentru a obține efectul că ambele LED-uri
 clipesc împreună.



SISTEM- DOUĂ LUMINI




PLACĂ EXPERIMENTALĂ






SOLUȚIE

```
• int led1 = 2;
                                 //defineste led1 = 2
  int led2 = 3;
                                 //definește led2 = 3
  void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);
                               //setează instrucțiunea led1
                                 ca ieșire
  pinMode(led2, OUTPUT);
                               // setează instrucțiunea led2
                                 ca ieșire
   digitalWrite(led1, LOW);
                                //închide LED-ul 1 - stare
                                  inițială
   digitalWrite(led2, LOW);
                                //închide LED-ul 2 - stare
                                  inițială
  void loop() {
    digitalWrite(led1, HIGH);
                                 // aprinde LED-ul 1
    digitalWrite(led2, HIGH);
                                 // aprinde LED-ul 2
  delay(500);
                               // aṣteaptă 500 ms - jumătate
                                  de secundă
    digitalWrite(led1, LOW);
                                 // stinge LED-ul 1
    digitalWrite(led2, LOW);
                                 // stinge LED-ul 2
    delay(500);
                                 // așteaptă 500 ms -
                                    jumătate de secundă
```




LUMINIȚE DE CRĂCIUN


• Conectați trei LED-uri la microcontroler. Scrieți un program care va aprinde pe rând LED-urile de la stânga la dreapta. Doar un LED este aprins la un moment dat. După stingerea ultimului LED, primul se aprinde din nou și ciclul începe de la început. Fiecare LED este aprins timp de trei sute de milisecunde.



SISTEM - TREI LUMINI



PLACĂ EXPERIMENTALĂ



SOLUTION

```
• int led1 = 2;
                                 // defineste led-ul 1
                                 // defineste led-ul 2 void loop() {
  int led2 = 3;
                                                            digitalWrite(led1, HIGH);
                                                                                         //aprinde LED-ul 1
                                 // defineste led-ul 3
  int led3 = 4;
                                                            delay(300);
                                                                                         // așteaptă 300 ms
                                                            digitalWrite(led1, LOW);
                                                                                         // stinge LED-ul 1
 void setup() {
                                                            digitalWrite(led2, HIGH);
                                                                                         // aprinde LED-ul 2
    pinMode(led1, OUTPUT);
                                //setează
                                                            delay(300);
                                                                                         // asteaptă 300 ms
                         instrucțiunea led1 ca ieșire
pinMode(led2, OUTPUT);
                            // setează
                                                            digitalWrite(led2, LOW);
                                                                                         // stinge LED-ul 2
                         instrucțiunea led2 ca ieșire
    pinMode(led3, OUTPUT);
                                // setează
                                                             digitalWrite(led3, HIGH);
                                                                                          //aprinde LED-ul 3
                         instrucțiunea led3 ca ieșire
                                                             delay(300);
                                                                                          // așteaptă 300 ms
    digitalWrite(led1, LOW);
                               //LED 1 - initial
                                                                                          // stinge LED-ul 3
                                                             digitalWrite(led3, LOW);
state
    digitalWrite(led2, LOW);
                                //stinge LED-ul 2 -
                                   stare inițială
    digitalWrite(led3, LOW);
                                //stinge LED-ul 3 -
                                   stare inițială
```



SEMAFORUL


DOUĂ SARCINI




SEMAFORUL

PRIMA SARCINĂ


Conectați trei leduri la microcontroler - roșu, galben și verde. Scrieți un program care va porni și opri diodele după cum urmează - la început lumina roșie este aprinsă și durează trei secunde. Apoi luminile roșii și galbene strălucesc împreună pentru o secundă. După aceea, doar lumina verde se aprinde timp de trei secunde. La final, doar lumina galbenă se aprinde pentru o secundă. La sfârșitul ciclului, acesta începe de la început.



SISTEM



PLACĂ EXPERIMENTALĂ



SOLUTII


```
//defineste ledRed = 2
int ledYellow = 3;
int ledGreen = 4;
                                // defineste ledGreen = 4
void setup() {
pinMode(ledRed, OUTPUT);
                              ledRed ca ieșire
pinMode(ledYellow, OUTPUT);
                             // setează instructiunea
                                ledYellow ca ieşire
pinMode(ledZelena, OUTPUT);
                               // setează instrucțiunea
                                ledGreen ca ieșire
digitalWrite(ledRed, LOW);
                                //stinge ledRed - stare
                                  inițială
digitalWrite(ledYellow, LOW);
                               // stinge ledYellow -stare
                                 inițială
 digitalWrite(ledGreen, LOW);
                                ///stinge ledGreen -
                                  stare inițială
```

```
void loop() {
    digitalWrite(ledRed, HIGH); // aprinde ledRed
delay(3000);
                            //wait 3 s - bright
    digitalWrite(ledYellow, HIGH); // // turn on
the ledYellow
delay(1000);
                    //wait 1 s - bright R+Y
    digitalWrite(ledRed, LOW); // turn off the
    digitalWrite(ledYellow, LOW);
                                     // turn off the
ledYellow
    digitalWrite(ledZelena, HIGH); // turn on the
ledGreen delay(3000);
                                        //wait 3 s -
bright G
   digitalWrite(ledZelena, LOW); // turn off the
ledGreen
   digitalWrite(ledYellow, HIGH);
                                    //turn on the
ledYellow
delay(1000);
                              //wait 1 s - bright Y
digitalWrite(ledYellow, LOW);
                                //turn off the
ledYellow
```




SEMAFOARE


Conectați două LED-uri suplimentare la microcontroler - unul roșu și unul verde care reprezintă un semafor pentru pietoni. Semaforul pentru mașini funcționează în același mod ca în sarcina anterioară. Semaforul verde la semafor pentru pietoni se aprinde doar atunci când la semaforul auto este aprins doar semaforul roșu. În toate celelalte cazuri, semaforul roșu la semafor pentru pietoni.



SCHEME



EXPERIMENTAL TILE



SOLUTIA 1/2

```
int ledRed = 2;
                            //define ledRed = 2
int ledYellow = 3;
                           //define ledYellow = 3
int ledGreen = 4;
                           // define ledGreen = 4
int ledCrvenaP = 5;
                          //define ledRedP = 5
int ledZelenaP = 6;  //define ledGreenP = 6
void setup() {
   pinMode(ledRed, OUTPUT); //set statement ledRed
as output
   pinMode(ledYellow, OUTPUT); //set statement
ledYellow as output
   pinMode(ledGreen, OUTPUT); //set statement
ledGreen as output
   pinMode(ledRedP, OUTPUT); //set statement
ledRedP as output
   pinMode(ledGreenP, OUTPUT); //set statement
ledGreenP as output
```

```
digitalWrite(ledRed, LOW); //turn off the ledRed -
initial state
    digitalWrite(ledYellow, LOW); // turn off the
ledYellow - initial state
    digitalWrite(ledZelena, LOW); // turn off the
ledGreen - initial state
    digitalWrite(ledRedP, LOW); // turn off the ledRedP -
initial state
    digitalWrite(ledGreenP, LOW); //turn off the ledGreenP
- initial state
}
```

SOLUTIA 2/2

```
void loop() {
digitalWrite(ledRed, HIGH);
digitalWrite(ledGreenP, HIGH);
                                    // turn on the ledGreenP
delay(3000);
digitalWrite(ledGreenP, LOW);
ledGreenP
digitalWrite(ledRedP, HIGH);
digitalWrite(ledYellow, HIGH);
                                   // turn on the ledYellow
delay(1000);
                                //wait 1 s - bright R+Y+RP
digitalWrite(ledRed, LOW);
                                   // turn off the ledRed
digitalWrite(ledYellow, LOW);
                                   // turn off the ledYellow
digitalWrite(ledGreen, HIGH);
                                   // turn on the ledGreen
delay(3000);
                                   //wait 3 s - bright G+RP
digitalWrite(ledGreen, LOW);
                                   // turn off the ledGreen
digitalWrite(ledYellow, HIGH);
                                   // turn on the ledYellow
```