




Priručnik za trenere za promociju STEM vještina pomoću primjene mikrokontrolera



Sastavljanje uređaja s mikrokontrolerima

Sadržaj





Glavni elementi



Osnovni komplet



Sastavljanje uređaja



Sažetak






Arduino ploče

Arduino UNO


- Djelatna platforma otvorenog koda
- izgrađen na ATMEGA 328P-PU mikrokontroleru koji može:
- ✓ prikupljati podatke putem senzora na pločama
- ✓ upravljati uređajima kao što su LED, motori ili mehanički uređaji pomoću operativnog jezika upisanog u njegovu memoriju (slično C ++).








Mapajanje



- Automatski odabir s USB priključka računala ili drugog vanjskog izvora
- AC / DC adapter ili baterije. Adapter uključuje priključak od 2,1 mm, s plusom na sredini. Žice akumulatora mogu se povezati kroz isti priključak ili na zaglavlje GND ili Vin pin-ove..
- Ploča radi s naponom 6-20 (preporučuje se 7 -12)







Pin-ovi za napajanje:

- VIN. Ulaz za vanjsko napajanje naponom (5 volti). Veza s USB priključkom računala se ne koristi.
- 5V. Unutarnji stabilizator ploče nudi stabilizirani napon od 5V.
 UPOZORENJE Napajanje s vanjskim naponom kroz 5V ili 3,3V igle mogu uništiti ploču.
- 3V3. Unutarnji stabilizator generira napon od 3,3 V pri maksimalnoj struji od 50 mA, koji se koristi za primjene koji zahtijevaju 3,3 volta.
- GND. Stolni pin-ovi
- IOREF. Stvara referentni napon s kojim mikrokontroler može raditi.









ATmega328 mikrokontroler


- 32 KB memorije, od čega se
 0,5 KB koristi za bootloader.
- Sadrži 2 KB SRAM-a i 1 KB EEPROM memorije





Izrada okvira

- Okvir uređaja ovisit će o namjeravanoj funkciji. Okvir treba biti lagan i robustan, izrađen od 3D tiskanih ili gotovih materijala.
- U projektu se mogu koristiti postojeći standardni materijali poput kartona, plastike, drva ili metalnih ploča, stakla. Jednostavno se mogu rezati, lijepiti, savijati ili naslagati. Boje se mogu mijenjati u skladu s tim. Izbušit će se rupe za spajanje elektronike i aktuatora. Metalni limovi se mogu saviti ili prilagoditi kroju tako da odgovaraju traženoj veličini. Rješenje s 3D ispisom opcija je za nepravilne, neobične oblike. Težina uređaja, ako je to zahtjev, znatno će se smanjiti.









Prikupljanje pravih alata

- Odaberite materijal za okvir.
- Nabavite potrebne električnie i mehaničke dijelove za uređaj mikrokontrolera i izmjerite ih.
- Napravite skicu uređaja i osmislite plan za njegovu montažu.
- Pripazite da okvir odgovara svim elementima, da je struktura podešena i da je dizajn uravnotežen.
- Provjerite odgovara li svaka komponenta prije sastavljanja okvira u slučaju da su potrebne izmjene.
- Sastavite svoj okvir vrućim ljepilom, vijcima, čavlima, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim alatima.
- Postavite elemente na okvir i spojite žice.







2 Prikupljanje pravih alata










Spajanje motora s regulatorima (upravljački sklop) motora

Istosmjerni (zupčanički) motor ili linearni aktuator istosmjerne struje vjerojatno će imati dvije žice: crvenu i crnu. Crvenu žicu spojite na priključak M + na upravljaču istosmjernog motora, a crnu na M-. Izmjena položaja žica pri uključivanju uzrokovat će samo okretanje motora u suprotnom smjeru. Servo motor, postoje tri žice: jedna crna (GND), crvena (4,8 do 6V) i, žuta (signal položaja). Upravljač servo motora ima pinove koji odgovaraju tim žicama, tako da se servo može priključiti izravno na njega.







Spajanje baterija

Većina regulatora motora ima dva vijčana terminala za kabele akumulatora s oznakama B + i B-. Uskladite bateriju s konektorima i regulatorima pomoću vijčanih stezaljki, bilo kroz odgovarajući konektor s pigtails (žicama) spojenim na vijčani terminal ili spojite bateriju na regulator motora, a da pritom bateriju i dalje možete iskopčati i spojiti na punjač. Odaberite elektromehaničke uređaje, koji mogu raditi na istom naponu i ne trebaju nekoliko baterija ili strujnih krugova za regulaciju napona.





Tehnički podaci

- Istosmjerni motori 3V do 24V
- Standardni servo motori 4,8 V do 6 V
- Specijalni servo motori 7,4 V do 12 V
- Koračni motori 6V do 12V
- Mikrokontroleri koji uključuju regulatore napona 3V do 12V
- Senzori 3,3 V, 5 V i 12 V
- Regulatori istosmjernog motora 3V do 48V
- Standardne baterije su 3,7 V, 4,8 V, 6 V, 7,4 V, 9 V, 11,1 V i 12 V





Spajanje regulatora motora

- Serijski: Kontroler ima dva pina s oznakama Rx (prijem) i Tx (prijenos). Spojite Rx pin upravljača motora na Tx pin mikrokontrolera i obrnuto.
- I2C: Upravljač motora imat će četiri pina: SDA, SCL, V, GND. Mikrokontroler će imati iste četiri igle za spajanje.
- PWM: Regulator motora imat će i PWM ulaz i digitalni ulaz za svaki motor. Spojite PWM ulazni pin regulatora motora na PWM izlazni pin na mikrokontroleru, a svaki digitalni ulazni pin regulatora motora spojite na digitalni izlazni pin na mikrokontroleru.
- R / C: Da biste mikrokontroler povezali s upravljačem R / C motora, spojite signalni pin na digitalni pin na mikrokontroleru.





5 Komunikacija

- Bez obzira na komunikacijsku metodu, logika upravljačkog sklopa motora i mikrokontroler trebaju dijeliti istu referentnu osnovu (to se postiže spajanjem GND pinova zajedno) i istu logičku visoku razinu (to se može postići korištenjem istog V + pina za napajanje oba uređaja). Logični prebacivač razine potreban je ako uređaji ne dijele iste logičke razine (na primjer 3,3 V i 5 V)
- Komunikacijski uređaji (npr. XBee, Bluetooth) koristo serijsku komunikaciju, pa su potrebne iste RX, TX, GND i V + veze i za svaki od njih koriste jedan serijsk priključak.









Spajanje senzora

- Senzori se mogu povezati s mikrokontrolerima na sličan način kao i upravljački sklopovi motora. Senzori mogu koristiti sljedeće vrste komunikacije:
- Digitalno: Senzor ima digitalni signalni pin koji se izravno povezuje s digitalnim pin-om mikrokontrolera, npr. prekidač.
- Analogni: Analogni senzori proizvode analogni naponski signal koji treba pročitati analognim pinom. Ako mikrokontroler nema analogne pinove, potreban je zasebni analogno-digitalni sklop (ADC). Neki senzori neki imaju potreban krug napajanja i obično imaju tri pina: V +, GND i Signal. Jednostavnom promjenjivom otporu bit će potreban djelitelj napona za očitavanje rezultirajućeg promjenjivog napona.
- Serijski ili I2C: isti principi komunikacije objašnjeni za upravljačke sklopove motora.












Povezane ploče


- Odaberite kotače ili lančanike dizajnirane da odgovaraju osovini motora ili postavite glavčinu između njih dvoje. Ako to nije slučaj, možete pronaći drugu glavčinu koja se spaja na kotač, ali ima manji otvor, tada biste izbušili provrt na glavčini na isti promjer kao i osovina.
- Montirajte elektroniku na okvir pomoću sredstava koja ne provode struju, npr. šesterostrani odstojnici, vijci, matice, obostrana traka, čičak, ljepilo, kabelske vezice itd.







- Ethernet shield postavljen je na ploču Arduino Uno, a ploča za proširenje senzora na Ethernet shield.
- Uređaj će otkriti parametre okoliša u sobi poslužitelja.
- Obrazloženje: u slučaju kvara klima uređaja temperatura će porasti (isto kao i razina vlage i dima) što može oštetiti poslužitelje.
- Cilj: uređaj će e-poštom signalizirati kvar.








Potrebni elementi za Arduino Uno

- R3 razvojna ploča s Atmega328P čipom.
- Ethernet ploča za proširenje W5100 za povezivanje sustava na mrežu i slanje e-pošte.
- Ekspanzijska ploča V5.0 za senzore za pričvršćivanje komponenata na razvojnu ploču
- LCD zaslon 1602 IIC / I2C s pričvršćenim pin-ovima i serijskim načinom rada.
- Modul senzora kvalitete zraka MQ 135 (može otkriti dim / amonijak / benzen itd.)
- DHT11 senzor temperature i vlažnosti.
- Dupont žica od 10 ili 20 cm, mother mother type.
- 2 LED diode i napajanje od 5V i 3A.
- Kućište











- Ethernet shield je postavljen na ploču Arduino Uno.
- Ploča za proširenje senzora postavljena je na Ethernet shield.
- Ako kučište u koju je postavljen projekt ima nižu visinu (ako koristimo zaobilaznu dozu, na primjer), treba je malo rezati u skladu krajeva Etherneta. UPOZORENJE! Ljepila na ploči za proširenje ne smiju dodirivati metalni dio LAN utičnice.



Izvedene doze






- Bijela LED dioda spaja se na GND i V na sustavu digitalnog pina 1→ sustav je UKLJUČEN.
- Crvena LED dioda spaja se na GND i S na digitalnom pinu 2 i svijetli kad jedan od parametara (temperatura, vlaga, dim) prijeđe zadanu maksimalnu granicu.
- E- pošta se šalje putem SMTP poslužitelja, a korisnik i lozinka moraju biti šifrirani kao u BASE64.



LCD ekran





LCD zaslon povezuje se na sljedeći način:

GND (narančasti kabel) do G u području analognog pina A5

- VCC (žuti kabel) do V iz područja analognog pina A5
- SDA (zeleni kabel) do S s analognog pina A4 područja
- SCL (plavi kabel) do S s područja analognog pina A5















- Postavljaju se maksimalna temperatura (npr. 25 ° C), vlaga (npr. 80%) i kvaliteta zraka (npr. Maksimalno 150).
- Prekoračenje bilo kojeg skupa parametara aktivira alarm i ako tijekom 1 minute sustav ne prepozna povratak u normalu, to znači da kontakt osoba mora biti alarmirana i postavljeno je za slanje e-pošte sa zabilježenim vrijednostima.
- Pošaljite e-poštu svake minute dok se situacija ne normalizira ili se resetira isključivanjem napajanja.





Sastavljanje uređaja

Sažetak teme

Evo što smo naučili

Prva vještina:

Prepoznati komponente i njihove uloge na ploči Arduino Uno

Druga vještina:

Sastaviti projekt modela koristeći početni komplet Arduino Uno

Treća vještina:

Povezivanje dijelova modela i testiranje rezultata



