임베디드 시스템을 위한 SW 구조 설계

(file #3 / 10) ver0.2

Yongseok Chi

Course Objectives

- 1. Develop an understanding of technologies
 about the micro controller & processor systems using evaluation kit
- 2. Skill up a design ability the micro controller application systems
 - (1) technology of the hardware and software components
 - (2) debugging technology about the micro controller
 - (3) understanding of a circuit design skill
- 3. Develop an ability of design about the micro controller

연산자 비트 연산자



$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 170 \end{vmatrix}$$

연산자 비트 연산자

2진수	10진수	16진수
0000000	0	00
0000001	1	01
00000010	2	02
00000011	3	03
00001010	10	0A
00001111	15	OF
00010000	16	10
10101010	170	AA
11111111	255	FF
000011111111	255	OFF
0000000111111	111 255	00FF
00001111111111	111 4095	OFFF
111111111111111	111 6535	FFFF



연산자 &

& 를 하면 두 값이 **1**일 경우를 제외하고 모두 **0**으로 만든다


7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit 중에서 4bit 값만 유지, 나머지는 0 만들기 & 0 0 1 0 0 0 0

if 4bit=0, 결과 0, 4bit=1 결과 00010000

16진수로 표현

AA	AA	AA	AA
<mark>&</mark> 10	<mark>&</mark> 20	<mark>&</mark> 40	<mark>&</mark> 80
결과 00	결과 10	결과 00	결과 10

연산자 |




를 하면 두 값이 0일 경우를 제외하고 모두 1으로 만든다



About This Course


- 1. Micro Processor 원리
- 2. Atmel사의 8bit Micro-controller
- 3. KUT0128 Evaluation Board 기능과 특징
- 4. IO Port 제어
- 5. External Interrupt 제어
- 6. Timer counter 제어
- 7. UART 제어
- 8. AD Converter 제어
- 9. Comparator 제어
- 10. EEPROM 제어 (IIC, Parallel method)
- 11. SPI 제어



Sink current : input Source current : output

I/O PORT의 특징

- 8비트 양방향 병렬 I/O포트 6개(A,B,C,D,E,F)와 5비트 양방향 병렬 I/O포트 (G)로
 53개의 I/O포트
- 각 I/O핀은 보호용 다이오드와 20KΩ~100KΩ의 내부 $\frac{2}{2}$ 업 저항을 가지며



I/O PORT의 특징(cont'd)

레지스터	기 능
DDRx	방향 설정 레지스터(비트단위 지정 1: 출력 ,0: 입력)
PORTx	포트 출력 레지스터 (<mark>출력용</mark>)
PINx	포트 입력 레지스터 (<mark>입력용</mark>)

- ※ 각 레지스터에서 x는 각 포트 A,B,C,D,E,F,G 를 나타낸다.
 - PORTA는 PORTA7~PORTA0번까지 8개의 비트로 제어가 되며
 - PORTG는 PORTG4~PORTG0번까지 5개의 비트로 제어된다.

PORTA 레	지스터								
							포크	트 출력 레	지스터
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0	PORTA
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
							포.	트 방향 러	∥지스터
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0	DDRA
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
							-	_ 01=4=1	UTLA EL
	_		_					트 입력 러	시스터
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	1
	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0	PINA
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	
Initial Value	N/A								

※ PORTB~F: 동일한 구조의 레지스터

Ρ	ORTG 레지	스터								
	Bit	7	6	5	4	3	2	포 1	Ē 출력 레 0	지스터
		-	-	-	PORTG4	PORTG3	PORTG2	PORTG1	PORTG0	PORTG
	Read/Write	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
	Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
								포.	트 방향 러	ᅦ지스터
	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
		-	-	-	DDG4	DDG3	DDG2	DDG1	DDG0	DDRG
	Read/Write	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
								포.	트 입력 러	네지스터
	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
		-	_	-	PING4	PING3	PING2	PING1	PING0	PING
	Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Initial Value	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

I/O PORT의 기본 동작

- ※ x는 각 포트 A,B,C,D,E,F,G 를
- DDxn : 방향 설정 레지스터(DDRx)의 각 비트

n은 각 Port의 pin(0,1,2,3,4,5,6,7)

- 1 : 출력 핀으로 설정, **0 : 입력** 핀으로 설정

```
DDRA = 0b00001111;  // PA7~PA4 입력, PA3~PA0 출력으로 설정, 2진수로 라이트 DDRA = 0x0f;  // 16진수로 라이트
```



DDRB = 0b10101010; // PB7,PB5,PB3,PB1 입력,PB6,PB4,PB2,PB0을 출력으로 설정 DDRB = 0xaa; // 16진수로 라이트

7	6	5	4	3	2	1	0	_
1	0	1	0	1	0	1	0	DDRB = AAH
출력	입력	출력	입력	출력	입력	출력	입력	

I/O PORT의 기본 동작 (cont'd)

- PORTxn : 출력 설정된 포트의 출력 레지스터의 각 비트
 - 1을 쓰면 : 1출력, 0을 쓰면 : 0출력
 - 출력 전에 DDR 레지스터를 출력으로 설정해야 함

```
      DDRA = 0xff;
      // 포트 A를 출력으로 설정

      PORTA = 0xfa;
      // 포트 A에 fa를 출력

      DDRF = 0xff;
      // 포트 F를 출력으로 설정

      PORTF = 0x2b;
      // 포트 F에 2B를 출력

76543210 pin 0b00101011
```

※ x는 각 포트 A,B,C,D,E,F,G 를n은 각 Port의 pin(0,1,2,3,4,5,6,7)

I/O PORT의 기본 동작 (cont'd)

• PINxn : 입력 설정된 포트의 입력 레지스터

```
unsigned char var1;  // 변수 var1을 unsigned char형으로 선언
DDRA = 0x00;  // 포트 A를 입력으로 설정
var1 = PINA;  // 포트 A로 입력받은 데이터를 변수 var1에 라이트
unsigned char var1;  // 변수 var1을 unsigned char형으로 선언
DDRD = 0x00;  // 포트 A를 입력으로 설정
var1 = PIND;  // 포트 A로 입력받은 데이터를 변수 var1에 라이트
```

※ x는 각 포트 A,B,C,D,E,F,G 를n은 각 Port의 pin(0,1,2,3,4,5,6,7) 을

I/O PORT의 기본 동작 (cont'd)

• SFIOR(Special Function Input Output Register)

: I/O 포트 핀의 내부 Pull-up 저항 사용 여부는 SFIOR의 PUD 비트로 설정

: PUD=1 Pull-up 저항 사용할 수 없음, PUD=0 Pull-up 저항을사용

bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	TSM	_	-	_	ACME	PUD	PSR0	PSR321	SFIOR
Read/Write	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
초기값	0	0	0	0	0	0	0	0	

DDxn	PORTxn	PUD (in SFIOR)	I/O	Pull-up	Comment
0	0	Х	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
입력		Pull-up Enab	le		Pxn will source current if ext. pulled
0	1	0 ull-up Disab	Input	Yes	low.
입력 0	1	1 1	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
1	0	Х	Output	No	Output Low (Sink)
1	1	Х	Output	No	Output High (Source)

I/O 포트의 alternate function (포트A)

	PORTA 핀의 alternate function
포트 핀	포트 A의 alternate function
PA0	AD0(외부 메모리 인터페이스 <mark>어드레스와 데이터 비트</mark> 0)
PA1	AD1(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트1)
PA2	AD2(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트2)
PA3	AD3(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트3)
PA4	AD4(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트4)
PA5	AD5(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트5)
PA6	AD6(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트6)
PA7	AD7(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트7)

I/O 포트의 alternate function (포트B)

	PORTB 핀의 alternate function
포트 핀	포트 B의 alternate function
PB0	\overline{SS} (SPI slave 선택 입력)
PB1	SCK (SPI 버스 직렬 클럭)
PB2	MOSI(SPI 버스 마스터 출력/slave 입력)
PB3	MISO(SPI 버스 마스터 입력/slave 출력)
PB4	OC0(타이머/카운터0 출력비교 매치 및 PWM 출력)
PB5	OC1A(타이머/카운터1 출력비교 매치 및 PWM 출력 A)
PB6	OC1B(타이머/카운터1 출력비교 매치 및 PWM 출력 B)
PB7	OC2/OC1C(타이머/카운터2 출력비교 매치 및 PWM 출력 또는 타이머/카운터1 출력비교 매치 및 PWM 출력 C)

I/O 포트의 alternate function (포트C)

	PORTC 핀의 alternate function
포트 핀	포트 C의 alternate function
PC0	AD8(외부 메모리 인터페이스 <mark>어드레스와 데이터 비트</mark> 8)
PC1	AD9(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트9)
PC2	AD10(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트10)
PC3	AD11(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트11)
PC4	AD12(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트12)
PC5	AD13(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트13)
PC6	AD14(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트14)
PC7	AD15(외부 메모리 인터페이스 어드레스와 데이터 비트15)

I/O 포트의 alternate function (포트D)

PORTD 핀의 alternate function					
포트 핀	포트 D의 alternate function				
PD0	INT0/SCL (외부 인터럽트 0 또는 TWI 시리얼 클럭)				
PD1	INT1/SDA (외부 인터럽트 1 또는 TWI 시리얼 데이터)				
PD2	INT2/RXD1(외부 인터럽트 2 또는 USART1 수신 단자)				
PD3	INT3/TXD1(외부 인터럽트3 또는 USART1 송신 단자)				
PD4	IC1(타이머/카운터1 입력 capture trigger 입력)				
PD5	XCK1 (USART1 외부 클럭 입/출력)				
PD6	T1 (타이머/카운터 1 클럭 입력)				
PD7	T2 (타이머/카운터 2 클럭 입력)				

I/O 포트의 alternate function (포트E)

	PORTE 핀의 alternate function
포트 핀	포트 E의 alternate function
PE0	PDI/RXD0(프로그래밍 데이터 입력 또는 USART0 수신)
PE1	PDO/TXD0(프로그래밍 데이터 출력 또는 USART0 송신)
PE2	AIN0/XCK0(아날로그 + 입력 0 또는 USART 0 외부 클럭 입출력
PE3	AIN1/0C3A(아날로그-입력1 또는 타이머/카운터 3 출력비교 및 PWM 출력 A)
PE4	INT4/OC3B(외부 인터럽트 4 또는 타이머/카운터 3 출력비교 및 PWM 출력 B)
PE5	INT5/OC3C(외부 인터럽트 5 또는 타이머/카운터 3 출력비교 및 PWM 출력 C)
PE6	INT6/T3(외부 인터럽트 6 또는 타이머/카운터 3외부 클럭 입력)
PE7	INT7/IC3(외부 인터럽트 7 또는 타이머/카운터 3입력 캡쳐 트리거 입력)

I/O 포트의 alternate function (포트F)

	PORTF 핀의 alternate function
포트 핀	포트 F의 alternate function
PF0	ADC0 (ADC 입력 채널 0)
PF1	ADC1 (ADC 입력 채널 1)
PF2	ADC2 (ADC 입력 채널 2)
PF3	ADC3 (ADC 입력 채널 3)
PF4	ADC4/TCK (ADC 입력 채널 4 또는 JTAG테스트 클럭)
PF5	ADC5/TMS (ADC 입력 채널 5 또는 JTAG 테스트 모드 선택)
PF6	ADC6/TDO (ADC 입력 채널 6 또는 JTAG 테스트 데이터 출력)
PF7	ADC7/TDI (ADC 입력 채널 7 또는 JTAG 테스트 데이터 입력)

I/O 포트의 alternate function (포트G)

	PORTG 핀의 alternate function
포트 핀	포트 G의 alternate function
PG0	\overline{WR} (외부 데이터 메모리 쓰기 신호)
PG1	\overline{RD} (외부 데이터 메모리 읽기 신호)
PG2	ALE(외부 메모리 어드레스 latch 신호)
PG3	TOSC2 (타이머/카운터 0의 Real Time Clock 발진기 출력)
PG4	TOSC1 (타이머/카운터 0의 Real Time Clock 발진기 입력)

[Header files] C:₩cvavreval₩INC

- 1. mega128a.h / mega128_bits.h
- 2. avr_compiler.h
- 3. compiler.h
- 4. ctype.h
- 5. interrupt.h
- 6. iobits.h

[Documentation]

- 1. C:₩cvavreval₩Documentation
 - → CodeVisionAVR User Manual.pdf
 - → CVAVR Getting started with Atmel Studio.pdf


Code Vision에서 레지스터 정의


- Code Vision 에서 Atmega128의 레지스터 명과 그 어드레스를 <mega128.h>에 정의한 헤더파일을 제공
- 인터럽트 함수를 정의할 때 사용하는 인터럽트 소스명도 함께 정의
- 사용자는 프로그램 처음에 #include와 함께 사용

```
예) #include <mega128.h>
#include <mega128a.h>
#include <mega8.h>
#include <mega32a.h>
```

※ ATmega128을 사용한다면 mega128.h나 mega128a.h를 같이 사용해도 큰 문제는 없다 ATmega128을 개선한 모델이 ATmega128a 이기 때문에 호환이 가능하다.

다만 ATmega8이나 ATmega32a등 다른 모델을 사용하기 위해서는 그에 맞는 헤더파일을 입력해야 하며 이는 Code Vision 이 설치되어있는 폴더에 INC 폴더 안에 정리됨.





SPH

SREG


https://msdn.microsoft.com/ko-KR/library/y4skk93w.aspx

```
🗱 DDRG
                          sfrb PORTB=0x18;
# PORTG
                          sfrb PINA=0x19:
SPMCSR
🗱 EICRA
                          sfrb DDRA=0x1a;
🗱 XMCRB
                          sfrb PORTA=0x1b;
🗱 XMCRA
                          sfrb EECR=0x1c;
🗱 OSCCAL
                          sfrb EEDR=0x1d;
🗱 TWBRI
                          sfrb EEARL=0x1e;
🗱 TWSR
🗱 TWAR
                          sfrb EEARH=0x1f;
🗱 TWDR
                          sfrw EEAR=0x1e;
                                              // 16 bit access
🗱 TWCR
                          sfrb SFIOR=0x20;
🗱 OCR1CL
                          sfrb WDTCR=0x21;
🗱 OCR1CH
                          sfrb OCDR=0x22;
🗱 TCCR1C
```

sfrb PINC=0x13:

ofth DDDC-0v14:

https://msdn.microsoft.com/ko-KR/library/y4skk93w.aspx




● 전처리기(preprocessor)

- 소스(source) 프로그램을 오브젝트(object) 프로그램으로 컴파일하기 전에 수행되는 프로그램
- 소스 파일이 컴파일 될 수 있도록 준비하는 역할

• 전처리기 지시자

- 전처리기에게 내리는 지시자: '#'으로 시작
- 끝에 ;을 붙이지 않음
- 한 행에 한 지시자만 쓸 수 있음



#define 지시자

- 지정한 기호 상수를 프로그래머가 정의한 치환 문자열로 대체
- 매크로 상수
 - 인수 없이 단순히 치환만 함



```
예)
#define MAX 100 // MAX를 100으로 정의
#define NUM MAX-1 // NUM을 MAX-1 → 100-1로 정의
예)
#define PI 3.1415
area = PI * r * r;
```

• 매크로 상수의 장점

- 프로그램 가독성 증가, 프로그램 수정 용이
- 100을 1000으로 변경하려면?
 매크로 상수 사용시 매크로 정의만 수정하면 됨

```
// 매크로 사용 않은 경우
for (i=1; i<=100; i++)
:
avg = sum / 100;
```

```
// 매크로 사용 경우
#define MAX 100
for (i=1; i<=MAX; i++)
:
avg = sum / MAX;
```

정수 1(논리값 참에 해당) 보다는 TRUE라는 단어가 이해하기 쉬움

```
// 매크로 사용 않은 경우
if (leapyear == 1)
    printf("윤년");
```

```
// 매크로 사용 경우
#define TRUE 1
if (leapyear == TRUE)
printf("윤년");
```

● 매크로 함수

- 함수처럼 인수를 가짐
- 전처리기는
 매크로 함수 호출 자리를 정의된 함수 내용으로 대치함
 이 때 매크로 함수의 인수가 치환 내용 해당 자리로 매핑되어 대치됨
 - 함수처럼 실제 함수 호출이 발생하지 않고 전처리 단계에서 삽입된 코드가 실행되므로 실행 시 속도가 빠름

형식 매크로 함수

#define 매크로 함수명(인수1, 인수2, ···) 치환할 내용

#define ADD(x, y) ((x) + (y))#define SQUARE(x) ((x) * (x))

#include 지시자

- 특정 파일을 현재 파일에 포함하기 위해 사용
- 특히 함수의 원형이 있는 헤더 파일 포함에 사용

```
형식 #include 지시자
#include 〈라이브러리 헤더 파일〉 또는 #include "라이브러리 헤더 파일"
#include "사용자 정의 헤더 파일"
#include "사용자 정의 파일"
```

```
#include <stdio.h> 라이브러리 헤더 파일 #include <stdlib.h> #include "C:\user\userlib.h" ◆ 사용자 정의 헤더 파일 #include "test.cpp" ◆ 사용자 정의 파일
```

● 조건부 컴파일 지시자

- 특정 조건을 만족할 때만 특정 코드를 프로그램에 삽입함
 : 전처리를 마치면 필요한 코드만 삽입됨으로써,
 선택된 코드만 컴파일 된다.
- #if
- #ifdef
- #ifndef
- #undef

● 조건식 결과값에 따라 특정 문장을 선택적으로 소스 파일에 삽입



 프로그램이 한국, 미국, 유럽의 세 가지 버전으로 존재 시 국가 별로 서로 다른 헤더 파일이 포함되게

```
#if (NATION == 1)
#include "korea.h"
#elif (NATION == 2)
#include "usa.h"
#else
#include "europe.h"
#else #else와 #if을 결합한 #elif 문은 사용
#endif
```

```
#ifdef를 이용한 조건부 컴파일
형식
    #ifdef 매크로명
                     매크로면의 매크로가 것의되어 있다면 소스 코드에 포항한 내용
        문장;◀
                      • 매크로가 정의되어 있지 않은 때 포함될 내용
    #else
                      • 필요 없다면 생략 가능
        문장 2;
                      • #elif 는 사용 북가
    #endif
    #ifdef ADD
         printf(\%d\%x + y);
    #else
         printf("%d", x - y);
    #endif
```

병식 #undef를 이용한 매크로 정의 해제 #undef 매크로명

 매크로 정의를 해제
 이전에 정의된 매크로 정의를 무효하하고 새로 정의항 때 사용

4. IO Port 제어 (Preprocessor)

#ifndef

- "if not defined"의 약어
- 매크로가 정의되어 있지 않은 경우에만
 #ifndef ~#endif 사이의 문장을 소스 파일에 삽입하여 컴파일 되게 함

```
#include <stdio.h>
                                    ■ 실행결과
  #define PI 3.141592
                                     PI = 3.141592
  #define R 5
                                     Radius = 3
                                     Area = 28.27
  int main()
6
      double area:
     #ifdef PI
10
         printf("PI = 3.141592\n");
11
     #endif
12
13
    #undef R // R의 정의 해제
    #define R 3 // R을 3으로 재정의
14
15
16
      area = PI * R * R;
17
      printf("Radius = %d\nArea = %.21f\n", R, area);
18
19
      return 0;
20 }
```

4. I/O 포트 사용법 요약

코드비젼 설치 및 프로젝트 생성

코드비젼 화면이 안 나올 경우


: codevision 화면 닫기


: 파일탐색기에서 숨김파일 보기

: C - Program data - HP InfoTech

- Codevision 내에서 .ini 파일 모두 삭제

: codevision 다시 열기






4. I/O 포트 사용법 요약

- 사용할 포트에 대한 비트 단위의 입출력 방향 설정(0 : 입력, 1 : 출력)
 - → 사용 레지스터 DDRx (x : A, B, C, D, E, F, G)
- 포트에 연결된 출력장치에 대한 초기상태 출력
 →사용 레지스터 PORTx (x: A, B, C, D, E, F, G)
- 내부 풀업저항을 사용하는 경우에는 추가적으로 사용 설정
 - → 사용 레지스터 SFIOR, PORTx (x : A, B, C, D, E, F, G)
- 입출력에 따라 입력 레지스터 또는 출력 레지스터를 이용
 - → 포트에 값을 출력할 때 PORTx (x:A, B, C, D, E, F, G) 이용
 - → 포트로부터 값을 입력할 때 PINx (x : A, B, C, D, E, F, G) 이용

38/80



(예제 3-1) LED ON/OFF 하기

LED가 연결되어 있는 포트 C에 0x55 (0101 0101)를 출력하여 다음과 같이 LED가 ON/OFF 되도록 프로그램을 작성하여라.


DDRC	DDRC7	DDRC6	DDRC5	DDRC4	DDRC3	DDRC2	DDRC1	DDRC0
방향	output							
출력 값	1	1	1	1	1	1	1	1
DDRC = 0xFF								

PORC	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
연결 LED	LED7	LED6	LED5	LED4	LED3	LED2	LED1	LED0
출력 값	0	1	0	1	0	1	0	1
LED 상태	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
POPC = 0v55								

• (예제 3-1) LED ON/OFF 하기

```
#include <mega128a.h> // LED 4개 ON, 4개 OFF

void main(void)
{ DDRC = 0xFF; // 포트C 출력 설정
 PORTC = 0x55; // 포트 C 0x55(또는 0101 0101) 출력
 while(1);
}
```



• (예제 3-2) LED ON/OFF 점멸하기

LED가 연결되어 있는 포트 C에 0x55(0101 0101)와

0xAA(1010 1010)를 번갈아 출력하면서

점멸시키는 프로그램을 작성하라. 라이브러리 함수 delay_ms()사용

```
라이브러리 시간지연함수
Void delay_us(unsigned int n); //us단위 시간 지연 함수
Void delay_ms(unsigned int n); //ms단위 시간 지연 함수
#include <delay.h> // delay_ms(), delay_us() 헤더파일
// delay_ms(지연값), delay_us(지연값)
```

• (예제 3-2) LED ON/OFF 점멸하기

```
#include <mega128.h> // LED 점멸하기(라이브러리 딜레이 함수 이용)
#include <delay.h> // delay_ms(), delay_us() 정의 헤더파일
void main(void)
                     // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
  while(1){
                     // 무한 루프
    PORTC = 0x55; // 0101 0101 출력
    delay_ms(500); // 500ms 대기
    PORTC = 0xAA; // 1010 1010 출력
    delay_ms(500); // 500ms 대기
```

• (예제 3-3) LED 쉬프트 하면서 순차 점멸하기 (1)

led = 0xFE (1111 1110)로 초기 설정한 후, 왼쪽으로 쉬프트 하면서 led값을 포트 C에 출력하는 프로그램 작성 단, 쉬프트 8회를 한 주기로 하여 계속 반복하도록 한다.

```
led = 0xFE (1111 1110)
led = 0xFC (1111 1100)
led = 0xF8 (1111 1000)
led = 0xF0 (1111 0000)
led = 0xE0 (1110 0000)
led = 0xC0 (1100 0000)
led = 0x80 (1000 0000)
```

(예제 3-3) LED 쉬프트 하면서 순차 점멸하기 (1)

```
#include < mega128.h>
#include <delay.h> // 딜레이 함수 정의 헤더 파일
void main(void) // LED 순차 점멸하기(쉬프트 연산자)
  int i;
  unsigned char led;
                           // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
                           // 무한 루프
  while(1){
                         // led 초기값
    led = 0xFE;
    for(i = 0;i < 8;i++){ // 8회 실행
      PORTC = led;
                       // led 값 출력
      delay_ms(500); // 500ms 딜레이
      led = led << 1;
                  // 1비트 왼쪽 쉬프트
```

• (예제 3-4) LED 쉬프트 하면서 순차 점멸하기 (2)

led = 0xFE (1111 1110)로 초기 설정한 후, 1비트씩 왼쪽으로 쉬프트 한 후 OR연산을 통해 최하위 비트를 강제로 1로 하여 포트 C에 출력하는 프로그램을 작성 단, 쉬프트 8회를 한 주기로 하여 계속 반복하도록 한다.

```
led = 0xFE (1111 1110)
led = 0xFD (1111 1101)
led = 0xFB (1111 1011)
led = 0xF7 (1111 0111)
led = 0xEF (1110 1111)
led = 0xDF (1101 1111)
led = 0xBF (1011 1111)
```

(예제 3-4) LED 쉬프트 하면서 순차 점멸하기 (2)

```
#include < mega128.h>
#include <delay.h> // 딜레이 함수 정의 헤더 파일
void main(void) // LED 순차 점멸하기(쉬프트 연산자)
  int i;
  unsigned char led;
                           // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
                           // 무한 루프
  while(1){
                          // led 초기값
    led = 0xFE;
    for(i = 0;i < 8;i++){ // 8회 실행
                // led 값 출력
      PORTC = led;
      delay_ms(500); // 500ms 딜레이
      led = led << 1; // 1비트 왼쪽 쉬프트
      led = led | 0x01; // 최하위 비트 셋
```


• (예제 3-4-1) LED 순차 점멸하기[배열이용]

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h> // 딜레이 함수 정의 헤더 파일
const unsigned char led[8] = \{0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F\};
void main(void) // 배열 이용하여 순차 점멸하기(Flash 형 : 값 고정 이용)
  int i:
  DDRC = 0xFF; // 포트C 출력 설정
                 // 무한 루프
  while(1){
    for(i = 0; i < 8; i++){
      PORTC = led[i]; // i번째 led값 출력
                                       상수형 변수
      delay_ms(500); // 500ms 딜레이
                                       프로그램이 실행되는 동안 값이 변하지
                                       않는 상수형 변수는 플래시 메모리에 저장
                                       되며, 이를 위해 "flash" 또는 "const"를
                                       데이터 형 앞에 붙여 사용
                                       반드시 전역변수로 함수 밖에서 선언
```

(예제 3-5) LED 하나만 점멸하기
 포트 C에 0x55를 출력하고, 포트 C의 0비트(PORTC. 0)에
 연결되어 있는 LED0만을 점멸시키는 프로그램을 작성하라.

• (예제 3-5) LED 하나만 점멸하기

```
포트 C에 0x55를 출력하고, 포트 C의 0비트(PORTC.0)에
연결되어 있는 LED0만을 점멸시키는 프로그램을 작성하라.
#include <mega128.h>
#include <delay.h> // 딜레이 함수 정의 헤더 파일
void main(void)
                       // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
                        // 포트C 0x55 출력
  PORTC = 0x55;
                        // 무한 루프
  while(1){
    PORTC = PORTC ^ 0x01; // PORTC의 0비트만 반전
    delay_ms(500); // 500ms 딜레이
```



Inputs	Output
A B	X
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

```
0x55 0101 0101
0x01 0000 0001 (XOR)
0101 0100
0x01 0000 0001 (XOR)
0101 0101
```

★[비트 단위 지정]

비트 단위 조작은 64개의 I/O레지스터만 가능하며 (데이터 메모리 맵 참조), 비트 지정은 [I/O 레지스터 어드레스. 비트번호]의 형식을 갖는다.

그러나 컴파일러의 헤더파일(mega128a.h)에는 레지스터의 어드레스가 레지스터명으로 모두 선언되어 있으므로 [I/O레지스터명.비트번호]의 형식으로 비트를 지정

• (예제 3-5-1) LED 하나만 점멸하기

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void main(void)
  DDRC = 0xFF; // 포트C 출력 설정
  PORTC = 0x55; // 포트C 0x55 출력
                                           [ 비트 단위 지정 ]
         // 무한 루프
  while(1){
    PORTC.0 = 1; // PORTC의 0비트 OFF
    delay_ms(500); // 500ms 딜레이
    PORTC.0 = 0; // PORTC의 0비트 ON
    delay_ms(500); // 500ms 딜레이
```

• (예제 3-5-2) LED 하나만 점멸하기

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define LED0 PORTC.0
#define ON
#define OFF 1
void main(void)
                    // LED0, ON, OFF 값 정의(define문 이용)
  DDRC = 0xFF;
                    // 포트C 출력 설정
  PORTC = 0x55;
                     // 포트C 0x55 출력
  while(1){
    LED0 = 1;
            // LED0 OFF
    delay_ms(500); // 500ms 딜레이
                                            [ 비트 단위 지정 ]
    LED0 = 0;
             // LED0 ON
    delay_ms(500); // 500ms 딜레이
```

• (예제 3-5-3) LED 하나만 점멸하기

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
                       // 포트C의 0비트만 점멸(비트 반전 연산자 이용)
void main(void)
                      // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
  PORTC = 0x55;
                       // 포트C 0x55 출력
  while(1){
     PORTC.0 = !PORTC.0; // PORTC의 0비트 반전
                          // 500ms 딜레이
    delay_ms(500);
                                              [ 비트 단위 지정 ]
```

• (예제 3-5-4) LED 하나만 점멸하기

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define LED0 PORTC.0
void main(void) // LED0 정의(비트반전 이용)
  DDRC = 0xFF; // 포트C 출력 설정
  PORTC = 0x55; // 포트C 0x55 출력
  while(1){
    LED0 = !LED0; // LED0 반전 출력
                                         [ 비트 단위 지정 ]
    delay_ms(500); // 500ms 딜레이
```


4개의 스위치 : Pull up + Capacitor

- Capacitor는 De-bouncing 역할


스위치 :

- 스위치가 OFF인 경우Pull up 저항의 5V가 포트에 입력,5V(논리1)가 되며
- 스위치가 ON인 경우스위치 양쪽의 전압이 같아 지면서0V(논리값0)의 값이 포트에 입력

- 스위치에 연결된 비트 값이 0이면 스위치는 ON상태 1이면 스위치는 OFF상태를 나타냄



스위치 ON/OFF 동작에 따른 포트 값



(예제 3-6) 스위치 상태 읽기
 PE4에 연결되어 있는 SW1이 ON이면 (0이 되면),
 포트 C에 연결되어 있는 LED를 모두 ON시키고,
 SW1이 OFF이면 포트 C에 연결되어 있는 LED를 모두 OFF시킴

★ 초기설정포트E 입력 설정 (SW)포트C 출력 설정 (LED)

- * 반복부분
 - 포트E 읽기(PINE이용)
 - PE4 비트 1(SW OFF)이면 LED 모두 OFF 0(SW ON)이면 LED 모두 ON

• (예제 3-6) 스위치 상태 읽기

PE4에 연결되어 있는 SW1이 ON이면

```
#include <mega128.h>
void main(void)
  unsigned char sw;
                                 // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF:
                                 // 포트E 입력 설정
  DDRE = 0x00;
  PORTC = 0xFF:
                                 // LED 모두 off (output=1, off)
  while(1){
                                 // PE4비트 추출 (PORT E의 4번 입력핀)
    sw = PINE & 0b00010000;
    if(sw != 0) PORTC = 0xFF;
                                 // 입력이 1이면, SW OFF -> LED 모두 OFF
    else PORTC = 0x00;
                                 // 입력이 0이면, SW ON -> LED 모두 ON
```

• (예제 3-6-1) 스위치 상태 읽기


```
#include <mega128.h>
                                // 비트 단위 입력처리
void main(void)
                               // 포트C 출력=1 설정
  DDRC = 0xFF;
                               // 포트E 입력=0 설정
  DDRE = 0x00;
                               // LED 모두 off
  PORTC = 0xFF;
  while(1){
    if(PINE.4 == 1) PORTC = 0xFF; // PE 4입력이 1이면, SW OFF -> LED OFF
    else PORTC = 0x00; // PE 4입력이 0이면, SW ON -> LED ON
```

• (예제 3-6-2) 스위치 상태 읽기

```
#include <mega128.h>
#define SW0 PINE.4
#define ON 0
                              // 비트 단위 입력처리
void main(void)
                             // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
                              // 포트E 입력 설정
  DDRE = 0x00;
                             // LED 모두 off
  PORTC = 0xFF;
  while(1){
    if(SW0 != ON) PORTC = 0xFF; // PE 4입력이 1이면, SW OFF -> LED OFF
    else PORTC = 0x00; // PE 4입력이 0이면, SW ON -> LED ON
```

• (예제 3-7) 스위치 상태에 따라 다르게 출력하기 (switch문 -> if문) 4개의 스위치 입력에 따라 다음과 같이 동작하는 프로그램을 작성하라.

SW6	SW5	SW4	SW3	LED
OFF	OFF	OFF	ON	All ON
OFF	OFF	ON	OFF	All OFF
OFF	ON	OFF	OFF	짝수 LED ON
ON	OFF	OFF	OFF	홀수 LED OFF



• (예제 3-7) 스위치 상태에 따라 다르게 출력하기

```
_ #include <mega128.h>
 void main(void) {
    unsigned char key;
                                            // 포트 C 출력 설정
    DDRC = 0xFF;
                                            // 포트 E 입력 설정
    DDRE = 0x00;
    PORTC = 0xFF:
                                             // LED 모두 OFF
    while(1){
      key = PINE & 0xF0;
                                            // 포트 E 4.5.6.7 읽어오기.
      switch(key){
         case 0b11100000:
                                             // SW1(E.4)이 눌리면 LED 모두 ON
           PORTC = 0x00;
           break;
         casee 0b11010000:
                                             // SW2(E.5)가 눌리면 LED 모두 OFF
           PORTC = 0xFF;
           break:
         case 0b10110000:
                                            // SW3(E.6)이 눌리면 짝수번째 LED ON
           PORTC = 0b01010101;
           break:
         case 0b01110000:
                                            // SW4(E.7)가 눌리면 홀수번째 LED ON
           PORTC = 0b10101010;
           break:
         default:
           break:
     } // end of switch
   } // end of while
 } // end of main
```

• (예제 3-7-1) 스위치 상태에 따라 다르게 출력하기 (if문)

```
#include <mega128.h>
void main(void)
  unsigned char key;
                                 // 포트 C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
                                 // 포트 E 입력 설정
  DDRE = 0x00;
                                 // LED 모두 OFF
  PORTC = 0xFF;
  while(1){
    key = PINE & 0xF0;
                                                     // 포트 E 4.5.6.7 읽어오기.
    if(key == 0b11100000) PORTC = 0x00;
                                                     // SW1이 눌리면 LED 모두 ON
     else if(key == 0b11010000) PORTC = 0xFF;
                                                     // SW2가 눌리면 LED 모두 OFF
     else if(key == 0b10110000) PORTC = 0b01010101;
                                                    // SW3이 눌리면 짝수번째 LED ON
     else if(key == 0b01110000) PORTC = 0b10101010; // SW4가 눌리면 홀수번째 LED ON
```

- (예제 3-8) 스위치 OFF에서 ON으로 될 때마다 LED 순차 점멸하기
 - : PE4에 연결되어 있는 SW1이 OFF(1)에서 ON(0)으로 될 때마다 포트 C에 연결되어 있는 8개의 LED를 순차 점멸하는 프로그램을 작성
 - → 짧은 시간차를 두고 스위치의 상태를 읽어 두 상태의 값으로부터 스위치의 상태를 아래 표와 같이 파악.
 - → 맨 처음에만 연속해서 두 번 스위치의 상태를 읽고 그 다음부터는 1회씩 읽으면서 스위치의 상태파악

스위치 상태	이전 상태	현재 상태	비고
OFF	OFF	OFF	
OFF→ ON	OFF	ON	Falling Edge (1→ 0)
ON	ON	ON	
ON → OFF	ON	OFF	Rising Edge (0→1)

(예제 3-8) 스위치 OFF → ON 될 때마다 LED 순차 점멸하기

```
#include <mega128.h>
void main(void)
  unsigned char old_sw, new_sw;
  unsigned char led = 0xFE;
                                    // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
  DDRE = 0x00:
                                   // 포트E 입력 설정
  PORTC = led:
                                   // 포트C.0=0 led on 초기값 출력♪ ▼♪
                                  // PE4 SW1 상태값 추출
  old sw = PINE & 0b00010000;
  while(1){
    new sw = PINE & 0b00010000;
    if((old_sw != 0) && (new_sw == 0)){ // OFF(1) -> ON(0) 되는 순간 체크
       led = (led << 1) | 0x01; // 1비트 쉬프트, 0비트 1로 채움
       if(led == 0xFF) led = 0xFE; // LED 모두 off상태이면 초기값 재설정
       PORTC = led;
                                   // 이전상태 <- 현재상태
    old sw = new sw;
```

· (예제 3-8-1) 스위치 OFF→ON 될 때마다 LED 순차 점멸하기

```
#include <mega128.h>
const unsigned char led[8] =
   {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
void main(void)
  unsigned char o_sw, n_sw;
                              // LED 출력 상태(0번째)
  unsigned char state = 0;
                             // 포트C 출력 설정
  DDRC = 0xFF;
  DDRE = 0x00;
                              // 포트E 입력 설정
  PORTC = led[state];
                              // PORTC = led[0] → 0번째 출력 0
  o sw = PINE & 0b00010000;
                             // SW1=PE4 상태값
  while(1){
     n \text{ sw} = PINE & 0b00010000;
     if(o sw != 0 && n sw == 0){ // OFF -> ON 되는 순간 체크
       state = (state + 1) % 8; // state 다음 상태로 갱신(7 다음 0)
       PORTC = led[state];
                                // 이전상태 <- 현재상태
     o_sw = n_sw;
```

<대체 구문>
state = state+1;
if(state==8) state=0;

St	(st+1)	St(새로운 값)
값	값	=(st+1)%8
0	1	1
1	2	2
2	3	3
3	4	4
4	5	5
5	6	6
6	7	7
7	8	0

State = (state +1) %8

(예제 3-8) 스위치 OFF → ON 될 때마다 LED 순차 점멸하기


```
#include <mega128.h>
void main(void)
  unsigned char old_sw, new_sw;
  unsigned char led = 0xFE; → unsigned short 로 변경되면 8번 후, LED 동작 안 함.
  0x00FE
      : 0000 0000 1111 1110
      : 0000 0001 1111 1101
      : 0000 0011 1111 1101
      : 0111 1111 0111 1111 (0xFF 되지 않음, if 문에 들어가지 않음)
  while(1){
    new_sw = PINE & 0b00010000;
    if((old_sw != 0) && (new_sw == 0)){ // OFF(1) -> ON(0) 되는 순간 체크
       led = (led << 1) | 0x01; // 1비트 쉬프트, 0비트 1로 채움
       if(led == 0xFF) led = 0xFE; // LED 모두 off상태이면 초기값 재설정
       PORTC = led;
                                   // 이전상태 <- 현재상태
    old sw = new sw;
```


4. 7-Segment 구동회로


7-Segment : FND(Flexible Numeric Display)

FND(Flexible Numeric Display) : 숫자 표시용 소자


- 7개의 세그먼트(a, b, c, d, e, f, g)와 도트(p)로 구성
 - 각각의 세그먼트는 LED로 구성
 - CC(Common Cathode)형 : (-)극이 공통(common)
 - CA(Common Anode)형 : (+)극이 공통(anode)








4. 7-Segment 구동회로






4. 7-Segment 구동회로

Source 전류 OUT1 OUT2 PD5 16 OUT3 PD6 OUT4 PD7 OUT5 PB4 OUT6 PB5 12 OUT7 PB6 11 OUT8 GND UDN2981

- 디지털시계의 제작, A/D변환기의 변환 값 표시
 - : Common Cathode 형 4채널 Segment
 - : 각 Segment LED(A,B,C,D,E,F,G,DP)는
 UDN2981을 거쳐 포트 PORTD 4비트와 PORTB의 4비트에 연결
 - : 각 Segment의 LED를 ON시키기 위해서는 PORTB, PORTD의 해당비트에 1출력
 - : Segment를 ON시키기 위해서는 PG0~3에 1을 출력



Sink

: 출력 소자가 부하(load)와 GND에 있어서 GND 쪽을 ON/OFF 하는 출력 회로로 소스 출력 회로보다 큰 전류를 컨트롤함

ULN2803

: 출력전류 500mA의 Sink전류가 가능한 open collector NPN형 트랜지스터 array


Source


: 출력 소자가 전원과 부하(load) 사이에 있어서 전원 측을 ON/OFF 하는 출력 회로

UDN2981

: 출력전류 500mA의 Source전류가 가능한 open emitter NPN형 트랜지스터 array


- 스위칭용 IC(ULN2803) <mark>Sink전류</mark>
- ULN2803은 달링톤(Darlington)트랜 지스터가 내장되어 있고, 출력 핀당 500mA의 전류를 구동할 수 있는 오 픈콜렉터형 스위치용 IC
- Darlington TR은 2개의 트랜지스터를 직렬 연결하여 높은 전류를 흐르도록 만든 트랜지스터를 말함
- 입력핀에 5V가 입력되면 해당 제어 출력핀이 9번핀의 GND와 연결되어 구동장치가 동작하게되며, 반대로 입 력핀에 0V가 입력되면 해장 제어 출 력핀이 GND와 연결되지 않아 구동장 치가 동작하지 않음






스위칭용 IC(UDN2981) - Source 전류

- 내부에 8개의 Darlington 트랜지스터가 내장되어 있고 출력핀당 500mA의 전류를 구동할 수 있는 오픈 에미터형 스위칭용 IC
- 1~8번 핀은 제어신호를 입력하는 입력핀 11~18번 핀은 외부 구동장치의 (+)쪽을 연결하는 출력핀
 - 1번핀 → 18번핀 제어
 - 2번핀 → 17번핀 제어
- 입력핀에 5V가 입력되면 해당 제어 출력 핀이 9번핀의 제어장치 구동전압과 연결되어 구동장치(여기서는 7Segment)가 동작입력핀에 0V가 입력되면 해당 제어 출력핀은 9번핀과 연결되지 않아 제어장치가 동작하지 않음






(예제 3-9) 7-Segment 구동연습 1

5021

- (1) 각 segment를 1개씩 점멸하기
- (2) 7-Segment의 8개 LED A, B, C, D, E, F, G, DP를 순차적으로 점멸시키는 프로그램 작성 LED 연결 포트



7-Seg	Α	В	С	D	E	F	G	DP
연결 포트	PD4	PD5	PD6	PD7	PB4	PB5	PB6	PB7

1의 값을 출력하면 세그먼트의 LED가 ON (UDN2981)

7-Segment COM 단자 연결포트

SEG COM(+)	DIG1 (맨 왼쪽)	DIG2	DIG3	DIG4
연결 포트	PG0	PG1	PG2	PG3

1을 출력하면 세그먼트의 COM(-) 단자에 GND가 연결(ULN2803)

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void main(void)
  char i, value;
                        // PORTB 4,5,6,7 비트 출력 설정
  DDRB = 0xF0;
                        // PORTD 4,5,6,7 비트 출력 설정
  DDRD = 0xF0;
                        // PORTG 0,1,2,3 비트 출력 설정
  DDRG = 0x0F;
  PORTG = 0b00001000; // 맨 우측 7-Segment DIG4 ON (PORTG3=1)
  PORTB = 0x00; // 초기값 PORTB 4,5,6,7 출력 0
                                                                     PD4
  PORTD = 0x00; // 초기값 PORTD 4,5,6,7 출력 0
                                                                     a
                                                              PB5
  while(1){
       PORTD = 0b00010000;
       delay_ms(500);
                                                             PB4
                                                                    PB6
       PORTD = 0b00000000;
                                                                         c PD6
                                                                        p<sub>PB7</sub>
                                                                   d
                                                                  PD7
```

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void main(void)
  char i, value;
  DDRB = 0xF0;
                        // PORTB 4,5,6,7 비트 출력 설정
                         // PORTD 4,5,6,7 비트 출력 설정
  DDRD = 0xF0;
                        // PORTG 0,1,2,3 비트 출력 설정
  DDRG = 0x0F;
  PORTG = 0b00001000; // 맨 우측 7-Segment DIG4 ON (PORTG3=1)
  PORTB = 0x00; // 초기값 PORTB 4,5,6,7 출력 0
                                                                      PD4
  PORTD = 0x00; // 초기값 PORTD 4,5,6,7 출력 0
                                                              PB5
  while(1){
     value = 0b0000001;
     for(i = 0; i < 8; i++){
                                                                    PB6
                                                              PB4
       PORTD = (value & 0x0F) << 4; // PD4-PD7 : A-D
                                                                         c PD6
       PORTB = (value & 0xF0); // PB4-PB7 : E,F,G,DP
                                                                         p<sub>PB7</sub>
                                                                   d
       delay_ms(500);
                                   // 출력할 값 1비트 왼쪽 쉬프트
                                                                   PD7
       value = value << 1;
```

- (예제 3-10) 7-Segment 구동연습 2
 - 맨 우측(PG3)의 7-Segment부터 좌측(PG0)의 7-Segment로 이동해가며 모든 LED를 0.5초 간격으로 ON시키는 프로그램을 작성하라
 - 모든 프로그램 작성후 아래와 같이 수정해서 실행한 후 어떤 차이가 있는지 확인
 - (1) delay_ms(500) → delay_ms(10)
 - (2) delay_ms(500) → delay_ms(5)


(예제 3-10) 7-Segment 구동연습 2

```
PD4
#include <mega128.h>
                                                                       a
#include <delay.h>
                                                            PB5
void main(void)
                                                                             b PD5
{
                        // PORTB 4,5,6,7 비트 출력 설정
  DDRB = 0xF0;
  DDRD = 0xF0;
                        // PORTD 4,5,6,7 비트 출력 설정
                                                                    PB6
                                                            PB4
                                                                            c PD6
  DDRG = 0x0F;
                        // PORTG 0,1,2,3 비트 출력 설정
                                                                           p_{PB7}
  PORTB = 0b11110000;
                           // E, F, G, DP on
  PORTD = 0b11110000; // A, B, C, D on
                                                                  PD7
  while(1){
    PORTG = 0b00001000;
                              // DIG4 7-Segment ON (PG3=1) 우측
    delay ms(500);
     PORTG = 0b00000100;
                              // DIG3 7-Segment ON (PG2=1)
     delay ms(500);
     PORTG = 0b00000010;
                              // DIG2 7-Segment ON (PG1=1)
     delay_ms(500);
                              // DIG1 7-Segment ON (PG0=1) 좌측
     PORTG = 0b00000001;
     delay_ms(500);
```

79/126

- (예제 3-11) 7-Segment 구동연습 3
 - 맨 우측의 7-Segment에 대해 16진수값 '0~F'를 순차 표시하는 프로그램을 작성하라

예, 0x3F중에 F 하위 4bit, 3 상위 3bit



표시	PB6	PB5	PB4	PD7	PD6	PD5	PD4	
문자	G	F	E	D	С	В	Α	
0	0	1	1	1	1	1	1	0x3F
1	0	0	0	0	1	1	0	0x06
2	1	0	1	1	0	1	1	0x5B
3	1	0	0	1	1	1	1	0x4F
4	1	1	0	0	1	1	0	0x66
5	1	1	0	1	1	0	1	0x6D
6	1	1	1	1	1	0	1	0x7D
7	0	0	0	0	1	1	1	0x07
8	1	1	1	1	1	1	1	0x7F
9	1	1	0	1	1	1	1	0x6F
A	1	1	1	0	1	1	1	0x77
b	1	1	1	1	1	0	0	0x7C
C	0	1	1	1	0	0	1	0x39
d	1	0	1	1	1	1	0	0x5E
E	1	1	1	1	0	0	1	0x79
F	1	1	1	0	0	0	1	0x71

```
• (예제 3-11) 7-Segment 구동연습 3
```

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
const unsigned char seg_pat[16]
                     = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x66, 0x6d, 0
                                  0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
void main(void) {
         int i;
                                                                                                   // 포트 B 상위 4비트 출력 설정
         DDRB = 0xF0;
                                                                                                     // 포트 D 상위 4비트 출력 설정
         DDRD = 0xF0;
                                                                                                   // 포트 G 하위 4비트 <mark>출력</mark> 설정
         DDRG = 0x0F;
                                                                                                   // 맨 우측 7-Segment DIG4 ON(PG3=1)
        PORTG = 0b00001000;
                                                                                                                                                                                                                                                    PORTD 하위 4bits
         PORTB = 0x00:
                                                                                                    // E, F, G, DP off (초기값)
                                                                                                                                                                                                                                                    PORTB 하위 4bits
         PORTD = 0x00;
                                                                                                     // A, B, C, D off (초기값)
                                                                                                                                                                                                                                                     변경되지 않게
         while(1){
                                                                                                     // 16진수 순차 표시
                  for(i = 0; i < 16; i++){
                              PORTD = ((seg_pat[i] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F); // seg_pat 하위 4bit A, B, C, D
                              delay_ms(1000);
                                                                                                                                              예, 0x3F중에 F 하위 4bit,
                                                                                                                                                                                         3 상위 3bit
```

• (예제 3-12) 7-Segment 구동연습 4

```
: 맨 우측 2개의 7-Segment를 이용하여 0부터 99까지 표시하는 프로그램
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
const char seg_pat[10] = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f\};
void Seg2_out(int);
void main(void) {
  int num = 0;
  DDRB = 0xF0; // 포트 B 상위 4비트 출력 설정
  DDRD = 0xF0; // 포트 D 상위 4비트 출력 설정
                       // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
  DDRG = 0x0F:
  PORTB = 0x0;
                      // E, F, G, DP off
                      // A, B, C, D off
  PORTD = 0x0;
  while(1){
    Seg2_out(num);
     num++;
     if(num > 99) num = 0;
```

```
void Seg2_out(int num) // 두 자리 정수 출력
  int i, N10, N1;
                                            질문: 왜 있는 것일까?
  N10 = num / 10;
                       // 10자리 추출
                       // 1자리 추출
  N1 = num % 10;
  for(i = 0; i < 49; i++){
                          // 맨 우측 7/Segment DIG4 ON(PG3=1)
    PORTG = 0b00001000;
    PORTD = ((seg_pat[N1] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);  // A, B, C, D 표시
    PORTB = (seg_pat[N1] & 0x70 ) | (PORTB & 0x0F); // E, F, G 표시(P 사용 안 함)
    delay ms(10);
    PORTG = 0b00000100;/
                          // 7-Segment DIG3 ON(PG2=1)
    PORTD = ((seg_pat[N10] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);  // A, B, C, D 표시
    delay_ms(10),
```

(예제 3-13) 7-Segment 구동연습 5


: 7-Segment를 이용하여 0부터 9999까지 표시하는 프로그램

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
const char seg_pat[10] = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f\};
void Seg4 out(int);
void main(void) {
  int num = 0;
  DDRB = 0xF0; // 포트 B 상위 4비트 출력 설정
  DDRD = 0xF0; // 포트 D 상위 4비트 출력 설정
                   // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
  DDRG = 0x0F:
  PORTB = 0x0;
                       // E, F, G, DP off
  PORTD = 0x0;
               // A, B, C, D off
  while(1){
    Seg4_out(num);
    num++;
    if(num > 9999) num = 0;
```

```
ABCDEFGDP
void Seg4_out(int num) // 네 자리 정수 출력
  int i, N1000, N100, N10, N1, buf;
  N1000 = num / 1000;
                             // 1000자리 추출
                                                                                     DIG1 DIG2 DIG3 DIG4
  buf = num % 1000;
                                                                     U7
  N100 = buf / 100;
                             // 100자리 추출
                                                                      OUT1
  buf = buf % 100;
                                                                  IN2
                                                                      OUT2
                                                  PG1
                                                                           16
                                                                  IN3
                                                                      OUT3
                                                                           15
  N10 = buf / 10;
                            // 10자리 추출
                                                                      OUT5
                                                                  IN6
                                                                      OUT6
                            // 1자리 추출
  N1 = buf % 10:
                                                                           10
  for(i = 0; i < 2; i++){
                                                         // 맨 우측 7-Segment DIG4 ON(PG3=1)
     PORTG = 0b00001000;
                                                              // A, B, C, D 표시
     PORTD = ((seg pat[N1] \& 0x0F) << 4) | (PORTD \& 0x0F);
     PORTB = (seg pat[N1] & 0x70) | (PORTB & 0x0F);
                                                            // E, F, G 표시
     delay_ms(5);
     PORTG = 0b00000100;
                                                                    // 7-Segment DIG3 ON(PG2=1)
     PORTD = ((seg pat[N10] \& 0x0F) << 4) | (PORTD \& 0x0F);
                                                               // A, B, C, D 표시
     PORTB = (seg_pat[N10] & 0x70 ) | (PORTB & 0x0F);
                                                             // E, F, G 표시
     delay ms(5);
     PORTG = 0b00000010;
                                                                    // 7-Segment DIG2 ON(PG1=1)
                                                                // A, B, C, D 표시
     PORTD = ((seq pat[N100] \& 0x0F) << 4) | (PORTD \& 0x0F);
     PORTB = (seg pat[N100] & 0x70) | (PORTB & 0x0F);
                                                              // E, F, G 표시
     delay_ms(5);
     PORTG = 0b00000001;
                                                                      // 7-Segment DIG1 ON(PG0=1)
                                                                 // A, B, C, D 표시
     PORTD = ((seq pat[N1000] \& 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
     PORTB = (seg pat[N1000] & 0x70) | (PORTB & 0x0F);
                                                               // E, F, G 표시
     delay_ms(5);
```

85/126

- (예제 3-14) 입력에 따른 7-Segment 구동연습
 - : SW1(PE4)이 눌려질(H->L) 때마다 맨 우측(PG3) Segment에 표시되는 값이 0 1 2 3 4... 9 0 표시되도록 하는 프로그램을 작성하라.




```
#include < mega128.h>
#include <delay.h>
const unsigned char seg_pat[10] = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f\};
void main(void)
{
  unsigned char oldkey, key, num = 0;
                // 포트 B 상위 4비트 출력 설정
  DDRB = 0xF0;
                           // 포트 D 상위 4비트 출력 설정
  DDRD = 0xF0;
  DDRG = 0x0F; DDRE = 0x00; // 포트 G 하위 4비트 출력 설정, 포트 E 입력설정
  PORTG = 0b00001000; // 맨 우측 7-Segment DIG4 ON(PG3=1)
                           // E, F, G, DP off
  PORTB = 0x0;
  PORTD = 0x0;
               // A, B, C, D off
  oldkey = PINE & 0b00010000; // SW1 상태만 추출
  while(1){
    PORTD = ((seg_pat[num] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);  // A, B, C, D 표시
    PORTB = (seg_pat[num] \& 0x70) | (PORTB \& 0x0F);
                                                            // E, F, G 표시
    key = PINE & 0b00010000; // SW1 상태만 추출
    if(oldkey != 0 && key == 0){ // 먼저 상태 OFF, 현 상태 ON ?
       num = (num + 1) % 10; // num값 1증가 (9 다음은 0)
                             // 먼저 상태 <- 현상태
    oldkey = key;
}
```





NC 1	8	V _{CC}
	-	
NC 2	7	wc
E2 3	6	SCL
V _{SS} 4	5	SDA

VSS,E2,WC - GND VCC - +5V SCL - PD0 SDA - PD1 연결










Write


기입: U8 DEV_ADD_W = 0xA0;





```
U8 DEV_ADD_R = 0xA1;

U8 IIC_ADD = 0x55;

U8 IIC_DAT = 0x5F;
```







```
U8 DEV_ADD_R = 0xA1;

U8 IIC_ADD = 0x01;

U8 IIC_DAT = 0xFF;
```

감사합니다