

Места где нет возможности скрепить шпильками использовать сантехнические болты,конструктивные саморезы и др. спец крепеж

| | | | | | | Конструктивные решения | | | |
|------|---------|------|-------|-------|------|----------------------------|--------|------------|--------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Фахверковый дом | Стадия | Лист 19 | Листов |
| | | | | | | Элементы из клеенего бруса | | | |