



STOP-BLOCK STOP-BLOCK

STOP-BLOCK ANTIROTANTI STANDARD STANDARD ANTI-ROTATION STOP-BLOCK

- Il blocchetto di antirotazione deve essere montato sul mandrino macchina per assicurare queste funzioni:
- evitare la rotazione della testa
- assicura la ripetibilità nel cambio utensile automatico
- assicura la precisione di posizionamento.

The anti-rotation block must be mounted on the machine spindle to ensure these functions:

- avoid head rotation
- ensures repeatability in automatic tool change
- · ensures positioning accuracy


Per teste angolari dotate di perno cilindrico Ø18 mm Costruito in acciaio C43, termicamente trattato con tempra ad induzione e brunitura


For heads provided of cilindrical pin Ø 18 mm C43 steel made, heat-treated by induction hardened and burnished

Codice Code 311201.025

Spessore da adattare Thickness to be adjusted

Codice Code 310702.003







STOP-BLOCK STOP-BLOCK

STOP-BLOCK ANTIROTANTI STANDARD STANDARD ANTI-ROTATION STOP-BLOCK

- Il blocchetto di antirotazione deve essere montato sul mandrino macchina per assicurare queste funzioni:
- evitare la rotazione della testa
- assicura la ripetibilità nel cambio utensile automatico
- assicura la precisione di posizionamento.

The anti-rotation block must be mounted on the machine spindle to ensure these functions:

- avoid head rotation
- ensures repeatability in automatic tool change
- · ensures positioning accuracy


Per teste dotate di perno conico Ø 28 con registrazione assiale di mm 1.0 Costruito in acciaio C40, completo di boccola cementata, temprata e rettificata


For heads provided of conical pin Ø 28 1,0 mm axial adjustment C40 steel made, with cemented hardened and ground bush

Codice Code 311201.026

Spessore da adattare Thickness to be adjusted

Codice Code 310702.004









STOP-BLOCK STOP-BLOCK

STOP-BLOCK ANTIROTANTI STANDARD STANDARD ANTI-ROTATION STOP-BLOCK

- Il blocchetto di antirotazione deve essere montato sul mandrino macchina per assicurare queste funzioni:
- evitare la rotazione della testa
- assicura la ripetibilità nel cambio utensile automatico
- assicura la precisione di posizionamento.

The anti-rotation block must be mounted on the machine spindle to ensure these functions:

- avoid head rotation
- ensures repeatability in automatic tool change
- · ensures positioning accuracy

Per teste dotate di perno conico Ø 22 con registrazione assiale di mm 1.0 Costruito in acciaio C40, completo di boccola cementata, temprata e rettificata

For heads provided of conical pin Ø 22 1,0 mm axial adjustment C40 steel made, with cemented hardened and ground bush

Codice Code 311201.027

Spessore da adattare Thickness to be adjusted

Codice Code 310702.003

