

Yazılım Haberleşme Kütüphanesi

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC ENTEGRASYONU

12/27/2015

Verifone ADC Türkiye



Versiyon:	2.8
Tarih:	12.12.2017
Yazan:	Ozan KEKLİK
Onaylayan:	Mehmet OZUAG

Tarihçe

Versiyon	Tarih	Yazan	Detaylar
1.0	27.12.2015	Mehmet OZUAG	İlk versiyon
1.1	16.01.2016	Mehmet OZUAG	- EcrInterface Nesnesi oluşturulurken lisans istek tipi ve lisans seri no parametresi eklendi. - Şifreli / Şifresiz mesajlaşma seçimi mesajları eklendi. - Lisans bilgisi ile register etme fonksiyonları eklendi. - DocumentType alanına "00" Mali fiş seçimi eklendi. - Ping Response paketinin mesaj alanları güncellendi. - GetReceiptTotal'mesajı dönüşünde KDV Grup toplamı mesaj eklendi.
1.3	01.03.2016	Mehmet OZUAG	- SetEcrConfig Eklendi - Belge tipi "Tahsilat Makbuzu [0x09]" eklendi - RestartApp Mesajı eklendi
1.4	04.03.2016	Mehmet OZUAG	- Do Payment akışında İptal ve İade işlemleri için BatchNum, StanNum ve ReferansNum Alanları eklendi.
1.5	22.03.2016	Mehmet OZUAG	- SavePayment Fonksiyonu DesteklenMEyeceği bilgisi eklendi. - ReceiptBegin işlemine OtoparkÇıkış tipi eklendi. - GetExchange işlemi istek mesajına CurrencyCodes alanı eklendi. - GMP3 Echo mesajı eklendi. - GMP3 Eşleştirme Mesajı eklendi. - Örnek akış diyagramı eklendi. - SetLogStat fonksiyonu güncellendi, Logpath dinamik hale getirildi.
1.6	29.03.2016	Mehmet OZUAG	- Payment Summary eklendi - Serbest Mesaj içeriğine Print barcode seçeneği eklendi. - EcrInterface kurucu fonksiyonuna SeriPort parametresi eklendi. - EcrInterface içine SetDeviceInfo fonksiyonu eklendi.
1.7	05.04.2016	Mehmet OZUAG	- DLL Lisanslama kaldırıldı. - 245 ~ 251 Arası hata kodları eklendi. - Kasa İşlem Tiplerine 'Vergisiz Tahsilat' işlem tipi eklendi. - Belge Tip Tablosuna 'Gider Pusulası', 'İrsaliye', 'Kasa Giriş', 'Kasa Çıkış' belge tipleri eklendi. - SetExchange Mesajı eklendi. - FreePrint Mesaj içeriği satır uzunluğu 42'den 50'ye yükseltildi. - SetPaperStatus komutu eklendi.
1.8	21.06.2016	Mehmet OZUAG	- Ethernet Bağlantı Tipi Eklendi - OpenDrawer Fonksiyonu eklendi. - GetDrawerStat Fonksiyonu eklendi. - SetPLU Fonksiyonu eklendi. - GetReceiptTotal dönüşüne kredi kartı ödeme detayları eklendi. - Free Print komutuna harici printer logo yazdır parametresi eklendi. - Free text mesajına Print QR code eklendi. - 251~255 Hata kodları eklendi - Free text mesajına Print QR code eklendi. - Örnek kod parçaları güncellendi. - SavePayment komutu kaldırıldı. - ReceiptBegin cevap mesajına "Eşsiz Numara, Fiş Tarih ve Saati eklendi." - Receive Timeout değerleri güncellendi.
1.9	10.07.2016	Mehmet OZUAG	- ReceiptInquiry Cevabına kredi kartlı ödeme bilgileri eklendi. - BatchTran işlem eklendi.

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Kütüphanesi

2.0	29.07.2016	Mehmet OZUAG	- Yeni ÖKC konfig bitleri eklendi
2.1	08.08.2016	Mehmet OZUAG	- GetBankList komutu eklendi. - PrintPLU Tag Eklendi
2.2	18.08.2016	Mehmet OZUAG	- Get Department List fonksiyonu eklendi. - Set Department List fonksiyonu eklendi. - Get PLU List fonksiyonu eklendi. - Bilgi fişlerine "CARİ HESAP TAHSİLATI" işlemi eklendi.
2.3	04.09.2016	Mehmet OZUAG	- Ekü dönemsel fiş kopyasına fiş tipi filitresi eklendi. - Departman ve Plu satışa birim fiyat alanı eklendi. - Ekü son satış fişi raporu eklendi. - ReceiptEnd komutunda timeout 5dk set edildi.
2.4	30.10.2016	Mehmet OZUAG	- Ping istek cevabında Ekü Numarası dönüldü. - Ödeme istek cevabında kullanılan puan bilgileri dönüldü. - SetGroup fonksiyonu eklendi.
2.5	09.12.2016	Mehmet OZUAG	- ReceiptBegin alanında, fatura bilgileri ek nüsha adet bilgisi girilmesi sağlandı. - SetOptions mesajına, SetMenü altından H.Bağlantıyı geçici devre dışı bırakma ve 'X' tuşu ile satış konumunda çıkma seçenekleri eklendi. - ECR Hata kodlarına Eşleşme hatasını ifade eden hata kodu eklendi.(-20) - Banka işlem cevaplarında yeni hata kodları eklendi.
2.6	09.12.2016	Mehmet OZUAG	- .NET 2.0 Desteği eklendi - Hopi Paracık/Banka ödeme tipleri eklendi. - Cihaz kapat (PowerOFF) fonksiyonu eklendi.
2.7	15.11.2017	Ozan KEKLİK	- İade işlemi için orijinal işlem tutarı eklendi. - Dahili Hata Kodlarına eklemeler yapıldı. - Şok kart, İbb Kart, Banka Havale, Cari Hesap ile ödeme tipleri eklendi. - Red51 ve indirimi aktif etmek için config eklentisi yapıldı. - Ping mesajını cevabına ekü doluluk oranı bilgisi eklendi. - ReceiptBegin alanına fiş başlığını hizalama parametresi eklendi.
2.8	12.12.2017	Ozan KEKLİK	- X ve Z raporlarının soft kopyaları eklendi. - Son Z raporunun soft kopyası eklendi. - Restoran için unique id oluşturma eklendi. - Ping cevabında TH-320 yazıcı için kağıt az bilgisi eklendi.

Onaylar

İmza	İsim	Unvan	Tarih

İÇİNDEKİLER

Yazılım Haberleşme Kütüphanesi.....	0
Tarihçe.....	1
Onaylar.....	2
İÇİNDEKİLER	3
1. GİRİŞ.....	9
1.1. Genel	9
1.2. Tanımlar, Kısaltmalar	10
2. GEREKSİNİMLER	10
3. KONFIGÜRASYON FONKSİYONLARI.....	11
3.1. ECRInterface Yapıcı Fonksiyonu	11
3.2. ECRInterface Mesajlaşma Fonksiyonu	11

3.3.	Seri Numarası Belirleme.....	11
3.4.	Açık / Kapalı Mesajlaşma	12
3.5.	Mesajlaşma Şifreli/Şifresiz Durum bilgisi	12
3.6.	Haberleşme Portu Açma / Kapatma	12
3.7.	Mesajlaşma Zaman Aşımı.....	12
3.8.	SetLogStat	12
3.10	SetDeviceInfo	12
4.	MODEL ANALİZİ.....	12
4.1.	Mesaj Akışı	12
4.2.	Mesaj Tipleri Listesi.....	12
4.3.	Mesaj Alanları Listesi.....	13
4.4	Mesaj İçerikleri.....	17
4.4.1.	Ping.....	17
4.4.1.1.	Ping İstek Mesajı	17
4.4.1.2.	Ping Cevap Mesajı	17
4.4.1.3.	Ping Mesaj Örneği	18
4.4.2	Set Header.....	18
4.4.2.1	Set Header İstek Mesajı	18
4.4.2.2	Set Header Cevap Mesajı	18
4.4.2.3	Set Header Mesaj Örneği	19
4.4.3	Receipt Begin	20
4.4.3.1	Receipt Begin İstek Mesajı	20
4.4.3.2	Receipt Begin Cevap Mesajı	21
4.4.3.3	Receipt Begin Mesaj Örneği	21
4.4.4	Receipt End	22
4.4.4.1	Receipt End İstek Mesajı	22
4.4.4.2	Receipt End Cevap Mesajı	22
4.4.4.3	Receipt End Mesaj Örneği	22
4.4.5	Do Transaction	23
4.4.5.1	Do Transaction İstek Mesajı	23
4.4.5.2	Do Transaction Cevap Mesajı.....	23
4.4.5.3	Do Transaction Cevap Mesajı.....	24

4.4.6	Get Receipt Total.....	24
4.4.6.1	Get Receipt Total İstek Mesajı	24
4.4.6.2	Get Receipt Total Cevap Mesajı	25
4.4.6.3	Get Receipt Total Mesaj Örneği	25
4.4.7	Do Payment.....	26
4.4.7.1	Do Payment İstek Mesajı	26
4.4.7.2	Do Payment Cevap Mesajı	27
4.4.7.3	Do Payment Mesaj Örneği	27
4.4.8	Card Info.....	28
4.4.8.1	Card Info İstek Mesajı	28
4.4.8.2	Card Info Cevap Mesajı	28
4.4.8.3.	Card Info Mesaj Örneği	29
4.4.9.	Free Print.....	29
4.4.9.3.	Free Print İstek Mesajı	29
4.4.9.4.	Free Print Cevap Mesajı	29
4.4.10.5	Free Print Mesaj Örneği	30
4.4.10.	Document End.....	31
4.4.11.1	Document End İstek Mesajı	31
4.4.11.2	Document End Cevap Mesajı	31
4.4.11.3	Document End Mesaj Örneği	31
4.4.12	Print Report.....	32
4.4.12.1	Print Report İstek Mesajı.....	32
4.4.12.2	Print Report Cevap Mesajı	32
4.4.12.3.	Print Report Mesaj Örneği	33
4.4.11.	Get Exchange	34
4.4.11.3.	Get Exchange İstek Mesajı	34
4.4.11.4.	Get Exchange Cevap Mesajı	34
4.4.11.5.	Get Exchange Mesaj Örneği	35
4.4.12.	Get Vat Rates	36
4.4.12.3.	Get Vat Rates İstek Mesajı	36
4.4.12.4.	Get Vat Rates Cevap Mesajı	36
4.4.12.5.	Get Vat Rates Mesaj Örneği.....	36

4.4.13.	Receipt Inquiry	37
4.4.14.1.	Receipt Inquiry İstek Mesajı	37
4.4.14.2.	Receipt Inquiry Cevap Mesajı	37
4.4.14.3.	Receipt Inquiry Mesaj Örneği	38
4.4.15.	Cashier Login	38
4.4.15.1.	Cashier Login İstek Mesajı	38
4.4.15.2.	Cashier Login Cevap Mesajı	38
4.4.15.3.	Cashier Login Mesaj Örneği	39
4.4.16.	Change Ecr Mode	39
4.4.16.1.	Change ECR Mode İstek Mesajı	39
4.4.16.2.	Change ECR Mode Cevap Mesajı	39
4.4.16.3.	Change ECR Mode Mesaj Örneği	40
4.4.17	Set Ecr Config	40
4.4.17.1	İstek Mesajı	40
4.4.17.2	Cevap Mesajı	40
4.4.17.3	Mesaj Örneği	41
4.4.18	Restart App	41
4.4.18.1	İstek Mesajı	41
4.4.18.2	Cevap Mesajı	41
4.4.18.3	Mesaj Örneği	42
4.4.19	PowerOFF	42
4.4.19.1	İstek Mesajı	42
4.4.19.2	Cevap Mesajı	42
4.4.19.3	Mesaj Örneği	43
4.4.20	Set Exchange	43
4.4.20.1	Set Exchange İstek Mesajı	43
4.4.20.2	Set Exchange Cevap Mesajı	43
4.4.20.3	Set Exchange Mesaj Örneği	44
4.4.21	Set Paper	44
4.4.21.1	Set Paper İstek Mesajı	44
4.4.21.2	Set Paper Cevap Mesajı	44
4.4.21.3	Set Paper Mesaj Örneği	45

4.4.22	OpenDrawer.....	45
4.4.22.1	Set Paper İstek Mesajı.....	45
4.4.22.2	Cevap Mesajı.....	45
4.4.22.3	OpenDrawer Mesaj Örneği.....	46
4.4.23	GetDrawerStatus.....	46
4.4.23.1	Set Paper İstek Mesajı.....	46
4.4.23.2	Cevap Mesajı.....	46
4.4.23.3	GetDrawerStatus Mesaj Örneği.....	47
4.4.24	Set PLU.....	47
4.4.24.1	İstek Mesajı.....	47
4.4.24.2	Cevap Mesajı.....	48
4.4.24.3	Set PLU Mesaj Örneği.....	48
4.4.25	BatchTran.....	49
4.4.25.1	İstek Mesajı.....	49
4.4.25.2	Cevap Mesajı.....	49
4.4.17.1	BatchTran Mesaj Örneği.....	50
4.4.18	GetBankList.....	50
4.4.18.1	GetBankList İstek Mesajı.....	50
4.4.18.2	Cevap Mesajı.....	51
4.4.17.1	Get Bank List Mesaj Örneği.....	51
4.4.18	GetDepartment List.....	52
4.4.18.1	GetDepartment List İstek Mesajı.....	52
4.4.18.2	Cevap Mesajı.....	52
4.4.17.1	Get Depaprtment List Mesaj Örneği.....	53
4.4.18	Set Department List.....	54
4.4.17.1	İstek Mesajı.....	54
4.4.18.1	Cevap Mesajı.....	54
4.4.17.1	Set Depaprtment List Mesaj Örneği.....	55
4.4.18	Get PLU List.....	55
4.4.18.1	İstek Mesajı.....	55
4.4.17.1	Cevap Mesajı.....	56
4.4.17.1	Get PLU List Mesaj Örneği.....	56

4.4.18	Set Group	57
4.4.18.1	İstek Mesajı	57
4.4.18.2	Cevap Mesajı	57
4.4.18.3	Set Group List Mesaj Örneği	58
4.4.19	GMP3 Echo.....	58
4.4.19.1	İstek Mesajı	58
4.4.19.2	Cevap Mesajı	59
4.4.19.3	GMP3 Echo Mesaj Örneği	59
4.4.20	GMP3 Pair	60
4.4.20.1	İstek Mesajı	60
4.4.20.2	GMP3 Pair Mesaj Örneği.....	60
5	EKLER.....	63
5.1	DLL Dahili Hata Kodları.....	63
5.2	ECR Dahili Hata Kodları	63
5.3	Kasa İşlem Tipi Tablosu	64
5.4	Kart Tipi Tablosu.....	64
5.5	POSEM Tablosu	65
5.6	Belge Tip Tablosu	65
5.7	Rapor Tip Tablosu	65
5.8	Ödeme Tip Tablosu	66
5.9	İşlem Durum Tablosu	67
5.10	Kasa Mod Tablosu	67
5.11	Banka İşlem Tipi Tablosu.....	67
5.12	Kağıt komut tablosu	67
5.13	Serbest mesaj içeriği	67
5.14	Döviz tablosu.....	68
5.15	KDV Grup Toplam Tablosu	68
5.16	ÖKC Config Tablosu	68
5.16	Örnek Özet Tablosu.....	69
5.17	BatchItems Tablosu.....	69
5.18	Kısım Bilgileri Tablosu	70
5.19	PLU Tablosu.....	71

5.16	Banka Dahili Hata Kodları.....	71
5.17	Fiş Tipleri	72
5.18	Puan Tipi Tablosu	72
5.19	Kullanılan Puan Bilgileri.....	73
5.20	Örnek Kod Parçaları	74
5.21	Örnek Akışlar	76

1. GİRİŞ

1.1. Genel

Yeni nesil ÖKC'ler kendi başlarına ÖKC olarak ilgili kanun ve tebliğlere uygun olarak çalışabilmektedir. Ancak, bilgisayar bağlantılı sistemlerin sahip olduğu birçok yeteneğe sahip oldukları da söylenemez. Bilgisayar bağlantılı POS yazılımlarının basit ÖKC cihazlarına bağlanarak işlem yapmaları

mümkündür. Özellikle basit ÖKC'lerin yetersiz kaldığı durumlarda ve adisyon sistemlerine sahip işletmelerde basit ÖKC'ler bağlantılı olarak kullanılabilir.

Bu sistemde temel olarak GMP3 ile uygulama yazılımı ve basit ÖKC birbirlerine eş olarak bağlanıp çalışabilirler. En önemli nokta ise satış işleminin ÖKC'den başlatılmasıdır. Diğer işlemler için herhangi bir tarif bulunmamaktadır. Örneğin, mali raporlar veya yeniden fiş basma fonksiyonları uygulama yazılımından çalıştırılabilir gözükmemektedir. Kredi kartı ödemeleri ise tamamen ÖKC tarafından yürütülmeli ve alınan onay sonucu (provizyon numarası, kart tipi, ödeme tipi) uygulama yazılımına iletilmelidir.

Fatura, iade ve irsaliye gibi belgeler için ise ÖKC'e veya uygulama yazılımının çalıştığı sisteme fatura yazıcısı bağlantısını zorunlu kılmaktadır

1.2. Tanımlar, Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
M	Mecburi
O	Opsiyonel
BCD	Binary Coded Decimal
B	Binary
ANS	Alfanümerik + özel karakterler
AN	Alfanümerik
N	Nümerik
CRC	Cyclic Redundancy Check
ETX	End of Text
STX	Start of text
ACK	Acknowledgement
NAK	Negative Acknowledgement
EFT	Elektronik Fon Transferi

2. GEREKSİNİMLER

DLL kullanımı için .NET framework versiyonu 3.5 ve üstü olmalıdır.

Mesajlaşmalar sırasında 2 farklı Timeout Değeri kullanılabilir ve ikisi de parametrik olarak değiştirilebilir, Her mesajlaşma ACK ve Response paketi ile OKC tarafından sırasıyla cevaplanır. ACK cevabı PCPOS tarafından hazırlanıp gönderilen paketin kurallara uygun olup olmadığı (CRX, LEN, Mesaj Tipi kontrolü vs.) kontrol edilir. Response pakette ise PCPOS tarafından istekte bulunulan pakete verilen cevaptır.

Sistemler arası haberleşme ara yüzü olarak RS232 ve Ethernet kullanılacaktır.

PCPOS OKC arası haberleşme ara yüzü olarak RS232 veya Ethernet kullanılabilecektir.

Seri haberleşme için haberleşme özellikleri 115200bps, data formatı 8N1 dir.

Uygulama ile istenilen port aşağıdaki şekilde açılacaktır. Uygulama gerekli haberleşme parametrelerini kendisi uygulayacaktır. (COMX = COM1, COM2...)

Bir paket gönderildikten sonra bu paketin cevabını bekleme süresi 5000 ms'dir. Zaman aşımına uğrayan paket ardı ardına 3 kez gönderilerek tekrar denenir.

Ethernet ile haberleşme seçildiğinde ÖKC server olarak çalışacaktır. ERP uygulaması bu konumda client olarak çalışacak, ÖKC üzerindeki IP, PORT bilgisi kullanılarak ÖKC'ye bağlantı kurulacaktır.

PCPOS tarafından gönderilen mesajlarda gerekli alanlar doldurulmaz ise ÖKC, bu gerekli bilgiyi kullanıcıya kendi ekranından sorarak belirler. Örnek olarak PCPOS, taksitli işlem yapılmasını isterse ancak taksit sayısını mesaj içeriğinde göndermezse, taksit sayısı banka uygulaması tarafından kullanıcıya sorulur.

Aktarılabak olan slip bilgilerinde Türkçe harf bulunması durumunda karakter kodlama olarak ISO8859-9 formatı kullanılacaktır.

3. KONFIGÜRASYON FONKSİYONLARI

3.1. ECRInterface Yapıcı Fonksiyonu

```
public EcrInterface()  
  
EcrInterface EI = new EcrInterface();
```

3.2. ECRInterface Mesajlaşma Fonksiyonu

```
public int SendCmd2ECR(Tags Tag, Members reqMembers, ref Members respMembers)
```

3.3. Seri Numarası Belirleme

```
public void SetPCPOS_Serial(string strSerial)
```

3.4. Açık / Kapalı Mesajlaşma

```
public void SetEncryptedMsgStat(bool isEnc)
```

3.5. Mesajlaşma Şifreli/Şifresiz Durum bilgisi

```
bool GetEncryptedMsgStat()
```

3.6. Haberleşme Portu Açma / Kapatma

```
public enum COMMTYPE { RS232 = 1, TCPIP = 2};
public class CommMedia
{
    public int iSelectedMedia;
    public string strSerialPort;
    public int iServerPort;
    public string strServerAddr;
}

public int COMM_Open(COMMTYPE commType, CommMedia cm)
public void COMM_Close()
```

3.7. Mesajlaşma Zaman Aşımı

```
public int TOUT_ACK = 5000;
public int TOUT_FRAME = 15000;
```

Default olarak ise bu değerler ACK için 5000 ms (5 Sn) ve Response paketi için 15 Saniye değerdedir. ReceiptEnd Komutu için bu değer 5 DK (300000 ms) DoPayment, CardInfo, PrintReport komutları için 3 DK (180000 ms) 'dir.

3.8. SetLogStat

```
public void SetLogStat(bool EnableStat, string strLogPath = "Logs")
```

Loglama amacı ile kullanılır. **EnableStat** = true ile Loglama aktif edilir. **strLogPath** değeri ile Loglamanın hangi dizinde olacağına karar verilir.

3.10 SetDeviceInfo

```
public int SetDeviceInfo(String strExtDevVendor = "VERIFONE", String strExtDevModel = "ECR", String strExtDevSerial = "00000000", string strVersion = "000000")
```

Çalışılacak cihaz bilgilerini set etmek için kullanılır.

4. MODEL ANALİZİ

4.1. Mesaj Akışı

PCPOS tan gelen tüm mesajların Tag'leri **msgREQ_###**, ÖKC'den gelenler ise **msgRSP_###** tir.

4.2. Mesaj Tipleri Listesi

Mesaj	İstek Değeri	Cevap Değeri	Açıklama
Ping	msgREQ_Ping	msgRSP_Ping	Aradaki bağlantıyı sorgulamak için kullanılır
Set header	msgREQ_SetHeader	msgRSP_SetHeader	Fiş başlık satırlarını değiştirmek için kullanılır.

Receipt Begin	msgREQ_RcptBegin	msgRSP_RcptBegin	Bilgi fişi başlatmak için kullanılır.
Receipt End	msgREQ_ReceiptEnd	msgRSP_ReceiptEnd	İçerisinde satış olan fiş veya fatura sonlandırmak için kullanılır.
Do Transaction	msgREQ_DoTran	msgRSP_DoTran	Satış, indirim, arttırım için kullanılır.
Get Receipt Total	msgREQ_GetReceiptTot	msgRSP_GetReceiptTot	Ara toplamı almak için kullanılır.
Do Payment	msgREQ_DoPayment	msgRSP_DoPayment	Ödeme başlatmak için kullanılır.
Card Info	msgREQ_CardInfo	msgRSP_CardInfo	Ödeme anında kart bilgileri bu mesajla iletilir.
Save Payment	msgREQ_SavePayment	msgRSP_SavePayment	Ödemeyi bankada kaydetmek için kullanılır.
Free Print	msgREQ_FreePrint	msgRSP_FreePrint	Fişe herhangi bir reklam veya bilgi yazmak için kullanılır.
Document End	msgREQ_DocumentEnd	msgRSP_DocumentEnd	
Print Report	msgREQ_PrintReport	msgRSP_PrintReport	X,Z, Ekü, PLU, Mali Hafıza Raporu ve banka günsonu almak için kullanılır.
Get Exchange	msgREQ_GetExchange	msgRSP_GetExchange	ÖKC de kayıtlı döviz kurlarını almak için kullanılır.
Set Exchange	msgREQ_SetExchange	msgRSP_SetExchange	ÖKC de kayıtlı döviz kurlarını set etmek için kullanılır.
Get Vat Rates	msgREQ_GetVatRates	msgRSP_GetVatRates	ÖKC de kayıtlı KDV oranlarını almak için kullanılır.
Receipt Inquiry	msgREQ_ReceiptInq	msgRSP_ReceiptInq	Herhangi bir fişin durumunu sorgulamak için kullanılır.
Cashier Login	msgREQ_CashierLogin	msgRSP_CashierLogin	Kasiyer girişi yapmak için kullanılır.
ChangeEcrMode	msgREQ_ChangeEcrMode	msgRSP_ChangeEcrMode	Kasa modunu değiştirmek için kullanılır.
SetEcrConfig	msgREQ_EcrConfig	msgRSP_EcrConfig	Kasayı konfigüre etmek için kullanılır.
RestartApp	msgREQ_RestartApp	msgRSP_RestartApp	Uygulamalar yeniden başlatılır.
GMP3Echo	msgREQ_GMP3Echo	msgRSP_GMP3Echo	GMP3 Echo mesajı.
GMP3Pair	msgREQ_GMP3Pair	msgRSP_GMP3Pair	GMP3 Eşleştirme mesajı.
Set Paper	msgREQ_SetPaperStatus	msgRSP_SetPaperStatus	Harici printer kağıt sürme, çıkartma gibi işleri yönetmek için kullanılır.
OpenDrawer	msgREQ_OpenDrawer	msgRSP_OpenDrawer	Çekmece aç / kapat fonksiyonu için kullanılır.
GetDrawerStatus	msgREQ_GetDrawerStat	msgRSP_GetDrawerStat	Çekmece konumunun açık/kapalı bilgisi alınır.
SetPLU	msgREQ_SetPLU	msgRSP_SetPLU	PLU programlamak için kullanılır.
BatchTran	msgREQ_BatchTran	msgRSP_BatchTran	Toplu DoTran işlemleri için kullanılır.
GetBankList	msgREQ_GetBankList	msgRSP_GetBankList	Yüklü olan banka listesini almak için kullanılır.
GetDepartmentList	msgREQ_GetDepList	msgRSP_GetDepList	Cihazdaki kısım bilgilerini almak için kullanılır.
SetDepartment	msgREQ_SetDepList	msgRSP_SetDepList	Kısım bilgisi programlamak için kullanılır.
GetPLUList	msgREQ_GetPLUList	msgRSP_GetPLUList	Cihazdaki PLU listesini almak için kullanılır. 1 defada maksimum 15 adet PLU alınabilir.
SetGroup	msgREQ_SetGroup	msgRSP_SetGroup	Program bilgisi programlamak için kullanılır.
PowerOFF	msgREQ_PowerOFF	msgRSP_PowerOFF	ECR Cihazını kapatmak için kullanılır.
GetUniqueID	msgREQ_GetUniqueId	msgRSP_GetUniqueId	Fişe özgü tekil numara almak için kullanılır.
AccountEnd	msgREQ_AccountEnd	msgRSP_AccountEnd	Restoran adisyonunu kapatmak için kullanılır.
AccountInfo	msgREQ_AccountInfo	msgRSP_AccountInfo	Restorana ait adisyon durumunu öğrenmek için kullanılır.

4.3. Mesaj Alanları Listesi

Mesaj	Değer	Tip	Uzun.	Maks. Uzun.	Açıklama
Acquirer ID	Members.AcquirerId	BCD String	4	4	BKM-ID EFT Kodu

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Kütüphanesi

Issuer ID	Members.IssuerId	BCD String	4	4	BKM-ID EFT Kodu
Merchant ID	Members.MerchantId	ASCII	10	15	Üye işyeri numarası
Terminal ID	Members.TerminalId	ASCII	8	8	Terminal numarası
Banka / Kasa İşlem Tipi	Members.ProcessType	BYTE String	2	2	Bkz: Banka işlem tipi tablosu Kasa işlem tipi tablosu
Cevap Kodu	Members.ResponseCode	ASCII	2	2	Host işlem cevabı. "00", "08" ve "11" onay anlamına gelmektedir. Bunun dışındaki değerler işleme provizyon alınamadığını belirtir.
Kart Tipi	Members.CardType	BYTE String	2	2	Bkz: Kart Tipi Tablosu
Referans Numarası	Members.ReferenceNumber	ASCII	10	12	Banka işlem referans kodu.
Otorizasyon Kodu	Members.AuthCode	ASCII	6	6	Banka işlem onay kodu.
Tutar	Members.Amount	BCD String	12	12	Tüm tutarlarda (satış, indirim, vs.) aynı format kullanılır. 100 ile
Taksit Sayısı	Members.InstallmentCnt	BYTE String	2	2	Taksit sayısı
Batch No	Members.BatchNum	BCD String	6	6	Yığın numarası
Stan No	Members.StanNum	BCD String	6	6	İşlem numarası
İşlem Tarihi	Members.TranDate	BCD String	6	6	YYMMDD
İşlem Saati	Members.TranTime	BCD String	6	6	HHMMSS
Kart No	Members.CardNum	ASCII	15	19	Maskelenmiş kart numarası
Kart Prefix	Members.CardPrefix	ASCII	6	6	Kart Bin numarası
Kur Index	Members.CurrIndex	BYTE String	2	2	ÖKC üzerinde kayıtlı döviz kuru indexi
Z No	Members.ZNum	BCD String	4	4	Kasa tarafından gönderilir.
Fiş No	Members.ReceiptNum	BCD String	6	6	Kasa tarafından gönderilir.
Ekü No	Members.EJNum	BCD String	4	4	Kasa tarafından gönderilir.
Dahili Hata Kodu	Members.InternalErrNum	BYTE String	4	4	Kasa ve POS arasındaki hata kollarıdır. Gönderilecek değerler Dahili Hata Kodları listesinde belirtilmiştir.
Uygulama Versiyon Bilgisi	Members.AppVersion	ASCII	8	8	XX.YY.ZZ
POSEM	Members.Posem	BYTE String	2	2	Bkz: POSEM Tablosu
AID	Members.Aid	ASCII	14	14	Temasız işlemler için uygulama ID'si
Line Number	Members.LineNum	BYTE String	2	1	Başlık satır numarası. Max 8 satır desteklenmektedir.
Header Text	Members.HeaderText	ASCII	42	42	Başlık satır mesajı
Document Type	Members.DocumentType	BYTE String	2	2	Bkz: Belge Tip Tablosu
Report Type	Members.ReportType	BYTE String	6	6	Bkz: Rapor Tip Tablosu
Fiscal ID	Members.FiscalId	ASCII	12	12	
Barcode	Members.Barcode	ASCII	13	13	
Quantity	Members.Quantity	BYTE String	8	8	Satış miktarı 1000 ile çarpılıp ÖKCye gönderilir
Unit Code	Members.UnitCode	BYTE String	2	2	"1":Adet "2":KG
Item Name	Members.ItemName	ASCII	20	20	
Vat Group	Members.VatGroup	BYTE String	2	2	
Department ID	Members.DepartmentId	BYTE String	2	2	Min 0 Max 7 olabilir
Discount Amount	Members.DiscountAmount	BYTE String	8	8	İndirim tutarı 100 ile çarpılıp ÖKC ye gönderilir.
Rate	Members.Rate	BYTE String	4	4	İndirim oranı 100 ile çarpılıp ÖKC ye gönderilir.
Payment Type	Members.PaymentType	BYTE String	2	2	Bkz: Ödeme Tip Tablosu
Free Text	Members.FreeText	ASCII	1	2048	Bkz: Serbest Mesaj İçeriği
Tran ID	Members.TranId	BYTE String	8	8	DoTransaction cevabında dönecek işlem index bilgisi
Logo name	Members.LogoName	ASCII	20	20	
Vat Rates	Members.VatRates	BYTE String	16	16	
CurrencyTable	Members.CurrTable				Bkz: Döviz Tablosu
SubTotal	Members.SubTotal	BYTE String	8	8	Ara Toplam 100 ile çarpılıp PCPOSa gönderilir.
TCKN	Members.Tckn	ASCII	11	11	
VKN	Members.Vkn	ASCII	10	10	
StartDate	Members.StartDate	BCD String	6	6	YYMMDD
EndDate	Members.EndDate	BCD String	6	6	YYMMDD
StartTime	Members.StartTime	BCD String	6	6	HHMMSS
EndTime	Members.EndTime	BCD String	6	6	HHMMSS

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Kütüphanesi

StartZNo	Members.StartZNo	BCD String	4	4	
EndZNo	Members.EndZNo	BCD String	4	4	
StartRNo	Members.StartReceiptNo	BCD String	6	6	
EndRNo	Members.EndReceiptNo	BCD String	6	6	
StartPluNo	Members.StartPLUNo	BCD String	6	6	Max 100000
EndPluNo	Members.EndPLUNo	BCD String	6	6	
TranStatus	Members.TranStatus	BYTE String	2	2	Bkz: İşlem Durum Tablosu
TranAction	Members.TranAction	BYTE String	2	2	"00": Kaydet "01":Reddet
CashierID	Members.CashierId	BYTE String	2	2	Min "00" max "03" olabilir
CashierPassw	Members.CashierPwd	ASCII	4	4	
EcrMode	Members.EcrMode	BYTE String	2	2	Bkz: Kasa Mod Tablosu
BillSerialNo	Members.BillSerialNo	ASCII	20	20	Min "7" max "20" olabilir
Irsaliye	Members.Irsaliye	BYTE String	2	2	"00": irsaliye yerine geçmeyen bilgi fişi "01": irsaliye yerine geçen bilgi fişi
Plate	Members.Plate	ASCII	16	16	Otopark araç plakası
Title	Members.Title	ASCII	42	42	Müşteri ad soyad ünvanı veya yemek kartı firması
Abone No	Members.SubscriberNo	ASCII	10	10	Faturası tahsil edilen abone adı
Komisyon	Members.Commission	BCD String	12	12	Fatura tahsilatı komisyon tutarı.100 ile çarpılıp gönderilir.
CurrencyCodes	Members.CurrencyCodes	ASCII	3	18	ISO8217 Alphanumeric codes.Max 6 adet gönderilebilir.örn: USDEURGPB
TermSerial	Members.groupDF02.TermSerial	ASCII	12	12	GMP3 Protokol mesajlarında Terminal Seri No olarak kullanılır.
TraceNo	Members.groupDF02.TraceNo	BCD String	3	3	GMP3 Protokol mesajlarında işlem sıra No olarak kullanılır.
TranDate	Members.groupDF02.TranDate	BCD String	3	3	GMP3 Protokol mesajlarında işlem tarihi olarak kullanılır.
TranTime	Members.groupDF02.TranTime	BCD String	3	3	GMP3 Protokol mesajlarında işlem zamanı olarak kullanılır.
OkcCert	Members.groupDF6F.OkcCert	BCD String	1024	2048	GMP3 ÖKC sertifikası
keyInvalidationCnt	Members.groupDF6F.keyInvalidationCnt	BYTE String	2	2	GMP3 Anahtar İptal Sayacı
CryptgrmA	Members.groupDF6F.CryptgrmA	BYTE String	256	256	GMP3 Cryptogram A
CryptgrmB	Members.groupDF6F.CryptgrmB	BYTE String	256	256	GMP3 Cryptogram B
status	Members.groupDF6F.status	BYTE String	1	1	GMP3 Cihaz Durum Bilgisi
ErrRespCode	Members.groupDF6F.ErrRespCode	ASCII	2	2	GMP3 Hata Cevap Kodu
VendorPrivateField	Members.groupDF6F.VendorPrivateField	BYTE String			GMP3 Üretici Özel Alanı
ExtDevIndex	Members.groupDF6F.ExtDevIndex	BYTE String	1	1	GMP3 Harici Cihaz Index
OkcSign	Members.groupDF6F.OkcSign	BYTE String	4	8	GMP3 ÖKC imza verisi
VersionInfo	Members.groupDF6F.VersionInfo	ASCII	4	12	GMP3 Sürücü Versiyon Bilgisi
DHPrime	Members.groupDF6F.DHPrime	BYTE String	256	256	GMP3 DH Prime (p)
DHGenerator	Members.groupDF6F.DHGenerator	BYTE String	1	1	GMP3 DH Generator (g)
Kcv	Members.groupDF6F.Kcv	BYTE String	32	32	GMP3 Anahtar Kontrol Verisi
HMACVerifyVal	Members.groupDF6F.HMACVerifyVal	BYTE String	32	32	GMP3 HMAC doğrulama alanı
ExtDevVendorName	Members.groupDF6F.ExtDevVendorName	ASCII	1	20	GMP3 Cihaz Üretici Markası
ExtDevModel	Members.groupDF6F.ExtDevModel	ASCII	1	20	GMP3 Cihaz Üretici Modeli
ExtDevSerial	Members.groupDF6F.ExtDevSerial	ASCII	12	16	GMP3 Cihaz Seri Numarası
EcrVendorName	Members.groupDF6F.EcrVendorName	ASCII	1	20	GMP3 ÖKC Üretici Markası

PCPOS – YENİ NESİL ÖKC Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Kütüphanesi

	e				
EcrModel	Members.groupDF6F.EcrModel	ASCII	1	20	GMP3 ÖKC Üretici Modeli
EcrSerial	Members.groupDF6F.EcrSerial	ASCII	12	16	GMP3 ÖKC Seri Numarası
EcrRandomNumReq	Members.groupDF6F.EcrRandomNumReq	BYTE String			GMP3 İstek Mesajı Harici Cihaz Rastsal Sayısı
EcrRandomNumRsp	Members.groupDF6F.EcrRandomNumRsp	BYTE String			GMP3 Cevağ Mesajı Harici Cihaz Rastsal Sayısı
PaymentSummryCnt	Members.PaymentSummryCnt	BCD String	1	1	En fazla 3 olmak üzere bir fiş içindeki nakit, kredi kartı ve diğer ödeme tipleri özeti
PaymentSummary	Members.PaymentSummary	BCD String	8	8	
PaperStation	Members.PaperStation	BYTE String	1	1	1:Fiş 2:Fatura
VergisizTahsilatİşlemID	Members.Commission	BYTE String	1	2	Min 0 Max 11 olabilir.
PaperStatus	Members.PaperStatus	BYTE String	2	2	01 Kağıt Tak, 02 Kağıt Çıkart
PaperStation	Members.PaperStation	BYTE String	2	2	01 Kağıt Tak, 02 Kağıt Çıkart
MidleUniqueNumber	Members.MidleUniqueNumber	ASCII	32	32	
DrawerStat	Members.DrawerStat	BYTE String	1	1	0:Close 1:open 2:error
PLUNo	Members.PLUNo	BYTE String	3	3	Max : 100000
PLUGroupNo	Members.GroupNo	BYTE String	3	3	Max : 10000
StockControl	Members.StockControl	BYTE String	1	1	0:Pasif 1:Aktif
StockPiece	Members.StockPiece	BYTE String	6	6	1000 ile çarpılıp gönderilir
CreditCardPaymentCnt	Members.CreditCardPaymentCnt	BYTE String			
CreditPaymentResult	Members.CreditCardPaymentResult	BYTE String			Kredi kartı ödeme bilgileri
WincorPrinterLogoName	Members.WincorPrinterLogoName	ASCII	20	20	
BatchItemCnt	Members.BatchItemCnt	BYTE String	2	2	Toplu işlem yapılacak satış kalem adedi
BatchItems	Members.BatchItemCnt				Toplu işlem içeren satış kalemleri
PrintPLUSlip	Members.PrintPLUSlip	BCD String	1	1	PLU programlama sonrası slip basma seçeneği
BankListCnt	Members.BankListCnt	BCD String	1	1	Banka uygulaması adedi
BankList	Members.BankList				Banka Listesi
DeplList	Members.DeplList				Kısım bilgileri
PLUListCnt	Members.PLUListCnt	BCD String	1	1	PLU sayısı
PLUList	Members.PLUList				PLU Listesi
ReceiptType	Members.PriodicRcptCpyRType	BCD String	2	2	Bkz:Fiş Tipi Tablosu
UnitPrice	Members.UnitPrice	BCD String	12	12	Birim fiyat gönderildiği durumda tutar alanı quantity ile çarpılıp kasa tarafından hesaplanır.
PointCnt	Members.PointCnt	BCD String	1	1	Harcanan puan tipi sayısını bilgisi.
PointList	Members.PointList				Harcanan Puan Bilgileri
Grup Name	Members.GroupName	ASCII	1	20	Programlanacak Grup İsmi
Fatura Ek Nüsha sayısı	Members.AddCopyCnt	BCD	1	1	0-9 Arasında yazdırılabilecek ek nüsha sayısı.
Orjinal İşlem Tutarı	Members.OriginalAmount	BCD String	12	12	İade işlemlerinde bazı bankalar orijinal işlem tutarında kullanıyor.
Fiş Başlığı Hizalama	Members.TextAlignment	BYTE String	2	2	Fiş başlığını ortalar yada sola hizalar
Diplomatik Satış	Members.DiplomaticSales	BYTE String	2	2	E-Arşiv Fatura işlemlerinde kullanılabilir. Ürün KDV'leri düşürülüp hesaplanır.
Ekü Doluluk Oranı	Members.EjCapacityInfo	ASCII	6	6	Ekü doluluk oranı yüzde(%0.000) olarak döner.
Rapor Soft Kopyası	Members.SoftCopyOfReport	ASCII	1	4096	X ve Z raporunun soft kopyasını döner.
Adisyon Durumu	Members.AccountStatus	ASCII	1	1	Adisyon durumunu gösterir.
Kağıt Bilgisi	Members.PaperInfo	BYTE String	2	2	Harici yazıcı kağıt bilgisini döner

4.4 Mesaj İçerikleri

4.4.1. Ping

AMAÇ:

ÖKC ile iletişimin durumunu sorgulamak için için kullanılır.

4.4.1.1. Ping İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_Ping

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

4.4.1.2. Ping Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_Ping

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.AppVersion		M	M
Members.FiscalId		M	M
Members.CashierId	Login olmuş kasiyer bilgisi. 255 gelirse Herhangi fiş veya rapor öncesi CashierLogin komutu çağırılmalı.	M	M
Members.rspMem		M	M
Members.TranDate	Kasa tarihi	M	M
Members.TranTime	Kasa saati	M	M
Members.ZNum	Başlatılacak belgenin Z numarası	M	M
Members.ReceiptNum	Başlatılacak belgenin fiş numarası	M	M
Members.TranStatus	İşlem durum bilgisi	M	M
Members.DocumentType	Son başlatılan belge tipi.0x99 ise başlatılan belge yoktur	M	M
Members.EJNum	Ekü Numarası	M	M
Members.EjCapacityInfo	Ekü Doluluk Oranı	M	M
Members.PaperInfo	Harici Yazıcı Kağıt Bilgisi	M	M

4.4.1.3. Ping Mesaj Örneği

```
Members rspMem = new Members();
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_Ping, new Members(), ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

TranPrms.rspMem.AppVersion	"02.01.53"
TranPrms.rspMem.CashierId	"255"
TranPrms.rspMem.DocumentType	"153"
TranPrms.rspMem.EcrMode	"03"
TranPrms.rspMem.EJNum	"0001"
TranPrms.rspMem.FiscalId	"TE16220017"
TranPrms.rspMem.InternalErrNum	"0"
TranPrms.rspMem.ReceiptNum	"000001"
TranPrms.rspMem.TranStatus	"1"
TranPrms.rspMem.TranTime	"184705"
TranPrms.rspMem.ZNum	"0002"

4.4.2 Set Header

AMAÇ:

Belge başlık satırlarını değiştirmek için kullanılır.Öncesinde Z raporu alınmalıdır.

4.4.2.1 Set Header İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_SetHeader

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.LineNum		M	M
Members.HeaderText		M	M

4.4.2.2 Set Header Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_SetHeader

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.2.3 Set Header Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();  
Members rspMem = new Members();  
...  
...  
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_SetHeader, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
reqMem.HeaderText	"VERIFONE ELEKTRONIK"
reqMem.LineNum	"0"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.3 Receipt Begin

AMAÇ:

Mali değeri olmayan fiş veya fatura başlatmak için kullanılır.Öncesinde Kasiyer login olmalı ve kasa satış konumuna alınmalı.

4.4.3.1 Receipt Begin İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_RcptBegin

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.DocumentType		M	M
Members.Tckn	Fatura, E-Fatura veya E-Arşiv Faturalı satış için VKN olmadığı durumda gereklidir.	O	O
Members.Vkn	Fatura, E-Fatura veya E-Arşiv Faturalı satış için VKN olmadığı durumda gereklidir.	O	O
Members.BillSerialNo	Faturalı satış için gereklidir.	O	O
Members.Irsaliye	E-Fatura veya E-Arşiv fatura için geçerlidir.	O	O
Members.Plate	Otopark fişlerinde gereklidir.	O	O
Members.Amount	Avans ve Fatura tahsilatında gereklidir.	O	O
Members.Title	Avans ve Yemek Fişlerinde gereklidir.	O	O
Members.SubscriberNo	Fatura tahsilatında gereklidir.	O	O
Members.Commission	Fatura tahsilatında gönderilmezse komisyon ücreti sıfır olarak alınır.	O	O
Members.TranDate	Fatura tahsilatında ve Otopark işleminde gereklidir.	O	O
Members.TranTime	Otopark işleminde gereklidir.	O	O
Members.ReceiptNum	Otopark çıkış fişindeki, otopark giriş fiş no bilgisi için gereklidir.	O	O
Members.AddCopyCnt	Fatura, EFatura,E-Arşiv Fatura işlemlerinde bastırılacak ek nüsha bilgileri.	O	O
Members.TextAlignment	Fiş başlığını ortalar yada sola hizalar.	O	O
Members.DiplomaticSales	E-Arşiv Faturalı işlemlerde kullanılır. Ürün KDV'leri düşürülüp tutar hesaplanır.	O	O

4.4.3.2 Receipt Begin Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_DocBegin

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.ZNum	Başlatılan belgenin Z numarası	M	M
Members.ReceiptNum	Başlatılan belgenin fiş numarası	M	M
Members.MidleUniqueNumber	Başlatılan belgenin eşsiz numarası	M	M
Members.TranDate	Başlatılan belgenin tarihi	M	M
Members.TranTime	Başlatılan belgenin saati	M	M

4.4.3.3 Receipt Begin Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_DocBegin, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
reqMem.BillSerialNo	"1234567890"
reqMem.DocumentType	"02"
reqMem.Tckn	"11223344556"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"
rspMem.ZNum	"0018"
rspMem.ReceiptNum	"000002"

4.4.4 Receipt End

AMAÇ:

İçerisinde satış veya ödeme olan satış fişi veya bilgi fişlerini sonlandırmak için kullanılır.

4.4.4.1 Receipt End İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_ReceiptEnd

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.FreeText		O	O

4.4.4.2 Receipt End Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_ReceiptEnd

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.4.3 Receipt End Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_ReceiptEnd, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

```
FORMAT : 05
DÜZEN : 01
UZUNLUK : 13
DATA : "YINE BEKLERİZ"
```

Name	Value
reqMem.FreeText	"05010d59494E45204245484C4552495A"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.5 Do Transaction**AMAÇ:**

Satış, indirim, arttırım ve hata düzelt işlemi için kullanılır.

4.4.5.1 Do Transaction İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_DoTran

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.ProcessType	Kasa işlem tipi tablosundan doldurulur	M	M
Members.DepartmentId		O	O
Members.Quantity		O	O
Members.Barcode		O	O
Members.Rate	İndirim işleminde öncelikle oransal indirim kontrolü yapılır.Oran bilgisi gelmezse indirim tutarı alanına bakılır	O	O
Members.UnitCode		O	O
Members.ItemName		O	O
Members.Amount	Ürün veya indirim tutarı	O	O
Members.TranId	Sadece iptal için kullanılır.	O	O
Members.Commission	Kasa işlem tipi vergisiz tahsilat ise zorunludur.	M	M

4.4.5.2 Do Transaction Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_DoTran

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.TranId		M	M
Members.ZNum	Başlatılan belgenin Z numarası	M	M
Members.ReceiptNum	Başlatılan belgenin fiş numarası	M	M

4.4.5.3 Do Transaction Cevap Mesajı

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_DoTran, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
reqMem.DepartmentId	"02"
reqMem.ProcessType	"A1"
reqMem.UnitCode	"01"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"
rspMem.ReceiptNum	"000003"
rspMem.ZNum	"0018"
rspMem.TranId	"41"

4.4.6 Get Receipt Total

AMAÇ:

Toplam belge tutarını PCPOS'a iletmek için kullanılır.

4.4.6.1 Get Receipt Total İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_GetReceiptTot

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

N/A

4.4.6.2 Get Receipt Total Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_GetReceiptTot

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.Amount		M	M
Members.VATGrpTotal	KDV Grup Toplam	M	M
Members.PaymentSummaryCnt	Ödeme Özet Adet	M	M
Members.PaymentSummary	Ödeme Özet	M	M
Members.CreditCardPaymentCnt		O	O
Members.CreditPaymentResult	Kredikartlı işlem yoksa gönderilmez.	O	O

4.4.6.3 Get Receipt Total Mesaj Örneği

```
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_GetReceiptTot, new Members(), ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.rspMem.InternalErrNum	"0"
TranPrms.rspMem.Amount	"000000003600"
TranPrms.rspMem.VatGrpItemCnt	0x00000003
TranPrms.rspMem.VATGrpTotal	(PCPOSOKC.VATGroupTotalTable(0x00000008))
0x00000000	(PCPOSOKC.VATGroupTotalTable)
TotalAmount	"000000000500"
TotalVatAmt	"00000000000000"
VatRate	"00"
0x00000001	(PCPOSOKC.VATGroupTotalTable)
TotalAmount	"000000001500"
TotalVatAmt	"00000000000001"
VatRate	"08"
0x00000002	(PCPOSOKC.VATGroupTotalTable)
TotalAmount	"000000001600"
TotalVatAmt	"00000000000002"
VatRate	"18"

4.4.7 Do Payment

AMAÇ:

ÖKC de ödeme başlatılır.

4.4.7.1 Do Payment İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_DoPayment

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.PaymentType		M	M
Members.Amount	Sıfır gönderilmesi durumunda kalan miktarın tamamı ödenir	M	M
Members.AcquirerId	*Gönderilmemesi durumunda banka seçimine POS otomatik karar verir. *Uygun Acquirer ID ile banka seçimi gerçekleşir. *İptal/İade mesajında bu alanın gönderilmesi mecburidir.	O	O
Members.ProcessType	*Hiç gönderilmemesi durumunda POS, işlem seçimini kullanıcıya sorarak belirler. *Gönderilmesi durumunda belirtilen işlem ile akış başlar. *İptal/İade mesajında bu alanın gönderilmesi mecburidir. *Banka işlem tipi tablosundan doldurulur.	O	O
Members.InstallmentCnt		O	O
Members.CurrIndex	Dövizli ödeme seçildiğinde bu alan eklenmeli.	O	O
Members.BatchNum	İptal seçildiğinde bu alan eklenmeli	O	O
Members.StanNum	İptal seçildiğinde bu alan eklenmeli	O	O
Members.ReferenceNumber	Gönderilmesi durumunda referanslı iade yapılır.	O	O
Members.AuthCode	İade işlemlerinde kullanılmalı	O	O
Members.OriginalAmount	İade işlemlerinde kullanılmalı	O	O
Members.TranDate	İade işlemlerinde kullanılmalı	O	O

4.4.7.2 Do Payment Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_DoPayment

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.AuthCode		O	O
Members.ResponseCode		O	O
Members.Amount		O	O
Members.Posem		O	O
Members.ProcessType	Banka işlem tipi	O	O
Members.AcquirerId		O	O
Members.IssuerId	"00" gelmesi durumunda işlemin notonus kartla yapıldığı anlaşılmaktadır.	O	O
Members.MerchantId		O	O
Members.TerminalId		O	O
Members.BatchNum		O	O
Members.StanNum		O	O
Members.TranDate		O	O
Members.TranTime		O	O
Members.CardNo		O	O
Members.ReferenceNumber		O	O
Members.CardType		O	O
Members.InstallmentCnt		O	O
Members.PointList	Harcanan Puan Bilgileri	O	O

4.4.7.3 Do Payment Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_DoPayment, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
reqMem.PaymentType	"01"
reqMem.ProcessType	"01"
reqMem.Amount	"000000001096"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.8 Card Info

AMAÇ:

Kredi kartlı ödeme başlatıldığında takılan karta ait bilgiler PCPOS'a bu mesaj ile döner.

4.4.8.1 Card Info İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_CardInfo

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.CardPrefix		M	M
Members.AcquirerId	Bilgi sorgunun hangi banka için yapıldığı iletilir.	M	M
Members.IssuerId	Issuer ID = Acquirer ID) olması durumunda kart Onus demektir.	O	O

4.4.8.2 Card Info Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_CardInfo

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.InstallmentCnt		O	O
Members.Amount	Gönderildiği durumda işlem bu tutar üzerinden devam eder.indirim yapıldığı takdirde yeni tutar bu alanda gönderilir.	O	O
Members.TranAction	Başka kartla yeni işlem başlatılmak istenirse sıfırdan farklı bir değer dönmeli.	O	O

4.4.8.3. Card Info Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_CardInfo, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

4.4.9. Free Print

AMAÇ:

Satış esnasında fiş herhangi bir mesaj yazdırmak için kullanılır.

4.4.9.3. Free Print İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_FreePrint

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.FreeText		M	M
Members.PaperStation	Gönderilmediği durumda default fiş istasyonu seçilir.	O	O

4.4.9.4. Free Print Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_FreePrint

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.10.5 Free Print Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_FreePrint, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

FORMAT : 05
DÜZEN : 01
UZUNLUK: 16
DATA : "FREE PRINT ORNEK"

Name	Value
reqMem.FreeText	"05011046524545205052494E54204F524E4548"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.10. Document End

AMAÇ:

Mali değeri olmayan ve satış içermeyen fişleri sonlandırmak için kullanılır.

4.4.11.1 Document End İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_DocumentEnd

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

N/A

4.4.11.2 Document End Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_DocumentEnd

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.11.3 Document End Mesaj Örneği

```
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_DocumentEnd, , new Members(), ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.12 Print Report

AMAC:

ÖKC den mali hafıza, ekü, x, z, plu ve banka gün sorun raporu almak için kullanılır.

4.4.12.1 Print Report İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_PrintReport

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.ReportType		M	M
Members.StartDate		O	O
Members.EndDate		O	O
Members.StartTime		O	O
Members.EndTime		O	O
Members.StartZNo		O	O
Members.EndZNo		O	O
Members.StartReceiptNo		O	O
Members.StartPluNo		O	O
Members.EndPluNo		O	O
Members.AcquirerId	Gönderilmemesi durumunda tüm uygulamalarda günsonu alınacaktır. Gönderildiğinde değer uygunsa sadece o banka günsonu olacaktır.	O	O

4.4.12.2 Print Report Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_PrintReport

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.SoftCopyOfReport		M	M

4.4.12.3. Print Report Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_PrintReport, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği: (X Raporu)

Name	Value
reqMem.ReportType	"100000"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği: (Tek fiş Kopyası)

Name	Value
reqMem.ReportType	"341002"
reqMem.StartZNo	"0018"
reqMem.StartReceiptNo	"000002"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.11. Get Exchange**AMAC:**

ÖKC de kayıtlı döviz kurlarını almak için kullanılır. CurrencyCodes Değeri kullanılır ise ÖKC’de Döviz kuru set eder.

4.4.11.3. Get Exchange İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_GetExchange

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

N/A

4.4.11.4. Get Exchange Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_GetExchange

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.CurrItemCnt		M	M
Members.CurrTable		M	M

4.4.11.5. Get Exchange Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_GetExchange, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.CurrItemCnt	0x00000002
rspMem.CurrTable	{PCPOSOKC.CurrencyTable[0x00000006]}
[0x00000000]	{PCPOSOKC.CurrencyTable}
CurrRate	"000000000262"
CurrShorName	"USD"
CurrSign	"\0,\0,\0"
CurrUnitCode	"0000"
PennyCnt	"00"
PennySprtr	"\0"
ThsndSprtr	"\0"
UnitSide	"\0"
[0x00000001]	{PCPOSOKC.CurrencyTable}
CurrRate	"000000000278"
CurrShorName	"EUR"
CurrSign	"\0,\0,\0"
CurrUnitCode	"0000"
PennyCnt	"00"
PennySprtr	"\0"
ThsndSprtr	"\0"
UnitSide	"\0"

4.4.12. Get Vat Rates

AMAC:

ÖKC de kayıtlı KDV oranlarını almak için kullanılır.

4.4.12.3. Get Vat Rates İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_GetVatRates

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

N/A

4.4.12.4. Get Vat Rates Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_GetVatRates

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.VatRates		M	M

4.4.12.5. Get Vat Rates Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_GetVatRates, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"
rspMem.VatRates	"0001081816042049"

4.4.13. Receipt Inquiry**AMAC:**

Z no ve fiş no ya göre işlem sorgusu yapmak için kullanılır.

4.4.14.1. Receipt Inquiry İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_ReceiptInq

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.ZNum		M	M
Members.ReceiptNum		M	M

4.4.14.2. Receipt Inquiry Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_ReceiptInq

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.CreditCardPaymentCnt		M	M
Members.CreditPaymentResult	Kredi kartlı işlem yoksa gönderilmez	O	O
Members.Amount	Fiş toplam tutarı	M	M
Members.CashPaymentsTotal	Nakit ödeme toplamı	M	M
Members.OtherPaymentsTotal	Diğer ödeme toplamı.Kredi kartı dahil	M	M

4.4.14.3. Receipt Inquiry Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_ReceiptInq, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
reqMem.ReceiptNum	"000002"
reqMem.ZNum	"0018"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.rspMem.Amount	"000000000400"
TranPrms.rspMem.CashPaymentsTotal	"000000000000"
TranPrms.rspMem.CreditCardPaymentCnt	0
TranPrms.rspMem.CreditPaymentResult	null
TranPrms.rspMem.InternalErrNum	"0"
TranPrms.rspMem.OtherPaymentsTotal	"000000000400"
TranPrms.rspMem.TranStatus	"1"
TranPrms.rspMem.OtherPaymentsTotal	"000000000400"

4.4.15. Cashier Login

AMAC:

Kasiyer girişi için kullanılır. Herhangi bir komutun işletilmesi için kasiyer girişi şarttır. Ping cevabından kasiyer girişi yapıp yapılmadığı öğrenilebilir.

4.4.15.1. Cashier Login İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_CashierLogin

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.CashierId		M	M
Members.CashierPwd		M	M

4.4.15.2. Cashier Login Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_CashierLogin

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.15.3. Cashier Login Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_CashierLogin, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
reqMem.CashierId	"01"
reqMem.CashierPwd	"1234"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.16. Change Ecr Mode

AMAÇ:

Kasa konumunu değiştirmek için kullanılır. Raporlar için yönetici konumuna, diğer tüm belgeler için satış konumuna giriş yapılmalıdır.

4.4.16.1. Change ECR Mode İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_ChangeEcrMode

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.EcrMode		M	M

4.4.16.2. Change ECR Mode Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_ChangeEcrMode

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.16.3. Change ECR Mode Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_ChangeEcrMode, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
reqMem.EcrMode	"02"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.17 Set Ecr Config

AMAC:

Kasayı konfigüre etmek için kullanılır. Gönderilmediği durumda default değerlerle çalışır.

4.4.17.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_EcrConfig

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.EcrConfig		M	M
Members.LogoName	Idle ekranda gösterilecek logo ismi	O	O

4.4.17.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_EcrConfig

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.17.3 Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_EcrConfig, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.reqMem.EcrConfig	"0000000000000000A"
TranPrms.reqMem.LogoName	"VERIFONELOGO"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.18 Restart App

AMAÇ:

ÖKC uygulamasını yeniden başlatmak için kullanılır.

4.4.18.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_RestartApp

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

4.4.18.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_RestartApp

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.18.3 Mesaj Örneği

```
Members rspMem = new Members();
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_RestartApp, new Members(), ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.19 PowerOFF

AMAÇ:

ÖKC cihazını kapatmak için kullanılır

4.4.19.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_PowerOFF

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

4.4.19.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_PowerOFF

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.19.3 Mesaj Örneği

```
Members rspMem = new Members();
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_PowerOFF, new Members(), ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.20 Set Exchange

AMAÇ:

ÖKC de merkez bankasından alınan kayıtlı döviz kurlarını set etmek için kullanılır.

4.4.20.1 Set Exchange İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_SetExchange

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.CurrencyCodes		M	M

4.4.20.2 Set Exchange Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_SetExchange

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.20.3 Set Exchange Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_SetExchange, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.reqMem.CurrencyCodes	"EURGBPUSD AUDJPYRUB"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.21 Set Paper

AMAÇ:

Harici printer kağıt sürme, çıkartma gibi işleri yönetmek için kullanılır.

4.4.21.1 Set Paper İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_SetPaperStatus

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members. PaperStatus		M	M

4.4.21.2 Set Paper Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_SetPaperStatus

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.21.3 Set Paper Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_SetPaperStatus, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.reqMem.PaperStatus	"01"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.22 OpenDrawer

AMAÇ:

Harici printera bağlı çekmeceyi açmak ve statüsünü almak için kullanılır.

4.4.22.1 Set Paper İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_OpenDrawer

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

4.4.22.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_OpenDrawer

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.22.3 OpenDrawer Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_OpenDrawer, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.23 GetDrawerStatus

AMAÇ:

Harici printera bağlı çekmecenin statüsünü almak için kullanılır.

4.4.23.1 Set Paper İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_GetDrawerStat

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

4.4.23.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_GetDrawerStat

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.GetDrawerStat		M	M

4.4.23.3 GetDrawerStatus Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags. msgREQ_GetDrawerStat, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.rspMem.DrawerStat	"0"

4.4.24 Set PLU

AMAÇ:

Plu kaydetmek için kullanılır.

4.4.24.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_SetPLU

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.PLUNo		M	M
Members.Barcode		M	M
Members.Amount	Birim Fiyat	M	M
Members.UnitCode		O	O
Members.ItemName	PLU Adı	M	M
Members.GroupNo		M	M
Members.StockControl		M	M
Members.StockPiece	Stok kontrol aktif ise zorunlu alan	O	O
Members.PrintPLUSlip	"0" yazdırma, "1" yazdır.	O	O

4.4.24.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_SetPLU

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.24.3 Set PLU Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_SetPLU, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.reqMem.PLUNo	"000088"
TranPrms.reqMem.Barcode	"1122334455555"
TranPrms.reqMem.Amount	"000000010000"
TranPrms.reqMem.UnitCode	"123"
TranPrms.reqMem.ItemName	"EKMEEK"
TranPrms.reqMem.GroupNo	"000001"
TranPrms.reqMem.StockControl	"1"
TranPrms.reqMem.StockPiece	"000000000200"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.25 BatchTran

AMAÇ:

Toplu DOTran işlemlerinde kullanılır.

4.4.25.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_BatchTran

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.BatchItemsCnt		M	M
Members.BatchItems		M	M

4.4.25.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_BatchTran

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.17.1 BatchTran Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_BatchTran, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

TranPrms.reqMem.BatchItemCnt	"2"	
TranPrms.reqMem.BatchTransItems{0x00000000}	(PCPOSOKC.BatchTranItem)	
Amount	"00000000100"	
Barcode	"0000123456789"	
Collid	"00"	
DepartId	"00"	
FreeText	"	
ItemName	"ELMA"	
ProcessType	"A1"	
Quantity	"00000100"	
Rate	"0100"	
TranId	"	
UnitCode	"	
TranPrms.reqMem.BatchTransItems{0x00000001}	(PCPOSOKC.BatchTranItem)	
Amount	"00000000100"	
Barcode	"0000077889911"	
Collid	"00"	
DepartId	"00"	
FreeText	"	
ItemName	"ARMUT"	
ProcessType	"A1"	
Quantity	"00000200"	
Rate	"0200"	
TranId	"	
UnitCode	"	

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.18 GetBankList

AMAC:

Cihaz üzerinde yüklü olan banka bilgilerini almak için kullanılır.

4.4.18.1 GetBankList İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_GetBankList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

4.4.18.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_GetBankList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.BankList		O	O

4.4.17.1 Get Bank List Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_GetBankList, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.rspMem.InternalErrNum	"0"
TranPrms.rspMem.BankListCnt	0x00000002
TranPrms.rspMem.BankList	(PCPOSOKC.BankListTable(0x0000000f))
(0x00000000)	(PCPOSOKC.BankListTable)
AcquirerId	"0062"
BankStat	"0"
BankVersion	"03.C2.04"
(0x00000001)	(PCPOSOKC.BankListTable)
AcquirerId	"0067"
BankStat	"0"
BankVersion	"92.00.07"

4.4.18 GetDepartment List

AMAÇ:

Cihaz üzerindeki kısım bilgilerini almak için kullanılır.

4.4.18.1 GetDepartment List İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_GetDepList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

4.4.18.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_GetDepList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.DepList		O	O

4.4.17.1 Get Departrment List Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();

...

...

EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_GetDeplList, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.rspMem.InternalEnrNum	"0"
TranPrms.rspMem.DepList	(PCPOSOKC.DepListTable{0x00000008})
[0x00000000]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"01"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"İLACI\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"00"
Unit	"ADET"
UnitPrice	"000000000100"
[0x00000001]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"02"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"GAZETE\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"01"
Unit	"ADET"
UnitPrice	"000000000200"
[0x00000002]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"03"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"GIDA\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"02"
Unit	"KG\0\0"
UnitPrice	"000000000300"
[0x00000003]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"04"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"SEBZE\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"03"
Unit	"KG\0\0"
UnitPrice	"000000000400"
[0x00000004]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"05"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"MEYVE\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"00"
Unit	"KG\0\0"
UnitPrice	"000000001265"
[0x00000005]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"06"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"SUN\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"01"
Unit	"ADET"
UnitPrice	"000000000099"
[0x00000006]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"07"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"ÇAY\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"02"
Unit	"\0\0\0\0"
UnitPrice	"000000001265"
[0x00000007]	(PCPOSOKC.DepListTable)
Idx	"08"
LimitPrice	"000000050000"
Name	"UNLU MAMUL\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
Programmed	"01"
TaxGroupld	"03"
Unit	"\0\0\0\0"
UnitPrice	"000000001265"

4.4.18 Set Department List

AMAÇ:

Cihaz üzerindeki kısım bilgilerini almak için kullanılır.

4.4.17.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_SetDepList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.tag_DepartmentId		M	M
Members.tag_VATGroup		M	M
Members.tag_ItemName		M	M
Members.tag_Amount		M	M
Members.tag_DepLimitAmount		M	M
Members.tag_UnitCode		M	M

4.4.18.1 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_SetDepList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.17.1 Set Department List Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_SetDepartment, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.reqMem.DepartmentId	"0"
TranPrms.reqMem.VatGroup	"0"
TranPrms.reqMem.ItemName	"DEFTER"
TranPrms.reqMem.Amount	"000000005000"
TranPrms.reqMem.DepLimitAmount	"000000000400"
TranPrms.reqMem.UnitCode	"ADET"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.18 Get PLU List

AMAÇ:

Cihaz üzerindeki PLU bilgilerini almak için kullanılır. 1 Kerede Maksimum 15 adet PLU bilgisi dönülür.

4.4.18.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_GetPLUList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.StartPLUNo		M	M
Members.EndPLUNo		M	M

4.4.17.1 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_GetPLUList

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.PLUListCnt		M	M
Members.PLUList		M	M

4.4.17.1 Get PLU List Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_GetPLUList, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.reqMem.StartPLUNo	"000001"
TranPrms.reqMem.EndPLUNo	"001000"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.rspMem.InternalErrNum	"0"
TranPrms.rspMem.PLUListCnt	0x00000009
TranPrms.rspMem.PLUList	(PCPOSOKC.PLUTable(0x00000064))
[0x00000000]	(PCPOSOKC.PLUTable)
Barcode	"0000000001018"
GroupIdx	"000100"
Idx	"000001"
Name	"KABAKI(01\00\00\00\00\00\00\00"
PLUID	"000001"
Programmed	" - "
Stock	"0000000000005"
StockControl	"01"
Unit	"KG(0\0"
UnitPrice	"000000000375"
[0x00000001]	(PCPOSOKC.PLUTable)
Barcode	"0000000001001"
GroupIdx	"000100"
Idx	"000002"
Name	"DOMATES(0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"
PLUID	"000009"
Programmed	" - "
Stock	"0000000009999"
StockControl	"01"
Unit	"KG(0\0"
UnitPrice	"000000000345"
[0x00000002]	(PCPOSOKC.PLUTable)
[0x00000003]	(PCPOSOKC.PLUTable)
[0x00000004]	(PCPOSOKC.PLUTable)
[0x00000005]	(PCPOSOKC.PLUTable)
[0x00000006]	(PCPOSOKC.PLUTable)
[0x00000007]	(PCPOSOKC.PLUTable)
[0x00000008]	(PCPOSOKC.PLUTable)

4.4.18 Set Group

AMAÇ:

Grup bilgisi programlamak için kullanılır.

4.4.18.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_SetGroup

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.GroupNo		M	M
Members.DepartmentId		M	M
Members.GroupName		M	M

4.4.18.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_SetGroup

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.18.3 Set Group List Mesaj Örneği

```
Members reqMem = new Members();
Members rspMem = new Members();
...
...
...
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_SetGroup, reqMem, ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.reqMem.GroupNo	"009876"
TranPrms.reqMem.GroupName	"SEBZE"
TranPrms.reqMem.DepartmentId	"0"

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
rspMem.InternalErrNum	"0"

4.4.19 GMP3 Echo

AMAÇ:

GMP3 Echo mesajını gerçeklemek için kullanılır.

4.4.19.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_Echo

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.groupDF02.TraceNo		M	M
Members.groupDF02.TranDate		M	M
Members.groupDF02.TranTime		M	M
Members.groupDF6F.Kcv		M	M
Members.groupDF6F.status		M	M

4.4.20 GMP3 Pair

AMAC:

GMP3 Eşleştirme ve Anahtar yenileme işlemi için kullanılır.

4.4.20.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_Pair

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri : N/A

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.groupDF02.TraceNo		M	M
Members.groupDF02.TranDate		M	M
Members.groupDF02.TranTime		M	M
Members.groupDF6F.ExtDevIndex		M	M
Members.groupDF6F.KeyInvalidationCnt		M	M
Members.groupDF6F.ErrRespCode		M	M

4.4.20.2 GMP3 Pair Mesaj Örneği

```
Members rspMem = new Members();
EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_Pair, new Members(), ref rspMem);
```

İstek Mesajı reqMem nesnesi içeriği:

N/A

Cevap Mesajı Sonrası rspMem nesnesi içeriği:

Name	Value
TranPrms.rspMem.groupDF02.TraceNo	"000001"
TranPrms.rspMem.groupDF02.TranDate	"160322"
TranPrms.rspMem.groupDF02.TranTime	"125032"
TranPrms.rspMem.groupDF6F.ErrRespCode	"3030"
TranPrms.rspMem.groupDF6F.ExtDevIndex	"01"
TranPrms.rspMem.groupDF6F.keyInvalidationCnt	"028C"

4.4.21 Account End**AMAÇ:**

Restorana ait adisyonu kapatmak için kullanılır.

4.4.21.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_AccountEnd

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.MidleUniqueNumber		M	M
Members.ZNum		M	M
Members.EJNum		M	M
Members.ReceiptNum		M	M
Members.TranDate		M	M
Members.TranTime		M	M

4.4.21.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_AccountEnd

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M

4.4.22 Account Info

AMAÇ:

Restorana ait adisyonun durumunu öğrenmek için kullanılır.

4.4.22.1 İstek Mesajı

Mesaj ID: msgREQ_AccountInfo

Akış Yönü: PCPOS → ÖKC

İstek Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.MidleUniqueNumber		M	M

4.4.22.2 Cevap Mesajı

Mesaj ID: msgRSP_AccountInfo

Akış Yönü: ÖKC → PCPOS

Cevap Parametreleri :

PARAMETRE	AÇIKLAMA	OKC	PCPOS
Members.InternalErrNum		M	M
Members.ZNum		M	M
Members.EJNum		M	M
Members.ReceiptNum		M	M
Members.AccountStatus		M	M

5 EKLER

5.1 DLL Dahili Hata Kodları

0	OK	-16	Sertifika Kullanım Süresi Hatası
-1	NOK	-17	Sertifika Zinciri Doğrulama Hatası
-2	Frame Hatası	-18	ECR Versiyon Hatası
-3	LRC Hatası	-19	Geçersiz Sertifika
-4	Time Out	-20	Şifreleme Hatası-Eşleştirme Gerekli
-5	Sistem Hatası		
-6	Port Kapalı		
-7	ACK Zaman Aşımı		
-8	Frame Zaman Aşımı		
-9	DLL Lisans Hatası		
-10	Yetkisiz İşlem		
-11	Mesaj Ayrıştırma Hatası		
-12	Mesaj Ekleme Hatası		
-13	Doğrulama Hatası		
-14	CryptA Doğrulama Hatası		
-15	ECR NAK Hatası		

5.2 ECR Dahili Hata Kodları

0	Başarılı	227	Tanımsız PLU
1	Başarısız	228	Kısım ID hatalı
2	Eksik Parametre	229	PLU Stock yetersiz
3	Uzunluk Hatası	230	Hatalı indirim oranı
4	Data Hatası	231	İndirim sıfır olamaz
5	Hatalı Parametre	232	Hatalı indirim tutarı
6	Dosya Hatası	239	Mali hafıza bütünlük hatası
7	DB hatası	240	Günlük Z Limiti aşıldı
8	Genel Hata	241	Rapor yazdırılamadı
9	Kasiyer Girilmemiş	242	Banka yüklü değil
10	Satış Konumuna Alınmalı	243	Kasa nakit yetersiz
11	Yönetici Konumuna Alınmalı	244	Banka işlemi başarısız
200	Hatalı Giriş	245	Ntp güncelleme hatası
201	Geçersiz İşlem	246	Yazılım Güncellenemedi
202	İşlem tamamlanmadı	247	Ayarlar değiştirilemez

203	Hatalı Şifre	248	Parçalı ödeme limiti aşıldı
204	Hatalı Parametre	249	Kasa Mali Değil
205	Kök Sertifika Hatası	250	GMP3 anahtarı kullanım süresi doldu
206	Ecr Ayarları Yapılmalı	251	Eşleşme yapılmalı
207	Z Raporu Alınmalı	252	Sonlanmış EKÜ
208	Kasiyer Giriş Hatası	253	Fiş İptal Edildi
209	Cihaza Müdahale Edildi	254	Barkod Tanımlanmış
210	Mali Hafıza Dolu	255	Tanımsız Grup
211	Ekü Bütünlük Hatası	256	KDV Programlanmamış
212	Günlük Hafıza Dolu	257	Banka- Bağlantı Kurulamadı
213	Ekü Hatası	258	Banka-Cevap Alınamadı
214	Mali hafıza iletişim hatası	259	Banka-Gün sonu yapılmalı
215	TSM parametre bütünlük hatası	260	Banka-Gün sonu hatalı
216	Ekü Dolu	261	Banka-Terminal keyleri yüklenmeli
217	ÖKC tarih/saat hatası	262	Banka-Terminal kurulum yapılmalı
218	Günlük fiş limiti aşıldı	263	Banka- Terminal key exchange yapılmalı
219	Kasiyer girişi yapılmalı	264	Banka- Terminal Parametre yüklenmeli/Güncellenmeli
220	Yeni işlem başlatılamaz	265	Banka- İşlem batch içerisinde bulunamadı
221	Tanımsız kısım	266	Banka- İşlem batch'e kaydedilemedi
222	Hatalı tutar	267	Banka- İşlem batch içerisinde var ancak slip verilemiyor
223	Ödeme tamamlanmalı	268	Banka-Batch içerisinde işlem yok
224	Kısım satış limiti aşıldı	269	Banka- Kullanıcı kesti
225	Fiş tutar limiti aşıldı	270	Banka- Kullanıcı Zaman Aşımı
226	Fatura yazıcısı bağlı değil	271	Banka- BKM ID Bulunamadı
233	Hatalı artırım oranı		
234	Artırım sıfır olamaz		
235	Hatalı artırım tutarı		
236	Kayıt / Dosya bulunamadı		
237	Bellek hatası		
238	Dosya okuma hatası		

5.3 Kasa İşlem Tipi Tablosu

0xA1 : Departman Satış
 0xA2 : PLU Satış
 0xA3 : İndirim
 0xA4 : Artırım
 0xA5 : Ara Toplam
 0xA6 : Hata Düzelt
 0xA7 : Fiş iptal
 0xA8 : Ürün iptal
 0xA9 : Vergisiz Tahsilat

5.4 Kart Tipi Tablosu

0x01 :Debit Kart
 0x02 :Kredi Kartı
 0x04 :International Kart

0x08 :Domestic Kart

5.5 POSEM Tablosu

0x01 :Çipli İşlem
 0x02 :Manyetik İşlem
 0x03 :Fallback İşlem
 0x04 :Manuel İşlem
 0x05 :Temazsız EMV İşlem
 0x06 :Temazsız Manyetik İşlem

5.6 Belge Tip Tablosu

0x01 : Mali olmayan fiş
 0x02 : Fatura
 0x03 : E-Fatura
 0x04 : E-Arşiv Fatura
 0x05 : Yemek Çeki / Kartı
 0x06 : Otopark
 0x07 : Avans
 0x08 : Fatura Tahsilatı
 0x09 : Tahsilat Makbuzu
 0x0A : Otopark Çıkış
 0x0B : Gider Pusulası
 0x0C : İrsaliye
 0x0D : Kasa Giriş
 0x0E : Kasa Çıkış
 0x0F : Cari Hesap Tahsilatı

5.7 Rapor Tip Tablosu

10 00 00 : X
 10 00 10 : X Plu Satış (2 Plu Arası)
 10 00 20 : X Plu Program (2 Plu Arası)
 20 00 00 : Z
 20 00 10 : Z Plu Satış (2 Plu Arası)
 20 00 20 : Son Z Kopyası
 20 00 30 : Son Z Soft Kopyası
 31 00 00 : Ekü Detay
 32 00 00 : Ekü Z Detay
 33 00 01 : Ekü Fiş Detay (Tarih Saat)
 33 00 02 : Ekü Fiş Detay (Z no Fiş No)
 34 10 01 : Ekü Tek Fiş Kopyası (Tarih Saat)
 34 10 02 : Ekü Tek Fiş Kopyası (Z no Fiş No)
 34 10 03 : Ekü Tek Fiş Kopyası (Tarih Saat Fiş No)
 34 10 06 : Ekü Son Satış Fişi Kopyası

34 20 01	: Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (İki Tarih Arası)
34 20 02	: Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (Z no Fiş No)
34 20 04	: Ekü Dönemsel Fiş Kopyası (Z no Saat)
40 01 01	: Mali Hafıza Z Detay (İki Tarih Arası)
40 01 05	: Mali Hafıza Z Detay (İki Z No Arası)
40 02 01	: Mali Hafıza Z Özet (İki Tarih Arası)
40 02 05	: Mali Hafıza Z Özet (İki Z No Arası)
40 03 05	: Mali Hafıza Satış (Z no)
50 00 00	: Banka Gün Sonu
60 00 00	: Cihaz Parametrelerini Yazdır
70 00 00	: Banka Müşteri Kopyası Slibi
70 00 01	: Banka İşyeri Kopyası Slibi
70 00 02	: Banka Müşteri ve İşyeri Kopyası Slibi
70 00 03	: Banka Günsonu Kopyası Slibi

5.8 Ödeme Tip Tablosu

0x01	: Nakit
0x02	: Kredi Kartı
0x03	: Döviz
0x04	: Çek
0x05	: Yemek Kartı (ÖKC içinde yemek kartı uygulaması varsa seçilmeli)
0x06	: Yemek Çeki
0x07	: Yemek Kartı (Harici cihaz kullanılarak ödeme yapılması durumunda)
0x08	: Mobil Ödeme (ÖKC içinde mobil ödeme uygulaması varsa seçilmeli)
0x09	: Diğer Ödeme
0x10	: Kredi
0x11	: Banka-Nakit
0x12	: Hopi Paracık
0x13	: Hopi Banka
0x0E	: Senet
0x0F	: Afad Kart
0x10	: Bim Kart
0x11	: Yeni Bim Kart
0x12	: Kredili Vadeli
0x13	: Şok Kart
0x14	: İbb Ödemesi
0x15	: Cari Hesap
0x16	: Banka Havale

5.9 İşlem Durum Tablosu

0x01 : Fiş kapatıldı
 0x02 : Fiş iptal edildi
 0x03 : Fiş açık
 0x04 : Ödeme Bekleniyor
 0x05 : Fiş bulunamadı

5.10 Kasa Mod Tablosu

0x02 : Satış
 0x03 : Admin

5.11 Banka İşlem Tipi Tablosu

0x01 : SATIŞ
 0x02 : TAKSİTLİ SATIŞ
 0x03 : PUANLI SATIŞ
 0x04 : KISMİ PUANLI SATIŞ
 0x05 : ÖN PROVİZYON KAPAMA
 0x20 : KARTSIZ İŞLEM
 0x30 : İPTAL
 0x50 : İADE
 0x80 : SORGU

5.12 Kağıt komut tablosu

0x01 : Kağıt tak
 0x02 : Kağıt çıkart

5.13 Serbest mesaj içeriği

Her Satır için aşağıdaki blok oluşturulur.

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Format	BYTE	1	0x01 – Bold (12 char per line) 0x02 – Bold Condense (20 char per line) 0x03 – Condense (42 char per line) 0x04 – Normal (24 char per line) 0x05 – Double Height Condense (42 char per line)) 0x10 – Print Logo 0x11 – Print Logo to external printer 0x20 – Yazıcı Satır Atla (Yeni satır) 0x40 – Print barcode (code128) 0x80 – QR Print barcode
Düzen	BYTE	1	0x01 – Sola Dayalı 0x02 – Sağa Dayalı

			0x03 – Ortada
Uzunluk	BYTE	1	Gönderilecek satır data uzunluğu NOT: Satır atla formatı için uzunluk sıfır gönderilecek.
Data	BYTE	Max 50 + 1	Bir satırlık data NOT:Print Logo Formatı için data olarak logo genişlik bilgisi BYTE olarak, Logo dosya ismi ASCII olarak gönderilecek. (Örn: 0x60F:3/YKB.LGO) Kağıt istasyonu fiş ise max 42 olabilir.Fatura ise sınır yok.

5.14 Döviz tablosu

Alan Adı	Tip	Açıklama
Tanımlı Para Birimi Adedi	BCD(1)	En fazla 6 olmak üzere tanımlı para birimi adedi
En fazla 6 defa tekrarlanır.	Para Birimi Kodu	BCD(2)
	Para Birimi Kısaltması	ASCII(3)
	Para Birimi İşareti	ASCII(3)
	İşaret Yönü	R
		L
	Binlik Ayırıcı	ASCII(1)
	Kuruş Ayırıcı	ASCII(1)
	Kuruş Basamak Adedi	BCD(1)
Kur Çevrimi	BCD(6)	Türk Lirasına dönüşüm kuru. 1birim karşılığı alınabilen TL değeri olarak tanımlanacaktır. 4 hane kuruş hassasiyeti ile verilecektir.

5.15 KDV Grup Toplam Tablosu

Alan Adı	Tip	Açıklama
Adet	BYTE	En fazla 8 olmak üzere satışı yapılan KDV grup adedi
En fazla 8 defa tekrarlanır.	Oran	BCD(1)
	Tutar	BCD(6)
	Kdv	BCD(6)

5.16 ÖKC Config Tablosu

6 00 00 00 00 00 00 01 : Kasa nakit kontrolünü pasif et (default aktif)

7	00 00 00 00 00 00 00 02	: Hata mesajlarını pasif et	(default aktif)
8	00 00 00 00 00 00 00 04	: Uyarı mesajlarını pasif et	(default aktif)
9	00 00 00 00 00 00 00 08	: Bilgi mesajlarını pasif et	(default aktif)
10	00 00 00 00 00 00 00 10	: Fiş footer mesajı pasif et	(default aktif)
11	00 00 00 00 00 00 00 20	: Kredi kartı ödeme kaydet mesajını aktif et	(default pasif)
12	00 00 00 00 00 00 00 40	: Şifreli haberleşme aktif et	(default pasif)
13	00 00 00 00 00 00 00 80	: Kısım limit kontrolü pasif et	(default aktif)
14	00 00 00 00 00 00 01 00	: Fiş limit kontrolünü pasif et	(default aktif)
15	00 00 00 00 00 00 02 00	: E-Arşiv 2. kopya aktif et	(default pasif)
16	00 00 00 00 00 00 04 00	: E-Fatura 2. kopya aktif et	(default pasif)
17	00 00 00 00 00 00 08 00	: Tahsilat 2. kopya aktif et	(default pasif)
18	00 00 00 00 00 00 10 00	: Kart Info Request pasif et	(default aktif)
19	00 00 00 00 00 00 20 00	: Set menü H.Cihaz bağlantı seçimi	(default pasif)
20	00 00 00 00 00 00 40 00	: 'X' tuşu ile satış konumu çıkışı	(default pasif)
21	00 00 00 00 00 00 80 00	: Satış ekranında sürekli kal	(default pasif)
22	00 00 00 00 00 01 00 00	: Red51 aktif et	(default pasif)
23	00 00 00 00 00 02 00 00	: İndirim aktif et	(default pasif)

5.16 Örnek Özet Tablosu

Alan Adı		Tip	Açıklama
Adet		BYTE	En fazla 3 olmak üzere bir fiş içindeki nakit, kredi kartı ve diğer ödeme tipleri özeti
En fazla 3 defa tekrarlanır.	Ödeme tipi	BYTE(1)	Bkz: Ödeme tip tablosu
	Adet	BYTE(1)	
	Tutar	BCD(6)	

5.17 BatchItems Tablosu

Alan Adı		Tip	Açıklama
Adet		BYTE(1)	
BatchItemId kadar tekrarlanır. En	İşlemTipi	BYTE(1)	
	DepartmentId	BCD(6)	

	Adet	BYTE(1)	
	Barkod	ASCII(13)	
	Rate	BCD(2)	
	UnitCode	ASCII(4)	
	ItemName	ASCII(20)	
	Tutar	BCD(6)	
	TranId	BYTE(4)	
	VergisizTahsilatİşlemId	BYTE(1)	
	Serbest Mesaj	ASCII(2048)	

5.18 Kısım Bilgileri Tablosu

Alan Adı	Tip	Açıklama
En fazla 8 defa tekrarlanır.	Index	Kısım İndeksi
	Tax Group Id	Vergi Grubu Id
	Name	Kısım Adı
	Limit Price	Limit Fiyat

	Unit Price	BCD(6)	Birim Fiyat
	Unit	ASCII(4)	Birim
	Programmed	BCD(1)	Programlanma bilgisi

5.19 PLU Tablosu

Alan Adı	Tip	Açıklama
En fazla 15 defa tekrarlanır.	Index	Barkod İndeksi
	PLU Id	PLU Id
	Name	ASCII(20)
	Barkod	BCD(6)
	Unit Price	BCD(6)
	Group Index	ASCII(3)
	Stock	BCD(6)
	Stock Control	BCD(1)
	Unit	ASCII(4)
	Programmed	BCD(1)

5.16Banka Dahili Hata Kodları

0x0000 :Başarılı
 0x0010 :Bağlantı kurulamadı
 0x0011 :Cevap Alınamadı
 0x0020 :Günsonu yapılmalı

0x0021 :Günsonu hatalı
 0x0030 :Terminal keyleri yüklenmeli
 0x0031 :Terminal kurulum yapılmalı
 0x0032 :Terminal key exchange yapılmalı
 0x0033 :Terminal Parametre yüklenmeli/Güncellenmeli
 0x0040 :İşlem batch içerisinde bulunamadı
 0x0041 :İşlem batch'e kaydedilemedi
 0x0042 :İşlem batch içerisinde var ancak slip verilemiyor
 0x0043 :Batch içerisinde işlem yok
 0x0050 :Kullanıcı kesti
 0x0051 :Kullanıcı Zaman Aşımı
 0x0060 :BKM ID Bulunamadı Harici Cihaz-POS Entegrasyonu – Yazılım Haberleşme Protokolü
 0x0070 :Hatalı değer/mesaj içeriği
 0x0071 :Hatalı/eksik mesaj
 0x0072 :Eksik mesaj (Multi Merchant uygulamalarda Merchant ID ve Terminal ID gönderilmelidir.)

5.17 Fiş Tipleri

0x53 : Satış Fişi
 0x4E : İptal Edilmiş Satış Fişi
 0x42 : Bilgi Fişi

5.18 Puan Tipi Tablosu

PuanTipi_Bonus	0x0001	Birçok banka kullanıyor
PuanTipi_MaxiPuan	0x0002	İŞ BANKASI, ZIRAAT BANKASI
PuanTipi_WorldPuan	0x0003	YAPI KREDİ, VAKIFBANK
PuanTipi_ChipPara_CCB	0x0004	AKBANK,ODEA
PuanTipi_ChipPara_PCB	0x0005	AKBANK,ODEA
PuanTipi_ChipPara_XCB	0x0006	AKBANK,ODEA
PuanTipi_FirmaBonus	0x0101	GARANTI BANKASI
PuanTipi_FirmaCek	0x0102	
PuanTipi_KobiPuan	0x0201	DENIZBANK
PuanTipi_UreticiPuan	0x0202	
PuanTipi_AktifPuan	0x0301	AKTIFBANK
PuanTipi_DostPuan	0x0404	AKBANK
PuanTipi_MilPuan	0x0405	
PuanTipi_Paraf	0x0501	HALKBANK
PuanTipi_ImecePuan	0x0602	ISBANK
PuanTipi_AsyaPuan	0x0701	BANKASYA
PuanTipi_HediyeCeki	0x0702	
PuanTipi_ParaPuan	0x0801	FINANSBANK
PuanTipi_AvansPuan	0x0802	
PuanTipi_OzelPuan	0x0803	

5.19 Kullanılan Puan Bilgileri

Alan Adı	Tip	Açıklama
En fazla 6 defa tekrarlanır.	Puan Tipi	BCD(2)
	Harcanan Puan	BCD(6)
	Puan Tanımı	ASCII(20)
		Puan Tipi
		Harcanan Puan miktarı.
		Harcanan Puana ait tanım.

5.20 Diplomatik Satış

0x01 : Diplomatik Satış Var.

5.21 Fiş Başlığı Hizalama

0x00 : Ortala (Default)

0x01 : Sola Hizala

5.22 Adisyon Durum Tablosu

0 : Adisyon Kapalı

1 : Adisyon Açık

5.23 Kağıt Bilgisi Tablosu

0x00 : Kağıt Var

0x01 : Harici Yazıcı Yok

0x03 : Kağıt Az

5.24 Örnek Kod Parçaları

```
// Ping - RS232
{
    EcrInterface EI = new EcrInterface();
    CommMedia cm = new CommMedia();
    cm.strSerialPort = "COM1";
    int rv = EI.COMM_Open(COMMTYPE.RS232, cm);

    if (rv != (int)ECR_ERRORS.ERR_OK)
    {
        MessageBox.Show("PORT AÇMA HATASI");
        return;
    }

    Members rspMem = new Members();
    EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_Ping, new Members(), ref rspMem);

    EI.COMM_Close();
}

// Ping - Ethernet
{
    EcrInterface EI = new EcrInterface();
    CommMedia cm = new CommMedia();
    cm.strServerAddr = "192.168.2.1";
    cm.iServerPort = 5056;
    int rv = EI.COMM_Open(COMMTYPE.TCPIP, cm);

    if (rv != (int)ECR_ERRORS.ERR_OK)
    {
        MessageBox.Show("PORT AÇMA HATASI");
        return;
    }

    Members rspMem = new Members();
    EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_Ping, new Members(), ref rspMem);

    EI.COMM_Close();
}
```

```
// CashierLogin
{
    EcrInterface EI = new EcrInterface();
    CommMedia cm = new CommMedia();
    cm.strSerialPort = "COM1";
    int rv = EI.COMM_Open(COMMTYPE.RS232, cm);

    Members reqMem = new Members();
    Members rspMem = new Members();

    reqMem.CashierId = "00";
    reqMem.CashierPwd = "1234";

    EI.SendCmd2ECR(Tags.msgREQ_CashierLogin, reqMem, ref rspMem);

    EI.COMM_Close();
}
```

5.25 Örnek Akışlar

