KEYENCE 基恩士

LJ-X8000A 简易图像数据获取DLL 使用说明书



- 1、应用本DLL的使用场景及功能
- 2、运行环境
- 3、文件构成
- 4、引用方法
- 5、数据结构与类型、CallBack函数
- 6、库及函数一览
- 7、建议使用流程

1、应用此DLL的使用场景及功能

1-1 使用场景

此DLL针对LJ-X8000A的标准通讯库(LJX8IF.DLL)的二次封装

针对LJ-X8000A经常使用的功能进行了简化,可以简单快速得从LJ-X8000A控制器取得高度/图像数据及轮廓信息,以期大幅缩短客户初次使用时导入LJ-X8000A的时间由于仅针对通常使用场景,对于特殊场合(如超大图像、超低延迟时间、实时获取当前轮廓数据、第三方软件特殊数据格式要求等),建议客户使用标准LJ-X8000通讯库进行修改实现。

1-2 DLL内封装的功能

- ①从控制器获取批处理轮廓数据、浓淡数据,返回数据类型为Byte数组或UShort数组
- ②同时与最多六台控制器进行高速轮廓传输
- ③将获取到的数据保存到PC硬盘上的指定位置,保存格式为Tiff、Bmp或Csv。

2、运行环境


操作系统	Windows 10 (Home/Pro/Enterprise) Windows 7 (SP1 或更高版本) (Home Premium/Professional/Ultimate)
CPU	intel [®] Core TM i3 处理器同级规格
内存容量	8 GB 以上
硬盘可用空间	10 GB 以上
接口	配备下列任意一项。 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX *1

^{*1} 不保证连接到 LAN 和使用路由器连接时的操作状况。

2-1 运行环境

- ①Microsoft C Runtime Library (通常系统已经预装,如果运行报错,请至微软官网下载)
- ②Microsoft .NET Framwork 4.5或以上(通常系统已经预装,如果运行报错,请至微软官网下载) 注: 仅支持64bit Windows操作系统

3、文件构成



1, exe

包含了编译后的DLL使用样例程序可执行exe文件及对应的DLL文件,打开后可直接运行如果提示错误,请参照使用环境要求进行使用环境确认

2, 1ib


包含了LJXADriverFor. Net. dl1及LJX8IF. dl1, 仅支持64bit系统

3, src

LJXADriverFor. Net的使用样例程序源代码

3、VisualStudio中引用此DLL的方法

如下图所示,在**项目**选项下单击**添加引用**,在弹出的引用管理器窗口中,单击**浏览** 在弹出的文件管理器窗口中,找到LJXADriverFor. Net. DLL文件,单击确定添加引用 查看程序的引用列表,确保LjxaDriverFor. Net已添加引用,如下最右图



5、数据结构、CallBack函数

5-1 结构体

CommunicationSetting 连接控制器时使用的结构体

所在库: LjxaSample. DriverDotNet. CommunicationSetting

属性名称:	类型	只读/读写	默认值	描述
CallbackFrequency	UInt16	R/W	200	内部处理轮廓数据的频率,不建议修改
StartPosition	UInt16	R/W	2	开始发送轮廓的位置,0→从最早轮廓开始,1→从上次发送停止的位置,2→从下一条轮廓开始,建议使用2
YImageSize	Int	R/W	0	需要的扫描行数,下限为50,上限与设定内容有关(42000~60000),连接控制器时会自动修改控制器内批处理设定
UseLuminanceData	Boo 1	R/W	false	是否需要浓淡数据(此设定不会修改控制器 内的浓淡输出设定)
UseExternalBatchSt art	Boo 1	R/W	false	是否使用外部批处理开始信号(如外部端子),不使用时,在获取开始时会自动发送 批处理开始指令
EthernetSetting	ernetSet	R/W	false	包括IP地址、端口号等通信信息,通常不用 手动初始化,在对此结构进行初始化时会内

结构体初始化:

VB. Net

Sub CommunicationSetting.New(IPAddress As Byte(), CommandPortNo As UShort, HighSpeedPortNo As UShort, YImageSize As Integer, UseExternalBatchStart As Boolean, UseLuminanceData As Boolean) (+ 1 重载)

CommunicationSetting.CommunicationSetting(byte[] IPAddress, ushort CommandPortNo, C♯ ⊗ ushort HighSpeedPortNo, int YImageSize, bool UseExternalBatchStart, bool UseLuminanceData) (+1 重载)

控制器IP地址为192.168.0.1,指令端口24691,高速通信端口24692,目标图像行数3000行 需要使用浓淡图像,不使用外部批处理开始信号时,初始化函数如下:

```
VB. NET Dim _ComSet As CommunicationSetting = New CommunicationSetting
       (New Byte() {192, 168, 0, 1}, 24691, 24692, 3000, False, True)
      CommunicationSetting Comset = new CommunicationSetting
   C# (new byte[] { 192, 168, 0, 1 },24691, 24692, 3000, false, true);
```

5-2 Callback函数

此DLL使用回调函数来通知主程序当前DLL高速通信状态,可以主程序处理图像时异步获取数据
AcquireFinishCallback DLL高速通信状态变化时,调用此函数通知主程序进行处理

所在库: LjxaSample. DriverDotNet. LJX8000A. AcquireFinishCallback

函数定义:

Delegate Sub LjxaSample.DriverDotNet.LJX8000A.AcquireFinishCallback(DeviceID As VB. NET Integer, Notify As Integer)

C# delegate void LjxaSample.DriverDotNet.LJX8000A.AcquireFinishCallback (int DeviceID, int Notify)

使用方法:

需要在主程序内定义域上述输出输入参数一致的函数,并在连接设备时将函数地址作为参数导入

Callback函数定义示例:

```
VB. NET

| Private Sub AcquiredFinish(DeviceID As Integer, Notify As Integer)
| '需要实现的函数内容,输入参数DeviceID为控制器的ID编号
| 'Notify为高速通信状态变化的指示值
| End Sub

| C#

| private void AcquiredFinish(int DeviceID, int Notify)
| [ //需要实现的函数内容,输入参数DeviceID为控制器的ID编号
| //Notify为高速通信状态变化的指示值
| ]
```

6、库及函数一览

6-1 命名空间

根命名空间: LjxaSample

包含两个子命名空间

(1)DriverDotNet 包含二次封装后的图像数据采集函数、图像保存函数及对应的数据结构

②LJX8IF LJ-X8000A标准DLL封装的函数引出及对应数据结构,备用库

此处仅针对DriverDotNet命名空间内的函数进行说明

6-2 DriverDotNet

此DLL中DriverDotNet封装了LJX8000A库,所有函数为非共享函数,实现前需要创建实例之后使用,如下是VB.NET和C#中的实例化示例:

以下示例中创建了名称为LJXA的LjxaSample.DriverDotet.LJX8000A的实例

VB. NET Dim LJXA As LjxaSample.DriverDotNet.LJX8000A = New LjxaSample.DriverDotNet.LJX8000A

C# LjxaSample.DriverDotNet.LJX8000A LJXA = new LjxaSample.DriverDotNet.LJX8000A();

6-2-1 LjxaSample. DriverDotNet. LJX8000A

LIX8000A内包含的库和函数列表如下

库: SaveReceiveDataAsFile,用于将接收到的数据保存到PC上的库,详情请参照6-2-2

LjxaSample. DriverDotNet. LJX8000A的函数列表:

(以下所有函数返回类型都是布尔型,返回True时执行成功,返回False执行失败

①OpenDevice 与控制器建立通信,并为控制器定义ID

②CloseDevice 断开与控制器的通信,并释放对应ID

③AcquireStart 打开控制器的高速通信,DLL进入等待数据状态

④AcquireStop 发送批处理结束信号,并暂停高速通信

⑤GetHeightData 读取获取到的高度数据

⑥GetLuminanceDa 读取获取到的浓淡数据

(7)GetProfileInfc 读取轮廓信息

OpenDevice的函数定义

与控制器建立通信,并为控制器定义ID

VB. NET 😡

Function LJX8000A.OpenDevice(CurrentDeviceID As Byte, _ethernetSetting As CommunicationSetting, _acquiredFinishCallback As LJX8000A.AcquireFinishCallback) As Boolean

bool LJX8000A.OpenDevice(byte CurrentDeviceID, CommunicationSetting _ethernetSetting, LJX8000A.AcquireFinishCallback _acquiredFinishCallback)

输入参数	描述
CurrentDeviceID	分配控制器的编号,范围为0 [~] 5
_ethernetSetting	通讯相关的设定,参照5-1 CommunicationSetting
_acquiredFinishCallback	Callback函数的地址

CloseDevice的函数定义

断开与控制器的通信,并释放对应 ID

VB. Net

C#

输入参数	描述
CurrentDeviceID	目标控制器编号,范围为0 [~] 5

AcquireStart的函数定义

打开控制器的高速通信, DLL进入等待数据状态

VB. Net Prunction LJX8000A.AcquireStart(CurrentDeviceID As Byte) As Boolean

输入参数	描述
CurrentDeviceID	目标控制器编号,范围为0 [~] 5

AcquireStop的函数定义

发送批处理结束信号,并暂停高速通信

VB. Net Proction LJX8000A.AcquireStop(CurrentDeviceID As Byte) As Boolean

C# ♥ bool LJX8000A.AcquireStop(byte CurrentDeviceID)

输入参数	描述
CurrentDeviceID	目标控制器编号,范围为0 [~] 5

GetProfileInfo的函数定义 读取轮廓信息

VB.Net ⊚

Function LJX8000A.GetProfileInfo(CurrentDeviceID As Byte, ByRef ProfInfo As LjxaSample.LJX8IF_LJX8IF_PROFILE_INFO) As Boolean

C# bool LJX8000A.GetProfileInfo(byte CurrentDeviceID, ref LjxaSample.LJX8IF.LJX8IF_PROFILE_INFO ProfInfo)

输入参数	描述
CurrentDeviceID	目标控制器编号,范围为0~5
ProfInfo	输出的轮廓信息,ProfInfo的内容如下(结果输出)

```
已获取轮廓的轮廓信息。
Typedef struct {
  BYTE
         byProfileCount;
  BYTE
         reserve1;
  BYTE
         byLuminanceOutput;
                              // 有、无亮度 (1: 有亮度、0: 无亮度)
  BYTE
         reserve2;
  WORD wProfileDataCount;
                              // 轮廓的数据数
                                (初始设定分别为 LJ-X: 3200、
                                LJ-V: 800)
  BYTE
         reserve3[2];
  LONG IXStart;
                              // 第 1 点的 X 坐标。
  LONG
        IXPitch;
                              // 轮廓数据的 X 方向间隔。
   LJX8IF_PROFILE_INFO;
以 0.01 μm 为单位存储 IXStart、IXPitch。
```

GetHeightData的函数定义 读取获取到的高度数据

此函数与GetLuminanceData均有4个重载函数,以下是各个重载的定义

VB. Net

- ♥ Function LIX8000A.GetHeightData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef HeightDatas As Byte()) As Boolean (+ 3 多个重载)
- ♥ Function UX8000A.GetHeightData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef HeightDatas As UShort()) As Boolean (+ 3 多个重载)

Ø Function LJX8000A.GetHeightData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef HeightDatas As Byte(), ByRef Width As Integer, ByRef XPit As Integer) As Boolean (+ 3 多个重载)

- Function LJX8000A.GetHeightData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef HeightDatas As UShort(), ByRef Width As Integer, ByRef XPitch As Integer) As Boolean (+ 3 多个重载)
- bool LJX8000A.GetHeightData(byte CurrentDeviceID, ref byte[] HeightDatas) (+ 3 多个重载)
 - ◎ bool LJX8000A.GetHeightData(byte CurrentDeviceID, ref ushort[] HeightDatas) (+ 3 多个重载)

bool LJX8000A.GetHeightData(byte CurrentDeviceID, ref byte[] HeightDatas, ref int Width, ref int XPitch)

bool LJX8000A.GetHeightData(byte CurrentDeviceID, ref ushort[] HeightDatas, ref int Width, ref int XPitch) (+ 3 多个重载)

输入参数	描述
CurrentDeviceID	目标控制器编号,范围为0 [~] 5
HeightDatas	输出的轮廓数据,byte数组或ushort数组(结果输出)
Width(可选)	单条轮廓的数据点数(即图像的宽度)(结果输出)
Xpitch (可选)	X方向的点间距(单位为0.01um)(结果输出)

注意点:

- ①DLL内部缓存的数据为byte类型,读取为ushort型时,需要额外时间进行处理转换参考时间:3,200,000数据点/10ms,具体时间与PC的性能相关
- ②未收到回调函数通知已获取完成的情况下,不能读取缓存数据未通知情况下访问缓存可能会出现线程间冲突导致异常发生
- ③Byte数组中实际为16bit数据,按照little endian方式排列的byte数据

GetLuminanceData的函数定义 读取获取到的浓淡数据

此函数与GetHeightData均有4个重载函数,以下是各个重载的定义

VB. Net ♥

- Function LJX8000A.GetLuminanceData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef LuminanceDatas As Byte()) As Boolean (+ 3 多个重载)
- Function LJX8000A.GetLuminanceData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef LuminanceDatas As UShort()) As Boolean (+ 3 多个重载)
- Function LJX8000A.GetLuminanceData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef LuminanceDatas As Byte(), ByRef Width As Integer, ByRef XPitch As Integer) As Boolean (+ 3 多个重载)
- © Function LJX8000A.GetLuminanceData(CurrentDeviceID As Byte, ByRef LuminanceDatas As UShort(), ByRef Width As Integer, ByRef XPitch As Integer) As Boolean (+ 3 多个重载)

C#

- bool LJX8000A.GetLuminanceData(byte CurrentDeviceID, ref byte[] LuminanceDatas) (+ 3 多个重载)
- bool LJX8000A.GetLuminanceData(byte CurrentDeviceID, ref ushort[] LuminanceDatas) (+ 3 多个重载)

bool LJX8000A.GetLuminanceData(byte CurrentDeviceID, ref byte[] LuminanceDatas, ref int Width, ref int XPitch)

© bool ⊔X8000A.GetLuminanceData(byte CurrentDeviceID, ref ushort[] LuminanceDatas, ref int Width, ref int XPitch) (+ 3 多个重载)

输入参数	描述
CurrentDeviceID	目标控制器编号,范围为0~5
LuminanceDatas	输出的轮廓数据,byte数组或ushort数组(结果输出)
Width (可选)	单条轮廓的数据点数(即图像的宽度)(结果输出)
Xpitch (可选)	X方向的点间距(单位为0.01um)(结果输出)

注意点:

- ①DLL内部缓存的数据为byte类型,读取为ushort型时,需要额外时间进行处理转换参考时间: 3,200,000 数据点/10ms,具体时间与PC的性能相关
- ②未收到回调函数通知已获取完成的情况下,不能读取缓存数据未通知情况下访问缓存可能会出现线程间冲突导致读取异常发生
- ③Byte数组中实际为16bit数据,按照little endian方式排列的byte数据
- ④GetLuminanceData的使用方法与GetHeightData一致
- ⑤控制器的浓淡输出为false或连接控制器时指定不使用浓淡数据时,返回数据为空数组

6-2-2 LjxaSample. DriverDotNet. LJX8000A. SaveReceiveDataAsFile

①枚举类型 ImageSaveType 用于保存图像时的格式选择枚举项,包含内容如下

1) Tiff 2)Bmp565 3)LjxHeightBmp 4)LjxLuminanceBmp

其中,LjxHeightBmp和LjxLuminanceBmp为3D图像处理控制器LJ-X8000专用的图像格式,一般情况下不使用

②函数列表

SaveAsImage 将高度/浓淡数据保存为图像格式(Tiff、Bmp565、LjxBmp)文件

SaveAsCsv 将高度/浓淡数据保存为Csv格式文件

SaveProfileInfo 将轮廓信息保存为Csv格式文件

SaveAsImage的函数定义 将高度/浓淡数据保存为图像格式(Tiff、Bmp565、LjxBmp)文件

此函数与SaveAsCsv有2个重载函数,以下是各个重载的定义

VB. NET Processor

Function LIX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsImage(Datas As UShort(), Width As Integer, filePath As String, type As LIX8000A.SaveReceiveDataAsFile.ImageSaveType, ZResolutionIn As Double, ZResolutionOut As Double) As Boolean (+ 1 重數)

© Function LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsImage(Datas As UShort(), Width As Integer, filePath As String, type As LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.ImageSaveType) As Boolean (+ 1 重載)

C# Ø Function LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsCsv(Datas As UShort(), Width As Integer, filePath As String) As Boolean (+ 1 重數)

Function LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsCsv(Datas As UShort(), Width As Integer, filePath As String, HeightResolution As Double, ZeroValue As UShort() As Boolean (+ 1 重载)

输入参数	描述
Datas	需要保存的数据,格式为ushort数组
Width	图像的宽度(每行轮廓的数据点数)
filePath	保存的文件路径及文件名称
type	保存的目标格式,参照枚举类型ImageSaveType
ZResolutionIn(可选)	保存格式为LjxBmp时调整高度比例系数的差异造成的数
ZResolutionOut (可选)	保存格式为LjxBmp时调整高度比例系数的差异造成的数

注意点:

①输入的数据为Ushort数组,Byte数组不可以

②Tiff和Bmp565像素数据格式为Ushort,Bmp565分为了RGB三通道(各5bit、6bit、5bit)

SaveAsCsv的函数定义

将高度/浓淡数据保存为Csv格式文件

此函数与SaveAsImage有2个重载函数,以下是各个重载的定义

VB. NET

- Function LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsCsv(Datas As UShort(), Width As Integer, filePath As String) As Boolean (+ 1 重载)
- Function LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsCsv(Datas As UShort(), Width As Integer, filePath As String, HeightResolution As Double) As Boolean (+ 1 重载)

- - bool LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsCsv(ushort[] Datas, int Width, string filePath, double HeightResolution) (+ 1 重裁)

输入参数	描述
Datas	需要保存的数据,格式为ushort数组
Width	图像的宽度(每行轮廓的数据点数)
filePath	保存的文件路径及文件名称
HeightResolution (可选)	高度分辨率,需要以mm或um单位保存数值时输入

注意点:

- ①输入的数据为Ushort数组, Byte数组不可以
- ②Csv内需要保存为实际高度数值时,需要输入HeightResolution,计算方法如下 保存值 = (原始数值 - 32768) * HeightResolution

SaveProfileInfo的函数定义 将轮廓信息保存为Csv格式文件

VB. NET

Function LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveProfileInfo(Profinfo As LjxaSample.LJX8IF.LJX8IF_PROFILE_INFO, filePath As String) As Boolean

C#

© bool LJX8000A SaveReceiveDataAsFile SaveProfileInfo (LixaSample.LJX8IF.LJX8IF_PROFILE_INFO Profinfo, string filePath)

输入参数	描述
Profinfo	输入轮廓信息
filePath	保存的文件路径及文件名称

7、建议使用流程

7-1 使用流程图 DLL内部线程上的流程 主线程上的流程 在主线程上实例化 内部全部缓存初始化 LjxaSample.DriverDotNet.LJX8000A 内部设定项初始化 即使连接多台,也只实例化一次 指定控制器ID的缓存初始化 OpenDevice 使用输入通信设定与控制器连接 与控制器建立通信 确认并修改控制器的批处理设定和行 如果有多台, 需重复调用此函数 数 AcquireStart 断开高速通信(避免其他软件占用) 初始化高速通信 进入数据传输状态 如果有多台, 需重复调用此函数 预开始高速通信 开始高速通信 主线程执行其他任务 等待控制器回传数据 内部回调函数确认返回数据内容 收到控制器发回 没有收到中 断信号时 使用者自定义的 将接收到数据保存到 调用 AcquiredFinishCallback 函 指定ID的缓存内 AcquiredFinishCallback 读取已获得的数据 GetHeightData GetLuminanceData GetProfileInfo

7-2 参考的代码 (C#)

```
using namespace LjxaSample.DriverDotNet
                                      使用 LjxaSample.DriverDotNet命名空间
                                      实例化UX8000A,实例名称:
private LJX8000A LJXA = new LJX8000A();
private void OpenDeviceAndAcquireStart()
                                            指定IP地址: 192.168.0.1,端口号24691,高速端口24692,行数1000
   CommunicationSetting CommunicationSettingO
   = new CommunicationSetting(new byte[] { 192, 168, 0, 1 }, 24691, 24692, 1000, false, true);
   LJXA.OpenDevice(0, _CommunicationSetting, AcquiredFinish); 打开设备连接,编号为0, 指定回调函数为
                        开始高速通信,并发送批处理开始的信号(如果需要)
   LJXA.AcquireStart(0);
  //CommunicationSetting CommunicationSetting1
   //= new CommunicationSetting(new byte[] { 192, 168, 0, 2 }, 24691, 24692, 1000, false, true);
   //LJXA.OpenDevice(1, CommunicationSetting1, AcquiredFinish);
   //LJXA.AcquireStart(1);
                                    需要使用2台控制器时,参考此部分的代码建立通信
private void CloseDevice()
   LJXA.CloseDevice(0);
                         清空指定ID的缓存数据,并断开控制器连接
   //LJXA.CloseDevice(1);
                         多台控制器时,需要分别断开
private void AcquiredFinish(int DeviceID, int Notify) 回调函数,DLL读取数据完成时,会调用此函数
                                              不同ID号的控制器,可以使用同一个回调函数(不同当然也可
//在Callback函数内调用希望的方法
   ushort[] _heightData = new ushort[] { };
   ushort[] luminanceData = new ushort[] { };
   int width = 0;
   int _xPitch = 0;
   LJXA.GetHeightData(0, ref heightData, ref width, ref xPitch);
                                                           读取DLL保存的高度/浓淡数据及宽度,X方向点间隔
   LJXA.GetLuminanceData(0, ref _luminanceData);
   string startPath = Application.StartupPath;
    string filenameH = startPath + "/DeviceID"+ Convert.ToString(DeviceID) + " height.tif";
    string _filenameL = _startPath + "/DeviceID"+ Convert.ToString(DeviceID) + "_luminance.tif";
   LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsImage(_heightData, _width, , LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.ImageSaveType.Tiff);
   LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsImage(_luminanceData, _width, , LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.ImageSaveType.Tiff)
   将读取结果保存到电脑上,保存路径为程序运行文件夹
   IDO 的控制器发回的数据,保存文件名为: DeviceIDO_height.tif
                                                                  DeviceID0_luminance.tif
   ID1 的控制器发回的数据,保存文件名为: DeviceID1_height.tif
                                                                  DeviceID1_luminance.tif
```

7-3 参考的代码 (VB. NET)

```
Imports LjxaSample.DriverDotNet
                                        使用 LjxaSample.DriverDotNet命名空间
private LJXA as LJX800A = new LJX8000A() 实例化LJX8000A, 实例名称: LJXA
                                                   指定IP地址: 192.168.0.1,端口号24691,高速端口24692,行数1000
private sub OpenDeviceAndAcquireStart()
    dim CommunicationSetting0 as CommunicationSetting
    = new CommunicationSetting(new byte[ 192, 168, 0, 1 ], 24691, 24692, 1000, false, true)
    LJXA.OpenDevice(O, _CommunicationSetting, AcquiredFinish) 打开设备连接,编号为O,指定回调函数为
                          开始高速通信,并发送批处理开始的信号(如果需要)
    LJXA.AcquireStart(0)
     'dim _CommunicationSetting1 as CommunicationSetting
     '= new CommunicationSetting(new byte() { 192, 168, 0, 2 }, 24691, 24692, 1000, false, true)
     'LJXA.OpenDevice(1, CommunicationSetting1, AcquiredFinish)
                                           需要使用2台控制器时,参考此部分的代码建立通信
     'LJXA.AcquireStart(1)
 end sub
-private sub CloseDevice()
                           清空指定ID的缓存数据,并断开控制器连接
    LJXA.CloseDevice(0)
    'LJXA.CloseDevice(1)
                          多台控制器时,需要分别断开
 end sub
private sub AcquiredFinish(DeviceID as integer, Notify as integer)
                                                                  回调函数,DLL读取数据完成时,会调用此
     '在Callback函数内调用希望的方法
                                                   函数
    dim heightData as ushort() = new ushort() { }
    dim luminanceData as ushort() = new ushort() { }
    dim width as integer = 0
    dim xPitch as integer = 0;
    LJXA.GetHeightData(0, _heightData, _width, ref _xPitch)
                                                            读取DLL保存的高度/浓淡数据及宽度,X方向点间隔
    LJXA.GetLuminanceData(0, luminanceData)
    dim startPath as string = Application.StartupPath
    dim filenameH as string = startPath & "/DeviceID" & Convert.ToString(DeviceID) & " height.tif"
    dim _filenameL as string = _startPath & "/DeviceID" & Convert.ToString(DeviceID) & "_luminance.tif"
    LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsImage(heightData, width, , LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.ImageSaveType.Tiff)
    LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.SaveAsImage(_luminanceData, _width, , LJX8000A.SaveReceiveDataAsFile.ImageSaveType.Tiff)
 end sub
            将读取结果保存到电脑上,保存路径为程序运行文件夹
            IDO 的控制器发回的数据,保存文件名为: DeviceIDO_height.tif
                                                                          DeviceID0 luminance.tif
            ID1 的控制器发回的数据,保存文件名为: DeviceID1_height.tif
                                                                          DeviceID1 luminance.tif
```