



BEÁGYAZOTT RENDSZEREK (C)

2. forduló



A kategória támogatója: Robert Bosch Kft.

Ismertető a feladathoz

Fontos információk

Ha kifutsz az adott feladatlap kitöltésére rendelkezésre álló időből, a felület **automatikusan megpróbálja beküldeni** az addig megadott válaszokat

A kérdésekre **mindig van helyes válasz**! Ha csak egy helyes válasz van az adott kérdésre, radio button-os választási lehetőségeket fogsz látni.

Olyan kérdés viszont nincs, amelyre az összes válasz helyes!

Egyéb információkat a <u>versenyszabályzatban</u> találsz!

Második forduló

Ájóti János ezen a héten egy hőmérsékletszabályzót szeretne létrehozni, melyhez először egy potméter segítségével kívánja lekezelni a beállítandó értéket. A potmétert GND és 3,3V közé köti, majd a leosztott feszültséget a Nucleo-F091RC ADC perifériájának A0-s csatornájára vezeti.

Az ADC perifériát a következőképpen konfigurálta fel:

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ:

```
ADC HandleTypeDef hadc;
static void MX_ADC_Init(void)
  ADC ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc.Init.Resolution = ADC RESOLUTION 12B;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC SCAN DIRECTION FORWARD;
  hadc.Init.EOCSelection = ADC EOC SINGLE CONV;
  hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC SOFTWARE START;
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE NONE;
  hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc.Init.Overrun = ADC OVR DATA PRESERVED;
 if (HAL ADC Init(&hadc) != HAL OK) {
   Error Handler();
  sConfig.Channel = ADC CHANNEL 0;
  sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  sConfig.SamplingTime = ADC SAMPLETIME 1CYCLE 5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
    Error Handler();
```

Segíts Ájóti Jánosnak az analóg adatok beolvasásában!

A megoldásban a következő adatlapok lesznek segítségetekre:

STM32F091RC adatlap:

https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f091rc.pdf

NUCLEO-F091RC adatlap:

https://www.st.com/resource/en/data_brief/nucleo-f091rc.pdf

HAL API dokumentáció:

https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00122015-description-of-stm32f0-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf

Kontroller reference manual:

https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0091-stm32f0x1stm32f0x2stm32f0x8-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf

Felhasznált idő: 00:55/60:00 Elért pontszám: 0/25

1. feladat 0/5 pont

Első próbálkozásként létrehoz egy taskot *adcConv* belépési függvénnyel. A konvertált adatokat UART-ra szeretné kiküldeni. Melyik kódrészlet valósítja meg helyesen az elvárt működést?



```
void adcConv(void *argument)
{
    uint16_t raw;
    char msg[10];

    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
    /* Infinite loop */
    for(;;)
{
        HAL_ADC_Start(&hadc);
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, HAL_MAX_DELAY);
        raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc);

        sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
        osDelay(1000);
    }
}
```

```
void adcConv(void *argument)
{
    uint8_t raw;
    char msg[12];

    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
    /* Infinite loop */
    for(;;)
{
        HAL_ADC_Start(&hadc);
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, HAL_MAX_DELAY);
        raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc);

        sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
        osDelay(1000);
}
```

```
void adcConv(void *argument)
{
    uint32_t raw;
    char msg[12];

    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
    HAL_ADC_Start(&hadc);
    /* Infinite loop */
    for(;;)
    {
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, HAL_MAX_DELAY);
        raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc);

        sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
        osDelay(1000);
    }
}
```

```
void adcConv(void *argument)

{
    uint16_t raw;
    char msg[12];

    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
    HAL_ADC_Start(&hadc);
    /* Infinite loop */
    for(;;)

{
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, HAL_MAX_DELAY);
        raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc);

        sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);

        osDelay(1000);
    }
}
```

✓

```
void adcConv(void *argument)
{
    uint32_t raw;
    char msg[10];

    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
    /* Infinite loop */
    for(;;)
    {
        HAL_ADC_Start(&hadc);
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, HAL_MAX_DELAY);
        raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc);

        sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
        osDelay(1000);
    }
}
```

void adcConv(void *argument)
{
 uint8_t raw;
 char msg[10];

 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
 HAL_ADC_Start(&hadc);
 /* Infinite loop */
 for(;;)

{
 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, HAL_MAX_DELAY);
 raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc);

 sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);

 osDelay(1000);
 }
}

Egyik sem.

Magyarázat

A konvertált ADC értéket legalább 16 bites *raw* változóban kell tárolni, hiszen 12 bitre konfiguráltuk a felbontást. Illetve a beállítások között szerepel, hogy szoftveresen triggerelve szeretnénk használni az ADC-t, ezért minden mérés előtt el kell indítani a konverziót.

2. feladat 0/5 pont VDDA = 3,5V esetén elméletben milyen értékek között mozoghat az eredmény? Válasz 0-965 0-1023 0-3861 0-4095 0-61790 0-65535 Egyik sem. Magyarázat Mivel az ADC 3,5V-os referencia feszültségére egy 3,3V-os potmétert kötött, valamint az ADC 12 bites konverzióra lett

3. feladat 0/5 pont

Az adatlapot böngészve rájött, hogy az SMT32 egyik DMA modulját is használhatná, mely automatikusan a memóriába másolná a konvertált értékeket. A terve, hogy nagyjából másodpercenként egyszer triggereljen egy ADC olvasást, amely DMA segítségével automatikusan a memóriába kerül, majd UART-on kiírja ellenőrzésre az eredményt. Ehhez a DMA-t az alábbi módon konfigurálta be:

konfigurálva, ezért (2^12-1)/3,5*3,3=3861 lesz a maximálisan mért feszültség.

```
DMA HandleTypeDef hdma adc;
void HAL ADC MspInit(ADC HandleTypeDef* hadc)
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
  if (hadc->Instance==ADC1)
    __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
     HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
    GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE ANALOG;
    GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
    HAL GPIO Init (GPIOA, &GPIO InitStruct);
    hdma_adc.Instance = DMA1_Channel1;
    hdma adc.Init.Direction = DMA PERIPH TO MEMORY;
    hdma_adc.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma adc.Init.MemInc = DMA MINC DISABLE;
    hdma_adc.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma adc.Init.MemDataAlignment = DMA MDATAALIGN HALFWORD;
    hdma_adc.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma adc.Init.Priority = DMA PRIORITY LOW;
    if (HAL DMA Init (&hdma adc) != HAL OK) {
     Error Handler();
      HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1_ADC);
     HAL LINKDMA(hadc,DMA Handle,hdma adc);
```

Amikor a DMA elvégezte a másolási műveletet, meghívódik a HAL_ADC_ConvCpltCallback függvény.

Az ADC konfigurációja az intróban már ismertetett módon történik, szoftveres triggerrel 12 bites értékeket fogadunk.

Melyik kódrészlettel működik helyesen a programja?

Válaszok



```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
    hadc->Instance->CFGR1 &= ~ADC_CFGR1_DMAEN;
}
void adcConv(void *argument)
{
    uint16_t raw;
    char msg[10];

    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
    /* Infinite loop */
    for(;;)
{
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t*)&raw, 1);
        sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
        osDelay(1000);
}
```



```
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
   HAL ADC Stop DMA (hadc);
L<sub>}</sub>
 void adcConv(void *argument)
₽{
   uint16_t raw;
   char msg[10];
   HAL ADCEx Calibration Start(&hadc);
   /* Infinite loop */
   for(;;)
     HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t*)&raw, 1);
     sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
     HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
     osDelay(1000);
Lz
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
₽{
   HAL ADC Stop DMA (hadc);
L
 void adcConv(void *argument)
₽{
   uint8 t raw;
   char msg[10];
   HAL ADCEx Calibration Start (&hadc);
   /* Infinite loop */
   for(;;)
     HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t*)&raw, 1);
sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
     HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
     osDelay(1000);
   }
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
   hadc->Instance->CFGR1 &= ~ADC CFGR1 DMAEN;
 void adcConv(void *argument)
   uint8 t raw;
   char msg[10];
   HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
   /* Infinite loop */
   for(;;)
     HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t*)&raw, 1);
sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
     HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
     osDelay(1000);
```

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
   hadc->Instance->CFGR2 &= ~ADC_CFGR2_DMAEN;
}
void adcConv(void *argument)
{
   uint8_t raw;
   char msg[10];

   HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
   /* Infinite loop */
   for(;;)
{
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t*)&raw, 1);
    sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
    osDelay(1000);
}
```

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
 hadc->Instance->CFGR2 &= ~ADC_CFGR2_DMAEN;
}
void adcConv(void *argument)
{
 uint16_t raw;
 char msg[10];

 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
 /* Infinite loop */
 for(;;)
 {
 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t*)&raw, 1);
 sprintf(msg, "%hu\r\n", raw);
 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
 osDelay(1000);
 }
}

Egyik sem.

Magyarázat

A DMA transzfert vagy a HAL réteg által nyújtott *HAL_ADC_Stop_DMA* függvényhívással, vagy direkt regiszterírással is le lehet állítani a callback függvényben. Az adatlap szerint az ADC_CFGR1 regiszter DMAEN bitjét kell 0-ra állítani ehhez. Mivel 12 bites ADC adatokat fogadunk, legalább 16 bites *raw* változót kell használnunk.

4. feladat 0/5 pont

Tegyük fel, hogy Ájóti János az STM32F091 kontroller DMA1-es perifériájának 7-es csatornáján szeretné beállítani a MEM2MEM bitet 1-es értékre, hogy engedélyezze a memória-memória átviteli módot. Melyik regiszterben kell ezt beállítania? Írd le a regiszter pontos nevét az adatlap szerint.

Válaszok

A helyes válasz:

D	N/	Δ		C		D	7
u	IVI	м	٠.	u	u	г	. /

Magyarázat

Az adatlap szerint a DMA_CCR7-es regiszterben kell beállítani ezt az értéket.

5. feladat 0/5 pont

Miután sikeresen finomított az analóg értékek beolvasási módján, eszébe jut, hogy még egyszerűbb lenne, ha a DMA nem csak a memóriába másolná az ADC által konvertált értékeket, hanem rögtön kitenné azokat UART-ra.

Melyik DMA konfiguráció segítségével tudja elérni ezt?

Válasz



```
DMA HandleTypeDef hdma adc;
 DMA_HandleTypeDef hdma uart2;
 void HAL ADC MspInit(ADC HandleTypeDef* hadc)
⊟{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (hadc->Instance==ADC1)
中
     __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
       HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE ANALOG;
     GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma adc.Instance = DMA1 Channel1;
     hdma_adc.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_PERIPH;
     hdma adc.Init.PeriphInc = DMA PINC DISABLE;
     hdma adc.Init.MemInc = DMA MINC DISABLE;
     hdma adc.Init.PeriphDataAlignment = DMA PDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.MemDataAlignment = DMA MDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma adc.Init.Priority = DMA PRIORITY LOW;
     if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc) != HAL_OK) {
       Error_Handler();
     __HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1 ADC);
      HAL LINKDMA(hadc,DMA Handle,hdma adc);
 void HAL UART MspInit(UART HandleTypeDef* huart)
₽{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (huart->Instance==USART2)
     __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = USART TX Pin | USART RX Pin;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE AF PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
     GPIO InitStruct.Alternate = GPIO AF1 USART2;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma_usart2_tx.Instance = DMA1_Channel1;
     hdma usart2 tx.Init.Direction = DMA PERIPH TO PERIPH;
     hdma usart2 tx.Init.PeriphInc = DMA PINC DISABLE;
     hdma usart2 tx.Init.MemInc = DMA MINC ENABLE;
     hdma_usart2_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
hdma_usart2_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
     hdma usart2 tx.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma_usart2_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY LOW;
     if (HAL DMA Init(&hdma usart2 tx) != HAL OK) {
       Error_Handler();
     HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1_USART2_TX);
HAL_LINKDMA(huart,hdmatx,hdma_usart2_tx);
     HAL NVIC SetPriority(USART2_IRQn, 3, 0);
     HAL_NVIC EnableIRQ(USART2_IRQn);
```

```
DMA HandleTypeDef hdma adc;
 DMA_HandleTypeDef hdma uart2;
 void HAL ADC MspInit(ADC HandleTypeDef* hadc)
⊟{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (hadc->Instance==ADC1)
中
     __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
       HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE ANALOG;
     GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma adc.Instance = DMA1 Channel1;
     hdma_adc.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_PERIPH;
     hdma adc.Init.PeriphInc = DMA PINC DISABLE;
     hdma adc.Init.MemInc = DMA MINC DISABLE;
     hdma adc.Init.PeriphDataAlignment = DMA PDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.MemDataAlignment = DMA MDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma adc.Init.Priority = DMA PRIORITY LOW;
     if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc) != HAL_OK) {
       Error_Handler();
     __HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1 ADC);
      HAL LINKDMA(hadc,DMA Handle,hdma adc);
 void HAL UART MspInit(UART HandleTypeDef* huart)
₽{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (huart->Instance==USART2)
     __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = USART TX Pin | USART RX Pin;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE AF PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
     GPIO InitStruct.Alternate = GPIO AF1 USART2;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma_usart2_tx.Instance = DMA1_Channel1;
     hdma usart2 tx.Init.Direction = DMA PERIPH TO PERIPH;
     hdma usart2 tx.Init.PeriphInc = DMA PINC ENABLE;
     hdma usart2 tx.Init.MemInc = DMA MINC ENABLE;
     hdma_usart2_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
hdma_usart2_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
     hdma usart2 tx.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma_usart2_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY LOW;
     if (HAL DMA Init(&hdma usart2 tx) != HAL OK) {
       Error_Handler();
     HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1_USART2_TX);
HAL_LINKDMA(huart,hdmatx,hdma_usart2_tx);
     HAL NVIC SetPriority(USART2_IRQn, 3, 0);
     HAL_NVIC EnableIRQ(USART2_IRQn);
```

```
DMA HandleTypeDef hdma adc;
 DMA_HandleTypeDef hdma uart2;
 void HAL ADC MspInit(ADC HandleTypeDef* hadc)
□ {
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (hadc->Instance==ADC1)
中
     __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
       HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE ANALOG;
     GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma adc.Instance = DMA1 Channel1;
     hdma_adc.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_PERIPH;
     hdma adc.Init.PeriphInc = DMA PINC DISABLE;
     hdma adc.Init.MemInc = DMA MINC DISABLE;
     hdma adc.Init.PeriphDataAlignment = DMA PDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.MemDataAlignment = DMA MDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma adc.Init.Priority = DMA PRIORITY LOW;
     if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc) != HAL_OK) {
       Error_Handler();
     __HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1 ADC);
      HAL LINKDMA(hadc,DMA Handle,hdma adc);
 void HAL UART MspInit(UART HandleTypeDef* huart)
₽{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (huart->Instance==USART2)
     __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = USART TX Pin | USART RX Pin;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE AF PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
     GPIO InitStruct.Alternate = GPIO AF1 USART2;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma_usart2_tx.Instance = DMA1_Channel1;
     hdma usart2 tx.Init.Direction = DMA PERIPH TO PERIPH;
     hdma usart2 tx.Init.PeriphInc = DMA PINC ENABLE;
     hdma usart2 tx.Init.MemInc = DMA MINC ENABLE;
     hdma_usart2_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD
hdma_usart2_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
     hdma usart2 tx.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma_usart2_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY LOW;
     if (HAL DMA Init(&hdma usart2 tx) != HAL OK) {
       Error_Handler();
     HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1_USART2_TX);
HAL_LINKDMA(huart,hdmatx,hdma_usart2_tx);
     HAL NVIC SetPriority(USART2_IRQn, 3, 0);
     HAL_NVIC EnableIRQ(USART2_IRQn);
```

```
DMA HandleTypeDef hdma adc;
 DMA HandleTypeDef hdma uart2;
 void HAL ADC MspInit(ADC HandleTypeDef* hadc)
□{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (hadc->Instance==ADC1)
中
     __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
       HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE ANALOG;
     GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma adc.Instance = DMA1 Channel1;
     hdma_adc.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_PERIPH;
     hdma adc.Init.PeriphInc = DMA PINC ENABLE;
     hdma adc.Init.MemInc = DMA MINC DISABLE;
     hdma adc.Init.PeriphDataAlignment = DMA PDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.MemDataAlignment = DMA MDATAALIGN HALFWORD;
     hdma adc.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma adc.Init.Priority = DMA PRIORITY LOW;
     if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc) != HAL_OK) {
      Error_Handler();
       HAL DMA1 REMAP (HAL DMA1 CH1 ADC);
      HAL LINKDMA(hadc,DMA Handle,hdma adc);
 void HAL UART MspInit(UART HandleTypeDef* huart)
₽{
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
   if (huart->Instance==USART2)
     __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
       HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
     GPIO InitStruct.Pin = USART TX Pin USART RX Pin;
     GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE AF PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
     GPIO InitStruct.Alternate = GPIO AF1 USART2;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     hdma_usart2_tx.Instance = DMA1_Channel1;
     hdma usart2 tx.Init.Direction = DMA PERIPH TO PERIPH;
     hdma usart2 tx.Init.PeriphInc = DMA PINC ENABLE;
     hdma usart2 tx.Init.MemInc = DMA MINC DISABLE;
     hdma_usart2_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
hdma_usart2_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
     hdma usart2 tx.Init.Mode = DMA NORMAL;
     hdma_usart2_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
     if (HAL DMA Init(&hdma usart2 tx) != HAL OK) {
       Error_Handler();
     __HAL_DMA1_REMAP(HAL_DMA1_CH1_USART2_TX);
       HAL LINKDMA(huart,hdmatx,hdma usart2 tx);
     HAL NVIC SetPriority(USART2_IRQn, 3, 0);
     HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
```

Egyik sem.

Magyarázat

Az STM32 DMA modulja az adatlap szerint nem képes két periféria közötti átvitelre, csak háromféle módon lehet beállítani: memória-memória, memória-periféria, periféria-memória.

Legfontosabb tudnivalók

Kapcsolat

Versenyszabályzat Adatvédelem

© 2022 Human Priority Kft.

KÉSZÍTETTE

Megjelenés

☀ Világos 🗘