РЕКЛАМА





BAT

Тепловизионный контроль
Ультразвуковой контроль
Проектные работы
Контроль качества строительства

Нормативные базы

Государственные стандарты
Строительная документация
Автомобильные дороги
Директивные письма, положения, рекомендации и др.
Документы Системы нормативных документов в строительстве
Другие национальные стандарты
Информационные материалы
Нормативно-правовые документы
Нормативные документы ЖКХ
Нормативные документы по надзору в области строительства
Нормативные документы субъектов Российской Федерации
Отраслевые и ведомственные нормативно-методические документы
Отраслевые стандарты и технические условия
Производственно-отраслевые стандарты
Разъяснения специалистов
Справочные пособия к СНиП
Технология строительства
Типовые строительные конструкции, изделия и узлы
Энергосбережение и тепловая изоляция
Техническая документация

ВНЭ 5-79

Минхимпром

Утверждены
Министерством химической промышленности

МОСКВА «ХИМИЯ» 1981

Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленн Высшей инженерной пожарно-технической школой МВД СССР с участием Управления охраны горногазоспасательных частей при Минхимпроме. Правила согласованы с ГУПО МВД 29.05.79 № 7/2/1937).

С вводом в действие настоящих Правил прекращается действие «Правил пожарной б эксплуатации предприятий химической промышленности», утвержденных Министерст промышленности 25.06.67.

Министерство химической промышленности (Минхимпром)	**Ведомственные строительные нормы**	**ВНЭ 5-79** **Минхимпро**
	Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности	**Взамен «Правил пожарно при эксплуатации пр химической промыш утвержденных 25**

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Ответственность и обязанности руководителей предприятий по обеспечению пожарной безопасности
2.2. Ответственность и обязанности начальников цехов, уча лабораторий, мастерских по обеспечению пожарной безопасности
2.3. Ответственность и обязанности лиц на рабочих местах пожарной безопасности
2.4. Организация и деятельность пожарно-технических комиссий
2.5. Добровольные пожарные формирования на предприятиях и в
2.6. Обучение работающих правилам пожарной безопасности и пр
2.7. Противопожарные инструкции и их содержание
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЦЕХОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Содержание территории предприятия
3.2. Содержание зданий и участков предприятий
3.3. Содержание производственного оборудования
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ
4.1. Процессы нагревания горючих веществ в печах и устано обогревом
4.2. Процессы нагревания и охлаждения горючих веществ в аппаратах (теплообменниках, холодильниках)
4.3. Обогрев горючих веществ высокотемпературными теплоносителями (ВОТ)
4.4. Обогрев электрическим током
4.5. Химические процессы и реакторы
4.6. Процессы ректификации горючих растворов и абсорбции гор
4.7. Процессы адсорбции при улавливании горючих растворителе
4.8. Процессы разделения горючих суспензий и эмульсий
4.9. Процессы очистки горючих газов от твердых веществ.
4.10. Процессы сушки
4.11. Процессы измельчения и разлома
4.12. Процессы сжатия горючих газов. Компрессоры и компрессор
4.13. Процессы транспортирования горючих жидкостей. Насо станции.
4.14. Технологические трубопроводы с горючими жидкостями и г
4.15. Процессы транспортирования твердых измельченных матери
5. СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
5.1. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
5.2. Хранение сжиженных горючих газов
5.3. Хранение горючих газов в газгольдерах
5.4. Хранение горючих газов в баллонах
5.5. Хранение волокнистых материалов
5.6. Хранение горючих порошков и измельченной продукции
5.7. Склады смешанного хранения химических веществ

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

ВОЗДУХА
10.3. Трансформаторы и подстанции
10.4. Общие, частично-предупредительный осмотр и ремонт электр
10.5. Обнаружение проявлений блуждающих токов
10.6. Защита от статического электричества
10.7. Вентиляция и кондиционирование воздуха
10.8. Воздуховоды
10.9. Дымовые клапаны и огнезадерживающие устройства
11. СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРО
11.1. Задачи автоматизации
11.2. Автоматический контроль состояния воздушной среды в пр
помещениях и воздуховодах вентиляционных установках
12. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЦЕНТРЫ АВТОМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
13. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ
13.1. Деревообрабатывающие цехи и мастерские
13.2. Малярные и лакировочные цехи и мастерские
13.3. Котельные
13.4. Воздушные компрессорные установки
13.5. Электро- и газосварочные мастерские
13.6. Аммиачно-холодильные установки
13.7. Зарядные, стоянки электрокар и автопогрузчиков
13.8. Антикоррозионные цехи
14. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
15. РЕМОНТНЫЕ И ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
15.1. Организация ремонтных работ, связанных с применением от
15.2. Ремонтные работы внутри емкостей и сооружений
15.3. Ремонтные работы в производственных помещениях
15.4. Ремонтные работы на открытых площадках
15.5. Места постоянных огневых работ
15.6. Порядок пуска аппаратов и цехов после ремонта
16. ПОРЯДОК СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ГАЗОСПАСАТЕЛЬ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ПОЖАРОВ
16.1. Ликвидация аварий
16.2. Ликвидация пожаров
16.3. Порядок возобновления работ после аварий и пожаров
16.4. Расследование причин пожара
16.5. Совместные учения газоспасательной службы и пожарной о
17. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
17. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА И СТАЦИОНАРНЫЕ УСТ
ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
17.1. Первичные средства пожаротушения
17.2. Стационарные установки пожаротушения Общие положения
17.3. Стационарные установки водяного и пенного пожаротушени
17.4. Стационарные установки химического (газового и
пожаротушения
17.5. Стационарные установки тушения пожаров водяным паром
17.6. Насосные станции и резервуары пожарного водопровода
17.7. Сети наружного и внутреннего противопожарного водопров
18. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ И ПОЖАР
СИГНАЛИЗАЦИИ
19. ПРИЛОЖЕНИЯ
19.1. Положение о пожарно-технических комиссиях на
предприятиях
19.2. Об организации добровольных пожарных дружин на
предприятиях и других объектах министерств и ведомств
19.3. Положение о добровольных пожарных дружинах на
предприятиях и других объектах министерств и ведомств
19.4. Программа проведения противопожарного инструктажа
пожарно-техническому минимуму с рабочими и служащими пред
других объектов химической промышленности
19.5. Таблица для определения первичных средств пож
предприятиях химической промышленности

1. ВВЕДЕНИЕ

1.01. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической распространяются на все действующие предприятия, организации, лаборатории, опытные и и установки Министерства химической промышленности.

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

2.1. Ответственность и обязанности руководителей предприятий и орга обеспечению пожарной безопасности

1.04. Наряду с настоящими Правилами при обеспечении пожарной безопасности предприят химической промышленности надлежит руководствоваться ГОСТами Системы безо соответствующими СНиП, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ-76), Типовыми инструкциями по эксплуатации предприятий химической промышленности (ТИ ВХП-74), Типовыми инструкциями по охране труда и другими руководящими документами, приведе

2.1.1. В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспе возлагается на руководителей предприятий, организаций, учреждений, объединений.

2.1.2. Руководитель предприятия обязан:

а) организовать изучение и выполнение настоящих Правил пожарной безопасности во технических работников (ИТР), служащими и рабочими;

б) обеспечить разработку и внедрение решений, направленных на снижение пожаро- и производства;

в) назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности цехов, установок, п участков, зданий и других сооружений объекта;

г) организовать на объекте добровольную пожарную дружину и пожарно-техническ обеспечить их работу в соответствии с действующими положениями;

д) организовать проведение на предприятиях противопожарного инструктажа и занят техническому минимуму;

е) установить в производственных, административных, складских и вспомогательных пом противопожарный режим (определить и оборудовать места для курения, определить мес количество для одновременного хранения сырья и готовой продукции, установить четкий пор огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы) и постоянн строжайшее соблюдение его всеми рабочими и обслуживающим персоналом;

ж) периодически проверять состояние пожарной безопасности предприятия, наличие технических средств борьбы с пожарами, боеспособность объектовой пожарной охраны пожарной дружины и принимать необходимые меры к улучшению их работы.

2.2. Ответственность и обязанности начальников цехов, участков, лабораторий, мастерских по обеспечению пожарной безопасно

2.2.1. Ответственность за пожарную безопасность цехов, лабораторий, отделов, маст производственных участков несут их руководители, а в отсутствие руководителей - лица, обязанности.

2.2.2. Начальники цехов, лабораторий, отделов, заведующие складами, мастерскими и друг лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

а) знать пожарную опасность обращающихся в производстве веществ и всего технологическ

б) обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима на вверенных им учас

в) следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, техническ и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые м пожару;

г) следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мес отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, котор технологического процесса производства должны работать круглосуточно;

д) обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию име пожаротушения, связи и сигнализации;

е) в случае возникновения пожара, а также опасного положения, создавшегося вследстви другим причинам, немедленно вызвать пожарную команду и одновременно приступить к ли имеющимися в наличии силами и средствами.

2.3. Ответственность и обязанности лиц на рабочих местах по обес пожарной безопасности

2.3.1. Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на месте возлагается на лицо, обслуживающее данный участок работы.

2.3.2. Каждый работающий на производственном участке, в лаборатории, на складе или в а помещении (независимо от занимаемой должности) обязан:

а) четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не доп которые могут привести к пожару или загоранию;

б) содержать в исправности закрепленные за данным рабочим местом первичные средства по

2.4. Организация и деятельность пожарно-технических комис

2.4.1. В целях привлечения широких масс рабочих, служащих и инженерно-техническ участию в проведении противопожарных мероприятий и к активной борьбе за сохранение собственности от пожаров на предприятиях химической промышленности создаются постоян пожарно-технические комиссии.

2.4.2. Пожарно-технические комиссии назначаются приказом по предприятию в составе: гл или руководителя предприятия (председатель), начальника пожарной охраны или добровол дружины, энергетика, технолога, механика, инженера по технике безопасности, специалиста п и других лиц по усмотрению руководителя предприятия.

В состав комиссии должны входить представители от партийной и профсоюзной организаци

2.4.3. В своей деятельности комиссия должна руководствоваться настоящими Правилами

настоящими Правилами и Положением о добровольных пожарных дружинах на промышленны
других объектах министерств и ведомств (Приложение 19.3).

2.6.4. Для проведения вводного противопожарного инструктажа на предприятии должно помещение, оборудованное необходимыми наглядными пособиями (плакатами, схемами, иллюстрирующими требованиями противопожарного режима, на территории предприятия, цехах, зданиях, сооружениях и на рабочих местах, а также оснащенное образцами всех видов по пожаротушения, пожарного инвентаря и пожарной связи, имеющихся на предприятии.

2.6. Обучение работающих правилам пожарной безопасности и провер

2.6.1. Все лица, работающие на предприятиях химической промышленности, должны проход противопожарную подготовку в системе производственного обучения с целью глубокого пожарной безопасности для предприятия, цеха, производственного участка, установки, здания с рабочими и служащими, знания которых оказались неудовлетворительными, провод инструктаж с обязательной последующей проверкой.

2.6.5. Первичный инструктаж является дополнением к вводному и проводится непосредст месте.

Этот инструктаж ставит своей целью дать инструктируемым знания о безопасных методах ра специальности и пожарной опасности технологического процесса.

Первичный инструктаж обязательно должен проводиться при перемещении рабочих и слу цеха в другой применительно к особенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или установки.

2.6.6. Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся с целью совершенствования технических особенностей производства ИТР, служащими и рабочими, глубокого изуче пожарной безопасности, вытекающих из особенностей технологического процесса производст детального ознакомления с имеющимися средствами пожаротушения и действиями при пож программе пожарно-технического минимума должно проводиться непосредственно в цехах производственных участках, в лабораториях и т.д. Занятия, как правило, осуществляются по категории специалистов.

2.6.7. Проверка знаний ИТР, служащих и рабочих в области техники безопасности и пожар проводится специальными комиссиями в установленном порядке. Результаты провер протоколом.

2.6.8. Внеплановый инструктаж проводится: при изменении технологического процесса про изучения безопасности условий работы при наличии на предприятиях, в цехе, лаборатории, на условий; для изучения и информационных материалов об аварии или пожаре на аналогичных пр

2.6.9. Специальный противопожарный инструктаж проводится при направлении рабочих выполнение разовой работы, а также работы специального или временного характера в пожа цехах.

2.6.10. Организация и проведение специальной противопожарной подготовки строятся настоящими Правилами, «Положением об аттестации работников, проверке знаний и допу самостоятельной работе на предприятиях, в организациях и учреждениях Министер промышленности» и «Программой проведения противопожарного инструктажа и занят техническому минимуму с рабочими и служащими промышленных предприятий, строек и химической промышленности» (Приложение 19.4.).

2.6.11. Лица, не выдержавшие испытаний при первичной или повторной проверке зн безопасности и пожарной безопасности, не могут быть оставлены на выполняемой ими работе.

2.7. Противопожарные инструкции и их содержание

2.7.1. Для цехов, складов, мастерских и лабораторий предприятий и рабочих мест должны противопожарные инструкции, определяющие меры пожарной безопасности, характерные для этих инструкциях необходимо предусматривать:

а) специальные мероприятия для отдельных процессов производства, несоблюдение которы пожар;

б) порядок и нормы хранения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов в отдельных

в) места, где курение и применение открытого огня запрещено, а также места, где курение за

г) порядок уборки и очистки помещений от промасленных концов и других сгораемых ма помещений для содержания и хранения спецодежды;

д) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров работы которых может вызвать взрыв или пожар;

е) обязанности работников цеха, склада, мастерской, лаборатории и порядок действий пр пожара, а именно:

- правила вызова пожарной команды;
- порядок остановки технологического оборудования;
- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
- правила применения средств пожаротушения;
- порядок эвакуации горючих веществ и других материальных ценностей;

ж) порядок осмотра и приведения в безопасное состояние всех помещений.

2.7.2. Пожарно-технические инструкции как составная часть общепроизводствен разрабатываются инженерно-техническим персоналом предприятия, склада, мастерско согласовываются с местной пожарной охраной, утверждаются руководителем предприятия и видных местах.

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЦЕХОВ, УЧ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега и в ночное время освещать
3.1.6. За исправное содержание дорог, подъездов, пожарных гидрантов и водои
безопасности проезда.
ответственность лица, назначенные приказом по предприятию.
3.1.5. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен свободный до
3.1.7. В зимнее время пожарные гидранты и подъезды к ним необходимо очищать от
подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю
гидрантов от льда. Гидранты должны быть утеплены.
должны быть свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается и
3.1.8. Необходимо следить, чтобы к имеющимся площадкам и пирсам естественных водо
складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта.
удобные подъезды для установки пожарных автомобилей и имелись приспособления для забора
зимний периоды года.

3.1.9. Территорию предприятия необходимо содержать в чистоте. Не допускать загрязнен
жидкостями, мусором и отходами производства. Отходы производства, не подлежащие ут
опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории предприятия.

3.1.10. На территории предприятия, а также в производственных помещениях, на базах и скл
курение, сжигание мусора и отходов, о чем на видных местах должны быть предупредител
местах, отведенных для курения, устанавливаются урны или бочки с водой и делается над
курения».

3.1.11. На участках территории предприятия, где возможно скопление горючих паров и
автомобилей, тракторов, мотоциклов и другого транспорта запрещается.

3.1.12. Детали оборудования и материалы, необходимые для производства, следует размеща
отведенных для этого местах, согласованных с органами Госпожнадзора, в строго определенно
соблюдением правил их хранения.

3.1.13. Противопожарный инвентарь и средства пожаротушения следует размещать в хоро
видимых местах, освещаемых в ночное время.

На территории предприятия на видных местах должны быть аншлаги о порядке вызова пожа

3.1.14. Строительство временных сгораемых зданий и сооружений на территории производ
допускается.

3.1.15. Стационарные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий необход
исправном состоянии.

3.2. Содержание зданий и участков предприятий

3.2.1. Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания, помеще
установки следует постоянно содержать в чистоте и порядке.

3.2.2. В помещениях и наружных установках цехов и складов все проходы, эвакуационные вы
тамбуры, лестницы, подступы к производственному оборудованию и машинам, к материа
пожаротушения, к средствам связи и пожарной сигнализации всегда должны быть свобод
эвакуационных путях должны свободно открываться в направлении выхода из здания.

3.2.3. Для помещений, которые могут быть перегружены оборудованием или материал
установить предельно допустимую норму загрузки и записать ее в цеховую инструкцию.

Предельно допустимая норма загрузки может быть определена:

а) указанием максимально допустимого объема, массы или количества одновременно и
хранимых в данном помещении веществ и материалов;

б) указанием допустимой нормы, исходя из производительности цеха, отделения, участка (на
суточной, сменной или часовой потребности в сырье и вспомогательных материалах);

в) выделением четкими линиями на полу площадок для складирования веществ, материало
обеспечения нормальных продольных и поперечных проходов, эвакуационных выходов и подст
пожаротушения.

3.2.4. Запрещается хранить и использовать в подвалах и цокольных этажах про
административных зданий взрывчатые вещества, газы под давлением, кинопленку, пластмасс
другие материалы, имеющие повышенную пожарную опасность. Запрещается хранить матери
на рампах складов, в вентиляционных камерах.

3.2.5. В лестничных клетках зданий запрещается устраивать рабочие, складские и и
помещения, прокладывать промышленные газопроводы, трубопроводы с легковоспламеняющи
жидкостями, устраивать выходы из шахт грузовых подъемников, а также устанавлива
препятствующее передвижению людей.

3.2.6. Не разрешается использовать чердачные помещения в производственных целях и
материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замо
должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время.

3.2.7. Защитные устройства против распространения огня и продуктов горения ч
противопожарных стенах и перекрытиях (противопожарные двери, водяные завесы, за
противодымные устройства) должны быть всегда исправными. Их работоспособность необхо
сроки, определяемыми цеховыми инструкциями.

3.2.8. Запрещается производить перепланировку производственных и служебных поме
проекта, согласованного с местными органами надзора и утвержденного администрацией. Пр
не должно допускаться снижение пределов огнестойкости строительных конструкций, ух
эвакуации людей, снижения эффективности, удаления огнеопасных паров, газов, пыли и
производства.

3.2.9. Траншеи, приямки и подпольные каналы в цехах категории А, Б и Е при наличии г
плотностью более 0,8 по отношению к воздуху следует держать постоянно засыпанными пес

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

помещений и наружных этажерок, вокруг проемов в междуэтажных перекрытиях, на кры регенерацию или уничтожение.

3.2.10. Сгораемые конструкции складов, производственных и вспомогательных зданий сле размещении на них производственного оборудования или этажерок, а также пандусы у дв обвалование емкостей - необходимо содержать в исправности: повреждения их, допущенные в возгорания огнезащитной краской, обмазкой или пропиткой.

Имеющаяся огнезащита при разрушении необходимо восстанавливать.

3.2.12. Уборка пола рабочих помещений должна производиться по мере необходимости, н раза в смену; очистка наружных ограждений, площадок и лестниц - по мере загрязнения.

3.3. Содержание производственного оборудования

3.3.1. Работа производственного оборудования в каждом цехе и отделении, нормы межрем нормы загрузки оборудования и основные параметры процесса должны соответствов технологического регламента, утвержденного в установленном порядке.

3.3.2. Технологическое оборудование при нормальных режимах работы должно быть пож для случаев неисправностей и аварий необходимо предусматривать защитные меры, ограничив последствия пожара.

3.3.3. Нарушения установленных норм давления, температуры и других параметров регламента, влияющие на пожаробезопасность процесса, следует подвергать тщательном администрацией цеха или завода для выяснения причин и принятия мер, предупрежда подобных случаев.

3.3.4. На каждом предприятии в соответствии с действующими нормами и правилами, а так перечнями, утвержденными Министерством химической промышленности, должны быть опре и класс взрыво- и пожароопасности производственных цехов, установок и складов и у вх сделаны соответствующие надписи.

3.3.5. Обслуживающий персонал предприятий должен знать характеристики пож применяемых или производимых (получаемых) веществ и материалов. Применять в п процессах и хранить вещества и материалы с неизученными параметрами пожаро- и запрещается.

3.3.6. За герметичностью аппаратов и трубопроводов с пожаро- взрывоопасными вещест осуществлять систематический контроль.

3.3.7. Запрещается выполнять производственные операции на неисправном оборудовани станках), так как это может привести к загораниям и пожарам, а также при неисправных и контрольно-измерительных и защитных приборах.

3.3.8. Необходимо соблюдать установленные сроки проведения осмотров оборудования, а его на ремонт и создавать условия безопасного проведения осмотров и ремонта.

3.3.9. Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования на открытых площад должны быть предусмотрены:

а) возможность быстрого удаления воды и застывающих жидкостей из аппаратов при прекра

б) обогрев в зимнее время переключающих клапанов, задвижек, дренажных линий, пред других устройств, которые могут отказать в работе при низких температурах, вызвать аварию и

в) возможность безопасной эвакуации людей при возникновении пожара, а также усл наступления на очаг пожара;

г) наличие исправных (при высоте этажерки более 20м) сухотрубов диаметром не менее 65м к противопожарному водопроводу, а также приспособленных для подачи воды от пожарных ма

3.3.10. Запрещается прокладывать трубопроводы для транспортировки пожаро- и взрывоопа едких веществ через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, ра устройства, электропомещения, помещения КИП и венткамеры.

3.3.11. Места размещения арматуры, используемой для обеспечения безопасности аппаратов при возникновении пожара, должны быть показаны на схеме расположения основных комм указанием их назначения и очередности включения или закрывания при пожаре.

3.3.12. В цехах, где по условиям технологии нельзя избежать применения открытых аппара открытой тары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, необходимо:

а) четко определить количество одновременно находящихся горючих жидкостей у раб превышать его; установленная норма должна обеспечивать минимально требуемое количество Ж

б) работать с улавливанием выделяющихся паров местными отсосами;

в) иметь на открытых ваннах и емкостях исправные крышки и закрывать их в нерабочие пе пожара;

г) обеспечить возможность аварийного слива жидкости из стационарных ванн и емкостей;

д) вести работу по замене пожароопасных растворителей менее опасными и негорючими.

3.3.13. Устройства, предназначенные для слива сжиженных газов, ЛВЖ, горючих и токсичн емкостей и аппаратов в случае аварии или пожара, должны быть всегда исправными. аварийного слива должны иметь опознавательные знаки, а подступы к ним - быть свободными.

Аварийный слив можно производить только по указанию начальника цеха, установки и ликвидации аварии (пожара).

Последовательность операций при аварийном сливе должна быть предусмотрена инструкцие

3.3.14. Эксплуатация емкостей и аппаратов с неисправными, отключенными и отрегулированными предохранительными и дыхательными клапанами при отсутствии выведенных из помещений, не разрешается.

3.3.15. Общезаводские или цеховые факельные устройства должны быть ограждены, ч свободный к ним доступ. Эксплуатировать факельное устройство без огнепреградителя на газ

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

периодически.

запрещается заполнять сверх установленного предела.

Предельная степень заполнения резервуаров и емкостных аппаратов должна быть указана в

в) газовоздушные и паровоздушные линии, если в них могут образоваться смеси концентраций;

регламенте.

г) линии с горючими газами (например, ацетиленом) и жидкостями, способными к взрывном

Соблюдение установленного предела заполнения должно обеспечиваться системой регулирования или визуальным наблюдением в период заполнения.

Нельзя применять огнепреградители, которые не соответствуют проектным данным ил действия которых не подтверждена экспериментальной проверкой.

Измерители уровня огнеопасных жидкостей и сжиженных газов должны быть пожаробезопас

3.3.20. Для предупреждения появления вредных динамических нагрузок и температурны разрешается:

а) резко изменять давление при остановке, пуске и работе аппаратов; допустимая интенсив или снижения давления во времени должна быть указана в инструкции;

б) резко изменять температуру в периоды остановки, пуска и работы аппаратов; допустим повышения и снижения температуры должна быть указана в инструкции;

в) допускать вибрацию машин и трубопроводов;

г) эксплуатировать аппараты и трубопроводы с неисправными температурными компенсатора

3.3.21. Материалы, применяемые для теплоизоляции, и теплоизоляционные покрыти несгораемыми.

Поверхность теплоизоляции должна быть чистой. Участки теплоизоляции, пропитанные гор необходимо заменять сразу же после ликвидации повреждения, вызвавшего утечку жидкости.

3.3.22. Разогрев застывшего продукта, ледяных и кристаллогидратных пробок в трубо производить только горячей водой или паром. Применение для этих целей открытого огня Использование других способов обогрева может допускаться только по разрешению главного и

Разогрев пробок в поврежденном трубопроводе при наличии в нем продукта под предварительного его отключения не разрешается.

3.3.23. Ремонтные работы на оборудовании, находящемся под давлением, набивка и подтяг на работающих насосах и компрессорах, а также уплотнение фланцев на аппаратах и тр снижения в них давления до атмосферного запрещаются.

3.3.24. При наличии веществ и материалов, способных к самовозгоранию на воздухе, необх следующие меры, исключающие или тормозящие процесс окисления:

а) использовать различные способы изоляции веществ от воздействия на них во порошкообразной продукции и жидких веществ в герметично закрытой таре, защита негорючим от воздуха слоем жидкости или пленкой воска, жира и т.п.);

б) уменьшать поверхность окисления (ограничение размеров штабелей, уплотнение массы);

в) создавать условия, обеспечивающие более интенсивной отвод тепла реакции (вентилиро зон, устройство горизонтальных и вертикальных воздушных прослоек в штабелях, принудител и т.п.);

г) вводить небольшие количества ингибиторов, тормозящих процесс окисления.

3.3.25. Очистка поверхности аппаратов и трубопроводов от самовозгорающихся от производиться с разрешения начальника цеха в строгом соответствии с Правилами и и производству ремонта и очистки аппаратов и оборудования.

3.3.26. Нельзя допускать контакта веществ и материалов, которые в результате взаимодейст вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы.

3.3.27. Во взрыво- и пожарных цехах необходимо следить за температурой нагрева и ре трущихся частей оборудования, не допуская повышения их температуры против установленной

3.3.28. При обработке взрыво- и пожароопасных веществ нельзя допускать попадан движущимися механизмами и в аппараты с мешалками посторонних твердых предметов камней и т.п.). Нельзя разрешать работу машин и аппаратов с отключенными или неисправн улавливателями; нельзя допускать удары, вызывающие искры; при открывании и закрывании кр перемещении тяжестей и т.п.

3.3.29. Горячие поверхности аппаратов и трубопроводов, если они представляют опасност соприкасающихся с ними веществ или взрыва газов, паров и пыли, должны иметь теплоизоляц температуры поверхности до безопасной величины (не более 80% температуры самовоспламен

3.3.30. На колесах транспортных тележек, лестниц и других приспособлений, передвигающ находящихся во взрывоопасных цехах категории А, Е и Б, должны быть ободки из мягк резиновые шины.

3.3.31. Эксплуатация нагревательных приборов, кроме систем центрального и воздушног разрешения главного энергетика и согласования с пожарной частью не разрешается.

3.3.32. Нельзя допускать повреждения защитной теплоизоляции металлических оп пожароопасными и токсичными жидкостями и газами.

3.3.33. В пожаро- и взрывоопасных цехах и на оборудовании, представляющем опасн воспламенения веществ, в соответствии с требованиями ГОСТа должны быть вывешены зна пользоваться открытым огнем, а также знаки, предупреждающие об осторожност воспламеняющихся и взрывчатых веществ.

Администрация предприятия (цеха) обязана ознакомить всех работающих с такими знаками они означают.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВК

4.1.8. При внезапном прекращении подачи топлива к работающей печи необходимо пра
топливные линии и выяснить причину этого явления.

4.1.9. Необходимо следить за состоянием теплообменной поверхности и при опасно
немедленно принимать меры, предотвращающие ее прогар или разрыв. Работа с отдулина
превышении допустимых пределов износа теплообменной поверхности запрещается.

4.1.10. При прогаре теплообменной поверхности печи необходимо вызвать пожарную част
аварийной остановке в соответствии с инструкцией.

4.1.11. Если печь не работает, топливный газопровод должен быть герметично отключен от п
продувочной свечи линия топливного газа отключается заглушкой.

4.1.12. При выбросе паров и легковоспламеняющихся жидкостей на территорию установки
печами необходимо немедленно вызвать пожарную часть и принять меры против разли
площадке. Одновременно с этим необходимо прекратить обогрев печей.

4.1.13. Необходимо следить, чтобы шкафы двойников трубчатых печей имели ис
закрывающиеся металлические дверцы, а при нагревании горючих жидкостей под двойникам
противни с дренажными трубками.

Протяжку нажимных болтов для уплотнения пробок двойников можно производить только
давления в трубах до атмосферного.

4.1.14. В случае течи и воспламенения продукта необходимо направить пар через линии
вызвать пожарную охрану.

4.1.15. Во время эксплуатации печей и других аппаратов с огневым обогревом должна
нормальная работа измерительных приборов, средств автоматического контроля и регулир
параметров и защиты аппаратов.

Работа с неисправными измерительными приборами или средствами автоматиче
регулирования и защиты не допускается.

4.1.16. Устройства для опорожнения печей от нагреваемых горючих жидкостей при аварии
быть исправными и регулярно проверяться.

4.1.17. Водяной пар в трубчатые печи и аппараты для выдавливания продукта следует пода
снижения давления продукта ниже давления пара в паропроводе, при этом из паровых л
предварительно спустить конденсат.

4.1.18. Из аварийного резервуара перед спуском в него из печи горючей жидкости нео
остатки воды и обводненного продукта. До начала спуска жидкости в аварийный резервуар до
водяной пар, предварительно освобожденный от конденсата.

4.1.19. Площадка перед форсунками печей должна быть исправной и поддерживаться в
допускать загрязнения площадки, топливных труб и воздушных коробов жидким топливом.

4.1.20. Необходимо следить за тем, чтобы стационарная система паротушения печей и отра
завеса (у трубчатых печей, расположенных на открытых площадках) всегда были в исправном с

Работа печи с неисправной системой паротушения не разрешается.

4.1.21. При возникновении пожара в период эксплуатации, а также при горении сажи в бо
трубе необходимо пустить пар через линии паротушения и вызвать пожарную охрану.

4.2. Процессы нагревания и охлаждения горючих веществ в рекупер аппаратах (теплообменниках, холодильниках)

4.2.1. Перед пуском в работу теплообменников, холодильников и конденсаторов следует про
осмотр, проверить исправность контрольно-измерительных или регулирующих приб
теплоизоляции, проверить состояние площадок под аппаратами.

4.2.2. Разогрев (при пуске) и охлаждение (при остановке) теплообменников, особенно кожух
температурных компенсаторов, должны производиться плавно во избежание повреждения с
напряжений.

4.2.3. Необходимо следить за подачей воды, холодильного рассола или сжиженного газа
конденсаторы. При уменьшении подачи хладоагента нужно принимать меры для снижения пр
аппаратов или их остановки.

4.2.4. В паровых подогревателях горючих веществ и водяных холодильниках для ко
теплообменной поверхности необходимо систематически брать пробы конденсата и отх
отсутствие в них горючих веществ. Сроки контроля должны быть указаны в цеховых инструкци

4.2.5. Необходимо следить, чтобы твердое покрытие площадки под теплообменниками
бортики были в исправном состоянии. Нельзя допускать загрязнения площадки горючими веще

Канализационные стоки, лотки и приспособления для смыва разлившегося продукт
исправными.

4.2.6. Перед началом очистки или ремонта теплообменных аппаратов вытекающие про
открывании крышек должны быть с площадки убраны, а места загрязнений засыпаны сухим пе

4.2.7. При прекращении подачи воды в конденсаторы необходимо перейти на питание вод
источника во избежание повышения в аппаратах давления и выброса паров и жидкого продукта
выброса паров и жидкого продукта на территорию установки следует немедленно вызвать п
приступить к уборке разлившейся жидкости.

4.3. Обогрев горючих веществ высокотемпературными органиче

4.3.3. При пуске установки необходимо строго следить за циркуляцией теплоносителя в сис
термического разложения в линиях сброса паров через предохранительные клапаны и возд
её разогрева, температурным режимом котла и теплообменных аппаратов. При пуске агре
линиях аварийного слива жидкого ВОТ
следует повышать со скоростью, не превышающей установленную инструкцией.

4.3.8. При наличии котлов с электрообогревом необходимо наблюдать за герметичностью
нагревательных элементов, проверять состояние электроизоляции спиралей.

4.3.9. Необходимо систематически контролировать пожароопасные свойства теплоносите
ароматизированным маслом нужно проверять температуры вспышки и самовоспламенен
вспышки масла следует проверять не реже одного раза в два дня, а температуру самовоспла
открытое исполнение, была заключена в герметический кожух, внутри которого должно
одного раза в месяц.
давление воздуха или инертного газа. При падении давления газа питание котлов электрическ
автоматически прекращаться.

4.3.10. Нужно проверять исправность системы аварийного слива теплоносителя из всей сис
котельной.

4.3.11. При возникновении пожара в котельной необходимо прекратить питание котло
электрической энергией.

4.3.12. Необходимо систематически проверять наличие первичных средств пожаротуше
исправностью имеющихся стационарных систем пожаротушения во всех помещениях установк

4.4. Обогрев электрическим током

4.4.1. Электронагревательные элементы, провода и кабели, защитные, пусковые и регули
должны соответствовать требованиям ПУЭ. Работа систем электрообогрева с не
несоответствующим требованиям ПУЭ электрооборудованием не разрешается.

4.4.2. Перед пуском установки электрообогрева горючих жидкостей и газов необходимо убе
нагреваемого продукта в аппарате. Включать электрообогрев при пониженном уровне жидкости
отсутствие циркуляции нагреваемого продукта не разрешается.

4.4.3. Нужно следить , чтобы электрические индукционные печи и печи сопротивления э
только при наличии исправно действующих блокировочных контактов, выключающих ток
крышек загрузочных окон.

4.4.4. Электронагревательные головки гомогенизационных, грануляционных, формовочн
машин и прессов допускаются к эксплуатации только при наличии исправно действующих мес
улавливания выделяющихся продуктов разложения и испарения, с исправной блокировко
возможность включения машин в работу при бездействующих местных отсосах.

При прекращении отсоса следует немедленно прекратить все операции, связанные с обогрев

4.4.5. При электрокрекинге газов нельзя допускать замыкания электрической дуги на ко
избежание его прогара и воспламенения выходящего наружу газа.

Нельзя допускать повышения сверх установленной нормы температуры газа, подаваемого дл

4.4.6. Нужно следить, чтобы излучающие поверхности электронагревательных радиацион
исправными и нагреваемые вещества не соприкасались с поверхностью излучения. Н
превышения установленной температуры поверхности излучения.

4.4.7. При эксплуатации дуговых печей надо следить за тем, чтобы пламя не выбивало
разгрузочных и других отверстий.

4.4.8. Переносные электрогрелки для обогрева горючих жидкостей следует прим
исключительных случаях, использовать их для подогрева ЛВЖ не разрешается.

4.4.9. Электрогрелки перед включением электрического тока нужно полностью погружать
чтобы слой жидкости над грелкой был не менее 10см.

4.4.10. Слив нагретых жидкостей из аппаратов периодического действия можно производ
выключения и остывания системы обогрева.

4.4.11. При загораниях и пожарах на установках электрообогрева необходимо в первую оч
питание электроэнергией, вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися в цех

4.5. Химические процессы и реакторы

4.5.1. При проведении химических процессов с участием взрыво- и пожароопасных веществ
допускается исправное технологическое оборудование, прошедшее в установленные сроки осв
в соответствии с требованием Госгортехнадзора [при избыточном давлении выше 70 кПа (0,
соответствии с требованием ПБВХП-74 [при избыточном давлении ниже 70 кПа (0,7 кгс/см
подготовленное к работе.

4.5.2. При подготовке реакторов к работе необходимо тщательно проверить исправно
измерительных и регулирующих приборов, предохранительных клапанов. Эксплуатац
отключенными или неисправными контрольно-измерительными и регулирующими прибор
отключенными или неисправными защитными устройствами запрещается.

4.5.3. Вскрытие реакторов при их остановке допускается после стравливания избыточного д
слива горючих жидкостей, удаления горючих паров и газов тщательной продувкой внутреннего
паром или инертным газом.

4.5.4. Предохранительные гидравлические затворы реакторов и других аппаратов,
стравливание избыточного давления, должны быть всегда заполнены водой до требуемого урови

4.5.5. Для предупреждения вскипания и выброса жидких пожаро- и взрывоопасных пр
вакуум в реакторах нужно создавать постепенно. При подключении вакуумного насоса
обратный холодильник-конденсатор необходимо обеспечить контроль бесперебойной пода
холодильник-конденсатор

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

использовать эти вещества в виде предварительно подготовленных суспензий.

4.5.12. При транспортировке на регенерацию или уничтожение отработанного катализ которого могут быть самовозгорающиеся продукты разложения, необходимо его выгружат герметически закрытые бункеры, находящиеся под защитой инертного газа.

4.5.13. При пуске и остановке реакторов с утолщенными стенками или со стенками, имеющи избежание опасных температурных напряжений повышать и понижать в них температуру необх по установленному графику.

4.5.14. Пробы из реакторов нужно отбирать через пробоотборные устройства, обеспечивая условия отбора. Отбор проб через неисправные пробоотборные устройства запрещается.

4.5.15. Чтобы не допустить повышения температуры и давления в реакторах и протекания реакций, способных вызвать повреждения и пожар, необходимо следить за параметрами про работы аппаратов: температурой, количеством и соотношением поступающих в аппарат ис температурой и количеством подаваемого хладоагента (теплоносителя); своевременной очистко поверхности аппарата от образующихся отложений; температурой в различных точках реакто процессе работы.

4.5.16. Во избежание переполнения жидкостных реакторов и образования повышенного давл проверять исправность устройства, регулирующих высоту слоя жидкости, или приспособлени отключающих подачу сырья при превышении заданного уровня жидкости.

4.5.17. Для предотвращения повышенного давления в высоконагретых контактных аппара сырьем через испарители, нельзя допускать попадания в аппарат вместе с парами неиспарившей

4.5.18. В реакторах, в которых происходит перемешивание реагирующих веще контролировать работу мешалок и герметичность сальниковых уплотнений их валов. Загрузку и при остановленной мешалке производить не разрешается.

4.5.19. В жидкостных реакторах, работа которых связана с использованием твердого кат зерен, стружки и т.п. и с необходимостью перемешивания массы, нужно особо следить мешалок. После остановки мешалки во избежание повреждения нельзя ее включат предварительной разгрузки аппарата от твердого катализатора.

4.5.20. При отводе избыточного тепла реакции за счет испарения воды или другой жидк следить за ее уровнем в аппарате. Нельзя допускать снижения уровня испаряемой ж установленного порядка.

4.5.21. Охладительные устройства реактора при использовании сжиженного газа в каче нельзя отключать от общей системы охлаждения без предварительного слива сжиж предупреждения повышения давления до опасных пределов.

4.5.22. При включении в работу системы охлаждения реакторов со сжиженным газом ар подачи сжиженного газа необходимо открывать постепенно во избежание переохлаждения стен повреждения.

4.5.23. В целях контроля состояния теплообменной поверхности реакторов при рабочем дав превышающем давление в системе теплоносителя (хладоагента), необходимо соблюдать ср теплоносителя (хладоагента) для контроля отсутствия в нем продуктов реакции. Реактор теплообменной поверхностью к дальнейшей эксплуатации не допускаются.

4.5.24. Для предупреждения повышения давления в реакторе-полимеризаторе нельзя допус полимерных отложений (пробок) в трубах обратных холодильников-конденсаторов, в линиях реакции из аппаратов, в линиях системы стравливания избыточного давления и других трубопр

4.5.25. При эксплуатации реакторов-полимеризаторов, а также соединенных с ним холодиль систематически очищать их теплообменную поверхность от отложений полимеров и солей.

4.5.26. Состояние стенок реакторов, в которых находится химически агрессивные средь контролировать путем периодического осмотра и замера величины износа материала.

4.5.27. При размещении в кабинах и изолированных помещениях реакторов, работа ко выделением значительного количества пожаро- и взрывоопасных газов, паров или пыл установлен контроль состояния среды в помещениях, исправности тамбуршлюзов и подд постоянного подпора воздуха.

4.5.28. При возникновении пожара в реакторном отделении необходимо прекратить подачу аппаратов, дать повышенное количество негорючего хладоагента, стравить избыточное дав аппараты инертный газ. Одновременно вызвать пожарную команду и принять меры к ликвидаци

4.6. Процессы ректификации горючих растворов и абсорбции горюч

4.6.1. Ректификационные колонны и абсорберы перед пуском должны быть осмот исправность и готовность к работе всех связанных с ним аппаратов и трубопроводов, исправн измерительных приборов, регуляторов температуры и давления в колонне, измерителей ур нижней части колонны, приемниках ректификата, рефлюксных емкостях и емкостях остатка.

4.6.2. Пуск ректификационной установки в работу должен производиться строго последовательности, которая должна быть указана в технологической инструкции.

4.6.3. При работе ректификационных и абсорбционных колонн необходимо непрерывно параметры процесса и исправность аппаратуры.

4.6.4. При разгонке полимеризующихся растворов необходимо следить, чтобы не создавали условия для образования и отложения полимеров в колонне, выносных кипятильниках и трубоп

4.6.5. При разгонке низкокипящих растворов и сжиженных газов во избежание образо

их опор своевременно исправлялись. Теплоизоляция должна быть чистой, исправной и выпо
количество кислорода, находящегося в неконденсирующихся продуктах после вакуум-нас
при утечках не могли образоваться скрытые потоки жидкости по корпусу.

4.6.7. Герметичность вакуумных колонн и связанных с ними аппаратов необходимо провер
эжектора. При падении вакуума ниже предельно допустимого необходимо принять меры к остан

4.6.11. Чистку внутренней поверхности колонны (абсорбера) следует вести осторожн
инструментами, если в колонне (абсорбере) предполагается наличие отложений, способных
предохранительный клапан наружу, на линии за предохранительным клапаном следует иметь се
на воздухе, чистку следует вести при постоянном смачивании поверхности водой или д
жидкостью.

4.6.8. Для улавливания жидкости, которая может быть выброшена вместе с парами
жидкости в сепараторе не должен превышать установленного предела.

4.6.12. Отложения, снимаемые со стенок при очистке, необходимо складывать в металли
удалять из помещения или с установки.

4.6.13. При обнаружении утечек в ректификационных колоннах, абсорберах, теплообме
аппаратах необходимо подать водяной пар или азот к местам пропуска для предотвращ
воспламенения или образования смесей взрывоопасных концентраций.

При возникновении аварии или пожара после снижения внутреннего давления в аппарате н
внутрь его водяной пар или азот.

4.6.14. В цехах и на открытых ректификационных и абсорбционных установках необх
наличие первичных средств пожаротушения и исправность имеющихся стационарных или п
систем пожаротушения.

Колонны для разделения сжиженных газов, а также колонные аппараты большой высоти
должны быть обеспечены стационарными системами водяного или воздушно-пенного охлаж
состояние и наличие которых должно систематически проверяться.

4.7. Процессы адсорбции при улавливании горючих растворит

4.7.1. Пуск и остановка адсорбционной установки должны осуществлять после согласовани
из которых производится отсос паров горючих растворителей.

4.7.2. Адсорбционная установка должна обеспечивать непрерывный и полный отсос выд
горючих растворителей от рабочих мест, оборудованных системами капсюляции.

4.7.3. Запрещается подключение новых рабочих мест, участков и цехов к линиям адсорбци
если ее мощность на это не рассчитана, так как это приведет к снижению эффективнос
работающих местных отсосов.

4.7.4. Концентрация паро- или газовоздушной смеси, поступающей к адсорберам, должна
контролироваться. Величину рабочей концентрации и пределы ее колебаний необходи
технологических инструкциях.

4.7.5. Нельзя допускать загрязнения внутренней поверхности трубопроводов твер
отложениями или жидким конденсатом. Фильтры или циклоны для улавливания из трансп
твердых примесей должны быть исправными и регулярно очищаться. Участки линий,
образование конденсата, должны быть утеплены и иметь уклон для стекания жидкости.

4.7.6. Линии паро- или газовоздушной смеси необходимо надежно защищать огнепрегра
огнепреградителей, их вид и размеры огнегасящей насадки должны соответствовать про
Эксплуатировать установку без огнегасителей или с огнепреградителями, не соответствую
разрешается.

4.7.7. Исправность огнепреградителей, а также исправность мембранных клапанов необх
проверять. Сроки проверки огнепреградителей и очистки огнегасящей насадки должны быть у
инструкции.

4.7.8. Адсорберы должны исключать возможность самовозгорания находящегося в них актив

4.7.9. Воздушная труба, позволяющая выбрасывать транспортируемую смесь в атмосферу
пожаре в адсорбционном цехе, не должна заглушаться. Ее готовность к работе следует
проверять.

4.7.10. При перерыве в работе нельзя оставлять адсорберы оставлять с поглощенными горю
а также с разогретым углем. В этом случае необходимо отогнать из угля горючее вещество и охл

4.7.11. Необходимо проверять наличие и исправность стационарной системы подачи во
горящего угля в адсорберах, наличие первичных средств пожаротушения, а также исправн
стационарных систем пожаротушения в помещениях рекуперационной станции.

4.8. Процессы разделения горючих суспензий и эмульсий

4.8.1. Отстойники для разделения горючих суспензий и эмульсий должны иметь п
измерители уровня с обозначением максимально допустимого уровня жидкости. Пр
измерителей уровня эксплуатация отстойников не разрешается.

4.8.2. Отстойники для разделения горючих суспензий и эмульсий должны эксплуатироват
исправных дыхательных линиях. Аппараты с открытыми люками к работе не допускаются.

4.8.3. Чтобы горючая жидкость при дренировании негорючей жидкости из отстойнико
дренажную систему или канализацию, нельзя допускать понижения уровня раздела фаз ниж
предела. Надо следить за тем, чтобы не было преждевременного слива разделяемой эмульсии.

4.8.4. При разделении горючих суспензий получающийся твердый осадок перед выгру
должен быть продут водяным паром или инертным газом и промыт водой до полного у
жидкости.

Если осадок способен к самовозгоранию, разгрузка должна производиться при смачиван
другими обезвреживающими жидкостями.

подшипников, которая не должна превышать установленной инструкцией величины, а т
давлением масла в системе. При недостаточной смазке подшипников немедленно остановить це
4.8.12. При центрифугировании легковоспламеняющихся суспензий необходимо проверять у
подачи инертного газа в зароторное пространство центрифуг.
4.8.13. Необходимо проверять наличие первичных средств пожаротушения и исправн
стационарных систем пожаротушения.

4.9. Процессы очистки горючих газов от твердых веществ.

4.9.1. Циклоны и фильтры, а также технологические трубопроводы должны быть гер
пропускать горючих газов и пыли в производственные помещения.
4.9.2. Побудители движения горючего газа, подаваемого на очистку (компрессоры, газодув
очистное оборудование и регулирующие устройства должны исключать возможность искрооб
пуском оборудования необходимо проверить исправность всех механизмов и состояние подшип
4.9.3. Ткань рукавных фильтров должна быть негорючей (стеклоткань, пропитанная силик
хлопчатобумажная ткань обработана огнезащитными составами.
4.9.4. Нельзя допускать нарушения сроков проверки состояния заземляющих устройств фил
трубопроводов. Чтобы избежать скопления опасных зарядов статического электричества, повер
и труб необходимо в установленные сроки очищать от отложений горючей пыли, провер
имеющихся нейтрализаторов зарядов статического электричества.
4.9.5. Необходимо наблюдать за состоянием внутренней поверхности корпуса циклонов
допуская наличия вмятин, шероховатостей, щелей и других дефектов, способствующих ско
пыли.
4.9.6. Нельзя допускать превышения нормальной скорости движения пылевоздушных см
может вызвать взвихрение осевшей пыли и образование смесей взрывоопасной концентрации.
4.9.7. При осмотре фильтров, циклонов и бункеров, содержащих пыли, способные
открывание люков и заслонок, а также разборку систем необходимо производить осторожно
убедившись в отсутствии тлеющих очагов пыли. Обнаруженные очаги тления пыл
ликвидированы подачей тонкораспыленной струи воды или другими безопасными методами.
4.9.8. Циклоны и фильтры, расположенные в неотапливаемых помещениях и на открытых пл
иметь исправную теплоизоляцию во избежание слеживания и налипания пыли на стенке аппара
4.9.9. При очистке горючих газов в электрофильтрах необходимо систематически контроли
них избыточного давления во избежание подсоса воздуха.
Предельно допустимое содержание кислорода в газах должно быть установлено в каждом от
записано в инструкцию.
4.9.10. На установке, где размещены электрофильтры, должны находиться в исправном
огнетушители и другие средства тушения пожара в зависимости от характера очищаемых
веществ.

4.10. Процессы сушки

4.10.1. Для каждой сушилки должны быть установлены предельно допустимая
высушиваемого материала и предельно допустимый температурный режим работы.
При эксплуатации сушилок необходимо постоянно контролировать соблюдение темпер
процесса сушки и исправность приборов контроля и сигнализации.
4.10.2. Сушилки для сушки термически нестойких материалов и материалов, склонных к
должны иметь устройства автоматического регулирования температуры.
4.10.3. При сушке веществ и материалов нужно следить за тем, чтобы вентиляционная
периоды работы сушилки обеспечивала взрывобезопасную концентрацию паров и газов в су
камеры.
Для контроля концентрации паров горючих растворителей в сушилке должны
автоматические газоанализаторы, обеспечивающие подачу сигнала при достижении концентра
от концентрации нижнего предела воспламенения. В отсутствие серийно выпускаемых газо
паров данного растворителя необходимо предусматривать лабораторный контроль конце
воздухе, периодически отбирая пробы на анализ.
4.10.4. В сушилках, работающих с рециркуляцией воздуха, необходимо контролировать допу
возврата (рециркуляции) воздуха, чтобы в сушильной камере не могла создаться концентрац
превышающая 20% от концентрации их нижнего предела воспламенения. Шиберы на выкидно
быть оборудованы ограничителями.
4.10.5. Работа сушилок непрерывного действия допускается при наличии исправно дейст
блокировки, обеспечивающей автоматическое отключение обогрева (калориферов, излучател
пр.) при внезапной остановке конвейера или вытяжного вентилятора.
4.10.6. При эксплуатации сушилок, в которых высушиваемый материал находится в
взвешенном состоянии, необходимо следить за исправностью и своевременной проверкой си
Если заземление камер, трубопроводов и циклонов неэффективно вследствие отложе
неэлектропроводной пыли, следует применять сушильный агент, обладающий электропр
использовать для сушки инертные газы.
4.10.7. Во взрывоопасных сушилках надо следить за тем, чтобы применялись взрывобезопас

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

а) чтобы калориферы, расположенные внутри сушильных камер, не соприкасались с материалами и предохранялись от загрязнения пылью и отходами. Направляющие элемен поступью для осмотра и чистки;

д) при сушке измельченных материалов (в виде крошки, волокнистой массы и т. самовозгорание, а также веществ и материалов, окрашенных или пропитанных склонными к составами, поддерживать установленную оптимальную толщину слоя, следить, чтобы ленты б не находились в ус

б) загрузку и разгрузку тележек горючими материалами в сушилках периодического дейс внекамерных. После каждой выгрузки очищать камеру от сгораемых отходов.

4.10.11. При эксплуатации терморадиационных сушилок (панельные сушилки с газовым ил обогревом и ламповые) необходимо: включать их в работу при наличии исправных т автоматически поддерживающих заданную температуру, а в опасных случаях выключа теплоизлучения; не допускать уменьшения предельно допустимых расстояний от лам высушиваемых материалов.

4.10.12. При эксплуатации электрических высокочастотных сушилок необходимо:

а) следить за исправностью системы блокировки, автоматически отключающей электриче при открывании дверей сушильной камеры;

б) для предотвращения замыкания рабочих конденсаторов в момент падения капель (при ко на верхних пластинах контурных конденсаторов конвейерных сушилок) оклеивать ве конденсаторов асбестовыми бумагой или тканью;

в) иметь исправную систему блокировки, обеспечивающую отключение питания током эле возникновения пожара, а также автоматическую световую или звуковую сигнализацию обслуживающего персонала или пожарной охраны о возникновении пожара;

г) не допускать тушения водой электрической и высокочастотной частей сушильн использовать в этом случае негорючие газы или другие средства, пригодные для т электрооборудования.

4.10.13. При сушке веществ в кипящем слое необходимо: контролировать герметично предотвращения возможности попадания горючих паров и пыли в помещение; обеспечи давление и скорость движения газов, так как увеличение скорости вызовет повышенны уменьшение скорости потока газов приведет к уплотнению слоя и забиванию решетки.

4.10.14. Следить за состоянием автоматических систем пожаротушения и в установленные ср исправность. При загорании высушиваемого материала система вентиляции и транспортиру должны быть немедленно остановлены.

4.11. Процессы измельчения и разлома

4.11.1. В тех случаях, когда герметизация машин, производящих дробление, размол, транспор подобные операции, связанные с получением измельченной продукции, не исключает выхода п места выделения пыли должны быть обеспечены надежными укрытиями, из которых необхо пыль. Эвакуировать машины с неисправными укрытиями или с неработающими отсосами пыли

4.11.2. Все люки и дверцы, расположенные на размольно-дробительных агрегатах и трубоп должны быть плотно закрытыми. Загрузка измельченного горючего вещества в машины не д предельной массы, указанной в паспорте завода-изготовителя.

4.11.3. Во избежание поломок аппаратов и искр при ударах нельзя допускать попадан мельницы вместе с горючим сырьем металлических предметов и камней.

При наличии магнитных улавливателей необходимо следить за их исправностью и эффектив

4.11.4. Машины для измельчения и смешения измельченных веществ, оборудованные инертного газа, должны иметь исправно действующую блокировку, позволяющую произво только после подачи инертного газа и отключать подачу газа только после остановки машины.

4.11.5. Чтобы уменьшить возможность скопления осевшей взрывоопасной или самовозгор машинах и аппаратах, нельзя допускать наличия тупиковых отростков, отключенных линий, к воды во избежание увлажнения стенок, образования зависаний пыли в бункерной части машин

4.11.6. Очистку машин и уборку помещений от пыли необходимо производить в уста осторожно, без взвихрения пыли.

4.11.7. При тушении очагов горящей пыли во избежание ее взвихрения и взрыва необход распыленную воду со смачивателями.

4.12. Процессы сжатия горючих газов. Компрессоры и компрессорны

4.12.1. При эксплуатации компрессоров и компрессорных станций горючих газов долж «Правила устройства и безопасности эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на токсичных газах» и требования настоящих Правил.

4.12.2. Для предотвращения подсоса воздуха компрессорами для сжатия горючих газов вса должны находиться под избыточным давлением. Если по условиям работы компрессора вса должна находиться под разрежением, то горючий газ после сжатия необходимо непрерывно ил анализировать на содержание кислорода.

4.12.3. Для предотвращения возможности проникновения горючих газов из компрессор другие помещения газокомпрессорного цеха, места прохождения трубопроводов через сте герметизированы.

4.12.4. Устройства для централизованной подачи и слива масла (баки, насосы и пр.) долж помещении, отделенном от зала компрессии капитальными стенами с выходом наружу. В отделении не допускается устанавливать расходные бачки для масла общей емкостью бол запаса.

4.12.7. При сжатии горючих газов необходимо систематически контролировать герметичнос устройств.

4.12.12. Не допускается очистка трубопроводов и холодильников от масляного конденсата ег

4.12.13. В компрессорных станциях при сжатии горючих газов для контроля состояния во помещении необходимо применять стационарные автоматические сигнализаторы горючих настоящих Правил).

4.12.14. Имеющиеся местные отсосы для улавливания горючих газов, выходящих че сальников, должны быть исправными.

Устранение пропусков газа на работающем компрессоре не допускается.

4.12.15. При наличии системы обдува воздухом электродвигателей открытого исполнения не за исправностью устройства автоматической блокировки, обеспечивающей включение воздуш или включение резервного вентилятора при снижении давления воздуха в системе обдува.

4.12.16. В помещении компрессорной станции должна быть обеспечена исправная и бесп всех вентиляционных устройств. При неисправной и выключенной вентиляции работа допускается.

4.12.17. Около машин и помещений компрессорной не должно быть легковоспламеняющихся

4.12.18. При скоплении в помещении компрессорной или вблизи нее больших количеств надо немедленно остановить.

4.12.19. Следить за исправностью имеющихся в компрессорной станции стаци пожаротушения, за достаточностью и состоянием первичных средств пожаротушения.

4.12.20. Правила пожарной безопасности для воздушных компрессорных установок изложен

4.13. Процессы транспортирования горючих жидкостей. Насосы и насос

4.13.1. Для перекачки сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей сле бессальниковые насосы, а также насосы с торцовыми уплотнениями или другими уплотняющихся устройств повышенной надежности.

4.13.2. Для транспортирования передавливанием легковоспламеняющихся жидкостей, а жидкостей, нагретых до температуры выше 20 оС, необходимо применять инертный газ. Дл горючих жидкостей с температурой вспышки выше 45 оС, нагретых до температуры не выше 2 применение сжатого воздуха.

Растительные масла и жиры допускается передавливать воздухом, если они нагреты не выше

4.13.3. Для смыва и выпаривания пролившегося продукта и масла в помещении насосной быть краны со шлангами для подачи воды и водяного пара.

4.13.4. В насосных для перекачки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей необхо бесперебойную и исправную работу системы приточно-вытяжной вентиляции.

Пуск насосов в работу при неисправной или выключенной вентиляции не разрешается.

4.13.5. При работе насосов необходимо следить за смазкой трущихся частей, а так подшипников и сальников насосов. Не должно быть растекания, разбрызгивания и скоплен смазочных материалов.

4.13.6. Во время работы насоса не допускается утечка жидкости через сальники. В случае п насос следует остановить, снизить давление жидкости до атмосферного, подтянуть или з сальникового уплотнения.

Не допускается производить подтяжку набивки, а также крепление сальников и фланце насосов.

4.13.7. При обнаружении каких-либо неисправностей, нарушающих нормальный режим ра необходимо остановить и устранить неисправность.

Ремонт работающих насосов, агрегатов и трубопроводов не допускается.

4.13.8. Нельзя резко увеличивать или уменьшать число оборотов центробежных насосов, а т поршня поршневых насосов во избежание гидравлических ударов в линиях.

4.13.9. При расположении насосов под этажерками должна быть предусмотрена возможност остановки их при помощи устройств, установленных вне этажерки в безопасном месте.

4.13.10. Насосные помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Полы, лотки, приям насосов необходимо регулярно очищать от разлившегося продукта и масла. Применение ЛВЖ д оборудования запрещается.

4.13.11. В помещениях насосных для перекачки сжиженных газов и легковоспламеняю необходимо постоянно контролировать состояние воздушной среды (см. гл. 9 настоящих Правил

4.13.12. Насосы для сжиженных газов и ЛВЖ, имеющие местные отсосы паров от са пускаться в работу при работающих местных отсосах.

4.13.13. Хранение ЛВЖ в насосной не допускается. Смазочные материалы (в размере суточ разрешается хранить в специальной металлической таре с плотно закрывающимися крышками.

4.13.14. Следить за наличием в насосной станции первичных средств пожаротушения имеющихся стационарных систем пожаротушения.

4.14. Технологические трубопроводы с горючими жидкостями и г

4.14.1. При эксплуатации технологических трубопроводов с горючими газами должны собл устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных безопасности во взрывоопасных и взрывопожароопасных химических и нефтехимических требования настоящего раздела Правила.

4.14.2. В производственных цехах и на отдельных установках должна быть вывешена схема

4.14.10. Пуск, прокладка межцеховых трубопроводов с горючими жидкостями и газами, а [illegible] (открытых и закрытых) нужно совершать только в местах перекрытий и каналов без [illegible] и другими нарушениями. Вводы и выводы трубопроводов должны быть [illegible] материалов.

4.14.11. При транспортировке по трубопроводам веществ и смесей, воспламеняющихся при [illegible] и водными растворами, нужно обеспечить надежную защиту коммуникаций от [illegible] легкозагорающихся веществ.

4.14.12. Для уменьшения возможности детонационного разложения ацетилена [illegible] ацетиленовых трубопроводов и скорость движения газа по ним не превышала установле величин. При необходимости иметь трубопровод большего сечения (при большем расходе аи использовать параллельные ветви.

4.14.13. Размещение огнепреградителей, их типы, размеры и высота огнегасящей насадки, движения ацетилена в огнепреградителе и его гидравлическое сопротивление должны соответс технологической инструкции.

4.14.14. Защитные разрывные мембраны на ацетиленовых трубопроводах должны всеи исправности. Место размещения разрывных мембран, их материал, диаметр и толщина должны данным проекта.

4.14.15. Ацетиленопроводы должны систематически, в установленные инструкцией сро кристаллогидратов, полимерных и других отложений.

4.14.16. Необходимо предохранять трубопроводы с ацетиленом от воздействия источников исправностью имеющейся теплоизоляции; при возникновении пожара принимать меры к ох незащищенных теплоизоляцией участков трубопроводов, попавших под воздействие высокой те

4.14.17. Следует постоянно контролировать исправность и чистоту теплоизоляции на горячи Нельзя допускать эксплуатацию горячих трубопроводов с поврежденной теплоизоляцией и п нее горючих жидкостей.

4.14.18. При значительном прорыве газа или жидкости из поврежденных трубопровод возникновении пожара на межцеховых коммуникациях необходимо вызвать пожарн газоспасательную службу. Одновременно должны быть приняты меры к локализации аварии подачи продукта в поврежденный трубопровод.

4.15. Процессы транспортирования твердых измельченных матер

4.15.1. Пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств под нагрузку необходимо п после тщательной проверки на холостом ходу их состояния, отсутствия в них посторонних пр смазки в подшипниках, а также при исправной работе защитных устройств.

4.15.2. Во избежание завалов и подпора оборудования транспортируемыми сыпучими (пор продуктами необходимо осуществлять автоблокировку для аварийной остановки тра пневмотранспорта.

4.15.3. При эксплуатации транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб нуж исправностью и герметичностью укрытий мест выделения пыли, а также за постоянным отсосом пыли из-под укрытий.

4.15.4. Аспирационные линии транспортирования измельченных материалов нельзя эк отключенными или неисправными автоматическими заслонками против распространения пламе

4.15.5. Необходимо систематически проверять работоспособность дренчерных и других защ против распространения пламени через технологические проемы в пожарных стенах и п переходе открытых транспортеров и трубопроводов с горючими материалами в соседние п цехи.

4.15.6. При загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других тран немедленно остановить работу всего технологического оборудования цеха и в первую оче аспирационную и вентиляционную системы.

Для этой цели на каждом этаже около лестничных клеток должны быть специальные кнопки технологического оборудования и вентиляции.

4.15.7. Необходимо проверять состояние автоблокировки электродвигателей технологическог электродвигателями воздуходувных машин и пневмотранспортных механизмов с таким расч внезапном прекращении подачи воздуха автоматически останавливались электродвигатели ма продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть.

Автоматическая блокировка должна проверяться при пуске оборудования.

4.15.8. В период эксплуатации пневмотранспортных и самотечных линий нужно контроли продуктов в трубопроводе, не допуская образования отложений пыли в трубах.

4.15.9. При работе норий нельзя допускать трения лент и задевания ковшей о стенки кожу надо содержать в исправности и своевременно смазывать.

4.15.10. Необходимо следить за тем, чтобы ролики транспортеров и натяжные барабаны сво Нельзя допускать буксования ленты. Во избежание возможного загорания ленты при ее буксов сторону, а также при поломке отдельных деталей и завале продукта необходимо немедл транспортер.

4.15.11. Во избежание скольжения ленты не допускается смазывать приводные барабаны бит и другими горючими пастами.

Для устранения скольжения ленту подтягивают или перешивают.

4.15.12. При эксплуатации винтовых транспортеров необходимо следить за тем, чтобы

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

открывания и закрытия соответствующих задвижек. Продукт должен поступать под слой ж
продукта в резервуар «падающей струей» не разрешается.

5.1.2. Территории резервуарных парков и особенно площадок внутри обвалования долж
жидкости мусора, сухой травы и листьев. Запрещается складирование на этой территории горю

5.1.7. В процессе эксплуатации резервуаров должен быть установлен постоянный контро
резервуаров, состояния сифонных кранов, прокладок фланцевых соединений, сальниковых задв

5.1.3. Обваловка резервуара или группы резервуаров должна находиться в исправном состоян
Площадки внутри обвалования должны быть спланированы. Места повреждения обвалов
Обнаружение неисправности должны немедленно устраняться.
следует немедленно восстанавливать.

5.1.8. Дыхательная арматуры и огнепреградители, установленные на резервуарах, должны
отрегулированы и содержаться в исправном состоянии. Площадка, где они расположены, долж
лестничной площадкой резервуара мостиком, хождение непосредственно по крыше резервуаров

5.1.9. Дыхательные клапаны в весенне-летний период необходимо проверять не реже двух р
температуре воздуха ниже нуля - реже одного раза в неделю. Гидравлические (предохранит
следует проверять не реже одного раза в десять дней.

5.1.10. При осмотрах дыхательной арматуры необходимо клапаны и стеки очистить от
условиях – от льда); в гидравлических клапанах проверить уровень жидкости. Дыхательные
применять с непримерзающими тарелками.

5.1.11. Гидравлический предохранительный клапан необходимо заполнять только трудно
незамерзающей жидкостью. Замена этой жидкости производится не реже двух-трех раз в
жидкости производится после каждого выброса.

5.1.12. Огневые предохранители при температурах воздуха выше нуля должны проверятьс
раза в месяц; при температурах ниже нуля - не реже двух раз в месяц.

5.1.13. Перед заполнением резервуара жидкостью необходимо проверить исправность имею
устройства. При замере уровня жидкости в резервуаре мерной лентой в замерном люке должно
колодка из металла, исключающего искрообразование.

5.1.14. Очистку резервуаров, труб и другого оборудования следует производить механизир
пожаробезопасными способами. При ручной очистке должен применяться инвентарь
искрообразование.

5.1.15. Во время осмотра резервуаров, отбора проб или замера уровня жидкости допускает
освещения только аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении.

Пользоваться для освещения спичками, факелами, свечами, керосиновыми лампами и
Отбор проб ЛВЖ через верхний люк резервуара во время закачки или откачки продукта запрещ

5.1.16. Группа резервуаров и отдельно стоящие резервуары должны быть обеспечены (
нормами) первичными средствами пожаротушения.

Если резервуары оборудованы стационарнымии системами пожаротушения, они должны про
установленные инструкцией (не реже).

5.1.17. Сливо-наливные сооружения и рабочие пути железнодорожных эстакад должны б
состоянии и надежно заземлены.

5.1.18. Площадки, на которых размещаются сливо-наливные сооружения, должны
поверхность; должна быть обеспечена возможность беспрепятственного стока пролитой
неровности, выбоины, ямы, появляющиеся на площадке, должны немедленно устраняться.

5.1.19. По обе стороны сливо-наливных устройств на железнодорожных путях (на расстояни
или одного четырехосного вагона) необходимо иметь сигнальные знаки, запрещающие въ
паровозов на эти знаки. Движение тепловозов и паровозов по железнодорожным пут
расположены сливо-наливные устройства, запрещается. В случае необходимости движен
паровозов разрешается только по обходным железнодорожным путям.

5.1.20. Сцепка, расцепка и сортировка вагонов-цистерн должны производиться вне пунктов с

5.1.21. Подача под слив и налив транспортных средств допускается только после тща
площадок и железнодорожных путей от пролитой жидкости при сливе или наливе предыдущего

5.1.22. Если подача под слив и налив и вывод вагонов-цистерн с жидкостями с температуро
28 °С и ниже осуществляется паровозами, то должно быть прикрытие из двух двухос
четырехосного) порожних или груженных негорючими грузами вагонов (платформ). Если
осуществляется тепловозами, то прикрытия не требуется.

Машинистам паровозов на территории сливо-наливных устройств запрещается сифони
форсировать топку, держать открытым поддувало, пользоваться факелами и другими видами от

5.1.23. Подача железнодорожных цистерн под налив или слив и вывод их должны производ
толчков и рывков. Торможение железнодорожных цистерн металлическими башмаками на т
наливных устройств не разрешается. Для этой цели можно применять только деревянные подк
материал, не дающий при торможении искр. Не допускается также применять в качестве рычаг
и другие стальные предметы для сдвига с места и подкатки вагонов-цистерн к месту слива и на

5.1.24. Запрещается во время сливо-наливных операций на эстакаде производить маневр
подавать следующие отдельные железнодорожные цистерны или маршрут цистерн на свободны

5.1.25. Перед началом сливо-наливных операций необходимо проверить исправность
устройств, систем заземления, переключающих вентилей, задвижек и правильность их от
плотность шлангов или телескопических труб. Обнаруженные неисправности в устройствах дол
устраниться.

5.1.26. Прием под налив вагонов-цистерн без отметки технического осмотра, а также с яви
течи или других неисправностей, препятствующих наливу в них жидкости, запрещается.

5.1.27. При наливе или сливе жидкостей с температурой вспышки паров 45 °С и ниже

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

возвращается на станцию отправления.

5.1.30. Слив жидкости из цистерны с неисправным нижним сливным прибором должен про
Температура подогрева вязких нефтепродуктов не должна превышать 90 °С и должна бы
верхнюю горловину люка цистерны путем откачки. В этом случае не разрешается использов
температуры вспышки жидкости.
нижнего сливного прибора металлические ударные инструменты.

5.1.34. При сливо-наливных операциях должен быть установлен строгий противопожарный
5.1.31. Во время сливо-наливных операций нельзя допускать переполнения цистерн
жидкости во время этих операций надо убирать, а зачищенные места засыпать песком. Запре
жидкостью. Для предотвращения перелива продукта при наливе его в цистерны сл
проведение ремонтных работ, применение открытого огня, курение, использование для осв
ограничители уровня налива.
переносных электрических ламп.

Для местного освещения мест проведения сливо-наливных операций можно пр
аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении.

5.1.35. Запрещается проводить сливо-наливные операции во время грозы.

5.1.36. Сливо-наливные устройства должны быть обеспечены первичными средствами
соответствии с установленными нормами. Состояние имеющихся стационарных систем
необходимо систематически проверять.

5.1.37. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в таре можно хранить в зданиях (
навесами и на открытых площадках, отвечающих требованиям Строительных норм и правил,
предусмотренных этими нормами.

5.1.38. Хранить жидкости можно только в исправной таре. Укладку бочек с ЛВЖ и
производить осторожно (во избежании ударов их друг о друга) и обязательно пробками вверх.

5.1.39. В хранилищах затаренных нефтепродуктов запрещается хранить промасленну
обтирочные материалы (ящики для хранения обтирочных материалов должны стоять вне храни
стальной инструмент, открытый огонь и курить.

5.1.40. В хранилищах разрешается хранить жидкости в стеклянных бутылях, помеще
Корзины с бутылями допускается размещать группами, не более 100 бутылей в каждой, в два ря
в каждом ряду. Между группами бутылей должен быть проход шириной не менее 1м.

Хранение на открытой площадке бутылей с жидкостями не разрешается.

5.1.41. Транспортировка стеклянных и керамических бутылей с горючими жидкостями долж
на специальных тележках или носилках с бортами.

5.1.42. В хранилище запрещается хранить пустую тару и укупорочный материал и отп
наливом.

5.1.43. Отпускать ЛВЖ и ГЖ потребителям разрешается только из расфасовочных,
раздаточных отделений в металлическую взрывобезопасную герметичную тару с плотно
пробками (крышками). Отпускать ЛВЖ и ГЖ в стеклянную тару не допускается.

5.1.44. Мойка железных бочек, бидонов и другой тары из-под ЛВЖ и ГЖ должна
специальных помещениях или на отдельных моечных площадках Мойка должна производить
негорючих моечных растворов.

5.1.45. На территорию склада ЛВЖ и ГЖ запрещается въезд автомобилей, колесных тра
механизированного транспорта, не оборудованного специальными искрогасителями
пожаротушения.

5.1.46. Тарные хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны б
первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами; состо
стационарных систем пожаротушения необходимо систематически проверять.

5.2. Хранение сжиженных горючих газов

5.2.1. При эксплуатации складов сжиженных газов наряду с настоящими Правилами долж
требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
безопасности в газовом хозяйстве.

5.2.2. К обслуживанию складов сжиженного газа допускать только специально обученны
персонал.

5.2.3. В процессе эксплуатации резервуаров-хранилищ, цистерн следует контролировать
емкостей запорных, предохранительных и измерительных устройств, теплоизоляции или з
(белый цвет). В случае выявления неполадок принимать срочные меры к их устранению.

5.2.4. Эксплуатация резервуаров, цистерн с неисправными манометрами,
предохранительными клапанами или неисправными отводными трубами запрещается.

5.2.5. В хранилищах изотермического типа и в хранилищах с обогревом в зимнее вр
контролировать температуру сжиженного газа, которая не должна превышать установленную ин

Температура закачиваемого продукта не должна быть выше температуры, при которой давле
паров продукта превышает допустимое давление резервуара.

5.2.6. В зимних условиях следует систематически спускать воду, скапливающуюся в емкост
углеводородным или другим нетоксичным газом. Во время слива воды нельзя допускать
сжиженного газа.

5.2.7. Необходимо следить за состоянием ограждения резервуара или цистерн со сжижен
допускать повреждений вала или стенок, своевременно исправлять поврежденные места,
переходы через ограждения.

5.2.8. Площадки, на которых размещены резервуары и емкости со сжиженными газам
спланированы, не иметь ям и других плохо продуваемых мест, в которых может скаплива
воздуха.

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

(0,5кгс/см). [illegible]
под уровень (слой) жидкости, имеющейся в резервуаре, цистерне.

5.2.16. Во избежание выхода сжиженного газа наружу при повреждении наполнительных л
5.2.12. Резервуары, цистерны следует заполнять сжиженными газами до предельно допу
следить за наличием и исправностью установленных на них обратных клапанов.
уровня, который должен быть указан в цеховой инструкции. Устройства для контроля уровня с
5.2.17. Склады сжиженных газов должны быть обеспечены первичными средствами т
сосудах должны быть всегда исправными.
соответствии с установленными нормами. Состояние имеющихся стационарных систем охлажд
При неисправности уровнемеров местного и дистанционного действия емкости экс
и тушения пожаров необходимо систематически проверять.
разрешается.

5.3. Хранение горючих газов в газгольдерах

5.3.1. При эксплуатации мокрых газгольдеров наряду с настоящими Правилами долж
требования Руководства по безопасной эксплуатации мокрых газгольдеров, предназначенных дл
5.3.2. Необходимо следить за герметичностью всех частей газгольдеров (корпуса, колокола
Не допускать механических повреждений и перекосов колокола или его отдельных зве
регулярной смазкой направляющих роликов.

На площадке, где размещены газгольдеры, не должно быть неровностей и плохо продуваемы
может скапливаться горючий газ тяжелее воздуха.

5.3.3. Необходимо осуществлять постоянный контроль состояния запорной, р
предохранительной арматуры газгольдера или группы газгольдеров.

5.3.4. Нельзя допускать замерзания воды в газгольдерах. Надо следить за тем, чтобы в хол
был постоянный обогрев гидравлических затворов, расположенных вне зданий. Для обогрева
корпуса газгольдера при его обледенении нужно применять только водяной пар.

5.3.5. Необходим постоянный контроль сигнализационных устройств, показывающих исп
газгольдера (сигнализация о перекосе колокола, минимальном количестве газа, отсутствии н
автоматических устройств, прекращающих подачу газа в газгольдер после его заполнения
прекращающих расход газа при снижении колокола до предельного нижнего положения.

5.3.6. Необходимо следить за количеством воды в гидравлических затворах колокола и в басс
ее снижения против установленной нормы. Проверять исправность работы линий подпитки вод

5.3.7. При утечке газа из газгольдера следует немедленно установить причину и устранить ее
быстро ликвидировать утечку газа, то необходимо прекратить доступ его в газгольдер, а
перекачать в другое хранилище и принять меры для устранения причины, вызвавшей утечку газ

5.3.8. Газгольдеры с ацетиленом и другими газами, способными разлагаться с воспламенен
давления, не должны эксплуатировать в отсутствие огнепреградителей на газовых линиях пере
за ним.

5.3.9. Если на внутренних стенках газгольдера или газопровода имеются сернистые отло
железа), то во время очистки стенки сооружений должны постоянно увлажняться во избежани
сульфидов железа.

Снятые со стенок сооружений отложения складывают в металлическую тару и удаляют для у

5.3.10. При пожаре необходимо прекратить поступление газа в газгольдер (остановить га
шибера, залить гидравлические затворы водой и т.п.), вызвать пожарную команду, интенсивно
и несущие конструкции газгольдера от перегрева, при необходимости стравить остаток н
газгольдер инертный газ, а также принять другие необходимые меры, исходя из характера авари

5.3.11. Газгольдерный парк и отдельно стоящие газгольдеры должны быть обеспече
средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами.

5.4. Хранение горючих газов в баллонах

5.4.1. Баллоны, предназначенные для хранения газов в сжатом, сжиженном и растворе
должны удовлетворять требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
давлением. Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в установленный для данно

5.4.2. На склад следует принимать баллоны с газами, у которых еще не истек сро
освидетельствования.

5.4.3. При перекантовке баллонов вручную запрещается браться за вентили.

5.4.4. Касаться вентилей кислородных баллонов и баллонов со сжатым воздухом рук
загрязненными маслом и жирами, не разрешается.

5.4.5. Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых помеще
всеми другими газами разрешается хранить как в специальных помещениях, так и на откр
защищенных от воздействия осадков и солнечных лучей.

5.4.6. Баллоны с горючими газами (водородом, ацетиленом, пропаном, этиленом и др.) д
отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителям

5.4.7. Не допускаются к хранению баллоны с неисправными вентилями, поврежденн
трещинами, вмятинами, сильной коррозией).

5.4.8. При погрузке, разгрузке и хранении нельзя допускать ударов баллонов друг о друга, па
баллонов на пол.

5.4.9. При обнаружении баллонов с утечкой газа необходимо немедленно удалять их со склад

5.4.10. Склады для хранения баллонов с газами должны иметь постоянно работающую
вентиляцию, обеспечивающую безопасные концентрации газов. Эксплуатировать склады
вентиляцией не разрешается.

5.4.11. Необходимо следить, чтобы расстояние от баллонов до радиаторов водяного отопле
низкого давления было не менее 1 м.

направлять на продувку и промывку.

5.4.20. В случае возникновения пожара на складе необходимо одновременно с тушение охлаждать баллоны водой и удалять их из опасной зоны.

5.4.16. На расстоянии 5м от склада для хранения баллонов с горючими газами запрещает лить горючие материалы (твердые и жидкие) и производить работы с применением открытого

5.4.17. Нельзя допускать, чтобы в каждом изолированном отсеке склада размещалось боле горючими или ядовитыми газами, или более 1000 баллонов с негорючими и неядовитыми емкость склада превышала 3000 баллонов (в пересчете на 40-литровые).

5.5. Хранение волокнистых материалов

5.5.1. Волокнистые материалы допускается хранить в закрытых складских помещениях, под открытых площадках, специально оборудованных для хранения.

5.5.2. Волокнистые материалы хранят в таре или кипах. Материалы, находящиеся в неисп разбитые кипы должны складываться в отдельные штабели в других местах.

5.5.3. Размеры штабелей, их размещение и предельно допустимое количество хранимого быть указаны в цеховой инструкции.

5.5.4. Проходы в закрытых складах, под навесом, а также разрывы между штабелями на откр должны быть всегда свободными от волокон, тары и других предметов и веществ.

5.5.5. Вместе с волокнистыми материалами запрещается хранить другие горючие матер (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, масла, химические вещества и др.)

5.5.6. Штабели естественных и химических и волокнистых материалов на открытых п навесами должны укрываться брезентами.

В жаркое время года брезенты следует увлажнять водой.

5.5.7. Прожекторы и электролампы надо размещать так, чтобы была исключена возможност при работах по укладке или выгрузке волокнистого материала.

5.5.8. Автомобили, мотовозы и автокраны допускаются к штабелям и навесам на расстояни тракторы - не ближе 10м. Все эти виды транспорта должны иметь исправные, надеж искроуловители. Автомобили должны подъезжать к штабелю стороной, противоположн выхлопа.

5.5.9. Необходимо следить за тем, чтобы механизмы для загрузки и разгрузки складов и п электропогрузчиков были в исправном состоянии.

5.5.10. Отходы волокнистых материалов и загрязненный хлопок необходимо хранить отд материала.

5.5.11. Вскрывать кипы волокнистого материала в помещении склада не разрешается.

5.5.12. Нельзя допускать наматывания хлопка и других волокон на валы машин, подъемны механизмов.

5.5.13. Помещения склада, его строительные конструкции, а также территория, прилега должны систематически очищаться от волокон, пуха и пыли.

5.5.14. В помещениях, где хранятся химические волокна, способные плавиться при пож предусматривать устройства, ограничивающие свободное растекание расплава (бортики, поро т.п.).

5.5.15. Закрытый склад, навес, открытая площадка для хранения волокнистых материал обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Состоя стационарных установок пожаротушения необходимо систематически проверять.

5.5.16. Тушить волокнистые материалы целесообразно тонкораспыленной водой со смачиват Кипы с тлеющим хлопком необходимо удалять со склада, распаковывать и после этого по смачивателем).

5.6. Хранение горючих порошков и измельченной продукци

5.6.1. Порошковые и измельченные материалы необходимо хранить в закрытых сух защищенных от попадания атмосферных осадков и грунтовых вод. Способы хранения и коли продукции должны быть согласованы с пожарной охраной и записаны в цеховую инструкцию.

5.6.2. Не допускается совместное хранение измельченных веществ, которые при воздейств вызывают воспламенение или взрыв, а также таких, которые неодинаково реагируют на испо пожаротушения.

5.6.3. Необходимо следить за тем, чтобы полы на складах были ровными, без повреждений и порошковая продукция не могла скапливаться и легко убиралась.

5.6.4. Перед загрузкой порошковой продукции помещение склада необходимо тщательно очи предыдущих партий.

5.6.5. Поступающая на склад тара с порошковой продукцией должна быть внимательно осм веществ допускается только в исправной таре, на которой должна быть надпись или би материала и датой его поступления.

5.6.6. Измельченная продукция, поступающая на склад в мешках, барабанах, бочках и дру храниться на стеллажах или штабелях. Размеры штабелей и разрывы между ними должны инструкцией. Инструкцией должны быть также определены наиболее безопасные способы заг продукта с эффективным улавливанием выделяющейся в воздух пыли.

5.6.7. При закладке на хранение полимерных порошковых материалов в прорезиненных и мешках (например, смолы капролактама) верхняя джутовая упаковка должна сниматься.

5.6.8. Штабеля сыпучих материалов при хранении необходимо размещать так, чтобы смещение различных веществ при складировании и транспортировке.

предотвращение свободному растеканию, разливу по полу из помещения в помещение и
5.6.17. Рассыпанный порошок, поврежденную тару, обрывки бумажных мешков и ме
немедленно убирать из помещения.

5.6.18. Для борьбы со сводообразованием и слеживанием порошков при хранении их
предусматривать устройства для рыхления материала (устройство для аэрирования, э
механические ворошители и др.).

5.6.19. Все помещения склада и его оборудование надо систематически очищать от осевше
способы очистки необходимо указывать в цеховой инструкции.

5.6.20. В складских помещениях для хранения порошковой и измельченной продукци
асбестовые одеяла, сухой песок и другие средства пожаротушения, согласованные с пожарн
тушении порошков водой (если вода применима для тушения) необходимо подавать ее толь
струями, чтобы не взвихрить пыль. Для более эффективного тушения целесообразно пр
смачивателями. При наличии стационарных систем пожаротушения необходимо систематиче
состояние.

5.7. Склады смешанного хранения химических веществ

5.7.1. Химические вещества (твердые и жидкие) следует хранить в закрытых сухих поме
навесом в таре, отвечающей требованиям ГОСТа или соответствующих технических условий.

5.7.2. Под навесом допускается хранить только те химические вещества, которые от влаж
воды не разлагаются, не разогреваются и не воспламеняются (например, хлористый натрий, се
сернокислый натрий, сернокислый кальций и др.).

5.7.3. Группы химических веществ, самовозгорающихся на воздухе, воспламеняющихся
окислителями, реагирующих или разогревающихся от действия воды, воспламеняющихся
температуры (например, перекиси, гидроперекиси, суховальцованные пасты, нитросоединени
вещества), а также вещества, которые при контакте воспламеняются или выделяют горючие
хранить в сухих помещениях и изолированно друг от друга и от других горючих веществ и мат
склада, разделенных глухими несгораемыми стенами.

5.7.4. Изолированно друг от друга должны храниться химические вещества:

а) при горении и разложении которых выделяются токсичные пары и газы (например, циа
окислы азота, фосгена, диизоцианаты, хлористый водород и т.п.) или которые затрудняют про
эвакуацию находящихся в помещении веществ;

б) для которых нельзя применять одинаковые средства пожаротушения.

5.7.5. Количество хранимых химических веществ в отсеках склада должно быть согласо
охраной и занесено в цеховую инструкцию.

5.7.6. Поступающая на склад тара с химическими веществами должна быть исправной
герметичности, без утечки жидкости, предохраняющей вещество от самовозгорания или разло
для фосфора - соляный раствор или вода, для щелочных металлов - минеральное масло, для
органических перекисей - вода), и других признаков неисправности.

При обнаружении неисправностей тара должна немедленно удаляться из склада.

5.7.7. На складе, где хранятся вещества, вступающие в реакцию с водой или разогреваю
допускается устройство водопровода, водяного или парового отопления.

Эти помещения должны иметь защиту от попадания атмосферных и грунтовых вод.

5.7.8. Запрещается персоналу входить в сырой или влажной одежде и обуви в складские
хранятся щелочные металлы и другие вещества, вступающие в реакцию с водой.

5.7.9. На таре с химическими веществами должна быть надпись или бирка с названием веш
его характерных свойств (окислитель, горючее или самовозгорающееся и др.), средств для т
датой поступления.

5.7.10. Поступающие на склад мешки, барабаны, бочки и другая тара с химическими веш
храниться на стеллажах или в штабелях.

5.7.11. Стеллажи должны быть несгораемыми, исправными и не должны перегружаться.

5.7.12. На погрузочных и разгрузочных работах нельзя допускать повреждения тары, у
высоты, проливания жидкостей, рассыпания веществ и т.п.

5.7.13. Для перевозки химических веществ в таре можно использовать только исправный
транспорт, снабженный в зависимости от свойств веществ противопожарным инвентарем и н
средствами.

5.7.14. Складирование химических веществ около отопительных приборов не допускает
которых хранятся химические вещества, и штабели должны находиться от нагревательн
расстоянии не менее 1м.

5.7.15. В местах хранения не допускается выдача и расфасовка химических веществ. Дл
предусматривать специальные помещения.

5.7.16. Щелочные металлы надо хранить в изолированных отсеках, размещаемых в
помещения. Отсеки склада необходимо защищать от попадания воды.

В отсеках, смежных с отсеками, где находятся щелочные металлы, должны храниться т
химические вещества.

5.7.17. Бутыли с жидкими веществами допускается хранить только в корзинах или деревянны

5.7.18. Пол в складских помещениях для хранения химических веществ должен быт
воздействию, иметь гладкую поверхность, а также уклон для смыва вещества.

В местах стока необходимо иметь резервуар для нейтрализации сточных вод.

допускается совместное хранение веществ, химическое взаимодействие которых может вы
взрыв.

При наличии стационарных установок пожаротушения их исправность надо систематически

6.1.2. Лабораторная мебель и оборудование должны быть установлены так, чтобы они н
эвакуации людей. Ширина минимально допустимых проходов между оборудованием должна бы

6.1.3. Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работы с пожаро- и
веществами, должны находиться в исправном состоянии, покрыты несгораемыми материалам
кислотами, щелочами и другими химически активными веществами - материалами, стойкими к
и иметь бортики.

6.1.4. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться только в той посу
определена инструкцией. Стеклянные банки должны находиться в специальном металлическо
закрывающейся крышкой, стенки и дно которого выложены асбестом. На внутренней стороне
четкая надпись с указанием наименований и общей допустимой нормы хранен
легковоспламеняющихся жидкостей для данного помещения.

6.1.5. Общий запас одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении ЛВЖ не до
суточной потребности.

6.1.6. Склянки, в которых содержится более 50мл ЛВЖ, должны храниться в железных ящи
Запрещается хранить горючие жидкости в полиэтиленовой, а также тонкостенной стеклянной по

6.1.7. Запрещается нагревание или перегонка в стеклянной посуде более чем 0,5л легково
жидкости одновременно. Работа с ЛВЖ в количествах, превышающих 0,5л, может произв
разрешения заведующего лабораторией.

6.1.8. Запрещается выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализаци
жидкости собираются в специальную герметически закрывающуюся тару, которая в кон
передается из лаборатории для регенерации или уничтожения.

6.1.9. Все работы в лаборатории, связанные с возможностью выделения токсичных, пожаро-
паров и газов, должны проводиться только в вытяжных шкафах. Если по условиям эксперим
выполнять работу с ЛВЖ и ГЖ вне вытяжного шкафа (жидкостная хроматография, тонкая рект
то на проведение таких работ составляется инструкция по рабочему месту.

6.1.10. Вытяжные шкафы должны иметь электроосвещение во взрывозащищенном исполнен
размещают вне вытяжного шкафа.

6.1.11. Стеклянную посуду с кислотами, щелочами и другими едкими веществами разреш
только в специальных металлических или деревянных ящиках, выложенных изнутри асбесто
азотной кислот использование деревянных ящиков, корзин и стружки допускается при услов
огнезащитным составом.

6.1.12. Банки с щелочными металлами необходимо помещать в металлические ящики с кры
дно которых выложены асбестом.

6.1.13. Запрещается в лаборатории иметь щелочные металлы в количестве, превыш
потребность.

6.1.14. Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами необходимо устанавл
лаборатории в металлических шкафах. Шкафы должны иметь прорези или жалюзийн
проветривания.

Обеспечение лабораторных помещений этими газами, а также кислородом должн
централизованно.

6.1.15. Архив фото- и рентгеновской пленки в здании лаборатории допускается размещать в
специальных помещениях, отделанных от основного здания несгораемыми стенами и перекрыт

Хранилище архивов должно оборудоваться специальными фильмостатами или шкафами. С
пленки, хранимой в лаборатории, не должно превышать 50кг.

6.1.16. После окончания работы в фотолаборатории и помещениях с рентгеновски
проявленные пленки должны сдаваться на хранение в архив. В небольших количествах (10 кг
хранение в несгораемом шкафу на рабочем месте.

6.1.17. Приточно-вытяжная вентиляция во всех помещениях лаборатории должна включат
5мин. до начала рабочего дня и включаться после окончания работы.

Проводить работы в лаборатории при неисправной вентиляции запрещается.

6.1.18. В помещениях лаборатории запрещается: загромождать и захламлять коридоры и
подходы к средствам пожаротушения; мыть пол, столы и другое лабораторное оборудо
керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; убирать случайно пролит
жидкости при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах.

6.1.19. Помещения лабораторий после окончания рабочего дня могут быть закрыты только п
всех работающих приборов и агрегатов, уборки в специально отведенное место горючих жид
помещений сгораемых отходов и мусора.

6.1.20. Помещения лаборатории и архива должны быть обеспечены средствами п
соответствии с имеющимися нормами с учетом способностей исследуемых в лаборатории
архиве веществ. Кроме того, один огнетушитель должен находиться у входа в архив.

У входа в указанные помещения должны быть вывешены предупреждающие плакаты о
возникающих в них загораний.

6.2. Опытные установки

6.2.1. К помещениям опытных установок (кроме лабораторных, стендовых и модельных)

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

6.2.8. Размеры аппаратов опытных установок и предельное количество находящихся в них
не должны превышать значений, установленных проектом.

6.2.9. В помещениях опытных установок запрещается хранить легковоспламеняющиеся и г
и газы взрывчатые вещества, посторонние предметы и материалы, а также производить какие

6.2.4. На опытных установках независимо от их категории - стендовые, модельные, полузав
опытно-промышленные (цехи) - должны выполняться противопожарные требования, аналогич
технологическому процессу родственных им промышленных производств.

6.2.10. Все помещения опытных установок должны быть обеспечены средствами пожароту
свойств используемых веществ и особенностей технологического процесса.

6.2.5. За выполнение требований техники безопасности и пожарной безопасности рабочим
опытной установки несет ответственность руководитель темы.

7. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИ И АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

7.1. Электрооборудование (силовое и осветительное) во взрыво-пожар зонах

7.1.1. Для обеспечения пожаро-взрывобезопасности электроустановок организаци электрооборудования в пожаро- и взрывоопасных зонах должна отвечать требованиям наст также требованиям:

а) правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники б эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ), и, в частности, гл. ЭШ-13 «З взрывоопасных производств»;

б) правил устройства электроустановок (ПУЭ);

в) правил изготовления взрывозащищенного рудничного оборудования (ПИВРЭ);

г) инструкции по монтажу электрооборудования взрывоопасных установок (в помещениях и

д) инструкции по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до

е) инструкции по ремонту взрывозащищенного электрооборудования.

7.1.2. К монтажу и эксплуатации в пожаро- и взрывоопасных зонах допускается элек которое по своему типу и исполнению соответствует классу пожаро- и взрывоопасност характеристике окружающей среды.

Взрывозащищенность электрооборудования должна соответствовать также категории и груп смеси, по которой зона квалифицируется как взрывоопасная.

Запрещается эксплуатировать во взрывоопасных зонах электрооборудование, изготовленн силами или неспециализированными организациями, если на него не получено письме Государственной контрольной организации (ВНИИВЭ, ВостНИИ).

7.1.3. Во взрывоопасных зонах всех классов, имеющих электроустановки напряжение изолированной нейтралью должны быть предусмотрены:

а) постоянный контроль изоляции сети и целостности пробивного предохранителя, у нейтрали или на фазах низковольтной обмотки силового трансформатора; устройство контр соединено со звуковым сигналом;

б) устройство для быстрого обнаружения персоналом замыканий на землю или защит отключающая участки с замыканием на землю.

Периодически в процессе эксплуатации, но не реже одного раза в месяц должна пров сигнализация устройства контроля изоляции и целостности пробивного предохранителя. Сост предохранителей должно проверяться также при предложении о их срабатывании.

7.1.4. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью эксплуатацию, а также периодически в процессе эксплуатации, но не реже 1 раз в 5 лет, до полное сопротивление петли фаза-нуль, электроприемников (в количестве не менее 10% от и относящихся к данной установке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и пр. в том чис удаленных и наиболее мощных электроприемников. Кратность тока короткого зам соответствовать кратности, требуемой § VII-3-152 ПУЭ.

В действующих электроустановках, где отсутствует специальная третья или четвертая провода, сопротивление петли фаза-нуль должно измеряться не реже одного раза в 2 года.

Внеплановые измерения должны выполняться при капитальном ремонте и реконструкции се

7.1.5. Предприятия химической промышленности кроме общей документации должны технические документы на электрооборудование, находящиеся в эксплуатации во взрывоопасны

7.1.6. Применяемые переносные электрические светильники и электрифицированный инстр исполнению должны соответствовать требованиям ПУЭ и ПТЭ, ПТБ.

7.1.7. Заземление (зануление) переносных электроприемников следует осуществлять гибк находящимся в общей оболочке и присоединенным надежно к сети заземления (зануления). И этой цели заземленного нулевого провода непосредственно у электроприемников запрещается.

Корпус электроинструмента напряжением выше 36 В должен иметь специальный зажим дл заземляющего (зануляющего) провода с отличительным знаком «З» или «Земля».

7.1.8. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с заземляемым (зануля должны быть снабжены специальным контактом для присоединения заземляющего (зануляю Конструкция штепсельного соединения должна исключать возможность использования токове в качестве контактов, предназначенных для заземления.

Штепсельные соединения (розетки, вилки), применяемые для напряжения 12-36 конструктивному исполнению должны отличаться от обычных штепсельных соединений, пред напряжений 127-220 В, и исключать возможность включения вилок на 12-36 В в штепсельны В

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

находятся под напряжением;

к) эксплуатировать электрооборудование с видом взрывозащиты «продуваемое под избыточ давлением ниже величин, указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации.

7.1.10. На взрывозащищенном электрооборудовании запрещается закрашивать паспортны окраски их должен отличаться от цвета окраски электрооборудования. Как правило, дол красная краска.

г) включать электроустановки, автоматически отключающиеся при коротком замыкании, устранения причин отключения;

д) включать электроустановки без наличия аппаратов, отключающих защищаемую цепь п режимах;

е) перегружать сверх номинальных параметров взрывозащищенное электрооборудование, пр

7.1.11. Внутренние и внешние поверхности электрооборудования должны очищаться от п зависимости от местных условий. Необходимо контролировать температуру о электрооборудования, если это предусмотрено инструкцией. Температура не должна прев приведенных в инструкциях завода-изготовителя.

Согласно действующим ПИВРЭ на электрооборудование, предназначенное для предприя пыли, необходимо, чтобы температура поверхности, на которую могут осесть горючие пыли и на 50 °С ниже (не менее) температуры тления пыли и на 2/3 (не более) температуры са взрывоопасной смеси горючей пыли с воздухом для нетлеющих пылей.

7.1.12. В пожароопасных зонах температура нагрева поверхности электрооборудования д температуры самовоспламенения паров горючих жидкостей, находящихся в зоне П-1, и быт температуры тления или температуры самовоспламенения (для нетлеющих) пылей.

7.1.13. В пожаро- и взрывоопасных зонах запрещается применять деревянные или металл качестве дополнительных кожухов для защиты электрических машин от проникновения пыли.

7.1.14. В пожароопасных зонах горючие материалы любых видов должны находиться от эле с нормально искрящимися частями на расстоянии не менее 1м.

7.1.15. Наружные поверхности и вентиляционные решетки электрооборудования, у пожароопасных зонах классов П-II и П-IIа с волокнистой пылью, должны очищаться п выделении пыли несколько раз в смену, умеренном выделении - один раз в смену. В помещ видами пыли периодичность очистки должна определяться в зависимости от местных усл обусловленные цеховыми инструкциями.

7.1.16. В пожаро- и взрывоопасных зонах всех классов запрещается применять про полиэтиленовой изоляцией при любых оболочках и покровах.

7.1.17. Транзитная прокладка проводов и кабелей через пожаро- и взрывоопасные зоны рекомендуется. Транзитная прокладка через складские помещения запрещается.

7.1.18. Конструкция светильников всех родов, эксплуатируемых в складских пожар (помещениях), должна исключать возможность выпадания колб и баллонов ламп. По исполне должны быть защищенными. Конструкция светильников с люминесцентными лампами должна размещение пускорегулирующих аппаратов и стартеров в отдельной полости, выполненной материалов, и предотвращение выпадания стартеров и ламп.

Применение светильников с рассеивателями и отражателями из сгораемых и трудносгорае складских пожароопасных зонах запрещается.

7.2. Трансформаторы и подстанции

7.2.1. Трансформаторы и подстанции должны удовлетворять требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТ проектированию противопожарных мероприятий, систем пожаротушения и обнаруже энергетических объектах.

7.2.2. Для обеспечения пожарной безопасности и сохранности электрооборудования при ава содержать в полном порядке и исправном состоянии маслосборные устройства и маслостоки.

7.2.3. В подстанции примыкающие к взрывоопасным зонам, не должна проникать взрывоопа

Если подстанция примыкает к зонам класса В-1, а также к зонам со сжиженными или тяж газами, в ней должно быть создано небольшое избыточное давление и обеспечен пятикратный час.

7.2.4. Максимально допустимая температура верхних слоев масла для трансформаторов бе циркуляции масла должна быть не более 95 °С, а превышение температуры масла н окружающего воздуха - не более 60 °С.

Дутьевое охлаждение трансформаторов должно включаться при нагрузке выше 100% температуры масла и при температуре масла выше 55°С независимо от нагрузки.

7.2.5. В случае автоматического отключения трансформатора под действием защиты повреждений включение его возможно только после осмотра и устранения выявленных ненорм

7.2.6. Осмотр трансформаторов без их отключения должен производиться в следующие сро постоянным дежурством персонала - 1 раз в сутки; в установках, не имеющих постоянного де месяц, в трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев.

Внеочередные осмотры необходимо производить после аварийного отключения трансфор при резком изменении температуры наружного воздуха, после бури, наводнения и т.п.

7.2.7. Вывод трансформаторов из эксплуатационного режима является необходимым при обн

а) сильного неравномерного шума и потрескивания внутри трансформатора;

б) ненормального и постоянного возрастающего нагрева трансформатора при номинал охлаждении;

в) выброса масла из расширителя или разрыва диафрагмы выхлопной трубы;

г) течи масла с понижением уровня ниже уровня масломерного стекла;

д) при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

одного раза в месяц подвергаться осмотру лицом, ответственным за электрохозяйство предпр
осмотра должны заноситься в оперативный журнал.

7.3. Ревизии, планово-предупредительный осмотр и ремонт электрооб

7.3.1. Ревизии, планово-предупредительный осмотр и ремонт электрооборудования должны
сроки, определяемые ПТЭ и ПТБ или инструкцией, утверждаемой лицом, ответственным за
предприятия (организации).

Порядок и содержание осмотра должны быть изложены в инструкции.

7.3.6. Периодичность профилактических испытаний взрывозащищенного элек
устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия. Периодичность у
учетом местных условий, но должна быть не реже, чем требуется ПТЭ и ПТБ для электр
нормальном исполнении.

7.3.7. Осмотр, проверка и измерение сопротивления заземляющего устройства произв
указанные в ПТЭ и ПТБ.

7.3.8. Электрические испытания во взрывоопасных зонах разрешается проводить только взры
приборами, предназначенными для соответствующих взрывоопасных средств, а также прибо
имеется специальное разрешение контрольной организации (ВНИИИВЭ).

Разрешается проводить испытания непосредственно во взрывоопасных зонах прибора
исполнения в отсутствие взрывоопасных смесей или при содержании их в пределах устано
также при наличии письменного разрешения на огневые работы.

При повышении концентрации паров, газов и пылей выше 20% от нижнего предела их во
работы, связанные с испытаниями, необходимо немедленно прекратить.

7.3.9. Планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания электрообору
осуществляться по графику, утвержденному главным инженером или ответственным за
предприятия.

7.3.10. К ремонту взрывозащищенного электрооборудования допускаются лица, прошедш
проверку общих и специальных знаний ПТБ по соответствующей программе и получившие
ремонта.

7.3.11. На каждое повреждение взрывозащищенного электрооборудования ответственным
данного участка лицом должен составляться акт или производиться запись в паспорте
эксплуатации.

7.3.12. На ремонтируемом электрооборудовании запрещается изменять параметры взрывозащ

Запрещается заменять болты, предусмотренные конструкцией изделия, болтами других типо

7.3.13. По окончании ремонта взрывозащищенного электрооборудования необходимо зам
взрывозащиты, указанные в инструкциях заводов-изготовителей, а полученные данные и об
работы записать в паспорт (карту) электрооборудования.

7.4. Защита от проявлений блуждающих токов

7.4.1. Для защиты технологических проводов, резервуаров сливо-наливных устройств и друг
блуждающих токов нужно проводить мероприятия, направленные на снижение величины утечк
мероприятия по снижению коррозии и искрообразования на самих сооружениях.

7.4.2. Опасность влияния блуждающих токов на подземные металлические сооружения ус
основании определения:

а) наличия блуждающих токов в земле;

б) величины потенциалов данного подземного сооружения по отношению к земле и
подземным сооружениям, близко расположенным к источнику блуждающего тока;

в) величины и направление тока в данном подземном сооружении;

г) поверхностной плотности тока, стекающего с сооружения на землю (для бронированных к

7.4.3. Проверка качества изолирующих стыков между электрифицированными и неэлектр
железнодорожными путями должна производиться не реже одного раза в месяц.

7.4.4. Рельсовые нити на территории объекта не должны соединяться с металлическим
арматурой железобетонных конструкций и заземляющими устройствами.

7.4.5. Изоляционные покрытия стальных трубопроводов, предохраняющие их от проникнове
токов, следует содержать в исправном состоянии.

7.4.6. Для защиты подземных сооружений от коррозии блуждающими токами в дополнен
изоляционным покрытиям и применяемым электрическим методам защиты (дренажи, кат
изолирующие фланцы) необходимо систематически проводить профилактические ме
электроустановках (поддержание сопротивления изоляции на уровне норм, недопустимость пр
качестве обратного провода и др.).

7.4.7. Изолирующие фланцы, устанавливаемые для отсоединения сооружений пер
компрессорных станций, резервуаров и городских коммуникаций от магистралей и для снижен
в трубопроводах, должны соответствовать техническим требованиям и содержаться в исправно

7.4.8. Сливо-наливные устройства должны допускаться к эксплуатации при услови
соединяются с обеими нитками рельсов железнодорожного пути медным проводом сечен
стальными соединителями сечением не менее 100 мм^2.

7.4.9. Места соединения отдельных частей трубопроводов (под болтами) необходимо
переходное сопротивление между фланцами труб не более 0,3 Ом, то специальной перемычки н

7.4.10. При производстве электросварочных работах в качестве обратного провода необх

электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей пром

а) заземление оборудования и коммуникаций, а также обеспечение постоянного электриче

7.5.2. Мероприятия по защите от статического электричества должны осуществлять заземлением тела человека;

пожароопасных зонах, отнесенных по классификации Правил устройства электроустановок (ПУ

б) системы отвода зарядов, основанной на уменьшении удельных объемных и поверхностн

В-Ia, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа, П-I, II-II, в случае переработки и транспортировки веществ, их сопротивлений (повышение относительной влажности воздуха до 65-70%, применение объемное электрическое сопротивление, равное или более 10^3 Ом/м^3;

присадок, поверхностно-активных веществ, электропроводящих лаков, красок, резины и т.п.);

В случае переработки и транспортировки в электропроводном оборудовании без

в) систем нейтрализации зарядов с использованием радиоизотопных и других нейтрализатор

разрыхгивания веществ, имеющих удельное сопротивление менее 10^5 Ом/м3, применение

7.5.5. Для снижения интенсивности возникающих зарядов статического электричества и опа разрядов необходимо:

а) горючие газы очищать, где это технологически возможно, от взвешенных жидких и жидкости очищать от загрязнения нерастворимыми твердыми примесями;

б) исключать разбрызгивание, дробление и распыление веществ там, где этого не тр производства;

в) не допускать превышения скорости движения материалов в аппаратах и магист предусмотренных проектом;

г) там, где это возможно, заменять горючие растворители негорючими или исклю взрывоопасных смесей.

7.5.6. Все металлические и электропроводные неметаллические части технологическо должны быть заземлены независимо от того, применяются ли другие меры защиты электричества.

7.5.7. Металлические и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а так установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывну цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заз чем в двух точках.

7.5.8. Открывание люков автоцистерны и танков наливных судов и погружение в них производиться только после присоединения заземляющих проводников к заземляющему устрой

Заземляющий проводник вначале присоединяют к корпусу автоцистерны (или танка), а затем устройству.

Контактные устройства для присоединения заземляющих проводников от автоцистерн и должны быть установлены вне взрывоопасной зоны.

7.5.9. Резиновые (либо другие из неэлектропроводных материалов) шланги с металлическим используемые для налива жидкостей в железнодорожные цистерны, автоцистерны, наливн передвижные сосуды и аппараты, должны быть обвиты медной проволокой диаметром не медным тросиком сечением не менее 4 мм^2) с шлангом витка не более 100 мм. Один конец тросика) соединяется пайкой (или под болт) металлическими заземлениями частей продуктопро наконечником шланга.

Наконечники шлангов должны быть изготовлены из меди или других неискрящих металлов.

7.5.10. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует, как пра с заземляющими устройствами для электрооборудования.

7.5.11. Осмотр и измерение электрических сопротивлений заземляющих устройств статического электричества должны производиться вместе с проверкой заземления элек цеховых установок в соответствии с ПТЭ и ПТБ.

7.5.12. На основании Правил защиты от статического электричества в производст нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности на каждом предприятии в цех должны быть включены разделы: «Защита от статического электричества» и «Эксплуатация у от статического электричества».

7.5.13. Ответственность за обеспечение исправности устройств защиты от статического эле возлагается на начальника цеха, а по заводу (предприятию, организации) - на главного энергети

7.6. Молниезащита

7.6.1. Мероприятия по молниезащите зданий и сооружений должны осуществляться в зависи опасности и вероятности поражения их молнией и соответствовать требованиям настоящих П по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.

7.6.2. Требования к защите от электростатической и электромагнитной индукции сочетают требованиями к защите от статического электричества (см. также п. 7.5.10).

7.6.3. При эксплуатации молниезащитных устройств наряду с текущим и предупредите необходимо предусматривать периодические осмотры (ревизии) с целью:

а) проверки надежности электрической связи между токоведущими элементами;

б) выявления элементов, требующих замены или усиления из-за механических повреждений;

в) принятия мер по коррозионной защите или по усилению элементов, поврежденных корроз

г) проверки соответствия молниезащитных устройств категории здания или установки технологии, реконструкции зданий и сооружений);

д) измерения сопротивления всех заземлителей молниезащиты не реже одного раза в 2 год нужно совмещать с измерениями сопротивлений заземлителей защиты электроустановок).

7.6.4. Определение объема предупредительного ремонта устройств молниезащиты должно началу грозового сезона (март месяц для южных и апрель для центральных районов СССР).

8.1. Приборы и устройства автоматического контроля, регулирования

указанием обнаруженных дефектов.

Результаты ревизий молниезащитных устройств, проверочных испытаний, заземляю произведенных ремонтов и т.д. следует заносить в специальный эксплуатационный журн формы.

8.1.1. Электрические приборы и средства автоматизации, приборы, устанавливаемые в помещениях и на наружных установках, должны удовлетворять требованиям ПУЭ, ПЭВУ настоящих Правил.

8.1.2. При эксплуатации средств автоматизации, обеспечивающих автоматический контроль процессов химических производств, необходимо проверять:

соответствие средств автоматизации (типа приборов, способов их защиты и монтажа) с опасности процесса (классу пожаро- и взрывоопасной зоны, группе и категории взрывоопасных

наличие систем защиты, обеспечивающих безопасность эксплуатации приборов автоматик пожаро- и взрывоопасных зонах;

соответствие помещений контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПи пожарной безопасности.

8.1.3. При отклонении процесса от нормального режима работы приборы контроля и регул подавать предупредительные и аварийные сигналы.

8.1.4. При отклонении одного или нескольких пожароопасных параметров до максимал значения в процессе работы аппарата средства автоматической защиты должны прервать те исключить дальнейший рост параметра в опасном направлении.

8.1.5. При возникновении в аппаратах бурно протекающих, самоускоряющихся хими сопровождающихся увеличением температуры или давления, средств автоматической обеспечить выполнение одного или совокупности следующих мероприятий: быстрое стравли аварийный выпуск продукта из аппарата, полное прекращение подачи активного реагента, по или ингибирующей среды в технологический аппарат.

8.1.6. Во взрывоопасных зонах можно устанавливать безопасные в пожарном отношен приборы автоматики, не требующие электроэнергии (пневматическое и гидравлические), дат термометры сопротивления, термисторы и фотоэлементы и т.п.), не имеющие собственного и обладающие индуктивностью или емкостью, если они подключены к искробезопасной прибора, а также электрические приборы в соответствующем взрывозащищенном или исполнении. Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, не отвечающие требо данной зоны, а также не имеющие соответствующей маркировки о виде и уровне взрывозащиш устанавливаться в изолированных от взрывоопасной среды помещениях.

8.1.7. В зонах класса В-Iа и ниже допускается установка электрических приборов автомат исполнения при условии размещения их в несгораемых, герметичных или водопы продуваемых воздухом или инертным газом кожухах, шкафах, камерах с постоянно избыточным давлением не менее 3,3 кПа (25 мм рт. ст.) и выбросом газов в атмосферу. П предусматривать автоматическую блокировку, обеспечивающую подачу аварийного сигнал приборов от сети в случае падения давления воздуха в камерах ниже допустимой величины.

8.1.8. Не разрешается устанавливать в продуваемые шкафы приборы автоматики с сигнальными или регулирующими приставками, если они связаны импульсными трубками с т аппаратами, в которых находятся горючие жидкости, пары или газы под давлением (манометр и т.п.). Как исключение такое размещение приборов может быть допущено при условии, линии, связывающие аппараты с приборами, оборудованы разделительными сосудами, снаружи, и автоматическими запорными устройствами, предупреждающими проникновение в паров и газов.

8.1.9. Для нужд КИПиА должны предусматриваться отдельные сети сжатого воздуха с буфер или аварийный ввод резерва (АВР), обеспечивающий запас воздуха для работы приборов в тече или осуществлять автоматическое включение компрессоров при падении давления воздуха.

8.1.10. Все регулирующие органы (Р. О.) систем автоматического регулирования (кла заслонки) следует оборудовать местными или дистанционными указателями степени открыти указателями крайних положений.

8.1.11. При монтаже реконструируемых систем автоматики вводы в помещение импульсны или труб электропроводок, защитных обсадных труб, пневмокабелей или электрокабелей должны производиться через наружные стены. В порядке исключения допускается прок коммуникаций через взрыво- и пожароопасные зоны смежных помещений. При этом места пр и перекрытия должны герметически заделываться, чтобы пары, газы и пыль не могли прони помещения. Способы герметизации должны отвечать требованиям Инструкции электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон (ВСН 332-74).

8.1.12. Средства автоматического контроля, регулирования и защиты, а также преду аварийную сигнализацию необходимо содержать в исправном состоянии. В специальной ин быть указан перечень средств автоматики, которые надо ежедневно проверять на безотка Обнаруженные неисправности следует немедленно устранить.

8.2. Монтажные и ремонтные работы КИПиА в условиях действу производства

8.2.1. Кратковременное применение электрооборудования общепромышленного исполне испытаний и проверки средств автоматизации, установленных во взрывоопасных зонах, разреш условии выполнения требований, которые предъявляют к ним при производстве огнеопасных ра

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

проводиться по наряду с разрешения начальника смены, при этом необходимо соблюдать пр
безопасности, записью в журнале.

8.2.9. Сигнальные трубки, импульсные трубки и проводок систем автоматизации и технологических т

8.2.8. Ремонт приборов автоматического контроля и регулирования, связанных с т
аппаратами и трубопроводами, разрешается производить только после отключения приборов от

8.2.10. Трубки, провода и приборы, эксплуатирующиеся в пожаро- и взрывоопасных зонах, разрешается пр
установок способом без применения пайки, сварки и других работ, связанных с использо
высоких температур.

8.3. Помещения контрольно-измерительных приборов и щитов автом

8.3.1. Устройство и расположение помещений для контрольно-измерительных при
автоматизации должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующей главе ПЕ

8.3.2. В помещениях КИП и щитов автоматизации необходимо постоянно обеспечивать
подпор воздуха, чтобы избежать проникновения в них горючих паров и газов из смежных помещ

8.3.3. Запрещается ввод в помещение щитов автоматизации и КИП трубопроводов и имп
горючими газами, парами и жидкостями от технологических аппаратов и трубопроводов. Импу
разделительных сосудов до приборов помещения КИП и щитов автоматизации должна быть зап
незастывающей жидкостью, не смешивающейся с контролируемым продуктом и не растворяющ

8.3.4. В качестве первичных приборов, установленных непосредственно в цехах и около п
установок, рекомендуется применять контрольно-измерительные приборы с пневматич
управляющего воздуха на вторичные приборы, которые установлены в помещениях
автоматизации.

8.3.5. Разделительные муфты, установленные в защитных трубах электропроводки,
помещение КИП и щитов автоматизации из зон классов В-I, В-Iа, В-II, В-IIа должны
газонепроницаемом состоянии (заливаться компаундной массой).

8.3.6. Запрещается вводить в помещение КИП и щитов автоматизации пожарные водоп
устанавливать в них шкафы для пожарных кранов и рукавов. В качестве средств пожаро
помещениях следует применять углекислотные и порошковые огнетушители и установки.

9. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

9.0.1. Для контроля состояния воздушной среды в производственных и складских помещ
применяют, производят или хранят вещества и материалы, способные образовывать газы и пар
концентраций, должны быть установлены автоматические газоанализаторы. В отсутствие серий
газоанализаторов должен осуществляться периодический анализ воздушной среды.

9.0.2. В производственных помещениях, когда предупреждение опасности образовани
взрывоопасных концентраций обычными методами затруднено, рекомендуется применять
устройства, которые при повышении горючих концентраций выше предельно допустимых м
включение аварийной вентиляции; остановку соответствующих аппаратов в зависимости
технологического процесса; закрытие аварийных задвижек, прекращающих поступление горю
технологические аппараты и коммуникации цеха; подачу соответствующей нейтральной ср
коммуникации или производственное помещение в зависимости от специфики технологическог

9.0.3. Газоанализаторы должны быть защищены от воздействия местных перегревов,
воздуха, электромагнитных полей и механических вибраций.

9.0.4. Газоанализаторы и сигнализаторы довзрывоопасных концентраций следует
предусмотрено проектом, преимущественно в районе наиболее вероятных источников газовыд
плотность анализируемых паров и газов (с поправкой на температуру) и направление воздушн
отсутствует проект, то места размещения этих приборов устанавливает комиссия, назна
инженером предприятия.

9.0.5. Место установки газоанализатора должно быть выбрано так, чтобы обеспечить сво
прибору для его обслуживания и регулировки.

9.0.6. Необходимо, чтобы вид и уровень взрывозащиты приборов газового анализатора
классу взрывоопасности зоны, категории и группе взрывоопасной смеси, общим свойст
окружающей среды помещений, где они размещены.

9.0.7. При эксплуатации газоанализаторов необходимо ежесменно осматривать приборы
работоспособность, а также состояние контрольного фильтра и при необходимости заменя
материал основного рабочего фильтра. Керамический фильтр необходимо продувать и очищать.

9.0.8. При проверке газоанализатора по газовым смесям газ должен сбрасываться в выт
атмосферу (вне помещения) через фильтры, обеспечивающие поглощение продуктов реакции.

9.0.9. При эксплуатации автоматических газоанализаторов и вспомогательных устройств к
выполнять требования инструкций завода-изготовителя, отражающие особенности этих прибо
их использования.

9.0.10. Пробоотборные трубки для воздуха должны быть снабжены обращенными вниз воро
не менее 100 мм.

9.0.11. Для уменьшения запаздывания показаний прибора необходимо выдерживать кратчай
места установки пробоотборного устройства до места установки датчика.

9.0.12. Датчик газоанализатора необходимо располагать на прочном основании и защища
сотрясений.

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

эксплуатировать в соответствии с требованиями СНиПа, НПБ(ВНТП) 4, данных Правил и инстру
обслуживанию вентиляционных установок, установок кондиционирования воздуха и си
утверждаемых главным инженером предприятия.

Инструкцию разрабатывается начальником вентиляционного бюро или главным меха
энергетиком) и в части мер пожарной безопасности согласовывается с пожарной охраной предп

10.1.2. Ответственность за техническое состояние, исправность и соблюдение требо
безопасности при эксплуатации установок отопления, вентиляции и кондиционировани
начальники цехов (отделений). Техническое руководство и контроль за эксплуатации, с
качественного ремонта отопительных и вентиляционных установок осуществляется глави
(главным механиком) предприятия.

10.1.3. На установки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны им
журналы ремонта.

10.1.4. Электродвигатели и электрооборудование для систем отопления, вентиляции и ко
воздуха по взрывозащите должны соответствовать классу пожаро- и взрывоопасности зоны
требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

10.1.5. Металлические воздухо- и трубопроводы, а также другое оборудование отопительно
систем и кондиционеров, предназначенных для обслуживания взрывоопасных помещений или
быть надежно заземлены.

10.1.6. Горячие поверхности трубо- и воздуховодов, шахт, отопительно-вентиляционного
кондиционеров, создающие опасность воспламенения материалов, должны иметь исправную т
несгораемых материалов. Температура поверхности изоляции не должна превышать установлен
безопасной величины.

10.1.7. При текущих и капитальных ремонтах отопительно-вентиляционных си
кондиционирования воздуха нельзя применять фильтры, шумоглушители, изоляцию, прокладки
выполненные из материалов, которые при пожаре могут выделять в воздух помещений вредны
2-го классов опасности.

10.1.8. Лицам, которым не поручено обслуживание вентиляционных систем и систем ко
воздуха, запрещается входить в вентиляционные камеры, закрывать задвижки и шиберы, прито
отверстия, а также останавливать и включать вентиляторы. В случае пожара системы должны б
любым лицом согласно плану ликвидации аварии.

10.1.9. Ремонт и чистка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должн
согласно графику, утвержденному главным инженером предприятия с регистрацией прове
журнале ремонта.

10.2. Отопление

10.2.1. В помещениях с взрывоопасными производствами (категории А, Б и Е) следует пр
воздушного отопления, совмещенные с приточной вентиляцией без рециркуляции воздуха.

В указанных помещениях и помещениях с пожароопасными производствами (категории
также системы водяного и парового отопления за исключением случаев, приведенных в п. 10.2.

Применение печного отопления и отопления с инфракрасными или высокотемпературным
помещениях с производствами категорий А, Б, В и Е не разрешается.

10.2.2. Нельзя допускать паровое и водяное отопление в цехах, в которых обращаются вещест

а) способные самовоспламеняться при соприкосновении с нагретыми поверхностями с
(сероуглерод, пероксиды, порофор ЧХЗ-57, азотисто-водородная кислота и т.п.);

б) соприкосновение которых с водой или водяным паром может привести к их самовос
разложению со взрывом (щелочные металлы, карбиды металлов, алюминиевая пудра, диэтила
триэтилалюминий и др.).

В этих цехах следует предусматривать только воздушное отопление.

10.2.3. В процессе эксплуатации парового или водяного отопления температура
нагревательных приборов не должна превышать 80% от величины температуры са
находящихся в помещении горючих веществ.

10.2.4. Местные нагревательные приборы и калориферы, питаемые теплоносителями с те
105 ^{o}C, должны размещаться на расстоянии не менее 100 м от сгораемых конструкций.

10.2.5. В зданиях, сооружениях и помещениях с производствами категорий А, Б,
нагревательные приборы отопления с температурой теплоносителя более 130 ^{o}C должны ограж

Экраны должны выполняться из несгораемых материалов. Расстояние между экранами и
приборами должно быть не менее 100 мм. Несъемные экраны должны иметь открывающ
отверстия для очистки приборов.

Экраны у нагревательных приборов при любой температуре теплоносителя должны
помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатыми и сжиженными горючими и него
помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки паро
также для хранения самовозгорающихся веществ и материалов.

10.2.6. Поверхности нагревательных приборов и трубопроводов отопления следует система
от пыли и иных отложений.

10.2.7. Запрещается складывать спецодежду, промасленную ветошь и другие горючи
нагревательные приборы и трубопроводы отопления.

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

оборудования при неисправности пылеотсасывающих, пылеудавливающих систем, гидро
вентиляции и кондиционирования воздуха, в которые в процессе эксплуатации возм
фильтров и других устройств систем вентиляции.

взрывоопасных смесей газов, паров или пылей с воздухом, должно применяться во взр
искробезопасном исполнении.

10.3.3. Концентрация огнеопасных или токсичных паров, газов или пылей в помеще
устройствах, требующих непрерывного или периодического пребывания людей, не до
предельно допустимых значений по санитарным нормам. В нерабочее время или в помещени
количеств горючих газов и паров повышенной опасности (ацетилен, водород, диэтиловый эф
находятся люди, когда концентрации вредностей по санитарным нормам не регламентиру
т.п.), а также пыли, способной воспламениться от трения или удара (перманганат калия, нитрос
следует применять эжекторное побуждение воздуха взамен вентиляторов.

10.3.7. В производствах, связанных с выделением больших количеств горючей пыли, реко
аспирационных установок применять гидрообеспыливание, если это возможно по условиям
процесса и если пыль при взаимодействии с влагой не выделяет газов и не воспламеняется.

10.3.8. Помещения, в которых имеется взрывоопасная пыль, необходимо снабжать пер
стационарными взрывобезопасными или пылесосными установками для систематического
конструкций и оборудования.

10.3.9. В вентиляционных камерах не допускается хранение каких-либо материалов
Подступы к вентиляционному оборудованию, пусковым устройствам и средствам пожарот
проходы между оборудованием ни в коем случае нельзя загромождать.

10.3.10. При эксплуатации вентиляторов необходимо систематически следить, чтобы:

а) сальниковые уплотнения искробезопасных вентиляторов и вентиляторов повышенной
искрообразования были в исправном состоянии;

б) искробезопасные вентиляторы не имели отслоений защитных (пластмассовых) покрытий;

в) рабочие колеса были хорошо отбалансированы, не имели биения или смещения на валу, и
и не задевали кожуха;

г) зазоры между кромкой входного патрубка центробежного вентилятора и передней кромко
не превышали 1% от диаметра рабочего колеса, как в осевом, так и в радиальном направлении;

д) подшипники регулярно смазывались (не реже одного раза в месяц при заливке подш
минеральным маслом и не реже одного раза в 3-4 месяца в случае применения консистентн
корпуса не нагревались выше 40 ^{o}C, в противном случае подшипники очищаются и зап
смазкой;

е) рабочие колеса и внутренние поверхности кожухов очищались от конденсата, пылевых и
Для очистки можно применять только неискрообразующие инструменты;

ж) заземляющие устройства вентиляторов были в исправном состоянии и периодически (не
в шесть месяцев) производилась их ревизия.

10.3.11. В случае перемещения вентиляционными установками воздуха, содержащего агрес
необходимо систематически проверять состояние защитного покрытия рабочих колес
поверхностей кожухов вентиляторов.

10.3.12. При проявлении неисправностей, которые могут послужить прямой или косвенной
(перегрузка вентилятора, биение лопаток рабочих колес о кожух, перегрев подшипников
немедленно остановить вентилятор и не допускать его включения до полного устранения неисп

10.3.13. Работающий электродвигатель должит немедленному отключению при сильной
вибрации вентилятора, выявлении неисправности последнего, чрезмерном перегреве подшипн
электродвигателя, появлении признаков перегрузки электродвигателя (гудение, перегрев корпу
изоляции), появлении огня или дыма из электродвигателя в случае короткого замыкания или пер

10.3.14. При возникновении пожара в производственном помещении или в помещении
вентиляционного оборудования, в отсутствие устройств дистанционного централизованного
немедленно выключить вентиляторы приточных и вытяжных установок, связанных непосредс
воздуходувы с горящим помещением, перекрыть задвижки или клапаны перед вентиляторам
также на ответвлениях воздуховодов к отдельным агрегатам или помещениям, сообщить
пожарную охрану и администрации цеха и принять меры к ликвидации загорания при по
средств пожаротушения.

При возникновении пожара в производственном помещении вентиляторы, подающие во
шлюзы для предотвращения задымления соседних помещений, не включаются.

10.3.15. При эксплуатации калориферов необходимо следить, чтобы контрольно-измерит
были постоянно исправными; сопротивление проходу воздуха не превышало паспортной вели
калориферов не загрязнялось горючими и другими отложениями.

10.3.16. Очистка калориферов от загрязнений должна производиться пневм
гидропневматическим способом.

10.3.17. Хранение и временное размещение сгораемых материалов на горючих поверхность
трубопроводах с теплоносителем различного рода не допускается.

10.3.18. При эксплуатации очистных устройств (скрубберов, циклонов, рукавных и ячейк
т.п.), улавливающих взрывоопасные и горючие пыли и отходы, необходимо, чтобы:

а) расход воздуха, поступающего в скрубберы и циклоны, не превышал паспортных величин;

б) очистка фильтрующих устройств производилась по мере накопления уловленных вредно
отходы должны удаляться на специально отведенные участки за пределы помещения с
устройствами;

в) при сжигании отходов, улавливаемых циклонами, в топках котлов на питающе
устанавливались заслонки автоматического действия;

10.3.19. В случае угрозы пожара или загорания, а также при их возникновении необхо
установленных при регулировке установки;
г) антикоррозионное покрытие воздуховодов, регулирующих и огнезадерживающих ус
исправном состоянии;
д) самозакрывающиеся обратные клапаны на воздуховодах приточных вентиляционных си
вентиляционной камеры), изолирующие приточную камеру от взрывоопасных помещени
приточного вентилятора, были исправными и иметь указатель рабочего положения.

10.4. Воздуховоды и огнезадерживающие устройства

10.4.1. При эксплуатации вентиляционных систем необходимо следить за тем, чтобы:
10.4.2. Запрещается подключение к воздуховодам дополнительных, не предусмотр
ответвлений, так как это может снизить эффективность работы всей вентиляционной установки
При реконструкции или изменении технологического процесса вентиляционная систе
приведена в соответствие с действующими правилами и строительными нормами.
10.4.3. Огнезадерживающие клапаны на воздуховодах следует устанавливать, как пр
пересечения противопожарных преград (стен и перекрытий), а также для защиты пожаро-
помещений и наиболее пожароопасного технологического оборудования (работающег
температуре, большом давлении, со значительным количеством сгораемого материала и т.п.).
10.4.4. При загорании в воздуховодах или на любом участке вентиляционной системы сле
выключить установку, закрыть огнезадерживающие задвижки (заслонки, шиберы, клапаны) р
сообщить о случившемся в пожарную охрану и администрации цеха и принять меры к ликв
или пожара подручными средствами.
10.4.5. При эксплуатации автоматических огнезадерживающих устройств (задвижек, заслон
привода) необходимо следить, чтобы:
а) не реже одного раза в неделю проверялось их общее техническое состояние;
б) чувствительные элементы привода задвижек или клапанов (легкоплавкие замки, легкосг
термочувствительные датчики, фотореле и т.п.) по мере необходимости, но не реже установлен
сроков, очищались от загрязнения пылью и другими отложениями;
в) не было провисания легкосгораемых вставок, а также не допускалась самовольная замена
других горючих материалов;
г) обеспечивались условия для легкого перемещения шиберов, клапанов или заслонок при и
для плотного перекрытия сечения воздуховода.

10.5. Аварийная вентиляция

10.5.1. Аварийная вытяжная вентиляция должна снизить взрыво - пожароопасность помеще
Б, Е, в которых при повреждениях возможно выделение больших количеств взрывоопасных ил
и газов. Воздухообмен аварийной вентиляции должен соответствовать требованиям СНиП и ПБ
10.5.2. При непрерывном контроле за состоянием воздушной среды в помещении пу
аварийной вентиляции и открывание проемов для притока воздуха в помещение должны
автоматически, путем блокировки приводов со стационарными газоанализаторами. Автоматич
аварийной вентиляции должно дублироваться ручным пуском как изнутри, так и снаружи помеи
10.5.3. Оборудование и эксплуатация установок аварийной вентиляции должны удовлетворят
выше требованиям безопасной эксплуатации вентиляторов, электродвигателей и воздуховодов.
10.5.4. Перед приемом смены необходимо убедиться в исправности систем аварийной вент
осмотром или кратковременным пуском ее в работу.
10.5.5. При возникновении загорания или пожара в помещении с наличием аварийной
избежание распространения пожара необходимо выключить работающие вентиляторы аварийно
В цехах большой площади, где выключение аварийной вентиляции может быть связано с
путей эвакуации или со взрывом в помещении, порядок выключения аварийной вентиляц
согласован с планом эвакуации людей в случае возникновения пожара.

10.6. Организация контроля состояния воздушной среды в производ помещениях и воздуховодах вентиляционных установках

10.6.1. Контроль состояния воздушной среды в помещениях с взрыво- и пожароопасными
воздуховодах вентиляционных установок этих производств должен осуществляться непрер
Правил) или периодически и возлагается на заводскую или цеховую газоаналитическую лабора
10.6.2. Порядок контроля состояния воздушной среды в производственных помещениях
вентиляционных установок, перемещающих взрыво- и пожароопасные продукты, устанавл
директора (распоряжением главного инженера) в соответствии с «Типовым положением
контроля за состоянием воздушной среды».
В аварийных и других экстренных случаях порядок контроля состояния воздушной сре
письменным распоряжением главного инженера предприятия.
10.6.3. Контроль состояния воздушной среды при проверке эффективности или предпуск
вентиляционных установок производится при нормальной загрузке технологического обору
вентиляции на предусмотренном проектом режиме.
10.6.4. Периодический контроль воздушной среды рекомендуется производить:
а) в местах непосредственного выделения взрыво- и пожароопасных веществ (кабинах ре
местных отсосов, траншеях с газовыми или жидкостными коммуникациями, сушильных камера
б) на постоянных рабочих местах и в местах возможного пребывания обслуживающего перс
на рабочих площадках, антресолях, в проходах и т.п.);

10.3.3. Количество и порядок отбора проб при периодическом контроле состояния в
числа оборотов вала и потребляемой мощности при полностью открытых регулирующих
устанавливается инструкцией, утвержденной руководителями предприятия.

10.6.6. Результаты периодического анализа состояния воздушной среды в помещениях
сравнение с данными проекта. Фактическая производительность установки должна обеспеч
вентиляционных установок следует отражать в специальных журналах установленной формы.

10.6.7. При неудовлетворительных условиях состояния воздушной среды (превыш
воздухообмен;

б) проверку соответствия проектным данным объемов воздуха, перемещаемого
воздухоприемные и воздуховыпускные устройства, местной вентиляции, обслуживаю
допустимых концентраций) газоаналитическая лаборатория должна поставить в известность
производственные посты и агрегаты технологического оборудования;

в) выявление эффективности удаления токсичных взрыво- и пожароопасных вредностей
помещения, особенно на застойных участках и в помещениях, не связанных с постоянным преб

г) испытание на эффективность работы огнезадерживающих устройств автоматического дей
по воздуховодам чистого воздуха и местом повышения температуры до срабатывания чувствит
автоматического привода клапана или задвижки.

11. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЦЕНТРЫ АВТОМАТИЧ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМ

11.0.1. При предъявлении требований к эксплуатации помещений вычислительного
управления технологическими процессами следует руководствоваться решением Госстроя ССС
г. «О проектировании зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», «Типо
пожарной безопасности для промышленных предприятий» и настоящими Правилами.

11.0.2. Не разрешается допускать размещение складских пожаро- и взрывоопасных помеш
залами вычислительных машин, а также в смежных с ними помещениях (за исключе
информации).

11.0.3. Хранилища информации (помещения для хранения перфокарт, перфолент, магнитны
магнитных дисков) должны располагаться в обособленных помещениях, оборудованны
стеллажами и шкафами. Перфокарты, перфоленты и магнитные ленты должны храниться
металлических кассетах. Встраивать шкафы в машинных залах для хранения каких-то бы ни б
предметов не допускается.

11.0.4. Количество хранимых горючих материалов в хранилище информации должно б
инструкцией и не должно превышать установленной нормы.

11.0.5. Осветительная электрическая сеть должна соответствовать требованиям ПУЭ для по
классов П-I и П-II.

11.0.6. Сети аварийного освещения, дистанционного и автоматического пуска противопо
сигнализации должны прокладываться отдельно от силовых и других электрических сетей,
прокладке разделяться несгораемыми перегородками.

11.0.7. Необходимо следить, чтобы при ремонтных работах все участки фальшполо
коммуникационных ниш с кабельным хозяйством выполнялись из несгораемых материа
пространства под машинами разделялись только несгораемыми диафрагмами и имели площадь
установленной нормами.

Вертикальные кабельные шахты должны разделяться поэтапно несгораемыми диафрагмами.

11.0.8. Эксплуатация электрических цепей электронных устройств допускается толь
электрической защиты в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.0.9. Элементы электронных устройств, особенно в местах крепления неизолирован
проводников, должны систематически (не реже одного раза в квартал) очищаться сжать
пылесосом от пыли и посторонних предметов, способных вызвать перегрев или короткое замык

11.0.10. При текущем ремонте электронных устройств запрещается использовать монта
горючей полиэтиленовой, полихлорвиниловой и открытой лаковой изоляцией.

11.0.11. Вентиляционная система охлаждения вычислительных машин и машинных залов до
рециркуляции воздуха при заданных режимах по производительности, температуре и влажност
допускать подачу воздуха к вычислительным машинам от общего коллектора, в отсу
действующих огне- и дымозадерживающих клапанов на ответвлениях.

11.0.12. Использование для подачи воздуха к машинам пространства под фальшполами не до

11.0.13. При профилактическом обслуживании электронных устройств с применением ЛВЖ
обеспечить проветривание машинного зала, хранилища информации и других помещений.
необходимо проветривать также, и после тушения пожаров газовыми составами.

11.0.14. Вычислительные машины должны эксплуатироваться только при наличии испра
системы блокировки, обеспечивающей отключение электропитания в случае остановки сист
кондиционирования.

11.0.15. Работы по ремонту узлов (блоков) ЭВМ в машинном зале, как правило, не допус
производиться в отдельном помещении (мастерской). При невозможности ремонта крупнога
мастерской следует обеспечить безопасное проведение работ в машинном зале в соответствии
ведению огневых работ.

11.0.16. Профилактическая промывка электронно-вычислительных машин и контроль
аппаратуры с применением ЛВЖ в каждом отдельном случае должна производиться с письме
начальника вычислительного центра, и после согласования с пожарной охраной.

По окончании профилактической промывки машин и аппаратов подключать к ним электр
после тщательного проветривания машин и помещения.

11.0.17. Для промывки деталей, как правило, необходимо применять негорючие мою

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

после тщательного проветривания промытых блоков (узлов) машин и помещения.

11.0.23. Обрезки пленки, перфолент и другие отходы должны собираться в металлически закрывающейся крышкой; отходы пленки должны выноситься из помещения не реже одного ра

11.0.24. После окончания работы перед закрытием помещения все электроустановк обесточены.

11.0.25. Для осуществления контроля технологического оборудования, коммуникаций, сре пожаротушения, а также для обеспечения пожарной безопасности в помещениях должно б дежурство ответственных работников вычислительного центра.

11.0.26. Для тушения возможных пожаров в помещениях вычислительных цент предусматривать автоматические установки газового пожаротушения с вводом огнегасители кабельные каналы и лотки.

11.0.27. Все помещения вычислительного центра должны иметь автоматическую систе пожаре. Ее датчики, реагирующие на дым, следует устанавливать в залах за подвесными пото ЭВМ, хранилищах информации, кладовых запасного оборудования. Во всех друг вычислительного центра, кабельных и вентиляционных каналах допускается установка ти извещателей.

11.0.28. Установки автоматического тушения и извещения о пожаре должны проход соответствии с инструкцией по их техническому обслуживанию.

12. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ

12.1. Деревообрабатывающие цехи и мастерские

12.1.1. Производственное оборудование деревообрабатывающих цехов и мастерских, приб силовое электрооборудование необходимо очищать от древесной пыли, стружки и других сгор по мере необходимости, но не реже одного раза в смену; а строительные конструкции и электро реже одного раза в две недели.

Во время перерывов и по окончании смены моторы и пускатели следует тщательно оч воздухом от скопившейся в них пыли.

12.1.2. Древесные отходы по мере их накопления в процессе работы и после окончания ее не из цеха. Для лучшего удаления отходов деревообрабатывающие станки должны иметь эффекти местные отсосы. Работа станков при выключенных системах вентиляции запрещается.

12.1.3. Собранные уловленные циклонами отходы древесины надо своевременно убирать. перегрузки циклонов и загрязнения площадки в местах их размещения.

12.1.4. Отходы производства деревообрабатывающих цехов могут использоваться как топл подвергаться утилизации в качестве химического или другого вида сырья или вывозить отведенные места. Скопление отходов на территории цеха не допускается.

12.1.5. Помещения складов моделей, сушилок и площадки, занятые лесоматериалам свободными от щепы, стружек и другого мусора. Нельзя нарушать установленную норму доп помещений.

12.1.6. Во избежание перегрева нельзя нарушать сроки смазки трущихся частей оборудовани в станках, моторах и т.п. Сроки смазки должны быть указаны в цеховых инструкциях. Не допус в смазочное масло опилок и древесной пыли. При температуре подшипников выше 45-50 ^{o}C ст остановить для выяснения причины перегрева и устранения ее.

12.1.7. Разогревание клея следует производить паром или электронагревательными приб типа. Клееварки надо располагать в изолированном помещении или отведенном для этого б Повышенную пожароопасность имеют клеи из синтетических смол, так как растворителями легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Указанные клеи необходимо хранить в несго или железных ящиках в обособленном месте.

12.1.8. Готовая продукция должна вывозиться из цеха в склад или другое отведенное для это мастерской. Лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия должны находиться только на отвед местах, чтобы не загромождать проходы и подступы к средствам пожаротушения.

12.1.9. Наиболее опасные в пожарном отношении процессы (сушка, шлифовка, окраска, лаки производить в отдельных помещениях или в обособленных от мест других операций вентиляцией и освещением.

На участках проведения малярных и лакировочных работ должны выполняться требования, малярным мастерским.

12.1.10. Запрещается хранить в производственных помещениях сгораемые материал превышающем сменную норму; оставлять после окончания работы неубранные масла, оли другие горючие материалы и предметы.

12.1.11. Здания (помещения) сушилок должны быть несгораемыми. При расположени батарей в нижней части сушильных камер паровые трубы должны иметь гладкую поверхность сверху сеткой. Периодически, но не реже одного раза в неделю, необходимо производить очис расположения батарей от щепы, мусора и т.п.

12.1.12. Для каждой сушилки устанавливается предельно допустимая норма загрузки е предельно допустимый температурный режим работы. Контроль температуры в сушилках процесса надо осуществлять систематически.

12.1.13. Сушилки следует оборудовать паротушением или водяной дренчерной системой.

запрещается.

б) добавление петролатума в ванны по мере его израсходования производить после подсушивания его в специальных баках;

При укладке штабелей необходимо следить, чтобы в древесине не было металлических формировались из древесины одного сорта и примерно одинаковой влажности. Двери сушильн

в) запретить понижение температуры петролатума до 100 °С в процессе сушки древесины;

иметь автоматическую блокировку с электрогенератором: при открывании дверей по отключаться.

г) при пуске сушилки в эксплуатацию измельчить твердую поверхность петролатума в ванне;

д) при тушении горящего петролатума в ваннах применять не компактные, а распыленны водяной пар, воздушно-механическую или химическую пену.

12.1.18. После окончания работы запрещается оставлять неубранными готовую продукцию, древесную пыль, масло, олифы, лаки и другие горючие жидкости и материалы, а также элек напряжением.

12.1.19. После окончания работ начальник цеха (старший мастер) обязан осмотреть все убедиться в том, что приняты необходимые меры пожарной безопасности и только посл помещения.

12.1.20. На участках проведения окрасочных работ в деревообделочных цехах и мас соблюдаться правила пожарной безопасности для малярных мастерских.

12.2. Малярные и лакировочные цехи и мастерские

12.2.1. Работа в малярных и лакировочных цехах и мастерских должна производит действующей приточной и вытяжной вентиляции с местными отсосами от рабочих мест окрасочных шкафов, ванн и камер.

12.1.2. Работы, связанные с распылением лакокрасочных материалов, должны производит устроенных камерах. Окрасочные камеры, ванны, шкафы и сушилки необходимо оборудовать вытяжной системой вентиляции, не связанной с общецеховой вентиляцией.

Вытяжная вентиляция окрасочных камер не должна эксплуатироваться без водя (гидрофильтров) или других эффективных устройств для улавливания частичек краски, что горючими отложениями внутреннюю поверхность воздуховодов.

12.2.3. В окрасочных камерах с электростатическим полем при отключении вытяжной ве автоматически сниматься рабочее напряжение.

12.2.4. Лакокрасочные материалы должны поступать на рабочие места в готовом виде разбавление лаков и красок нужно производить в специально выделенном, изолированном поме

12.2.5. Лаки, краски, растворители следует хранить в раздаточной кладовой цеха герметической посуде или фабричной упаковке, в количествах, не превышающих суточн Хранить запасы красок у рабочих мест запрещается.

Необходимое количество лакокрасочного материала у рабочих мест не должно превыш потребности и должно находиться в исправных бачках или бидонах, снабженных плотно крышками.

12.2.6. Ванны емкостью до 0,5 м^3 для окраски изделий и деталей способом погружен оборудованы бортовыми отсосами и плотно закрывающимися крышками. Окрасочные ванны 0,5м^3 следует размещать в специальных камерах, оборудованных вентиляцией. На случай ав должен быть предусмотрен слив жидкости из ванн.

12.2.7. Красконагнетательные бачки следует располагать вне окрасочных камер. Исправн защитной арматуры, а также окрасочной аппаратуры, в том числе резиновых шлангов, необходи проверять. В случае их неисправности работы по окраске производить нельзя.

12.2.8. Металлические детали оборудования и приспособлений, используемых при окраске должны быть надежно заземлены.

12.2.9. Краскораспылители, шланги, нагнетательные бачки, емкости и другое окрасочное конце каждой смены необходимо очищать и промывать от остатков лакокрасочных материалов вентиляции. Для промывки окрасочного оборудования следует применять негорючие жидкости.

12.2.10. Кисти, щетки, тряпки, пульверизаторы после работы надо хранить в плотно закр бидонах) под вытяжкой или в вентилируемых металлических запирающихся шкафах.

12.2.11. Применение новых видов растворителей, лаков, красок и других химических с только с разрешения технологической лаборатории и после согласования с отделом техник пожарной охраной.

12.2.12. Очистка воздуховодов вытяжной вентиляции, а также решеток ванн и стен шкафо пульверизаторных камерах должна производиться в зависимости от накопления краски, но не месяц. В отдельных случаях для очистки от осадков можно разобрать вентиляционные труб помещения и подвергнуть выжиганию в специально отведенном для этого месте.

Для облегчения очистки камер от осадков красок стенки камер следует покрывать тонким тавота, вазелина или состава ПС-40. При очистке поверхности от отложений нитрокрасок ударов о металлические конструкции. Скребки должны быть из мягкого металла, искрообразование. Собранные отходы красок необходимо убирать из цеха, так как они некоторые из них могут самовозгораться.

12.2.13. Для мойки и обезжиривания изделий и деталей необходимо применяться, как пр составы, пасты, растворители и эмульсии, а также ультразвуковые и другие безопасные в пож установки. Только в тех случаях, когда негорючие составы не обеспечивают необходимой по те обработки изделий, допускается применение соответствующих моющих горючих и легково жидкостей - при условии строгого соблюдения необходимых мер пожарной безопасности.

б) производить окраску вне камер и шкафов или в других, не предназначенных для этого мес
них капель краски с окрашенных изделий и от соприкосновения с лакокрасочной пленкой.

12.2.19. В кладовых лаков и красок запрещается:

а) хранить запасы красок, лаков, растворителей в количествах, превышающих их суточну
также в неисправной и открытой таре;

б) производить работы при неисправной вытяжной вентиляции;

в) допускать совместное хранение красок, лаков с обтирочными и другими волокнистыми ма

г) применять для вскрытия тары инструмент, способный вызвать искрообразование при рабо

Переливание лаков и красок из одной тары в другую или в рабочую посуду необходим
металлических поддонах с бортами не ниже 5 см.

12.2.20. Окрасочные и сушильные камеры должны иметь первичные средства пожаротушен
с нормами. При наличии стационарных установок пожаротушения (спринклерной, дренчер
состояние необходимо систематически проверять. При наличии окрасочных ванн целесооб
пенных установок или применение огнетушителей ОВП-100, ОВПУ-250.

12.3. Котельные

12.3.1. В помещениях котельных не допускается хранение легковоспламеняющихся и гор
При использовании в котельных жидкого топлива расходные топлива расходные топливные б
устанавливать, как правило, вне помещений котельных. Если расходные бачки установле
котельной, то их емкость не должна превышать 0,5 м^3. При этом они не должны размещат
экономайзерами или пароперегревателями. Баки должны быть закрытыми и сообщаться с нару
трубой диаметром не менее 50 мм.

Каждый топливный бак должен иметь безопасной в пожарном отношении измеритель ур
мерные стекла не допускается), спускную и переливную трубы для отвода топлива в безопасно

12.3.2. Котлы, трубопроводы для подачи топлива и другое оборудование котельной должн
исправности и находиться под постоянным наблюдением обслуживающего персонала.

Перед растопкой котлов обслуживающий персонал обязан тщательно проверять готовность
их оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств защиты, а также провер
топочных устройств, трубопроводов и арматуры, служащих для подачи топлива.

Топки котлов и газоходы необходимо тщательно проветрить в течение 10-15мин, открыв за
естественной тяги, а при наличии дымососов - путем их включения на 3-5мин.

12.3.3. Дымовые трубы котлов следует очищать от сажи продуванием не реже трех раз в меся

12.3.4. Сушка и хранение на котлах или возле них одежды и горючих материалов, а так
котлах и над ними деревянных мостиков запрещается.

12.3.5. Во избежание образования взрывоопасной газовоздушной смеси в топках при пер
котлов форсунки для нефти и газа должны выводиться из топок (если конструкция форсунок до
из топок).

12.3.6. При отоплении котлов газом обслуживающий персонал обязан проверять с пом
раствора герметичность газопроводов в соединениях и кранах, а в случае обнаружения проп
принять меры к устранению дефектов.

12.3.7. Перед растопкой котлов, работающих на газе, необходимо тщательно проветрить поме

12.3.8. При топке котлов необходимо обращать внимание на количество топлива, тягу и соб
соотношение между поступающим в топку топливом, воздухом и паром. Не допускаетс
одновременно на смеси газа и нефти в одной топке.

12.3.9. При использовании в качестве топлива котлов древесных стружек и опилок подача и
производиться шнеками или по трубопроводам. Трубопроводы, по которым подаются опилки и
быть снабжены шиберами (заслонками). Запрещается загрузка котлов опилками и стружками вр

12.3.10. Обслуживающий персонал обязан немедленно прекратить работу котла и доложить
в случае:

а) прекращения подачи топлива или дутья;

б) нарушения обмуровки части котла, а также нагрева докрасна стенок котла или каркаса;

в) повышение давления в котле выше установленного и дальнейшего повышения давле
уменьшение тяги, дутья и усиленное питание водой;

г) понижение уровня воды в котле, несмотря на питание его водой, а также при отказе в ра
устройств;

д) повреждения газовых линий, мазутопроводов, паропроводов, измерительных и указатель
при повреждении предохранительных клапанов. Газопроводы, мазутопроводы и их арма
проверять в установленные сроки.

12.4. Воздушные компрессорные установки

12.4.1. При эксплуатации воздушных компрессорных установок наряду с мерами, указанн
Правилах, должны выполняться требования, регламентируемые Правилами устройств
эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

12.4.2. В помещении компрессоров не допускается хранение бензина, керос
легковоспламеняющихся веществ, а также промывка деталей машин в бензине, керосине и т.п.

Промывка деталей керосином может выполняться в специальном помещении, отделенно
компрессоров несгораемой стенкой.

и световую сигнализацию при прекращении подачи охлаждающей воды, при повышении
сжимаемого воздуха выше допустимого, а система автоматической остановки компрессора
давления масла для смазки механизма движения ниже допустимого.

12.4.5. Забор воздуха воздушным компрессором не допускается производить в местах возмо
горючих паров и газов, а также в местах возможного появления источников зажигания.

12.4.6. В результате автоматической продувки ручной продувки влагомаслоотделителей (
конечных) должна производиться два раза в смену, если заводской инструкцией не предусмотре

12.5. Электро- и газосварочные мастерские

12.5.1. Электрогазосварочные мастерские должны размещаться в самостоятельны
изолированных от взрыво- и пожароопасных помещений ремонтных мастерских и быт
несгораемых материалов; полы также должны быть несгораемыми.

12.5.2. Все работы в помещении электрогазосварочных мастерских можно проводить только
естественной или искусственной вентиляции.

12.5.3. Сварочные посты надо содержать в чистоте. Все горючие материалы и горючие от
убирать до начала сварочных работ. Спецодежда и рукавицы лиц, связанных со сваркой, не долж
масел, бензина, керосина и т.д.

12.5.4. Для предотвращения разлета брызг и искр металла рабочие места сварщиков необх
защитными несгораемыми ширмами или брезентовыми занавесями, пропитанными огнезащитн

12.5.5. При наличии в сварочной мастерской не более десяти газосварочных постов допу
каждый рабочий пост по одному запасному баллону - кислородному и ацетиленовому, при
запасных баллонов в мастерской не должно превышать 5 кислородных и 5 ацетиленовых.

12.5.6. Если сварочных постов более десяти, то кислородные и ацетиленовые баллоны следу
в изолированном помещении, отделенном от смежных помещений противопожарной с
непосредственный выход наружу.

Баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1
отопления и 5 м от сварочной горелки и других источников тепла с открытым огнем.

12.5.7. Совместное хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами
кальция, красок, масел и жиров запрещается.

Израсходованные баллоны необходимо убирать в места их хранения.

12.5.8. На каждом отводе ацетиленового газопровода к посту должен быть установлен гидра
который надо держать постоянно заполненным водой. Наливать воду в водяной затвор и про
разрешается только при выключенной подаче газа. При неисправном затворе и в отсутствие в н
запрещается.

12.5.9. Нельзя работать от одного гидравлического затвора двум и более сварщикам одновре

12.5.10. В целях недопущения сильного нагрева горелки ее необходимо периодически охла
чистой водой, предварительно потушив горелку.

12.5.12. Места утечки газа в трубопроводах, шлангах и других распределительных у
определять с помощью мыльной воды. Пользоваться для этой цели огнем запрещается.

12.5.13. Электропроводка электросварочных аппаратов должна быть надежно изолирова
действия высоких температур и механических повреждений. Температура нагрева отдельных ч
агрегата (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов) не должна превышать требуемых

Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. Запрещае
заземлением одного аппарата для заземления другого.

12.5.14. При получении ацетилена в генераторах последние должны устанавливаться в
несгораемых, специально оборудованных для них помещениях.

К работе с ацетиленовыми генераторами можно приступать только после проверки их испра
исправности гидравлического затвора и предохранительного клапана, после проверки
соединений в аппарате и шлангах.

Ацетиленовые генераторы и газопроводы после окончания работ освобождаются от ацетиле
остатков карбида кальция и тщательно промываются.

12.5.15. Карбид кальция необходимо хранить в сухих, хорошо проветриваемых помещен
перевозка карбида кальция разрешается только в герметически закрытой таре с надписью «Карб

Для вскрытия тары с карбидом кальция запрещается применять паяльные лампы, а также
приспособления, при использовании которыми могут образоваться искры.

12.5.16. В электрогазосварочных мастерских запрещается:

а) приступить к работе при неисправной или не отвечающей установленным правилам и н
аппаратуре;

б) производить сварку или резку аппаратов, баков, резервуаров и мелкой тары из-под легково
и горючих жидкостей и газов без предварительной тщательной промывки их и последующ
заполнения инертным газом;

в) производить сварку изделий, аппаратов или приборов, находящихся под давлением
горючие жидкости;

г) производить сварку свежеокрашенных конструкций и узлов до полного высыхания краски

д) хранить в сварочных кабинах одежду и другие посторонние предметы;

е) ремонтировать вентили газовых баллонов до выпуска всего находящегося в баллонах га
выпуск газа в помещении;

непосредственно в помещении компрессорной.

12.5.17. В случае аварии в цехах выходящие образовавшиеся в результате аварии пары и газы, а также жидкости (необходимо немедленно перекрыть задвижки или вентили перед местом аварии) должны направляться в специальные емкости.

12.6.4. В случаях обнаружения в газовой фазе хладоагента паров или газов охлаждаемых пр при обнаружении загрязнения продукта следует прекратить подачу хладоагента и мер по обнаружению и устранению попадания в него охлаждаемого продукта.

12.6.5. За герметичностью компрессоров и газопроводов необходимо установить систематиче случае обнаружения пропусков газа компрессор следует остановить для устранения неиспра хладоагента через сальники компрессоров нужно устранять немедленно по их обнаружении.

12.6.6. Все трущиеся части компрессоров надо регулярно смазывать.

12.6.7. Подогрев баллонов с аммиаком для ускорения наполнения системы запрещается.

12.6.8. Смазочные масла в количестве не более двухсменной потребности допуска металлических ящиках (шкафах) в помещении компрессорной.

12.6.9. Баллоны с хладоагентом (аммиаком) следует хранить в специальных складах; хранени отделении запрещается.

12.6.10. В помещении аммиачно-холодильной установки должны быть стволы-распылите получать тонко распыленную воду.

12.6.11. Холодильные установки с рабочими агентами в виде хладонов, пары которых спо воздухом образовывать смеси взрывоопасных концентраций (например, Ф-40, Ф-160, дихлор удовлетворять всем вышеизложенным требованиям.

12.7. Зарядные, стоянки электрокар и автопогрузчиков

12.7.1. Выключатели и предохранители, как правило, следует устанавливать, вне пом аккумуляторов. Включение и выключение тока зарядки производится специально выделен лицами.

12.7.2. Кислота должна храниться в отдельном помещении, где кроме нее допу дистиллированную воду.

12.7.3. Во избежание искрения и нагревания контактов проводники к аккумулятора исправными; неисправные проводники с поврежденной изоляцией следует немедленно заменит

12.7.4. Помещения зарядной и разрядные шкафы должны эксплуатироваться при постоя самостоятельной вытяжной вентиляции с десятикратным обменом воздуха. Крыльчатки вен быть из цветного, устойчивого к действию кислот или щелочей металла. Включение тока з вентилятора в работу не допускается. По окончании зарядки ток надо немедленно выключить.

12.7.5. В аккумуляторных помещениях запрещается производить ремонт аккумуляторов и устанавливать в одном помещении щелочные и кислотные аккумуляторы, а также заряж электрокары. В помещении зарядки должны находиться только те электрокары, которые за одновременно находящихся электрокар в помещениях определено инструкцией.

12.7.6. Стоянка электрокар и автопогрузчиков организуется в гаражах, под навесами или площадках. При выпуске из гаража автопогрузчики и электрокары нужно тщательно осмо следует обращать внимание на исправность бензопровода, глушителя, системы см гидравлической системы автопогрузчиков и на состояние электрооборудования электрока транспорт к работе не допускается.

12.7.7. При перемещении грузов в сгораемой и легкосгораемой упаковке использование а двигателями внутреннего сгорания без наличия исправных и эффективно действующих и разрешается.

12.7.8. Электрокары и автопогрузчики должны устанавливаться в таком порядке, чтобы не проходы, проезды, выходы, а также средства пожаротушения. Необходимо иметь на видном ме схему расстановки электрокар и автопогрузчиков.

12.8. Антикоррозионные цехи

12.8.1. Бензин, растворители, клеи, лаки, краски должны храниться в специальной кладовой таре или в специальной упаковке в количествах, не превышающих суточной потребности. Т хранения должна быть вывешена в кладовой.

12.8.2. Подготовку и приготовление всех антикоррозийных составов, особенно с применени растворителей, следует производить в изолированном несгораемом помещении.

12.8.3. Помещения для хранения, приготовления и применения лаков, красок, клеев необходимо оборудовать вытяжной вентиляцией с расположением приемных отверстий в н зонах помещения.

12.8.4. Очистку металла, подлежащего гуммированию, от масел, красок, жиров и старог производить не легковоспламеняющимися растворителями, а негорючими составами, острым давлением 250-300 кПа (2,5-3 атм.).

12.8.5. Удаление старого покрытия, а в некоторых случаях масел и жиров, как исключен главного инженера может осуществляться выжиганием горелками. Выжигание должно специально отведенных для этого местах.

12.8.6. Перед началом нанесения клея необходимо осмотреть рабочую волосяную кисть, кот чистой, без металлических элементов.

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

12.8.9. В гуммировочных и бакелитировочных мастерских, где применяют в больших количе
Запрещается загружать в сушилку вместе с изделиями различные сгораемые и другие матер
около сушилок и поверх их сгораемые и другие предметы и материалы.
клей, резина и бакелитовые лаки, запрещается:
а) производить работы с применением лака и клея при выключенной или неисправной вентил
12.8.11. Аппараты, покрытые лаком, и тару из-под лака запрещается освещать изнутри от
б) оставлять в мастерской после окончания работы пустую тару из-под лака и клея или не
избежание взрыва. Для освещения надо применять переносные светильники взрывозащищен
лак и клей. Их следует убирать в кладовую;
или взрывозащищенные аккумуляторные фонари.
в) хранить спецодежду, тару из-под лака, клея, кисти и обтирочные материалы в ящиках верс
12.8.12. Для проведения паяльных работ должны быть отведены специальные участки.

12.8.13. Цехи антикоррозионных покрытий должны иметь стационарные или передвижные у
тушения, а также первичные средства тушения в соответствии с нормами.

13. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

13.0.1. Канализационная сеть на всем протяжении должна быть закрытой и выполнена
материала. Смотровые колодцы промышленной канализации необходимо содержать в чистоте,
постоянно закрыты крышками.

13.0.2. Промышленная канализация должна обеспечивать нормальное и непрерывное удален
застоев и надпоров.

13.0.3. Запрещается сбрасывать загрязненные промышленные стоки в канализаци
производственных вод.

13.0.4. Производственные сточные воды перед сбросом в магистральную сеть производстве
в целях предупреждения образования пожаро- и взрывоопасных смесей следует подвергать п
путем извлечения, регенерации и утилизации ценных продуктов, максимального снижен
органических веществ, нейтрализации кислот и щелочей, извлечения пожаро- и взрывоопасны
смол, токсичных и других веществ. Запрещается установка внутри здания
легковоспламеняющихся жидкостей.

13.0.5. Спуск пожаро- и взрывоопасных продуктов в канализационные системы даже в ав
запрещается. Для этого необходимо предусматривать специальные емкости.

13.0.6. Объединение в канализационных сетях стоков, которые могут привести к химиче
выделением ядовитых или взрывоопасных паров и газов или с образованием в трубах боль
нерастворимых веществ, не допускается.

13.0.7. Канализация хозяйственно-фекальных вод на территории предприятия не долж
системами промышленной канализации.

13.0.8. За сбросом сточных вод, степенью их загрязненности и эффективностью работы очис
следует установить ежедневный лабораторный контроль. При этом содержание паров и га
загрязненными стоками, не должно превышать установленных норм.

13.0.9. Вода после промывки аппаратов и трубопроводов может быть спущена в канализац
сточных вод только в тех случаях, когда загрязнение ее продуктами не превышает уста
Аппараты и трубопроводы перед промывкой необходимо полностью освободить от продукт
Спуск воды после промывки аппаратов и трубопроводов в канализацию чистых производстве
на площадку не допускается.

13.0.10. Температура производственных сточных вод при сбросе в канализацию не должна пр
Допускается сброс небольших количеств производственных сточных вод с более высокой
коллекторы, имеющие постоянный расход воды, с таким расчетом, чтобы температура воды
поднималась выше 35 оС.

13.0.11. Во избежание распространения огня во время пожара сеть промышленной канализа
обеспечена исправными гидравлическими затворами.

Они устанавливаются на всех выпусках из помещений с технологической аппаратурой
технологическими установками, групп и отдельно стоящих аппаратов и резервуаров, п
задвижек, насосных, сливо-наливных эстакад и т.п.

В зависимости от характера загрязнения производственных сточных вод допускается пред
общий гидравлический затвор для группы приемников.

13.0.12. Эксплуатация канализации с неисправными или неправильно выполненными
затворами не допускается.

Конструкция гидравлического затвора должна быть удобной для эксплуатации и ремонта (оч

13.0.13. Для отвода попавших в канализацию легких паров и газов каждый спуск загрязненн
иметь постоянно работающие вытяжные вентиляционные стояки, а наружная сеть колодц
оборудована вентиляционными стояками, располагаемыми через 250 м по трассе канализации.

13.0.14. Вытяжной вентиляционный стояк устанавливается в отапливаемой части зда
гидравлическим затвором на выпуске загрязненных стоков, выводится выше кровли производ
не менее чем на 0,7 м и заканчивается обрезом трубы без установки флюгарки.

Соединение вытяжной части канализационных стояков с вентиляционными системами здани

13.0.15. При наличии собственных очистных сооружений для промышленных загрязненны
фекальных сточных вод лабораторный контроль состояния поступающих и сбрасываемых в
вод должен быть круглосуточным.

13.0.16. Воды, содержащие шламы, следует спускать через отдельные коллекторы.

13.0.17. При эксплуатации насосных станций промышленных сточных вод нельзя допускать:

а) переполнения приемного резервуара сточных вод и попадания их в помещение насосной с

б) размещения в здании насосной насосов другого назначения;

14.1.2. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материало

14.1.3. Места проведения огневых работ могут быть постоянными и временными. П организуются в специально оборудованных в соответствии с противопожарными нормами м открытых площадках. Временные огневые работы проводятся непосредственно в поме территории предприятия в целях ремонта оборудования или монтажа коммуникаций конструкций.

14.1.4. Огневые работы на территории и во всех помещениях предприятий химической проводятся с соблюдением требований Типовой инструкции по организации безопасного про работ на взрывоопасных и взрыво- и пожароопасных объектах. Правил пожарной безопасност сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства и Правил этого раздела.

14.1.5. К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную под экзамены и получившие квалификационные удостоверения.

14.1.6. Огневые работы на территории и в помещениях предприятий химической проводятся только после оформления разрешения на производство этих работ, в том числ случаях.

14.1.7. Разрешение на проведение огневых работ подписывается ответственными лицами проведение этих работ, а также начальником цеха (заместителем начальника производств разрешение главным инженером предприятия или его заместителем по производству производства только после выполнения подготовительных работ, указанных в разрешении.

Разрешение необходимо согласовать с пожарной охраной предприятия с тем, чтобы пожарной безопасности и наличие на месте ведения огневых работ первичных средств пожарот

14.1.8. Разрешение оформляется на одну рабочую смену и отдельно на каждый вид огневой работы не закончены, то разрешение может быть продлено, но не более чем на одну смену.

14.1.9. Огневые работы разделяются на два этапа: подготовительный и непосредствен огневых работ.

14.1.10. Для подготовки объекта к проведению огневых работ и для их проведе ответственные лица, которыми могут быть только инженерно-технические работники данно знающие правила безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожарных

14.1.11. Ответственный за проведение огневых работ обязан иметь при себе разреш находиться на месте огневых работ и контролировать работу исполнителей.

Исполнители должны быть проинструктированы по безопасному проведению огневых рабо разрешении.

Приступать к огневым работам можно только после выполнения всех подготовительн отмеченных в разрешении, и указаний ответственного за проведение огневых работ. записываются начальником смены в журнале сдачи и приема смен.

14.1.12. Начальник цеха совместно с ответственным за подготовку и проведение огневых ра определить опасную зону и обозначить ее предупредительными знаками и надписями.

Места сварки, резки, нагревания и т.п. отмечаются мелом, краской, биркой или другими о знаками.

14.1.13. На аппаратах и коммуникациях, находящихся в ремонте или чистке, на все время п вывешивается предупредительный плакат «Аппарат в ремонте» или «Трубопровод в ремонте».

Снимать предупредительный плакат можно только с разрешения начальника или механика работу агрегат, аппарат или коммуникацию, на которых вывешен предупредительный плакат, за

14.1.14. При проведении ремонта во взрывоопасных местах следует применять взрывоопасн

14.1.15. Место проведения огневых работ должно быть очищено от сгораемых матери указанном в табл. 14.1, в зависимости от высоты расположения точки сварки над уровнем п прилегающей территории.

Таблица 14.1

Высота точки сварки над уровнем пола, м	Максимальное расстояние до незащищенных сгораемых материалов	
	при сварке	при ре
0	5	7
2	7	9
5	9	11
7	11	13
10	13	15

14.1.16. Сгораемые конструкции, которые находятся в пределах указанных радиусов, должны от попадания на них искр экранами, асбестовым полотном, металлическими листам несгораемыми материалами. Сгораемые конструкции должны быть также хорошо смочены водо

Ввиду возможности рикошета искр гладкие полы у места проведения огневых работ рекоме влажными опилками.

14.1.17. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами (огнетушителями, ящиками с песком, лопатами и ведром с водой).

14.1.18. Ведение огневых работ надо прекратить по первому требованию представителей п службы техники безопасности и газоспасательной службы, при нарушении правил безопасно обусловленных разрешением на проведение огневых работ, а в аварийных случаях - по первом

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

указанных в таблице, на отсутствие возможных следов тления, горения и нарушения правил
отключить аппарат заглушками от всех коммуникаций, о чем следует сделать запись в журн
смены или специальном журнале по установке и снятию заглушек на коммуникациях.

Разрешение на проведение огневых работ хранится у начальника того цеха, в котором велись

В зависимости от свойств находившихся в аппарате продуктов надо произвести его продувку
пропарить острым паром или промыть горячей водой, щелочной содой и продувать снять
этом должно быть открыто максимальное число люков и отверстий.

14.2. Ремонтные работы внутри емкостей и сооружений

14.2.1. Ремонтные работы с применением открытого огня внутри емкостей и сооружен
скрубберах, резервуарах, цистернах, колодцах, коллекторах и т.п.), в которых находились или
жидкости или газа, применяемых для этих целей, указывается в технологических инструкциях
операций определяют лабораторным анализом воздушной среды.

14.2.5. Все подготовительные мероприятия должны осуществляться эксплуатационным
руководством специально выделенного инженерно-технического работника, без разрешения кот
к работам внутри аппарата запрещается.

Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение подготовительных работ, должен
специальных заводских инструкциях.

14.2.6. После подготовки аппарата к производству ремонтных работ и тщательной его пров
составить в двух экземплярах акт освидетельствования с указанием фамилий лиц, производивш
проверку аппарата, и результатов анализов воздушной среды в емкости. Один экземпляр
исполнителю работ, другой хранится в делах цеха.

14.2.7. Заглушки с хвостовиками устанавливаются на всех без исключения коммуникациях
ремонтируемой емкости. Места установки заглушек должны указываться в дефектной ведомост

Со стороны возможного поступления жидкости или газа заглушки устанавливаются на прокл

14.2.8. Если отключаемый на ремонт аппарат имеет местный вентиляционный отсос, объед
вытяжной системой от других аппаратов, то он должен быть отсоединен или заглушен.
ремонтируемого аппарата производится раздельной стационарной или временной вентиляцион

14.2.9. Перед началом и во время ведения ремонтных работ в аппарате и помеще
систематически брать анализ воздуха на присутствие горючих газов или паров жидкости.

В необходимых случаях (в помещениях с повышенной взрывоопасностью) контроль воздуш
аппарата и в помещении, где установлен аппарат, должен осуществляться непрерывно с помощ
газоанализаторов.

14.2.10. В случае повышения содержания горючих газов и паров в воздухе помещения и
выше предельно допустимой концентрации по санитарным нормам ремонтные работы немедле
Работы могут быть возобновлены лишь после выявления причин загазованности, устранения
паров и восстановления нормальной воздушной среды.

14.2.11. К огневым работам внутри емкостей, контролируемым органами Госгортехнадзо
сварщики, имеющие удостоверение на право сварки сосудов, работающих под давлением.

14.3. Ремонтные работы в производственных помещениях

14.3.1. Проведение ремонтных работ с применением открытого огня в действую
взрывоопасных цехах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозмо
специально отведенных для этой цели постоянных местах.

Указанные работы, за исключением аварийных случаев, проводятся в дневное время с разр
инженера предприятия, и только в том случае, если они не создают угрозы взрыва или пожара и
технологическому регламенту.

14.3.2. При проведении ремонтных работ в действующих цехах необходимо принять меры п
огнеопасных газов, паров и пылей в воздушную среду цеха или разлива горючих жидкостей.

Вскрытие люков и крышек аппаратов, слив продуктов, загрузка через открытие люки, а т
других операций, способствующих образованию взрывоопасных концентраций в период про
работ в цехе, запрещается.

14.3.3. При выполнении ремонтных работ необходимо осуществлять непрерывный кон
воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и
особенно у мест, где ведутся огневые работы. При повышении концентрации горючих паров
выше ПДК ремонтные работы должны быть прекращены.

14.3.4. При ремонте в действующих цехах, в зависимости от обстоятельств, должны
воздушные или водяные завесы, местная вентиляция, переносные вентиляционные агре
герметизирующие кабины с подпором чистого воздуха, в которые помещается ремонтируемое о

14.3.5. Ацетиленовые генераторы, используемые при газосварочных работах, должны ра
правило, вне производственного помещения.

Установка ацетиленового генератора внутри помещения, где проводятся временные
допускается в случаях, когда помещение имеет объем не менее 300 м^3 и хорошо вентил
ацетиленового генератора составляет не более 4 кг карбида кальция и к генератору при
индивидуальные водяные затворы не более двух горелок.

Давление ацетилена внутри генератора во все периоды его работы должно быть выше
избежание подсоса воздуха.

14.3.6. При проведении огневых работ в помещениях необходимо: исключать возможност
огнеопасных газов и паров к месту производства этих работ; очищать от загрязнений огнеопас
(пылью, смолой и т.п.) площадки, технологическое оборудование и строительные конструкц
попадания искр в траншеи, лотки и другие устройства, в которых могут появиться горючие

производства этих работ, на расстоянии 15 м от площадки, на которой проводятся огневые
отдельных резервуаров, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки
установки (парк) резервуаров территория должна быть очищена от мусора, горючих жидкостей
стоков, узлов задвижек и возможных утечек горючего продукта. При расположении канализационных
источников ближе указанного расстояния крышки колодцев должны быть засыпаны слоем земли толщиной
радиусе 5 м от места проведения огневых работ не должно быть сухой травы.

14.4.2. При проведении огневых работ на строительных лесах и временных деревянных
должны быть защищены от попадания искр щитами железа или асбеста. Кроме того, должны
мерами против попадания искр на прилежащие деревянные конструкции, деревянные леса и

14.4.6. Перед ремонтом трубопроводов для транспортирования горючих жидкостей и газов
отсоединены от аппаратов, резервуаров, насосных и компрессорных станций и узлов задвижек
горючих жидкостей или газа, пропарены, продуты и промыты водой.

14.4.7. В некоторых случаях при невозможности отсоединения трубопровода от аппаратов
отдельного его участка можно забить сечение трубопровода с обеих сторон от места ремонта
пробками длиной по одному метру.

Работа по устройству глиняных пробок должна производиться под наблюдением лиц, ответственных за проведение ремонтных работ.

После окончания ремонтных (огневых) работ глиняные пробки выдавливают водой.

14.4.8. Ремонтные работы необходимо немедленно прекратить, если в районе предприятия
огнеопасного продукта с установок в воздух или в дренажную канализацию.

14.4.9. При производстве ремонтных работ на территории предприятия запрещается
материалами дороги, проезды, подъезды к зданиям, пожарным гидрантам и водоемам, а также
средствам пожаротушения, пожарным кранам и средствам связи; снимать, убирать или
разрешения пожарной охраны первичные средства пожаротушения (огнетушители, ящики с песком,
лопаты и т.д.), а также пожарные предупредительные надписи и плакаты.

14.4.10. В местах, опасных по газовыделению запрещается курить, работать стальными
допускать при перекладке и разгрузке металлических предметов и камней удары их друг о
мостовую, бросать металлические части, инструменты и материалы во избежание образования

14.5. Места постоянных огневых работ

14.5.1. Постоянными местами для проведения огневых работ могут быть:

а) площадки, специально отведенные и отгороженные от общей производственной площади
объекта. При выборе места для площадок необходимо, чтобы соблюдались противопожарные
указанные для временных огневых работ в п. 14.4.4. настоящих Правил. У площадки вывеска
«Сварочная площадка», в котором должны быть указаны лица, ответственные за проведение огневых

б) специальные кабины из несгораемых материалов площадью не менее 4 $м^2$ на каждом
расположенные в механических и ремонтных цехах (мастерских);

в) помещения, оборудованные для сварочных работ.

14.5.2. Выбор площадок и помещений для постоянных мест проведения огневых работ
комиссией, из представителей работников по технике безопасности, пожарной охраны, газоспасательной
и начальников цехов или участков под председательством главного инженера предприятия.

14.5.3. Постоянные места проведения огневых работ объявляются приказом руководителя предприятия
же приказом назначаются ответственные лица, за безопасное ведение работ из числа инженерно-технических
работников предприятия.

14.5.4. Постоянные огневые работы, проводимые на специальных площадках и в мастерских,
в соответствии с противопожарными нормами, проводятся по утвержденным в установленном
инструкциям.

14.5.5. Каждое постоянное место огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения и инструкцией о мерах пожарной безопасности.

14.5.6. Огневые работы должны немедленно прекращаться при возникновении аварийных ситуаций
расположенных цехов и установок.

14.6. Порядок пуска аппаратов и цехов после ремонта

14.6.1. После окончания ремонтных работ необходимо очистить цех или место у ремонтируемого
остатков материалов, мусора, убрать леса, подъемные приспособления и т.д.; проверить
стационарных установок пожаротушения и сигнализации.

14.6.2. Цех или аппарат после ремонта принимается в эксплуатацию специальной
руководством главного инженера предприятия или начальника производства, о чем составляется

Включение аппаратов или пуск цеха в работу после ремонта производится на основании
распоряжения начальника цеха или его заместителя.

14.6.3. К началу испытания и наладки на рабочих местах необходимо вывесить имеющиеся
инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности и по технике безопасности.

15. ПОРЯДОК СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ГАЗОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ПОЖАРОВ

15.1. Ликвидация аварий

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

15.1.3. При аварии, не влекущей за собой возникновение пожара, руководителем по ее ли
предприятия;
быть главный инженер или директор предприятия.
б) немедленно вызвать пожарную часть, газоспасательную и медицинскую службу и приве
15.1.4. До прибытия руководителя работ по ликвидации аварии действиями по ликвидации
средства пожаротушения;
соответственно диспетчер, дежурный по предприятию, начальник цеха или начальник смены.
в) на месте аварии и в смежных помещениях прекратить все работы с применением огня
15.1.5. Руководитель работ по ликвидации аварий несет полную ответственность за правил
(ремонт, очистку, сборку и монтаж оборудования, разгрузку аппаратов и т.п.) кроме ра
по ликвидации аварий, своевременность введения и соблюдения аварийного режима, обеспечен
мероприятиями по ликвидации аварии;
безопасности. Он несет также ответственность за безопасность работников, ликвидирующих ав
г) принять все меры к локализации и ликвидации аварии с применением защитных сред
инструментов;

д) прекратить работу производственного оборудования или перевести его в положение,
локализацию и ликвидацию аварии, в соответствии со специальными аварийными инструкциям

е) удалить по возможности легковоспламеняющиеся и горючие жидкости из аппаратов, расп
аварийного режима, и, если возможно, понизить давление в аппаратах;

ж) при необходимости включить аварийную вентиляцию и производить усиленн
проветривание помещений;

з) на месте аварии при наличии газоопасных зон и на соседних участках запретить пр
транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварии;

и) усилить профилактический надзор в аварийных и смежных с ними помещениях, цехах и у

Другие мероприятия по ликвидации аварии в каждом отдельном случае определяютс
руководителем работ по ликвидации аварии, исходя из создавшегося положения и с соблюдени
безопасности и техники безопасности.

15.1.7. Аварийное положение может быть отменено только после полной ликвидации ава
обследования технического состояния всего оборудования и коммуникаций на месте аварии и
местах, повторных анализов на отсутствие взрывоопасных или опасных для здоровья люд
продуктов производства.

15.1.8. По прибытии подразделений пожарной охраны к месту аварии руководитель рабо
аварии докладывает начальнику пожарного подразделения:

а) о пострадавших при аварии;

б) о месте, размере и характере аварии;

в) о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии;

г) о последствиях, которые могут произойти в результате аварии (взрыв, пожар, отравление и

д) о необходимой помощи со стороны пожарной охраны.

15.1.9. При необходимости руководитель работ по ликвидации аварии может использовать
аварии личный состав прибывшего подразделения пожарной охраны, свободный от работ п
средств пожаротушения.

15.1.10. Старший начальник подразделения пожарной охраны, прибывший к месту аварии, об

а) получить от руководителя работ по ликвидации аварии информацию по вопросам, пер
15.1.8;

б) принять в случае необходимости меры к спасению людей, проверить точность сведе
людей, оставшихся в цехе, дополнительно осмотреть место аварии - по согласованию
руководителем работ по ликвидации аварии;

в) подготовить силы и средства для своевременной ликвидации пожара, который мож
результате аварии;

г) следить за соблюдением мероприятий, предупреждающих возможность возникновения по

15.2. Ликвидация пожаров

15.2.1. Каждый рабочий и служащий предприятия, заметивший пожар, задымление и другие
могут привести к возникновению пожара, обязан:

а) немедленно вызвать пожарную часть по телефону или пожарному извещателю;

б) вызвать к месту пожара старшего оператора, начальника смены, цеха;

в) принять меры по ограничению распространения огня и ликвидации пожара.

15.2.2. Старший оператор, начальник смены, цеха, прибывший к месту пожара, убедивши
часть вызвана, обязан:

а) немедленно поставить в известность руководство предприятия и удалить из помещения
или за пределы опасной зоны наружной установки всех рабочих и ИТР, не занятых ликвидацие

б) организовать встречу пожарной части и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для
пожара и введения средств тушения;

в) при необходимости и, если это допустимо, по технологическому регламенту отключать
остановить транспортирующие устройства, агрегаты, аппараты, перекрыть сырьевые, газ
водяные коммуникации, остановить системы вентиляции в аварийном и смежных с ни
выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

г) прекратить все работы, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

д) принять участие в ликвидации пожара в соответствии с указаниями руководителя и штаба

15.2.3. Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделен
начальник цеха, его заместитель, начальник смены или старший оператор. Указанные лица обяз

а) немедленно организовать спасение людей в случае угрозы их жизни, используя для этого
и средства;

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

технологической аппаратуры, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур
главного технолога, начальника отдела техники безопасности, начальника газоспасательной
ответственных лиц в зависимости от создавшейся обстановки.

На представителей предприятия в штабе тушения пожара возлагается:

а) консультация руководителя тушения пожара по вопросам технологического процес
специфическим особенностям горящего объекта, а также опасности воздействия на аппара
высокой температуры пожара и продуктов горения;

б) обеспечение необходимого контингента работников для выполнения работ, связанных с ту
эвакуацией имущества;

в) обеспечение автотранспорта для доставки средств, которые могут быть использован
предотвращения распространения пожара;

г) обеспечение работ по отключению или переключению коммуникаций согласно указани
тушения пожара;

д) корректировка действия служб и отдельных лиц, занятых выполнением работ, связан
пожара.

15.2.4. По прибытии на пожар подразделения пожарной охраны руководивший тушением пож
а) сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны необходимые сведени
пожара;
б) обеспечить безопасность прибывших пожарных подразделений от воздействия
химических веществ, ядовитых газов;

15.3. Порядок возобновления работ после аварий и пожаров

15.3.1. После ликвидации аварий, пожаров директором предприятия создается комиссия
объема восстановительно-ремонтных работ, возможности использования технологическо
коммуникаций, а также оформления установленной документации и разрешения на пуск
комиссию включается представитель пожарной охраны.

15.3.2. Для обеспечения безопасного пуска производства и в соответствии с планом ликви
предприятии комиссия проводит обследование здания, оборудования, трубопроводов, вентил
осветительного электрооборудования с целью установления полного их соответствия требован
и пожарной безопасности. Обследования должны сопровождаться лабораторными анали
отсутствие взрывоопасных концентраций.

Результаты обследования и разрешение на пуск производства комиссия оформляет актом.

15.3.3. Пуск производства осуществляется в соответствии с технологическим регламентом и
последовательности, обеспечивающей пожарную безопасность.

15.4. Расследование причин пожара

15.4.1. Все пожары и аварии на предприятиях химической промышленности должны бы
чтобы выяснить причины их возникновения и разработать меры по предупреждению и успеш
подобных пожаров и аварий.

15.4.2. Расследование причин пожаров и его последствий производит комиссия, назначаем
предприятия или всесоюзного объединения.

В состав комиссии входят ведущие специалисты, практические работники, ученые
Госпожнадзора, техники безопасности и Госгортехнадзора. Комиссия имеет право привлек
отдельным вопросам.

15.4.3. Результаты расследования пожара комиссия оформляет актом, в котором отражае
горевшего объекта; обстоятельства, предшествовавшие пожару; причину пожара; его последст
по предупреждению подобных случаев.

К акту расследования прилагаются: схемы места пожара, фотографии, протоколы опроса оч
объяснений должностных лиц, данные лабораторных исследований и другие материалы,
обстоятельства пожара и его причину. В необходимых случаях к акту прилагаются заключ
комиссий, созданных в ходе расследования.

Обстоятельства и причины пожара, а также разработанные комиссией мероприятия объявля
министерству, объединению или предприятию.

15.4.4. Аварии расследуются в порядке, установленном Инструкцией о порядке расследо
повлекших за собой несчастных случаев, утвержденной Госгортехнадзором СССР, и
расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденном ВЦСПС.

15.5. Совместные учения газоспасательной службы и пожарной о

15.5.1. Совместные учения газоспасательной службы и пожарной охраны проводятся с ц
личного состава, отработки взаимодействий подразделений, а также проверки готовности к с
четкому выполнению работ, предусмотренных планом ликвидации аварий.

15.5.2. Учения проводятся по графику, утвержденному главным инженером предприятия, не
раз в квартал.

15.5.3. План проведения совместных учений разрабатывается начальником пожарной час
газоспасательного подразделения по одной из позиций плана ликвидации аварий и утвер
инженером предприятия.

15.5.4. При разработке плана учений необходимо учитывать характер и технологию про
проведение учений не привело к нарушению технологического режима, не вызвало перер
работе установки или цеха, не вызвало опасности загазованности помещений, взрыва или пожар

15.5.5. После окончания учений руководитель совместно с лицами, принимавшими участ
учений, проводит подробный разбор учений и подводит итоги учения.

15.5.6. Кроме указанных учений, личный состав газоспасательной службы и пожарной о

ожога, тепловые и химические, механические травмы, поражения электрическим т
ожога, а также их воздействие с водяными средствами;
ж) указать способы защиты работающих по ликвидации аварии или тушению пожара, пр
кожных покровов (царапины, раны и т.п.) усиливают опасность химического поражения человек

16.0.2. Все работники цеха, установки, склада должны знать свои обязанности при возник
обеспечить работающий личный состав защитными костюмами, кислородными изолирующим
пожара, уметь пользоваться средствами первой медицинской помощи, средствами пожаротуше
или специальными противогазами, применяемыми на данном объекте;
в цехе, а также приборами защиты органов дыхания.
д) не допускать излишнего скопления и передвижения в опасных зонах личного соста
пожарной техники;

16.0.3. Ответственными за соблюдение правил техники безопасности являются:
а) при ликвидации аварий - руководитель работ по ликвидации аварий;
е) выяснить наличие и место расположения аппаратуры, находящейся под давлением, стекля
и принять меры к их защите и сохранению;
ж) организовать разведку и наблюдение за смежными сооружениями, установками и аппарат
з) предусмотреть резерв сил и средств и расположить его вне зоны возможных поражений;
и) организовать пункт медицинской помощи.

16.0.5. Разведка и работы по ликвидации аварии и тушению пожара в непригодной для ды
должны производиться в кислородно-изолирующих, шланговых или других специальных проти

Обслуживающий персонал цехов, установок и складов, где в результате аварии и п
выделения или образования токсичных продуктов, должен иметь аварийный зап
соответствующих марок для защиты органов дыхания.

16.0.6. Лица, выполняющие работы в помещениях с наличием едких веществ, вызывающих
кожу, химические ожоги и обмораживания, должны иметь надежную защиту органов ды
открытых поверхностей тела.

16.0.7. Аварийные работы в помещениях с наличием сильнодействующих ядовитых веш
проводить в спецодежде, резиновых перчатках, изолирующих противогазах и обязательно
инженерно-технического персонала цеха, лаборатории или установки.

16.0.8. Команду о надевании личным составом кислородно-изолирующих и шланговых п
командир подразделения. Надевание противогазов необходимо производить на чистом воздухе
ближе к зоне с непригодной для дыхания атмосферой. Вынимать мундштук изо рта ил
запрещается до момента выхода на чистый воздух и приказа командира о снятии противогазов.

16.0.9. Работающие в противогазах при следовании в непригодной для дыхания атмосфере об

а) продвигаться в колонне по одному, знать направляющего и замыкающего, следить за поря
состоянием каждого;

б) двигаться и располагаться так, чтобы видеть или чувствовать товарищей; при движении з
поддерживать связь с идущим впереди; предпоследний, кроме того, должен держать связь с зам

в) для предупреждения падения в ямы, люки, технологические проемы и другие отверстия
должен простукивать пол (почву) ломом.

16.0.10. В процессе ликвидации аварии и при тушении пожаров на объектах с возможн
газоопасных сред необходимо систематически в разных точках брать пробы воздуха на анализ.

16.0.11. При тушении пожара и ликвидации аварии на химических предприятиях, складах
нужно учитывать возможность наличия веществ со специфическими свойствами, которые
вызвать химическое поражение людей, но и исключить или затруднить возможность прим
средств тушения пожара. Поэтому руководитель тушения пожара, принимая решение, долж
знания и опыт технического персонала цеха, установки, лаборатории.

16.0.12. Автоматические установки газового тушения должны быть оборудованы звук
сигнализацией, оповещающей персонал о подаче огнегасительного вещества в помещение.

В период подачи огнегасительного вещества все люди должны быть эвакуированы
помещения. Вход в помещение, заполненное огнегасительным составом, для проведения аварий
быть разрешен только в кислородно-изолирующих противогазах.

16.0.13. Во избежание загазованности территории или помещения и возможности взрыва при
на аппаратах с газами и газовых коммуникациях нельзя сбивать факел пламени без их отк
подготовки к немедленному закрытию образовавшегося отверстия.

16.0.14. Одновременно с тушением пожара необходимо производить охлаждение конструкт
зданий, этажерок, технологических аппаратов и трубопроводов, которым угрожает опасност
высоких температур пожара.

16.0.15. Необходимо использовать все средства для предотвращения и ограничения разлива г
горючих жидкостей, а также плавящихся веществ и материалов.

16.0.16. При работах на высоте личный состав подразделений должен надежно страхова
используя для этого спасательные пояса с карабинами и спасательные веревки.

16.0.17. Для предотвращения ожогов личного состава подразделений от лучистой энер
использовать естественные укрытия (экраны, щитки, теплоотражательные костюмы) и охлаж
струями воды.

16.0.18. При вскрытии и разборке зданий, сооружений и аппаратов во избежание обрушений
ослабления несущих конструкций, повреждения теплофикационных и газовых магистралей, а т
и электроустановок.

16.0.19. При ликвидации аварий и тушения пожара руководитель работ должен следить, чтоб
не находился на конструкциях, которые могут обрушиться под нагрузкой работающих, или в
обрушения конструкций и аппаратов.

16.0.20. При сбрасывании с высоты оборудования или материалов, при вскрытии и разбор
аппаратов необходимо:

а) место для сбрасывания освободить от пребывания людей, рукавных линий и прое

падением стен, труб, колонн и т.п.) место предлагаемого падения нужно оцепить и работа предосторожности. Выключение электросетей напряжением свыше 220 В должно производи предупредить обслуживающим электросети или электроустановки.

16.0.24. В тех случаях, когда создается угроза мощных взрывов оборудования, распрос

16.0.25. На месте аварии или пожара необходимо иметь аптечку для оказания первой меди волны или растекания огнеопасных жидкостей на значительное расстояние, руководитель ли пострадавшим. В состав аптечки, кроме специфических для данного производства с или тушения пожара должен принять меры к защите лиц, непосредственно занятых на аварий медицинской помощи, должны входить: нашатырный спирт, борная кислота, бикарбонат натри тушении пожара, а также принять меры к эвакуации работающих на соседних установках настойка иода, перекись водорода, марганцовокислый калий, синтомициновая эмульсия, стер лежащих в направлении движения газовой волны или разлившейся жидкости. вата, бинт, жгут, бриллиантовая зелень (раствор) и др.

16.0.26. При термическом ожоге пораженный участок необходимо обработать 3-5- проце марганцовокислого калия (или новокаином), смазать синтомициновой эмульсией и наложить по

При ожоге кислотами пораженный участок промывают большим количеством воды, зате раствором соды и накладывают повязку.

При ожоге щелочами пораженный участок промывают большим количеством воды или процентным раствором борной кислоты и накладывают повязку.

При термическом ожоге глаз их промывают водой, при ожогах кислотами - 3-процентным при ожогах щелочами - 3- процентным раствором борной кислоты.

16.0.27. После тушения пожара или локализации аварии при работе в атмосфере с ядовитыми газами и парами, а также при работе с такими же жидкостями и твердыми ве состав, принимавший в этом участие, должен пройти медицинское освидетельствование и пр (по заключению врача) профилактическое лечение.

16.0.28. В цехах с наличием едких и ядовитых веществ и на территории предприятия н запасы нейтрализующих средств на случай аварии или пожара.

17. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА И СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

17.1. Первичные средства пожаротушения

17.1.1. Все производственные, складские и административные здания и сооружения о отдельные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожароту используются для локализации и ликвидации загораний, а также пожаров в начальной стадии и

17.1.2. В качестве первичных средств пожаротушения применяют: химические пенные, во жидкостные огнетушители, аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые огнетушите огнетушители; асбестовые полотна; грубошерстные полотна (кошмы, войлок); песок, просеянный.

Ручные пенные, аэрозольные, углекислотно-бромэтиловые огнетушители предназначен начинающихся очагов пожара при воспламенении всех горючих твердых и жидких веществ, за которые химически воздействуют с огнетушащими средствами, усиливая горение или создавая (например, щелочные металлы, алюминийорганические и другие соединения). Пенные огне применять при тушении электрооборудования и электроустановок, находящихся по Углекислотные огнетушители предназначены для тушения любых горючих веществ, за исклю металлов, а также таких веществ, горение которых может происходить без доступа возду огнетушители в зависимости от марки порошка предназначены для тушения горючих жи электроустановок под напряжением до 600 В (ПСБ), тушения щелочных металлов (ПС-1, С горючих жидкостей и газов, тлеющих материалов (дерево, бумага, уголь) - огнетушители с пор Асбестовые полотна, грубошерстные полотна и войлок размером не менее 1х1 м предназнач начинающихся очагов пожара при воспламенении веществ, горение которых не может происх воздуха.

17.1.3. Ответственность за приобретение, изготовление и своевременный ремонт пер пожаротушения несет дирекция предприятия. Все виды ремонта пожарного оборудования про средств объекта.

17.1.4. Первичные средства пожаротушения размещают по цехам, производственным учас зданиям, сооружениям и сдают по описям руководителю отдела, цеха, участка, устан дальнейшем несет ответственность за их сохранность и постоянную готовность к действию.

В цехах, складах и других помещениях должны быть инвентарные описи закрепленного за оборудования и инвентаря. Перемещение пожарного оборудования и инвентаря из одного поме пределах здания может производиться начальником цеха, склада только по согласовани пожарной охраны предприятия.

17.1.5. Контроль наличия, исправности и правильного использования первичных средств т цехах, складах, административных и т.п. помещениях осуществляет ответственное лиц безопасность, или начальник добровольной пожарной дружины предприятия (объекта).

Использование средств тушения пожара не по прямому назначению запрещается. За у приведение пожарного инвентаря и оборудования в негодность виновные должны ответственности.

17.1.6. Списание средств пожаротушения и оборудования, пришедших в негодность, произ основаниях после согласования с пожарной охраной.

17.1.7. Нормы первичных средств пожаротушения для предприятий химической промыш Приложении 19.5. Для помещений, не указанных в нормах, первичные средства пожаро

производств, не отделенных друг от друга противопожарными стенами, а также эти помещения пожарным инвентарем исходя из наиболее опасного производства.

17.1.10. Не допускается хранение огнетушителей с зарядом галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м^2.

17.1.11. Конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушите такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

17.1.12. Первичные средства на территории объекта (вне помещений) следует группировать пожарных пунктах, предохраняя их от действия атмосферных осадков козырьками. металлические части защищают минеральными смазками.

17.1.13. Пункты для первичных средств тушения пожара следует располагать по согласова охраной и с учетом обслуживания ими группы зданий. Расстояние от пункта первичных средств до наиболее удаленного в группе здания не должно превышать 100 м, а до хранилищ материалами - 50 м. Виды и число средств пожаротушения на пожарных пунктах указан определения первичных средств пожаротушения (раздел 1, п. 42).

17.1.14. Каждое производственное помещение рекомендуется обеспечивать огнетушителями

17.1.15. Огнетушители должны приводиться в действие в строгом соответствии с инструкц на корпусе огнетушителя.

17.1.16. Для успешного применения ручных огнетушителей необходимо приводить их в дей места горения, чтобы не терять напрасно огнетушащее вещество. Действовать огнетушителем так как работа огнетушителя кратковременна: (60-80 с для пенных огнетушителей и 30-45 с для

17.1.17. Пригодность заряда ручных химических пенных огнетушителей проверяют один ра пригодности заряда и перезарядку химических пенных огнетушителей производят в Инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации огнетушителей.

17.1.18. Гидравлическое испытание на прочность корпусов ручных химических пенны (ОП-5, ОХП-10 и ОП-М) производят один раз в год.

17.1.19. В зимнее время, при температуре ниже минус 1 °С, химические пенные огнетуши перенести в отапливаемое помещение и вывесить плакат с надписью «Здесь находятся огнетуш

17.1.20. При эксплуатации углекислотно-бромэтиловых огнетушителей (ОУБ-3А, ОУ углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) нельзя допускать их нагрева солнечны другими источниками тепла.

Заряды углекислотно-бромэтиловых огнетушителей следует контролировать взвешиванием раза в год. Одновременно необходимо проверять давление воздуха в заряженном огнетушителе массы огнетушащего состава больше установленной величины огнетушители должны быт перезарядку.

17.1.21. Корпуса и крышки переносных углекислотно-бромэтиловых огнетушителей долж гидравлическим давлением не реже одного раза в год, а стационарные (СЖБ-150) не реже одно а также при перезарядке.

17.1.22. Заряды углекислотных огнетушителей должны проверяться не реже одного раза в го точностью до 10 г. Минимально допустимая масса заряда должна быть не ниже 1,25 кг для огне 2,85 - для ОУ-5 и не ниже 4,7 - для ОУ-8.

17.1.23. Баллоны ручных и передвижных углекислотных огнетушителей должны испытыват углекислотой на заводах-наполнителях в присутствии инспектора Госгортехнадзора. Ис производиться не реже одного раза в пять лет.

17.1.24. Заряды порошковых огнетушителей (порошки типа ПСБ, ПФ, ПС-1) проверяют по в влажность и гранулометрический состав; порошки типа ПФ - один раз в три месяца, а ПСБ, шесть месяцев. В случае повышенной влажности порошков и образования в них комков пор просушить при 50-60 °С, а комки размельчить. Заряды порошковых огнетушителей, находящих с повышенной влажностью и низкой температурой (ниже плюс 10 °С), а также на открытом во не реже одного раза в три месяца. Заряды огнетушителей с порошками типа «СИ» проверяют реже одного раза в месяц в соответствии с ВТУ на состав «СИ».

17.1.25. Давление в баллоне с рабочим газом при 20 °С для всех порошковых огнету составлять 15±2,5 МПа (150±25кгс/см^2).

17.1.26. Для обеспечения на предприятии быстрой перезарядки порошковых огнетушите организовано хранение запаса огнетушащих порошков в сухом отапливаемом помещении из 50% массы порошка в огнетушителях.

17.1.27. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию, необходимо присвоить по обозначаемый краской на корпусе огнетушителя и завести на него паспорт. В паспорте указывают: порядковый номер, тип, год выпуска, наименование завода-изготовителя, время пр первой зарядки и вид заряда, даты всех последующих зарядов и вид зарядов, даты и резу проверок и испытаний на прочность (гидравлическим давлением).

17.1.28. Огнетушители, не имеющие паспорта с указанием года изготовителя или даты зарядкой испытывают на прочность в соответствии с техническими условиями. Корпуса о выдержавшие при испытании гидравлического давления, к дальнейшей эксплуатации не допуск

17.1.29. Песок в ящиках следует регулярно проверять и при увлажнении или комковани просеивать.

17.1.30. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футл периодически (один раз в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

специальном журнале.

17.2. Стационарные установки пожаротушения Общие положе

17.2.1. Автоматические стационарные установки пожаротушения применяют в соответстви Строительных норм и правил и Перечнем зданий и сооружений Министерства химической п подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения.

17.2.2. Для каждых защищаемых помещений должны быть составлены инструкции, ответственные лица за исправное состояние и эксплуатацию установок.

Размещение оборудования насосной станции пожаротушения должно соответствовать Строительным нормам и правилам и Правилам устройства электроустановок.

17.3. Стационарные установки водяного и пенного пожаротуше

17.3.1. На сборных станциях установок водяного и пенного пожаротушения должны размещат ответственных за исправное состояние и эксплуатацию стационарных установок пожаротуш

17.3.2. В помещении пожарной насосной станции должны быть вывешены общая схема п водоснабжения, схемы спринклерных и дренчерных установок, установок пенного тушени инструкции по их эксплуатации. На каждой задвижке и пожарных насосах должны бы назначения.

17.3.3. Проходы к насосной станции и узлам управления должны быть всегда свободными.

17.3.4. На станции водопенных стационарных установок для правильного их техническо должна быть следующая документация:

проект установки пожаротушения; паспорт завода-изготовителя на оросители и пеногенер техническая документация завода-изготовителя на узлы управления;

паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации контрольно-измерительных приб электродвигателей; график технического обслуживания установки; журнал по учету резуль проверки работы установки; акты испытаний; инструкция о порядке транспортировки, хран качества пенообразователя.

17.3.5. Ежедневно необходимо проверять уровень жидкости в резервуаре; производить ос узлов управления, побудительной сети; производить контроль напряжения; на складах прове минимальных расстояний от оросителей до складированных материалов.

При осмотре пневмобака необходимо проверять уровень воды или раствора пенообразов сжатого воздуха. При понижении давления на 50 кПа (0,5 кгс/см^2) от нормального следует про воздуха.

При осмотре узла управления необходимо контролировать величину давления в трубопров узлов управления) и положение запорной арматуры. Величина давления должна соответство технических инструкций по эксплуатации установок водяного и пенного тушения.

17.3.6. Еженедельно необходимо:

а) проверять работу насосов запуском на 5 минут с целью определения исправности контрольно-измерительных приборов и герметичности фланцевых соединений, произвести сма

б) включать компрессор и проверять его работу на холостом ходу;

в) открыв пробный кран контрольно-сигнального клапана и частичного спуска воды из пневм в работоспособности автоматических устройств (электроконтактные манометры, реле дав сигнала и т.п.);

г) в тех случаях, когда основным водопитателем является водопровод, еженедельно дол состояние вводов водопровода, арматуры, измерительных приборов, колодца;

д) проверять узел управления дренчерной установки, прочищать трехмиллиметровое от малым отверстием (3-МО). В шкафу узла управления должны находиться запасные спринклерн оросители (10% общего числа оросителей);

е) проверять состояние трубопроводов на отсутствие течи, прогибов, состояние окраски. водой должны быть окрашены в зеленый цвет, воздушные - в синий, а арматура контрольно-пу - в красный;

ж) очищать от пыли и грязи пеногенераторы, поверхность оросителей и извещателей агрессивной средой. При обнаружении сильных окислений легкоплавких замков спринклерны поддающихся очистке щеткой, следует произвести испытание оросителей (испытанию по оросителей, установленных в данном помещении).

17.3.7. Ежемесячно необходимо:

а) в резервуарах для хранения воды или пенообразователя проверять их уровень и пр наполнять резервуары до нормы. Люки резервуаров должны быть опломбированы;

б) очищать от пыли и грязи трубопроводы, пеногенераторы и оросители.

17.3.8. Один раз в три месяца необходимо:

а) перемешивать раствор пенообразователя, находящегося в резервуарах, подачей раствора от одного из основных насосов насосной станции через перфорированный трубопровод, введен

б) анализировать раствор пенообразователя в соответствии с существующими ГОСТами и ин

в) проверить исправность пожарных кранов, расположенных на сети трубопроводов, откры через пожарный рукав.

17.3.9. Один раз в год необходимо:

а) опорожнять, осматривать и очищать пневмобак; испытывать предохранительный кла наружную и внутреннюю поверхность пневмобака. Дата выполненного ремонта указыва стороне пневмобака;

б) очищать и осматривать компрессоры с заменой износившихся деталей и арматуры;

в) осматривать и очищать баки для заливки насосов; а при необходимости производить ремо

г) испытывать работоспособность обратных клапанов, задвижек на герметичность.

17.3.10. После технического обслуживания и приведения установки в готовность подлежат о

17.3.11. Не реже одного раза в три года необходимо производить гидравлические испытания ф
17.3.12. Не реже одного раза в пять лет следует производить сплошную промывку и очистку
испытанием и окраской.

17.4. Стационарные установки химического (газового и аэрозоль пожаротушения

17.4.1. В стационарных установках химического и аэрозольного пожаротушения огнетуша
могут являться диоксид углерода (CO_2), инертные газы (азот, аргон, гелий), галоидоуглеводор
3,5 В; УНД; СЖБ), хладон 114 В2 и др.

17.4.2. Весь персонал защищаемых цехов должен знать о наличии стационарных газовых
установок пожаротушения и должен быть проинструктирован о принципах их работы и
безопасности.

17.4.3. К обслуживанию установок газового и аэрозольного пожаротушения допускают
специальное обучение и имеющих удостоверение о сдаче экзамена по технике безопасности.

17.4.4. Входить в помещение, заполненное газом после срабатывания установки,
изолирующем противогазе.

17.4.5. В станциях газового и аэрозольного тушения, в защищаемых и других помеще
проникнуть огнетушащий газ, работать можно только после проверки этих помещений на отсу
в концентрациях, опасных для здоровья.

17.4.6. Разбирать трубопроводы и арматуру можно только в отсутствие в них газа.

17.4.7. Масса огнетушащих составов и побудительных газов проверяется взвешив
Контрольные взвешивания проводят: первый раз - после зарядки баллонов, второй раз - чер
монтажа установки, затем через месяц после второго взвешивания. В дальнейшем взве
производить не реже одного раза в квартал. При снижении массы заряда на 10% и более
необходимо перезаряжать баллоны.

17.4.8. При эксплуатации установок, имеющих воздушно-побудительные баллоны, сл
контролировать давление воздуха в пусковых баллонах, которое должно соответствов
инструкций заводов-изготовителей.

17.4.9. Баллоны для хранения огнетушащих газов и коллекторы установок химического туше
раз в пять лет испытываться на прочность и герметичность в соответствии с требованиям
техническому обслуживанию установок.

17.4.10. Техническое обслуживание установок химического пожаротушения должно
соответствии с инструкциями заводов-изготовителей установок.

17.5. Стационарные установки тушения пожаров водяным па

17.5.1. Тушение пожаров водяным паром эффективно в достаточно герметизированных
количеством проемов) помещениях объемом до 500 м^3. В стационарных установках
используется технологический и отработанный насыщенный водяной пар. Насыщенный
сравнению с перегретым более эффективен.

17.5.2. Эффективность тушения может быть достигнута при интенсивности подачи водяно
расчетной (для закрытых помещений - 0,002-0,003; для помещений, имеющих вентиляцию - 0,0
тушения водяным паром не менее 3 минут).

17.5.3. Внутренние распределительные паропроводы (перфорированные трубы) должны
отверстий для выпуска пара 3-4 мм. Диаметр труб, число отверстий и расстояние меж
соответствовать проекту. Для спуска конденсата из паропроводов необходимо предусм
отверстия, располагаемые в наиболее низких местах по уклону труб. Трубы внутри пом
располагаться на расстоянии 200-300 мм от пола и так, чтобы струи пара, выходящие из
направлены горизонтально внутрь помещения.

17.5.4. Запорные устройства на пожарных трубопроводах необходимо располагать в легкодо
при объемном тушении - вне помещения. Каждое запорное устройство на пожарных трубо
иметь четкое, ясно видимое на расстоянии обозначение с указанием обслуживаемого помещен
В ночное время каждый узел управления должен быть освещен.

17.5.5. Необходимо ежедневно проверять наличие пара и давления в магистральном и ра
паропроводах с обязательной записью параметров пара в журнал сдачи смен.

17.5.6. При наличии автоматического пуска необходимо ежедневно проверять состояние дат
воздуха в побудительном баллоне.

17.5.7. Состояние перфорированных паропроводов должно проверяться еженедельно, засо
необходимо прочищать.

17.5.8. Гидравлические испытания магистральных и распределительных паропроводов долж
в сроки ревизии паросилового хозяйства объекта.

17.6. Насосные станции и резервуары пожарного водопровод

17.6.1. Насосные станции, обеспечивающие пожарные нужды, по надежности действия дол
первой категории и не допускать перерывов в подаче воды.

17.6.2. Необходимо систематически наблюдать за исправностью сигнализации или т

17.6.4. В помещениях насосных станций должны быть исправные средства пожаротушения.

17.6.5. В помещениях насосных станций должны быть инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации насосов, обеспечивающих пожарные нужды, а также по обязанностям обслуживающего персонала при возникновении пожара.

17.6.6. Все насосы, электромоторы, арматура и трубопроводы должны быть покрашены в красный цвет и возобновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

17.6.7. При эксплуатации резервуаров необходимо наблюдать за уровнем воды в них, не допускать снижения неприкосновенного пожарного запаса воды, периодически удалять из резервуара накапливающийся ил.

17.6.8. К противопожарным резервуарам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

17.6.9. После опорожнения резервуаров и удаления осадка необходимо определять состояние перекрытия и производить требуемый ремонт.

17.6.10. На земляной засыпке резервуаров не разрешается посадка деревьев и кустарников.

17.7. Сети наружного и внутреннего противопожарного водопро

17.7.1. Необходимо регулярно осматривать трассы водопроводных линий, тоннели и колодцы для состояния стыков в колодцах, арматуру (задвижки гидрантов, клапаны и пр.) и устранять выявленные

17.7.2. Сроки осмотра водопроводных линий устанавливаются инструкцией в зависимости от водопровода и характера линий, но во всех случаях не реже чем через 1-2 месяца.

17.7.3. Обход водопроводной сети должно осуществлять звено из двух или трех человек.

О всех неисправностях и принятых мерах бригадир или старший звена делает соответствующую журнал обхода и докладывает мастеру для принятия мер.

17.7.4. На плане водопроводной сети должны быть указаны длины участков, диаметры фасонных частей и арматуры (задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, компенсаторов и т.п.).

17.7.5. Пожарные гидранты и колодцы должны быть занумерованы, иметь опознавательные указатели для быстрого определения их местоположения в вечернее и ночное время.

17.7.6. Использовать пожарные гидранты не по прямому назначению (поливка проездов насаждений и т.д.) запрещается.

Открывать колодцы с пожарными гидрантами и пользоваться ими разрешается пожарным ч тушении пожаров или контроле состояния гидрантов, работникам водопроводной служ представителем пожарной охраны при контрольных обходах водопроводной сети с пуском воды

17.7.7. Мелкие неисправности гидрантов должны устраняться немедленно. Если устране гидранта связано с необходимостью доставки его для ремонта в мастерскую, то на место устанавливаться запасной гидрант.

17.7.8. Против замерзания пожарных гидрантов необходимо своевременно закрывать отвер воды из гидранта; выкачивать из гидранта и колодца находящуюся в них воду; утеплять колодцы

17.7.9. Для проверки пропускной способности водопроводной сети необходимо проводить водоотдачу для целей пожаротушения. Сроки испытания водопроводной сети на водоотдачу инструкцией, утвержденной главным инженером предприятия.

18. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ И ПОЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

18.0.1. Системами автоматической электрической пожарной сигнализации (ЭПС производственные и складские помещения площадью 100 м^2 и более, которые по взрывной, в пожарной опасности относятся к категориям А, Б и В при условии отсутствия в этих произво автоматических систем пожаротушения, а также постоянного круглосуточного пребывания люд

18.0.2. Систему ЭПС выбирают с учетом особенностей защищаемых помещений, нали пожароопасных веществ, особенностей технологического процесса производства, реком Государственного пожарного надзора.

18.0.3. Автоматические тепловые пожарные извещатели максимального действия у помещениях, где возникновение пожара сопровождается увеличением температуры. срабатывания должна на 20 °С превышать нормальную температуру окружающей среды.

18.0.4. Автоматические тепловые пожарные извещатели дифференциального действия помещениях, не имеющих резких температурных перепадов.

18.0.5. Автоматические дымовые пожарные извещатели устанавливают в помещениях загорание с выделением большого количества дыма.

Предпочтительным местом крепления автоматического пожарного извещателя являетс защищаемого помещения.

18.0.6. Дымовые извещатели не рекомендуется устанавливать в помещениях, где хранятс пахучие вещества, имеются пары кислот или щелочей, лаки, краски и т.п., а также технологическими дымами.

18.0.7. Автоматические световые пожарные извещатели устанавливают в помещениях сопровождается появлением открытого пламени.

18.0.8. В помещениях, имеющих высокие стеллажи или потолочные перекрытия с

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

эвакуации в проходах, коридорах, лестничных клетках и т.п. Места их установки должны им
освещенность и обеспечивать свободный доступ.

18.0.11. Приемные станции пожарной сигнализации должны иметь звуковые и оптические в
и прямые линии связи с пунктами связи пожарных частей.

18.0.12. Ответственность за организацию эксплуатации и техническое содержание си
руководитель объекта (предприятия).

в) исправность фишек кабелей и надежность их сочленения с колодками приемной станции;

г) соответствие напряжения источников питания паспортным данным приемной станции;

д) исправность и прочность крепления извещателей, отсутствие на их корпусе посторонних отверстий для доступа воздуха к чувствительным элементам или степень прозрачности защитны

е) исправность и прочность крепления распределительных и ответвительных коробок;

ж) состояние монтажных проводов в коробках, качество паек или соединений «под зажим»;

з) отсутствие нагара, коррозии, грязи или других дефектов на переключающих элементах ли

и) работоспособность контрольно-измерительных приборов (КИП) приемной станции и блок

к) наличие комплекта и состояния КИП, ремонтных средств и вспомогательного оборудован ведения эксплуатационной документации.

18.0.15. При выполнении контрольно-регулировочных работ необходимо:

а) измерять сопротивление шлейфов лучей, заземления и изоляции линейных сооружений;

б) определять работоспособность установки ЭПС, воздействуя на извещатели многора образцовыми источниками тепла, дыма и света.

Для установок, имеющих извещатели одноразового действия, проверка осуществл искусственного повреждения с последующим восстановлением в линию луча;

в) заменять выявленные при проверке неисправные элементы на исправные.

18.0.16. Технические осмотры и проверки состояния установок ЭПС осуществляют в указанным ниже регламентом работ:

Наименование работ	Периодичность
Проверка внешнего состояния	Ежедневно
Проверка работы установки от извещателя	»
Проверка работы установки на обрыв и короткое замыкание	»
Чистка приемной аппаратуры без вскрытия защитных кожухов	»
Проверка работоспособности стационарных и лучевых контрольно-измерительных приборов	»
Осмотр и профилактические работы на приемной станции	Ежемесячно
Проверка напряжения в лучах	»
Проверка состояния выносных сигналов тревоги (ревунов, звонков, сигнальных ламп)	»
Проверка состояния источников питания	»
Измерение сопротивления шлейфа луча	Один раз в год
Измерение сопротивления заземления	То же
Измерение сопротивления изоляции электроцепей установки	Один раз в 3 года

18.0.17. В системах охранно-пожарной сигнализации должна быть обеспечена кругло пожарных извещателей.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ

19.1. Положение о пожарно-технических комиссиях на промышл предприятиях

Общие положения

1. В целях привлечения широких масс рабочих, служащих и инженерно-техниче промышленных предприятий к участию в проведении противопожарных профилактических активной борьбе за сохранение социалистической собственности от пожаров на предпри пожарно-технические комиссии.

2. Пожарно-технические комиссии создаются из работников предприятий.

Комиссия назначается приказом руководителя предприятия в составе главного инженер начальника пожарной охраны (дружины), инженерно-технических работников - энергетика, тех инженера по технике безопасности, специалиста по водоснабжению и других лиц по усмотрен предприятия.

В состав комиссии вводятся представители, выделенные от партийной и профсоюз предприятия.

3. В своей практической работе пожарно-технические комиссии должны поддерживать по местными органами Государственного пожарного надзора.

Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии

4. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:

а) выявление противопожарных нарушений и недочетов в технологических процессах произ агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах и т.п., которые мо возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на нарушений и недочетов;

б) содействие пожарной охране предприятия в организации и проведении пожарно-профила и установлении строгого противопожарного режима в производственных цехах, складах, а зданиях и жилых помещениях;

в) организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безоп

г) проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и инжене

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий;

и боеготовности пожарной охраны и добровольных пожарных дружин, а также провер

б) проводить с рабочими, служащими и инженерно-техническими работниками бесед противопожарных мероприятий, предложенных Государственным пожарным надзором.

противопожарные темы;

В зависимости от местных условий руководитель предприятия может поручить пожа

в) ставить вопросы о противопожарном состоянии предприятия на обсуждение местн комиссии проведение и других мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасност профсоюзных организаций, а также производственных совещаний;

г) разрабатывать и представлять бризу предприятия темы по вопросам пожарной

6. На наиболее крупных промышленных предприятиях, кроме общеобъектовой пожа комиссии, могут создаваться цеховые пожарно-технические комиссии. В этом случае общеобъ способствовать внедрению в жизнь мероприятий, направленных на улучшение противопожарн техническая комиссия руководит и контролирует работу цеховых комиссий, решает воп противопожарного состояния предприятия в целом и разрабатывает мероприятия по предупре на наиболее пожароопасных участках технологических процессов производства.

7. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией оформляются актом, подтверждаются руководителем предприятия и подлежат выполнению сроки.

Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий, предложенных комис непосредственно на начальника охраны (добровольной пожарной дружины) предприятия заменяющее.

Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предписаниями Государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда, по мнению ко необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия согласовывает этот во Государственного пожарного надзора.

19.2. Об организации добровольных пожарных дружин на промыш предприятиях и других объектах министерств и ведомств

(Из Постановления Совета Министров СССР от 2 марта 1954 г. № 359)

В целях усиления работы по предупреждению пожаров и борьбе с ними на промышленны других объектах министерств и ведомств Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Обязать министерства, ведомства СССР и Советы Министров союзных республик:

а) организовать в 1954 г. на промышленных предприятиях, стройках, базах, складах и министерств и ведомств добровольные пожарные дружины, возложив на них пр противопожарную работу и оказание первой помощи, при пожарах.

Личный состав указанных пожарных дружин укомплектовать на добровольных началах и инженерно-технических работников и служащих без отрыва их от производства;

б) выдавать членам добровольных пожарных дружин, входящим в состав боевых расчетов мотопомпах, бесплатно за счет предприятия, учреждения и организации спецодежду (бре брюки и рукавицы, ватные телогрейки и ватные брюки) и кожаные или кирзовые сапоги установленный для профессиональных пожарных команд;

в) производить оплату труда членов добровольных пожарных дружин за время участия пожара или аварии в рабочее время, а также за время дежурства (в исключительных случа охране в нерабочее время, из расчета среднемесячного заработка на производстве.

2. Предоставить право руководителям предприятий, учреждений и организаций выдавать в лучшим членам добровольных пожарных дружин за активную работу по предупреждению по ними денежные премии и ценные подарки за счет средств фонда директора и других средств, на премирование, а также грамоты.

Членам добровольных пожарных дружин, особо проявившим себя в деле предупреждения пожаров, предоставлять дополнительный отпуск до шести дней в год.

3. Производить за счет предприятий, учреждений и организаций страхование жизни всего добровольных пожарных дружин на случай смерти или увечья, происшедших в резул ликвидации пожара или аварии, в размере 4 тыс. рублей на каждого человека.

4. Обязать Министерство внутренних дел СССР разработать совместно с заинтересованными и ведомствами и утвердить до 15 мая 1954 г. Положение о добровольных пожарных дружинах н предприятиях и других объектах министерств и ведомств.

19.3. Положение о добровольных пожарных дружинах на промыш. предприятиях и других объектах министерств и ведомств

(Утверждено Министерством внутренних дел Союза ССР 19 марта 1954 г.)

I. Общие положения

1. Для проведения мероприятий по охране от пожаров промышленных предприятий, стро совхозов, МТС и других объектов министерств и ведомств организуются добровольные пожар числа рабочих, инженерно-технических работников и служащих.

2. Добровольные пожарные дружины организуются на объектах министерств и ведомст наличия ведомственной пожарной охраны (ППК, ВПК, ВОХР и ПСО).

3. Организация добровольных пожарных дружин (ДПД), руководство их деятельность массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и инженерно-технических работн на руководителей промышленных предприятий, строек, баз, складов, совхозов, МТС и других о

4. Добровольные пожарные дружины могут быть общеобъектовыми или цеховыми (неско

На главную | База 1 | База 2 | База 3 РЕКЛАМА

задачи под руководством начальника ведомственной пожарной охраны.

2) участие, в случае необходимости, членов добровольной пожарной дружины в бое пожарные автомобили, мотопомпы и другие передвижные нестационарные средства пожаро

5. Начальники добровольных пожарных дружин, их заместители и начальники отделений (дежурство, в исключительных случаях, в цехах и на других объектах.

Примечание. Начальник пожарной или объединенной охраны объекта, где она имеется, может быть на добровольной пожарной дружины.

III. Порядок организации добровольной пожарной дружины и ее работа

7. Численный состав добровольной пожарной дружины определяется руководителем объекта

II. Задачи добровольной пожарной дружины

8. Добровольные пожарные дружины организуются на добровольных началах из числа раб технических работников и служащих объекта (цеха) в возрасте не моложе восемнадцати лет.

9. Все вступающие в добровольные пожарные дружины должны подать на имя нача письменное заявление.

Зачисление личного состава в добровольную пожарную дружину и последующие измене объявляются приказом по объекту (цеху).

10. Исключение из членов добровольной пожарной дружины производится:

а) за нарушение противопожарного режима;

б) за невыполнение указаний начальника дружины;

в) по собственному желанию (подается об этом заявление начальнику дружины);

г) за выбытием с объекта (цеха).

11. Комплектование добровольной пожарной дружины производится таким образом, чтобы смене имелись члены дружины.

12. Табель боевого расчета с действиями членов добровольной пожарной дружины в случ пожара вывешивается в цехе на видном месте.

13. Учебные занятия с членами добровольной пожарной дружины проводятся по расписани руководителем объекта (цеха), в свободное от работы время не более 4 часов в месяц.

14. Порядок привлечения членов добровольной пожарной дружины к несению дежурства по в нерабочее время определяется министерствами и ведомствами.

IV. Обязанности начальника добровольной пожарной дружины

15. Начальник добровольной пожарной дружины обязан:

а) контролировать соблюдение противопожарного режима на объекте (цехе);

б) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, имеющи цехе), и не допускать использования этих средств не по прямому назначению;

в) вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасност

г) проводить занятия с личным составом добровольной пожарной дружины (в отдель проведения может привлекаться ведомственная пожарная охрана объекта);

д) руководить работой начальников отделений добровольной пожарной дружины и прове действию цеховых боевых расчетов;

е) руководить тушением пожаров на объекте (в цехе) до прибытия пожарной команды;

ж) информировать руководство объекта (цеха) о нарушениях противопожарного режима.

16. В отсутствие на объекте (в цехе) начальника добровольной пожарной дружины замест дружины выполняют в своей рабочей смене все его обязанности.

У. Обязанности начальника отделения добровольной пожарной дружины

17. Начальник отделения (боевого расчета) добровольной пожарной дружины обязан:

а) следить за соблюдением противопожарного режима и готовностью к действию средств цехе своей смены;

б) после окончания работы смены проверить противопожарное состояние цеха, принять ме выявленных недостатков и передать заступающему начальнику отделения добровольной по (при работе цеха в несколько смен) цеховые средства пожаротушения;

в) при заступлении на работу проверить наличие членов отделения добровольной пожар табелю боевого расчета;

г) обеспечить явку на занятия членов добровольной пожарной дружины отделения;

д) проверять в отделении знание членами добровольной пожарной дружины своих обязанно

е) руководить тушением пожара при его возникновении в цехе до прибытия пожарн начальника добровольной пожарной дружины.

VI. Обязанности членов добровольной пожарной дружины

18. Члены добровольной пожарной дружины должны:

а) знать, соблюдать сами и требовать от других соблюдения правил противопожарного ре рабочем месте;

б) знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара пр участие в его тушении;

в) следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющихся обнаруженных неисправностях докладывать начальнику отделения добровольной пожарной возможности самому устранять эти неисправности;

г) выполнять возложенные на членов дружины обязанности. распоряжения начальника дру и повышать свои пожарно-технические знания, посещая занятия, предусмотренные расписание

VII. Расходы на содержание добровольной пожарной дружины

установленный для профессиональных пожарных команд;

оплата труда членов добровольных пожарных дружин за время участия их в ликвидации пож
работ в размере, полученном ими по основному месту работы (службы), но не ниже, чем
расчета среднемесячного заработка на производстве;

страхование жизни всего личного состава добровольных пожарных дружин на случай см
происшедших в результате работы по ликвидации пожара или аварии, в размере 4 тыс. руб. на к

19.4. Программа проведения противопожарного инструктажа и занятий технических минимумов с рабочими и служащими предприятий, стр объектов химической промышленности

Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникно
рабочие и служащие промышленных и других объектов должны пройти противопожарный инст

На работах с повышенной пожарной опасностью предприятий химической промышленнос
служащих должны проводиться занятия по специальному пожарно-техническому минимуму.

Ответственность за организацию и проведение противопожарного инструктажа и заня
техническому минимуму возлагается на руководителя объекта. Примерное содержание п
инструктажа, а также пожарно-технического минимума изложено ниже.

I. Противопожарный инструктаж

Рабочие и служащие при оформлении на работу обязаны пройти вводный инструктаж о
безопасности, а затем непосредственно на рабочем месте - первичный инструктаж.

Направление на вводный инструктаж дает отдел кадров объекта.

Вновь принятые служащие и рабочие без прохождения вводного противопожарного инстру
допускаются.

Вводный инструктаж должен проводиться в специально выделенном помещении, обеспеч
наглядной агитации инструкциями и правилами пожарной безопасности, а также образцам
объекте средств пожаротушения и связи Этот инструктаж должен проводить начальник п
объекта, инструктор пожарной профилактики или начальник дежурного караула. На объектах,
работников пожарной охраны, инструктаж должен проводиться инженерно-техническим персон

Первичный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность в п
лаборатории, складе, причем этот инструктаж обязательно должен проводиться при пер
служащих из одного цеха в другой применительно к условиям пожарной безопасности цеха,
производственной установки.

На проведение вводного противопожарного инструктажа необходимо отводить н
Инструктируемые должны ознакомиться:

с действующими на объекте противопожарными правилами и инструкциями;

с производственными участками, наиболее опасными в пожарном отношении, в которых зап
допускать открытый огонь; какие необходимо применять другие меры предосторожности;

с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предупреждения;

с практическими действиями в случае возникновения пожара (вызов пожарной помощ
первичных средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей).

При первичном инструктаже инструктор должен рассказать о производственных установка
пожарной опасностью, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место курения,
поступившего с имеющимися в цехе средствами пожаротушения, показать ближайший теле
правила поведения в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождать
показом способов использования имеющихся на объекте средств пожаротушения.

II. Пожарно-технический минимум

Пожарно-технический минимум имеет целью повысить общие технические знания рабо
цехов, лабораторий, мастерских с повышенной пожарной опасностью, ознакомить их с пра
безопасности, вытекающими из особенностей технологического производства, а также более
работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения.

Порядок проведения занятий по пожарно-техническому минимуму объявляется приказ
предприятия, института или учреждения.

Занятия по программе пожарно-технического минимума необходимо проводить непосре
лаборатории, мастерской.

На некоторых промышленных предприятиях, где нет цехов, опасных в пожарном от
организовываться общеобъектовые группы по изучению пожарно-технического минимум
категориями специалистов (с электросварщиками, электриками, рабочими складского хозяйства

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума от рабочих и сл
быть приняты зачеты. При этом успешно прошедшими пожарно-технический минимум считаю
знают действия в случае возникновения пожара и приемы использования средств пожаротуш
опасность производственных установок и агрегатов, объектовые и цеховые правила (инструкц
безопасности.

При изучении пожарно-технического минимума необходимо проработать следующие темы:

Тема 1. Меры пожарной безопасности на объекте (2-6 часов)

Краткая характеристика производства и его пожарная опасность. Пожароопасные свойства
производстве сырья, промежуточных и побочных продуктов, готовой продукции. Ка
взрывоопасности производственных цехов складов по СНиП II-М.2-72 и классы помещений по

Требования пожарной безопасности к содержанию территории промышленного предприятия

Тема 2. Меры пожарной безопасности на рабочем месте (8-10 часов)

Защита материала аппаратов и трубопроводов от коррозии. Защита от гидравлических и температурных напряжений. Обязанности рабочих по соблюдению правил и регламента технологического процесса, производственной и пожарной дисциплины, инструкции по пожарной безопасности.

Возможные источники зажигания на установках: аппараты с источниками открытого огня, нагретые в условиях производства выше температуры самовоспламенения, высокотемпературные аппараты и трубопроводы, самовозгорание веществ, оптического материала, спецодежды, пирофорных отложений; перекиси и другие сильные окислители; искры при ударе твердых тел, искры и электрические при неисправности и повреждениях электрооборудования, разряды статического электричества. Меры производства огневых ремонтных работ. Меры защиты от появления или опасного воздействия зажигания.

Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы аппаратов, при обнаружении неплотностей в соединениях и сальниках.

Правила подготовки аппаратов к остановке и пуску в эксплуатацию. Назначение и правила специальных защитных устройств: огнепреградителей, гидравлических затворов, систем заполнения негорючими газами и ингибиторами, автоматических газоанализаторов для контроля безопасной среды, аварийной вентиляции, систем аварийного слива жидкостей и стравливания газов.

Противопожарный режим в цехе и на рабочем месте. Правила пожарной безопасности для служащих цеха, установки. Действия обслуживающего персонала при угрозе возникновения пожара, последовательность и порядок отключения и остановки аппаратов, снятия электрического напряжения, какой последовательности переключаются задвижки на линиях.

Устройство и правила пуска цеховых стационарных средств пожаротушения и систем защиты аппаратов от перегрева.

Порядок работы и тренировок цеховых отделений добровольной пожарной дружины (боевого расчета).

Тема 3. Вызов пожарной помощи (1 час)

Средства связи и сигнализации (автоматического и ручного действия), имеющиеся на объекте. Автоматические системы извещения о пожаре. Извещатели, действующие на тепло, свет и запах. Правила расположения ближайших аппаратов телефонной связи, извещателей электрической пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги.

Правила использования этих средств в случае возникновения пожара, порядок сообщения по телефону в пожарную команду.

Тема 4. Противопожарное оборудование и, инвентарь, порядок, их использования при пожаре

Наименование, назначение и местонахождение имеющихся на объекте средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные ящики с песком, кошма, асбестовое полотно, стационарные установки пожаротушения).

Общие понятия о пенных средствах пожаротушения (приборы и средства воздушно-пенного тушения, пеногенераторы, стационарные пеносливные камеры на резервуарах, пеносмесители, воздушно-пенный пенообразователь).

Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения в летних и зимних условиях.

Правила использования огнегасительных средств, противопожарного инвентаря и оборудования пожаротушения. Техника безопасности при использовании средств пожаротушения.

Тема 5. Действия при пожаре (2 часа)

Действия рабочих и служащих при обнаружении в помещении на территории объекта задымления или пожара.

Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану, газоспасательную и другие аварийные службы, организация встречи пожарных частей, команд или добровольных пожарных дружин. Порядок отключения необходимости технологического оборудования, коммуникаций, электроустановок и вентиляции. Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения; порядок включения стационарных огнегасительных установок; эвакуация людей и материальных ценностей.

Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи при рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по указанию руководителя пожаротушения).

Обязанности членов цехового отделения добровольной пожарной дружины по табелю боевого расчета.

* *

*

Содержание темы 2 пожарно-технического минимума целесообразно изменять с учетом профессии обучающихся.

При изучении тем пожарно-технического минимума целесообразно рассказать о наиболее характерных случаях пожаров на объекте. Для лучшего усвоения материала желательно возможно шире использовать в учебных целях различные учебные экспонаты, фотоснимки и плакаты, макеты или модели наиболее пожароопасных производственных установок. Следует подробно разъяснить права и обязанности членов добровольных пожарных дружин, а также изучить с рабочими и служащими их обязанности по боевому расчетов.

Рабочие и служащие при переходе из одного цеха в другой повторно изучают пожарно-технический минимум по темам 2, 4 и 5.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения учитывают физико-пожароопасные свойства веществ, обращающихся в производстве, их отношение к огнетушащей величины площадей производственных помещений и открытых площадок.

Местонахождение первичных средств пожаротушения должно обозначаться указательными ГОСТу.

№ п/п	Наименование помещений, сооружений и установок	Защищаемая площадь, м²	Углекислотные огнетушители: ручные ОУ-2, ОУ-5	Углекислотные огнетушители: передвижные ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400	Пенные огнетушители химические, воздушно-пенные, углекислотные	Аэрозольные и бромэтиловые огнетушители	Ящики с песком и порошковые	Ящики с песком 0,5, 1,0, 3,0 м³ и кошмы	Кошма или войлок, асбест. (1×1, 2×1, 2×2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Р а з д е л I. Основные производственные помещения (цехи), сооружения и открытые сооружения									
	А. Производственные помещения, сооружения и установки									
1	Цехи химических производств с наличием негорючих твердых веществ и материалов: углекислый натрий, кислый углекислый натрий, сернокислый алюминий, углекислый кальций, окись кальция, азотнокислый барий, бромистое железо, сернистое железо, гидроокись калия, азотнокислый кальций, гидроокись кальция, алюминат магния, углекислый магний, сернокислая и хлористая медь, едкие щелочи, кремнекислый натрий и др.	500	-	-	1 (ОХП-40)	-	-	-	-	
2	Цехи химических производств с наличием горючих твердых веществ, не взаимодействующих с водой:									
	химические вещества - уголь, сера, антрацен, нафталин предельные углеводороды (с гексадекана и выше), n-крезол, пирокахетин, резорцин, додеканол, бутилксантогенат калия, бензоат натрия, кислоты (стеариновая, коричная, пальмитиновая), паральдегид, ацетофенон и др.	125	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-3А)	-	-	-	
	древесина, целлюлоза,	125	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-3А)	-	1	1	
	волокнистые вещества - хлопок, вискозные, ацетатные волокна, капрон, лавсан, хлорин, нитрон и т.п.	125	-	-	1 (ОХП-10)	1*	-	1	1	
	вещества в измельченном состоянии - уголь, сера, древесная мука, флотоагенты, красители, прескомпозиции, моющие средства и др	75	-	-	1(ОХП-110)	1*	-	-	-	
	пластические массы и синтетические каучуки: легковоспламеняемые - полистирол, полиэтилен, полипропилен, полиформальдегид, пенополиуретан, бутадиенстирольный СК, бутадиеннитрильный, дивинильный, изопреновый каучуки и др.	150	-	-	1(ОХП-10)	1(ОУБ-7)	1	-	-	
	трудновоспламеняемые - поливинилхлорид, тетрафторэтилен, мочевина, формальдегидные полимеры, хлоропреновый каучук, силиконовые пластмассы и каучук и др.	150	1 (ОУ-2)	-	-	-	-	-	1	
3	Цехи химических производств с наличием твердых веществ, взаимодействующих с водой с образованием горючих газов: карбиды щелочных и щелочноземельных металлов	100	1(ОУ-8)	-	-	-	-	-	1	
4	Цехи химических производств с наличием твердых веществ, воспламеняющихся при контакте с водой:									
	щелочные и щелочно-земельные металлы (калий, натрий, литий)	300	-	-	-	-	4	2*	2	
	магний, титан, алюминий, электрон (измельченные или расплавленные)	300	-	1*	-	-	4**	2***	2	

		карбоната, сульфата, хлорида, сернокислого, азотнокислого и бихромата калия; хромового ангидрида, перекиси натрия, марганцевокислого калия, перекиси бензоила, нитрата целлюлозы и др.)							
8	Цехи с наличием горючих порошков, аэрозолей, распыленных ЛВЖ, ГЖ и др.	100	-	-	1*(ОХП-10)	-	-	-	-
6	Цехи с наличием спиртов (метилового, этилового), ацетона, уксусной кислоты, бутилацетата, пентановых жидкостей (метилгликольацетата, этаноламина, синильной кислоты и др.)	500	-	-	1(ОХП-10)	-	-	-	-
9	Цехи с наличием металлорганических соединений и их растворов:								
	алюминийорганические соединения; самовоспламеняющиеся на воздухе и при контакте с водой (триэтилалюминий, диэтилалюминий-хлорид и др.)	50	1(ОУ-5)	-	-	-	1* (ОП-МО)	-	-
	кремнийорганические соединения (трихлорсалан и др.)	50	-	-	-	-	1* (ОП-МО)	-	-
10	Цехи химических производств с наличием негорючих газов: азота фтористого, благородных газов, двуокиси углерода, хлористого водорода, фтористого водорода и др.	500	-	-	1(ОХП-10)	-	-	-	-
11	Цехи химических производств с наличием горючих газов: метана, этана, этилена, водорода, ацетилена, бутадиена, бутана, бутилена, аммиака, естественного газа, генераторного газа и др.	150	-	-	-	1(ОУБ-7А)	-	-	1
12	Цехи с наличием горючих газов в сжиженном состоянии: бутадиена бутана, бутилена, пропана, пропилена, окиси этилена, аммиака и др.	100	-	1* (ОУ-80)	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	-	1
13	Цехи химических производств с наличием паров и газов, нагретых выше температуры самовоспламенения	100-150	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-7А)	-	-	1
14	Химические и снаряжательные цехи с наличием опасных в отношении взрыва веществ (ВВ и относящиеся к ним вещества)	100	-	1 (ОУ-80)	2 (ОХП-10)	-	-	1	1
15	Кислородные станции	200	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	-
16	Ацетиленовые станции:								
	производительностью до 50 $м^3/ч$	100	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	-
	производительностью более 50 $м^3/ч$	200	1 (ОУ-5)	1 (ОУ-80)	1 (0Х11-10)	-	-	1	-
17	Воздушные компрессорные	200	1 (ОУ-2)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
18	Газовые компрессорные	На два компрессора	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
19	Производственные помещения с мокрыми технологическими процессами	На помещение	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
20	Котельные высокотемпературных органических теплоносителей (ВОТ):								
	с огневым обогревом	На два котла	-	-	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	1	1
	с электрообогревом	На четыре котла	-	-	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	1	1
21	Насосные станции по перекачке:								
	легковоспламеняющихся жидкостей	50	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-7А)	-	2	1
	горючих жидкостей	100	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10) ОХП-10)	-	-	1	1
	негорючих жидкостей	300	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
22	Помещение узлов задвижек	50	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
23	Операторные помещения КИП	100	1 (ОУ-5)	1 (ОУ-25)	-	-	-	-	-
24	Лаборатории по испытанию:								
	твердых горючих веществ	50	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1*	-
	горючих жидкостей и газов	50	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1*	-
	негорючих веществ и материалов	75	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1*	-
	Б. Открытые установки и сооружения								

	емкостью до 100 м³	На 1 резервуар	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
27	Отдельно стоящие абсорбционные колонны при наличии:	То же	-	-	2(ОХП-10)	-	-	-	1
	емкостью более 100 м³								
33	Оперативные площадки по наливу горючих жидкостей:	»	-	-	2 (ОХП-10)	-	-	1	1
	горючего газа и негорючей жидкости	На 2 площадку	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-7А)	-	2	1
	в автоцистерны	То же	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-7А)	-	2	1
28	Отдельно стоящие испарители (аваторы) и газосепараторы	На 1 аппарат	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
34	Газгольдеры с горючими газами низкого давления (мокрые)	На 30 м периметра	1 (ОУ-8)	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	1
	Газгольдеры с горючими газами высокого давления от 10 м³ и более	На 2 емкости	1 (ОУ-8)	-	-	-	-	-	1
35	Отдельно стоящие емкости со сжиженными горючими газами:								
	емкостью до 50 м³	На 1 емкость	-	-	-	1 (ОУБ-7А)	-	-	1
	емкостью от 50 м³ до 100 м³	То же	-	-	-	1 (ОУБ-7А)	-	-	1
36	Сырьевые и товарные резервуарные парки со сжиженными горючими газами	На каждый блок емкостью 1000 м³	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-7А)	-	-	1
37	Места отпуска горючих жидкостей (растворителей, лаков, красок) в мелкой таре и расфасованных твердых горючих веществ	На площадку	-	-	2 (ОХП-10)	-	-	-	1
38	Железнодорожная сливо-наливная эстакада:								
	односторонняя	На 50 м длины	-	-	2 (ОХП-10)	-	-	1	1
	двусторонняя	То же	-	-	4 (ОХП-10)	-	-	2	2
39	Автомобильная сливо-наливная эстакада	На 2 стояка	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	1
40	Открытые наружные этажерки:								
	для аппаратов с горючими жидкостями	На 100 м² каждой площадки	-	-	1 (ОХП-10)	1 (ОУБ-7А)	-	-	1
	для аппаратов с горючими газами	На 200 м² каждой площадки	1* (ОУ-8)	-	-	1* (ОУБ-7А)	-	-	-
41	Эстакады трубопроводов с горючими веществами	На 100 м длины	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	1
42	Пожарные пункты (щиты или шкафы) на территории предприятия	5000 м²	-	-	2 (ОХП-10)	-	-	-	4*
	Р а з д е л II. Склады и складские помещения								
	А. Закрытые склады								
1	Склады твердых негорючих веществ и материалов	500	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
2	Склады твердых горючих химических веществ, не взаимодействующих с водой	150	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
3	Склады целлюлозы и волокнистых материалов	200	-	-	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	-	-
4	Склады пластмасс и синтетического каучука	150	-	-	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	-	1
5	Склады измельченных горючих веществ:								
	при открытом хранении	200	-	-	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	-	-
	при хранении в таре	300	-	-	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	-	-
6	Склады твердых веществ, воспламеняющихся на воздухе и при контакте с водой	100	-	-	-	-	1	1	-
7	Склады химических реактивов	150	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
8	Склады твердых окислителей и инициаторов	100	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
9	Склады негорючих жидкостей (кроме кислот)	500	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
10	Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	200	-	-	4 (ОХП-10)	-	-	1	1
11	Склады жидкостей самовоспламеняющихся на воздухе и при контакте с водой	50	1 (ОУ-8)	-	-	-	1*	-	-
12	Склады взрывчатых веществ и порохов	100	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
13	Склады коллоксилина и суховальцованных паст	100	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	1
14	Склады газовых баллонов:								
	с негорючими газами	500	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
	с горючими газами	200	-	-	1* (ОХП-10)	1* (ОУБ-7А)	-	-	-
	ненаполненных	300	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
15	Склады кислот (в таре)	200	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	-
16	Склады карбида кальция:								
	промежуточные	100	1 (ОУ-5)	-	-	-	-	-	-
	основные	500	3 (ОУ-5)	1 (ОУ-80)	-	-	-	-	-
17	Склады технического имущества (двигатели,	200	-	-	4 (ОХ1П-10)	-	-	1	-

30	Удобрений и товарные резервуарные парки с	На блок емкостью	1 (ОУ-8)	-	-	-	-	1	1
21	Склады стекла в упаковке	500	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
22	Склады резины, резиновых и кожаных изделий	200	-	-	4 (ОХП-10)	-	-	1	-
	Б. Открытые склады								
1	Механические,	400-500	2 (ОУ-2)	-	4 (ОХП-10)	-	-	1	1
23	Склады круглого леса,	500	-	-	2 (ОХП-10)	-	-	-	-
2	Газосварочные и электросварочные	200	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	-
24	Склады пиломатериалов	500	-	-	2 (ОХП-10)	-	-	-	-
	жестяницкие и медницкие мастерские								
3	Гуммировочные цехи и мастерские	100	-	-	1(ОХП-10)	1 (ОУБ-7)	-	1	1
4	Малярные и покрасочные цели	100	1 (ОУ-5)	-	2 (ОХП-10)	-	-	1	1
5	Деревообделочные, столярные и т.п. цехи и мастерские	100	-	1 (ОУ-25	1 (ОХП-10)	-	-	1	-
6	Электромоторные отделения основных цехов	50	-	1 (ОУ-5)	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
7	Помещения калориферов и вентиляторов	На помещение	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
8	Водопроводные сооружения, насосные станции	То же	1 (ОУ-2)	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
9	Котельные, работающие:								
	на твердом топливе	На 2 топки	-	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
	на жидком и газообразном топливе	То же	-	-	1 (ОХП-10)	-	-		1
10	Распределительные устройства электроподстанций:								
	пульт управления	25	1 (ОУ-5)	-	-	-	-	-	-
	коридор управления, взрывной коридор с количеством масла в аппаратуре до 20 кг	20 м длины	1 (ОУ-8)	-	-	-	-	1	-
	взрывной коридор с количеством масла в аппаратуре до 250 кг	20 м длины	-	1 (ОУ-80)	-	-	-	2	-
	взрывные камеры с отдельно установленными маслонаполнительными аппаратами	На 2 смежные камеры	-	1 (ОУ-80)	-	-	-	1	-
11	Открытые электроподстанции	200	2 (ОУ-8)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
12	Помещения аккумуляторных станций	На одно помещение	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	-	-
13	Помещение дизельных станций	На 1 двигатель	1 (ОУ-2)	-	2 (ОХП-10)	-	-	1	1
14	Автозаправочные станции:								
	при наличии 2 бензоколонок	-	-	-	3 (ОХП-10)	1 (ОУБ-7А)	-	2	1
	при наличии 4 бензоколонок	-	-	-	4 (ОХП-10)	2 (ОУБ-7А)	-	4	2
15	Гаражи и. открытые стоянки автомобилей (мотовозов)	100	1 (ОУ-5)	-	1 (ОХП-10)	-	-	1	1
16	Служебные помещения административных зданий	200	-	-	-	1* (ОУБ-7А)	-	-	-
17	Вычислительные центры, машиносчетные станции	100	1* (ОУБ-7А)	-	-	1 (ОУБ-7А)	-	-	1
18	Чертежные, светокопировальные и другие помещения	10	1 (ОУ-2)	-	-	1 (ОУБ-7А)	-	-	-
19	Служебно-бытовые помещения	200	-	-	1 (ОХП.-10)	-	-	-	-

Раздел III. Вспомогательные и административные здания и сооружения

Орфография и пунктуация в тексте соответствует оригиналу.

На главную | **База 1** | **База 2** | **База 3** РЕКЛАМА

