# M9 指令集

助记符 操作数	说明	周期数	受影响的状态	注
			位	
字节操作类指令				
ADDAR R, d, a	A 与 R 相加	1	C, DC, Z, OV, N	
ADCAR R, d, a	A 带进位与 R 相加	1	C, DC, Z, OV, N	1, 2
ANDAR R, d, a	A和R作逻辑与运算	1	Z, N	1, 2
<u>CLRR</u> R, a	将R清零	1	Z	2
COMR R, d, a	对 R 取反	1	Z, N	1, 2
JERA R, a	R与A比较,相等跳过		无	3
JGRA R, a	R与A比较,大于跳过	,	无	3
JLRA R, a	R 与 A 比较, 小于跳过	1(2,3)	无	1
DECR R, d, a	R 递减 1	1	C, DC, Z, OV, N	1, 2, 3
DJZR R, d, a	R 递减 1, 为 0 跳过	1(2,3)	无	1, 2, 3
DJNZR R, d, a	R 递减 1, 非 0 跳过	1(2,3)	无	1
<u>INCR</u> R, d, a	R 递增 1	1	C, DC, Z, OV, N	1, 2, 3
JZR R, d, a	R 递增 1, 为 0 跳过	1(2,3)	无	3
JNZR R, d, a	R 递增 1, 非 0 跳过	1(2,3)	无	1
ORAR R, d, a	A与R作逻辑或运算	1	Z, N	1
MOVR R, d, a	传送 R	1	Z, N	1
MOVRR Rs,Rd	从源 Rs 送到目标 Rd	2	无	
MOVAR R,a	将A中的内容送入R	1	无	
MULAR R,a	AREG与R相乘	1	无	1
<u>NEGR</u> R,a	对 R 取补	1	C, DC, Z, OV, N	
RLR R, d, a	R带进位循环左移	1	C, Z, N	1
RLNCR R, d, a	R 循环左移(无进位)	1	Z, N	
RRR R, d, a	R带进位循环右移	1	C, Z, N	
RRNCR R, d, a	R 循环右移(无进位)	1	Z, N	
SETR R,a	将 R 全置为 1	1	无	1
SBCAR R, d, a	A减去 R(带借位)	1	C, DC, Z, OV, N	
SUBRA R, d, a	R减去 A	1	C, DC, Z, OV, N	1
SBCRA R, d, a	R 减去 A (帯借位)	1	C, DC, Z, OV, N	
SWAPR R, d, a	对 R 进行半字节交换	1	无	3
JREZ R,a	测试 R,为 0 则跳过	1(2,3)	无	1
XORAR R, d, a	A和R作逻辑异或运算	1	Z, N	
位操作类指令				
BCLR R, b, a	将R中的指定位清零	1	无	1
BSET R, b, a	将 R 中的指定位置 1	1	无	1,
JBTSO R, b, a	测试 R 的位, 为 0 跳过	1(2,3)	无	2, 3
<u>JBTS1</u> R, b, a	测试 R 的位, 为 1 跳过	1(2,3)	无	2, 3
BNEG R, b, a	将R中的指定位取反	1	无	1
控制操作类指令				

RJBC Label	如果有进位则跳转	1 (2)	无	
RJBN Label	如果为负则跳转	1 (2)	无	
RJBNC Label	如果没有进位则跳转	1 (2)	无	
RJBNN Label	如果不为负则跳转	1 (2)	无	
RJBNOV Label	如果未溢出则跳转	1 (2)	无	
RJBNZ Label	如果不为零则跳转	1 (2)	无	
RJBOV Label	如果溢出则跳转	1 (2)	无	
RGOTO Label	无条件跳转	2	无	
<u>RJBZ</u> Label	如果为零则跳转	1 (2)	无	
<u>CALL</u> k,s	调用子程序	2	无	
<u>CLRWDT</u> -	将看门狗定时器清零	1	TO, PD	
<u>DAA</u> -	对A进行十进制调整	1	С	
<u>GOTO</u> k	跳转到地址	2	无	
NOP -	无操作	1	无	
NOP -	无操作	1	无	3
<u>SPOP</u> -	弹出堆栈栈顶 TOS	1	无	
<u>SPUSH</u> -	压入堆栈栈顶 TOS	1	无	
<u>RCALL</u> Label	相对调用	2	无	
<u>SRESET</u>	软件器件复位	1	所有	
<u>RETIE</u> s	中断返回并允许中断	2	GIE/GIEH,	
<u>RETIA</u> k	返回并将 k 送入 A	2	无	
<u>RETURN</u> s	从子程序返回	2	无	
立即数操作类指令				
<u>ADDIA</u> k	A与立即数相加	1	C, DC, Z, OV, N	
<u>ANDIA</u> k	k和 A作逻辑与运算	1	Z, N	
<u>ORIA</u> k	k和 A作逻辑或运算	1	Z, N	
<u>LDFSR</u> R,k	传送立即数 k 到 FSR	2	无	
<u>BANKBSR</u> k	将立即数送入 BSR	1	无	
<u>MOVIA</u> k	将立即数送入 A	1	无	
<u>MULIA</u> k	k与 A相乘	1	无	
<u>SUBIA</u> k	k 减去 A	1	C, DC, Z, OV, N	
<u>XORIA</u> k	k 与 A 作逻辑异或运算	1	Z, N	
存储器操作				
<u>RDT</u> *	表读	2	无	
<u>RDT</u> *+	表读,后递增		无	
<u>RDT</u> *-	表读,后递减		无	
<u>RDT</u> +*	表读,预递增		无	
<u>WDT</u> *	表写	2	无	

#### 汴

1: 如果程序计数器(PC)被修改或者条件测试为真,则该指令需要两个周期。第二个周期执行一条 NOP 指令。

2: 某些指令是双字指令。除非指令的第一个字获取这 16 位中包含的信息,否则第二个字将作为 NOP 指令执行。这将确保所有程序存储单元内存储的都是合法的指令。

字段 说明

a 快速操作 RAM 位

a=0: 快速操作 RAM 内的 存储单元( BSR 寄存器被忽略)

a=1: 由 BSR 寄存器指定的存储区

(编译的时候 IDE 会根据寄存器地址自动选择 a 的值)

bbb 8位文件寄存器内的位地址(0至7)。

BSR 存储区选择寄存器。用于选择当前的 RAM 存储区。

C、DC、Z、OV和 N ALU 状态位: 进位、半进位、全零、溢出和负标志

**d** 目标寄存器选择位

d=0: 结果保存至 AREG 寄存器

d=1: 结果保存至寄存器 R

dest 目标寄存器:可以是 AREG 寄存器或指定的文件寄存器地址。

**R** 8 位寄存器地址( 00h 至 FFh)。

**Rs** 12 位文件寄存器地址(000h 至 FFFh),源地址。

**Rd** 12 位文件寄存器地址(000h 至 FFFh),目标地址。

GIE 全局中断允许位(在芯片中不存在此位,相当于 GIEH+GIEL)。

k 立即数、常数或者标号(可能是 8 位、 12 位或 20 位的值)。

label 标号名称

here 标号名称

**n** 相对跳转指令的相对地址(二进制补码形式),或 CALL/跳转和 RETURN 指令的直接地址。

PC 程序计数器。

PCL 程序计数器低字节。

PCLATH 程序计数器高字节锁存器。

 TO
 超时位。

 PD
 掉电位。

**PRODH** 乘积结果的高字节。

**PRODL** 乘积结果的低字节。

s 快速调用 /返回模式选择位 s=0: 不对影子寄存器进行更新,也不用影子寄存器的内容更新其他寄存器 ,s=1: 将寄存器的值装入影子寄存器或将影子寄存器中的值装入寄存器(快速模式)

TBLPTR 表指针(指向程序存储器地址)。

TABLAT 8位表锁存器。

**TOS** 栈顶。

u 未使用或未改变。

WDT 看门狗定时器。

AREG 工作寄存器(累加器)。

 $\mathbf{x}$  无关位(0或 1)。汇编器将生成  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的代码。

(text) text 的内容。

[expr]<n> 表示由指针 expr 指向的寄存器中的 bit n。

→ 赋值。

<> 寄存器位域。

€ 表示属于某个集合。

ADDAR A与R相加

语法: ADDAR R,d.a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(A) + (R) \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和Z

说明: 将A的内容与R寄存器的内容相加。如果d为0,结果存储在A中。如果d为1,结果存回寄存器R(默认)。如果a为0,选择快速操作存储区。

如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: ADDAR REG, 0, 0

执行指令前

A = 25h

REG = 42h

执行指令后

A = 67h

REG = 42h

#### ADCAR A 与R 带进位相加

语法: ADCAR R.d.a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(A) + (R) + (C) \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和Z

说明: 将A的内容、进位标志位与数据存储单元R的内容相加。如果d为0,结果存储在A中。如果d为1,结果储在数据存储单元R中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: ADCAR REG, 0, 1

执行指令前

进位标志位=1

REG = 08h

A = 48h

执行指令后

进位标志位=0

REG = 08h

A = 50h

ANDAR 将A 和R 作逻辑与运算

语法: ANDAR R,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(A) & (R) \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: N 和 Z

说明: 将A 的内容与寄存器R 的内容进行逻辑与运算。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R(默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: ANDAR REG, 0, 0

执行指令前

A = 25h

REG = 41h

执行指令后

A = 01h

REG = 41h

### CLRR 将R清零

语法: CLRR R,a

操作数:  $0 \le R \le 255$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: 000h → R

 $1 \rightarrow Z$ 

受影响的状态位: Z

说明: 清零指定寄存器的内容。如果 a 为 0,选择快速操作存储区。如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: CLRR FLAG REG, 1

执行指令前

FLAG REG = 5Ah

执行指令后

 $FLAG_REG = 00h$ 

### COMR 对R 取反

语法: COMR R.d.a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R) \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: N 和Z

说明: 将寄存器R 的内容取反。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1 指令周期数: 1

示例: COMR REG, 0, 0

执行指令前

REG = 15h

执行指令后

REG = 15h

A = EAh

JERA 比较R 和A,如果R=A 则跳过

语法: JERAR,a

操作数: 0 ≤R ≤255

 $a \in [0,1]$ 

操作: (R)-(A),

如果(R)=(A),则跳过(无符号比较)

受影响的状态位: 无

说明: 通过执行无符号的减法,将数据存储单元R 的内容与A 的内容作比较。如果R=A,则丢弃已取的指令转而执行一条NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,则执行JERA 需要3 个周期。

示例: HERE JERA REG, 0

**NEQUAL:** 

**EQUAL**:

执行指令前

PC 地址=HERE

A = ?

REG = ?

执行指令后

如果REG = A:

PC = 地址 (EQUAL)

如果REG≠ A;

PC = 地址 (NEQUAL)

JGRA 比较R 和A,如果R>A 则跳过

语法: JGRAR.a

操作数: 0 ≤R ≤255

 $a \in [0,1]$ 

操作: (R) - (A),

如果(R) > (A),则跳过(无符号比较)

受影响的状态位: 无

说明: 通过执行无符号的减法,将数据存储单元R 的内容与A 的内容作比较。如果R>A,则丢弃已取的指令转而执行一条NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2 字指令,则执行JGRA 需要3 个周期。

示例: HERE JGRA REG, 0

NGREATER:

**GREATER:** 

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

A = ?

执行指令后

如果REG A:

PC = 地址 (GREATER)

如果REG≤ A;

PC = 地址 (NGREATER)

JLRA 比较R 和A,如果R < A 则跳过

语法: JLRA R, a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: (R)- (A)

如果(R) < (A),则跳过(无符号比较)

受影响的状态位: 无

说明: 通过执行无符号的减法,将数据存储单元R 的内容与A 的内容作比较。如果R < A,则丢弃已取的指令转而执行一条NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,

则执行JLRA 需要3 个周期。

示例: HERE JLRA REG, 1

NLESS:

LESS:

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

A = ?

执行指令后

如果REG < A:

PC = 地址 (LESS)

如果REG≥ A;

PC = 地址 (NLESS)

#### DECR R 递减1

语法: DECR R, d, a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R)-1 \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: C、DC、N、OV 和Z

说明: 将寄存器R 的内容递减1。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: DECR CNT, 1, 0

执行指令前

CNT = 01h

Z = 0

执行指令后

CNT = 00h

 $\mathbf{Z} = \mathbf{1}$ 

DJZR R 递减1,为0 则跳过

语法: DJZR R, d, a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R)-1 \rightarrow dest$ ,

如果结果 = 0 则跳过

受影响的状态位: 无

说明: 将寄存器R 的内容递减1。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果结果为0,则丢弃已取的指令转而执行一条 NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,

则执行DJZR 需要3 个周期。

示例: HERE DJZR CNT, 1, 1

**GOTO LOOP** 

**CONTINUE** 

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

CNT = CNT - 1

如果CNT = 0;

PC = 地址 (CONTINUE)

如果 $CNT \neq 0$ ;

PC = 地址 (HERE + 2)

#### DJNZR R 递减1, 非0 则跳过

语法: DJNZR R .d .a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R)-1 \rightarrow \text{dest}$ ,

如果结果 ≠ 0 则跳过

受影响的状态位: 无

说明: 将寄存器R 的内容递减1。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果结果不为0,则丢弃已取的指令转而执行一条NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,则执行DJNZR 需要3 个周期。

示例: HERE DJNZR TEMP, 1, 0

ZERO:

NZERO:

执行指令前

TEMP = ?

执行指令后

TEMP = TEMP - 1,

如果TEMP = 0;

PC = 地址 (ZERO)

如果 $TEMP \neq 0$ :

PC = 地址 (NZERO)

INCR R递增1

语法: INCR R,d,a

操作数:  $0 \le R \le 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R)+1 \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: C、DC、N、OV 和Z

说明: 将寄存器R 的内容递增1。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: INCR CNT, 1, 0

执行指令前

CNT = FFh

 $\mathbf{Z} = \mathbf{0}$ 

C = ?

DC = ?

执行指令后

CNT = 00h

Z = 1

C = 1

DC = 1

JZR R递增1,为0则跳过

语法: JZR R,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R)+1 \rightarrow dest$ ,

如果结果 = 0 则跳过

受影响的状态位: 无

说明: 将寄存器R 的内容递增1。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果结果为0,则丢弃已取的指令转而执行一条 NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,则执行JZR 需要3个周期。

示例: HERE JZR CNT, 1, 0

NZERO:

ZERO:

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后 CNT = CNT + 1

如果CNT = 0:

PC = 地址 (ZERO)

如果 $CNT \neq 0$ :

PC = 地址 (NZERO)

**JNZR** R 递增1, 非0 则跳过

语法: JNZR R ,d ,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R) + 1 \rightarrow dest$ ,

如果结果 ≠ 0 则跳过

受影响的状态位: 无

说明: 将寄存器R 的内容递增1。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果结果不为0,则丢弃已取的指令转而执行一条NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过, 且后面跟有2字指令, 则执行JNZR 需要3 个周期。

示例: HERE JNZR REG, 1, 0

**ZERO** 

**NZERO** 

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

REG = REG + 1

如果 $REG \neq 0$ ;

PC = 地址 (NZERO)

如果REG=0:

PC = 地址 (ZERO)

ORAR 将A 与R 作逻辑或运算

语法: ORAR R,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(A) \mid (R) \rightarrow \text{dest}$ 

受影响的状态位: N 和Z

说明: 将A的内容与寄存器R的内容进行逻辑或运算。如果d为0,结果存储

在A中。如果d为1,结果存回寄存器R(默认)。如果a为0,选择快速操作存储区。如果a为1,使用BSR选择GPR存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: ORAR RESULT, 0, 1

执行指令前

RESULT = 13h

A = 91h

执行指令后

RESULT = 13h

A = 93h

#### MOVR 传送R

语法: MOVR R,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: R → dest

受影响的状态位: N 和 Z

说明: 根据d 的状态,将寄存器R 的内容送入目标寄存器。如果d 为0,结果存储在A中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。R 可以为256 字节存储区中的任何地址单元。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: MOVR REG, 0, 0

执行指令前

REG = 15h

A = F5h

执行指令后

REG = 15h

A = 15h

MOVRR 将源寄存器的内容送入目标寄存器

语法: MOVRR Rs.Rd

操作数:  $0 \le R \le 4096$ 

 $0 \leq Rd \leq 4095$ 

操作:  $(Rs) \rightarrow Rd$ 

受影响的状态位: 无

说明: 将源寄存器Rs 的内容送入目标寄存器Rd。源寄存器Rs 可以是4096 字节数据空间(000h 至FFFh)中的任何单元,目标寄存器Rd 也可以是000h 至FFFh 中的任何单元。源或目标寄存器都可以是A。MOVRR 指令对于将数据存

储单元中的内容送入外设寄存器(如发送缓冲区或I/O端口)的场合非常有用。 MOVRR 指令不能使用PCL、TOSU、TOSH 或TOSL 作为目标寄存器。

指令字数: 2

指令周期数: 2 (3)

示例: MOVRR REG1, REG2

执行指令前

REG1 = 33h

REG2 = 11h

执行指令后

REG1 = 33h

REG2 = 33h

### MOVAR 将A 的内容送入R

语法: MOVAR R,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: (A) → R

受影响的状态位: 无

说明: 将A 寄存器中的数据送入寄存器R。R 可以是256字节存储区中的任何地址单元。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: MOVAR REG, 0

执行指令前

A = 44h

REG = 00h

执行指令后

A = 44h

REG = 44h

### MULAR 将 A 与 R 的内容相乘

语法: MULAR R,a

操作数:  $0 \le R \le 255$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(A) \times (R) \rightarrow PRODH:PRODL$ 

受影响的状态位: 无

说明: 将 A 的内容与寄存器单元 R 的内容执行无符号的乘法运算。运算的 16 位结果保存在 PRODH:PRODL 寄存器对中,其中 PRODH 用于存储高字节。A 和 R 的内容都不改变。所有状态标志位都不受影响。请注意此操作不可能发生溢出或进位。结果有可能为全零,但不会被检测到。如果 a 为 0,选择快速操作存储区。如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: MULAR REG, 1

执行指令前

A = C8h

REG = A5h

PRODH = ?

PRODL = ?

执行指令后

A = C8h

REG = A5h

PRODH = 80h

PRODL = E8h

#### NEGR 对R 取补

语法: NEGR R,a

操作数:  $0 \le R \le 255$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R)+1 \rightarrow R$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

说明: 用二进制补码对存储单元 R 取补,结果存储在数据存储单元 R 中。如果 a 为 0,选择快速操作存储区。如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: NEGR REG, 1

执行指令前

REG = 0101 1010 [5Ah]

执行指令后

 $REG = 10100\ 0110\ [A6h]$ 

#### RLR R 带进位循环左移

语法: RLR R,d,a

操作数: 0 ≤R ≤255

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R < n >) \rightarrow dest < n + 1 >$ ,

 $(R<7>) \rightarrow C$ 

 $(C) \rightarrow dest<0>$ 

受影响的状态位: C、N 和 Z

说明: 将寄存器R的内容连同进位标志位一起循环左移1 位。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R(默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: RLR REG, 0, 0

执行指令前

 $REG = 1100\ 0011$ 

 $\mathbf{C} = \mathbf{0}$ 

执行指令后

 $REG = 1100\ 0011$ 

 $A = 1000 \ 0110$ 

C = 1

### RLNCR R 循环左移(不带进位)

语法: RLNCR R,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R < n >) \rightarrow dest < n + 1 >$ ,

 $(R<7>) \rightarrow dest<0>$ 

受影响的状态位: N 和 Z

说明: 将寄存器 R 的内容循环左移 1 位。如果 d 为 0,结果存储在 A 中。如果 d 为 1,结果存回寄存器 R (默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区。

如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: RLNCR REG, 1, 0

执行指令前

 $REG = 1010\ 1010$ 

执行指令后

 $REG = 0101\ 0101$ 

寄存器 R

### RRRR带进位循环右移

语法: RRR R,d,a

操作数:  $0 \le R \le 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R < n >) \rightarrow dest < n - 1 >$ ,

 $(R<0>) \rightarrow C$ ,

 $(C) \rightarrow dest < 7 >$ 

受影响的状态位: C、N 和 Z

说明: 将寄存器 R 的内容连同进位标志位一起循环右移 1 位。如果 d 为 0,结果存储在 A 中。如果 d 为 1,结果存回寄存器 R(默认)。如果 a 为 0,选择快

速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: RRR REG, 0, 0

执行指令前

 $REG = 1010\ 0101$ 

C = 0

执行指令后

 $REG = 1010\ 0101$ 

 $A = 0101\ 0010$ 

C = 1

#### RRNCR R 循环右移(不带进位)

语法: RRNCR R,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R < n >) \rightarrow dest < n - 1 >$ ,

 $(R<0>) \rightarrow dest<7>$ 

受影响的状态位: N 和 Z

说明: 将寄存器R 的内容循环右移1 位。如果d为0,结果存储在A中。如果d为1,结果存回寄存器R (默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区(默认),忽略BSR 的值。如果a 为1,则根据BSR 值选择存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

例1: RRNCR REG, 1, 0

执行指令前

 $REG = 1001\ 0110$ 

执行指令后

 $REG = 0100\ 1011$ 

### SETR 将R 的内容置为全1

语法: SETR R.a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: FFh → R

受影响的状态位: 无

说明: 将指定寄存器的内容置为FFh。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: SETR REG, 1

执行指令前 REG = 55h 执行指令后 REG = FFh

#### SBCAR A 减去R (带借位)

语法: SBCAR R,d,a

操作数:  $0 \le R \le 255$ 

 $d \in [0,1]$  $a \in [0,1]$ 

操作:  $(A)-(R)-(C) \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和Z

说明: 将A的内容减去R 寄存器的内容和进位标志位(借位)(通过二进制补码方式

进行运算)。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

例: SBCAR REG, 1, 0

执行指令前

REG = 3

A = 2

C = 1

执行指令后

REG = FF

A = 2

C = 0

 $\mathbf{Z} = \mathbf{0}$ 

N=1; 结果为负

#### SUBRAR 减去A

语法: SUBRAR,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R) - (A) \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

说明: 用寄存器R 中的内容减去A寄存器的内容(通过二进制补码方式进行运

算)。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d为1,结果存回寄存器R (默

认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR选择GPR存储

 $\overline{X}$  °

指令字数: 1

指令周期数: 1

例: SUBRA REG, 1, 0

执行指令前

REG = 3

A = 2

C = ?

执行指令后

REG = 1

A = 2

C=1; 结果为正

 $\mathbf{Z} = \mathbf{0}$ 

N = 0

SBCRAR 减去A (带借位)

语法: SBCRAR,d,a

操作数: 0 ≤R ≤255

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(R)-(A)-(C) \rightarrow dest$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和Z

说明: 用R 寄存器的内容减去A的内容和进位标志位(借位)(通过二进制补码方式进行运算)。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

例: SBCRA REG, 1, 0

执行指令前

REG = 19h (0001 1001)

 $A = 0Dh \quad (0000 \ 1101)$ 

C = 1

执行指令后

 $REG = 0Ch \quad (0000 \ 1100)$ 

 $A = 0Dh \quad (0000 \ 1101)$ 

C = 1

 $\mathbf{Z} = \mathbf{0}$ 

N=0; 结果为正

SWAPR 将R 的高半字节和低半字节交换

语法: SWAPR R,d,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $d \in [0,1]$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: (R<3:0>) → dest<7:4>,

 $(R<7:4>) \rightarrow dest<3:0>$ 

受影响的状态位: 无

说明: 寄存器R 的高半字节和低半字节相互交换。如果d 为0,结果存储在A 中。如果d 为1,结果存回寄存器R (默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: SWAPR REG, 1, 0

执行指令前

REG = C3h

执行指令后

REG = 3Ch

JREZ 测试R,为0 则跳过

语法: JREZR .a

操作数:  $0 \leqslant R \leqslant 255$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: R=0 则跳过

受影响的状态位: 无

说明: 如果R=0,丢弃执行当前指令过程中已取的下一条指令并执行一条 NOP 指令,使该指令成为双周期指令。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,则执行JREZ 需要3 个周期。

示例: HERE JREZ CNT, 1

NZERO:

ZERO:

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果CNT = 00h,

PC = 地址 (ZERO)

如果CNT≠ 00h,

PC = 地址 (NZERO)

XORAR 将A 与R 作逻辑异或运算

语法: XORAR R ,d ,a 操作数: 0 ≤R ≤255 d ∈[0,1]

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $(A) ^(R) \rightarrow dest$  受影响的状态位:  $N \rightarrow Z$ 

说明: 将A的内容与寄存器R 的内容进行逻辑异或运算。如果d 为0,结果存储在A中。如果d 为1,结果存回寄存器R(默认)。如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1 指令周期数: 1

示例: XORAR REG, 1, 0

执行指令前

REG = AFh

A = B5h

执行指令后

REG = 1Ah

A = B5h

#### BCLR 将R 中的某位清0

语法: BCLR R, b, a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $0 \leq b \leq 7$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作:  $0 \rightarrow R < b >$ 

受影响的状态位: 无

说明: 将寄存器R 的位b 清0。

如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: BSET FLAG REG, 7, 1

执行指令前

FLAG REG = 82h

执行指令后

 $FLAG_REG = 02h$ 

BSET 将R 中的某位置1

语法: BSET R, b,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $0 \leq b \leq 7$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: 1 → R<b>

受影响的状态位: 无

说明: 将寄存器R 的位b 置1。

如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: BSET FLAG\_REG, 7, 1

执行指令前

 $FLAG_REG = 02h$ 

执行指令后

 $FLAG_REG = 82h$ 

JBTS0 测试文件寄存器中的某位,为0则跳过

语法: JBTS0 R, b,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $0 \leq b \leq 7$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: 如果(R < b >) = 0,则跳过

受影响的状态位: 无

说明: 如果寄存器R 的位b 为0,则跳过下一条指令。即在b 位为0 时,丢弃执行当前指令过程中已取的下一条指令,转而执行一条NOP 指令,使该指令成为双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,

则执行JBTS0 需要3 个周期。

示例: HERE

FALSE

TRUE

JBTS0 FLAG, 1, 0

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果FLAG<1>=0;

PC = 地址 (TRUE)

如果FLAG<1>=1;

PC = 地址 (FALSE)

JBTS1 测试文件寄存器中的某位,为1则跳过

语法: JBTS1 R, b,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $0 \le b \le 7$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: 如果(R < b >) = 1,则跳过

受影响的状态位: 无

说明: 如果寄存器R 的位b 为1,则跳过下一条指令。即在b 位为1 时,丢弃执行当前指令过程中已取的下一条指令,转而执行一条NOP 指令,使该指令成为双周期指令。

如果a 为0,选择快速操作存储区。如果a为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过,且后面跟有2字指令,

则执行JBTS1 需要3 个周期。

示例: HERE

FALSE

TRUE

JBTS1 FLAG, 1, 0

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果FLAG<1>=0;

PC = 地址 (FALSE)

如果FLAG<1>=1;

PC = 地址 (TRUE)

BNEG 将R 中的某位取反

语法: BNEG R, b,a

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

 $0 \leq b \leq 7$ 

 $a \in [0,1]$ 

操作: (~R<b>) → R<b>

受影响的状态位: 无

说明: 将数据存储单元R 中的位b 取反。如果a 为0,选择快速操作存储区。

如果a 为1,使用BSR 选择GPR 存储区。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: BNEG PORTC, 4, 0

执行指令前:

PORTC = 0111 0101 [72h]

执行指令后:

PORTC = 0110 0101 [62h]

RJBC 进位则跳转 语法: RJBC label

操作: 如果进位标志位为1

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果进位标志位为1,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n" (以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC +2+2n ( $-128 \le n \le 127$ ) 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBC Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果进位标志位=1;

PC = 地址 (Jump)

如果进位标志位=0;

PC = 地址 (HERE + 2)

### RJBN 进位则跳转

语法: RJBN label

操作: 如果负标志位为1

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果负标志位为1,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n" (以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC  $+2+2n(-128 \le n \le 127)$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBN Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果进位标志位=1;

PC = 地址 (Jump)

如果进位标志位=0;

PC = 地址 (HERE + 2)

#### RJBNC 无进位则跳转

语法: RJBNC label

操作: 如果进位标志位为0

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果进位标志位为0,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n" (以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC  $+2+2n(-128 \le n \le 127)$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBNC Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果进位标志位=0;

PC = 地址 (Jump)

如果进位标志位=1;

PC = 地址 (HERE + 2)

### RJBNN 不为负则跳转

语法: RJBNN label

操作: 如果负标志位为0

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果负标志位为0,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n" (以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC + 2 +  $2n(-128 \le n \le 127)$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBNN Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果负标志位=0;

PC = 地址 (Jump)

如果负标志位=1;

PC = 地址 (HERE + 2)

### RJBNOV 不溢出则跳转

语法: RJBNOV label

操作: 如果溢出标志位为0

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果溢出标志位为0,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n"(以二进制补码表示)与PC相加。由于PC将递增以便取出下一条

指令,所以新地址将为PC + 2 + 2n(-128  $\leq$  n  $\leq$  127)。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBNOV Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果溢出标志位=0;

PC = 地址 (Jump)

如果溢出标志位=1;

PC = 地址 (HERE + 2)

### RJBNZ 不为零则跳转

语法: RJBNZ label

操作: 如果全零标志位为0

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果全零标志位为0,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n" (以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC  $+2+2n(-128 \le n \le 127)$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBNZ Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果全零标志位=0;

PC = 地址 (Jump)

如果全零标志位=1;

PC = 地址 (HERE + 2)

#### RJBOV 溢出则跳转

语法: RJBOV label

操作: 如果溢出标志位为1

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果溢出标志位为1,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n" (以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC  $+2+2n(-128 \le n \le 127)$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBOV Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果溢出标志位=1;

PC = 地址 (Jump)

如果溢出标志位=0;

PC = 地址(HERE + 2)

## RGOTO 无条件跳转

语法: RGOTO label

操作:

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明:如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n"(以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC +  $2+2n(-1024 \le n \le 1023)$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 2

示例: HERE RGOTO Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

PC = 地址 (Jump)

### RJBZ 为零则跳转

语法: RJBZ label

操作: 如果全零标志位为1

PC (label)  $\rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 如果全零标志位为1,程序将跳转。如果写作\$+2n,那么跳转的指令为n条,"2n" (以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC  $+2+2n(-128 \le n \le 127)$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

示例: HERE RJBZ Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果全零标志位=1; PC = 地址(Jump) 如果全零标志位=0; PC = 地址(HERE + 2)

CALL 调用子程序

语法: CALL k,s

操作数:  $0 \le k \le 1048575$ 

 $s \in [0,1]$ 

操作:  $(PC) + 4 \rightarrow TOS$ ,

 $k \rightarrow PC<20:1>$ ,

如果s=1

 $(A) \rightarrow AS$ 

 $(STATUS) \rightarrow STATUSS,$ 

 $(BSR) \rightarrow BSRS$ 

受影响的状态位: 无

说明: 可在整个2 MB 的存储器范围内进行子程序调用。首先,将返回地址(PC+4)压入返回堆栈。如果s=1,还会将A、STATUS 和BSR 寄存器的内容存入它们各自的影子寄存器AS、STATUSS 和BSRS。如果s=0,将不会进行任何更新(默认)。然后,将20 位的值k 装入PC<20:1>。CALL 是一条双周期指令。

指令字数: 2

指令周期数: 2

示例: HERE CALL THERE, 1

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

PC = 地址 (THERE)

TOS = 地址 (HERE + 4)

AS = A

BSRS = BSR

STATUSS= STATUS

#### CLRWDT 将看门狗定时器清零

语法: CLRWDT

操作数: 无

操作:  $000h \rightarrow WDT$ ,

 $1 \rightarrow TO$ ,

 $1 \rightarrow PD$ 

受影响的状态位: TO 和 PD

说明: CLRWDT 指令复位看门狗定时器。状态位 TO 和 PD 置 1。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: CLRWDT

执行指令前

WDT 计数器= ?

执行指令后

WDT 计数器= 00h

TO = 1

PD = 1

### DAA 对A 寄存器进行十进制调整

语法: DAA

操作数: 无

操作: 如果[A<3:0>>9] 或[DC=1],则

 $(A<3:0>) + 6 \rightarrow A<3:0>$ ;

否则

 $(A<3:0>) \rightarrow A<3:0>$ ;

如果[A<7:4> + DC > 9] 或[C = 1],则

 $(A<7:4>) + 6 + DC \rightarrow A<7:4>$ ;

否则

 $(A<7:4>) + DC \rightarrow A<7:4>$ 

受影响的状态位: C

说明: DAA 指令调整A 寄存器内的8 位值,即之前两个压缩BCD 格式的变量之和,并产生一个正确的压缩BCD 格式结果。

指令字数: 1

指令周期数: 1

例1:

DAA

执行指令前

A = A5h

C = 0

DC = 0

执行指令后

A = 05h

C = 1

DC = 0

### GOTO 无条件跳转

语法: GOTO k

操作数:  $0 \le k \le 1048575$ 

操作: k → PC<20:1> 受影响的状态位: 无

说明: GOTO 指令允许无条件跳转到整个2 MB存储器范围中的任何位置。将

20 位值k 装入PC<20:1>。GOTO 始终为双周期指令。

指令字数: 2 指令周期数: 2

示例: GOTO THERE

执行指令后

PC = 地址 (THERE)

NOP 空操作

语法: NOP

操作数: 无

操作: 无操作

受影响的状态位: 无

说明: 不执行任何操作。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: NOP

### SPOP 弹出返回堆栈栈顶的内容

语法: SPOP

操作数: 无

操作: (TOS) → 位桶(即丢弃)

受影响的状态位: 无

说明: 从返回堆栈弹出TOS 值并丢弃。然后,前一个压入返回堆栈的值成为TOS 值。此指令可以让用户正确管理返回堆栈,从而实现软件堆栈。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: SPOP

**GOTO NEW** 

执行指令前

TOS = 1234h

堆栈(下一级) = 4320h

执行指令后

TOS = 4320h

PC = NEW

SPUSH 将数据压入返回堆栈栈顶

语法: SPUSH

操作数: 无

操作:  $(PC + 2) \rightarrow TOS$ 

受影响的状态位: 无

说明: PC+2 的值被压入返回堆栈的栈顶。原先的TOS 值被压入堆栈的下一

级。此指令允许通过修改TOS 并将其压入返回堆栈来实现软件堆栈。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: SPUSH

执行指令前

TOS = 3456h

PC = 0122h

执行指令后

PC = 0124h

TOS = 0124h

堆栈(下一级) = 3456h

#### RCALL 相对调用

语法: RCALL Label

操作数:

操作:  $(PC) + 2 \rightarrow TOS$ ,

 $Label(PC) \rightarrow PC$ 

受影响的状态位: 无

说明: 从当前地址跳转(最多1K)来调用子程序。首先,将返回地址(PC+2)压入返回堆栈。然后,将Label地址写入PC,Label也可以用\$+2n代替,"2n"(以二进制补码表示)与PC 相加。由于PC 将递增以便取出下一条指令,所以新地址将为PC+2+2n(-1024 < n < 1023)。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 2

示例: HERE RCALL Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

PC = 地址 (Jump)

TOS = 地址(HERE + 2)

### SRESET 复位

语法: SRESET

操作数: 无

操作: 将所有受MCLR 复位影响的寄存器和标志位复位。

受影响的状态位: 全部

说明: 此指令可实现用软件执行MCLR 复位。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: SRESET

执行指令后

寄存器 = 复位值

RETIE 从中断返回

语法: RETIE s

操作数: s ∈[0,1]

操作:  $(TOS) \rightarrow PC$ ,

1 → GIEH 和GIEL,

如果s=1

 $(AS) \rightarrow A$ ,

 $(STATUSS) \rightarrow STATUS,$ 

 $(BSRS) \rightarrow BSR$ ,

PCLATU 和PCLATH 保持不变

受影响的状态位: GIEH和GIEL

说明: 从中断返回。执行出栈操作,将栈顶(TOS)的内容装入PC。通过将高或低优先级全局中断允许位置1,来允许中断。如果s=1,则影子寄存器AS、STATUSS和BSRS的内容将被装入对应的寄存器A、STATUS 和BSR。如果s=0,则不更新这些寄存器(默认)。

指令字数: 1

指令周期数: 2

示例: RETIE 1

中断后

PC = TOS

A = AS

BSR = BSRS

STATUS = STATUSS

GIEH, GIEL = 1

### RETIA 将立即数返回到A

语法: RETIA k

操作数:  $0 \le k \le 255$ 

操作:  $k \rightarrow A$ ,

 $(TOS) \rightarrow PC$ 

PCLATU 和PCLATH 保持不变

受影响的状态位: 无

说明: 将8 位立即数k 装入A。将栈顶内容(返回地址)装入程序计数器。高字节地址锁存器(PCLATH)内容保持不变。

指令字数: 1

指令周期数: 2

示例:

RETIA kn

执行指令前

A = 07h

执行指令后 A = kn 的值

#### RETURN 从子程序返回

语法: RETURN s

操作数:  $s \in [0,1]$ 

操作:  $(TOS) \rightarrow PC$ ,

如果s=1

 $(AS) \rightarrow A$ 

(STATUSS) →STATUS,

 $(BSRS) \rightarrow BSR$ ,

PCLATU 和PCLATH 保持不变

受影响的状态位: 无

说明: 从子程序返回。执行出栈操作,将栈顶(TOS)的内容装入程序计数器。如果s=1,则影子寄存器AS、STATUSS和BSRS的内容将被装入对应的寄存器A、STATUS和BSR。如果s=0,则不更新这些寄存器(默认)。

指令字数: 1

指令周期数: 2

示例: RETURN

执行指令后:

PC = TOS

### ADDIA A 与立即数相加

语法: ADDIA k

操作数:  $0 \leq k \leq 255$ 

操作:  $(A) + k \rightarrow A$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和Z

说明: 将A寄存器的内容与8 位立即数k 相加,结果存储在A 寄存器中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: ADDIA 21h

执行指令前

A = 20h

执行指令后

A = 41h

ANDIA 立即数和A 寄存器作逻辑与运算

语法: ANDIA k

操作数:  $0 \le k \le 255$ 

操作: (A) & k → A

受影响的状态位: N 和 Z

说明: 将A的内容与8位立即数k进行逻辑与运算。结果存储在A寄存器中。

指令字数: 1 指令周期数: 1

示例: ANDIA 05Ah

执行指令前

A = A5h

执行指令后

A = 00h

### ORIA 将立即数与A 作逻辑或运算

语法: ORIA k

操作数:  $0 \leq R \leq 255$ 

操作:  $(A) \mid k \rightarrow A$ 

受影响的状态位: N 和 Z

说明: 将A 的内容与8 位立即数k 进行逻辑或运算。结果存储在A 寄存器

中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: ORIA 35h

执行指令前

A = 9Ah

执行指令后

A = BFh

### LDFSR 装入FSR

语法: LDFSR R, k

操作数:  $0 \le R \le 2$ 

 $0 \leqslant k \leqslant 4095$ 

操作:  $k \rightarrow FSR$ 

受影响的状态位: 无

说明: 将12 位立即数k 装入R 所指向的FSR寄存器。

指令字数: 2

指令周期数: 2

示例: LDFSR 2, 3ABh

执行指令后

FSR2H = 03h

FSR2L = ABh

### BANKBSR 将立即数送入BSR 的低半字节

语法: BANKBSR k

操作数:  $0 \le k \le 15$ 

操作:  $k \rightarrow BSR$ 

受影响的状态位: 无

说明: 将4 位立即数k 装入存储区选择寄存器(BSR)。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: BANKBSR 5

执行指令前

BSR 寄存器= 02h

执行指令后

BSR 寄存器= 05h

#### MOVIA 将立即数送入A

语法: MOVIA k

操作数:  $0 \le f \le 255$ 

操作:  $k \rightarrow A$ 

受影响的状态位: 无

说明: 将8 位立即数k 装入A。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: MOVIA 5Ah

执行指令后

A = 5Ah

### MULIA 将立即数与 A 中的内容相乘

语法: MULIA k

操作数:  $0 \le k \le 255$ 

操作:  $(A) * k \rightarrow PRODH:PRODL$ 

受影响的状态位: 无

说明: 将 A 的内容与 8 位立即数 k 进行无符号的乘法运算。16 位的结果存储在 PRODH:PRODL 寄存器对中,其中 PRODH 用于存储高字节。A 的内容不改变。所有状态标志位都不受影响。请注意此操作不可能发生溢出或进位。结果有可能为全零,但不会被检测到。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: MULIA 0C9h

执行指令前

A = A2h

PRODH = ?

PRODL = ?

执行指令后

A = A2h

PRODH = 7Fh

### SUBIA 立即数减去A 的内容

语法: SUBIA k

操作数:  $0 \leq k \leq 255$ 

操作:  $k-(A) \rightarrow A$ 

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和Z

说明: 用8 位立即数k 减去A。结果存储在A寄存器中。

指令字数: 1 指令周期数: 1

例: SUBIA 02h

执行指令前

A = 01h

C = ?

执行指令后

A = 01h

C=1; 结果为正

 $\mathbf{Z} = \mathbf{0}$ 

N = 0

### XORIA 将立即数与A 作逻辑异或运算

语法: XORIA k

操作数:  $0 \le k \le 255$ 

操作: (A)^k → A

受影响的状态位: N 和 Z

说明: 将A的内容与8位立即数k进行逻辑异或运算。结果存储在A寄存器中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

示例: XORIA 0AFh

执行指令前

A = B5h

执行指令后

A = 1Ah

### RDT 表读

语法: RDT(\*;\*+;\*-;+\*)

操作数: 无

操作: 如果执行RDT\*,

```
(程序存储单元(TBLPTR)) → TABLAT;
TBLPTR 不改变:
如果执行RDT *+,
(程序存储单元(TBLPTR)) → TABLAT;
(TBLPTR) + 1 \rightarrow TBLPTR;
如果执行RDT *-,
(程序存储单元(TBLPTR)) →TABLAT;
(TBLPTR) - 1 \rightarrow TBLPTR;
如果执行RDT +*,
(TBLPTR) + 1 \rightarrow TBLPTR;
(程序存储单元(TBLPTR)) →TABLAT;
受影响的状态位:无
说明: 此指令用于读取程序存储单元(P.M.)的内容。使用表指针
(TBLPTR) 对程序存储单元进行寻址。TBLPTR指向程序存储器中的每个字
节。TBLPTR[0] = 0: 程序存储字的最低有效字节TBLPTR[0] = 1: 程序存储
字的最高有效字节
指令字数: 1
指令周期数: 2
例: RDT *+;
执行指令前
TABLAT = 55h
TBLPTR = 00A356h
存储单元(00A356h) = 34h
执行指令后
TABLAT = 34h
TBLPTR = 00A357h
```

### WDT 表写

语法: WDT \*

操作数: 无

操作: 表写

受影响的状态位: 无

说明: 执行表写指令后,开始烧录,详细步骤参见规格书表写章节。

指令字数: 1 指令周期数: 2