

- 4. PAMに圧力 $P_{PAM}$ を加え、漸増させる(その結果、可動壁がPAMに牽引され移動する)
- 5. レーザ変位計が読んだ距離L'を計測する
- 6. 圧力 $P_{PAM}$ におけるPAMの変位を、L-L'より算出し、記録する 7. PAMに加える圧力 $P_{PAM}$ を大まかに(1[V]ずつ?)昇圧し、再度3.-10.を実行する
- 8. 実際に使いたい区間もしくは非線形性が著しい区間がある場合、 その区間に対してPAMに加える圧力 $P_{PAM}$ を細かく(0.1 [V]ずつ?)昇圧し、再度3.-10.を実行 する
- 9. 重りの重さmを変更し、再度1.-8.を実行する
- 10.同規格のPAMや別規格のPAMに対して、再度1,-12,を実行する