16:54 Mar 17 mar. 75%

DESIGN EXPERT ACADEMY

Curado del concreto

Por qué es necesario y cómo hacerlo bien en obra

1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO?

- Mantiene humedad y temperatura adecuadas.
- Ayuda al desarrollo de resistencia y durabilidad.
- Reduce el secado prematuro y problemas superficiales.



2. ¿QUÉ PASA SI SE HACE MAL?

BIEN CURADO	MAL CURADO
• Menor desarrollo de resistencia.	• Más riesgo de fisuración temprana.
• Superficie menos durable.	• Mayor permeabilidad y peor acabado.

3. ¿CÓMO HACERLO?



1. Proteger después del acabado.
2. Evitar pérdida rápida de agua.
3. Mantener humedad o sellar la superficie.
4. Adaptar el método al clima y al elemento.

4. MÉTODOS COMUNES



Agua
Riego, lagunado

Lámina plástica o cobertura
Películas impermeables

Compuesto de curado
Membranas selladoras

Sin buen curado, el concreto no desarrolla su mejor desempeño

DesignExpert
25.775 seguidores
Curado del concreto: la clave para lograr resistencia y durabilidad en obra 💧🧱 ... más
129

DESIGN EXPERT ACADEMY

Curado del Concreto: 7 vs 14 vs 28 días

Más que 'mojar': control de humedad y temperatura para ganar resistencia y durabilidad

1. ¿QUÉ ES EL CURADO?

El curado es mantener el concreto con humedad suficiente y temperatura adecuada para que continúe la hidratación del cemento.

Un buen curado reduce fisuras tempranas y mejora la calidad superficial.



2. LÍNEA DE TIEMPO 7–14–28 DÍAS

7 días

- Se consolida gran parte del desarrollo inicial.
- Clave para controlar fisuración por retracción temprana.
- Muy importante en clima caliente o con viento.

14 días

- Aumenta resistencia y disminuye permeabilidad.
- Mejor respuesta frente a exposición ambiental.
- Recomendable cuando se busca mayor durabilidad.

28 días

- Edad típica para evaluar resistencia especificada en ensayos.
- Curados prolongados ayudan en elementos expuestos.
- Mejor control de ingreso de agua/agentes agresivos.

Low — High

Los tiempos recomendados dependen de clima, tipo de cemento, exposición y especificaciones del proyecto.

3. ¿QUÉ PASA SI CURAS MAL?



- Fisuras tempranas y polvo superficial.
- Mayor permeabilidad (entra agua y sales más fácil).
- Menor resistencia efectiva y durabilidad.

4. MÉTODOS DE CURADO

- **Agua (riego/aspersión):** mantener superficie húmeda.
- **Mantas/geotextil húmedo:** retiene humedad uniforme.
- **Plástico/ polietileno:** reduce evaporación.
- **Compuesto de curado (membrana):** sellado superficial cuando no es viable usar agua.

5. CHECKLIST RÁPIDO EN OBRA

- ☑ **Iniciar lo antes posible** tras el acabado, sin dañar la superficie.
- ☑ **Evitar que se seque** por sol/viento (sombra o protección).
- ☑ **Mantener continuidad:** curado interrumpido = mayor riesgo.
- ☑ **Cuidar bordes y esquinas:** se secan primero.

QR AQUÍ

Un buen curado = más resistencia, menos fisuras y mayor durabilidad.

COMPARATIVA:
TIPOS DE CEMENTO

TrucoDiario



Alta resistencia



CEMENTO GRIS
(ESTRUCTURAL)

Alta resistencia para elementos estructurales, cimientos y vigas.





Acabado fino



CEMENTO BLANCO
(ACABADOS)

Uso estetico y decor menor **resistenciaural.**
Ideal para acabados y arquitectura.





Union de mamposteria



MORTERO
(PEGAR LADRILLOS)

Mezcla para unir mampostería.
Menor resistencia a la *compresion que el concreto.*

